

И.Ф. Белов

Справочник по переносным и автомобильным радиоприемникам и магнитолам

Издательство «Радио и связь»



Основана в 1947 году Выпуск 1183

# И.Ф. Белов

# Справочник по переносным и автомобильным радиоприемникам и магнитолам



PAVEL 49

Редакционная коллегия: Б. Г. Белкин, С. А. Бирюков, В. Г. Борисов, В. М. Бондаренко, Е. Н. Генншта, А. В. Гороховский, С. А. Ельяшкевич, И. П. Жеребцов, В. Т. Поляков, А. Д. Смирнов, Ф. И. Тарасов, О. П. Фролов, Ю. А. Хотунцев, Н. И. Чистяков

Рецензент О. М. Кочкин

#### Белов И. Ф.

543 Справочник по переносным и автомобильным радиоприемникам и магнитолам.— М.: Радио и связь, 1992.— 272 с.: ил.— (Массовая радиобиблиотека. Вып. 1183).

#### ISBN 5-256-00489-1.

Приведены основные технические характеристики и краткие описания переносных и автомобильных магнитол и автомобильных раднопрнемников отечественного производства 1986—1990 гг. Даны сведення, необходимые для их ремоита и настройки: принципиальные электрические и электромонтажные схемы, режимы работы транзисторов и микросхем по постоянному току, намоточные данные катушек контуров и трансформаторов.

Для подготовленных радиолюбителей.

Б 2302020200-062 19-92

ББК 32.852

#### Справочное издание

#### Массовая радиобиблиотека, Выпуск 1183

СПРАВОЧНИК ПО ПЕРЕНОСНЫМ И АВТОМОБИЛЬНЫМ РАДИОПРИЕМНИ-КАМ И МАГНИТОЛАМ

#### Справочник

Руководитель группы МРБ И. Н. Суслова Редактор Т В. Крохалева Художественный редактор Н С. Шенн у Технический редактор А. Н. Золотврева Корректор З. Г Галушкина

#### **ИБ № 213**3

Сдано в набор 16.12.91. Подписано в печать 5.03.92. Формвт 84×108<sup>4</sup>/тв. Бумага газстиая. Гаринтура литературная Печать офестияя. Усл. печ. л. 28,56 Усл. кр.-отт. 28,98. Уч.-нэд. л. 41,45. Тирвж 150 000 экз. Изд. № 22907 Зак. № 2106 с-062

Издательство «Радно н связь». 101000 Москва, Почтвит, а/я 693

Набрано на ордена Трудового Красного Зиаменн Чеховском полиграфическом комбинате Министерства печати и информации Российской Федерации 142300, г. Чехов Московской области

© Белов И. Ф., 1992

Нашим читателям.	3	Блок питания	16
Глава 1. Переносные стереофонические магинто-		Лентопротяжный механизм	15
		Коиструкция и детали	19
	4	Парадок разборки и оборки части	15
«Арго РМ-006С» (Выпуск 1990 г.)	4	Коиструкция н детали Порядок разборки и сборки магнитолы «Олимпия РМ-301» (Выпуск 1989 г.)	15
Принципнальная электрическая схема	4	Church Library Company (DelityCK 1909 L.)	15
Радиопрнемное устройство	5	PRICE I DICE DI PRESENTATION DE LA COMPANION D	15
Магнитофонная панель	9	Радиоприемное устройство	15
Конструкция и детали	20	Магинтофонная панель	
Раднопрнемное устройство	21	Лентопротяжный механизм	16
Магнитофонная панель	26	Коиструкция и детали	16
Магнитофонная панель Устройство основных узлов ЛПМ	32	Порядок разборки и сборки магнитолы.	17
Усилитель звуковой частоты	34		
Hopping profession activities		Глава 3. Автомобильные стереофонические магнито-	
Порядок разборки и сборки магнитолы.	37	лы	17
«Томь РЭМ-209С» (Выпуск 1988 г.).	38	2 004 (D 1007 - )	
Принципиальная электрическая схема стереокомплек-		«Звезда 204-стерео» (Выпуск 1987 г.)	17
ca	38	Прииципиальная электрическая схема.	17
Стереопронгрыватель «Томь П-309С».	39	Радиопрнемное устройство.	17
Стереотюнер «Томь Т-209С»	40	Магинтофонная паиель	18
Магнитофонная панель «МП-309-Стерео»	40	Лентопротяжный механнзм	18
Радиоприемиое устройство «РПУ-209С»	43	Конструкция и деталн	183
Акустическая система «Томь ЗАСА-209»	45	Порядок разборки и сборки магнитолы.	18
Блок питання «БП-209».	46	«Гродио 208-стерео» (Выпуск 1990 г.)	18
Лентопротяжный механизм	46	Принципнальная электрическая схема.	18
Кострукция и детали стереокомплекса	47	Леитопротяжный механизм .	19
Порядок разборки и сборки стереокомплекса	56	Конструкция и детали	19
«Ореанда РМ-204С» (Выпуск 1989 г.)	57	Разборка и сборка магнитолы	20
Принципиальная электрическая схема.	57	«Эола РМ-320СА» (Выпуск 1988 г.)	20
Радиоприемное устройство.	57	Принципиальная электрическая схема.	20
Marting doubles reven		Радиоприемное устройство	
Магнитофонная паиель	<b>6</b> 6	Манитефоння данов	20
Блок питания	74	Магнитофонияя панель.	208
Конструкция н детали	77	Леитопротяжный механизм .	209
Указания по смазке	87	Конструкция и детали	212
Порядок разборки и сборки стереомагнитолы	87	Порядок разборки и сборки автомагнитолы.	210
«ВЭФ ГМД-287С» (Выпуск 1987 г.)	88	«Былина РМ-317СА» (Выпуск 1989 г.).	210
Принципиальная электрическая схема	88	Принципиальная электрическая схема	217
Радиоприемное устройство	88	Радиоприемное устройство.	217
Магнитофониая панель	90	Магнитофонная панель	219
Усилитель звуковой частоты	92	Лентопротяжиый механизм .	
Коиструкция и детали	94	Конструкция и детали	
Радиоприемное устройство	94	Порядок разборки и сборки магнитолы.	225
Магнитофонная панель	97		
Порядок разборки и сборки магнитолы.	102	Глава 4. Автомобильные радиоприемники	226
«Соната РМ-323С» (Выпуск 1989 г.)		«Круиз-201» (Выпуск 1984 г.)	006
Принципиальная электрическая схема.	102	Прниципиальная электрическая схема.	220
Рапиоприминов метройство	103	Конструкция и потоли	
Радиоприемное устройство .	103	Конструкция и деталн	228
Магнитофонная паиель	108	Порядок разборки и сборки радиоприемника.	
Усилитель звуковой частоты	108	«Былнна-315» (Выпуск 1987 г.)	234
рлок питання	112	Принципнальная электрическая схема.	234
Лентопротяжный механизм	113	Конструкция и детали	237
Конструкция и детали	114	Порядок разборки и сборки радиоприеминка.	241
Радиоприемное устройство	114	«Блюз-301» (Выпуск 1986 г.)	241
Магнитофонная панель	115	Принципиальная электрическая схема.	242
Порядок разборки н сборки магнитолы	120	Конструкция н детали	244
«Вега РМ-338С» (Выпуск 1988 г.)	120	Порядок разборки и сборки радиоприемника.	247
Принципнальная электрическая схема.	120	«Тонар РП-303А» (Выпуск 1987 г.)	248
Радиоприемиое устройство	120	Принципиальная электрическая схема.	251
Усилитель звуковой частоты	123	Конструкция и детали,	256
Магнитофонная паиель	123	Порядок разборки и сборки радиоприемника.	261
Блок питания	128		201
Констолиция и потоли		Глава 5. Рекомендации по нахождению и устране-	
Конструкция и детали	129	нню неисправностей в переносных н автомобильных	
Поридок разборки и сборки магнитолы	135	магнитолах и радноприемниках	262
«Скиф 311-Стерео» (Выпуск 1989 г.)	135		
Глава 2. Переносные монофонические магнито-		5.1. Общне указания по ремонту бытовой радноап-	000
лы	148	паратуры	262
		5.2. Возможиые неисправности переносных н авто-	
«Радиотехника МЛ-6302» (Выпуск 1988 г.) .	148	мобильных магнитол и радиоприемников и спо-	390 -
Принципнальная электрическая схема	148	собы нх устранення	26
Радиопрнемное устройство	148	Приложение	269
	150	Оглааленне	270

#### Нашим читателям

Отечественная промышленность выпускает большой ассортнмент бытовой переносной радиоаппаратуры — радиоприемников, кассетных и автомобильных магиитол. В процессе серийного производства ее электрические принципиальные схемы и конструкция могут частично изменяться, поэтому электрические схемы некоторых моделей могут иметь незначительные отличия от схем, приведенных в книге. Однако эти отличия не носят принципиального характера (при подготовке книги автором были учтены в основном все изменения, сделанные в процессе серийного производства в течение 1990 г.).

В книге номера позиций элементов на прииципнальных схемах соответствуют заводской документации. Обозначение транзисторов, микросхем, диодов и прочих элементов унифицированы в соответствии с ГОСТ 2.710—81. Электрические схемы и чертежи выполнены с учетом единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

На принципнальных схемах звездочкой (\*) обозначены элементы, точные номинальные значения которых подбирают

при заводской регулировке.

Режимы работы транзисторов и микросхем радиоприемников, магнитол, усилителей звуковой частоты измерены при номниальном напряжении источника питания. Напряжения по постоянному току на электродах (выводах) транзисторов и микросхем, приведенные на принципиальных электрических схемах, измерены прибором с входиым сопротивлением более 20 кОм/В (например, вольтметром ВК7-9 или В7-26) относительно общего вывода источника питания, т. е. вывода соединительного с шасси проверяемого радиоаппарата.

Из-за сравиительно большого разброса параметров транзисторов и микросхем зиачения напряжений, характеризующнх режим по постоянному току, могут колебаться в пределах ±20 % относительно значений, указанных на принципиальных электрических схемах. При измерении режимов работы траизисторов и микросхем с помощью авометров (ТТ-3, Ц4212 и др.), эти отклонения могут быть несколько больше, особенно в высокоомных цепях.

Уровин напряжений сигнала в контрольных точках, т. е. значения чувствительности, измеренные на входе каскада или блока тракта усиления, указаны на принципнальных электрических схемах в соответствующих точках нли отдельно в таблицах для каждой модели.

Параметры высокочастотной части радиоприемников и магнитол в тракте АМ измерены на промежуточной частоте 465 кГц при частоте модуляции 1000 Гц и глубине модуляции 30%, а в тракте ЧМ на промежуточиой частоте 10,7 МГц при девиации ±15 кГц и частоте модуляции 1000 Гц. При этом регулятор громкости находился в положении максимального усиления, регуляторы тембра — в положении «Широкая полоса», регулятор стереобаланса — в среднем положении, а на выходе радиоприемиика поддерживалось напряжение сигнала, соответствующее выходной мощности 50 мВт.

Параметры стереодекодера по перемеяиому току намерены при подаче на вход полярно-модулироваяяого сигнала частотой 31,25 кГц.

Параметры усилителя звуковой частоты определены на частоте 1000 Гц. При этом на выходе радиоаппарата поддерживалось напряжение, соответствующее 50 мВт либо номинальной выходной мощности.

Для измерения параметров магиитофонной панели по перемениому току использовались сигналопрограммы с измерительной магнитной ленты ЭЛИТІ.У4 и ЭЛИТ2.ЧН.4.

Для повышения надежности работы блоков коммутации в некоторых магнитолах используется параллельное соединение контактных групп переключателей. На электрических схемах для упрошения изображено по одной группе контактов, а на электромонтажных схемах блоков показаны все цепи.

В книге приведены средние значения основных параметров радиоаппаратуры (чувствительность, избирательность по соседнему и зеркальному каналам и иекоторые другие), характерные для моделей серийного производства, а остальные параметры даны в соответствии с нормами технических условий.

В обозначениях современиой радиоаппаратуры к ее наиме нованию добавляется трехзначное число, первая цнфра которого указывает группу сложиости, а последующие — порядковый номер разработки модели, например: магиитола «Арго РМ-006С» — магнитола высшей группы сложности, модель 6.

В бытовой радиоаппаратуре в зависимости от условий эксплуатации и срока службы могут возникяуть иеисправиости. Известно, что отыскание и устранение неисправности являются трудоемкой задачей. Поэтому в справочнике приводятся характерные неисправности переносных и автомобильных кассетиых магнитол, встречающиеся как при первичной настройке, так и при ее эксплуатации.

# В книге приняты следующие сокращения:

AM AПЧ	— амплитудная модуляция — автоматическая подстройка частоты	ПК ПЧ	— правый канал — промежуточиая частота
ΑΓΙΦ	<ul> <li>автоматический поиск начала и конца фонограммы</li> </ul>	PB	<ul> <li>радновещательиая станция</li> </ul>
АРУ	— автоматическая регулировка усиления	PΓ	<ul> <li>регулятор громкости</li> </ul>
<b>АРУЗ</b>	<ul> <li>автоматическая регулировка уровня записи</li> </ul>	РПУ	<ul> <li>радиоприемное устройство</li> </ul>
АЧХ	<ul> <li>– амплитудно-частотная характеристика</li> </ul>	РСБ	<ul> <li>расширитель стереобазы</li> </ul>
AC	— акустическая система	PT	<ul> <li>регулятор тембра</li> </ul>
БП	— блок питания	CB	— средиие волиы
БШН	<ul> <li>бесшумная настройка</li> </ul>	СД	— стереодекодер
БФН	— блог фиксированых настроек	СШП	— системы шумопонижения
вч	— высокая частота	УВ	<ul> <li>уснлитель воспроизведения</li> </ul>
ГСП	<ul> <li>генератор стирания и подмагничивания</li> </ul>	увч	— усилитель высокой частоты
ДВ	— длиниые волиы	у3	<ul> <li>усилитель записи</li> </ul>
KB	— короткие волиы	узв	<ul> <li>усилитель записи-воспроизведения</li> </ul>
KCC	— комплексиый стеноси.	у3Ч	— усилитель звуковой частоты
KT	— контрольная точка	УКВ	<ul> <li>ультракороткие волны</li> </ul>
ЛК	— левый канал	УПЧ	<ul> <li>усилитель промежуточной частоты</li> </ul>
ЛПМ	<ul> <li>дентопротяжный механизм</li> </ul>	урч	— усилитель радиочастоты
ЛУ	— линейный усилитель	ФЗЧ	<ul> <li>фильтр звуковых частот</li> </ul>
MA	— магнитная антенна	ЧМ	— частотная модуляция
MΓ	— магиитная головка	ЭД	— электродвигатель
МΠ	— магнитофонная панель	ЭМ	— электромагиит
ОЭ	— общий эмиттер	ЭШ	— электронная шкала

# fnaga 1

# ПЕРЕНОСНЫЕ СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЕ МАГНИТОЛЫ

# «Apro PM-006C»

(Выпуск 1990 г.)

«Арго РМ-006С» — переносная кассетная стереофоническая магиитола высшей группы сложности. Она предназначена для приема радновещательных (РВ) стаиций с амплитудной модуляцией в диапазонах ДВ, СК, КВ и с частотиой модуляцией в диапазоне УКВ, стереофонических речевых и музыкальных программ по системе с полярной модуляцией, а также для записи и воспроизведения моно- и стереофонических программ с примененнем магнитной ленты, размещенной в уиифицированных кассетах типа МК-60, МК-90.

Магнитола состоит из следующих основных блоков: радио-приемного устройства (РПУ), магиитофоиной панели (МП) с лентопротяжиым мехаинзмом (ЛПМ), блока усилителя звуковой частоты (УЗЧ). - блока регуляторов и блока питания. Прием РВ станции в диапазонах ДВ и СВ осуществляется иа встроениую магиитиую аитеииу, а в диапазонах КВ и УКВ на штыревую телескопическую аитеииу.

Магиитола имеет целый ряд потребительских (эксплуата-

циониых) удобств:

плавиую электронную настройку во всех диапазонах; четыре фиксированные настройки в днапазоне УКВ, перекрывающие каждая весь диапазои; четыре фиксированные настройки в диапазонах ДВ н СВ, перекрывающие каждая любой из этих диапазонов; автоматическую подстройку частоты (АПЧ) н бесшумную иастройку (БШН) в днапазоне УКВ; плавиую пятиполосиую регулировку тембра; возможность работы в режиме расширения стереобазы; ступеичатую регулировку уровия громкости; встроенные электронные часы, обеспечивающие включение радиоприемника магийтолы в зарачее установленное время и автоматическое выключение его через 30+2 мии; автоматическое переключение режима работы магиитолы в соответствии с типом магинтиой ленты для гзаписи фонограмм при установке кассеты в кассетоприемиик; автоматическую регулировку уровия записн при записи фонограмм со встроенных микрофоиов: автоматическое отключение магнитофонной панели и перевод ее в режим «Стоп» при полиой остановке магнитной ленты и при ее обрыве; световую индикацию режимов работы УЗЧ и ЧМ тракта, иаличие стереопередачи и миоголучевого приема; стрелочиые индикаторы для коитроля уровия записи и воспроизведения, частоты фиксированных иастроек, точной настройки на принимаемую РВ станцию УКВ, иапряжения источника питания; режим «Память» автоматнческая система поиска участка фонограммы на базе счетчика расхода магинтиой ленты; возможность временного останова магиитиой ленты без изменения режима работы магиитофониой панелн (режим «Пауза»).

#### Основные технические данные:

Диапазон принимаемых частот (аоли): ПВ ... 148...285 КГц (2027...1052,6 м)
СВ ... 525...1607 КГц (571,4...186,7 м)
КВІ ... 5,95...7,3 МГц (50,4...41,1 м)
КВ2 ... 9,5...12,1 МГц (31,6...24,8 м)
УКВ ... 65,8...74 МГц (4,56...4,06 м) Промежуточная частота: тракта АМ ... 465 кГц; тракта ЧМ ... 10,7 МГц

Чувствительность, ограниченная шумами (при отношен	
тувствительность, ограниченная шумами (при отношени	ии сигналушум во
менее 20 дБ в тракте АМ и не менее 26 дБ в тракт	е чм), не хуже
ДВ 1,2 мВ/м; СВ 0,8 мВ/м, КВ 0,2 мВ/м; У	КВ 0,003 мВ/ <b>ь</b>
Чувствительность, ограниченная усилением (при вы	кодной мошності
50 мВ), не хуже:	
ДВ 0,8 мВ/м; СВ 0,45 мВ/м; КВ 0,12 мВ/м, 3	KB 0.001 mB/m
Избирательность по соседнему каналу в днапазонах ДВ	
н СВ при расстройке ±9 кГц, не менее	40 nF
	то до
Избирательность по зеркальному каналу в диапазонах,	
не менее:	
ДВ 40 дБ; CВ 36 дБ; KВ 14 дБ;	
УКВ 60 дБ	
действие АРУ при изменении напряжения входиого	
снгиала на 30 дБ, соответствующее изменению уровия	
аыходиого сигнала, не более	4 дБ
Максимальная выходиая мощность каждого каналв.	
не менее:	
при питании источника постоянного тока напряже-	
	. E D
нием 9 В	1,5 Br
при питании от сети переменного тока.	5 Вт
Номинальная выходная мощность	IB₁
Днапазон воспроизводниых звуковых частот, не уже:	
ДВ, СВ	1004000 Гц
УКВ	8012 500 Гц
Диапазон регулирования тембра на частотах 80, 315,	
1000, 3150 и 10 000 Гц. не менее	±6 дБ
Разделение стереоканалов, не менее:	
на частотах 315 (250) Гц н 5000 (6300) Гц.	24 лБ
на 1000 Гц	30 пБ
Номинальная скорость движения магиитной леиты.	4,76 см/с
Коэффициент детонацин, не более	±0,25 %
Напряжение на линейном выходе	$500 \pm 100 \text{ мB}$
Номинальное напряжение выходов для подключения го-	
ловных стереотелефонов	$125 \pm 20 \text{ мB}$
Днапазон частот на линейном выходе:	
при работе с магиитной лентой Fe МЭК-I, не уже	4012 500 Гц
при работе с матиитной лентой Ст МЭК-2, не уже	4014 000 Гц
при работе тракта ЧМ	31,515 000 Гц
Габаритные размеры магнитолы	519×327×
i no-printae paemepa merintenia	×170 mm
Масса магинтолы (без элементов питания), не более.	7.7 Kr
Источинк питания — шесть элементов типа A343 «При-	',' NI
ма» напряженнем 9 В нлн внешний источинк питвиня	
постоянного тока напряжением 1115 В, или сеть пере-	
менного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.	

#### Принципиальная электрическая

Магиитола «Арго РМ-006С» выполиена по функцноиальио-блочному принципу и состоит из РПУ, которое включает; блок фиксированных иастроек (A1), блок ЧМ (A2), блок АМ (АЗ); магиитофонную панель (МП) с ЛПМ (АЗ); плату регуляторов уровней (А16); плату регуляторов тембра (А11); плату УЗЧ (А14); микрофоиные усилители ЛК (А9) и ПК (А15); модуль электронных часов (А6); блок питания (А12) и встроениую акустическую систему.

Включение и выключение рода работы магнитолы и индикация соответствующей коммутации осуществляются с помощью органов управления. При нажатин киопки «Радио» по иидикатору РА2 можио коитролировать ток, пропорциональиый напряженности электромагиитиого поля прииимаемого сигиала. Иидикатор РА1 в режиме «Радио» является индикатором точной настройки при работе в днапазоне УКВ, а при работе в режиме «Фиксированные настройки» служнт шкалой настройки. С помощью кнопки SBI включается система АПЧ в диапазоие УКВ и устаиавливается узкая полоса пропускания в диапазонах ДВ, СВ, КВ; с помощью кнопки SB3 осуществляется ступеичатое переключение громкости «Тихо». Световые индикаторы HL1 и HL2 платы H2 служат соответственно для индикации наличия многолучевого приема и режима «Стерео» в диапазоне УКВ. Световые иидикаторы HLI и HL2 платы HI индицируют включение питания магнитолы и стереофоннческий режим работы УЗЧ. Индикатор HL2 платы HI служит для индикации включения УКВ диапазона. Иидикаторы РА1 и РА2 при записи на магнитную ленту показывают уровни записи ЛК и ПК.

# Радиоприемное устройство

Радиоприемное устройство магнитолы представляет собой супергетеродинный радиоприемник и состоит из двух раздельных трактов АМ и ЧМ, БФН и платы антенных разъемов. Принципиальные электрические схемы БФН (А1), платы антенных разъемов (А5), блока ЧМ (А2) и блока АМ (А3) прнведены на рис. 1.1 — рнс. 1.4.

Блок фиксированных настроек (рис. 1.3, А1) позволяет предварительно иастранвать радиоприемник магнитолы на восемь РВ станций (четыре станции в диапазоне УКВ и четыре станции в диапазонах ДВ или СВ) и выбирать любую из них при нажатии на соответствующую кнопку, а также переключаться из режима плавной настройки в режим фиксироваиных настроек и обратно. Блок состоит на двух взанмно перпендикулярных жестко соединенных плат, на одной из которых расположен блок переключателей SI типа ПКН-61, а на второй — потенциометры R1 — R8 типа РП1-62а.

При нажатой киопке S1.1 «Плавная настройка» в зависимости от включенного диапазона светится индикатор АМ или ЧМ и производится плавная настройка с помощью ручки «Настройка». При нажатии любой из кнопок фиксированной иастройки \$1.2 — \$1.5 мнемонические индикаторы гаснут и локальная подсветка шкалы не производится.

Резисторы RI — R4 используются для настройки в диапазоне УКВ, а резисторы R5 — R8 — для настройки в диапазонах ДВ и СВ, причем суммарное число выбранных станций в диапазонах ДВ и СВ не может превышать четырех.

Кнопки фиксированных настроек выведены на верхнюю стенку магиитолы, а ручки управления резисторами - на ее

задиюю стенку (крышку). **Тракт ЧМ** (рис. 1.2, A2) соответствует требованиям высшей группы сложности и предназначен для приема сигналов РВ станций в диапазоне УКВ в стерео- и монофоническом режимах на встроенную дипольную телескопическую антенну. Сигнал с дипольной антенны, выполненной в виде двух штыревых телескопических антенн с двумя степенями свободы, через симметрирующий трансформатор передается на вход блока УКВ (A2-1), имеющий входное сопротивление 75 Ом (см. рис. 1.4, 1.2). Через проходной конденсатор С1 принятый сигнал подается на входиой контур L1C2C3C4,

перестраиваемый с помощью варикапа VD1.

Каскад УРЧ выполнен на транзисторе VT1 по схеме, в которой нейтрализация проходной емкости полевого транзистора производится с помощью конденсатора С7. Нагрузкой транзистора VTI служит двухконтурный полосовой перестраиваемый фильтр с индуктивной связью, в первый контур которого входят катушка L2, конденсаторы С8, С10 и варикап VD3. Конденсатор С11 — блокировочный. Смеситель блока УКВ выполнен по балансной схеме на транзисторах VT2 и VT4, на базы которых в противофазе подается напряжение гетеродина со вторичной обмотки широкополосного резоиансиого трансформатора (L7C27R18). Смещение на базы этих траизисторов подается с делителя на резисторах, подключениого к средней точке вторичной обмотки этого трансформатора. Напряжение сигнала поступает на эмиттеры транзисторов VT2 н VT4 через токозадающий транзистор VT3, включенный по схеме с общим истоком. Гетеродинный каскад собран на транзисторе VT5 по индуктивной трехточечиой схеме с резонансным контуром, состоящим из катушки L4, конденсаторов C17, C18, C23 и варикапа С гетеродинного контура напряжение снимается через буфериый каскад на транзисторе VT6. Напряжение перестройки подается на варикапы через резисторы R1, R6, R9, R12. Режим по постоянному току транзисторов VTI и устанавливается с помощью подстроечных резисторов R4 и R11. Для предотвращения перегрузки каскадов блока УКВ

больших сигналах на затвор транзистора через резисторы R2 — R4 с первого каскада УПЧ ЧМ подается напряжение АРУ (рис. 1.2).

Нагрузкой смесителя по переменному току служит полосовой двухконтурный фильтр L5C22R15 и L6C28, настроеиный на частоту 10,7 МГц. Шунтирующий резистор введен для обес-

печения достаточно широкой полосы пропускания.

Для ослабления паразитных излучений и влияния внешних электромагнитных полей блок УКВ помещен в электромагнитный экран. Управляющие напряжения и напряжение питания подаются через фильтрующие проходные конденсаторы С6, С9, С12, С30, а ввод и вывод сигналов осуществляется через проходные изоляторы из кондеисаторов с малой емкостью С1, С31, С32. Конденсаторы С5, С11, С14, С24, С25, С29 — фильтрующие.

Усилитель промежуточной частоты тракта ЧМ фильтрует сигнал ПЧ, усиливает его и детектирует. С выхода блока УКВ сигнал ПЧ подается на согласующий широкополосиый усилитель, выполиенный на микросхеме DAI по дифференциальной схеме с симметричным входом и несимметричным выходом, в который входят также резисторы R1 — R9 и конденсаторы C1 — C3. С резистора R9 в эмиттерной цепи дифференциального каскада постоянная составляющая усиленного сигнала подается на базу транзистора VT1, который управляет напряжением АРУ, подаваемым в блок УКВ.

С выхода дифференциального усилителя на сиимается усиленный сигнал ПЧ и подается через полосовой фильтр ZŽ на согласующий эмиттерный повторитель на транзисторе VT2. С резистора R10, являющегося нагрузкой эмиттерного повторителя, через согласующий резистор R11 усиленный сигнал ПЧ подается на вход полосового пьезокерамического фильтра Z1. Отфильтрованный сигнал с выхода фильтра Z1 поступает на вход микросхемы DA2, которая представляет собой широкополосный УРЧ. Его нагрузкой является фазосдвигающий контур L3C14R20 В микросхеме DA2 имеется также предварительный УЗЧ с системой БШН и усилители напряжения АПЧ и напряжения, пропорционального уровню входного сигиала. Постояиная составляющая входного сигнала через интегрирующую цепь R16R17C8VD1 подается на индикатор напряженности поля, а переменная составляющая через последовательную цепь R16C7 поступает на устройство, вырабатывающее сигнал для индикации наличия многолучевого приема. Эта переменная составляющая усиливается каскадом, состоящим из транзистора VT3, резисторов R12, R13 и конденсатора C5, и преобразуется в постоянное напряжение транзистором VT4, после чего подается через интегрирующую цепь R14C6 на индикатор многолучевого приема (МЛП).

Продетектированный низкочастотный сигнал через корректирующую цепь R26, R29, R30, C25, C26 поступает на вход стереодекодера, а постояиная составляющая через интегрирующую цепь R28, C23 подается на индикатор точиой

настройки (ИТН).

Уровень срабатывания системы БШН устанавливается резистором R22, а выключение этой системы производится замыканием на общий провод сигнала установки системы БШН, сиимаемого с резистора R22 через интегрирующую цепь

Напряжение АПЧ при нулевой расстройке равно 2,5 В и в зависимости от знака расстройки увелнчивается или уменьшается. Для подавления перемечной составляющей напряжения АПЧ используется конденсатор С17. Для выключения АПЧ один конец резистора R20 соединяется с общим проводом, в то время как другой конец остается подключенным к микросхеме и параллельной цепи R18, С9.

Для подавления помех по цепям питания используются дроссель L1, резистор R23 и конденсаторы C18, C21.

Блок стереодекодера (рис. 1.2, А2.2) декодирует комплексный стереосигнал по суммарно-разиостному методу детектирования полярно-модулированных колебаний, переключает режимы «Моно» — «Стерео» и вырабатывает сигиал для иидикатора стереоприема.

Первый и второй каскады выполиены на транзисторах VT1, VT2 и VT4. Между коллектором и базой траизистора VT4 включен корректирующий кондеисатор C1. Конденсатор С2 и обмотка 7-8 трансформатора Т1, выполненного на броневом сердечинке типа Б14 с калиброванным зазором.





Рис. 1.1. Принципиальная электрическая схема блока АМ (АЗ) магиито ты «Арго РМ-006С»

образуют контур восстановления поднесущей частоты, являющийся нагрузкой транзисторов VT2 и VT4. Высокая добротность этого контура достигается оптимальным выбором образующих его элементов. Номинальный уровень восстановления поднесущей частоты, равный 14 дБ, устанавливается с помощью подстроечного резистора R6.

С эмиттера транзистора VT2 суммарный сигнал (ЛК+ПК) через цепь коррекции предыскажений R31, C7 поступает на суммарио-разностный мост R17 — R19; R22 — R24. Со вторичной обмотки 4—5 трансформатора T1 через эмиттерный повторитель на транзисторе VT3 модулированное напряжение поднесущей частоты поступает на амплитудный детектор, выполненный на транзисторе VT5. К коллекторной цепи

транзистора VT5 подключен УПТ на транзисторе VT7, выходное напряжение которого управляет световым индикатором «Стерео» и коммутирует усилитель надтональных частот из транзисторе VT6 типа КТЗ15Б При отсутствии поднесущей частоты ток в комлекторной цепи транзистора VT5 мал, транзистор VT7 закрыт и ипликатор «Стерео» не светится, а транзистор усилителя надтональных частот закрыт. В коллекторную цепь транзистора VT6 усилителя надтопальных частот включен широкополосный колебательный контур с частотой настройки 31, 25 кГц, образованный индуктивностью обмотки 4-5 трансформатора Т2 и конденсатором С6. Ко вторичной обмотке 1-2-3 трансформатора Т2 подключен двухполупериодный детектор на диодной матрице VD1, выделяющий



разиостный сигнал, который подается на суммарно-разностный мост.

С суммарио-разиостного моста выделенные снгналы ЛК и ПК подаются на активные ФНЧ на транзисторах VT8, VT9, которые пропускают только сигналы с частотами инже 15 кГп. Переходные затухания между каналами устанавливаются с помощью подстроечных резисторов R18 и R23.

Блок ЧМ питается стабилизированными напряженнями 5 В, минус 27 В и нестабилизированным напряжением 9 В. Для перестройки входных и гетеродинного контуров на блок ЧМ подается напряжение, изменяющееся в процессе перестройки от 3 до 24 в.

Тракт АМ (рнс. 1.1, АЗ) предиазначеи для выделення, усилення, преобразовання и детектирования АМ радиочастотных сигналов в РВ диапазонах ДВ, СВ и КВ, а также коммутации цепей перестройки варикапов при смене диапазонов и переключения режимов работы узлов и блоков магнитолы. Тракт АМ соответствует второй группе сложности для переносных молелей

Входная цепь каждого на диапазонов АМ является одноконтурной с перестройкой параллельно включенными варикапами VD3.3 и VD3.4. Прием в диапазонах ДВ и СВ ведстся на магинтную антенну, а в диапазонах КВ — на телескопическую. Входной контур любого АМ диапазона состоит из




Рис. 1.2. Принципиальная электрическая схема блока ЧМ (А2) магнитолы «Арго РМ-006С»




Рис. 1.3. Принципиальная электрическая схема блока фиксированных настроек (A1) магнитолы «Арго РМ-006С»





Рис. 1.4. Принципиальная электрическая схема платы антенных разъемов (А5) магиитолы «Арго РМ-006С»



вариканов VD3.3, VD3.4 и подключаемых к ним элементов: в диапазоне ДВ - расположенной на ферритовом стержие магнитной антениы катушки L1 и конденсаторов C7, C6; в диапазоие СВ — расположенной на ферритовом стержие

магиитиой аитенны катушки L2 и конденсатора C11;

в диапазоие КВ1 — катушки L7 и кондеисаторов С17 —

C19: диапазоне KB2 — катушки L10 и конденсаторов В

C23 - C25.

С наружиой аитениой входной контур в диапазонах ДВ и СВ связаи индуктивио с помощью катушки L3, размещениой на стержие магинтиой антенны между катушками L1 и L2. Индуктивиая связь входиых контуров диапазонов КВ1 и КВ2 с телескопической антениой осуществляется с помощью катушек L6 и L9 соответствению, а внешняя антенна подключается к этим катушкам через кондеисатор С16.

Входиой контур включениого диапазона нагружен на вход истокового повторителя на транзисторе VT7, с выхода которого сигиал подается на вход блока ПЧ-АМ. Блок ПЧ-АМ выполиен на микросхеме DAI с элементами фильтра ПЧ, детектором и системой АРУ на отдельной плате, которая заключена в металлический экраи и установлена на блок АМ с помощью пайки.

Контур гетеродина подключается к выводам 4-5 микросхемы DA1. Он перестраивается одиовременно с входиым контуром с помощью варикапов VD3.1 и VD3.2. В состав гетеродиниых коитуров также входят: в диапазоне ДВ — катушка L4 и конденсаторы С1, С2; в диапазоие СВ — катушка L5 и кондеисаторы С8, С9; в диапазоне КВ1 — катушка L8 и коидеисаторы С13, С14; в диапазоие КВ2 — катушка L12 и кондеисаторы С20 и С21.

Входиой сигиал подается на вывод 2 микросхемы DA1, а к ее выводам 15 и 16 подключается вход фильтрующей по ПЧ системы и к выводам 12 — выход этой системы. Фильтрующая система состоит из двухконтуриого полосового фильтра с иидуктивиой связью на катушках L2, L3 и

конденсаторах С8, С13 и пьезокерамического фильтра Z1. Нагрузкой микросхемы DA1 по ПЧ является колебательный коитур L1C7, подключенный к выводу 7 этой микросхемы. К этому же колебательному контуру подключен амплитуд-иый детектор на диоде VDI. Продетектированный сигиал через фильтр R7C14 подается на параллельно включенные входы согласующих эмиттериых повторителей на транзисто-VT5 и VT6, с выхода которых низкочастотный сигиал поступает на блок магнитофона.

На траизисторе VT4 собрано устройство управления стрелочиым индикатором шкалы фиксированных настроек. Нуль индикатора устанавливается резистором R34, максимальное от-

клоиение — резистором R32.

Для получения линейной шкалы настройки используется функциональный преобразователь на транзисторах VTI — VT3, представляющий собой УПТ с ООС, величииа которой зависит от постоянного иапряжения, сиимаемого с переменного резистора настройки. Характерные точки этих функциональных зависимостей устанавливаются резистором R4 для диапазона УКВ и резистором R13 для остальных диапазонов. С помощью резистора R7 устанавливается максимальное напряжение для днапазона УКВ, а для AM днапазонов оно регулируется резистором R23. Аналогичио резистор R10 служит для установки минимального управляющего напряжения для диапазона УКВ, резисторы: R27 — для диапазона ДВ, R29 — CB, R36 — KB1, R38 — KB2.

## Магнитофонная панель

Магиитофоиная панель магиитолы позволяет записывать и воспроизводить моио- и стереофонические магнитофонные фонограммы. Запись можно вести с радиоприемиика магиитолы, встроенных микрофонов и от внешних источии-




Рис. 1.5. Принципиальная электрическася схема блока ЛПМ (А7) магнитолы «Арго РМ-006С»

ков сигиала путем подключения их через соответствующие разъемы. Магнитофониая панель состоит из блока ЛПМ (А7) и блока магнитофона (А8).

Блок ЛПМ (рис. 1.5, A7) включает в себя коитактные группы S1 — S4, плату автостопа (A7.2) с датчиком автостопа В1, электромагнит YA1, электродвигатель М1 с платой регулятора частоты вращения электродвигателя (A7.4), плату индикации (A7.1, A7.5), счетчик расхода магиитной леиты с коитактиой группой (A3), замыкающейся в момент обиуления счетчика, переключатель «Память» (S5) и магиитиые головки В2 и В3.

При иажатии клавиш режимов работы блока ЛПМ «Воспроизведение», «Перемотка вперед», «Перемотка назад» напряжение питания 5 В через контактиую группу SI поступает на платы автостопа и регулятора частоты вращения электродвигателя и, на контакт 2 разъема X1. При нажатии клавиши «Временный останов» магнитной ленты с устройства автостопа напряжение питания сиимается через электроиный ключ. При нажатии клавиш «Воспроизведение» и «Перемотка вперед» светится индикатор направления движе-

ння магнитной ленты «Вперед», а при иажатии клавици «Перемотка иазад» — нндикатор движения ленты «Назада

При иажатии киопки «Память» светится соответствую щий иидикатор и срабатывает устройство автостопа в момеит обиуления счетчика расхода леиты. В блоке ЛПМ применеи коллекторный двигатель постоянного тока типа ДП-40 (М1) с устройством регулировки счетчика частоты вращения ЭД. Датчик автостопа В1 состоит из светодиода НL1 типа КИПМО1Б1К и фоторезистора R1 типа СФ2-1. Плата автостопа включает двухкаскадиый усилитель напряжения, выполнениый на траизисторах VT1 и VT2 времязадающую цепь С3, R7 и усилитель постоянного тока на траизисторах VT4 и VT6. На траизисторе VT5 выполнено устройство срабатывания автостопа, а на транзисторе VT7 — ключ, обеспечивающий коммутацию индикаторов «Вперед», «Назад».

В блоке ЛПМ применены магнитные головки: универсальная типа 3Д24.080 и стирающая типа 3С.12.211.

При установке в кассетоприемник блока ЛПМ кассеты с хромдиоксидной магнитиой лентой происходит замыкание контактной группы S4 и напряжение 5 В через электронный ключ, вынолненный на транзисторе VT3, подается на контакт 8 разъема X1.

Блок магнитофона (рис. 1.6, 1.7, А8) обрабатывает звуковые сигналы ири записи и воспроизвелении и осуществляет

коммугацию вспомогательных цепей магнитофона.

В состав БМ (рис. 1.6) входят двухканальный усилитель записи (УЗ), двухканальный усилитель воспроизведения (УВ), генератор стнрания и подмагничивания (ГСП), двухканальный липейный усилитель (ЛУ), система шумопоинжения (СШП), распиритель стереобазы (РСБ), система индикации уровня записн, стабилизатор питания тракта ЧМ, делители уровня аыходного сигнала с электронной коммутацией, аттенюатор «Тихо», электронные ключи переключения питания в режимах записи и воспроизведения.

Режим «Воспроизведение». При работе в режиме «Воспроизведение» сигнал с магнитной головки блока ЛПМ поступает на УВ — транзисторы VTI (VT2), VT7 (VT8). VT11 (VTI3) и VTI8 (VTI9). Для подъема верхних частот служит конденсатор С1 (С2), который вместе с индуктивностью универсальной головки ЛПМ образует колебательный контур с частотой резонанса около 14 кГц. В режиме «Норм.» АЧХ УВ формируется элементами коррекции R35, C20, R36, R40 (R38, C21, R39, R41) при закрытых ключевых транзисторах VT12 и VT14. В режиме «Хром». этн гранзисторы открываются и АЧХ УВ формируется элементами R35, C20, R36 (R38, C21, R39). Коррекция A4X УВ в областн верхинх частот устанавливается резисторами R44 и R49, а номинальный уровень выходного сигнала УВ — резисторами R42 и R47. Для согласования выходного сопротивления УВ со входным сопротивлением СШП на его выходе включены эмиттерные повторители на транзисторах VT19 (VT19).

Система шумопонижения (рис. 1.6) собрана по схеме динамического фильтра. Активные фильтры с электронным переключением полосы пропускания 4/15 кГц собраны на транвисторах VT26 (VT28) и имеют порог переключения мипус 28 дБ. Канал управления содержит усилитель на транзисторах VT27 и VT29, детектор на транзисторах VT30 и VT32 и электронные ключи, выполненные на микросхеме DA3

С выхода СШП сигналы обонх каиалов поступают через фазовращатель, выполненный на транзисторах VT39 и VT40, на сумматоры. В результате суммирования опорного сигнала с снгналом, прошедшим через соответствующий фазовращатель, линейные переходные искажения в режиме «Расширенное стерео» компенсируются.

Ступенчатое переключение уровня сигнала 0/20 лБ (аттейюатор «Тихо») осуществляется с помощью делителей на микросхеме DA4 и резисторов R145 и R147 при подаче на управляющие входы этой микросхемы нулевого напряжения.

Система шумонодавления отключается при подаче напряжения 5 В на контакт 7 разъема X7.1, а перевод стереодекодера в монорежим происходит при подаче на контакт 6 разъема X2 нулевого напряжения.

На линейный выход звуковой сигнал поступает через линейный усилитель на тоанзисторах VT31 и VT33, на вход которого подается сигнал от УВ, блока АМ или ЧМ при подаче

на соответствующий блок напряжения питания.

Режим «Запись». В режиме «Запись» сигналы ЗЧ ог блока ЧМ, блока АМ нли от виешнего источника через активные фильтры, выполненные на тразисторах VT26 (рис 1.6), и регуляторы уровня записи подаются на усилители записи на транзисторах VT3—VT6 (рис. 1.7). В режиме «Норм.» электропные ключи на транзисторах VT9 и VT10 закрыты, поэтому АЧХ УЗ формируется цепями R12, C11, R13, R20, R21, C18 (R15, C12, R16, R25, R26, C19), а в режиме «Хром.» ключи открываются и подключают шунтирующие резисторы R27 и R28, что повышает усиление на З...4 дБ.

С выхода усилителя записи сигнал ЗЧ через разделительный конденсатор СЗ (С4) поступает в блок ЛПМ на универсальную магнитную головку, последовательно с которой включены катушка индуктивности L1 и стирающая головка. Ток подмагничивания подается на универсальную магнитную головку через Г-образный фильтр L1C60, резонансная частота которого выбрана ниже частоты ГСП.

Генератор стирания и подмагинчивация выполнен на транзисторах VT36 — VT38. Частота генерации задается последовательным контуром из индуктивности стирающей головки и конденсатора C64, причем требуемая для эффективного стирания амплитуда тока обеспечивается за счет резонанса. Кроме того, часть мощности ГСП снимается со стнрающей головки и подается на выпрямитель, выполненный на диодах VD2 и VD3. Постоянная составлиющая выпрямленного напряжения используется для питания оконечных каскалов усилителя записи. В случае возпикновения интерференционных свистов при записи с приемника в днапазонах ДВ н СВ производится расстройка ГСП за счет подключения параллельно конденсатору C60 конденсатора C61 при нажатни кнопки ОП1.

Установка определенного тока подмагшичивания в режиме «Норм». Производится резистором R129, а в режиме «Хром.»—

вращением сердечника катушки LI.

Записываемый сигнал (рис. 1.7) также подается с эмиттера транзистора VT5 (VT6) на усилитель, а затем на выпрямитель, выполненные на микросхеме DA1 (DA2). Выпрямленное наприжение через резистор R55 (R60), служащий для установки показаний при номинальном напряжения ЗЧ на универсальной головке, подается на соответствующий стрелочный индикатор.

Для питания цепей радиоприемного тракта в составе блока имеется стабилизатор напряжения, выполненный на транзи-

сторах VT24 и VT25 (рис. 1.6).

Сигналы от внешних источинков программ через разъемы X16 и разделительные конденсаторы C37 (C38) подаются на вход согласующего усилителя, выполненного на транзисторах VT22 (VT23) и VT47 (VT48).

Микрофонный усилитель (рис. 1.8, А9) с системой АРУЗ выполняет функции предварительного усилителя сигиала ЗЧ, снимаемого с микрофона, с регулируемым в пределах 30 дБ усилением для поддержания номинального среднего выход-

ного уровня

Сигнал 3Ч с микрофона подаетси на усилительный каскад на транзисторе VTI, включенном по схеме ОЭ. С выхода усилительного каскада сигнал 3Ч поступает на детектор АРУЗ, выполненный иа одном из транзисторов микросхемы DAI. Постоянная составляющая подается на базу второго транзистора микросхемы DAI и управляет его динамическим сопротивлением. Поскольку второй транзистор микросхемы DAI включен в эмиттер транзистора VTI, то при изменении среднего уровня сигнала, снимаемого с микрофона, изменяется эмиттерный ток транзистора VTI и ОСС по току, что приводит к стабилизации среднего уровня выходиого сигнала. Время установления определяется емкостью конденсатора С4 и внутренним сопротивлением второго транзистора микросхемы DAI. Время восстановления определяется сопротнвлением резисторов R2 — R4 и емкостью конденсатора С4.

С коллектора транзистора VTI усиленный н ограниченный по среднему уровню сигнал 3Ч подается на выход

микрофонного усилителя.

Часовой электронный модуль (рис. 1.9. Аб) состоит из электронно-часового блока и платы управления. Часовой электронный модуль служит для определения текупчего времени, времени автоматического включения и выключения магнитолы в режиме «Радно» с установкой в часах и минутах и для формирования ЗС в заданный момент.


Модуль питается от трех источников напряження: минус 1,5 В, ток потребления не былее 7 мкА; минус 4,5 В в режиме ожидания аключения в заданное время, ток потребления не более 30 мкА; минус 1,5 В, ток потребления не более 13 мкА. Последний источник используется для питания дампы

подсветки дисплея при нажатой кнопке «Радно».

На плате управления расположены: стабилнзатор минус 4,5 В; усилителн постоянного тока; поляризованное реле К1; устройство принудительного выключения; присоединительные разъемы.

Электронный часовой блок питается стабилизированным напряжением минус 4,5 В. Стабилизатор состонт из токостабилизирующего двухполюсника на полевом транзисторе VT6, который стабилизирует ток через транзистор VT5. Выходное напряжение регулируется переменным резистором R9.

Рис. 1.6. Принципиальная электрическая схема блока магнитофона (А8) (часть I) магнитолы «Арго РМ-006С»




Выходиое наприжение через эмиттерный повторитель VTI поступает на электронный часовой блок. Резистор R1 служит для ограничения тока лампы подсветки.

При замыкании контактов 1 и 7 разъема X5 траизисторным ключом, расположенным в электронном цифровом блоке, заряжается конденсатор С2. Ток зарядки конденсатора открывает траизистор VT3, срабатывает поляризованное реле К1 (обмотка 6-5). При этом питание подается на блок магнитофона через X6, X7. При размыкании контактов 1 и 7 разъема X5 конденсатор С2 разряжается через резисторы R4, R6. При этом открываются траизисторы VT2 и VT4, срабатывает реле К1 (обмотка 1—10) и снимается питание с магнитолы.

Устройство прииудительного выключения состоит из кондеисатора СЗ, резисторов R5, R8 и диода VD2. Зарядный ток коидеисатора СЗ через токоограничительный резистор R5 открывает траизистор VT4. Резистор R8 и диод DV2 служат для разрядки конденсатора СЗ.

Плата регуляторся уровней (рис. 1.7, A16) включает в себя регуляторы громкости ЛК и ПК (R5, R6) с ценями компенсации (R1, C1, R2, C2) и регуляторы установки уровия записи (R3, R4).

Блок регуляторов тембра (рис. 1.10, A11) состоит из двух одинаковых каиалов РТ. В каждом из каиалоа напряжение сигиала ЗЧ поступает от источника на вход эмиттерного повторителя, аыполиенного на траизисторе VT1 (VT2). К выходу эмиттерного повторителя подключено одно плечо пятиполосиого регулятора тембра, а на другое плечо регулятора тембра подается сигнал ООС с выхода УЗЧ. Низкое аыходиое сопротивление эмиттерного повторителя обеспечивает требуемый диапазои регулировки тембра и малый уровень нелинейных искажений. Регулятор тембра состоит из пяти резонансных коитуров с частотами:



80 Γu , R9RIOL1 (RIL2)
315 Γu , R12R13C5L3 (R14C6L4)
1000 Γu , R15R16C7L5 (R17C8L6)
3150 Γu , R18R19C9L7 (R20C10L8)
10 000 Γu , R21R22C11L9 (R23C12L10)

Перемещение движка одного из потенциометров изменяет коэффициенты прямой и обратной передачи тракта УЗЧ и общий коэффициент передачи канала в данной полоса частот. Раздельная регулировка в пяти полосах частот позволяет получить оптимальным образом скорректированную под индивидуальные особенности слушателя АЧХ тракта ЗЧ.

Блок УЗЧ (рис. 1.10) состоит из двух одинаковых по своим основным характеристикам УЗЧ, каждый из которых

представляет собой многокаскадный усилитель с непосредственной связью между каскадами.

Предварительные каскады выполнены в виде дифференциальных усилителей. Весь усилитель охвачен частотно-независимой ООС и регулируемой с помощью блока регуляторов виешией частотно-зависимой ООС по напряжению. Входные каскады УЗЧ выполнены на траизисторах VТ16 — VТ19. Напряжение питания иа эти каскады подается через активный фильтр на транзисторе VT1. С выхода каждого из этих каскадов усиленное иапряжение ЗЧ поступает иа соответствующий усилительный каскад на транзисторе VT2 (VT3), включенном по схеме ОЭ. С коллектора транзистора VT2 (VT3) через согласующий эмиттерный повторитель на транзисторе VT4 (VT5) усиленный сигиал ЗЧ подается на вход усилителя мошности, состоящего из предоконечного и оконечного каскадов.




Рис. 1.7. Принципиальная электрическая схема блока магнитофона (АВ) (часть II) магнитолы «Арго РМ-006С»

Предоконечный каскад выполнен по даухтактной схеме на комплементарных транзисторах VT8 и VT9 (VT10 и VT11) и нагружен на оконечный даухтактный каскад также на комплементарных траизисторах VT12 и VT13 (VT14 и VT15). Начальное смещение для обеспечения режима АВ на предоконечный каскад задается транзистором VT6 (VT7), с помощью которого осуществляется также термостабилизация рабочей точки оконечного и предоконечного каскадоа. В целях более точной термостабилизации транзисторы VT6, VT8, VT9, VT12 и VT13 (VT7, VT10, VT11, VT14 н VT15) размещены на одиом радиаторе. Ток покоя усилителя устанавливается подстроечным резистором R20 (R22). Балансироака обоих каналоа осуществляется с помощью подстроечного резистора R4, R42. В целях иедопущения глубокого насыщеиия аыходных транзистороа при больших аходных сигиалах а устройство ваеден ограничитель амплитуды иа диодах VD1 — VD3, VD7, VD8 (VD4 — VD6, VD9, VD10). Номинальные коэффициенты усиления ЛК и ПК устанаалиааются с помощью подстроечных резистороа R38 и R40 соответственио.

Нагрузкой аыходиых каскадоа каждого из каиалов УЗЧ служит акустическая система сопротивлением 4 Ом. Каждая акустическая система ЛК (ПК) состоит из даух соединенных параллельно динамических головок громкоговорителей аысокочастотиой ВА1 (ВА2) типа ЗГДВ-1 и иизкочастотиой широкополосиой ВА3 (ВА4) типа 5ГДШ-4 (см. рис. 1.7). Динамические головки В1— В4 соеднияются с помощью моитажиых проаодоа через разъем ХРЗ с блоком магнитофоча (А8, см. рис. 1,7 и 1,10).

` Режимы работы траизистороа по постояниому току и уровии сигналоа а контрольных точках указаны иа принципиальных н электромонтажных схемах блокоа, а режимы работы микросхем приаедены в табл. 1.1.

1




Таблица І.І

	Реж	НМЫ	работ	ы микі	росхем	по пос	ннкот	ому то	ку магі	нитол	ы«Al	рго Р	M-006	C»				
	Напряжение на выподе. В																	
Микросхема	ī	2	3	4	5	6	7	8	9	10	П	12	13	14	15	16	17	18
. Блок АМ (АЗ)																		
DAI (K174XA2)	1,8	1,8	0,05	1.9	1.9	4.8	0,7	O	0,25	0,18	1.6	1,6	1,6	4,8	4.8	4,8	\	`
Блок магинтофона (АВ)																		
DAI, DA2 (KP)59HT15) DA3 (KP504HT1B) DA4 (KP504HT1B)	0 -	0,3	0,7 —	0 0, —	013) 0 -	0,3 0 4,5 <sub>1</sub> 4,5	5  	0(4.5) 4,5	0(4,5) × ×	× × ×	×××	× ×	×××	× ×	× ×	X X	× × ×	×
						фофоннь												
DAI (KPI59THI)	0	0,18	0,64	0	0	0,1	0.68	υ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
						b.a	ок УЗЧ	(A14)										
DAI (KTC310361) DA2 (KTC310361)		υ 0	8,8 8,8	9.4 9.4	9,4 9,4	8,8 8,8	1,1 1,1		×	×	×	×	××		×	×	××	×
						Б	лок ЧМ	(A2)										
DA1 (KP159HT16) DA2 (K171NA6)	0	4,7 1,2	1,5 0	0,9 3,4	0.9 2.5	1,7 3,4	4 1.6	2,65	× 3,45	× 3,45	× 2,65	X · 8.2	),8	118	X 2.1	× 2.5	2,5	× 2.5




Рис. 1.8. Принципиальные электрические схемы микрофонных усилителей ЛК (A15) и ПК (A9) магнитолы «Арго РМ-006С»




Рис. 1.9. Прииципиальная электрическая схема часового электронного модуля (А6) магнитолы «Арго РМ-006С»

Блок питания (рис. 1.11, A12) питает все электрические цепи магиитолы от сети перемеиного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц, от внешиего источника постояиного тока напряжением 10...15 В и от виутреиней батареи с номинальным напряжением 9 В.

Для коммутации электрических цепей блока при работе от внутреиней батареи или от виешнего источиика постоян-

ного тока служит реле К1 типа РЭС10.

В состав блока питания входят: силовой трансформатор, выпрямитель, стабилизатор 5 В, преобразователь на 27 В и

минус 27 В, компаратор и реле.

Выпрямитель собран по мостовой схеме и состоит из диодов VD4 — VD7 и конденсаторов C1 — C6, C10, C11. Диод VD1 обеспечивает нужную полярность питания магнитолы от внешиего ясточника постояниого тока. Компаратор питает электронно-часовое устройство. Ои собран иа диодах VD2, VD3, DV8 и резисторе R1. Стабилизатор 5 В компенсационного типа выполнеи на транзисторах VT1 — VT3 и опорном стабилитроне VD11. Транзистор VT1 является регулирующим, а на транзисторах VT2 и VT3 собран УПТ. Подстроечный резистор R10 служит для устаиовки номинального стабилизированного напряжения, а резисторы R8, R9, R11 — для термокомпеисации. Для защиты от паразитного

самовозбуждения в стабилизаторе имеется цепь R6, C7, а для его запуска и защиты от перегрузок используется цепь из резисторов R4, R7 и диодов VD9, VD10. Конденсатор C8 уменьшает случайные изменения опорного напряжения.

Преобразователь 27 В состоит из двухтактного генератора синусоидальных колебаний на транзисторах VT23 и VT24 с повышающим трансформатором T2, вторичная обмотка которого имеет отвод от средией точки и нагружена на диодный мост из диодов VD9 — VD12. На транзисторе VT25 собран управляемый генератор стабильного тока, а его температуриая нестабильность компенсируется с помощью траизистора VT22. Номинальное выходное иапряжение преобразователя устанавливается с помощью потеициометра R28 в цепи ООС, сигнал которой подается иа базу транзистора VT25. Фильтрация выпрямленных напряжений производится цепями R29, C12, C14 и R30, C11, C13 Фильтр L1C9 — C11 уменьшает влияние преобразователя на стабилизатор 5 В. Для уменьшения уровия паразитных излучений плата преобразователя помещена в электромагнитный экран.

Режимы работы микросхем по постоянному току магнитолы приведены в табл. 1.1.




Рис. 1.10 (левая часть)

Рис. 1.10. Принципиальная электрическая схема блока регуляторов тембра (A11) и блока УЗЧ (A14) магинтолы «Арго РМ-006С»

VD8 木

2

A10-1,2,3

C23

Рис. 1.10 (правая часть)




Рис. 1.11. Принципиальная электрическая схема блока питания (А12) магнитолы «Арго РМ-006С»

# Конструкция и детали

Корпус стереомагнитолы выполнен из ударопрочного полистирола и состонт из трех основных частей: собствению корпуса (основания), накладной передней лицевой панели и съемной задней крышки. На корпусе подвижно закреплена ручка для переноса магнитолы. Основные органы управления расположены на верхней и передней лицевой паиелях корпуса, а вспомогательные — на левой боковой стенке и задией крышке корпуса и имеют соответствующие иадписи и обозиачения.




Рис. 1.12. Внешний вид магнитолы «Арго РМ-006С» с обозначением 
•элементов управления (вид спередн):

I — световой индикатор включения стереорежима тракта звуковой частоты («УЗЧ-стерео»); 2 — световой индикатор включения пнтания («Питание»); 3 — стрелочный иидикатор уровня записи и воспроизведения в левом канале и иапряженности поля («Уровень ЛК», «Сигнал»); 4 — регулятор громкости правого канала («Громкость - регулятор громкости левого канала («Громкость ЛК»); 6 — регулятор уровня записи правого канала («Уровень записи ПК»); 7 — регулятор уровня записи левого канала («Уровень записи ЛК»); 8 - кнопка ступенчатого переключения громкости («Ти-(о»); 9 — кнопка включення автоматической подстройки частоты в шапазоне УКВ («АПЧ УКВ»); 10 — кнопка включения системы шумононнжения («СШП»); 11 — высокочастотная динамическая го-.ювка левого каиала; 12 — встроенный микрофон левого канала; 13 — индикатор («Память»); 14 — кнопка («Память»); 15 — счет-13 — индикатор («Стамять»), 14 — клюпка («Стамять»), 16 — кнопка сброса показателей счетчика магнитной ленты («Сброс»); 17 — широкополосная динамическая головка левого канала; 18 — клавиша выключения ЛПМ и открывання кассетоприемннка (при повторном нажатни); 19 — клавиша включения магнитофона в режим записи при одновременном иажатии клавиши (22 — «Воспроизведение»); 20 виша ускоренной перемотки магнитной ленты назад («Перемотка назад»); 21 — клавиша ускоренной перемотки магнитной ленты вперед («Перемотка вперед»); 22 — клавиша включения магнитофона на воспроизведение и блокировки режима записн («Воспроизведение»); 23 — клавнша временной остановки магнитной ленты («Пауза»); 24 — широкополосная динамическая головка правого каиала; 25 — кассетопрнемник; 26 — световой индикатор движения магнитной ленты назад; 27 — световой индикатор режима записн («Запись»); 28 — световой индикатор движения магнитной ленты вперед; 29 — встроенный микрофон правого канала; 30 — ручка плавной настройки радиоприемника («Настройка»); 31 — высокочастотная динамическая головка правого канала; 32 — пятиполосный регулятор тембра («Регулировка тембра»); 33 — световой индикатор включения диапазона УКВ; 34 — световой индикатор включения диапазонов ДВ, СВ, КВ (АМ тракта) и локальная подсветка шкалы этих диапазонов; 35 — стрелочный индикатор уровня записи и воспроизведения правого канала, точная настройка на РВ станцию восприяваесния правого канала, точная настроика на РБ станцию в диапазоне УКВ, фиксированных настроек и разрядки батарен («Уровень ПК», «Настройка», «Батарея»); 36— световой индикатор наличия многолучевого приема; 37— световой индикатор режима «Стерео» в диапазоне УКВ («УКВ Стерео»); 38 электронные цифровые часы с устройством автоматического включения и выключения радиоприемника магнитолы в заданное время («Электронные цифровые часы»)

Расположение органов управления на передней лицевой панели показано на рис. 1.12, а на верхней панели, на задней крышке и левой боковой стеике магнитолы — на рис. 1.13—1.15 соответственно. В центральной части лицевой панели непосредственио под шкалой расположены цифровые электроиные часы, обозначения элементов управления которыми приведены на рис. 1.16, и многофункциональные стрелочные индикаторы, а также элементы управления магнитолой, в том числе движковые регуляторы уровня записи, громкости и тембра.

На верхней стенке корпуса магнитолы размещены телескопические штыревые антеииы и элементы управления




Рис. 1.13. Внешний вид магнитолы «Арго РМ-006С» с обозначеннем элементов управления (внд сверху):

1 — кнопка включения питания магнитолы («Питаиие»); 2 — киопка включения радноприемника магнитолы («Радио»); 3 — кнопка подключения входа ЗЧ магнитолы к разъему входа для подключения внешних источников сигнала («Вход»); 4 — кнопка включения встроенных микрофонов («Встр.» микрофоны»); 5 — кнопка включения расширителя полосы стереобазы («Расш.»); 6 — кнопка включения расширителя полосы стереобазы («Расш.»); 7 — кнопка включения фиксированных настроек («Фиксированные иастройки: 1, 2, 3, 4»); 8 — кнопка включения плавной настройки («Плавная настройка»); 9 — кнопки включения плавной настройками («Плавная настройка»); 9 — кнопки включения диапазонов прнинмаемых волн («Диапазоны: КВ2, КВ1, СВ, ДВ, УКВ»); 10 — кнопка включения режима «Бесшумная иастройка» в диапазоне УКВ и режима «Местный прием» в диапазонах ДВ, СВ («БШН МП», УКВ АМ»)




Рис. 1.14. Внешний внд магнитолы «Арго РМ-006С» с обозначением элементов управления и соединителей (со стороны задией стенки): 1— розетка для подключения внешней антенны для приема сигиалов в диапазонах ДВ, СВ и КВ; 2— розетка для подключения провода заземления; 3 и 13— телескопические антенны; 4— фиксатор телескопической антенны; 5, 8, 10— места опломбирования магнитолы; 6— отсек для установки элементов питания магнитолы и элементов питания электронных цифровых часов; 7— отсек для сетевого шнура; 9— розетка для подключения внешнего источника питания постоянного тока; 11— розетка предохранителя («Предохр. ВПТ (Б) 0,16 (А); 12— розетка для подключения шнура питания от сетн переменного тока («220 В 50 Гц»); 14— ручка для переноса магнитолы; 15— розетка для подключения внешней антенны УКВ; 16— переменные резисторы фиксированных настроек («Фиксированные настройки»)




Рис. 1.15. Внешний вид магинтолы «Арго РМ-006С» с обозначением элементов управлення и соединителей (вид слева): 1— кнопка отстройки помехи генератора стирання и подмагничивания в режнме записи («ОПГ»); 2— кнопка переключения внутренних и внешних акустических систем «Внутр. АС»; «Внешн. АС»; 3— розетка линейного выхода; 4— розетка для подключения внешних звуковых программ; 5— розетка для подключения к магнитоле внешних акустических систем левого и правого каналов; 6— розетка для подключения к магнитоле стереотелефоиов




Рис. 1.16. Электромонтажная схема печатной платы антенных разъемов (A5.1) магнитолы «Арго РМ-006»

магиитолой; иа правой боковой стеике — ручка настройки радиоприемиика.

На задией стеике размещены разъемы, предназначенные для подключения магнитолы к электросети переменного тока и к внешнему источнику постоянного тока, а также для подключения внешних антенн и заземления.

Виутри корпуса магиитолы слева и справа от шкалы к передией стеике закреплены высокочастотные динамические головки ЛК и ПК. В нижней части магиитолы со стороны лицевой панели расположена магнитофониая панель (ЛПМ с клавишным устройством управления и кассетоприеминком). С двух сторои от нее находятся широкополосные динамические головки громкоговорителей и встроенные микрофоны ЛК и ПК. В корпусе закреплены печатные платы всех остальных блоков и узлов магиитолы.

## Радиоприемное устройство

Радиоприемное устройство магнитолы коиструктивно состоит, из шести функциональных блоков и узлов: блока ПЧ-ЧМ (А2), блока УКВ (А2.1), блока стереодекодера (А2.2), блока АМ (А3), блока ФН (А1), узла магнитиом аитеины и узла вериьерио-шкального устройства, соединенных между собой с помощью разъемов в соответствии с принципиальной электрической схемой.

Коиструктивио перечисленные блоки представляют собой печатиые платы, на которых смоитированы все узлы и детали в соответствии с выполияемыми функциями каждого блока. Электромоитажные схемы печатных плат: антенных разъемов (А5.1), блока переключателей фиксированных иастроек (А1.1), блока резисторов фиксированиых иастроек (А1.2), блока УКВ (А2.1), блока УПЧ-ЧМ (А2), блока стереодекодера (А2.2), приведены на рис. 1.16—1.21. На рис. 1.22 показаны схемы расположения крупногабаритных




Рис. 1.17. Электромонтажная схема печатной платы переключателей блока фиксированных настроек (A1.1) магнитолы «Арго РМ-006С»




Рис. 1.18. Электромонтажная схема печатной платы резисторов блока фиксированных настроек (A1.2) магнитолы «Арго РМ-006С»





Рис. 1.19. Электромонтажная схема печатной платы блока УКВ (A2.1) магнятолы «Арго РМ-006С»

УПЧ-ЧМ (А2) магнятолы

«Apro PM-006C.»



узлов и деталей на печатных платах основных блоков магнитолы.

Блок ЧМ (рис. 1.20, А2) представляет собой функционально законченный тюнер для приема сигналов с ЧМ-модуляцией в диапазоне УКВ, с выхода которого снимается моно- или стереофоннческий сигнал звуковой частоты. В состав блока входят блок УКВ (рис. 1.19), тракт УПЧ-ЧМ и блок стереодекодера (рис. 1.21), которые конструктивно установлены на печатную плату УПЧ. Сигнал с диполей штыревых антеин через согласующий трансформатор поступает на вход блока УКВ. Согласующий трансформатор установлен на печатной плате антенных разъемов (рис. 1.16). Настройка блока УКВ на станцию осуществляется с помощью варикапов, управляющее напряжение на которые подается с блока фиксированиых иастроек (А1).




Рис. 1.21. Электромонтажная схема печатной платы блока стереодекодера (A2.2) магнитолы «Арго РМ-006С»

Блок ФН (рис. 1.17, A1) состоит из двух взаимно перпендикулярных жестко соединенных печатных плат, на одной из которых расположен блок переключателей S1 типа ПКн61, а на второй размещены потенциометры R1 — R8 типа РП1-62а

Блок АМ (рис. 1.23, АЗ) представляет собой конструктивно закончениый узел. Выбор диапазона дли приема радиостанции и соответствующие коммутации производится переключателем диапазона, размещенным на нечатной плате блока АМ, а электронная перестройка в пределах каждого из диапазонов осуществляется с помощью вариканов, управляющее напряжение нв которые подастся с блока фиксированных настроек (А1). Блок АМ состоит из двух печатных плат: основной платы АМ (АЗ) и платы усилители ПЧ-АМ (АЗ.1). Печатная плата АМ (АЗ) выполнена из двухсторопнего стеклотекстолита, и на ней смонтированы все узлы и детали входных цепей диапазонов КВ1 и КВ2, преобразователи и гетеродины диапазонов ДВ, СВ, КВ1 и КВ2. На печатной плате УПЧ-АМ (АЗ.1) смонтированы узлы и детали тракта УПЧ и детектора АМ. Печатная плата УПЧ-АМ (АЗ.1) в сборе помещается в металлический экран и устанавливается ив печатную плату блока АМ (АЗ). Электромонтажные схемы печатных плат блока АМ (\3) и платы УПЧ-АМ (АЗ.1) показаны на рис. 1.23, 1.24, 1.26.

Катушки контуров во всех блоках намоганы на соответствующие унифицированные каркасы. Настройка катушек контуров блока УКВ (А2.1), ПЧ-ЧМ (А2), входных и гстеродинных диапазонов КВ1 и КВ2 блока АМ (А3) производится ферритовыми сердечниками марки М30ВН-13 типа Пр4×0,7×8 мм. Катушки контуров гетеродина ДВ. СВ и контуров УПЧ-АМ настраиваются ферритовыми сердечниками марки М300-ВНП-8 типа Пр4×0,7×8 (12) мм.

Магнитная антенна ДВ и СВ представляет собой ферритовый стержень марки 400МН-ВС диаметром 10 и длиной 200 мм, иа котором размещены катушки входных контуров и катушки связи диапазоиов ДВ и СВ. Намоточные данные катушек контуров РПУ и МП приведены в табл. 1.2.

При работе радиоприемника в режиме плавной настройки поиск РВ станций производится по шкале, котораи имеет соответствующую градуировку каждого диапазона. Кинсматическая схема верньерно-шкального устройства радиоприемника магнитолы однотросиковая (рнс. 1.25). Свеговые индикаторы НLI и HL2 (платы H3) размещены па стрел-

Рис. 1.22. Схемы расположе-A22 ( R23 ния крупногабаритных узлов A14 н детвлей на печатных узлов н детвлей на печатных пла-тах основных блоков магни-толы «Арго РМ-006С» RIB Anama ( R20 R38 A12 R4 Блок пипиния микрофона R22 R40 0 R6 A12.1 Nnama y3y R28 OLZ 012 RII) OL3 C23 C LI Блок нагнитофона A8 **4** 0 015 A7 R30 C 75 **EHOK** Ö SKB AZ BION YM BNOK NAM . R114 RIID BOOK AM R7 ( R84 R4 R1 R2 R3 RIO 11 R55 R60 11 R24 R28 R27 (R27) (R29) *U0* R6 R4) 12 R39) [3] RB 111 (EZZ (ESS) (ESS) R21 1,4B ~100mkB 541.4 1 1... 298 4 3 32 30B ٨

Рис. 1.23. Электромонтвжнвя схемв печатной платы блокв АМ (АЗ) магнитолы «Арго РМ-006С» (вид со стороны установки деталей)

0.78 29,48

16B

*58* 

1.5B

2,68

**3** 

3,2B ~180mB




Рис. 1.24. Электромонтажная схема печатиой платы блока АМ (АЗ) магнитолы «Арго РМ-006С» (вид со стороны пайки деталей)





Рис. 1.25. Книематическая схема верньерно-шкального устройства магнитолы «Арго РМ-006С»: 1— шкив-трибка; 2— цилиндрическая пружина; 3, 7— обводиые ролики; 4— нить, 5— движок указателя; 6— световые иидикаторы; 8— ось ручки настройки



Рнс. 1.26. Электромонтажная схема печатной платы блока УПЧ-АМ (АЗ.1) магнятолы «Арто РМ-006С»

 $\begin{tabular}{ll} $T$ a $\delta$ $\pi$ u u a & 1.2 \\ $H$ амоточные данные катушек контуров магнитолы \\ $$ $$ $$ Apro PM-006C> $$ \end{tabular}$ 

Катушка	Обо- значе- нне по схеме	Номер вывода	Марка н днаметр проводв, мм	Чнсло внтков	Индук- ТИв- ность, мкГн
		Блок	AM (A3)		
Антенная ДВ	LI	1-2	ПЭВГЛ-1 0,125	176	3000
Антенная СВ	L2	1-2	ЛЭП-5×0,063	47	150
Катушка связи	L3	1-2	ПЭВТЛ-1 0.125	20	<u> </u>
Гетеродин ДВ	L4	3-2-1	ПЭВТЛ-І 0,1	140±60	285
Катушка связн		5-4	ПЭВТЛ-1 0,1	15	_
Гетеродин СВ	L5	3-2-1	ПЭВТЛ-І О,І	70+30	80
Катушка связн		5-4	ПЭВТЛ-1 0,1	10	-
Входная КВ-1	L7	1-3	ПЭВТЛ-І О,І	27	5,8
Катушка связн с антенной	L6	1-3	ПЭВТЛ-1 0,08	100	30
Гетеродян КВ-1	L8	3-2-1	ПЭВТЛ-1 0,1	16+8	5,8
Катушка связн	1	5-4	ПЭВТЛ-І О.І	7,5	_
Входная КВ-2	LIO	1-3	ПЭВТЛ-1 0,1	18	3,5
Катушка связн	L9	1-3	ПЭВТЛ-1 0,08	48	
с антенной	1		3000		
Гетеродии КВ-2	L12	3-2-1	ПЭВТЛ-1 0,1	10+6	3,5
Катушка связн		5-4	ПЭВТЛ-1 0,1 /	6	

Окончание табл. 1.									
Катушка	Обо- значе- ние по схеме	Номер вывода	Марка и днаметр провода, мм	Число витков	Индук- тив- ность, мкГн				
	1	5лок УП	4-AM (A.3.1)						
Катушка ПЧ-АМ-І	LI	3-1	ПЭВТЛ-1 0,08	240	230				
Катушка ПЧ-АМ-2	L2*	1-2-3	ПЭВТЛ-1 0,08	120+120	230				
Катушка связн		4-5	ПЭВТЛ-1 0,08	5,5	-				
Катушка ПЧ-АМ-3	L3	1-3	ПЭВТЛ-1 0,08	240	230				
Катушка связн	l	4-5	ПЭВТЛ-1 0.08	70					
Блок УКВ (A2 I)									
Входная УКВ	Li	2-1-3	ПЭВТЛ-1 0,315	2+9	0,3				
Катушка связн		5-4	ПЭВТЛ-1 0,18	2	2				
с антенной		4-1-2	Портпирац	45.17	0.05				
Катушка УРЧ-1 Катушка УРЧ-2	L2 L3	3-4	ПЭВТЛ-1 0,315 ПЭВТЛ-1 0,315	4,5+7	0,35 0,35				
Гетеродинная УКВ	L4	1-2-3	ПЭВТЛ-1 0,315	11,5 3+7	0,33				
ФПЧ-ЧМ-1	L5	1-2-3	ПЭВТЛ-1 0,12	8+8	3				
ФПЧ-ЧМ-2	L6	3-4	ПЭВТЛ-1 0,12	9,5	1,2				
Катушка буферного	L7	4-5	ПЭВТЛ-1 0,23	6	0,25				
каскала		3-1-2	ПЭВТЛ-1 0,23	4+4	0,43				
		Блок УІ	ПЧ-ЧМ (A2)		•				
Дроссель ВЧ	Li	1-3	ПЭВТЛ-1 0,16	26	1 4				
Қатушка ПЧ-ЧМ-І	L2	1-3	ПЭВТЛ-1 0,18	7	0,46				
Катушка ПЧ-ЧМ-2	L3	1-3	ПЭВТЛ-1 0,18	7	0.46				
	Бл	ок стере	околера (А2.2)		-				
Катушка восстанов-	TI	8-7	ПЭВТЛ-1 0,27	120	515				
ления поднесущей		4-5	ПЭВТЛ-1 0.1	80	(Сердеч				
частоты	1		ì		ннк				
					M2000				
			194, 446		HM1-				
V-musika mass-ana	T2	5-4	ПЭВТЛ-1 0.08	213	16514)				
Катушка декодера	12	1-2-3	ПЭВТЛ-1 0,08	298+298	4300-				
	1 5			230 7230					
V aminuta Augusta	1		нтофона (A8) 1 порти го оса	1	1				
Катушка фильтра	Li	1-3	ПЭВТЛ-1 0,063	1000	18				
	Блок	регудятс	оров тембра (АП)		<u>-</u> -				
Катушка фильтра	LI, L2	1-2	ПЭВТЛ-1 0,08	900	620 000				
				(6 слоев)	•				
Катушка фильтра	L3; L4	1-2	ПЭВТЛ-1 0,08	500	230 000				
V			HODAH I O OO	(3 слоя)	.00.000				
Катушка фильтра	L5; L6	1-2	ПЭВТЛ-1 0,08	400 (3 слоя)	100 000				
Катушка фильтра	L7; L8	1-2	ПЭВТЛ-1 0,08	220	35 000				
катушке фильтра	LI, Lo	• •	1.55171 0,00	(2 слоя)	55 000				
Катушка фильтра	L9; L10	1-2	ПЭВТЛ-1 0,08	120	94 000				
				(1 слой)	See 19 14 1881				
		Б	лок А5	-					
Согласующий	l Ti	3-5	ПЭФТЛ-1 0,44	1 3	۱ -				
трансформатор		1-4	ПЭВТВ-1 0,51	1,5	_				
		2-4	ПЭТВ-943 0,51	1,5	_				
		Блок пнэ	ання (AI2.I)		•				
Трансформатор	1 T2	6-2-	ПЭТВ-939 0.1	30+30	. –				
TB4-08		3-4-5	ПЭТВ-939 0,1	300+300	_				
	ı	ı	l .		ı				

Примечание. Катушки контуров L2 (АЗІ) и Т2 (АІ2.І) намотаны двойным проводом, а затем распаяны согласно схеме

ке-указателе шкалы настройки радиоприемиика, поэтому одиовременно с настройкой локальио подсвечивается шкала. Шкала расположена горизоитальио. Длина рабочей части шкалы (максимальный пробег указателя) составляет 250 мм. Верхияя и иижняя ветви иити расположены параллельно друг другу под шкалой. Это позволит: упростить трассиров-

ку инти и уменьшить общее число обводных роликов 3 и 7, примеияемых для изменения направления движения инти, до трех штук.

Натяжение инти 4 осуществляется с помощью цилиидрической пружины 2, закреплениой в нише шкив-трибки 1. Вращение оси ручки настройки 8 передается через инть на шкив трубки 1. Трибка передает вращение зубчатым колесам, жестко закрепленным на оси резистора СПЗ-35, имеющего угол поворота 250°. Передаточное отношение колесотрибка составляет 3,5. Для увеличения трения на оси ручки настройки размещают три витка инти. Движок 5, выполияющий функции светящегося указателя, крепится тремя перегибами на инти, идущей от шкива. Непосредственио на движке, один над другим, расположены два световых инди-катора 6. При включении радиоприеминка светится лишь одии из инх— в зависимости от включенного диапазона (АМ или ЧМ).

# Магнитофонная панель

Магиитофоиная паиель представляет собой коиструктивио закоичениый сборочный узел, состоящий из блока магиитофона (А8), блока ЛПМ (А7) с платами индикации работы ЛПМ (А7.1); платой автостопа (А7.2), платой датчика 000 (А7.3), платой индикации «Память» (А7.5) и платы регулятора частоты вращения электродвигателя (РЧВ-А7.4).

Блок магнитофона (рис. 1.27, А8) представляет собой печатиую плату, иа которой смонтированы двухкаиальный усилитель воспроизведения (УВ), двухкаиальный усилитель записи (УЗ), ГСП, двухкаиальный линейный усилитель (ЛУ), система шумопонижения (СШП), расширитель стереобазы (РСБ), система индикации уровия записи, стабилизатор питания тракта ЧМ, делители уровня выходного сигнала с электронной коммутацией, аттенюатор «Тихо», электронные ключи переключения питания с режима записи и воспроизведения.

Электромоитажиая схема печатиой платы магиитофона (А8) показаиа на рис. 1.27 и 1.28. Электромоитажиая схема печатиой платы регуляторов уровия (А16) приведена на рис. 1.29.

Блок ЛПМ (рис. 1.32, А7) конструктивно включает в себя ЛПМ плату автостопа (А7.2) с датчиком автостопа (В1), плату регулятора частоты вращения электродвигателя (А7.4), платы индикации (А7.1 и А7.5), счетчик расхода магнитиой ленты с контактной группой (А3), замыкающейся в момент обнуления счетчика, переключатель «Память» (S5) и магнитные головки В2 и В3.

Электромонтажиые схемы печатиых плат автостопа, регулятора частоты вращения, индикации режимов работы ЛПМ, индикации «Память» и датчика 000 показаны на рис. 1.30—1.39

Микрофоиные усилители (А9 и А15) выполиены иа двух отдельных печатных платах, электромоитажиая схема которых показана на рис. 1.33.

Пентопротяжный механизм (А7) типа ЛПМ-201 выполиен по одномоторной кинематической схеме с одним маховиком. Привод ЛПМ осуществляется от электродвигателя постоянного тока с помощью гибких связей и зубчатых колес. Детали кинематической схемы расположены на несущем метвллическом шасси. Детали управления кинематикой сгруппированы в отдельный узел на пластмассовом основании, которое с помощью внитов крепится к шасси. Детали индикации и электронного управления расположены на верхием пластмассовом кроиштейне. Кассета с магнитной лентой подается в рабочую зону с помощью демпфированного кассетоприемника.

Общий вид ЛПМ-201 приведен на рис. 1.34 и 1.35.

Кииематическая схема ЛПМ и взаимодействие его узлов и деталей в режимах «Стоп», «Воспроизведение», «Перемотка назад», «Перемотка вперед», «Временный останов леиты» («Пауза») приведены на рис. 1.36. (Позиционные обозначения соответствуют приведенным на рис. 1.29, кроме специально оговоренных.)

При нажатии толкателя 32 «Воспроизведение» пластина блока головок 7 перемещается и вводит МГ в окио кассеты. Рычаг с прижимиым роликом 30, увлекаемый зацепом на пластиие блока головок, подводится к ведущему валу 16. Одиовременио с этим отгибки пластины блока головок 7 отводят пластину тормоза 5, освобождая шпиндели 12 и 2, а рычаг подмотки 26 вводится в зацепление с зубчатым колесом 3 и зубчатым веицом шпииделя 12, обеспечивая подмотку ленты. Пластина тормоза 5 воздействует на клювик контактиой группы 19, замыкая контакты включения питания ЛПМ. Включается устройство управления и электродвигатель 8. Вращение от электродвигателя приводным ремием 11 передается на маховик ведущего вала 16. Промежуточным приводным ремнем 15 вращение от маховика передается через шкив раздаточного узла с защитной фрикционной муфтой 4 на сдвоенное зубчатое раздаточное колесо 3. Введенное в зацепление зубчатое колесо рычага подмотки 26 передает вращение от малой шестерии колеса 3 иа шпиидель приемиого узла 12, который снабжен обгониой фрикционной муфтой подмотки. Таким образом осуществляется траиспортирование магнитной ленты и ее подмотка на приемиый шпиидель.

Таблица к рис. 1.27,

Траизистор, микросхема	n	о постояни току, В	ому	По переменному току, мВ				
	K(C)	Э(И)	Б(3)	к(С)	Э(И)	E(3)		
VT1, VT2	2	0	0,6	1	0	0,2		
VT3, VT4	1,2	0	0,6		_			
VT5, VT6	22	0,6	1,2	1000	<b>20</b> 0	_		
VT7. VT8	1,3	0	0,6	80	0			
VT9, VT10	0,6	0	0(0,6)		0	0		
VT11, VT13	3	0,7	1,3	170	80	80		
VT12, VT14	0,7	0,7	0(0,6)	_		_		
VT15	4,4	5	4,4			_		
VT16	4,8	5	4,4	<b>—</b>	_	_		
VT17	4,8	5	4,4			_		
VT18, VT19	5	2,8	3,4	0	170			
VT20, VT21	5	2	2,6	0	170	190		
VT22, VT23	5	2	2,6	0	170	-		
VT24	10	18,5	17,9	0	0	0		
VT25	17,9	4,3	4,9	0	0	0		
VT26, VT28	5	3,1	3,7	0	150	170		
VT27	0,7	0	0,6	200	0	10		
VT29	3,0	0,1	0,7		_			
VT30	0,3	0	0,6	<b>—</b>	_ !			
VT31, VT33	2,4	0	0,6	500	0	150		
VT32	5	0(2,6)	0,3		_	_		
VT34, VT35	0	0	0(0,6)			_		
VT36	4,8	2	2,6		2,4	_		
VT37	0	2	1,4		2,4	<u> </u>		
VT38	1,4	0	0,6	<b> </b>	l —	_		
VT39, VT40	1,2	3,8	3,2	110	150	150		
VT41	4,7	4,8	4,8	l —	1			
VT42	4,8	0	0(0,6)		_	_		
VT43, VT44	5,0	3,1	3,7	0	150	150		
VT45, VT46	1,8	0	0,6	180	0	-		
VT47, VT48	2,0	0	0,6	180	0	80		
DA1.1, DA22.1	0,3	0	0,6	1,2	0	_		
DA1.2, DA2.2	5,0	0(3)	0,3	0	0	1,2		
DA3	Ó	Ò	0(4,6)	0	0	0		
DA4	0	0	0(5,8)	80	80(10)	0		
	L	<u> </u>	L	L	L			




Рис. 1.27. Электромагнитная схема печатной платы блока магнитофона (A8) со стороны деталей магнитолы «Арго РМ-006С»




Рис. 1.28. Электромонтажная схема печатной платы блока магнитофона (А8) со стороны пайки магнитолы «Арго РМ-006С»




Рис. 1.29. Электромонтажная схема печатной платы регуляторов уровня (A16) магнитолы «Арго РМ-006С»




Рис. 1.30. Электромоитажная схема печатной платы автостопа (A7.2) магнитолы «Арго РМ-006С»




Рис. 1.31. Электромонтажная схема печатной платы регулятора частоты вращения электродвигателя (А7.4) магнитолы «Арго РМ-006С»




Рис. 1.32. Электромонтажные схемы печатных плат магнитолы «Арго РМ-006С»: а — индикация режимов работы ЛПМ (А7.1); б — индикация ре-

жима «Память» (A7.5); в — датчика 000 (A7.3)

Для обеспечения равномерного натяга магнитной ленты в рабочей зоне в шпинделе подающего узла 2 имеется устройство подтормаживания. Со шкива приемного узла 12 приводным ремнем I вращение передается на счетчик расхода ленты 25.

Для уменьшения шума зубчатое колесо рычага перемоткн 6 выводится из зацепления с большим зубчатым колесом 3 раздаточного узла.

При нажатин толкателей 22 «Перемотка назад» илн 21 «Перемотка вперед» происходит растормаживание шпинделей 12 и 2, замыкание контактной группы 19, а при нажатии толкателя 22, кроме того, замыкается дополнительно и контактная группа «Перемотка назад». Прн этом рычаг перемотки 6 подводит промежуточные зубчатые колеса к зубчатым венцам шпинделей 12 или 2. Осуществляется режим ускоренной перемотки назад или вперед.

При нажатии толкателя 32 «Воспроизведенне», а затем толкателя 33 «Временный останов ленты» («Пауза») штырь толкателя 33 вводится в лабиринтный вырез фиксатора 15 и толкатель 33 удерживается в нажатом положении. Толкатель 33 воздействует на рычаг подмотки 26, выводя его из зацепления с зубчатым колесом 3 и шпинделем 12, и на рычаг прижимного ролика 30, отводя его от ведущего вала. Одновременно кулачок на толкателе 33 замыкает контакты 17, обеспечивая блокировку устройства автостопа. При повторном нажатин толкателя 33 происходит расфиксация толкателя, прижимной ролик 30 подводится к ведущему валу, зубчатые колеса рычага подмотки 26 вводятся в зацепление со шпинделем 12 и раздаточным колесом 3 и движение магнитной ленты возобновляется.

В любом режиме работы ЛПМ при окончании ленты в кассете или при ее остановке по другим причинам, т. е. при неподвижном шпинделе приемного узла 12, электронная система автостопа вырабатывает снгнал, подаваемый на обмотку электромагнита 28. Электромагнит притягивает рычаг 29, который вводит рычаг автостопа 31 в зону действия штиф-

тов маховика ведущего вала 16. Под воздействием силы инерцин маховика штифт захватывает рычаг автостопа, который смещает фиксирующую планку 24 и ЛПМ переводится в положение «Стоп». В механизме счетчика расхода леиты 25 имеется специальный датчик положения, который вырабатывает импульс управления устройством автостопа при налични нулей во всех разрядах счетчика. Это позволяет осуществить автоматический останов ЛПМ в заранее намеченном участке ленты, т. е. обеспечить «Память» по обнуленню счетчика.





Рис. 1.33. Электромонтажная схема печатной платы микрофонного усилителя (А9 и А15) магинтолы «Арго РМ-006С»






Рис. 1.34. Лентопротяжный механизм ЛПМ-201 (вид спереди): 1 — толкатель выключення ЛПМ и подъем кассеты; 2 — толкатель переключателя записи; 3 — толкатель включения перемотки иззад; 4 — толкатель перемотки вперед; 5 — толкатель включения перемотки воспронзведения; 6 — толкатель временного останова магнитиой ленты; 7 — узел прижимного ролика; 8 — шпиндель приемного подкассетника (с автостопом); 9 — электродвигатель; 10 — счетчик расхода магнитной ленты; 11 — шпиндель подающего подкассетника (с устройством подторможения); 12 — узел перемотки; 13 — узел подомотки; 14 — рычаг открывания кассетопрнемника; 15 — каг сетоприемник

Рис. 1.35. Лентопротяжный механизм ЛПМ-201 (вид сзади): 1— электромагиит автостопа; 2— рычаг привода автостопа; 3— пластина тормоза





Рис. 1.36. Кинематическая схема ЛПМ-201:

а — положение «Стоп»; 6 — положение «Воспроизведение»; в — положение «Перемотка вперед»

1 — приводной ремень счетчика; 2 — шпиндель подающего узла; 3 — зубчатое раздаточное колесо; 4 -- раздаточный узел с муфтой; 5 — пластина тормоза; 6 — рычаг перемотки; 7 — пластина блока головок; 8 — электродвигатель типа ДП-40-0, 16-2-9-5 9 контактная группа типа магинтной ленты; 10 — контактная группа автостопа: 11 — приводной основной ремень: 12 — шпиндель приемного узла: 13 — узел подмотки; 14 — фиксатор временного останова; 15 — приводной промежуточный ремень; 16 — ведущий вал с маховиком в сборе; 17 — контактная группа блокировки автостопа; 18 — рычаг блокировки записи; 19 — контактиая группа привода; 20 — толкатель режима «Запись»; 21 — толкатель режима «Перемотка вперед»: 22 — толкатель режима «Перемотка назад»; 23 — толкатель сброса режима и съема кассеты; 24 планка фиксации толкателей; 25 — счетчик расхода магнитной ленты; 26 - рычаг подмотки; 27 - подпятиик; 28 - электромагиит автостопа; 29 — рычаг электромагнита; 30 — рычаг с прижимным роликом; 31 — рычаг автостопа; 32 — толкатель режима «Воспроизведение»; 33 — толкатель режима «Временный останов» («Пауза»);



# Устройство основных узлов ЛПМ

Шасси (рнс. 1.37) выполнено на листовой сталн толщиной 1,2 мм. На шассн 2 с помощью неразъемных соедннений установлены: осн 6 во втулках 5 шпинделей прнемного и подающего узлов, колонки 9 крепления пластины подпятника маховика, колонка 8 крепления рычага прижниного ролнка, опорные колонки 10, колонка 3 фиксатора толкателя «Пауза», колонка 7 ограничителя хода рычага подмотки, колонка 4 ограничителя хода защелки «Пауза», втулка 1 для опломбирования ЛПМ при установке.

Узел ведущего вала (рис. 1.38) служит для передачи движения магнитной ленте. Этот высокоточный узел определяет качественные показатели ЛПМ, его долговечность и коэффициент детонации.

Ведущий вал I с напрессованным на него маховиком 8 работает в подшипниках скольжения 3 (типа HB-03), запрессованных в корпусе 4, который установлен на шасси 5.

Осевые нагрузки от ведущего вала воспринимаются регулируемым подпятником 10, который расположен во втулке с пластин 9. Шайба 7 предназначена для уменьшения трения при различных положениях механизма. Шайба 2 служит для предотвращения попадания смазки на рабочую поверхность вала и засорения подшипника. Штыри 6 предназначены для работы устройства автостопа.

Раздаточный узел (рнс. 1.39) связан с маховиком приводным ремнем и служит для передачи вращения на шпиндели приемного и подающего узлов в режимах записи, воспроизведения и перемотки ленты.

На осн 1 напрессованы колесо зубчатое 2 н втулка 8 фрикционной муфты. Ось арашается в подшипнике скольжения 3 (тнпа НВ-04), который впрессован в корпус 6. Корпус закреплен на шассн 5 с помощью винтов. Через шкнв 10 вращение передается с помощью прокладки 9 втулке 8 н далее через ось на зубчатое колесо.

Необходимое усилие прижима шкива и прокладки создается пружиной 11, которая удерживается в сжатом состоянии




Рис. 1.38. Узел ведущего вала: 1— ведущий вал; 2— щайба; 3— подшипники скольжения; 4— корпус; 5— шасси ЛПМ; 6— штыри; 7— шайба; 8— маховик; 9— втулка с пластиной; 10— подпятник

Рис. 1.39. Раздаточный узел: 1— ось; 2— зубчатое колесо; 3— подшипник скольжения; 4— рычаг перемотки; 5— шасси; 6— корпус; 7— шайба; 8— втулка; 9— прокладка; 10— шкив; 11— пружина; 12— шайба; 13— фиксирующая шайба




Рис. 1.40. Шпиндель приемного узла: 1— ось; 2— фиксирующая шайба; 3— фторопластовая прокладка; 4— головка приемного узла; 5— пружнна; 6— зубчатое колесо приемного узла; 7— фрикционная шайба; 8— зубчатое колесо; 9— печатная шлата датчнка системы автостопа; 10— втулка; 11— шасси




Рис. 1.41. Шпиндель подающего узла: 1 — ось; 2 — фиксирующая шайба; 3 — фторопластовая шайба; 4 — шпиндель подающего узла; 5 — втулка подшипника скольження; 6 — пружина; 7 — шайба; 8 — фторопластовая шайба; 9 — втулка с запрессованной осью 1; 10 — шасси

шайбой 13. Для предотвращения случайного западання последнего витка пружины предусмотрена специальная шайба 12.

Шайба 7 предназначена для уменьшения акустического шума. Рычаг перемотки 4 устанавливается а канавку корпуса 6.

Шпиндель приемного узла (рис. 1.40) предназначен для передачи вращення на катушку кассеты.

В режимах «Запись» и «Воспроизведение» вращение от зубчатого колеса раздаточного узла через зубчатое колесо рычага подмотки передается на зубчатое колесо 6 шпинделя приемного узла. Зубчатое колесо под действием пружины 5 прижнмается с необходимым для заданного момента подмотки (3,5...6) · 10<sup>-3</sup> Нм усилием к фрикционной шайбе 7, приклеенной к зубчатому колесу 8. Головка прнемного узла 4 напрессована из хвостовик зубчатого колеса и передает вращение катушке кассеты. Фторопластовая прокладка 3 уменьшает трение и ограничнвает осевой люфт.

Шайба 2 запирает шпиндель на оси 1, которая запрессована во втулку 10.

Снизу на зубчатое колесо наклееиа печатная плата 9 датчика системы автостопа. Втулка 10 с запрессованной осью установлена на шасси 11.

Подающий узел предназначен для центровки катушки в кассете. Он обеспечивает необходимое натяжение ленты в зоне магнитных головок и перемотку ленты в обратном направленин. Шпиндель подающего узла показан на рис. 1.41.

На оси I, запрессованной во втулке 9, установлен шпиндель подающего узла 4. Шайба 2 запирает шпиндель на оси. Втулка 5 образует нижний подшипник скольжения. Пружина 6, опираясь на шайбу 7, создает необходимое усилие для подтормаживания подающего узла в режиме «Воспроизведение». Момент подтормаживания составляет (0,2...0,5) · 10<sup>-3</sup> Нм.

Шайбы 3 и 8 предназначены для снижения акустического шума и повышения плавности вращення. Втулка с запрессованной осью установлена на шасси 10.




Рис. 1.42. Счетчик расхода магнитной ленты: 1— рычаг сброса; 2— кнопка сброса; 3— корпус; 4— однозаходный червяк; 5— шкнв; 6, 7— цифровые барабаны; 8— контакт; 9— печатная плата




Рис. 1.43. Механизм автостопа:

1 — рычаг; 2 — электромагнит; 3 — крепежный винт; 4 — пружниа; 5 — ус рычага 1; 6 — выступ фиксирующей планки толкателей; 7 — рычаг; 8 — штырь; 9 — маховик

Счетчик расхода магинтиой леиты (рис. 1.42) — трехкаскадиый. Ои предиазиачен для ускорения поиска требуемого участка фонограммы. Для реализации функции «Память» в счетчике установлеи датчик, имеющий печатиую плату 9 и контакт 8, установленный на барабане 7. Датчик выдает импульс при установке всех декад в иулевое положение

Счетчик состоит из корпуса 3, трехдекадиых цифровых барабаиов 7 и 6, рычага сброса 1 с приводиыми шестернями декад, однозаходиого червяка 4 шкива 5 и киопки сброса 2. Большинство деталей счетчика (кроме осей, пружии, червяка) выполиены из сополимера СТД, обладающего хорошими антифрикциоиными характеристиками (низкий коэффициент треиия, изиосостойкость) при сухом треиии, что позволяет обойтись без смазки в течеиие всего срока службы.

Мехаиизм автостопа (рис. 1.43) предназиачеи для автоматического перевода ЛПМ в исходиое состояние в следующих случаях:

по окончании леиты в рабочем режиме и при перемотке леиты в обоих направлениях (экономия энергии элементов питания);

при остановке приемного узла из-за увеличенного момента трения кассеты (в результате возможиого образования ступенчатой иамотки ленты при миогократиых кратковременных перемотках), что предохраияет прижимиой ролик от появления вмятии при его остановках и ленту от сминаиия «в гармошку» парой ролик-ведущий вал;

при подаче управляющего сигиала со счетчика леиты в режиме «Память» (при появлении иулей во всех декадах).

При подаче импульса иа электромагиит 2 рычаг 1 притягивается и вводит рычаг автостопа 7 в зоиу вращения штыря 8. Запасениая в маховике 9 энергия увлекает с помощью штыря рычаг автостопа, который хвостовиком воздействует на выступ 6 фиксирующий планки толкателей, и механизм устанавливается в исходное состояние. Рычаги 1 и 7 под действием пружниы возвращаются в ждущий режим.

Зазор А между электромагнитом и рычагом 1 устаиавливается перемещением электромагинта вдоль оси при ослаблении крепежиого виита 3. Зазор Б между штырем маховика и рычагом автостопа регулируется подгибкой уса 5 рычага 1.

# Усилитель звуковой частоты

Усилитель звуковой частоты магнитолы коиструктивио состоит из двух отдельных блоков: двухкаиального регулятора тембра (РТ) (А11) и двухкаиального блока УЗЧ (А14). 
Блок РТ состоит из печатиой платы, из которой смоитированы два отдельных каиала по пять резоиаисных контуров 
в каждом с частотами 80, 315, 1000, 3150 и 10 000 Гц. 
Для исключения влияния электрических помех из вход УЗЧ 
сигнал выхода блока РТ подается через жгут из экраиированиых проводов.

Электромонтажиая схема печатной платы блока РТ показаиа рис. 1.44. Блок УЗЧ (рис. 1.45) представляет собой печатиую плату, иа которой смонтированы все узлы и детали

Нагрузкой выходиых каскадов УЗЧ правого (левого). каиалов служит встроениая в магнитолу акустическая система, состоящая из двух динамических головок— высокочастотиой В1 (В2) типа ЗГДВ-1 и широкополосиой В3 (В4) типа 5ГДШ-4.

Блок питания (A12) коиструктивно состонт из сетевого траисформатора Т1 и двух печатиых плат, иа плате (A12.1) смоитированы выпрямитель, стабилизатор иа 5 В, компаратор и реле, а на второй плате (A12.2) собраи преобразователь иа 27 В. Электромоитажиые схемы печатиых плат блока питания и преобразователя показаны соответственио иа рис. 1.46 и 1.47.

Часовой электроиный модуль (Аб) представляет собой встроенные электронные часы, работающие по 24-часовому циклу. Часы осуществляют отсчет и индикацию иа цифровом табло часов, минут и секуид текущего суточного времени и индикацию режима работы (символами). Часовой электроиный модуль позволяет программировать (устанавливать) время автоматического включения радиоприемиика магиитолы и звукового сигиала (будильника) в часах и мииутах. В запрограммированное время, сопровождаясь звуковой сигиализацией в течение 1 мин с трехкратиым повтореиием, автоматически включается (символом (-)) радиоприемиик магиитолы. Период повторения — 5 мин (при нажатой киопке «Радио»). С помощью часов можно автоматически выключать радиоприемиик по истечении 30±2 мии после его автоматического включения (при нажатой киопке «Радио»).

В режиме звуковой индикации в иачале каждого часа (символ «Ч») дают кратковременный звуковой сигиал в момент обнуления регистра минут (при нажатой кнопке «Питание»).






Рис. 1.44. Электромоитажиая схема печатной платы регуляторов тембра (A11) магинтолы «Арго РМ-006С»



· Рис. 1.45. Электромонтажная схема печатной платы блока УЗЧ (A14) магнитолы «Арго РМ-006С»



Рнс. 1.46. Электромонтажная схема печатной платы блока пнтания (A12.1) магнитолы «Арго РМ-006С»




Рис. 1.47. Электромонтажная схема печатной платы преобразователя (A12.2) магиитолы «Арго РМ-006С»




Рис. 1.49. Электромонтажиая схема печатной платы управления электрониыми часамн (Аб.1) магнитолы «Арго РМ-006С»

Элементы управления электронными часами показаны на рис. 1.48.

Электроиные цифровые часы питаются от одного элемента типа А316 или СЦ30, СЦ32, устанавливаемого в батарейном отсеке питания магиитолы. Продолжительность работы часов от одного элемента питания не менее 18 месянев.

Управление электроиными часами осуществляется от блока управления, который представляет собой печатную плату. На плате смоитированы: стабилизатор минус 4,5 В; усили-тель постояиного тока; полярное реле КІ; устройство прииудительного выключения и присоединительные элементы. Электромонтажная схема печатной платы управления электронными часами (Аб.1) показана на рис. 1.49.

Иидикация включения питания магнитолы и включения стереофонического режима работы УЗЧ осуществляется и световыми индикаторами HLI и HL2 платы HI, а индикация многолучевого приема и режима «Стерео» в диапазоне УКВ — световыми индикаторами HL1 и HL2 платы H2. Электромоитажиме схемы печатимх плат Н1 и Н2 показаны на рис. 1.50.

В магиитоле применены узлы и детали следующих типов:

В блоке АМ (A3) — резисторы: R2, R4, R7, R10, R12, R23, R27, R29, R32, R34, R36, R38, R55, R56 типа СПЗ-386; остальные R типа C1-4-0,125; конденсаторы: C1, C2, C5, C8, С12—С14, С17, С20, С23, С27 типа К22-5; С3, С7, С22, С26, С28 типа К10-7в; С4, С29— типа К53-19в; С6, С11, С19, С24 типа К74-23; С9, С18, С21, С24, С31, С32 типа КД-1; С10 типа К53-30; С15, С16, С30 типа К73-24; переключатели: SBI.I — SBI.5 типа ПКи61.



Рис. 1.48. Элементы управлення электронными часами магнитолы «Apro PM-006C»




Рис. 1.50. Электромонтажные схемы печатных плат: а — нндикацни «Пнтания» и «Стерео ЗЧ» (Н1); б — индикации миоголучевого приема и «Стерео УКВ» (Н2) магиитолы «Арго PM-006C»

В блоке ПЧ-АМ (АЗ.1) — резисторы: R9, R11 типа СП3-386; остальные R типа С1-4-0,125; коиденсаторы: С1, С2, С15, С16 типа К73-24в; С3, С4, С13 типа К10-7в; C7 — C10, C14 типа K22-5; C11 типа K53-30; пьезофильтр ZI типа ФПIПI-60-02.

В блоке ПЧ-ЧМ (A2) — резисторы: R16, R22, R28 — R30 типа СП3-386; остальные R типа СІ-4-0,125; кондеисаторы: СІ, С6, С9, С13, С15, С17, С22, С23 типа Қ53-19; С2, С3, С5, С8, С10, С11, С18, С26, С30 типа К10-7в; С7, С25 типа К73-24в; С12, С16, С27, С28 типа КТ-1; С14, С24, С29 типа К22-5; С20, С31 типа К53-30; С21 типа К50-35.

В блоке УКВ (A2.1) — резисторы: R4, R11 типа СПЗ-386; R8 типа МЛТ; остальные R типа С1-4-0,125; коидеисаторы: C2 — C4; C8, C10, C13, C15 — C20, C23, C26, C27 типа КД-1; С1, С6, С9, С12, С30, С31, С32 типа К10П-4; С5, С11, С14, С24, С25, С28, С29 типа К22-5; С7 типа KT4-23.

В блоке электроиных часов (Аб) — резисторы: R1—R10 типа СІ-4-0,125; конденсаторы: СЗ типа К53-19В; СІ, С2, С4 типа К50-35; реле К1 типа РПС-32 РСЧ.520.220.

В плате переключателей (АІ.1) — резисторы: R1 типа CI-4-0,125; переключатель SI.1 — SI.5 типа ПКн-61-32. В блоке резисторов (АІ-2) — резисторы: R1 — R8 типа

РПІ-62-0,25-33к (без ручек управлення).

В блоке ЛПМ (A7) — резисторы: RI (A7.1 и A7.5) ти-C1-4-0,125; индикатор мнемоиический HLI типа КИП-МОІБ-Ік; НL2, НL3 типа КИП-МОГ-Ік; фоторезисторы RI типа СФ2-I; головка магнитиая В2 типа 3Д24.080; В3 типа 3С12,211.

В блоке магнитофона (A8) — резисторы: RI — R4, R19, R21, R24, R26 — R28, R42, R44, R47, R49, R55, R60, R84, RIIO, RII4, RI29 типа СПЗ-386; остальные R типа СІ-4-0,125; кондеисаторы: С1, С2, С20. С21, С32, С33, С39 — С42, С44, С45, С47, С49, С51, С60, С61, С63, С65, С68 типа К22-5; С3 — С8, С11, С12, С16 — С19, С22 — С25, С27, С73, С34, С35, С37, С38, С53 — С55, С58, С59, С62, С66, С69, С72, С73, С76, С80, С81, С85, С86 типа К73-24в; С9, С10, С48, С50, С52, С56, С57, С77, С79, С82, С83 типа К53-19в; С13 — С15, С30, С31, С36, С46, С67, С70, С71, С74, С75, С84, С87, С88 типа К50-35; С64 типа К70-6; переключатели: SI типа ПД5-1; S2, S4 — S8 типа ПКн61Н2; S3 типа ПКн41-1-2;

В блоках микрофонных усилителей (А9 и А15) — резисторы: R1 типа СП3-38а; остальные R типа С1-4-0,125; коиденсаторы: С1, С2 типа Қ73-24в; С3 — С5 типа Қ50-35.

В блоке автостопа — резисторы: R1 — R15 типа C1-4-0,125; конденсаторы; C4 типа K53-19в; C1 типа K73-24в; C2 типа K10-7в; C3 типа K50-35.

В плате РВЧ — резисторы: R1, R2 типа C1-4-0,125; конденсатор C1 типа K50-35; электродвигатель М1 типа ДП40-0,16-2-9-6.

В блоке регуляторов уровней (A16) — резисторы: R1, R2 типа C1-4-0,125; R3 — R6 типа СПЗ-25и; кондеисаторы: C1, C2 типа K73-24a.

В блоке регуляторов тембра (A11) — резисторы: R1 — R8, R10, R11, R13, R14, R16, R17, R19, R20, R22, R23 типа C1-4-0.125; R9; R12, R15, R18, R21 типа СП3-23л-п-0.05 Вт; конденсаторы: C1, C2, C5 — C12 типа K73-24в; C3, C4 типа K53-30.

В блоке УЗЧ (А14) — резисторы: R4, R20, R22, R39, R41 типа СПЗ-386; R42 типа СПЗ-38а; остальные R типа СІ-4-0,125; конденсаторы: СІ, СЗ, С4, С12, С13, С19, С20, С22, С25, С27, С28 типа К50-35; С2, С5, С6, С9 — С11, С14 — С18 типа К10-7в; С7, С8, С23, С26 типа К73-24в; вставка плавкая F1, F2 типа ВП1-2-1,0 А.

В блоке питания (A12) — резисторы: RI типа МЛТ-2; R9 типа CT3-17-150 Ом; RI0 типа СП3-386; остальные R типа C1-4-0,125; конденсаторы: C1 — C5, C8 типа K10-7B; C7 типа K73-24B; C6, C9 — C12 типа K50-35; реле KI типа PЭС-10; вставка плавкая FI типа ВПТ6-1.

# Порядок разборки и сборки магнитолы

При сложиом ремонте магнитолы рекомендуется ее разобрать в следующем порядке:

выключить магиитолу, отключить сетевой шнур от розетки сети питания 220 В и отключить его от магиитолы;

чтобы получнть доступ к блокам магнитолы, нужно снять заднюю крышку, которая крепится к корпусу семью виитами, из иих шесть имеют свободный доступ, а седьмой винт (слева снизу) находится под съемной крышкой батарейного отсека;

отсоединить от платы антенных разъемов вилку провода, идущего от блока ЧМ (А2), и вилку жгута от блока АМ (А3), отсоединить два контакта жгута блока питания (А12) и два контакта жгута блока таймера (А6), идущего к батарейиому отсеку, и только после этого нужно снять крышку (А5). Лицевая панель крепится к корпусу магиитолы с помощью выступающего крючка в середине ее верхней части и девяти винтов, обеспечивающих плотное прилегаине лицевой паиели к корпусу по периметру и в цеитре;

чтобы сиять лицевую панель, следует сиять крышку (А5) и со стороиы задней стенки отвинтить шесть винтов, из них два по углам сверху, два около ииши ЛПМ и два под микрофонами, для чего предварительно иужно отвернуть три виита креплеиия блока ЧМ (А2) и УЗЧ (А14) и отвернуть его до упора. Снять плаику с соединителями (А10). Затем отвериуть три винта, расположенные в углублениях на дне корпуса с иаружиой стороны. Снять крышку кассетоприемника путем нажатия иа защелки с внутренней стороны нижней ее части. Сиять четыре движка регуляторов громкости и уровня записи. Оттянуть на себя нижнюю часть лицевой панели выступающий крючок в середиие верхней части лицевой панели вышел из защепления с корпусом. Лицевая панель легко снимется;

для сиятия плаики с соедииителями (A10) иужно отсоединить три вилки от блока магиитофона и платы УЗЧ и, потянув за специальный выступ, выдвинуть плаику (A10); чтобы снять блок пнтания, предварительно следует




Рис 1.51. Распайка выводов катушек контуров (вид синзу) магинтолы «Арго РМ-006С»

отвернуть два крепежных винта блока питания, выдаинуть его из корпуса магнитолы, отсоединить разъемы и, потянув иа себя со стороны задией стенки, вынуть его из магнитолы:

чтобы сиять блок ЧМ (A2) и УЗЧ (A14), иужию отвериуть три виита креплеиия блока со стороны задней крышки и отсоединить разъемы, вынуть блок ЧМ (A2) и плату УЗЧ (A14) из иаправляющих корпуса;

чтобы сиять блок магиитофона (A8), следует предварительно снять блоки ЧМ (A2) и УЗЧ (A14), затем отвинтить пять винтов, которыми плата магиитофона (A3) крепится к корпусу со стороны задней стеики, вынуть рычаг из поводка переключателя ПД-5, отсоедииить разъемы, сиять кнопки с переключателей и, потянув на себя плату магнитофона, вынуть ее из магиитолы;

чтобы сиять блок фиксированных настроек (AI), нужно отвериуть четыре винта крепления блока, отсоедииить разъем от блока АМ и, потянув блок вниз на себя, вынуть его из магиитолы;

чтобы сиять плату регуляторов уровией (AII), требуется отвернуть шесть крепежиых винтов, отсоединить разъемы от блоков магиитофона (A8) и УЗЧ (AI4) и вынуть блок из магнитолы;

чтобы снять верньерное устройство, следует предварительно снять блоки ЧМ (A2), УЗЧ (A14), АМ (A3) и плату регуляторов уровией (A11), выиуть вилки жгутов движка (стрелки) со световыми индикаторами, отпаять провода, идущие к переменному резистору плавиой настройки. Снять с боковой стенки ручку настройки, отвериуть восемь винтов крепления вериьерного устройства к корпусу и снять его:

чтобы снять электроиные часы, нужио отсоединить разъемы, идущие от батарейного отсека, крышки (А5) и блока матиитофона (А8). Со стороны лицевой паиели следует отвинтить два винта крепления и вынуть часы из корпуса магнитолы.

Магнитолу следует собирать в обратной последовательности

Распайка выводов катушек контуров магнитолы «Арго РМ-006С» приведена на рис. 1.51.

### «Томь РЭМ-209С»

(Выпуск 1988 г.)

«Томь РЭМ-209С» — переносный стереофоннческий комплекс (магнятола) второй группы сложности. Он предназначен для приема РВ станций с амплитудной модуляцией в диапазонах ДВ, СВ, КВ и с частотной модуляцией в диапазоне УКВ, для записи и воспроизведения, а также для перезаписи музыкальных и речевых, моно и стереофонических программ с применением магнитной ленты, размещенной в унифицированной кассете типа МК-60 или МК-90.

Прнем передач в диапазоне УКВ, в том числе стереофоннческих, осуществляется съемным стереотюнером (далее по тексту «тюнер»). Перезапись осуществляется со съемного стереопроигрывателя (далее по тексту «проигрыватель») на встроениую стереофоническую магинтофонную панель,

Тюнер и проигрыватель обеспечивают автономную эксплуатацию с прослушиванием фонограмм на стереотелефоны. Предусмотрена эксплуатация указанных устройств от сетевого блока пнтания или блока автономных источников питания комплекса. Тюнер н пронгрыватель в автономном режиме эксплуатации питаются от элементов тнпа А316 «Прима» (4 шт.) напряжением 6 В на одно устройство.

Комплекс питается от съемного блока питания БП-209 или блока автономных источников питания БА-209 (элементы ти-

па 373 «Орнои М» (6 шт.) напряжением 9 В).

Комплекс имеет целый ряд потребительских (эксплуатацнонных) удобств: возможность беспонсковой настройки в днапазоне УКВ посредством четырех фиксированных настроек; запись с собственного радиоприемника и магнитофона, с виешнего микрофона, магнитофона, радиоприемника, электропроигрывателя и УЗЧ; контроль и установку уровня записи; стирание фонограмм а процессе новой записи; воспроизведенне фонограммы через линейный выход и выносные акустнческие системы; ввтоматическое переключение режима «Моно-Стерео» (отключаемое); АПЧ и БШН в днапазоне УКВ; индикацию включения питания; индикацию наличия стереопередачн; контроль записываемого сигиала прослушнваннем; раздельное регулирование и раздельную нидикацию уровней записи по каналам; систему шумопоиижения (отключаемую); возможность применения магнитных лент с различными рабочими слоями; автоматический останов при окончании магинтной ленты,

Прнем РВ станций в днапазонах ДВ и СВ осуществляется на магнитную встроенную антенну, а в диапазонах КВ и УКВ — на штыревую телескопическую антенну.

#### Основные технические данные:

Днапазон приинывемых частот (воли), не уже:	
ДВ	20271050 м)
СВ . 5251607 кГц	
КВ1 5,957,32 МГц	
КВ2 . 9.512.1 МГн	
УКВ 65,874 МГш (	
Промежуточная частота:	1,00111,00111,
тракта АМ 465 кГц; тракта ЧМ 10,7 МГ	EL
Чувствительность, ограниченная усилением (пр	
50 МВт), не хуже:	
ДВ 650 мкВ/м; СВ 400 мкВ/м; КВ 100 к	икВ/м: УКВ 10 мкВ/м
Чуаствительность, ограниченная шумами, не хуже	
ДВ 2,0 мВ/м; CВ 1,2 мВ/м; KВ 300 м	
Избирательность по соседнему каналу на ДВ и СВ.	
не менее	30 дБ
Избирательность по зеркальному наналу, не м	lekee:
ДВ . 36 дБ; СВ 30 дБ; КВ 14	лБ∙
УКВ 46 дБ	A,
Лействие АРУ: при изменении напряжения сигна-	
ла на аходе радиоприемника на 30 дБ соответ-	
ствующее изменение сигнала на выходе, не более	4 лБ
Максимальная выходная мошность:	
	2×1.5 Br
при питании от сети переменного тока.	
Номинальная выходная мощность	
Диапазон воспроизводнымих эвуковых частот,	
яе хуже:	
	1604000 Ги
УКВ	16012 500 Гц
Днапазон частот на выходе для подключення	TOTAL COLUMN CONTRACTOR CONTRACTO
нитофона на запись в стереорежиме при нер	
мерности не более 4 дБ, не уже	8012 500 Гц
Пределы регулировання тембра на частотах 160 Гц	
н 10 000 Гц, не менее	±5 дБ

Пределы регулирования стереобаланса, не менее Разделение стереоканалов на частоте 1000 Гш.	
He Mehee	20 лБ
Номинальная скорость магнитной ленты	4,76 cm/c
Коэффициент детонации, не более	±0.35 %
Рабочий днапазон частот на линейном выходе маг-	£0,00 %
нитофонной панели, не уже:	
	6310 000 Ги
	6312 500 Гц
пронгрывателя	6312 500 Ги
Коэффициент гармоник на линейном выходе,	
не более	4 %
Относительный уровень шумов и помех, не более:	- 70
магнитофонной панели (в канале записи —	
воспроизведения)	минус 48 дБ
пронгрывателя (в канале воспроизведения)	минус 50 дБ
Напряжение на линейном выходе	400600 MB
Габаритные размеры комплекса и его составных	
частей, не более:	
стереокомплекса «Томь РЭМ-209С».	600×192×144 MM
стереотюнера «Томь Т-209С»	190×115×40 MM
стереопроигрывателя «Томь П-309С»	190×115×40 MM
акустической системы «Томь ЗАС-209»	184×150×130 MM
блока питания «БП-209» и блока автономных	
Асточников питания «БА-209»	205×95×42 MM
Масса без элементов пнтании, не более:	
стереокомплекса «Томь РЭМ-209С» (с блоком	
БА-209)	7,2 кг
стереотюнера «Томь Т-209С»	0.52 кг
стереопронгрывателя «Томь П-309C»	0,6 кг
акустической системы «Томь ЗАС-209»	1,6 кг
блока питания «БП-209»	1 KF
блока автономных источников питания	
«БА-209»	0.22 кг

## Принципиальная электрическая схема стереокомплекса

Стереокомплекс «Томь РЭМ-209С» выполнен по функциоиально-блочному принципу и состоит из следующих блоков:

стереопроигрывателя «Томь П-309С» (A1); стереотюнера «Томь Т-209С» (A2); акустнческой системы «Томь ЗАСА-209» (А3 и А7); магннтофонной панели «МП-309-стерео» (A4);




Рис. 1.52. Схема электрических соединений блоков стереокомплекса «Томь РЭМ-209С»

радиоприемного устройства «РП-209-Стерео» (А5); блока питания (Аб):

блока автономных источников питания «БА-209» (А8). Блоки между собой соединены с помощью разъемов. Схема электрических соединений блоков стереокомплекса «Томь РЭМ-209С» приведена на рис. 1.52. Комплекс питается от съемного сетевого блока питания БП-209 или от блока автономиых источников питания БА-209. Усилитель звуковой частоты для поаышения выходной мощности обеспечнаается напряжением 14...17,6 В. Остальные блоки стереокомплекса питаются напряжением +9 В, которое подается от блока питания (контакт 4 разъема A6-X1) на радиоприемное устройство и далее на магнитофонную панель (контакт 10 разъема A5-XS2) и лампочку подсветки нидикаторов. При работе от аатономных источников питания подсветка осуществляется нажатием кнопки «Подсветка».

# Стереопроигрыватель «Томь П-309С»

Прииципиальная схема стереопроигрыаателя (рис. 1.53, А1) включает в себя усилитель воспроизведения, усилитель стереотелефонов, устройство контроля напряжения питания и ЛПМ.

Двухканальный усилитель воспроизведения стереопроигрывателя выполнен на транзисторах. Оба его канала одинаковы. Пераый каскад ЛК осуществляется а последующих каскадах, аыполненных на транзисторах VT4, VT7 с гальванической связью, цепью R11, R12, C10. Подъем АЧХ в области верхиих частот осуществляется контуром, образованным магнитной головкой и коиденсатором СЗ. Подстроечными резисторами R18 (ЛК) и R21 (ПК) устанавливается требуемое усиление (0,5 В) на линейном выходе.

Усилитель стереотелефонов аыполиен на траизисторах по традиционной схеме с выходным каскадом, работающей в режиме В. Усилитель охвачен 100 %-ной обратной связью. Стабилизация тока покоя осуществляется диодами VD4, VD5. Уроаень громкости на выходе стереотелефоноа регулируется резистором R23.

Устройство контроля напряжения питания предназначено для визуальной индикации включения проигрывателя и индикации уменьшения напряжения питания ниже 4,2 В с помощью светодиода VD1. При напряжении питания выше 4,2 В светоднод аключен в цепь питания последовательно с резистором R15, при этом он слабо светится. При уменьшении напряжения ииже 4,2 В траизисторы VT3, VT6 открываются, светоднод загорается ярче. После разрядки конденсатора С9 транзисторы закрываются и ток через светодиод уменьшается. Затем конденсатор С9 заряжается и процесс повторяется, т. е. светодиод VD1 начинает ярко мнгать, сигнализируя о разрядке элементов питания и необходимости их замены. Стабилитрои VD2 служит для термостабилизации порога открывания траизисторов VT3, VT6. Порог мигания светоднода устанавливается резистором R6.
В состав ЛПМ входит универсальная магинтная головка

BSI (3D24N2Y), которая установлена на ЛПМ. Переключатель SA1 (ПКи 135-1) служит для включения проигрывателя путем подачи питающего иапряжения 6 В «Рабочий ход» на электродвигатель М1 и усилитель проигрывателя. Скорость движения магнитной ленты регулируется резистором R10 платы управления электродангателя. Питание блока проигрывателя при работе в аатономном режиме осуществляется от элементов А316 (4 шт.) напряжением 6 В, а при работе в составе стереокомплекса от 9 В через стабилизатор, выполненный на

траизисторе VT9, и стабилитрои VD3.




Рис. 1.53. Принципиальная электрическая схема стереопроигрывателя «Томь П-309С» (A1) стереокомплекса «Томь РЭМ-209С»

Стереотюнер (рис. 1.54, А.2) предназначен для приема передач РВ станцней в диапазоне частот 65,8...74 МГц. Настройка на станцию производится потенциометрами фикси-

рованных настроек R2—R5.

Электромагинтные колебания, молулированные по частоте. принятые штыревой антенной WAI, подключенной к разъему XSI, или внещней антенной, подключенной к разъему XS2, преобразуются в электрические колебания, которые через кондеисатор C2 н катушку связи L1.1 поступают на полосовой фильтр L1.2. C5VD1VD2. Выделенный фильтром сигнал усиливается УВЧ, собранным на траизисторе VT5, включенном по Транзистор нагружен на полосовой фильтр схеме ОБ. I.4.1C18VD5VD6. Усиленный на 12 дБ высокочастотный сигиал через катушку связи L4.2 поступает на смеситель, собранный на микросхеме DAI. На другой вход смесителя поступает высокочастотное напряжение гетеродина, выполненного на транзисторе VT3. Коитур гетеродина L3.1C17VD3VD4 настроен на частоту, превышающую частоту сигнала на 10,7 МГц. Сигнал промежуточной частоты 10,7 МГц выделяется контуром L6.1С26 и через катушку связи L6.2 поступает на УПЧ. входящий в состав микросхемы DA2. На входе УПЧ включен полосовой пьезокерамический фильтр Z1, определяющий избирательность РПУ по соседнему каналу. С УПЧ сигнал поступает на частотный детектор, входящий в состав этой же микросхемы. С выхода детектора сигнал НЧ или комплексный стереосигнал (КСС) поступает на вход УЗЧ микросхемы. С вывода 16 микросхемы снимается сигнал АПЧ, который через транзистор VT22 и переключатель SA3 подается на варикап VD8, осуществляющий автоматическую подстройку гетеродина. Сигнал с вывода 8 микросхемы поступает на устройство БШН. Транзисторы VTI4, VTI9 являются усилителями, а ключевым каскадом. При отсутствии сигнала АПЧ ключ VT22 открыт и шунтирует шумы на выходе частотного детектора. При отключенной киопке SA4 БШН транзистор VT22 закрыт и сигнал поступает на УЗЧ микросхемы (см. рис. 1.54)

С выхода УЗЧ микросхемы DA2 низкочастотиый сигиал (КСС) поступает на стереодекодер. На VT1, VT2 собран усилитель КСС. Коитур L2.1C5 служит для восстановления поднесущей. С помощью положятельной обратиой связи через транзистор VT4 добротность контура повышается до 100, чем обеспечивается восстановление поднесущей до уровия 14 дБ. Восстановленные полярно-модулированные колебания после усиления траизистором VT8 и резонаисным усилителем на транзисторе VT9 и контуре L5C23 детектируются диодами VD9—VD12. Разностный сигиал (A—B) после детектора также поступает на суммарио-разностную схему. Резистор R35 шунтирует контур L5.2С23, обеспечивая его добротность, равную 4.9, что соответствует постоянной времени 50 мкс. Подстроечные резисторы R37, R40 позволяют изменять долю разностного сигиала, чтобы после суммирования и вычитания разделение сигналов А и В было максимальным. На транзисторах VT6, VT7 собран индикатор «Стерео». При появлении поднесущей стереосигнал через C13 поступает на базу VT6 и далее на VT7, который открывается и зажигает светодиод VD7.

Сигиал A с движка резистора R40 и сигиал B с движка резистора R37 через эмиттерные повторители VT11, VT12 поступают в ЛК (VT15) и ПК (VT16) фильтра подиесущей и далее через усилители VT17 и VT18 на контакты 3, 5 разъема XS3 и регулятор громкости R72. С регулятора громкости сигиалы ЛК и ПК поступают на усилитель стереотелефонов, выполненный иа транзисторах и аналогичный усилителю стереотелефонов проигрывателя (см. рис. 1.53).

На траизисторах VT22, VT23, VT32 и VT33 собран стабилизатор напряжения 3,2 В для питания блока УКВ и УГ!Ч. С помощью резисторов R2—R5 осуществляется фиксированиая настройка на четыре станции. С движков резисторов напряжение настройки поступает на переключатель SA1 и далее на варикапы блока УКВ.

Тюнер питается от виешнего источника (комплекса) напряжением 9 В (контакт I разъема XS3) или от автоиомных источников GBI путем включения переключателя SA3 в авто-

номном режиме работы.

Магнитофонная панель комплекса (рнс. 1.55) состоит из комбинированного усилителя (A4.2), усилителя (A4.3) и ЛПМ (A4.1).

В двухканальный комбинированный усилитель (А4.2) входят: усилитель воспроизведения; генератор стирания и под-

магничивания; усилитель записи.

Усилитель воспроизведения (ЛК) состонт из входного личейного усилителя иа малошумящем транзисторе VT2, который для уменьшения уровня шумов работает в режиме микротоков. Оконечный усилитель воспроизведения выполнен на микросхеме DA2. За счет цепи обратной связи R48, R39, C24 формируется требуемая AЧХ усилителя воспроизведения. Регулировка АЧХ в области верхних частот при работе с магнитиой лентой с рабочим слоем из гамма-окиси железа (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) осуществляется резистором R17, а с рабочим слоем из двуокисн хрома (CrO<sub>2</sub>). — резистором R23.

Генератор стирания и подмагиичивания собран по схеме симметричного мультивибратора на транзисторах VT9, VT10. Напряжение высокочастотного подмагничивания снимается со вторичной обмотки трансформатора TVI. Коидеисатор С45 совместио со стирающей головкой определяют частоту высоко-

частотного подмагничивания (70...90 кГц).

Выпрямитель на диодах VD2, VD3 служит для получения отрицательного напряжения для двухполярного питания мик-

росхемы DA3 оконечного усилителя записи.

Предварительный усилитель записи выполнен на микросхеме DAI и служит для усиления входных сигналов до уровня, необходимого для работы оконечного усилителя записи. Требуемый коэффициент усиления обеспечивается подключением источника сигнала к определенному входу. Регулировка уровня записи производится потенциометрами RI и R2 магнитофоиной панели для ПК и ЛК соответственио.

Оконечный усилитель записи собран на микросхеме DA3. Амплитудио-частотная характеристика усилителя формируется частотио-зависимой отрицательной обратиой связью из элементах R58, C35, R61. Подъем AЧX в области верхиих частот осуществляется последовательным колебательным контуром L3C38. Резистор R54 служит для ограиичения подъема за счет уменьшения добротиости LC-контура. Дополнительная коррекция АЧХ при записн на магнитные леиты с рабочим слоем CrO2 осуществляется цепью C26, R46 с помощью ключа на траизисторе VT6. Ток записи увеличивается при шуитировании резистора R52.

Величина высокочастотного подмагничивання регулируется подстроечными резисторами R43 и R37 для лент с рабочим слоем  $Fe_2O_3$  и резисторами R38 и R33 для леиты с рабочим слоем  $CrO_2$  для левого и правого каналов соответственно.

Включение режима работы с лентами СгО2 осуществляется

нажатием киопки SB3.

Включение режима работы проигрывателя и (или) магнитофонной панели осуществляется кнопками SB1 и (или) SB2 соответственио.

В усилитель (A4.3, рис. I.55) входят система шумопонижения, устройство нндикацин уровня записн и воспроизведения. Система шумопонижения отключаемая и предиазначена

система шумопонижения отключаемая и предиазначена для подавления шумов в области частот выше 3...4 кГц и уровнем ниже 2...5 мВ (пороговый уровень).

С выхода усилителя воспроизведения полезный сигиал и сигнал шума через делитель подаются на усилитель, выполиенный иа микросхеме DAI.1: иа нивертирующий вход подается полиый сигнал, а на иеиивертирующий вход — сигиал с частотами выше 3...4 кГц. В результате иа выходе усилителя сигнал с частотами выше 3...4 кГц компеисируется.

Одновременно входной сигнал через RI, C14 поступает на второй усилитель, выполненный на микросхеме DAI.2, где он усиливается, выпрямляется диодамн VDI, VD3 и подается на регулирующий транзистор VTI. При малом входном сигнале СШП транзистор VTI закрыт н слабый сигнал частот выше 3...4 кГц компенсируется. При увеличении сигнала транзистор VTI открывается и шунтирует неинвертирующий вход микросхемы DAI.1. При этом полный сигнал инвертирующего входа проходит на выход усилителя. Система шумопонижения отключается при подаче положнтельного напряжения открывания регулирующих транзисторов через переключатель SBI СШП.




Рис. 1.54. Принципиальная электрическая схема стереотюнера «Томь Т-209С» (А2) стереокомплекса «Томь РЭМ-209С». (Прохождение сигнала: → ВЧ; → НЧ.)
Подстроечные резисторы: R2, R5 — настройка усиления; R37, R40 — настройка переходных затуханий; R49 — настройка БШН; R67, R68 — настройка выходного сигнала; R80 — настройка АПЧ





Рис. 1.55. Прииципиальная электрическая схема магиитофонной панели «МП-309-Стерео» (А4) стереокомплекса «Томь РЭМ-209С». (Прохождение сигнала: — в режиме записи; ⇒ — в режиме аоспроизведения.)
Подстроечные резисторы блока А4.2: R17 (R18) — подстройка АЧХ в режиме «Fe₂O₃» левого (правого) канала; R23 (R24) — подстройка АЧХ в режиме «СгО₂» левого (правого) канала; R34 (R35) — установка напряжения линейного выхода левого (правого) канала; R43 (R37 — ток подмагинчивания в режиме «Fe₂O₃» левого (правого) канала; R38 (R33) — ток подмагинчивания в режиме «СгО₂» левого (правого) канала; R38 (R33) — ток подмагинчивания в режиме «СгО₂» левого (правого) канала; R46 (R55) — коррекция АЧХ УВЧ записи левого (правого) канала; R60 (R64) — установка индикатора в режиме левого (правого) канала; R46 — установка индикатора при контроле питания

Система индикации и коитроля уровня сигнала в режиме записи и воспроизведения выполиена на микросхеме DA3. Номинальный уровень индикации PA1 и PA2 в режиме воспроизведения выставляется резисторами R42 и R43, в режиме записи — резисторами R60 и R64 комбинированного усили-

теля для ПК и ЛК соответственио.

Напряжение питания контролируется по индикатору левого канала PA1 нажатием киопки SB2 «Питание», а калибровка — резистором R46.



# Радиоприемное устройство «РПУ-209С»

Радиоприемиое устройство (рис. 1.56) состоит из блоков BЧ-АМ (A5.1) и УЗЧ (A5.2).

Блок ВЧ-АМ (А5.1, рис. 1.56). Напряжение питания 9 В с блока питания через разъем XP1 поступает на переключатель включения РПУ SB3 и далее на УЗЧ и на переключатель диапазонов SB2. В зависимости от положения переключателя SB2 напряжение питания подается на съемный тюнер либо на РПУ блока ВЧ-АМ. Напряжение питания микросхемы DA1 и варикапов VD1, VD2 стабилизировано стабилизатором, выполненным на траизисторах VT1, VT2. Подстроечный резистор R9 определяет напряжение на выходе стабилизатора блока ВЧ-АМ (рис. 1.56).

При включении диапазоиов АМ-тракта ВЧ сигнал с антенного входа или штыревой аитеины поступает на входной контур включениого диапазона (L1L2WA1C3—C15). Перестройка входных контуров осуществляется варикапом VD1. Предварительный усилитель ВЧ сигиала выполнен на транзисторе VT3. Выделяемый входиым контуром сигнал поступает на вход микросхемы DA1, которая выполияет фуикцин гетеродииа, смесителя, УВЧ и УПЧ с автоматической регулировкой усиления.

Контур гетеродина образован в зависимости от выбранного диапазона индуктивностями L3—L6 и кондеисаторами C19—C31. Перестройка гетеродина осуществляется посредством варикапа VD2. Напряжение для управления варикапов снимается с резистора R1 «Настройка». Пьезокерамический фильтр Z1 вместе с элементами C34, R16, L7, R18, R20, C39





Рис. 1.56. Прииципиальная электрическая схема РПУ «РПУ-209-Стерео» ( $\mathring{A5}$ ) стереомагнитолы «Томь РЭМ-209С». (Прохождение сигиала:  $\Longrightarrow$  —BЧ;  $\Longrightarrow$  — HЧ.)

выполняет функции фильтра промежуточной частоты, которым обеспечивается необходимая избирательность (не менее 30 дБ)

С выхода микросхемы высокочастотный сигнал, выделяемый контуром L8C44, выпрямляется детектором на диоде VD4 и фильтруется фильтром R25R26C49—C51. Каскад на транзисторе VT6 служит для усиления и согласования блока ВЧ—AM с УЗЧ. Уровень выходного напряжения блока ВЧ—AM подстраивается резистором R31.

Усилитель звуковой частоты (А5.2, рис. 1.56). При включении комплекса (при работе от сетевого блока питания) напряжение питания 17,6 В через разъем XP1 поступает в РПУ и УЗЧ. При работе от автономиых источников питания на УЗЧ

подается напряжение питания 9 В нажатием кнопки РПУ. Сигналы звуковой частоты ПК и ЛК через регуляторы тембра, баланса и громкости поступают на предварительный тусилитель напряження, выполненный на микросхеме DAI. Так как каналы усилителя идентичны, рассмотрим только ПК. Напряжение смещения для создания рабочего режима подается на микросхему через резистор R14 с делителя R16, R17. Коэффициент усиления усилителя определяется величиной введенной части резисторов R18 и R19. Напряжение, равное 0,5U<sub>пит</sub>, на выходе микросхемы поддерживается благодаря 100 % отрицательной обратной связи по постоянному напряжению.



Оконечиый каскад УЗЧ выполиеи на транзисторах VT1, VT2. Резистор R22 определяет ток покоя выходного каскада. Выходной каскад (VT1, VT2) имеет защиту по току, которая срабатывает при превышении тока выходных траизисторов более 2 А. Кондеисатор С19 служит для гальванической развязки акустических систем от УЗЧ. Цепь R28, R29, включенная на выходе усилителя, как и кондеисатор С25, служит для предотвращения возбуждения усилителя на ультразвуковых частотах. С выхода УЗЧ сигиал подается на разъемы для подключения акустических систем и через резистор R30 на разъем для подключения стереотелефонов.

#### Акустическая система «Томь 3ACA-209»

Стереокомплекс «Томь РЭМ-209С» имеет активную акустнческую систему, состоящую из двух отдельных блоков: правого (АЗ) и левого (АЗ) каналов типа «Томь ЗАСА-209».

Оба блока АС по схеме идентичны (рис. 1.57).

Сигиал ЗЧ с выхода усилителя мощиости блока УЗЧ (А5.2) через разъем XP1, коитакт 3 поступает на вход микросхемы DA1. После усиления и соответствующей коррекции сигиала подается на двухтактный каскад усилителя мощности, выполиенный на транзисторах VT1 и VT2, и далее на динамическую головку В1 с сопротивлением звуковой катушки 4 Ом. Питание на АС подается через разъем XP1, контакт 1 от блока питания БП.




Рис. 1.57. Принципиальные электрические схемы блока питания БП-209 (Аб), блока автономных источииков питания (АВ) и активной акустической системы «Томь ЗАСА-209» (АЗ и А7) стереокомплекса «Томь РЭМ-209С»

#### Блок питания «БП-209»

Блок питания (А6, рис. 1.57) состоит из понижающего трансформатора, выпрямителя с фильтром и устройства стабилизации выходиого изпряжения.

Напряжение со вторичной обмотки трансформатора выпрямляется диодами VD1—VD2 и фильтруется кондеисатором C1. Это иестабилизированиое напряжение 14...17,6 В используется для питания УЗЧ. Стабилизатор напряжения 9 В выполнен на микросхеме DA1. Переключатель SB1 служит для включения сети.

## Лентопротяжный механизм

Лентопротяжный механизм (рис. 1.58) выполнен по одномоторной кинематической схеме с двумя маховиками на общем штамповочном шасси. Привод ЛПМ осуществляется от электродвигателя посредством гибкой связи. В ЛПМ нспользуется электродвигатель М постоянного тока. Частота вращения вала электродвигателя регулируется с помощью стабилизатора частоты вращения, собранного на восьми траизисторах.




Рис. 1.58. Принципиальная электрическая схема электродвигателя M типа ДБ-32-0,12 стереокомплекса «Томь РЭМ-209С»

Он обеспечивает стабилизированное напряжение питания постоянного тока 4,5 В. Установка иоминального режима частоты вращения электродвигателя осуществляется подстроечным резистором R13.

Ток потребления ЛПМ при работе в режиме «Воспроизведение» (без кассеты) должен быть не более 80 мА, а в режиме «Перемотка» (без кассеты) не более 130 мА, с кассетой не более 180 мА.

Кинематическая схема механизма и взаимодействие узлов и деталей в режимах «Останов», «Воспроизведение», «Перемотка вперед» и «Перемотка назад» показана на рис. 1.59 и 1.60.

При нажатии толкателя 3 «Воспроизведение» происходит спуск колеса ввода 21, каретка с магнитными головками 8 вводится в кассету. Магнитная леита зажимается между ведущим валом 26 и прижимным роликом 19. Каретка включае колесо подмотки 16, и аращение от промежуточного вала 27 через муфту 28 передается на приемный подкассетник 10. Микропереключатель 11 включает электродвигатель 7.

Вращение от электродвигателя приводным ремнем 29 передается на маховики промежуточного и ведущего валов,

При нажатии толкателей «Перемотка назад» 5 или «Перемотка аперед» 6 включается промежуточное колесо перемотки 18 и через муфту 28 и промежуточные колеса передает вращение от ведущего вала 26 на подающий подкатушечник 9 или прнемиый подкассетник 10 соответствению.

При нажатии толкателя 2 «Запись» включается переключаетсь записи 12. При последующем нажатии толкателя «Воспроизведение» аключается режим рабочего хода н осуществляется запись. Толкатель 4 «Стоп» приводит ЛПМ в исходное состояние (включает все режимы). Толкатель 1 «Выброс» открывает кассетодержатель с кассетой и срабатывает только при всех выключенных режимах.

При окончаини леиты в любом из режимов срабатывает механизм автостопа муфты 28 и через систему рычагов смещает фиксирующие планки 22—24, освобождая толкатели и выключая электродвигатель.

Режимы работы транзисторов и микросхем по постоянному току и уровни напряжения сигнала в контрольных точках приведены на принципиальных и электромонтажных схемах блоков стереокомплекса.




Рис. 1.59. Кинематическая схема ЛПМ стереокомплекса «Томь РЭМ-209С»:

— толкатель открывании кассетодержателя; 2 — толкатель «Запись»; 3 — толкатель «Воспроизаедение»; 4 — толкатель «Стоп»; 5 — толкатель «Перемотка иазад»; 6 — толкатель «Перемотка виеред»; 7 — электродвигатель; 8 — каретка с мыгитивыи головками; 9 — подающий подкассетиик; 10 — приемиый подкассетиик; 11 — микропереключатель; 12 — переключатель записи; 13 — шасси; 14 — колесо привода подкассетииков; 15 — промежуточное колесов; 16 — колесо подмотки; 17 — колесо перемотки; 18 — промежуточное колесо ввода; 21 — колесо ввода каретки; 22 — промежуточное колесо ввода; 21 — колесо ввода каретки; 22 — планка включения переключателя; 23 — планка фиксации ремимов; 24 — гланка записи; 25 — рычаг переключателя боковых узлов; 26 — узел ведущего вала; 27 — узел промежуточного вала; 28 — муфта с узлами автостопа; 29 — приводиой ремень; 30 — обводной ролик




Рис. 1.60. Кинематическая схема зацепления колес при различных режимах работы ЛПМ (обозначение позиций соответствует указанным на рис. 1.59).

# Конструкция и детали стереокомплекса

Стереокомплекс «Томь РЭМ-209С» состоит из пяти коиструктивио закоичениых блоков: цеитрального блока комплекса, двух акустических систем (правой и левой АС), съемного блока стереопроигрывателя, расположениого иад левой АС, и съемного, размещенного иад правой АС. Для фиксании съемных блоков в рабочем положении на каркасе установлены защелки, которые срабатывают при установке блока на соответствующее место. Цеитральный блок комплекса выполнен из ударопрочного полистирола в внде несущего каркаса, в инжией части которого установлен блок питания (сетевой или автономный). Над блоком питания расположено радиоприемное устройство, а в верхией части находится магиитофонная панель. Несущий каркас закрывается задией крышкой и передней панелью.

Основные органы управления стереокомплексом находятся на верхней передней лицевой панели, а вспомогательные органы управления, розетки и разъемы размещены на задней стенке корпуса. Расположение органов управления на стереокомплексе показано на рис. 1.61—1.63.

Радиоприемное устройство стереокомплекса состоит из блока ВЧ-АМ и блока УЗЧ, закрепленных на общем кроиштейне, на котором также установлено верньерно-шкальное устройство и кнопка подсветки визира. Кипсматическая схема верньерно-шкального устройства приведена на рис. 1.64.

Блок ВЧ-АМ представляет собой печатиую плату, на которой смоитированы все узлы и детали в соответствии с выполияемыми функциями: переключатели диапазонов SB2.1—SB2.5 и SB3 типа ПКн61, катушки коитуров, микросхемы, траизисторы, резисторы и конденсаторы. Электромоитажиая схема печатной платы приведена на рис. 1.65.

Блок УЗЧ (А5.2) представляет собой печатиую плату, на которой смоитированы все уэлы и детали двухканального УЗЧ. Электромонтажная схема печатной платы блока УЗЧ приведена на рис. 1.66. Нагрузкой УЗЧ служит активная акустическая система АСЗА-209, состоящая из печатной платы, согла-




Рис. 1.61. Виешиий вид стереокомплекса «Томь РЭМ-209С» с обозначением органов управления (анд спереди): 1 — стереопроигрыватель «Томь П-309»; 2 — кассетодержатель магнитофонной ручка переноски; 4 — индикатор уровия записи и воспроизведения левого канала и контроля ивприжения автоиомиых источников питания; 5 — кнопка включения контроля автоиомных источников питания комплекса «Питание»; 6— переключатель типа ленты « $CrO_2$ »; 7— киопка включения проигрывателя «П»; 8 — киопка включения магнитофонной панели «МП»; 9 регулятор уровия записи левого канала; 10 — индикатор уровия записи и воспроизведения правого канала; 11 — регулятор уровия записи правого канала; 12 — кнопка включения системы шумо-понижения; 13 — стереотюнер «Томь Т-209С»; 14 — акустическая поилистина (15 — спрестытельной подожений подожений подожения РПУ; 16 — киопка включения РПУ; 16 — киопка включения Стереотелефона; 18 - киопки переключателя диапазонов ДВ, СВ, КВІ, КВ2, УКВ; 19 — киопка включения стереокомплекса «Сеть»; 20 — регулитор тембра верхиих частот ВЧ; 21 — ручка настройки диапазонов ДВ, СВ, КВ1, КВ2 РПУ «Настройка»; 22 - регулятор тембра инжинх частот НЧ; 23 — регулятор стереобаланса «Баланс»; 24 — регулятор громкости «Громкость»; 25 — акустическая система «Томь ЗАС-209» (левая); 26 — место нажатия на кассетодержатель при его закрывании




Рис. 1.62. Виешиий вид стереокомплекса «Томь РЭМ-209С» с обозначением органов управления (вид сзади):

1 — розетка для записи с электропроигрывателя, другого магнитофоиа, высокочастотного устройства и монофоинческого микрофоиа (правый канал); 2 — розетка с радиотрансляционой линии, РВ приемника, электрофона, стереомикрофона и монофоинческого микрофона (левый канал); 3 — розетка для подключения внешнего магнитофона и а запись с РПУ комплекса; 4 — розетка для подключения внешией ого выходв магнитофонной панели и подключения внешнего УЗЧ; 5 — розетка для подключения внешией антенны ДВ, СВ, КВ и заземлення; 6 — защелка крепления стереопроигрывателя «Томь П-309С»; 7 — защелка крепления стереопроигрывателя «Томь П-309С»; 7 — защелка крепления системы; 8 — розетка подключения левой акустической системы; 9 — защелка фиксации блока питания; 10 — крышка отсека сетевого шнура блока питания БП-209; 11 — держатель предохранителя; 12 — розетка подключения правой акустической системы; 13 — защелка фиксации блока питания; 14 — защелка крепления акустической системы; 15 — защелка крепления стереотконера «Томь Т-209С»




Рис. 1.63. Внешний вид стереокомплекса «Томь РЭМ-209С» с обозначением оптанов управления (вид сверху):

обозначением органов управления (вид сверху):

1 — кнопка включения «Перемотка вперед»;

2 — кнопка включения «Перемотка вперед»;

3 — кнопка включения ЛПМ;

4 — киопка включения «Запись»;

5 — киопка включения «Запись»;

6 — киопка открывания кассетодержателя магнитофонной панели;

7 — штыревая телескопическая антенна




Рис. 1.64. Кинематнческая схема вериьериого устройства РПУ стереокомплекса «Томь РЭМ-209С»:

1 — визир; 2 — шкив резистора иастройки (R1); 3 —колесо ручки иастройки; 4 — пружина; 5 — трос (иить)

сующего усилителя и динамической головки громкоговорителя ВАІ типа 5ГДШ5-4. Электромонтажная схема печатной платы АС поивелена на онс. 1.67.

В радиопрнемном устройстве (А5) и тюнере (А2) применены катушки контуров, выполненные на типовых унифицированных пластмассовых каркасах. Настройка катушек входных контуров и гетеродниа днапазонов КВ, а также катушек контуров и гетеродниа днапазонов КВ, а также катушек контуров пЧ—ЧМ РПУ осуществляется подстроечными ферритовыми сердечинками марки М100НН-2 типа СС2,8×12 мм, а катушек контуров гетеродниа ДВ, СВ и ПЧ—АМ — ферритовыми сердечинками марки М600НН-3 типа СС2,8×14 мм. Настройка катушек контуров блока УКВ и тюнера производится ферритовыми сердечинками марки М30ВН-13 типа ПР4×0,7××8 мм. Катушки контуров стереодекодера наматывают на ферритовые кольца марки М600НН-8 размером К12×9×8 мм. Катушки дросселей магинтофонной паиели наматывают иа ферритовый сердечинк марки М400НН-5 типа С2,8×14 мм.


Магнитная антенна днапазонов ДВ и СВ представляет собой ферритовый стержень марки М400НН-Д диаметром 8 и длиной 160 мм.

Намоточные данные катушек контуров РПУ и МП стереокомплекса приведены в табл. 1.3.

Таблица 1.3 Намоточные данные катушек контуров стереокомплекса «Томь РЭМ-209С»

	*	Томь І	P9M-209C>				
Катушка	Обо- значе- ине по схеме	Номер вывода	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Иидук- тивность, мкГн		
,		Блок	РПУ (А5)				
Входиая КВ2	Li	1-2	ПЭШЛО 0,2	17	4,2		
Входиая КВІ	L2	1-2	ПЭШЛО 0.2	25	9,6.		
Гетеродинияя КВ2	L3	1-2	ПЭШЛО 0,2	17	4,2		
Гетеродиниая КВІ	L4	1-2	ПЭШЛО 0,2	25	9,6		
Гетеродиниая СВ	L5	1-2	ПЭВ-2 0,1	66	80		
Гетеродиниая ДВ	L6	1-2	ПЭВ-2 0.1	180	212		
ФПЧ-АМІ	L7.1	1-2	ПЭВ-2 0,1	81	80*		
Катушка связи	L7.2	3-4	ПЭВ-2 0.1	10	. –		
ФПЧ-АМ2	L8	1-2	ПЭВ-2 0,1	81	80*		
•	M	агиитиая	антениа (А])				
Антениая ДВ	Li	1-2	ПЭВ-2 0,2	250	1700		
Антениая СВ	L2	1-2	ПЭВ-2 0,2	44	148		
Section 2 sectio		Блок ті	онера (А2)	1			
Вкодная УКВ	L1.2	1-2	ПЭВТЛ-2 0,5	l 5	1,4		
Катушка связи	Li.i	3-4	ПЭВТЛ-2 0.18	5	_		
Гетеродииная УКВ	L3.1	1-2	ПЭВТЛ-2 0.5	4	1.2		
Катушка связи	L3.2	3-4	ПЭВТЛ-2 0,18	2,5	_		
Катушка УВЧ	14.1	1-2	ПВТЛ-2 0.5	5	1,2		
Катушка связи	1.4.2	3-4	ПЭВТЛ-2 0.18	10			
Катушка УПЧ-ЧМ	L6.1	1-2-3	ПЭВТЛ-2 0.5	12+12	3.2		
Катушка связи	L6.2	4-5	ПЭВТЛ-2 0,18	7			
Катушка восстанов-	L2.1	1-2-3	ПЭВТЛ-2.0.1	240+240	25 000		
лення поднесущей	L2.2	4-5-6	ПЭВТЛ-2 0.1	200+200			
частоты	25.2			200,200			
Катушка детектора	L5.1	1-2	ПЭВТЛ-2 0,08	180	14 000		
стереодекодера	L5.2	3-4-5	ПЭВТЛ-2 0,08	300+300			
ΦΠϤ-ϤϺ-Ι	L7	1-2	ПЭВТЛ-2 0.16	12	1,3		
ФПЧ-ЧМ-2	L8	1-2	ПЭВТЛ-2 0.16	12	1.3		
		і тофонна:	я паиель МП (А4)				
Катушка дросселя	LI—L4		ПЭвтл-2 0.08	800	1500		
катушка дроссели	LI-L4	1-2	1138 171-2 0,06	600			
	<b>1</b>			1	(без сер-		
Tonuadonuadon	TVI	1-2-3	ПЭВ-1 0,2	16 1 16	дечника)		
Трансформатор МП	'''	4-5-6	ПЭТВ-2 0,2	16+16	(Чашка		
1411 1		4-3-0	11.5 1 D-Z U,Z	42+28	M200HH- 15 B14)		
Панчананна	I	l .	l		19 014)		

Примечаине. Для катушек контуров, отмеченных\*, индуктивности приведены для катушек без сердечников.






Рис. 1.66. Электромонтажиая схема печатиой платы УЗЧ (АБ. 2) РПУ стереокомплекса «Томь РЭМ-209С»




Рис. 1.67. Электромонтажиая схема печатной платы активной акустической системы (АЗ, АТ) ЗАСА-209 стереокомплекса «Томь РЭМ-209С»

Магнитофонная панель конструктивно состоит из трех основных блоков: блока ЛГІМ (A4.1), блока комбинированного усилителя (A4.2) и усилителя (A4.3). Блок комбинированного усилителя содержит двухканальный универсальный усилитель записи и воспроизведения и генератор стирания и подмагничивания. Электромонтажная схема печатной платы комбинированного усилителя (A4.2) магнитофонной панели показана на рис. 1.68.

Блок усилителя (A4.3) включает систему шумопонижения и устройство индикации. Қонструктивно он выполнен на отдельной печатной плате, электромонтажная схема которой

показана на рис. 1.69.

Стереотюнер «Томь Т-209С» конструктивно состонт на корпуса н двух печатных плат. Корпус наготавливают из ударопрочного полнстнрола. Он состонт из трех частей: передней панели н двух крышек (рис. 1.70). На верхней крышке устанавливают печатную плату с регуляторами настройки на фиксированные частоты. В углубление верхней крышки укладывают телескопическую антенну, держатель которой позволяет осуществлять поворот антенны для нанлучшего прнема.

Оформленне верхней крышкн завершает декоративное стекло. В отсек нижней крышки укладывают автономные источники питания, отсек закрывают съемной крышкой. Крышки между собой через отверстия в плате ВЧ-ЧМ стягнааются винтами и удерживают плату ВЧ-ЧМ. Передняя панель удерживается крышками, которые вставляются в пазы-защелки

передней панелн.

На плате блока ВЧ-ЧМ установлены переключатели, регулятор громкости, органы управления, выходящие на переднюю и заднюю панели. В инжией крышке имеются пазы для стыковки ЧМ тракта с основным блоком и акустическими системами. Для электрической стыковки с основным блоком с левой стороны корпуса расположен разъем. Электромонтажные схемы печатных плат фиксированных настроек тюнера и блока ВЧ-ЧМ показаны на рис. 1.71 и 1.72.

Электрический монтаж между узлами выполняется жгутами гибких проводов.

Стереопроигрыватель «Томь П-309С» конструктивно состоит из корпуса, двух печатных плат и ЛПМ. Корпус изготовлен из ударопрочного полистирола и состоит из верхней крышки с передней панелью и инжией крышки (рис. 1.73). К верхней крышке крепнтся винтами ЛПМ с платои преобразователя и устанавливается кассетодержатель. № нижней крышке крепится винтом плата усилителя стереопронгрывателя. В отсек нижней крышки укладывают элемеиты источников питания, отсек закрывают крышкой.

На плате усилителя расположены усилитель воспроизведения и усилитель стереотелефоноа с регулятором громкости. Верхияя и инжияя крышки стыкуются между собой и скрепляются винтами. С правой стороны расположен разъем для электрической стыковки с основным блоком.

Электрический монтаж между узлами аыполнен жгутами гибких проводоа. Электромонтажные схемы печатных плат преобразователя электродангателя и усилителя стереопроигрывателя показаны на рис. 1.74 и 1.75.

Блок питания «БП-209» конструктивно состоит из корпуса, в котором расположены траисформатор TVI с переключателем включения сети и печатная плата стабилизатора.

Корпус блока питання нзготовлен из ударопрочного полистнрола и состоит из трех частей: основной несущей части, передней и верхней крышек. На основной несущей части закреплены трансформатор и плата стабилизатора, в ней также находится отсек для укладки сетевого шнура, который закрывается съемной крышкой. Электромонтажная схема печатной платы блока питания «БП-209» показана на рис. 1.76. На передней крышке установлен переключатель аключения сети и разъем для подключения к стереокомплексу.

На рис. 1.77 приведена схема подключения анешних устройств к стереокомплексу «Томь РЭМ-209С», а на рис. 1.78—1.81 приведены внешние виды и схемы распаек кабелей для подключения внешних устройста к стереокомплексу «Томь РЭМ-209С».

В стереокомплексе применены узлы и детали следующих типоа:

В стереопронгрывателе «Томь П-309С» (А1) — резисторы: R6, R12, R13, R18, R21 типа СП3-38; R25 типа РП1-62, остальные R типа С1-4-0,125; конденсаторы: С3, С4, С22, С23 типа К10-7а; С10, С11 типа К73-9; остальные С типа К50-35.

В стереотюнере «Томь Т-209С»: в блоке А2.2 — резисторы: R72 типа РП1-54; R12 типа СТ1-17; R5, R16, R37, R40, R49, R67, R68, R80 типа СП3-38; остальные R типа С1-4-0,125;





Рис. I.68. Электромонтажная схема печатной платы комбинированного усилителя (A4.2) магнитофонной панели стереокомплекса «Томь РЭМ-209С»









Рис. 1.71. Электромонтажная схема печатной платы фиксированных настроек стереотюнера «Томь Т-209С»

Ф



Рнс. 1.72. Электромонтажная схема печатной платы ВЧ — ЧМ стереотюнера «Томь Т-209С»








Рис. 1.77. Схема подключения внешних устройств к стереокомплексу «Томь РЭМ-209С»




Рис. 1.78. Виешиий вид и схема распайки соединительного кабеля, предназначенного для записи с рвдиопрнемника или телевизорв, электрофона, УЗЧ






Рис. 1.79. Внешний вид и схема распайки соединительного кабеля, предназначенного для звлиси с электропроигрывателя другого магинтофона, высокочастотного устройства, радиотраисляционной линии, а твкже для подключения внешиего УЗЧ



Рнс. 1.80. Внешний вид и схема распайки соединительного кабеля, предназначенного для подачи питания на проигрыватель и тюнер от блоков питания «БП-209» или «БА-209» при автономном режиме работы



Рнс. 1.81. Внешний вид и схема распайки соединительного кабеля, предназначенного для подключения проигрывателя или тюнера к стереокомплексу

В магнитофонной панели МП-309-Стерео: в блоке А4.1 резисторы: R1, R2 типа СПЗ-4аМ; а блоке A4.2 — резисторы: R1—R6, R19—R22, R25—R32, R36, R39, R40—R49, R56—R59, R52, R53, R61—R63, R65—R69 типа C1-4-0,125; R17, R18, R23, R24, R33- R35, R37, R43, R54, R55, R60, R64 типа СПЗ-38; конденсаторы: С14, С15, С28, С29, С34, С37 типа КД-1; С3, С4; С10, С13, С17, С20, С42, С43 типа К10-7в; С8, С9, С23—С27, С35, С36, С38, С39, С44, С45 тнпа К73-5; С1, С2, С5—С7, С11, С12, С16, С18, С19, С21, С23, С32, С33, С40, С41, С46 тнпа К50-35; в блоке А4-3— резнсторы: R1—R41, R44, R45, R47 тнпа С1-4-0,125; R42, R43, R46 тнпа СП3-38; конденсаторы: С1—С3, С8, С9, С12, С13, С15, С16, С18, С26-С29 типа Қ50-35.

В радиопрнемном устройстве РП-209-Стерео (А5): в блоке резисторы: R3—R8, R10—R30, R32—R34 типа С1-4-0,125; R2, R9, R31 типа СП3-38; R1 типа СП3-4вМ; конденсаторы: С3—С6, С28—С31 типа КТ4-24: С1, С7—С9, С12, С13, С19—С21, С24,С26 типа КД-1; С2, С15, С17, С23, C25, C32, C34—C45, C49, C52, C54 тыпа K10-7в; C18, C27, C33, C46—C48, C53, C55, C56 тыпа K50-35; в блоке А5.2 резисторы: R1, R3—R5, R7, R8, R10, R11, R13—R17, R20—R29 типа C1-4-0,125; R18, R19 типа CП3-38; R2, R6, R9, R12 типа СПЗ-33; конденсаторы: С11—С14, С19, С20 тнпа K50-35; С1—С4, С6, С7 типа K73-9; С9, С10 типа K73-5; С5, С8 типа K10-7в; C15—C18 типа КД-1.

В блоке питання БП-209 — резисторы R1 типа C1-4-0,125, конденсаторы: С1, С2 типа К50-35; С3, С4 типа К10-76.

В электродвигателе ДБ32-01-2 — резисторы: R4—R10, R12, R14—R18, R20—R23, R25 типа C1-4-0,125; R3, R13, R19, R24 типа СПЗ-38; R11 типа СТ1-17; конденсаторы: С1 типа **Қ50-35; С2-29 типа Қ53-21** 

#### Порядок разборки и сборки стереокомплекса

При проведении ремонта стереокомплекса следует произвести его полную или частичную разборку.

Разборку стереокомплекса, как и любого радноаппарата, необходимо производить только при отключении его от сети питания. Для этого необходимо выключить стереокомплекс, вынуть вилку сетевого шнура из розетки сети питания, отключить сетевой шнур от стереокомплекса. Далее внимательно осмотреть точки крепления крышек и узлов н только после этого можно приступить к разборке радиоаппарата соответствующим ниструментом

#### Порядок разборки и сборки центрального блока стереокомплекса «Томь РЭМ-209С»:

нажать на защелки крышки отсека блока питания и вынуть блок питания;

снять на передней панели ручки управления;

снять декоратниную крышку с кассетодержателя выдвиженнем ее вверх при открытом кассетодержателе;

отвинтить четыре винта задней крышки и сиять ее:

отвинтить два внита стойки и сиять передиюю паиель;

отвинтить по два винта крепления боковых разъемов для стыковки со съемными устройствами;

отвинтить два винта крепления стоек, вынуть вилку, рассоединив разъем:

отвинтить два винта крепления РПУ;

отвинтить два винта крепления разъема подключения питання к блоку пнтання (МНР-8).

При необходимости для сиятия какого-либо узла (платы) следует отвинтить винты крепления требуемой печатной платы.

Собирают устройство в обратной последовательности. При установке узлов на соответствующие места не следует применять больших усилий.

Порядок разборки и сборки стереотюнера «Томь Т-209С»:

отсоединить ручки управления с передней панели;

поднять вертикально телескопическую антенну; отвернуть вибратор телескопической антенны;

снять крышку отсека батарей пнтання;

отвернуть четыре винта, стягнвающих обе крышки;

снять ннжнюю крышку, предварительно сняв гнездо пнтання со стороны ннжней крышки;

снять розетку для подключення внешней антенны с задней стороны верхней крышки;

аккуратно вытащить верхнюю крышку из паза-замка передней панелн, одновременно синмая переднюю панель со стойки верхней крышки;

развернуть печатную плату и верхнюю крышку с платой регуляторов фиксированных настроек относительно друг друга

при необходимости отвернуть четыре внита и сиять плату регуляторов фиксированных настроек.

Собирать блок тюнера следует в обратном порядке.

Порядок разборки и сборки стереопроигрывателя «Томь П-309С»:

снять крышку отсека батарен питання;

отвернуть четыре внита, стягнвающие верхнюю и инжиюю крышки, и рассоединить их;

отвернуть винт крепления платы усилителя к нижней крышке н, отсоединня разъем, ндущнй от отсека батарей, вынуть плату (при необходимости).

Порядок разборки и сборки сетевого блока питания «БП-209»:

отвернуть два винта крепления верхней крышки и сиять ее; вынуть вверх по направляющим переднюю сторону корпуса блока, к которому прикреплен выключатель сети и разъем выходных напряжений;

выдвижением вперед по направляющим вынуть плату стабилизатора:

при необходимости можно отвернуть стойку крепления трансформатора.

Собнрать сетевой блок следует в обратной последователь-HOCTH

Распайка выводов катушек контуров стереокомплекса приведена на рнс. 1.82.




Рис. 1.82. Распайка выводов катушек контуров стереокомплекса «Томь РЭМ-209С» (вид снизу)

# «Ореанда РМ-204С»

(Выпуск 1989 г.)

«Ореанда РМ-204C» — переносная стереофоннческая магинтола второй группы сложности. Она предназначена для прнема монофонических РВ станций с амплитудной модуляцней в диапазонах ДВ, СВ, КВ и с частотной модуляцией в диапазоне УКВ, для прнема стереофоннческих программ по системе с полярной модуляцией в диапазоне УКВ, а также для записи музыкальных и речевых программ от собственного радиоприемного устройства, встроенных микрофонов, внешних ясточников снгнала, для перезаписн фонограмм с одной магнитофонной панели (МП-1) на вторую (МП-2) и воспроизведения моно- и стереофонических программ с примененнем магнятной ленты, размещенной в типовых кассетах МК-60 и МК-90.

Магнитола имеет целый ряд потребительских (эксплуатацяонных) удобств: АПЧ и БШН в днапазоне УКВ; ручное переключение режима «Моно — Стерео» в диапазоне УКВ; АРУЗ; ручное переключение частоты ГСП при появлении интерференционных помех во время записи от собственного радиопрнемника; систему шумопонижения; микроЭВМ, обеспечивающую управление МП-1 и МП-2 легким нажатяем на кнопки управления; автоматический понск начала фонограммы на паузе между фонограммами для МП-1 и МП-2 с последующим переводом в режим «Воспронзведение»; автоматическое включение МП-2 в режим «Воспронзведение» при окончании воспроизведення на МП-1 (при автоматическом останове); автоматнческий останов при окончании ленты.

Прием РВ станций в днапазонах ДВ и СВ осуществляется на магнитную встроенную антенну, а в днапазонах КВ и УКВ на штыревую телескопическую антенну.

#### Основные технические данные:

Them are	2 1	upn		Ma	MI	1	40		U DU.	nn,	, ис уже:	
ДВ		1									148285 кГц (20271050 м)	
CB											5251607 KFH (571,4186,7	M)
ĶВ											5,9512,1 KFH (50,424,8 M)	
УКВ		4						4			68,874 KFH (4,564,06 M)	
Промежу	T	чи	AA	чв	CTC	TB	:					

трвкта АМ ... 465 кГц; тракта ЧМ ... 10,7 МГц

Чувствительность, огряниченивя усилением, по напряженности поля, не хуже ДВ ... 400 мкВ/м, СВ ... 250 мкВ/м; КВ ... 50 мкВ/м; УКВ (при R<sub>вх</sub>≕75 Ом) ... 5 мкВ/м.

Чувствительность, ограничениая шумами (при отнош-	
диапазонах ДВ, СВ, КВ не менее 20 дБ, а диапазона УІ	
по напряженности поля со встроенной антенны, не хуж	ke:
ДВ 1,5 мкВ/м; СВ 0,9 мВ/м; КВ 0,2 мВ/м;	УКВ 0,015 мВ/м
Избирательность по соседнему каналу на ДВ и СВ,	
не менее	36 дБ
Избирательность по зеркальному каналу, не менее:	
ДВ 42 дБ; СВ 30 дБ;	
КВ 12 дБ; УКВ 34 дБ	
Действие АРУ на частоте I МГц при изменении напря-	
жения входного сигнала на 30 дБ, соответствующее	
	4 дБ
Максимальная аыходная мощность, не менее.	
	2×1 Bτ
Диапазои воспроизведения звуковых частот, не уже:	
ДВ, СВ и КВ	1254000 Гц
УКВ	12510 000 Гц
при работе МП-1 МП-2	4012 500 FR
МП-2	4014 000 Гц.
Коэффициент гармоник по электрическому напряже-	
нию при номинальной аыходной мощности (при	
m=80 %), не более:	
на ДВ и СВ на частотах 3152000 Гц 5 %	
на УКВ а стереорежиме на частоте 315 Гц 5 %;	
1000 Гц 2,5 %; 5000 Гц 3 %	
Разделение стереоканалов в днапазоне УКВ, не менее:	
на частоте 315 и 5000 Гц	20 дБ
на частоте 1000 Гц	26 дБ
Номинальная скорость перемещения магинтиой ленты	
Коэффициент детонации, не более	±0,25 %
Напряжение на линейном выходе	400600 mB
Рабочий диапазон частот на линейном аыходе в режиме	40 40 F00 F
воспроизведения и записи — воспроизведения, не уже	401 <u>2</u> 500 Γμ
Относительный уровень паразитных напряжений в	
канале записи воспроизведения, не более	минус 48 дБ
Продолжительность работы магнитолы от одного ком-	
плекта источника питания (при средней громкости),	
не менее	10 4
	535×185×180 мм
Масса магинтолы (без источника питания), не более	5,2 кг
Источник питания — девять элементов типа А343	
«Прима», номинальное напряжение 12 В либо сеть	
переменного тока 220 В частотой 50 Гц	

# Принципиальная электрическая схема

Стереомагнитола «Ореанда РМ-204С» выполнена по функционально-блочному принцяпу и состоит из семи отдельных блоков: радиоприемного устройства (блок РПУ А1), магннтофонной панели (блок УЗВ А2), двух блоков ЛПМ (А6 н А7), блока питання (А5) н двух выносных акустических систем (АЗ и А4).

Принципиальная схема электрических соединений блоков стереомагнитолы показана на рнс. 1.83.


# Радиоприемное устройство

Радиопрнемное устройство (A1) стереомагнитолы представляет собой супергетеродинный радиоприемник второй группы сложности. Он содержит разделительные тракты АМ и ЧМ, ФНЧ, двухканальный УЗЧ и стабилизатор напряження 5,5 В.

Тракт АМ (рнс. 1.84) предназначен для приема, усиления, преобразования и детектирования ВЧ сигналов в диапазонах ДВ, СВ н КВ. Тракт АМ включает в себя входные цепи, гетеродин, истоковый повторитель, преобразователь н УПЧ-АМ, детектор АМ снгналов. Переключение днапазонов механическое, оно осуществляется с помощью переключателей SBI.6—SBI.8, которые коммутируют входиые цепн и цепн гетеродина. На принимаемую радиостанцяю тракт настраивается с помощью блока КПЕ типа КПП-2×4/270 (С17).

Сигналы в диапазонах ДВ и СВ принимаются на магнитную антенну WA илн внешнюю антенну, подключенную через розетку XS1.

В днапазоне ДВ входной контур образуется катушкой L3 магнитной антенны WA и конденсаторами C17.1, C7, C8 на плате РПУ, гетеродинный контур — катушкой L6 и кон-денсаторами C17.2, C42, C46, C32 на плате РПУ. Входной снгнал с антенного контура поступает через переключатель SB1.7 на истоковый повторитель VT3. Напряжение сигнала гетеродина поступает с катушки связи L6 на вывод 5 мнкросхемы DA3 через катушки связи контуров L7 и L8. В днапазоне СВ входной контур образуется катушкой L2 магнитной антенны WA н конденсаторамн С17.1, С6 на плате РПУ, гетеродинный контур — катушкой L7 и конденсаторами C17.2, C33, C47 на






Рис. 1.83. Принципиальная схема электрических соедииений блоков стереомагнитолы «Ореанда РМ-204С»





Рис. 1.84 (левая часть)

Рис. 1.84. Принципиальная электрическая схема высокочастотной части РПУ (A1) стереомагнитолы «Ореаида РМ-204С»

плате РПУ. В диапазоие КВ аходной контур образоваи катушкой L2, конденсаторами С17.1, С5, С9, С13, а гетеродинный контур — катушкой L8, конденсаторами С17.2, С34, С44, С48, расположенными на плате РПУ. Точная настройка диапазона осуществляется путем изменения частоты гетеродина при аращении ротора переменного конденсатора С1, расположениого

на ручке точной настройки (см. рис. 1.84). Конденсатор точной настройки С1 подключается к контуру гетеродииа последовательно с конденсатором С37. Истоковый поаторитель, выполненный на транзисторе VT3. позволяет осуществить съем аходного снгнала со всей катушки входного контура. С выхода истокового поаторителя сигнал через конденсатор С31 подвет-



ся на вывод 1 микросхемы DA3 в УПЧ-АМ для дальнейшего

усиления и обработки (табл. 1.4). Преобразователь и УПЧ-АМ обеспечивают: усиление ПЧ-АМ сигналов; генерирование напряжения гетеродина; преобразование ВЧ-АМ сигналов в напряжение ПЧ-АМ частстой 465 кГц; требуемую избирательность по соседнему каналу;

усиление сигналов ПЧ-АМ.

Многофункциональная микросхема DA3 в своем составе имеет УПЧ-АМ с избирательной системой C72, L11, ZL2, С62, L9. На вывод 1 микросхемы подается принимаемый снгнал ВЧ, на вывод 5 — напряжение гетеродина, с вывода 10 снимается напряжение АРУ ВЧ.





Таблица 1.4 Напряжения постоянного тока на выводах микросхем блока РПУ стереомагнитолы «Ореанда РМ-204С»

Мнкросхема			Н	апрях	кення 1	на выв	одах, і	В		Marrasana	Напряжения на аыводах, В								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Мнкросхема	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DA1 (Κ174ΠC1)	0	4,8	4,8	0	4.8	0	2.8	2,8	0 -	DA1 (Κ174ΠC1)	1,1	0,7	0	x	х	x	х	х	x
DA2 (Κ224ΦΗ2)	3,1	0	3,5	0	10,5	0	3,5	0	3,1	DA2 (K224ΦH2)	х	x	×	×	x	x	x	x	×
DA3 (K174XA2)	1.8	1.8	0.03	2	2	5.4	0.07	0	0,03	DA3 (K174XA2)	0,03	1,5	(,5	1,5	4,7	4,7	4.7	×	x
DA4 (K174XA6)	0	0/1,25	2,7/0	2,3	2,5	4	2,2	2,5	3,5	DA4 (K174XA6)	3,5	2,5	5.5	0	0,1	2.5	2,4	2,4	2.4



Рнс. 1.84. б

Детектор АМ сигналов аыполиеи на дноде VD8. С. резистора R42 на анод днода подается открывающее смещение. Уровень напряжения зауковой частоты, синмаемого с детектора, регулируется резистором R45 и усиливается траизистором VT6. Напряжение зауковой частоты с усилителя подается при включении одного на днапазонов АМ через переключателн SBI.2—SBI.5 на ФЗЧ.

**Тракт ЧМ** аключает блок УКВ; УПЧ-ЧМ; стереодекодер; блок настройки (рнс. 1—84, 1.85).

Блок УКВ обеспечиаает преседенцию, усиление аходного ЧМ сигиала, прииятого антениой, и преобразование его в сигнал ПЧ с частотой 10,7 МГц (рис. 1.84, 6).

Электрическая схема блока УКВ состонт из УВЧ, выполнеиного по схеме ОЭ на транзисторе VT1; гетеродина, собраиного по емкостной трехточной схеме иа траизисторе VT2; смеснтеля, выполиеиного на микросхеме DA1. В качестве элементов перестройки по днапазону применены варикалы VD1—VD6. Перекрытие по днапазону обеспечиаается измением управляющего напряжения от 1,4 до 3 В. В блоке УКВ имеется АПЧ гетеродина, выполненная на дноде VD7. Напряжение питания блока УКВ 5 В.

Усилитель УПЧ-ЧМ (рис. 1.84, а) аключает апериодический усилитель, аыполиенный на траизисторе VТ4; избирательную систему на пьезофильтре ZLI; усилитель-ограничитель и демодулятор ЧМ сигиала, выполиенный на микросхеме DA4. Резистором R38 устанавливается порог аключеняя бесшумитель инастройки при отжатой кнопке SB2 «Моно». Усилитель УПЧ-ЧМ обеспечиает выходное напряжение 180...300 мВ при девиации частоть ±50 кГц. Он питается напряжением 5,5 В от стабилизатора, расположениого на плате РПУ.

Стереодекодер (рис. 1.84, а) построен на основе унифицированиого блока СД-А-7. Стереодекодер разделяет стереофонические каналы при приеме стереофонических программ и формирует сигнал индикации наличия. В стереодекодере осуществляется ручной переход из режима «Стерео» а режим «Моно» при нажатии киопки «Моно».

Стереодекодер собраи по схеме суммарио-разиостиого разделения стереоканалоа и состоит из следующих функциональных частей: устройства восстановления поднесущей частоты на траизисторах VT7, VT11, VT13, катушки индуктианости L12, кондеисатороа С100, С101; канала суммариого стереосигиала иа транзисторе VT22; канала разностиого стереосигиала на транзисторах VT14, VT16, днодов VD10—VD13, катушки индуктивности L13, коидеисатороа С118, С123; сумматоров на резнсторах R129, R131, R132; устройства аатоматического управления и стереонидикации на транзисторах VT15, VT18, VT19; эмиттерных поаторителей на транзисторах VT27, VT28. При поступлении на акод стереодекодера стереосигиала пронсходит восстановление поднесущей частоты. В канале разностного стереосигиала осуществляется усиление поднесущей, модулироаанной стереосигиалом, и разделение каналоа А и В. В канале суммарного стереосигиала \(^1\)—1, а сумматорах сложение и аычитание сигиалоа А н В.

При поступлении иа вход стереодекодера моносигиала канал разностного стереосигиала закрыт, усиление происходит только а канале суммариого стереосигиала и на вход сумматороа поступает только сигиал А+В. Стереодекодер питается напряжением 5,5 В от стабилизатора, расположенного на плате РПУ.

С выхода стереодекодера сигиалы каиалоа A (леаый) и В (правый) поступают через одии из переключателей SB1.2—SB1.5 на аход ФНЧ.

Блок настройки (рис. 1.84) предназначен для формироаання управляющего напряжения 1,4...3 В, которое подается а блок УКВ для перестройки его по днапазону, а также для предаарительной настройки блока РПУ на три станции а днапазоне УКВ с последующим аыбором любой из них путем нажатия соотаетстаующей кнопки. В состаа блока настройки аходят: резистор плавной настройки R1 с переключателем SB1.2; резистор фиксированных настроек R18—R20 с переключателями SB1.3—SB1.5; резистор устаноаки нижнего напряжения 1,4 В R21.

Фильтр нижних частот предназначен для подавления напряжения поднесущей и ее гармоник а каналах A и B при приеме стереопрограмм в диапазоне УКВ и напряжения промежуточной частоты 465 кГц а днапазонах ДВ, СВ, КВ.

Фильтр состоит нз двухкаиального ФНЧ на микросхеме DA2. Полоса пропускания ФНЧ 50...14 000 гц, подавление сигиала на частоте 31,25 кГц не менее 20 дБ. Фильтр питается напряжением 12 В от стабилизатора блока питания.




Рис. 1.85. Принципиальные электрические схемы блока УКВ и низкочастотной части РПУ (А1) стереомагнитолы «Ореанда РМ-204С»




Рис. 1.86. Принципиальная электрическая схема усилителя записи и воспроизведения (A2) стереомагнитолы «Ореанда РМ-204С»

С выхода ФНЧ сигиалы каналов поступают через переключатель SB1.1 МФ на входе УЗЧ через розетку XS3 (рис. 1.85) на вход записи МП-2 стереомагиитолы и через резисторы R169, R170 и соединитель XS4 на токовый выход для записи на виешиий магиитофои.

Стабилизатор напряжения (рис. 1.84) предиазиачен для получения стабилизированиого напряжения 5,5 В, необходимого для питания тракторов АМ и ЧМ и перестройки блока УКВ.

Стабнлизатор напряжения выполнен на транзисторах VT8, VT10, VT12 и стабилитроне VD9. Напряжение 5,5 В устанавливается переменным резистором R96. На стабилизатор поступает напряжение 12 В.

Усилитель звуковой частоты (рис. 1.85) состоит из двухканального пятиполосиого эквалайзера и двухканального усилителя мощности. Оба канала УЗЧ аналогичны. Рассмотрим работу УЗЧ. Схема эквалайзера построена по компенсационному принципу и состонт из усилителя, выполненного на транзисторе VT9, и пятн RC-фильтров, включенных между входом и выходом эквалайзера. Выходы RC-фильтров соединены последовательно. При среднем положении переменных резисторов R3—R7 AЧХ эквалайзера линейна. Коэффициент передачи на резонаисных частотах одинаков для всех звеньев. Температурная и режимная стабилизация усилителя осуществляется за счет отрицательных обратных связей по постоянному току. Напряжение с выхода эквалайзера поступает на вход усилителя мощности. На его входе имеется ключ для запирания усилителя в режимах «Поиск вперед», «Поиск иззад». Ключ выполнен на транзисторе VT20.

Усилитель мощности состоит из предварительного н окончательного каскадов усилителя. Роль предварительных каска дов усилителя выполияют каскады, выполиенные на транзисторах VT23, VT30. Оконечный каскад усилителя мощности собраи по бестраисформаторной двухтактиой схеме на траизисторах VT33, VT34, VT37, VT38. Диод VD14 стабилизирует рабочую точку оконечного каскада при изменении напряжения питания. Усилитель мощности охвачен глубокой отрицательной обратной связью по переменному напряжению. Напряжение отрицательной обратной связи подается с делителя, образованного элементами R148, R150, C132 и R145, в эмиттер транзистора VT23. Конденсатор C134 служит для местной высокочастотной коррекции усилителя.

С выхода усилителя мощности сигиал через коидеисаторы C142, C143 и соедииитель XS5 поступает на акустическую

систему или через розетку XS6 на стереотелефон.

Акустическая система (АЗ и А4) стереомагиитолы состоит из двух выиосных громкоговорнтелей, имеющих динамические головки типа 5ГЛШ-4 с сопротивлением 4 Ом.

#### Магнитофонная панель

Магиитофониая паиель стереомагнитолы включает в себя блок УЗВ (A2) и два блока ЛПМ (A6 и A7).

Усилитель записи и воспроизведения (рис. 1.86, А2) имеет в своем составе: двужканальный усилитель записи, управляемый устройством АРУЗ, два двужканальных усилителя воспроизведения (УВ-1, работающий совместию с блоком ЛПМ-1, и УВ-2, работающий с блоком ЛПМ-2), ГСП, усилитель сигиала автоматического поиска начала и коица фонограммы (АПФ), двужканальную систему шумопонижения, устройство индикации разрядки батарей, устройство блокировки выходного сигиала при поиске фонограмм и записи от встроенных микрофонов, переключатели управления режимов работы магинтофонной панели.

Усилитель записи состоит из двухканального усилителякорректора, выполиенного на микросхеме DAI, и двух предварительных малошумящих усилителей на транзисторах VT5,
VT11 и VT6, VT12 с непосредственной связью и с общей
отрицательной обратной связью по напряжению. При записи
от всех источинков сигнала система АРУЗ осуществляет
автоматическую регулировку коэффициента усиления канала
записи. Регулирующими элементами системы АРУЗ являются
диодные цепи VD4—VD7, подключенные к предварительным
усилителям записи. Управляющий сигнал АРУЗ формируется
устройством, выполненным на транзисторах VT19—VT22.

При записи сигиалов от встроенных микрофонов происходит увелнчение коэффициента усиления предварительных усилителей записи за счет подключения параллельно резисторам R25 и R28 цепи из последовательно соединенных кондеисаторов C11 (C12) и резисторов R15 (R16). Изменение времени отпускания АРУЗ при записи от встроенных микрофонов происходит за счет подключения резистора R95 параллельно кондеисатору C56.

Частотная коррекция в усилителе записи осуществляется цепями частотио-зависимой обратиой связи микросхемы DA1. Измеиение AЧХ в области верхних частот ЛК усилителя записи при использовании магинтной ленты типа МЭК2 осуществляется резистором R119, изменение АЧХ в области верхних частот в ПК — резистором R126. Изменение АЧХ в области верхних частот ЛК усилителя записи при использовании магинтной ленты типа МЭК1 осуществляется резистором R115, изменение АЧХ в области верхних частот в ПК — резистором R116.

С выхода усилителя записи скорректированные и усиленные сигналы поступают через кондеисаторы С73, С74 на цепи стабилизации тока записи R130, С78, R131, С79 и через фильтры-пробки L1С83 и L2С83 на соответствующие обмотки универсальной магинтной головки.

Параллельно на универсальную магнитную головку подается от ГСП напряжение подмагничивания.

В режиме записи контакты реле К1.12, 13 и 22, 23 замкнуты, коитвкты 11, 12 и 21, 22 разомкиуты.

Генератор стирания и подмагничивания выполнен по двухтактной схеме на транзисторах VT31, VT32 и трансформаторе TV1. Он питается стабилизированным напряжением через резисторы R133, R135 при работе с лентами типа МЭК1. При работе с лентами типа МЭК2 к резисторам R133, R135 через контакты 5, 6 переключателя SB5.7 параллельно подключается резистор R140. Регулирование токов подмагиичивания осуществляется резисторами R142. R143.

Переключатель SB7 «ОПГ (в нажатом положении) МП-1→2» используется для изменения частоты в режиме записи. Кроме того, нажатое положение этого переключателя соответствует режиму работы стереомагнитолы, при котором автоматически включается блок ЛПМ-2 в режим воспроизведения при автоматической остановке блока ЛМП-1, если он был в режиме воспроизведения.

Для исключения интерференционных помех от ГСП при записи от собственного РПУ с помощью переключателя СВ7 «ОПГ (отжатое положение) МП-1→2» скачкообразно изменяется частота ГСП подключением конденсатора С92 к частотно-задающей частоте генератора.

Фильтры-пробки L1C82 и L2C83 настраиваются на ГСП таким образом, чтобы напряжение ГСП на них оставалось неизменным при нажатом и отжатом положеннях переключателя «ОПГ (отжатое положение) МП-1→2».

Переключатель SB4 « $Fe_2O_3$  (отжатое положение) CrO<sub>2</sub> (нажатое положение)» используют для изменения частотной характеристики УВ-1 при применении ленты на основе двуокиси крома CrO<sub>2</sub> — МЭК-2. Переключатель SB5 « $Fe_2O_3$  (отжатое положение) CrO<sub>2</sub>» применяют для изменения частотной характеристики усилителя записи и усилителя воспроизведения (2), а также изменения токов стирания и подмагничивания применении ленты на основе CrO<sub>2</sub>. Переключатель SB6 ШП используют для включения устройства шумопонижения (нажатое положение).

Переключатель SB3 «Пауза записи» применяют для записи паузы между фонограммами. При нажатии переключателя SB3 «Пауза записи» закорачиваются входы предварительных усилителей записи через контакты 2, 3 и 5, 6 для записи на магинтиую ленту паузы, необходимой для нормальной работы устройства автоматического поиска начала и конца фонограммы. С выхода предварительных усилителей записи сигиалы поступают на входы усилителей-корректоров, а через ключи на траизисторах VT17 и VT18 и конденсаторы C43, C48 и C44, C49 на входы линейного усилителя, выполненного на микросхеме DA2. С выходов микросхемы DA2 сигналы через конденсаторы C63, C70 подаются на траизисторы системы APV3 — VT21 и VT22.

Регулировка чувствительности усилителя записи ЛК при использовании ленты типа МЭК-1 осуществляется резистором R92, а регулировка ПК — резистором R93. Чувствительность усилителя записи ЛК и ПК при использовании магинтиой ленты типа МЭК-2 регулируется резисторами R89 и R90 соответственио. Чувствительность ЛК и ПК усилителя записи при записи со встроенного микрофона регулируется резисторами R15 и R16 соответственио.

Усилитель воспроизведения (рис. 1.86). В режиме воспроизведения сигиалы от универсальной магнитной головки блока ЛПМ-1 поступают через коиденсаторы С13 и С16 иа базы транзисторов VT1 и VT2. Вторые каскады усилителей воспроизведения выполнены на транзисторах VT7 и VT8.

Для корректировки АЧХ усилителя воспроизведения ис-

Для корректировки АЧХ усилителя воспроизведения используются цепи частотно-зависимой отрицательной обратной связи R29, R49, R50, C33 в ЛК и R32, R53, R54, C34 в ПК, а также резонаис токов во входных цепях этнх усилителей за счет образования колебательного контура из индуктивности универсальной магинтной головки и последовательно соединенных конденсаторов С3, С4 (С5, С6). Резисторы R3, R4 шунтируют указанный контур и определяют его добротность.

Амплитудио-частотиая характеристика в области средиих частот для ленты типа МЭК-1 регулируется подстроечными резисторами R50, R53 в ЛК и ПК соответствению. Чувствительность усилителей воспроизведения регулируется соответственно резисторами R42 и R43. Изменение АЧХ УВ-1 при использовании магиитной ленты типа МЭК-2 происходит при использовании резистора R29 контактами 2, 3 переключателя SB4.1 в ЛК и резистора R32 контактами 5, 6 переключателя SB4.2 в ПК. Аналогично выполнен УВ-2 на траизисторах VT3, VT9 и VT5, VT10.

При подаче на контакт 22 платы УЗВ напряжения 8,4 В включается УВ-1 и сигналы через открытые ключи, выполнеи-

иые на траизисторах\_VT13\_и VT14, а также поступают на входы микросхемы DA2. Если одновременио напряжение 8,1 В поступает на контакт 39 платы УЗВ, то включается УВ-2, а ключи VT13 и VT14 закрываются. В этом случае на входы микросхемы DA2 подаются сигиалы только от УВ-2. Сигиалы с выходов микросхемы DA2 через контакты 1. 2 и 4. 5 переключателя SB6, кондеисаторы C85 и C86 и резисторы R189 и R190 поступают на линейный выход стереомагиитолы — гиездо XS3. Этн же сигиалы подаются на выход платы УЗВ, откуда поступают на вход блока РПУ.

Сигиалы выходов микросхемы DA2 через резисторы R132 и R134 поступают на устройство АПФ, выполненное иа транзисторах VT23 и VT24. Усилитель обеспечивает усиление до ограничения сигналов с магнитной ленты при поиске

фонограммы.

Система шумопонижения (рнс. 1.86) выполиена на траизисторах VT25, VT26, VT29 VT30, VT33—VT36, VT40 и VT41. Принцип действия системы шумопонижения основан на суммировании и взаимной компенсации протнвофазных высокочастотных составляющих сигиала и шума при уровие сигиала ниже заданиого порога. Сигналы проходят через систему шумопоинжения при иажатом переключателе SB 6 ШП. При этом через контакты 11, 12 В6 на устройство шумопонижения поступает напряжение питания. Поскольку система шумопоинжения состоит из двух ндентичных каналов, рассмотрим работу только одного, например ЛК.

Устройство шумопонижения работает следующим образом: входиой сигиал через коиденсатор С84 подается на усилительфазовращатель, выполиенный на транзисторе VT25, с выхода которого сиимается два сигнала: с эмиттера VT25 сигнал прямого канала, поступающий иепосредственно на выход устройства, и с коллектора - сигиал противофазиого канала, поступающий на фильтр верхних частот. Активный фильтр верхиих частот, выполненный на траизисторе VT29, имеет частоту среза около 3 кГц и крутизиу спада около 16...18 дБ на октаву. С выхода активного фильтра верхних частот сигнал поступает на усилитель с динамической нагрузкой (транзи-сторы VT33, VT35), предназначенный для усиления напряжеиия сигиала до уровия, достаточного для срабатывания устройства детектирования (дноды VD11, VD13). С эмиттера транзистора VT33 одновременио сиимается компеисирующий сигиал. С выхода детектора постоянная составляющая продетектированных высокочастотных составляющих сигнала поступает на ключевой каскад VT40, имеющий определенный порог срабатывания.

При превышении уровия постоянной составляющей на выходе детектора порога срабатывания ключевого устройства траизистор VT40 откроется и будет шунтировать цепь компеисирующего противофазного канала. Таким образом, при малом уровие высокочастотных составляющих сигнала на выход системы шумопонижения поступают одновременио два сигнала: снгнал прямого канала с широким спектром частот и сигиал компенсирующего противофазного канала со спектром частот свыше 3 кГц. При этом происходит компенсация (подавление) уровия высокочастотных составляющих сигнала и шума. Величина подавления в этом случае определяется точностью фазовых сдвигов и амплитудиых соотношений в каналах и достнгает следующих значений на частотах: 400  $\Gamma_{\rm H}$  — 1,5...2,5 дБ; 6300  $\Gamma_{\rm H}$  — 5...7 дБ; 10 000  $\Gamma_{\rm H}$  — 15...25 дБ; 16 000  $\Gamma_{\rm H}$  — 10...14 дБ. При превышении в сигиале значениями высокочастотных составляющих некоторого порога (минус 40 дБ относительно уровия сигиала) срабатывает ключевая часть устройства (транзистор VT40) и высокочастотная компенсирующая противофазиая составляющая сигиала не проходит от входа системы шумопонижения. На выход системы попадает только сигиал прямого канала с полиым спектром частот.

Схема индикации (рис. 1.86) разрядки батарен выполие-на на траизисторах VT27 и VT28. При напряжении питания, превышающем порог 8,4 В, который определяется положением движка резистора R165, оба траизистора закрыты и через иидикатор HL1 течет ток, который определяется резистором R152. При этом индикатор не светнтся. Синжение напряжения питания инже порогового уровия открывает траизисторы VT27 и VT28. В этом случае ток через индикатор определяется малым сопротивлением резистора R155. Индика-

Для питания блока УЗВ используется стабилизатор напряження 8,4 В, выполненный по схеме компенсационного стабилизатора с последовательным регулирующим траизисто-

Применение дифференциального устройства сравнения позволяет компенсировать температурный дрейф напряжения управляющих транзисторов VT38, VT39. Элементы VD15, R185 предиазиачены для запуска стабилизатора. Резистор R193 служит для регулировки выходного напряжения стабилизатора. Значение тока, при котором происходит срабатывание защиты стабилизатора, определяется сопротивлением резистора R186.

Блок управления (рис. 1.87) управляет режимами работы ЛПМ и блока УЗВ. Он выполняет следующие функции: переключает режимы работы ЛПМ;

подает напряжения питания на усилители воспроизведения

обеспечивает автоматический останов (автостоп) при окончании движения магинтиой ленты;

обеспечивает режим автоматического поиска начвла и конца фонограммы по паузе;

подает напряжение питания на нидикацию при включеини режимов воспроизведения, дублирования, записи паузы.

Приицип работы блока управления основан на выполнев ПЗУ однокристальной программы, заложенной микроЭВМ DDI. Программа работы микроЭВМ обеспечивает опрос киопок паиели управления и датчиков ЛПМ, слежеине за сигивлами датчика автоматического опроса (АО), обиаружения пауз в фонограмме в режиме АПФ, выдачу сигналов на ключи, управляющие работой электродвигателя (ЭД), электромагнита (ЭМ) и УЗВ.

В состав ЛПМ (см. рис. 1.99) входит зубчатое колесо 49, на котором имеются три упора, обеспечивающие три устойчивых состояния ЛПМ: исходное положение («Стоп»); рабочих ход («Воспроизведение», «Запись»); перемотка, автопоиск.

Фиксация указанных состояний ЛПМ и установка одного состояния в другое обеспечивается с помощью ЭМ, ЭД и управляемых микроЭВМ (рис. 1.88).

Начальный запуск микроЭВМ пронсходит при подаче на вход SR напряжения низкого уровия (рис. 1.87). Для автоматического начального запуска используется цепь C1, R1 и днод VDI. МикроЭВМ функционирует при подаче на вход С1 импульсов тактовой частоты. Элементы L1, R2, C2, C3 обеспечивают частоту виутрениего системиого тактового генератора, равную 2±0,1 МГц. Точная установка тактовой частоты генератора производится вращением сердечника ка-

Стабилизатор иапряжения 5±0,2 В выполнеи на элемен-Tax VT6, VT9, VD2 (VD3), R11—R13 (R17—R19), R19 (R23), R27 (R31), R28 (R32) и предназначен для питания микросхем DD1, DD2 и логической схемы 2И — HE, собранной на элементах VT14, VD5, VD6, R33—R35 (R37—R39). (Здесь и далее в скобках приведены элементы блока управления MΠ-2).

Стабилизатор напряжения БУ МП-2 имеет дополиительный сглаживающий фильтр R2, C4. На входы D4.0 — D4.3 с выходов D2.6 и D2.7 микросхемы DD1 подаются импульсы опроса, коммутируемые кнопками на панели управления «Стоп», «Воспроизведение», «Запись», «Пауза», «Перемотка вперед», «Перемотка назад». При этом включаются и переключаются режимы работы ЛМП. На входы D1.0 - D1.3 микросхемы DDI подаются сигналы: дублирования (перезаписи на вторую кассету) (D1.0), датчика автоматической остановки (D1.1), датчика строба (D1.2), связи между блоком ЛПМ (D1.3). На вход DIS подается сигиал АПФ.

Схема устройства коммутации входиых сигиалов для МП-2 приведена на рис. 1.87. В схеме МП-1 сигнал «Опрос-3» иа входы D4.1, D4.2 микросхемы DD1 поступает непосредственио через диоды VD12, VD11.

Сигиалы АПФ, автоматического останова, датчиков стробов подаются на микроЭВМ через микросхему DD2 — тригтеры





Рис. 1.86. Принципиальная электрическая схема усилителя записи и воспроизведения (А2) стереомагнитолы «Ореанда РМ-204С»






Рис. 1.87. Принципиальная электрическая схема блока МП-1 стереомагиитолы «Ореанда РМ-204С». (На выводы 11 микросхемы DD1 и 14 микросхемы DD2 подается напряжение питания 5 В. Выводы 1 микросхемы DD1 и 7 микросхемы DD2 подсоединены к корпусу.)

Шмитта для выравиивания фронтов указаниых сигиалов. Сигнал автоматического останова формируется на коллекторе фототранзистора оптрона ВЫ платы фотодатчика АВ2 (см. рис. 1.83) при прохожденин под оптопарой чередующихся отражающих и неотражающих сегментов диска, связаниого с вращением приемного подкассетника. С платы фотодатчика сигнал через триггер Шмитта (микросхему DD2) поступает на вход D1.1 микросхемы DD1.

В режиме «Рабочнй ход» частота сигнала автоматического останова равна 2...5 Гц, в режимах «Перемотка вперед» и «Перемотка иазад» — 20...50 Гц. Сигнал с датчика стробов формируется на коллекторе фототранзистора оптопары ВLI платы фотодатчика АВЗ прн прохождении под оптопаров трех отражающих сегментов, закрепленных на зубчатом колесе 49 (см. кинематическую схему ЛПМ). С платы фотодатчика сигнал от датчика стробов через тритгер Шмитта (микросхема DD2) поступает на вход D1.2 микросхемы DD1.

Сигнал АПФ формируется на плате УЗВ и представляет собой усиленный и ограниченный до 5 В сигнал, сиимаемый универсальной головкой с магнитной ленты. Сигнал через триггер Шмитта поступает на вход DI микросхемы DDI

При нажатии на любую кнопку панели управления уровень сигнала одного из входов при воздействии сигналов

«Опрос-1» или «Опрос-2» синжается до уровня логического «0»,

В соответствии с заложениой микроЭВМ программой определение нажатой кнопки пронсходит следующим образом. На короткий интервал времени (200±40 мкс) сигнал «Опрос-1» продолжает оставаться на уровне логического «0», а сигнал «Опрос-2» возрастает до уровня логической «1». В этом интервале производится опрос входов D4.0 — D4.3 микросхемы DD1. Если была нажата одиа на кнопок: «Стоп», «Пауза», «Воспроизведение», «Запись», то она определяется тем входом, сигнал на котором синзился до уровня логического «0». При этом микроЭВМ включает соответствующий режим блока ЛПМ.

Если сигнал ии на одном из входов не сиизился до уровия логического «0», то уровни сигналов «Опрос-1» и «Опрос-2» нзменяются на противоположные на такой же короткий интервал времени. Повторяется опрос входов D4.0 — D4.3 микросхемы DD1, но уже по сигналу «Опрос-2». При этом определяется, какая из двух киопок («Перемотка вперед» или «Перемотка назад») нажата, и включается соответствующий режим блока ЛПАМ.

При включении иекоторых режимов, описанных далее, необходимо иметь информацию о состоянии контактной группы




Рис. 1.88. Принципивльная электрическая схема блока МП-2 стереомагнитолы «Ореанда РМ-204С». (Вывод 11 микросхемы DD1 присоединен к 5В-1; вывод 14 микросхемы DD2 присоединен к 5В-2; выводы 1 микросхемы DD1 и 7 микросхемы DD2 подсоединены к корпусу.)

SA2 (блок A6), переключателя ОПГ (не нажатое положение) МП- $1\rightarrow 2$  и контактиой группы ДП (SA1, блок A6, A7) (рис. 1.89).

Коитакт SA2 предиазиачен для блокировки режима записи. При разомкнутом контакте блокируется включение режима записи при нажатии на кнопку «Запись» или «Дубл.»

Контактиая группа ДП замкиута в режимах «Рабочий ход», «Перемотка», «АПФ» и разомкиута в режиме «Стоп». Состояние контактных групп (замкнуты или разомкнуты)

состояние контактных групп (замкнуты или разомкнуты) определяется с помощью сигиала «Опрос-3». Комаилу на формирование сигиала «Опрос-3» выдает микроЭВМ путем установки на выходях D2.6, D2.7 микросхемы DDI сигналов с уровнем логической «1». При этом на выходе схемы 2И — НЕ (коллекторе транчистора VTI4) появляется сигиал «Опрос-3» с уровнем логического «0» на время 1±0,2 с.

При наличии замкиутых коитактиых групп (см. рис. 1.89) соответствующий им вход (D4.1—D4.3) имеет сигиал с уровием логического «0», который определяется микроЭВМ.

Входы D3.0 и D3.1 микросхемы DD1 через транзисториые ключи VT3, VT5 и VT7, VT8, VT12, VT13 соответственно предиазиачены для управления работой ЭД и ЭМ. Сигиал на входы ключей поступает с уровием логической «1». Режим работы ЭМ импульсный. Максимальная длительность импульса включения ЭВМ составляет 200 мс. Для защиты ЭМ от перегрева при длительном включении, которое может произойти при отказе микроскемы DDI или траизистора VT7, в устройстве управления ЭМ используется кондеисатор С6 (С8). Резистор R30 (R34) предиазиачен для разрядки кондеисатора С6 (С8). Диод VD3 (VD4) защищает переход база — эмиттер траизистора VT12 от обратного напряжения.

Траизистор VT8 предназиачен для закрывания транзистора VT7 в момент включения и выключения напряжения питания магнитофонной панели стереомагнитолы, когда на выходе стабилизатора +5 В напряжение возрастает до 3,5 В. Это необходимо для исключения прохождения паразитных сигналов с выхода микросхемы DDI, включающих ЭМ, при увеличении или уменьшении напряжения питания.

Выходы D3.2 и D3.3 микросхемы DDI через соответствующие транзисториые ключи обеспечивают:

подачу иапряження на усилитель воспроизведения и индикацию режима «Воспроизведение»; подачу напряжения на усилитель записи и индикацию режима «Запись» (БУ МП-2);




Рис. 1.89. Схема коммутации входных снгналов стереомагнятолы «Ореаида РМ-204С»




Рис. 1.90. Схема соединения блоков управления по сигналам связи стереомагнитолы «Ореанда РМ-204С»

подачу напряжения на цепь включения дублирования и

иа иидикацию режима «Дубл.» (БУ МП-1).

Выход D2.4 микросхема DD1 предназиачеи для закрывания усилителя мощиости в режиме АПФ. С выхода D2.5 мнкросхемы DD1 подается иапряжение из нндикацню режима «Пауза». Выходы D2.6 и D2.7 микросхемы DD1 позволяют произвести опрос кнопок панелн управления. Выход D0 мнкросхемы DD1 обеспечивает сигнал для оргаинзации совместной работы двух блоков ЛПМ:

1) включения блока ЛПМ-2 в режим воспроизведения при срабатывании автостопа в блоке ЛПМ-1 из режима воспроизведения при нажатой кнопке ОПГ (нажатое положение)

«M∏-1→2»;

2) для одиовременного перехода обоих блоков ЛПМ в режим «Стоп» из режима «Дубл.» При срабатывании автостопа на одном из блоков ЛПМ при нажатии кнопки «Стоп» в любом блоке ЛПМ.

Схема соединения БУ по сигиалам связи приведена на рис. 1.90.

Транзнсторная развязка по сигиалу, идущему с выхода DOS БУ МП-1 на вход D1.3 БУ МП-2, обеспечивает:

работу БУ МП-2 в режиме записи от встроенного радиоприемника при аключениом БУ МП-1 (подача на вход DI.3 микросхемы DDI БУ МП-2 сигнала с уровнем логического «0»);

подачу сигнала связи в виде одниочного импульса при

совместной работе блока ЛМП;

защиту БУ МП-2 от ВЧ помех, идущих с входов DOS микросхемы DD1.

Для защиты БУ МП-1 от ВЧ помех используетси диод VD2.

Алгоритм работы микроЭВМ построеи таким образом, что после включения обеспечивается опрос датчика положения (ДП). При этом если ДП замкнут, то ЛПМ автоматически устанавливается в исходное положение (см. кинематическую схему ЛПМ): ДП 51 разомкнут — ползун 7 блока головок не введен в положение «Рабочий ход», прижимиой ролик 9 отведен от ведущего вала 43, ролик подмотки 32 отведен от муфты перемотки, муфта перемотки своим зубчатым колесом 27 находится вне кинематической связи с приемыми или подкосцим подкассетииком 5.

В режим «Стоп» блок ЛПМ переходит при нажатин на киопку «Стоп», а также по сигиалу автостопа. При переходе в режим «Стоп» после включения напряження питания управляющие сигиалы подаются в следующей последовательности:

снгнал опроса ДП по снгналу «Опрос-3». Если ДП замкнут,

то включается ЭД;

импульс длительностью 10 мс иа ЭМ после выдержки времени 0,3 с, необходнмого для раскрутки маховика;

сигнал для сиятия управляющего зубчатого колеса с упора н его поворот до следующего упора в течеине 0,6 с;

снгиал опроса ДП: если ДП замкиут, на ЭВМ выдается повторный нипульс. Цикл повторяется до размыкания ДП (до перехода ЛПМ в исходиое положение);

снгиал включення ЭД и всей нидикации.

При переходе в режим «Стоп» из других режимов и по сигналу автостопа вначале следует импульс на включение ЭВМ и поворот зубчатого колеса до следующего упора, а затем уже идет опрос датчика положения. Самым длинным переходом в режим «Стоп» является переход из режимов воспроизведення, записи и дублирования. При этом на ЭВМ выдается два импульса включения с интервалом 0,6 с. Временные днаграммы сигналов при переходе а режим «Стоп» после подачи напряжения питания, когда ЛПМ находился на упоре воспроизведения, приведены на рис. 1.91. При включении режима «Воспроизведение» управляющие сигналы подаются иа включение рабочего хода (включение ЭД и выдержка 0,3 с, подача на ЭМ нмпульса длительностью 175 с). При этом управляющее зубчатое колесо синмается с упора исходного положения, оно поворачивается н ползун подводится в рабочее положение (подвод головок к магнитной ленте, остаиовка управляющего зубчатого колеса на упоре режима воспроизведения). Кроме того, напряжение питания подается усилитель воспроизведения и индикатор «Воспр.»

Времениые диаграммы сигиалов при включении режима «Воспроизведение» из режима «Стоп» приведены на рнс. 1.92,

из режима «Перемотка» и «АПФ» — на рис. 1.93.

Переход а режим «Запись» возможей на режима СТОП и из режима «Пауза» (если а режим «Пауза» блок ЛПМ был переведей из режима «Запись»)




Рис. 1.91. Временные диаграммы сигналов на входах мнкросхемы DD1 при переходе в режим «Стоп» (1—3— моменты опроса ДП)




Рис. 1.92. Временные диаграммы сигналов на выходе мнкросхемы DDI при включении режима «Воспроизведение»




Рис. 1.93. Временные диаграммы на выходах микросхемы DDI при включении режима «Воспроизведение» из режима «Перемотка» и «АПФ»:

1 — момент нажатия кнопки «Воспроизведенне» в режим «Воспроизведение» на режнма «АПФ», «Перемотка» или момент обнаружения паузы между фонограммами в режнме «АПФ»; 2 — момент включения режима «Воспроизведение», когда ЛПМ находится на упоре «Стоп»

Режим «Запись» аключается при нажатии киопки «Запись». При этом проаеряется состояние контрольной группы SA2 (см. рис. 1.83). Если она разомкнута, то аключение режима «Запись» блокируется. При замкнутой коитактной группе SA2 подается иапряжение на ЭД, усилитель записи и индикатор «Пауза» (горят индикаторы «Запись» и «Пауза»). При последующем нажатии киопки «Воспроизаедение» происходит опрос контактной группы SA2. При замкнутой контактной группе SA2 гаснет индикатор «Пауза», выдается сигнал на включение ЭМ и блок ЛПМ аключается а режим «Запись». При разомкнутой контактной группе SA2 блок ЛПМ переходит в режим «Сгоп».

Переход а режим «Запись» из режима «Пауза» осуществляется при нажатии киопки «Воспроизаедение», при этом происходит опрос контактной группы SA2. При замкнутой контакной группе SA2 индикатор «Пауза» гаснет, аыдается сигиал на аключенне ЭМ. При этом блок ЛПМ аключается

в режим «Запись».

Переход а режим «Пауза» аозможен из режимоа «Воспроизведение и «Запись» при нажатин кнопки «Пауза». При этом режим «Пауза» подразделяется на режимы «Пауза записи» и «Пауза аоспроизаедення». При обоих режимах при нажатин кнопки «Пауза» аыдается сигнал на индикацию «Пауза» н ЛПМ переводнтся в режим «Стоп», но при этом остаются выходные сигналы на аключение ЭД и УЗ (если до этого был режим «Воспроизведенне»).

Из режима «Пауза аоспроизведения» можно перейти а режим «Стоп», «Перемотка аперед (назад)», «Воспроизведение». Из режима «Пауза записи» можно перейти только а режимы «Стоп» и «Запись». Переход в режим «Перемотка аперед» возможен из режимоа «Стоп», «Пауза аоспроизаедения», «Перемотка назад», «АПФ» («Поиск вперед») при нажатии кнопки «Перемотка аперед».

При аключении режима «Перемотка аперед» из режима «Стоп»:

включается ЭД с аыдержкой аремени 0,3 с, необходимой для раскрутки махоаика;

на ЭВМ подается импульс длительностью 10 мс; при этом зубчатое колесо проаорачивается до следующего упора;

иа ЭМ подается аторой импульс длительностью 10 мс; при этом управляющее зубчатое колесо начинает проворачиваться:

вступает в дейстане программа обнаружения сигналоа от датчика стробов.

На вход D1.2 микросхемы DDI от датчика стробоа поступает три строба. По срезу аторого строба на ЭМ подается импульс длигельностью 100 мс, обеспечивающий переключеиие ЛПМ в режим «Перемотка вперед». При отсутстани сигиала от датчика стробов ЛПМ аатоматически переводится в режим «Стоп». Временные диаграммы сигналоа при включении режима «Перемотка аперед» из режима «Стоп» приведены на рис. 1.94.

Алгоритм работы БУ прн аключенин режима «Перемотка назад» аналогичен режиму «Перемотка аперед», за исключе-




Рис. 1.94. Временные диаграммы сигналов на входе и выходах микросхемы DD1 при включении режима «Перемотка вперед» из режима «Стоц»

нием того, что третий импульс на ЭМ подается по срезу третьего строба и имеет длительность 60 мс.

Переход а режим «Перемотка назад» аозможен из режимоа «Стоп», «Пауза воспроизведения», «Перемотка вперед», «АПФ» («Поиск аперед») при нажатии кнопки «Перемотка назал».

Временные диаграммы входных сигналоа при аключении режима «Перемотка назад» из режима «Стоп» приведены на рис. 1.95.

Включение режимоа «АПФ», «Поиск аперед» и «Поиск назад» осуществляется иажатием кнопок «Перемотка вперед» или «Перемотка иазад» при аключениом режиме «Воспроизведение». Управляющие сигиалы подаются в следующей последовательности:

иа ЭВМ импульсы длительностью 10 мс; при этом управляющее зубчатое колесо начинает проворачиваться;

сигналы, аключающие программу обнаруження сигнала от датчика стробоа;

по срезу пераого строба подается импульс длительностью 30 мс; при этом происходит захаат ползуиа блока головок н протягиаание блока головок к магнитиой леите;

по срезу аторого строба иа ЭМ подается импульс длительностью 100 мс, который переаодит ЛПМ а режим «АПФ», «Поиск вперед», если была нажата кнопка «Перемотка аперед»;

по срезу третьего строба на ЭМ аыдается импульс длительностью 60 мс, который переаодит ЛПМ а режим «АПФ», «Поиск иазад», если была нажата кнопка «Перемотка назад»;

сигнал «Управл. АПФ», закрыаающий каналы УЗЧ на аремя режима «АПФ».

В режиме «Поиск» на аход D1 микросхемы DD1 подается сигиал фонограммы при ускоренной перемотке. Программа обеспечивает обнаружение паузы длительностью не менее 0,3 с и автоматически переводит блок ЛПМ в режим «Воспроизведение». При отсутствии снгиала от датчика стробов ЛПМ






Рис. 1.95. Временные диаграммы снгналов на входе и выходах микросхемы DD1 при включении режима «Перемотка назад» из режима «Стоп»



Рнс. 1.96. Временные днаграммы снгналов на входе н выходе мнкросхемы DD1 в режнме  $\Lambda \Pi \Phi$  «Понск вперед»



Рнс. I.97. Временные днаграммы снгналов на входе н выходе микросхемы DDI в режиме  $\hat{A}\Pi\Phi$  «Понск назад» ,

автоматически переходит а режим «Стоп». Времениые диаграммы сигиалоа в режиме АПФ «Поиск аперед» приаедены

на рис. 1.96, «Поиск назад» — на рис. 1.97. Режим «Дубл.» аключается при подаче сигнала с уроанем логического «О» на аходы D1.0 микросхемы DD1 обоих БУ. Изменение уроаня сигиала с логического «О» на логическую «1» на аходе D1.0 микросхемы DD1 любого БУ приводит к выключению режима «Дубл.» и переаоду обоих блокоа ЛПМ а режим «Стоп». Цепи прохождения сигналоа, включающих режим «Дубл.» БУ МП-1 и МП-2, приведены

Режим «Дубл.» включается нажатием кнопки «Дубл.» на панели управления МП-1. При этом оба блока ЛПМ должны находиться а режиме «Стоп»; переключатель ПРР должен быть а нажатом положении; контактная группа SA2 БУ МП-2 должна быть замкнута.

При закрытом транзисторе VT3 БУ МП-2 (блок ЛПМ-2 иаходится в режиме «Стоп», сигиал аключения ЭД отсутстаует) с делителя R10, R11 через диод VD8 подается сигнал с уровнем логической «1» а цепь «Сигнал дубл.» БУ МП-1. Затем сигнал проходит через контакты нажатой кнопки «Дубл.», инвертируется тригтером микросхемы DD2 и при наприжении логического «0» поступает на вход D1.0 микросхемы БУ МП-1, аключая блок ЛПМ-1 а режим «Тубл.». С аы-

хода D3.3 микросхемы DD1 БУ МП-1 (см. рис. 1.87) сигнал логической «1» поступает иа траизисторный ключ VT10, VT11, который обеспечивает: подачу напряжения на УВ и индикацию режима «Воспроизведение»; подачу изпряжения и индикацию режима «Дубл.»; подачу сигнала логической «1» с делителя R37, R38 а цепь «Вкл. дубл.» БУ МП-1 для блокироаки выключения режима «Дубл.» блока ЛПМ-1 при отпускании киопки «Дубл.» и а цепь «Вкл. дубл.» БУ МП-2 для аключения режима «Дубл.» блока ЛПМ-2. Кондеисатор С7 на входе микросхемы DD2 БУ МП-2 задерживает аключение блока ЛПМ-2 в режим «Дубл.» иа времн, равиое 0,2...0,5 с, для разгрузки блока питания.

Выключение режима «Дубл.» (перевод обоих блоков ЛГІМ в режим «Стоп») производится нажатием кнопки «Стоп» или при срабатывании автостопа любого блока ЛПМ. Одиоаременно оба блока ЛПМ аыключаются с помощью сигналов саязи. Режим «Дубл.» можно аыключить переводом переключателя ПРР а отжатое положение (на рис. 1.98 переключателя ПРР а отжатое положение (на рис. 1.98 переключателя ПРР стакатое положение (на рис. 1.98 переключателя ПРР стакатое положение (на рис. 1.98 переключателя положени

чатель ПРР показан а нажатом положении).


Аатоматическое аключение блока ЛПМ-2 а режим «Воспроизведение» по аатостопу из режима «Воспроизведение» блока ЛПМ-1 осуществляется при нажатой кнопке ОПГ (отжатое положение) «МП-1→2», разрывающей цепь сигнала «1→2». При срабатывании аатостопа по окончании режима «Воспроизведение» ЛПМ-1 блока БУ МП-1 аыдает сигнал саязи на БУ МП-2, по приходу которого формируется сигнал «Опрос-3». Сигиал «Опрос-3» подается на аход D4.2 микросхемы DD1. Если сигнал на входе имеет уровень логической «1», то микросхема DD1 формирует последоаательность аыходных сигналов для перевода блока ЛПМ-2 а режим «Воспроизведение». Если сигнал на входе D4.2 микросхемы DD1 имеет уровень логического «0», то блок ЛПМ-2 а режим «Воспроизведение» не переаодится.

Для блока ЛПМ-1 сигнал «Опрос-3» постоянно замкнут на аход D4.2 через диод VD11. Поэтому при срабатывании аатостопа по окончании режима «Воспроизведение» блока ЛПМ-2 блок ЛПМ-1 инкогда не аключается а режим «Воспроизведение».


#### Блок питания

Блок питания (А5, рис. 1.83) стереомагинтолы состоит из сетевого поинжающего траисформатора Т¼1, печатной платы блока питания и конденсатора фильтра С3. На плате блока питания расположены сетеаая колодка XP1, сетевой аыключатель SB1 «Сеть», переключатель SB2 «Бат.», диоды аыпрямительного моста VD5 — VD8 и даа стабилизатора: стабилизатор иапряжения на транзисторах VT1, VT2 и управляемый стабилизатор напряжения на траизисторах VT3, VT4.

В нажатом положении аыключатель SB1 контактами 1, 2 и 5, 6 подключает пераичную обмотку трансформатора к сети переменного тока, а контактами 3, 4 разрывает цепь питания стереомагнитолы от автономного источника питания



Рнс. 1.98. Цепн прохождення сигналов включення режима «Дублирование»



Рнс. 1.99. Лентопротяжный механнзм стереомагнитолы «Ореанда РМ-204С»:
1— электродвитатель; 2— счетчик; 3— контактная группа; 4— рычаг; 5— шкив; 6— рычаг; 7— ползун; 8— пружина; 9— ролик; 10— шасси; 11— шайба; 12— заглушка; 13— пружина; 14— втулка; 15— внит; 16— шайба; 17— пружина; 18— шайба; 19— ремень; 20— пружина; 21— внит; 22— зубчатое колесо; 23— вал; 25— пружина; 26— втулка; 27— зубчатое колесо; 29— рычаг; 30— шкив; 31— шайба; 32— ролик; 33— рычаг; 34— зубчатое колесо; 35— рычаг; 36— пружина; 37— шайба; 38— пружина; 39— рычаг; 40— плата фотодатчика; 41— пружина; 42— диск; 43— ведущий вал; 44— зубчатое колесо; 46— рычаг; 47— ремень; 48— пружина; 57— электромагнит; 58— ремень; 59— амортизатор; 60— шкив; 61— кронштейи; 62— гайка; 63— внит; 64— кронштейи; 65— рычаг; 66, 67— пружины; 68— лепесток; 69—71— отражающие поверхности; 72, 73— канавки; 74— ползун с канавка; 75— упор рабочего хода; 76— канавка; 77— кулачок; 78— упор неходиого положения; 79— упор перемоток; 80— канавка; 81— упор; 82— кулачок; 83— рычаг

(АИП). В нажатом состоянии переключатель SB2 переключает питание стереомагнитолы от выпрямителя (разрывает контакты 4, 5 и 11, 10) и АИП контактами 5, 6 и 11, 12 только при нажатом положении выключателя SB1.

Выходиое напряжение стабилизатора питает блок РПУ и регулируется резистором R3. Резистор R4 обеспечивает первоначальный запуск стабилизатора.

При работе стереомагиитолы в режиме «Магиитофои» через резистор R7 опорное напряжение 8,4 В подается на базу траизистора VT4 управляемого стабилизатора. Диод VD2 защищает стабилизатор от короткого замыкания. Выходным напряжением управляемого стабилизатора питаются блоки управления стереомагнитолы.

Лентопротяжный механизм (рис. 1.99) стереомагиитолы выполияет следующие функции:

траиспортирует магиитную ленту с заданной скоростью движения а режимах воспроизведения (оба ЛПМ) и записи (ЛПМ-2);

перематывает леиту в обоих направлениях;

осуществляет автоматический поиск фонограмм по первой паузе между фонограммами в обоих направлениях со скоростью перемоток;

автостоп при окончании или обрыве магнитной ленты в кассете обеспечивает срабатывание автостопа.

Лентопротяжиый механизм ЛПМ-2 снабжен счетчиком расхода магинтной ленты.

Леитопротяжные механизмы ЛПМ-1 и ЛПМ-2 коиструктивно одинаковы (далее по тексту ЛПМ). Шасси, на котором собран ЛПМ, отлит из специальной пластмассы. Шасси имеет необходимые стойки, направляющие зацепы и отверстия для крепежных элементов. Электродвигатель 1 (рис. 1.99) закреплен на шасси через амортизаторы 59, на валу его закреплен (запрессован) шкив 60. Регулятор частоты вращения электродвигателя крепится винтом к кроиштейну 64, который, в свою очередь, крепится к шасси. Ведущий вал с напрессованным маховиком (в дальнейшем вал 43) установлен в подшипиике 52, который запрессоваи в ступицу шасси. На валу 43 иеподвижио установлено зубчатое колесо 44. Необходимый осевой люфт вала 43 обеспечивается кроиштейиом 61 с регулировочным винтом 63. На ступице шасси установлен с возможностью вращения в секторе между контактиой группой 51 и зубчатым колесом 22 рычаг 46, являющийся также тормозом приемного подкассетника. Колесо с прокладкой 22, колесо зубчатое 23, пружина 25, втулка 26 составляют муфту подмотки, которая расположена на одной оси с напрессованным на ней приемным подкассетником. Ось с муфтой подмотки и подкассетником вращаются во втулке, запрессованной в шасси. В постоянном запецлении с зубчатым колесом 22 находится колесо 55 с отражающими поверхностями на торце.

Второй подкассетиик 5 — подающий, напрессован на вал и вращается с валом во втулке, запрессованной в шасси. На одной оси с подкассетником закреплено колесо 34. Тормозом подающего подкассетника является рычаг 35, установленный на ось-защелку шасси. На втулке подающего подкассетника установлен, с возможностью поворота рычаг 33, одни конец которого соединен со штырем электромагинта 57, а второй конец имеет два выступа, одни из которых может толкать рычаг 39, а второй взаимодействует с упором колеса 49. Колесо 49 установлено на шасси 10 с возможностью времения и имеет упор исходного положения 78, упор рабочего хода 75 и упор перемотки 79, ползуи 74 с канавкой 80 и

упором 81, канавки 72, 73, 76, отражающие поверхности 69—71 и профили кулачков 77 и-82. На стойке, запрессованной в шасси, установлен рычаг 29, в подшипнике которого расположена муфта перемотки, состоящая на колеса прокладкой 27, пружины 66, днска 42 и втулки 26. Муфта перемотки с рычагом 29 может качаться в секторе между колесом 55 и колесом 34. Рычаг 29 кинематически связаи с рычагом 65, установленным на оси-защелке шасси. Выступ рычага 65 находится в канавке 76 колеса 49. На шасси закреплены также две платы фотодатчиков 40 (над прокладкой колеса 49 и диском колеса 55).

В иаправляющих шассн установлеи ролнк подмоткн 32. Крутящий момеит от шкива 60 электродвигателя 1 передается на вал 43 ремием 47, а на шкив 30 муфты пере-

мотки — ремнем 58.

Со стороны установки кассеты в направляющих расположен ползуи блока головок 7 со стойкой и пружиной 8 возврата в исходное положенне, прижимной ролнк 9 с пружиной 13 на оси, запрессованной в шасси, рычаг 4 управления роликом подмотки 32, рычаг 6 блокировки открывания кассетоприемника и пружина 20 поджима кассеты к упорам установки кассеты.

В ЛПМ-2 с лицевой стороны установлены также счетчик 2 с

приводиым ремием 19 и коитактиая группа 3.

*Кинематическая схема ЛПМ*. Взанмодействне основных деталей н узлов ЛПМ рассмотрнм по кинематической схеме, приведенной на рнс. 1.99.

1. Воспроизведение включается электродвигатель 1 и через 350± ±50 мс на электромагиит 57 из блока управления поступает тимпульс тока длительностью 175±20 мс. Штырь электромагиит а втягивается и перемещает рычаг 33, который снимает зубчатое колесо 49 с упора исходиого положения 78 и вводит рычаг 39 между стойкой ползуна 7 и рычагом 46. Пружния 53 давит рычагом 46 на кулачок 82, зубчатое колесо 49 и вводит его в зацепление с колесом 44, которое передает крутящий момент от шкива 60 через ремень 47 и вал 43 зубчатому колесу 49. Зубчатое колесо 49 кулачком 77 через рычагн 46 и 39 и стойку ползуна включает ползун 7 в положение рабочего хода. Штырь и рычаг 33 устанавливаются пружниой 41 в исходное положение, зубчатое колесо 49 выводится зацепления с колесом 44 пружниой 8 и рычагом 46 с пружниой 53 и устанавливается из упор рабочего хода 75.

пружниой 53 н устанавливается на упор рабочего хода 75. Во время включения ползуна 7 в положение рабочего хода рычаги 46, 35 и 39, взаимодействуя с кулачком 77, растормаживают подкассетинк 5 н выходят из зацепления с колесами 22 и 34. При этом ползуи освобождает пружину 13, которая вводит ролик 9 в зацепление с валом 43, а рычаг 4 стойкой ползуна освобождает ролик 32, который пружина 56 вводит в зацепление с колесом 22 и трибкой колеса 27. Рычаг 6 перемещается ползуном 7 и блокирует киопку открывания кассет-отсека (при установлениюй передней крышке стереомагиитолы). Контактная группа 51 замыкается рычагом 46.

При нажатии кнопки «Стоп» на электромагинт 57 из БУ поступает импульс тока длительностью  $10\pm2$  мс, под действием когорого штырь втигивается и перемещает рычаг 33, синмает зубчатое колесо 49 с упора рабочего хода 75. Пружина 8 через ползун 7, стойку ползуна, рычагн 39 н 46 й пружниа 53 через рычаг 46 и кулачок 77 вводят колесо 49 в зацепленне с колесом 44. Ползун 77 возвращается в исходиое положение, устанавливает ролик 9 в исходное положение и стойкой ползуна через рычаг 4 выводит из зацепления ролик 32 с колесом 23 и трибкой колеса 27. Штырь и рычаг 33 устанавливаются пружиной 41 в исходное положение. Пружина 53 через рычаг 40 и кулачок 82 выводит колесо 49 из зацепления с колесом 44 и устанавливает его на упор перемоток 79. Из БУ на Эм 57 через 650±50 мс после импульса сброса с упора рабочего хода подается импулье тока длительностью 10±2 мс. Штырь, вты иваясь, перемещает рычат 33, который своим выступом снимает колесо 49 с упора перемоток 79.

Пружина 53 через рычаг 46 и кулачок 82 вводит колесо 49 в зацепление с колесом 44. По окончанин зубчатого сектора на колесо 49 пружина 53 через рычаг 46, кулачок 82 выводит его нз зацепления с колесом 44 и устанавливает на упор исходного положения 78. Рычаги 46 и 35 под действием-

пружнн 53 и 36 затормажнвают подкассетинк 5, коитактная группа 51 размыкается рычагом 46, ЭД выключается.

2. Перемотка вперед. При иажатии кнопки «Перемотка вперед» включается ЭД н через 350±50 мс на ЭМ 57 поступает импульс тока днтельностью 10±2 мс. Штырь, втягиваясь, перемещает рычаг 33, который синмает колесо 49 с упора исходного положения 78 и вводит рычаг 39 между стойкой ползуна 7 н рычагом 46. Пружина 53 через рычаг 46 и кулачок 82 вводит колесо 49 в зацепление с колесом 44. Пружина 41 устанавливает штырь и рычаги 33 и 39 в исходиое положение. Пружниа 53 замыкает рычагом 46 контактную группу 51. Рычагн 35 н 46 растормаживают подкассетинк 5. Пружниа 53 через рычаг 46 и кулачок 77 выводит колесо 49 из зацепления с колесом 44 н устанавливает его на упор рабочего хода 75. Прн этом ползун 7 остается в нсходном положении. Через 650 ± 50 мс после последнего импульса на ЭМ 57 поступает нипульс тока длительностью  $10\pm2$  мс. Штырь, втягнваясь, перемещает рычаг 33, который синмает колесо 49 с упора рабочего хода 75, пружнна 53 через кулачок 82 н рычаг 46 вводит колесо 49 в зацепление с колесом 44. В момент выхода нз-под датчнка платы 40 отражающей поверхности 70 колеса 49 из БУ поступает импульс тока длительностью 100±10 мс на ЭМ 57. Штырь, втягиваясь, перемещает рычаг 33, который, взаимодействуя с упором 81 ползуна 74, перемещает его на колесе 49. Конец рычага 65 нз канавки 76 переходит через канавку 80 в канввку 72 и вводит в зацепление колесо 27 с колесом 55. Пружина 53 через рычаг 46 и кулачок 82 выводит колесо 49 из зацепления с колесом 44 и устанавливает его на упор перемоток 79. Штырь и рычаг 33 устанавливаются в исходное положение, происходит перемотка вперед.

При иажатни кнопки «Стоп» на ЭМ поступает импульс тока длительностью 10±2 мс. При этом штырь, втягиваясь, перемещает рычаг 33, который синмает колесо 49 с упора перемоток 79. Пружниа 53 через кулачок 82 и рычаг 46 вводит колесо 49 в защепление с колесом 44. Колесо 49, поворачиваясь, выводит конец рычага 65 из канавки 72 в канавку 76 и тем самым выводит колеса 27 и 55 из защепления. Пружниа 53 через кулачок 82 и рычаг 46 выводит колесо 49 из защепления с колесом 44 и устанавливает его из упор исходиого положения 78. Все элементы устанавливаются в исходное положение.

3. Перемотка назад. При иажатин киопкн «Перемотка иазад» повторяются все действня для перемотки вперед, ио импульс тока иа ЭМ 57 длительиостью 60±5 мс поступает в момеит выхода из-под датчика платы 40 отражающей поверхиости 69, а при перемещении ползуна 74 на колесе 49 конец рычага 65 выталкивается из каиввки 76 в канавку 73. Рычаг 65 поворачивается и вводит в зацеплеине колесо 27 с колесом 34. Происходит перемотка назад.

При иажатии кнопки «Стоп» выполияют действия, аиалогичные указаниым при перемотке вперед в режиме «Стоп».

4. Перемотка вперед/назад. Прн нажатни киопок «Перемотка вперед (назад)» прн включенном режиме «Воспронзведенне» ЛПМ переходит в исходиое положение (см. п. 1). Далее следуют действня как в п. 2 нлн в 3, но перед включением перемоток в момеит выхода нз-под датчика платы 40 отражающей поверхностн 71 колеса 49 нз БУ на ЭМ 57 поступает нмпульс тока длительностью 20±3 мс. Прн этом штырь, втягиваясь, перемещает рычаг 33, который вводит рычаг 39 между стойкой ползуиа 7 и рычагом 46.

Колесо 49 кулачком 82 через рычаг 46 н рычаг 33 перемещает ползун 7 за стойку на расстояние, меньшее, чем в режиме «Воспронзведенне», на 1 мм. При этом включается одна нз перемоток, ползун 7 перемещается к кассете на расстояние меньшее, чем в режиме «Воспронзведенне» на 1 мм, колесо 49 устанавливается на унор перемоток 79, ролик 9 не входит в зацепление с валом 43, а ролик 32 с

колесом 23 и трибкой колеса 27.

При иажатин кнопки «Стоп» происходят действия, указаиные в п. 2 для режима «Стоп», ио при этом ползуи 7 возвращается в исходиое положение. При иажатни киопки «Пауза» во время режима «Воспроизведение» повторяются все действия, указанные в п. 1 для режима «Стоп», ио ЭД не отключается и вал 43 продолжает вращаться. При иажатни кнопки «Стоп» ЭД отключается.

5. При окончанни магинтиой ленты либо при принудительной останоаке приемного подкассетника прекращает вращаться колесо 55 с отражающими поаерхиостями, датчик автостопа на плате 40 считывает остановку, БУ подает импульс тока на ЭМ 57, который выключает заданный режим работы аналогично выключению по пп. 1, 2 илн 4. 6. При включении режима «Запись» механическая часть ЛПМ работает как в п. 1.

## Конструкция и детали

Стереомагинтола «Ореанда РМ-204С» конструктивио выполнена в виде трех отдельных блоков: собственно магиитолы и двух акустических систем (громкоговорителей), прикрепляемых к корпусу центрального блока справа и слева с помощью замков-защелок. Корпуса магиитолы и громкоговорителей выполиены из ударопрочного полистирола.

Корпус стереомагинтолы состоит из трех основных частей: передней крышки, основания (рамы) и задней крышки.

Основные органы управления стереомагнитолой расположены на передней лицевой панели и имеют соотаетствующие надписи и обозначения. Расположение основных органов управления на передней лицевой панели показано на рнс. 1.100. На задией крышке стереомагиитолы находятся вспомогательные органы управления н гнезда (розетки) для подключения внешней антенны н заземлення, розетки для подключення внешних источников сигнала

Стереомагиитола выполнена по функционально-блочному принципу. Она включает в себя: блок РПУ, блок МГ, блок питаиня, передиий корпус с крышками кассетопрнемиика н элементами внешнего оформления; задиюю крышку с закрепленной на ней телескопической антенной. Несущей коиструкцией стереомагинтолы явлнется рама. Рама служит для установки и креплении на ней блоков и узлов, расположение которых показано на рис. 1.102.

Радиоприемное устройство. Блок РПУ предиазначен для прнема РВ станций в диапазонах ЛВ, СВ, КВ и УКВ. Блок РПУ состоит из трактов: АМ, ЧМ, ФНЧ, эквалайзера и УЗЧ. Коиструктивно он представляет собой законченный сборочный узел, состоящий из следующих деталей: печатион платы РПУ с установленными на ней переключателями диапазонов, рода работ, фиксированных настроек в днанызоне УКВ, кроиштейна с установленными на нем органами на-стройки блока РПУ, регуляторами тембра и громкости, индикатором наличия стереопередачи. Для исключения влинния паразитных электрических помех высокочувствительный блок УКВ помещеи в металлический корпус-экраи.

Электромонтажная схема печатной платы и схема расположения элементов и узлов на печатной плате блока РПУ показаны на рис. 1.103 н 1.105.

Настройка раднопрнеминка на частоту принимаемой РВ станции в днапазоне УКВ — электрическая, она ществлнется с помощью варикапов за счет изменення управляющего напряжения переменным резистором RI, а в диапазонах ДВ, СВ и КВ — емкостиан, осуществлиется с помощью блока КПЕ, книематически свизаниого с ручкой иастройки. Кинематическая схема вериьерного устройства показана на рис. 1.104.

Катушки контуров блока УКВ, трактов ЧМ, АМ и стереодекодера РПУ намотаны на уннфицированные каркасы. Катушки входиого н УРЧ контуров настраиваются ферритовыми сердечинками марки ВН-220 типа ПР4×0, 7×8, катушки входиых коитуров н гетеродниа КВ, а также УПЧ-ЧМ --- сердечинками марки М100НН-2 диаметром 2,8 мм, длиной 12 мм, катушки контуров гетеродина ДВ, СВ и УПЧ-АМ — сердечинками марки М600НН-3 диаметром 2,8 мм, длиной 14 мм. Кроме того, катушки гетеродинов ДВ, СВ и УПЧ-АМ помещены в ферритовые трубчатые сердечинки марки M400HH-5 типа T10×7, 1×12. Катушки блока стереодекодера помещены в ферритовые чашки марки М600НН-8 типа К12×9×8, и иастраиваются они ферритовыми сердечниками марки СС600НН-12.





Рис. 1.100. Внешний вид стереомагинтолы «Ореанда РМ-204С» с обозначением расположения органов управления:

 индикатор включения питания от сетн переменного тока; 2 встроенный электронный микрофон; 3 — магинтофонная панель МП-1; 4 — регулятор громкости левого канала «Громкость ЛК»; — регулятор громкости правого канала «Громкость ЛК»; 6киопка включення системы шумопониження «ШП»; 7 — ручка управлення графическим эквалайзером в диапазоне 100 Гц «100 Гц»; 8 ручка управления графическим эквалайзером в дивпазоне 400 Гц учал управлении управления графическим эквальйзером в диапазоне 1 кГц «1 кГц»; 10— ручка управлення графическим эквальйзером в диапазоне 1 кГц «1 кГц»; 10— ручка управлення графическим эквалайзером в диапазоне 10 кГц «10 кГц; 12 телескопическая антенна; 13 — переключатель типа магнитиой леиты МП-1 «Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>» (киопка не иажата), «CrO<sub>2</sub> (киопка нажата); 14 — кнопка включення стереомагнятолы в режны «Магнитофон»; 15 — кнопка включения диапазона УКВ «УКВ»; 16 — кнопка включення встроеиных мнкрофоиов «МКФ»; 17— кнопка включення фик-сироваиной иастройки в диапазоие УКВ «УКВ-1»; 18— кнопка включеиня фиксированной настройки в диапазоне УКВ «УКВ-2»; 19 — киопка переключателя рода работ «ПРР»; 20 — кнопка включения фиксированной настройки в диапазоне УКВ «УКВ-3»; 21 — внзир шкалы радиоприемника; 22 — киопка стирания и формирования паузы в записи; 23 — киопка включения днапазона ДВ; 24 киопка включения днапазона СВ; 25 - кнопка включения днапазона КВ; 26 — индикатор разрядки батарей «Разряд Бат.»; 27 кнопка включения АПЧ в диапазоне УКВ «АПЧ»; 28 — кнопка переключателя режима «Стерео» в режим «Моно» и включення «БШН — Моно»; 29 — переключатель типов магнитной леиты МП-2 «Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>» (киопка не нажата) н «СгО<sub>2</sub>» (кнопка нажата); 30нидикатор наличня стереопередачи «Стерео»; 31 — ручка точной настройки радиоприемника «Настройка точно КВ»; 32 — ручка иастройки радиоприеминка во всех диапазонах «Настройка»; 33—праввя акустическая система; 34— блок стереомагинтолы; 36 кнопка открывания кассетоприемника МП-2; 37 — магинтофонная панель МП-2; 38 — крышка кассетопрнеминка МП-2; 39 место разблокировки кассетного отсека МП-2; 40 — кнопка сбро-са показаний счетчика магинтной ленты МП-2; 41 — счетчик расхода магиитной ленты МП-2; 42 — нидикатор временного останова МП-2; 43 — кнопка включення временного останова МП-2 «Пауза»; 44 — кнопка выключення МП-2 «Стоп»; 45 — кнопка перемотки магнитиой ленты вперед МП-2 «Перемотка вперед»; 46— индикатор режима записи МП-2; 47— кнопка перемотки магнитной ленты назад «Перемотка назад»; 48 — кнопка включения МП-2 в режим «Запись»; 49 — кнопка включения МП-2 в режим «Воспроизведение»; 50 — индикатор воспроизведения МП-2; 51 кнопка открывания кассетопрнемника МП-1; 52 — крышка кассетоприемника МП-1; 53 — место разблокировки кассетоприемника МП-1; 54 — индикатор временного останова МП-1; 55 — кнопка перемотки магинтной ленты вперед МП-1 «Перемотка вперед»; 56— кнопка выключения МП-1 «Стоп»; 57— кнопка включения времочило останова МП-1 «Стоп»; 57— кнопка включения времочилого останова МП-1 «Перемотка включения менного останова МП-1 «Пауза»; 58 — кнопка перемотки магнитной ленты иазад МП-1 «Перемотка иазад»; 59 — киопка включення в режим перезаписи МП-1 «Дубл.»; 60 — индикатор режима перезаписи МП-1; 61 — кнопка включения МП-1 в режим «Воспроизведенне»; 62 — клавнша включення питання от автономного источника питання «Бат.»; 63 — индикатор режима «Воспроизведение» МП-1; 64 — клввиша включения питания от сети переменного тока «Сеть»; 65 — левая акустическая система; 66 — кнопка ОПГ и автоматического включения МП-2 в режим «Воспроизведение» при окоичанин воспроизведення МП-1 «ОПГ» (кнопка не нажита), когда киопка нажата, «МП-1→2»



Рнс. 1.101. Внешинй вид стереомагиитолы «Ореанда РМ-204С» со стороны задней крышки с обозна-

чением органов управления:

1 — ручка фиксированной настройки УКВ-1;

2 — ручка фиксированной настройки УКВ-2;

3 — ручка фиксированной настройки УКВ-3;

4 — розетка для подключения внешней антенны;

5 — розетка для подключения внешней антенны в двапазоне УКВ; 6 — розетка входа для подключения из запись от внешних источников сигнала «Вход»; 7 — розетка выхода собственного радиопрнемника для записи на внешней магнитофон и для подключения выешнего усилителя «Выход РПУ»; 8 — розетка линейного выхода для записи из виешний магнитофон — «Выход линейный»; 9 — розетка для подключения правой акустической системы «Правый гр.»; 10 — розетка для подключения стереотелефонов; 11 — розетка для подключения левой акустической системы «Левый гр.»; 12 — внлка для подключения стереотелефонов; 13 — держатель 2,98 предохранителя; 14 — защелка крышки отсека

АИП; 15 — крышка батарейного отсека





Рис. 1.102. Схема расположения основных блоков на шасси стереомагиитолы «Ореанда РМ-204С»



118 B

~20MKB

08

	Напряжение на выводе, В								
Микросхема		2	3	4	5	6	7	8	9
DA1 K175ПС1	0		4,8	0	4,8	0	2,8	2,8	0
DA2 K224ФH2	3,1		3,5	0	10,5	0	3,5	0	3,1
DA3 K174XA2	1,8		0,03	2	2	5,4	0,07	0	0,03
DA4 K174XA6	0		5 <sup>27</sup> / <sub>0</sub>	2,3	2,5	4,0	2,2	2,5	3,5
DAI KI75HCI	0,7	1,1	0,7	1,1	0	×	×	×	×
DA2 K224ФH2	×	×	×	X	×	×	×	×	×
DA3 KI74XA2	0,03	1,5	1,5	1,5	4,7	4,7	4,7	×	×
DA4 KI74XA6	3,5	2,5	5,5	0	0,1	2,5	2,4	2,4	2,4

Магнитная антенна представляет собой ферритовый стержень марки М400НН тнпа С8×160 мм, на котором размещены катушки входных контуров н катушки связи диапазонов ДВ н СВ.

Магнитофонная панель. Блок магнитофонной панелн конструктивно аыполнен а виде двух ЛПМ с блоком управления и общей платы УЗВ, функционально состоящей из МП-1, предназначенной для воспроизведения, МП-2, предназначенной для записн программ РВ станций от РПУ, МП-1 и других источников сигнала и воспроизведения записанных программ.

Блок МП включает в себя два ЛПМ с блоком управления и усилитель записи и воспроизведения. Усилитель представляет собой печатную плату, на которой смонтированы детали и узлы двухканального усилителя записи, устройства управления АРУЗ, даухканального усилителя воспроизведения, генератора стирания и подмагничивания, усилителя сигнала автоматического поиска фонограммы, двухканальной системы шумопонижения, устройства нидикации разрядки батарей, стабилизатора напряжения, переключателя управления режимом МП, штоки которых с кнопками выходят на переднюю крышку стереомагнитолы. Для подключе-




Рис. 1.103. Электромоитажиая схема печатиой платы блока РПУ стереомагнитолы «Ореанда РМ-204С»

ния МП к внешним источникам сигнала на печатной плате имеются соединители типа ОНц-КГ-4-5/16-Р, которые выходят на заднюю крышку стереомагиитолы. Конструктивно блок УЗВ устанавливается в направляющие, расположение на раме. При ремонте или настройке УЗВ сначала выдвигают блок РПУ в сторону штоков переключателей, а затем блок УЗВ в эту же сторону. Этим обеспечивается доступ к блоку УЗВ с двух сторон.

В рабочем положении блок УЗВ, установленный в раме, закрепляется ловителями передней и задией крыщек стереомагнитолы. Электромоитажные схемы дечатных плат бло-

ка УЗВ показаны на рис. 1.106; блока управления МП-1 — на рис. 1.107; блока управления МП-2 — на рис. 1.108; паиелей управления МП-1 и МП-2 — на рис. 1.109; плат фотодатчиков AB2, AB3 и платы индикации — на рис. 1.110.

Блок питания стереомагнитолы представляет собой сборочный узел. В его состав входит кронштейи, на котором закреплены сетевой трансформатор, плата стабилизатора напряжения и конденсатор фильтра. Кронштейи крепится к раме. Электромонтажная схема печатной платы блока питания показана на рис. 1.111.




Рис. 1.103 (правая часть)

Рис. 1.104. Кинематическая схема верньериого устройства (а) и схема установки шиура (б) стереомагнитолы «Ореанда РМ-204С»: 1 — шнур ШЛ-0,6—900 мм ГОСТ 22173—76; 2 — стрелка; 3 — ролик; 4 — конденсатор КПП2×4/270; 5 — резистор СПЗ-35; 6 — диск точной настройки; 7 — диск настройки; 8 — зубчатое колесо; 9 — колесо-шкив; 10 — пружина; 11 — кронштейн




Рис. 1.105. Схема расположения элементов и узлов на печатной плате блока РПУ стереомагнитолы «Ореанда РМ-204С» (вид со стороны печати)





Рис. 1.106. Электромонтажная схема печатной платы блока усилителя записи и воспроизведения стереомагнитолы «Ореанда РМ-204С»



X.




Рис. 1.107. Электромонтажная схема печатной платы блока управления МП-1 стереомагнитолы «Ореанда РМ-204С»




Рис. 1.108. Электромонтажная схема печатной платы блока управлення МП-2 стереомагнитолы «Ореанда РМ-204С»





Рис. 1.109. Электромонтажные схемы печатных плат панелей управления МП-1 (a) н МП-2 (б) стереомагнитолы «Ореанда РМ-204С»



Рнс. 1.110, Электромонтажные схемы печатных плат фотодатчиков AB2 (a), AB3 (б) н платы ннднкацин (в) стереомагнитолы «Ореанда РМ-204С»




Рис. 1.111. Электромонтажная схема печатной платы блока пнтання стереомагнитолы «Ореанда РМ-204С»

На заднюю крышку стереомагинтолы выходит сетевая колодка, закрепленная на плате стабилизатора, с помощью которой блок питания подключается к сети переменного тока 50 Гц напряжением 220 В.

На переднюю крышку стереомагнитолы выходят клавиши, управляющие с помощью штоков переключателями «Сеть» я «Бат.» Эти переключатели закреплены на печатной плате стабилизатора напряжения блока питания.

Межблочные электрические соединения в стереомагнитоле осуществляются посредством жгутов, и их конструктивное исполнение позволяет в случае необходимости производить настройку любого блока без его отсоединения. Схема подключения внешних устройств радноприемника, телевизора, магинтофона, тюнера и пр. к стереомагнитоле показана на рис. 1.112.

Намоточные данные катушек контуров блоков РПУ и МП приведены в табл. 1.5, а распайка катушек контуров показана на рис. 1.113.

В стереомагнитоле применены узлы и детали следующих типов:

В блоке РПУ (A1) — резисторы: R1 типа СПЗ-35; R2—R8 типа СПЗ-23; R1—R17, R22—R37, R39—R44, R46—R79, R81—R90, R92—R95, R97, R98, R100—R130, R133, R135, R136, R138, R172 типа С1-4-0,125; R18—R20 типа СПЗ-36; R21, R38, R45, R80, R96, R99, R131, R132, R134, R137 типа СПЗ-386; R91 типа КМП-17в; конденсаторы: С1 типа К15-5; C2, C4, C7, C9—С12, С14—С16, С19—С22, С24, C25, C28, C30, C35—С39, C41, C43—C45 типа КД-1; C3, C5, C6, C8, C26, C29, C46—C48 типа КТ4-23; С13, С18, C27, C31—C34, C40, C42, C50, C51, C53, C57—C62, C65—C68,




Рис. 1.112. Схема подключения внешних устройств к стереомагиитоле «Ореанда РМ-204С»

Таблица 1.5

#### Намоточные даиные катушек контуров стереомагинтолы «Ореанда РМ-204С»

Қатушка	Обо- значе- нне по схеме	Номер вывода	Марка н днаметр провода, мм	Число витков	Индуктив- ность, мкГи	Қатушка	Обо- значе- нне по схеме	Номер вывода	Марка и Днаметр проводв, мм	Чнсло витков	Индуктив- ность, мкГн
		1	Блок РПУ			Катушка вос-	LI2	н-0-к	ПЭВТЛ-2 0,1	240+240	2500
Входиан УКВ	LI	н2-к2	ПЭВТЛ-1 0,5	3,75	0,2±0,05	становлении	1	н1-01-к1	ПЭВТЛ-2 0,1	200+200	(f=
Катушка связи		нI-кI	ПЭВТЛ-1 0,1	4,75		поднесущей	Į.	]			31,25 MΓu)
Қатушка УРЧ-УКВ	L3	к2-к2	ПЭВТЛ-1 0,5	3,75	0,2±0,05	частоты Катушка детек-		н1-к1	ПЭВТЛ-2 0,08	180	
Катушка свизн		н1-к1	ПЭВТЛ-1 0,1	2,25		тора СД	L13*	н2-0-к2	ПЭВТЛ-2 0,08	300+300	14 000
Гетеродин УКВ	L4	н1-к1	ПЭВТЛ-1 0,5	4,75	0,18±0,05		ł			1	(I=
Катушка связн		н2-к2	ПЭВТЛ-1 0,1	1,75		Антеннаи СВ	1.2	н2-к2	ЛЭШО-10×0,07	70	=31,25 МГц) 280
Қатушка	L5	н1-0-к1	ПЭВТЛ-1 0,13	12+12	2,5±0,25	Антеннаи ДВ	L3	H2-K2	ПЭВТЛ-1 0.2	250	3800
ПЧ-ЧМ-1						Катушка свизи	l ü	H1-K1	ПЭВТЛ-1 0,2	20	60
Катушка связн		н2-к2	ПЭВТЛ-1 0,1	8		СВ-ДВ	] ~	1	1155151-1-0,2	~~	"
Входнан КВ	L2	н1-к1	ПЭВТЛ-1 0,2	22	4.8±10%	1 52 42	1	•	∙ Блок МП	1	•
Катушка свизи		к2-к2	ПЭВТЛ-2 0,125	6		l		-		1 1050	
Гетеродиниви	L6	н1-0-к1	ПЭВТЛ-2 0,125	160+40	575	Катушка филь-	LI, LZ	1-3	ПЭВТЛ-1 0,09	1250	13,5
Катушка свизн		н2-к2	ПЭВТЛ-2 0,125	16	_	тра Қатушка филь-	L3	1-2	ПЭВТЛ-1 0.18	260+5	350
Гетеродиниви	L7	н1-0-кІ	ПЭВТЛ-2 0,125	85+16	150	катушка филь- тра	"	1-2	1136171-1 0,16	200±3	350
Катушка связн		н2-к2	ПЭВТЛ-2 0,125	16		тра Трансформатор	l <sub>TV1</sub>	1-5-8	ПЭВТЛ-1 0.14	2×28	1500
Гетеродиниан	L8	н1-0-к1	ПЭВТЛ-1 0,2	13+8	4,4	ГСП	l '''	3-4	ПЭВТЛ-1 0.14	65	1200
Катушка свизн	١.,	н2-к2	ПЭВТЛ-2 0,125	3		101	1	4-2	ПЭВТЛ-1 0.14	80	
Катушка Д.АМ	L9	н-к	ПЭВТЛ-2 0,125	92	130		[	6-7	ПЭВТЛ-1 0.14	14	
Катушка Д.ЧМ	L10	нI-кI	113BTJ1-1 0,16	6	0,57	Катушка блока	Lu	н1-к1	ПЭВТЛ-2 0.16	110	130
1-МА-РПФ	LII*	н1-к1 к2-к2	ПЭВТЛ-2 0,125	48+48	145	Қатушка элек-	VAI	H-K	ПЭВ-2 0,25	800	
Катушка свизн		к2-к2 н3-к3	ПЭВТЛ-2 0,125	48	_ !	тромагнитв	] '''		1.55 2 5,20	550	

Примечание. Катушки L11\* и L13\* намотаны даойным проводом, а затем распаины согласно схеме.

С70—С72, С74—С77, С81—С84, С86, С91, С96, С103, С108, С114, С122, С128, С129, С132—С139 типа К10-7в; С23, С49, С52, С54—С56, С63, С64, С73, С80, С88, С89, С94, С97, С106, С113, С116, С119, С124—С127, С130, С131, С140—С145 типа К50-16; С78, С79, С85, С87, С90, С92, С93, С98, С99, С102, С104, С105, С109—С112, С115, С117, С120 типа К73-9; С69, С101 типа К31-11; С100, С118, С121 типа К22-5; С17 типа КПП $2\times4/270$  пФ.

В блоке УЗВ (А2) — резисторы: R1, R7—R14, R17—R41, R44—R49, R51, R54, R55, R60—R88, R91, R94—R118, R120—R125, R127—R124, R136—R141, R144—R164, R166—R186 типа С1-4-0,125, R3, R4, R15, R16, R42, R43, R50, R56—R59, R89, R90, R92, R93, R119, R126, R135, R142, R143, R165 типа СПЗ-386; кондеисвторы: С1, С2, С11—С28, С30, С31, С37—С49, С52, С55, С56, С68, С69—С75, С81, С84—С87, С109, С110, С113 типа К50-16; С83; С88—С91, С101—С104, С107, С108 типа К10-7а; С53, С54, С60, С61, С76, С77 типа КТ-1; С78, С79, С94—С97, С111, С112 типа

K22-5; C92, C93, C100 типа KM-5; реле K1 типа РЭС 48; индикатор миемоиический HL1 типа КИПМО1А-1К.

В блоке питания БП (A5) — резисторы: R1, R2, R5—R8, R10 типа C1-4-0,125; R3 типа СПЗ-386; R4, R9, R11 типа МЛТ; трансформатор TV1 типа ТП-20-14; плавкая вставка ГИ1 типа ВП6-1.

В блоке БУ МП-1 (А6) резисторы: R1, R2, R5—R8, R10 типа C1-4-0,125; R3 типа СП3-386; R4, R9, R11 типа МЛТ; конденсаторы: C1, C4, C6, C8 типа K50-16; C2, C3 типа KТ-1; С5, C7 типа K10-7а; головка магнитная универсальная В1 типа ЗД24И2У; головка магнитная стирающая В2 типа С1-05; электродвигатель М1 типа ДП40-0,16; мнемоинческий индикатор Н1 1-Н13 типа КИПМО1А-1К; транзисториая оптопара В1 1 типа АОТ137А.

В блоке БУ МП-2 (А7) — резясторы: R1—R18, R20—R44 типа C1-4-0,125; R19 типа СПЗ-386; кондеисаторы: C1, C5, C7, C8, C10 типа K50-16; C2, C3 типа KТ-1; C4, C6, C9, C11, C12 типа K10-7в; головка магнитная универсальная В1 типа




Рис. 1.113. Распайка квтушек контуров стереомагнитолы «Ореанда РМ-204С» (вид снизу)

ЗД24И2У; электродвигатель М1 типа ДП40-0,16; траизисторная оптопара В1 1 типа АОТ137А; мнемонический индикатор Н1 1-Н1 3 типа КИПМО1А-1К.

На раме стереомагнитолы — конденсаторный электретный микрофон BM1, BM2 типа МҚЭ-3.

В блоке громкоговорителей (АЗ и А4) — динамическая головка ВА1 типа 5ГДШ-4 (R=4 Ом).

#### Указания по смазке

В большийстве пар трения ЛПМ использованы пластмассы, не требующие смазки поверхиостей трения в течение всего срока службы стереомагнитолы. Заводская смазка подшипийков, используемых а стереомагнитоле, рассчитана на 4000 ч работы, поэтому при наработке 3000...3500 ч необходимо произвести смазку подшипниковых узлов, применениых в стереомагнитоле, трубным маслом Т30 ГОСТ 32—74. Для этого извлеките ЛПМ из рамы. Для смазки подшипникового узла ведущего вала симинте втулку 1 (рнс. 1.114), отвинтите два внита 4 (рис. 1.115), сними-





Рис. 1.114. Внешний вид ЛПМ (вид сверху). Места смазки ЛПМ (→)



Рнс. 1.115. Внешний вид ЛПМ (вид снизу). Места смазки ЛПМ (→)

те кронштейи 5 и выньте вал 6 (рис. 1.115). Каждый подшипник смажьте 1—2 каплями трубиого масла. Подшипники прижимного ролика 2 (рис. 1.114) и узла перемотки 3 смажьте без разборки 1—2 каплями трубиого масла на каждый. Трущиеся поверхности ползуиа блока магнитиых головок 7 (см. рис. 1.99) смажьте смазкой ОКБ-122-7 ГОСТ 18179—72. Допускается замена этой смазки на смазку ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267—74.

При эксплуатации ЛПМ более 3500 ч или значительном загрязнении подшипников необходимо разобрать прижимной ролик, ведущий вал, рычаг перемотки, а также сиять ползун блока магнитиых головок, протереть и смазать подшипники трубным маслом Т30, а ползун — смазкой ОКБ-122-7. После проведения работ по смазке, связанных с разборкой ЛПМ, необходимо произвести его регулировку.

Внимание! Не допускается попадание смазки на приводные ремни, а также на поверхность шкивов, подкассетников, прижимного ролнка и коитактирующие с ними поверхности. При попадании смазки на указанные детали, ее следует удалить тампоном, смоченным в спирте.

# Порядок разборки и сборки стереомагнитолы

При разборке и сборке стереомагнитолу обязательно отключают от сети. Разборка центрального блока стереомагнитолы начинается со сиятия задней крышки, для чего нужио:

отвинтить контрольный винт, расположенный в правом верхнем углу крышки;

отвинтить три винта, крепящих заднюю крышку к несущей раме и передней крышке;

сиять заднюю крышку;

отсоединить батарейный отсек от блока питания;

сиять переднюю крышку.

Таким образом осуществляется доступ ко всем блокам стереомагинтолы.

Собирают стереомагнитолу в обратном порядке.

Дальнейшая разборка стереомагнитолы по блокам производится следующим образом.

Для доступа к плате РПУ отсоедините вилку XP1 УЗВ, затем выданиьте блок РПУ из рамы по направляющим в сторону передией крышки. Для снятия блока УКВ выдвиньте его с направляющих, расположенных на плате РПУ. Для доступа к блоку УЗВ выдвиньте блок РПУ из рамы по направляющим, после чего выдвиньте блок УЗВ.

Для снятия блока ЛПМ отвинтите три внита и отсоедините внлку XP1 от блока питания. Таким же образом снимите и второй ЛПМ. Для снятня блока управлення снимите блок ЛПМ, как указано ранее. Отвинтите три винта, крепящне блок управления к ЛПМ, снимите плату, при этом открывается доступ к блоку управления н к ЛПМ.

Для снятия блока питання отвинтите три винта, крепящие БП к раме стереомагнитолы. Отсоедините разъемы, идущие к блоку РПУ, светодиоду индикации включения, к

блоку ЛПМ.

При разборке и сборке деталей н узлов ЛПМ со стороны установки кассеты для сиятня прнжимного ролнка 9 (рнс. 1.99) необходимо снять запорную шайбу 31 на его осн. Отвинтить винт крепления пружнны 20 н снять ее. Подкассетникн 5 снимают (каждый) двумя отвертками, создавая осевое усилие для распрессовки с валом. Ползун 7 блока магинтных головок снимают, подавая его вниз от удара, после снятия рычага 4, который крепится внитом к шасси. Счетчик 2 и электродвигатель снимают после отвинчивания крепежных винтов с противоположной стороны.

Собнрают узлы в обратном порядке с учетом последо-

вательности разборки.

Прн разборке и сборке деталей и узлов ЛПМ со стороны маховнка для снятия маховнка необходнмо отвинтить три винта крепления кронштейна 61 и снять втулку 16 с лицевой стороны ЛПМ иа ведущем валу, а также снять ремин 47 и 58 зубчатое колесо 49 нужно снимать после запорной шайбы 31. Элементы муфты подмотки 23—26 снимают вслед за подкассетником 5. Рычаг 46 снимают после съема контактных групп 39 и подшипинка 52. Подшипинк 52 снимают путем выпрессования его из шасси 10. После снятия злектромагинта 57, отвинчивая два винта с лицевой стороны шасси 10, снимают рычаг 33. Затем снимают рычаги 39 и 35. Ролик 32 снимают, продвигая его вниз в направляющих шасси.

Собирают детали н узлы ЛПМ в обратном порядке с

учетом последовательности разборки.

## «ВЭФ РМД-287C»

(Выпуск 1987 г.)

«ВЭФ РМД-287С» — переносная стереофоническая магнитола второй группы сложности, предназначена для приема РВ станций с амплитудной модуляцией в диапазонах ДВ, СВ, КВ и с частотной модуляцией в диапазоне УКВ моио- и стереофонических программ, для заинси и воспроизведения, а также перезаписи фонограмм с применением магнитной ленты, размещенной в унифицированных кассетах типа МК-60, МК-90.

Магнитола состоит на радиопрнемного устройства и магнитофониой паиели. Магнитофонная панель нмеет два ЛПМ: ЛПМ «А» предназначен для записи и воспроизведения, а ЛПМ «В» только для воспроизведения с магнитной ленты. Магнитола позволяет производить перезапись с одиой кассеты на другую. Магнитола имеет целый ряд дополинтельных потребительских удобств; АПЧ и БШН в диапазоне УКВ; электронное расширение стереобазы; встроенные электретные микрофоны; АРУЗ; автостоп при окончании перемотки магнитной ленты; переключатель частоты подмагничивания при записи иа магнитную ленту.

Прнем РВ станций в днапазонах "ДВ и СВ осуществляется и магнитную встроенную антенну, а в днапазонах КВ и УКВ на штыревую телескопнческую антенну.

# Основные технические данные:

Днапазон принимаемых частот (г	волнъ, не уже:
ДВ	148285 кГц (20271052,6 м)
CB	. 5251607 кГц (571,4186,7 м)
<b>КВ</b> .	. 9,512,1 кГц (31,624,8 м)
укв	. 68,874 кГц (4,564,06 м)
Промежуточная частота:	
тракта АМ 465 кГц; тракт	а ЧМ 10,7 МГц
Чувствительность ограничением	усилением (при выходной монциос-

ДВ 500 мкВ/м; СВ 250 мкВ/м; КВ 50 мкВ/м (при 3 мкВ/ч	R <sub>BX</sub> =75 Om)
Чувстантельность, ограниченная шумами (при отношении	curuan/man =
днапазонах ДВ, СВ, КВ не менее 20 дБ, в днапазоне	VIO US ASSESSED
об пр. по непременяем в не менее 20 др, в днаназоне	имо не менее
26 дБ), по напряженности поля со встроенной антенны, м	из/м, не хуже:
ДВ 1,5 мВ/м; СВ 0,7 мВ/м; КВ 0,2 мВ/м; УК	В 0,05 мВ/м
Избирательность по соседнему каналу на ДВ и СВ, не менее	46 дБ
Избкрательность по зеркальному каналу, не менее:	
ДВ 46 дБ; СВ 40 дБ; КВ 20 дБ; УКВ 46 дБ	
Дейстане АРУ: при изменении напряжения входного	
сигнала на 30 дБ соответствующее изменение	
уровия выходного сигнала, не более 4 п	E .
• • • • • • • •	
Номинальная выходиая мощность от сетн	2×3 B <sub>T</sub>
Максимальная выходиая мощность, не менее	2×5 Bτ
Днапазон воспроизведения звуковых частот, не уже:	
ДВ, СВ и ҚВ	1004000 Γu
ДВ, СВ н КВ	6310 000 Ги
Коэффициент гармоник по электрическому наприжению	
при номинальной янхолной мошности не более-	
	6%
на пастотах 1000 и 2000 Ги	5%
УКВ: а монорежние на частоте 315 (250) Гц.	4 %
1000 Fo.	
на частоте 5000 (6300) Гц	2 %
на частоте эооо (озоо) 1ц	4 %
Рассогласование стереоканалов по усилению в диапазоне	
УКВ, не более	3 дБ
УКВ, не более . Разделение стереоканалов в днапазоне УКВ, не менее:	
на частоте 315 н 5000 Гц	14 дБ
на частоте 1000 Гп	20 дБ
Номинальная скорость перемещения магнитной ленты	
Козффициент детонации, не более	±2%
Рабочий днапазон частот на линейном выходе в режиме	±4 76
Рассчин диапазон частот на линениом выходе в режиме	60 to con =
воспроизведения и записи — воспроизведения, не уже	6310 000 Гц
Относительный уровень паразитных напряжений в канале	
записи — воспроизведения, не более	минус 44 дБ
Продолжительность работы магнитолы от одного ком-	
плекта источника питання (при средней громкости), не	
менее	10 ч
Габаритные размеры магнитолы, не более .	535× 180A
p and parameter and the contect.	X 160 MM
Масса магнитолы (без источника питания), не более	5.2 Kr
Источник питания — восемь элементов типа 373 напря-	U14 NI
жением 12 В либо сеть переменного тока 220 В частотой	
50 Гц	

## Принципиальная электрическая схема

Магнитола «ВЭФ РМД-287С» выполнена до функционально-блочному принципу и состоит нз одиннадцати отдельных блоков н узлов: РПУ с отдельными трактами АМ н ЧМ (А8—А10); узла коммутации (А11); магнитофонной панели (А1—А4); двухканального УЗЧ (А6); узла иидикации (А5); блока питання (А7).

## Радиоприемное устройство

Работа радиоприемной части магнитолы основана на супергетероднином принципе. Тракты АМ и ЧМ раздельные с электронным переключением.

Тракт АМ (А8, А10, рис. 1.116). Прием входного сигнала в диапазонах ДВ и СВ ведется на встроенную магинтиую антенну (А10), которая состоит из ферритового стержия марки 400НН диаметром 10 мм, длиной 200 мм и входных катушек ДВ (L1.1) и СВ (L2.1). В диапазоне КВ прием входного сигнала производится на телескопическую штыревую антенну ТА. Входной контур КВ (L1.1, А8) диапазона выполнен по схеме с неполным включением ТА и внешней антенны.

Связь внешней антенны (гнездо XS2) с входными контурамн индуктивная. Во всех диапазонах связь входных контуров с УВЧ индуктивная.

Усилитель высокой частоты — апериодический, построен на транзисторе VT1 (A8). В коллекторную цепь УВЧ включен фильтр L5, C19, предотвращающий проникновение сигналов с частотой ПЧ-АМ на базу транзистора смесителя VT3.

Гетеродин выполнен по индуктивной трехточечной схеме на транзисторе VT2 по схеме ОБ с автотрансформаторной связью транзистора с контуром и трансформаторной связью со смесителем.

Смеситель выполнен на транзисторе VT3 по схеме ОЭ для ВЧ сигнала и по схеме ОБ для сигнала гетеродина. Нагрузкой смесителя служит четырехконтурнын ФСС L6C24. L8C30, L9C34, L10C36C37, обеспечивающий избирательность по соседнему каналу. С емкостного делителя последнего

50 мВт), не хуже:




Рис. 1.116. Принципиальная электрическая схема РПУ (блоков А8 — А10) и узла коммутации (А11) магнитолы «ВЭФ РМД-287С»

контура ФСС сигиал ПЧ-АМ поступает на базу траизистора VT4 — первого каскада УПЧ, в коллекторную цепь которого включен контур ПЧ-АМ L11C47C48. С емкостного делителя C47, C48 сигиал ПЧ-АМ поступает на базу траизистора VT5 — второго каскада УПЧ, нагрузкой которого служит контур ПЧ-АМ L12C56. С коллектора траизистора VT5 сигиал поступает на детектор АМ — диод VD3. Далее сигиал звуковой частоты поступает на согласующие каскады УЗЧ — траизисторы VT6 и VT8, включенные параллельно.

Управляющее напряжение для АРУ снимается с коллектора транзистора VT5 через цепь R35, C52 и подается в первый каскад УПЧ — транзистор VT4 и УВЧ — транзистор VT1.

Тракт ЧМ (АВ и А9, рис. 1.116). Прием входиого сигнала в диапазоне УКВ ведется на штыревую телескопическую антенну WA1. Сигиал с телескопической антенны WA1 или с внешией антенны (гнездо XS1) через переключатель S1 блока А8 поступает на блок УКВ (контакты 2, 1) А9.

Далее через элементы связи С1, L1.1 и входной параллельный контур L1.2C3C4 сигнал поступает на вывод 1 микросхемы DA. Микросхема выполияет функции УВЧ, гетеродина и смесителя. Нагрузкой УВЧ служит контур L2.1C6C8C19 с секцией блока КПЕ типа КПВ (C2.3) для

перестройки на частоту принимаемого сигнала.

Гетеродин собран по иидуктивной трехточечной схеме. Контур гетеродина L3.2C13—C15VD1 с секцией блока КПЕ С2.4 служит для перестройки частоты гетеродина. Управляющее напряжение сигнала АПЧ подается через контакт 3 блока УКВ на варикап VD1. Смеситель выполнен по блока УКВ на варикап VD1. Смеситель выполнен по схемы DA) поступает принимаемый сигнал с контура УВЧ, а в эмиттерную цепь (выводы 5 и 6 микросхемы DA) подается напряжение гетеродина. Нагрузкой смесителя служит резонансный контур L4.1C16, настроенный на промежуточную частоту 10,7 МГц. Сигнал ПЧ-ЧМ с блока УКВ через катушку связи L4.2 и контакты 5 и 6 блока УКВ подается на вход тракта ПЧ-ЧМ, построенного на двух микросхемах DA1 и DA2 (A8).

На микросхеме DA1 построен каскодный резонансный усилитель с контуром L7.1C27. Через катушку связи L7.2 сигнал поступает на пъезокерамический фильтр Z1, который обеспечивает необходимую избирательность по соседнему каналу. С выхода фильтра сигнал поступает на вход миогофункциональной микросхемы DA2.

Микросхема DA2 является усилителем-ограничителем, демодулятором, предварительным УЗЧ, БШН, формирует и отключает сигнал АПЧ,

Цепь C40, R27 определяет времи срабатывании АПЧ. Резистор R26 устанавливает уровень срабатывания АПЧ. С вывода 5 микросхемы DA2 синмается управляющее напряжение сигиала АПЧ. На вывод 2 микросхемы DA2 подается сигиал, отключающий АПЧ, на 13 вывод — сигиал, отключающий БШН (рис. 1.116).

Контур демодулятора L13C54 подключается к выводам 9 и 10 микросхемы DA2. Конденсаторы C49, C50 — фазосдвигающие. С вывода 7 микросхемы DA2 снимается напряжение звуковой частоты и подается на вход УЗЧ, собранного на траизисторе VT7, коэффициент усиления которого

регулируется резистором R44.

Стереодекодер (А8, рис. 1.116). При приеме КСС с выхода УЗЧ (VT7) сигиал через корректирующую цепь R48, С60 и конденсатор С61 поступает на вход стереодекодера, который декодирует получениый сигиал с предварительным разделением спектра. Восстановитель поднесущей частоты выполнен на транзисторах VT9, VT10 с контуром L14С67 и с умножителем добротности на транзисторе VT12 (рис. 1.116). Необходимая добротность устанааливается резистором R64. Глубина восстановления регулируется резистором R64. Глубина восстановления регулируется резистором R64. Надтональная часть полярно-модулированного колебания с коллектора транзистора VT10 через эмиттерный повторитель VT13 подается на базу транзистора VT14, в коллекторе которого включен полосовой фильтр L15С74, в котором происходит дополнительное подавление звуковой части полярномодулированного колебания. Полосовой фильтр нагружен на детектор, работающий по мостовой схеме — на диодах VD4—VD7.

Полученный низкочастотный сигнал поступает на суммирующее устройство R75, R76. R78 и R81. Сюда же с коллектора транзистора VT9, усиленный транзистором VT16, с фильтра нижних частот R72C75 подается низкочастотный суммарный сигнал. В результате сложения выделяются два сигнала каналов А и В, которые поступают на эмиттерные повторители, собранные на транзисторах VT19 и VT18. Далее они следуют через низкочастотные RC-фильтры R84C78, R79C77 и цепи R85, C79 и R80, C76, поступают на ФНЧ, построенный на микросхеме DA3. На транзисторах VT11, VT15 и VT17 выполнено устройство автоматического включения стереорежима и стереонидикации. Принулительное выключение стереорежима осуществляется переводом транзистора VT11 в закрытое состояние.

При работе тракта АМ на вход ФНЧ поступает сигнал от согласующих каскадов УЗЧ VT6 и VT8. После прохождения ФНЧ сигнал с частотой среза 12 кГц поступает на блок коммутации и усиления звуковой частоты магнитолы.

## Магнитофонная панель

Магнитофонная панель (рис. 1.117) содержит двухканальный универсальный усилитель (A1), ЛПМ «А» (A3), ЛПМ «В» (A2), блок стабилизаторов режима работы электродвигателей (A4).

Блок двухканального усилителя предназначен для усиления сигналов от универсальной магнитной головки с необходимой коррекцией АЧХ в режиме воспроизведения, выработки напряжения питания усилителей, закрывания и открывания трактов записи и воспроизведения в зависимости от выбранного режима работы магнитофонной панели, усиления сигнагов звуковой частоты, поступающих от детектора радноприемного устройства.

Тракт воспроизведения магиитофонной панели (рис. 1.117). Тракт усилителя воспроизведения ПК для ЛПМ «В» выполнен на траизисторе VT3 (малошумящий усилитель), микросхеме DA1.2 (корректирующий усилитель) и микросхеме DA3.1 (линейный универсальный усилитель) (рис. 1.117). К выходу корректирующего усилителя подключен блоки-

рующий транзистор VT7 электронного ключа.

Тракт усиления ЛК для ЛПМ «В» собран на транзисторе VT4 (линейный малошумящий усилитель), микросхеме DA2.2 (корректирующий усилитель) и микросхеме DA3.2 (линейный усилитель). К выходу корректирующего усилителя подключен блокирующий транзистор VT8 электронного ключа.

Тракт усиления воспроизведения ПК для ЛПМ «А» выполиен на транзисторе VTI (линейный малошумящий усилитель), микросхеме DA3.1 (линейный универсальный усилитель), микросхеме DA3.1 (линейный универсальный усилитель). К выходу корректирующего усилителя подключен блокирующий транзистор VT5 электронного луча.

Тракт усиления воспроизведения ЛК для ЛПМ «А» собран на траизисторе VT2 (линейный малошумящий усилитель) и микросхеме DA3.2 (линейный усилитель). К выходу корректирующего усилителя подключен траизистор VT6 электронного ключа.

Транзисторами электронных ключей VT5 — VT8, а также VT17 и VT18 управляют транзисторы VT10, VT12, VT16 и диоды VD1 — VD5, VD11, VD14 — VD16.

Режимы транзисторов VT5 — VT8, VT10, VT12, VT16 — VT18 при разных режимах работы магнитофонной панели указаны на принципиальной схеме.

Тракт записи магиитофониой паиели (рис. 1.118). Тракт записи для ЛПМ «А» выполнен на траизисторах предварительного усилителя VT7 и VT8 ПК и ЛК соответственно, микросхеме универсального усилителя DA3 и траизисторах корректирующего усилителя ПК и ЛК VT15 и VT14.

Предварительный усилитель (рис. 1.118) размещей в блоке УЗЧ (Аб) и используется только при записи от внешних источников звуковой программы или встроенных микрофонов. Встроенные конденсаторные электретные микрофоны типа МКЭ-3 (ВМ1 и ВМ2) предназначены дли записи речевой или музыкальной программы на магшитную ленту магиятолы. В режиме «Запись» при нажатин кнопки S1 на вход универсального усилителя подается сигиал от встроенного микрофона. При этом возможна одновременияя запись через внешине входы анешики источников сигиала или встроенного радиоприемника, т. е. переключение и подача




Рис. 1.117. Принципиальная электрическая схема магнитофонной паиели (блоков A1 --- A4) и узла индикации (A5) магинтолы «ВЭФ РМД-287С»

сигиалов с определенным уровнем, который устанавливается с помощью переменного резистора уровия записи. При записи от внешних источников записываемые сигналы программы можио прослушать через собственный УЗЧ. При записы программы от собственного магнитофона или РПУ используется только универсальный и корректирующие усилители, размещенные в блоке A1.

Транзисторы VT17 и VT18 выполняют функции электронных ключей тракта записи (A1). Универсальный усилнтель охвачен системой APУ3, собранной на диодах VD6, VD7, VD9, VD10, VD12, VD13 и транзисторе VT11 (A1).

Генератор стирания и подмагничнвання собран на транзнсторе VT13 (A1) по трансформаторной схеме и генерирует частоту 70...80 кГц. Уровень тока подмагничивания устанавливается с помощью резисторов R54 и R63.

Напряжение питания усилнтелей магнитофонной панели формируется с электронным стабилизатором, собранным на транзисторе VT9 и стабилитроне опорного напряжения VD8 (A1).

## Усилитель звуковой частоты

. Блок УЗЧ (А6, рис. 1.118) предназначен: для усилення и регулировки сигналов магнитофонной панели или РПУ, поступающих от блока А1, до уровня необходимой (желаемой) выходной мощности УМ; для регулировки частотной характеристики (тембра) сигналов, поступающих по входу УМ; предварительного усиления сигналов записи, поступающих от внешних источников звуковых программ, а также от встроеиных микрофонов; коммутации режимов работы магнитолы; для осуществления необходимых внешних подключений; для выработки напряжения питания магнитолы (см. рис. 1.118).

Двухканальный усилитель мощности построен по бестрансформаторной схеме на разнополярных транзисторах VT15, VT16 (ЛК) и VT17, VT18 (ПК). Фазоинверторный каскад работает также на разнополярных транзисторах VT11, VT12 (ЛК) и VT13, VT14 (ПК). Стабилизацию режимов н термокомпенсацию перечисленных каскадов обеспечивают транзисторы VT9 (ЛК) и VT10 (ПК). Каскад усилителя напряжения выполнен на траизисторах VT5 (ЛК) и VT6 (ПК). Дифференциальный входной усилитель, собраный на транзисторах VT1, VT3 (ЛК) и VT2, VT4 (ПК), обеспечивает высокое входное сопротивление и глубокую отрицательную связь для уменьшения коэффициента гармоник.

Уровень выходной мощности регулируется на входе дифференциальной цепи переменным резистором R46. Цепи С23, R37, C24 и C35, R57, C36 также позволяют проводить различиые регулировки. Регулировка баланса осуществляется переменным резистором R51. Регулятор тембра собран на пассивных элементах и позволяет проводить регулировку отдельно по ВЧ и НЧ. Регулятор тембра ВЧ собран на элементах С7, R10.1, C8 (ПК) и C47, R10.2, C48 (ЛК). Регулятор тембра НЧ выполнен на элементах С14, C15, C21, R19, R32.1 (ПК) и C39, C46, R32.2, R64 (ЛК).

Режимы работы магнитолы коммутируются переключателями S1 — S6. Переключатель S1 «Внеши./Микр.» служит для подключения встроенных микрофонов при записи (замкнуты контакты 5, 6 и 2, 3) или гнезд внешних источников звуковых программ XS1 и XS2 (микрофон и виешний источник снгнала; замкнуты контакты 1, 2 и 4, 5). Переключателем S2 «Стерео / База» подключаются (замкнуты контакты 2, 3 и 5, 6) или отключаются (контакты 1, 2 и 4, 5) элементы расширения стереобазы. Устройство расширения стереобазы собрано на элементах R41, C25, R50, C28 и R42, C26, R52, C29.

Переключатель S3 «Выкл./Вкл.» служит для включения питання магнитолы. Переключателем S4 «Громкоговоритель» подключаются (замкнуты контакты 1, 2 н 4, 5) или отключаются (замкнуты контакты 2, 3 н 5, 6) системы громкоговорителей. Переключатель S5 «Магн./Вход» служит для осуществления записи от внутреннего источника (магнитофона или радноприемника при замкнутых контактах 1, 2 и 4, 5) или внешних источников, а также встроенных микрофонов (при замкнутых контактах 2, 3 и 5, 6). Переключа-

тель S6 «Магн./Радио» служит для переключения магинтолы в режим прослушивания, а также записи радиопередач (замкнуты контакты 1. 2 и 4, 5) или в режим работы магинтофонной панели (замкнуты контакты 2, 3 и 5, 6).

Двухканальный предварительный усилитель записи построен на малошумящих транзисторах VT7 (ПК) и VT8 (ЛК). Выпрямитель собран по мостовой схеме на диодах.

Напряжение питания ЛПМ, ГСП и напряжение управления электронных ключей магнитофонной панели вырабатывается электронным стабилизатором, собраниым на транзисторах VT19, VT20 и стабилитроне опорного напряжения VD1, от общего источника питания (A6).

Радиоприемное устройство питается от электроиного стабилизатора, собраниого на транзисторах VT21 и VT22 н

стабилитроне опорного напряжения VD2.

Блок стабилизатора (рис. 1.117) предназначен: для стабилизации частоты вращения электродвигателей при изменении напряжения питания, а также при нзменении механической нагрузки; автоматического отключения напряжения питания электродвигателя (автостоп) в режимах перемоток.

Блок содержит два одинаковых стабилизатора. Стабилизатор для управления электродвигателем JIПМ «А» собран на микроскеме DA1, транзисторе VT1 и диодах VD1—VD3 (рис. 1.117). Необходимая частота вращения электродвигателя (скорость движения магнитиой ленты) устанавливается переменным резистором R2.

Часть микросхемы DA1.1 вместе с траизистором VT1 образует устройство, обеспечивающее стабилизацию иапряжения, приложенного к зажимам электродвигателя при изменении напряжения питания или при изменении тока, готребляемого электродвигателем вследствие изменения механической иагрузки на него, обеспечивая, таким образом, постоянство (с необходимой точностью) частоты врашения электродвигателя.

Другая часть микросхемы DA1.2 образует устройство срабатывания автостопа в режимах перемотки. При увеличении тока через электродвитатель возрастает ток через транзистор VT1 и увеличивается падение напряжения на резисторе R4. При определениом значении тока через транзистор VT1 (при полностью остановленном электродвигателе около 300 мА) происходит перераспределение напряжений на контактах 5 и 6 микросхемы DA1.1, определяющих напряжение на выходе (контакт 9) микросхемы, связанного через диод VD2 с входом (контакт 3) микросхемы DA1.1. Выходиое напряжение микросхемы закрывает траизистор VT1, и ток через траизистор прекращается. Устройство переходит в нерабочее состояние.

Время срабатывання системы автостопа определяет постоянная времени цепн С2, R5. В рабочее состояние устройство можно перевести только после его обесточивання нажатием на обе клавиши перемотки, что соответствует

режиму «Стоп».

Прохождение сигнала по тракту магнитофонной панели в режиме «Воспроизведение» (рис. 1.117). Прохождение снгнала рассмотрим на примере ПК ЛПМ «А». Сигнал с универсальной магнитной головки (ГУ) поступает на контакт 1 разъема XP1 (А1) и через R1 и C11 на вход малошумящего усилителя, собранного на транзисторе VT1. Амплитудно-частотная характеристика усилителя в области ВЧ формируется с помощью резонансного LC-контура, образованного из индуктивности ГУ и конденсаторов С2 и С7. С коллектора VT1 сигнал через C15 поступает на вход усилителя, собранного на микросхеме DA1.1. Элементы обратной связн C29, R29, R30 формируют АЧХ усилителя.

Транзистор VT5 на выходе DA1.1 выполияет функции электронного ключа, закрывающего или открывающего канал в соответствии с выбранным режимом работы магин-

тофонной панели.

С выхода микросхемы DA1.1 через цепь C33, R37, R41, C38 сигнал поступает к контактиой точке 9 и далее через соединительный кабель к контакту 7 разъема XP9 ив блоке A6 (рис. 1.118). При невключенных киопках коммутации S5 и S6 сигнал через R69 поступает к контакту 8 разъема XP9 и через соединительный кабель обратно к контактиой точке 16 блока A1. Через резистор C48, C44 и R55 сигнал поступает далее на вход универсального усилителя DA3.1.




Рис. 1.118. Принципиальная электрическая схема блока двухканального УЗЧ (Аб) и блока питания (А7) магинтолы «ВЭФ РМД-287С»

С выхода DA3.1 сигиал через C59 поступает на резистор R72. Установленный до необходимого уровия сигиал (0,5 В частотой 400 Гц при помощи R72) поступает к контактиой точке 10 блока. Далее с этой точки через соединительный кабель сигиал не непосредственно идет на контакт 5 гнезда XS3, а через резистор R9 и регулятор тембра. С выхода регулятора тембра сигиал через регулятор громкости R46.1 подается» на вход усилителя мощности (транзистор VT2) и далее через тракт УЗЧ в акустическую систему.

Прохождение сигнала в магнитофонной панели в режиме «Запись» (рнс. 1.118). Прохождение сигнала рассмотрим на примере ПК при записи от виешних источников звуково-

го сигнала.

Сигнал с внешнего источника подается на одно из гнезд XSI нли XS2 на плате А6. Кнопка SI при этом должна быть отжата. Сигнал, усиленный предварительным усилителем VT7, через нажатые кнопки S5 и S6 поступает (через R69) к контакту 8 разъема XP9, а затем через соединительный кабель к блоку А1 (контактиая точка 16).

Через С48, С44, R55 сигиал поступает на вход универсального усилителя DA3.1. С его выхода сигиал через С65 поступает на корректнрующий усилитель записи VT15, а через R72 к гиезду XS3 (A1) и входу усилителя мощиости.

Амплитудно-частотная характеристика канала записи в области ВЧ формируется резонансным контуром L3C75 (рис. 1.117, блок А1), настроенным на частоту 10 кГц. Необходимый уровень сигнала (тока записи) устанавливается переменным резистором R75.

Через цепь C82, R101 и контур фильтра-пробки L5C81 сигиал через контакт 3 разъема XP1 (A1) поступает на уни-

версальную головку.

Блок питания (А7, рис. 1.118) предиазначен для питания магинтолы в стационарных условиях от сети переменного тока напряжением 220 В. Блок питания состоит из силового (сетевого) траисформатора ТV1 и двухполупериодного выпрямителя, выполненного на диодном мосте V1 тяпа КЦ410А. Для уменьшения помехи сети питания обмотка траисформатора зашунтирована кондеисатором С1. Для исключения нарушения режима работы магинтолы при неисправности сети или силового траисформатора в первичной и вторичной цепях поставлены легкоплавкие вставки (предохранители) FV1 и FV2. Режим работы от сети и батарен элементов питания СВ1 переключаются с помощью переключателя S3, расположенного на плате УЗЧ.

Режимы работы транзисторов и микросхемы по постоянному и переменному токам показаны на принципиальных схемах и электромонтажных печатных платах блоков магин-

толы.

## Конструкция и детали

Корпус магиятолы изготовлен из ударопрочного полистирола. Он состонт из двух основных несущих частей. На передней части корпуса смонтированы две дниамические головки тнпа ЗГДШ-9, блок УЗЧ (Аб), блок радиоприемника (АВ) с блоком УКВ (А9), силовой траисформатор, вериьерное устройство и плата светодиодов (А5). На задней части корпуса находятся две динамические головки типа ЗГДШ-9, два ЛПМ (А2 и А3), печатные платы блока магинтофона (А1) и плата стабилизации (А4).

Основные органы управления магинтолой расположены на верхней и лицевой панелях, а вспомогательные — на задней панели корпуса магинтолы и имеют соответствую-

щне надписи и обозначения.

Расположение органов управления магнитолой показаны на рис. 1.119: 1 — ручка переноски магнитолы; 2 — встроенные микрофоны; 3 — динамические головки громкоговорителей; 4 — ручка переключения диапазонов «Диапазоны»; 5 — ручка настройки радиоприемника «Настройка»; 6 — шкала радиоприемника; 7 — ручка регулятора громкости «Громкость»; 8 — ручка регулятора стереобаланса «Баланс»; 9 — ручка регулятора тембра ВЧ «Тембр»; 10 — ручка регулятора тембра НЧ»; 11 — киопка включения расширителя стереобазы «Стерео/База»; 12 — индикатор наличия стереопередачи в УКВ диапазоне УКВ «Стерео»; 13 — киопка включения радиоприемника «Маги./Радио»;




Рис. 1.119. Расположение основных и вспомогательных органов управления магнитолы «ВЭФ РМЛ-287С»

14 — киопка переключения магнитофонной панели для записи от встроенных и внешних устройств «Маги./Вход»; 15 — яндикатор включения режима записи «Запись»: 16 кнопка включения встроенных микрофонов или внешних устройств «Внеш./Микр.»; 17 — кнопка включения магнитолы «Выкл./Вкл.»; 18— индикатор включения Вкл.: 19 гнездо для подключения магнитолы в сеть 220 В «Сеть»; 20 — гиездо для включения внешних антени и заземления; 21 — переключатель режима БШН и монорежима в диапазоне УКВ БШН/ЧМ «Моно»; 22 — включатель АПЧ в днапазоне УКВ АПЧ; 23 — гнездо для подключения виешних микрофонов; 24 — гиездо для подключения внешних источников фонограмм; 25 - гнездо линейного выхода магнитолы; 26 — гиездо для подключения стереотелефонов; 27 гнездо отключения внешних громкоговорителей; 28 — кнопка переключателя частоты генератора подмагинчивания при записи «Генератор»; 29 — телескопическая антениа; 30 крышка батарейного отсека; 31 — ЛПМ «А» магнитофонной панели; 32 — клавиша включения записи; 33 — клавиша включения воспроизведения; 34 - клавища включения перемотки назад; 35 — клавнша включения перемотки вперед; 36 — клавиша временного останова ЛПМ; 37 — клавиша раскрытня кассетопрнемника; 38 — ЛПМ «В» магинтофонной панели: 39 — клавиша включения воспроизведения; 40 — клавиша включения перемотки назад: 41 — клавиша включения перемотки вперед; 42 — клавиша временного останова ЛПМ; 43 — клавиша раскрытия кассетоприеминка. Причем символу 🗆 соответствует отжатое положение кнопок и верхний ряд обозначений выполняемых функций, а - нажатое положение кнопок и нижний ряд обозначений выполняемых функций. В отжатое положение кнопки переводятся их повторным нажатием.

Магинтола конструктивно состоит из двух самостоятельных устройств: РПУ и МП.

#### Радиоприемное устройство

Конструктивио РПУ магинтолы состоит из четырех отдельных блоков и узлов: блока УКВ (А9), блока тракта АМ и ЧМ (А8), узла магиитной антенны (А10) и узла вериьериого устройства.

Блок УКВ-2-08 (А9, рис. 1.100) конструктивно представляет собой отдельный узел, состоящий из печатной платы, на которой смонтированы все узлы и детали блока.




Рис. 1.120. Электромонтажная схема печатной платы блока УКВ (А9) магнитолы «ВЭФ РМД-287С».

Электромонтажная схема печатной платы блока УКВ показана на рис. 1.120. Для исключения внешних паразитных электрических наводок и помех печатная плата УКВ (в сборе) закрыта алюминиевым экраном. Катушки входных контуров, гетеродина и ПЧ-АМ намотаны на типовые унифицированные каркасы. Входная катушка L1 и катушка гетеродина L3 настранваются латунными подстроечными сердечниками марки ЛС59-1, а катушка L2 сердечником марки МВН220-1 типа ПР4×0,7×8, катушка ПЧ-ЧМ L4 сердечником марки М30-ВН-13 типа ПР4×0,7×8.

Радиоприемник на частоту работающей радиостанции настраивается с помощью четырехсекционного блока КПЕ типа КПВ-4. В диапазоне УКВ используют две секции емкостью 5/20 пФ, а в диапазонах ДВ, СВ и КВ (во входных контурах) секцию емкостью 8,5/382 пФ и гетеродинных контурах секцию емкостью 10,5/328 пФ. Блок КПЕ с помощью вериьерного устройства связаи с ручкой настройки радиоприемника. Кинематическая схема верньерного устройства показана на рис. 1.121.

Узел магнитной антенны (A10) состоит из ферритового сердечинка марки М400НН диаметром 10 и длиной 200 мм, из котором размещены катушки входиых контуров и катушки связи диапазонов ДВ и СВ.

Блок тракта АМ-ЧМ (А8, рис. 1.122) собран на печатной плате, на которой смонтированы катушки входных контуров КВ, контуров гетеродина ДВ, СВ, КВ и катушки контуров ПЧ-АМ и ПЧ-ЧМ, микросхемы DA1 и DA2, DA3; траизисторы и все прочие элементы блока. Катушки контуров иамотаны на унифицированные каркасы. Катушки настранают ферритовыми подстроечными сердечинками марки М600НН-3 в тракте АМ, а в тракте ПЧ-ЧМ сердечинками




Рис. 1.121. Кинематическая схема верньерного устройства радноприемника магнитолы «ВЭФ РМД-287С»

марки М100НН-2 диаметром 2,8 и длиной 12 мм. Катушки ПЧ-АМ L8—L10 помещены в ферритоаые трубчатые сердечники марки М400-5 типа Т10×7,1×12. Катушки L14 и L15 имеют сердечинки марки М600-8 типа К12×9×8. Электромоитажияя схема печатной платы блока радиоприеминка (А8) показана иа рис. 1.122.

Блок УЗЧ (Аб, рис. 1.124) конструктивно представляет собой печатную плату, на которой смонтированы переменные резисторы регулятороа громкости, тембра НЧ и ВЧ, соединительные разъемы XSI—XS4 и XPI—XP9, переключатели SI—S6, элементы схем УЗЧ и аыпрямителя блока питания (А7). К блоку УЗЧ через разъем XP7 подключени плата светоднодов (А5). Электромонтажная схема печатной платы блока УЗЧ (А4) показана на рис. 1.123, а печатной платы светоднодов (А5) — на рис. 1.123. Намоточные данные катушек контуров приведены в табл. 1.6.

Таблица 1.6 Намоточные данные катушек контуров магнитолы «ВЭФ РМЛ-287С»

«БЭФ РМД-26/С»								
Катушка Обо- значе- ине по схеме		Номер вывода	Марка н днаметр провода, мм	Чнсло витков	Индук- тив- ность, мкГн			
Блок УКВ-2-08 (А9)								
Катушка входно-	L7.2	н-к	I ПЭВТЛ-2 0,51	7,75	0.36			
го контура				1				
Катушка связи	LLL	ni-ki	ПЭВТЛ-2 0,1	8,25	l –			
Катушка УВЧ	L2.1	н-к	ПЭВТЛ-2 0,51	4,75	0,25			
Катушка связн	L2.2	HI-KI	ПЭВТЛ-2 0,1		l			
Катушка гетеро-	L3.2	HI-KI	ПЭВТ.7-2 0,51	4,25	0,1			
дина	1 1				<b>S</b>			
Катушка связн	L3.1	H]-K]	ПЭВТЛ-2 0,1	1,75	0,05			
Катушка ПЧ-ЧМ	L4.1	н-0-к	ПЭВТЛ-2 0,1	16 отвод	3,3			
	1 1 1		HODEL OF	от 8	i ,			
Катушка связн —		HI-KI	ПЭВТЛ-2 0,1		•			
	. Б	лок раднопр	неминка (А8)					
Входная КВ	LI.I	н1-0-к1	ПЭВТЛ-2 0,125	15	2,2			
Катушка связн	L1.2	н2-к2	ПЭВТЛ-2 0,125	4	l —			
Гетеродинная КВ	L2.1	H1-01-KI	ПЭВТЛ-2 0,125	15	2,2			
Катушка связн	12.2	н2-к2	ПЭВТЛ-2 0,125	4	i —			
Гетеродиниая СВ	L3.1	н1-01-к1	ПЭВ-1-0,06×3	4×30	120			
Катушка связн	L3.2	н2-к2	ПЭВТЛ-2 0,125	4	_			
Гетеродинная ДВ	L4.1	н1-01-к1	ПЭВ-1-0,06×3	<b>4</b> ×5 <b>4</b>	350			
	1	J	1	ОТВОД	}			
	l I			от 184				
Катушка связн	L4.2	н2-к2	ПЭВТЛ-2 0,125	12,5				
Фильтр-пробка ПЧ		H-K	ПЭВ-1-0,06×4	4×19	400			
ФПЧ-АМ-1	1.6	н-к	ПЭВ-1-0,06×5	3×25	85			
ФПЧ-ЧМ	L7.1	H-K	ПЭВТЛ-1 0,16	24	3,2			
Катушка связн	L7.2	н1-к1	ПЭВТЛ-1 0,16	12				
ФПЧ-АМ-2,3,4	1.8—	H-K	ПЭВ-1-0.06×5	3×39	220			
T AM	L10 L12		ПЭВ-1-0,06×7	3	30			
Детектор АМ	LIZ	H-K	ПЭВ-1-0,06 Х 7	3×18 3×47	150			
ФПЧ-АМ ФПЧ-ЧМ	LII	н-к н1-к1	ПЭВТЛ-1 0,16	6	0.8			
Катушка СД-1	L14.1	н1-кі н1-01-к1	ПЭВТЛ-2 0.1	240+240	2500			
Катушка СД-1	L14.2	н2-02-к2	ПЭВТЛ-2 0.1	200+200	2500			
Полосовой фильтр		HI-KI	ПЭВТЛ-1 0.08	90+90	I =			
полосовов фильтр	L15.2	н2-02-к2	ПЭВТЛ-1 0.08	300+300	14 000			
	(		нтенна (АІО)	1 000 1 000	111000			
					- 4050			
Антенна ДВ	LI.I	13—15	ПЭВТЛ-2 0,125	5×40	4350			
Катушка связн	LI.2	15—2	ПЭВТЛ-2 0,125	8   3×14×13	255			
Антенная СВ	L2.1 L2.2	15—12	ЛЭШО-10×0.07 ПЭВТЛ-2 0.125	3X14X13	Zəə			
Катушка саязн		15—3 15—10	ПЭВТЛ-2 0,125	30	150			
Катушка связи с внешней антенной	L3	10-10	11.30131-2 0,128	30	1 '50			
Виешней антенной [								
·								
Катушка генера-	L1.1	4-5-2	ПЭВ-1 0,16	45+23	45			
тора подмагничн-	LI.2	1-2-3	ПЭВ-1 0,125	110+190	800			
ВЯННЯ	l i			4				
•••	L3—L5	н-к	ПЭВ-1 0,06	<b>4×25</b> 0	18			
дросселн			<u> </u>	L				




Рис. 1.122. Электромонтажиая схема печатной платы радиоприемника (А8) магнитолы «ВЭФ РМД-287С»




Рис. 1.123. Электромонтажная схема печатной платы светодиодов (А5) магинтолы «ВЭФ РМД-287С»




Рис. 1.124. Электромонтажная схема печатиой платы УЗЧ (Аб) магиитолы «ВЭФ РМД-287С»

#### Магинтофонная панель

Магнитофонная панель магнитолы конструктивно состоит из блока усилителей, блока стабилизаторов режима работы электродвигателей (А4), двух ЛПМ, из которых ЛПМ «В» (А2) предназначен для воспроизведения магнитофонной записи и ЛПМ «А» (А3) для воспроизведения и записи на магнитную ленту.

Блок усилителей магнитофонной панели (A1, рис. 1.125) конструктнано представляет собой печатную плату, на которой смонтированы элементы схемы двухканального усилителя воспроизведения и записн и генератора стирання и подмагницирация

Плата стабилизаторов (А4, рис. 1.126) конструктнию представляет собой печатную плату, на которой смонтированы элементы схемы.

Лентопротяжный механизм «В» (А2) и ЛПМ «А» (А3) конструктивно одинаковы. Лентопротяжный механизм выполнен по одномоторной кинематической схеме с одним маховиком. Передача вращения от электродвигателя на ведущий вал осуществляется с помощью обрезиненных роликов. Фракционная муфта подмотки расположена в приемном подкассетнике. Электродвигатель коллекторный постоянного тока. Коммутация стабилизатора частоты вращения электродвигателя осуществляется от стабилизатора через контактные группы, срабатывающие при нажатии соответствующей клавищи.

В магнитоле имеется устройство автостопа, которое отключает электродвигатель при окончании магнитной ленты в кассете. Общий вид ЛПМ показан на рис. 1.127 й 1.128. Шасси ЛПМ выполнено из листовой стали штамповкой. На шасси методом литъя под давлением выполнены основные фиксирующие и направляющие элементы. Коиструктивное исполнение пластмассовых осей обеспечивает фиксацию защелкиванием узлов привода аедущего вала, подмотки и перемотки.

Маховик (рис. 1.129) служит для передачи движения магнитной ленты. Этот узел определяет качественные пока-

затели ЛПМ: коэффициент детонации и долговечность. Запрессованный в буксу 7 ведущий аал 4 совместно с инерционными свинцовыми шайбами 5 армируется методом литья под давлением пластмассой 6. Ведущий вал работает в установленных на основании 1 подшипниках скольжения 2.

Осевые нагрузки воспринимаются пластмассовой поверхностью А шасси ЛПМ. Шайба 8, выполненияя из антифрикционного матернала, предназначена для уменьшения тренив ведущего вала при положеннях механизма, отличных от изображенного на рнс. 1.129. Козырек 3 (в готовом изделин отсутствует) служит для предотвращення засорення подшипника и попадания смазки на рабочую поверхность вала в процессе производства. Маховик фиксируется закрепленем самонарезных винтов основания к пластмассовым стойкам шасси ЛПМ.

Узел подмотки (рис. 1.130) предназначен для привода подкассетного узла (приемного). Конструкция узла разборная. Детали, составляющие узел подмотки (рычаги 1 и 2), фиксируются защелками, а ролик 5 — упругой полиэтилентетрафталатной шайбой 4. Для обеспечения стабильного привода на подкассетный узел в ролик запрессоааи подшипник скольжения 3.

Приемный подкассетный узел (рис. 1.131) предназначен для передачи вращения на приемный барабан кассеты. Конструкция узла разборная, это достигнуто применением резьбовой втулки 3. Верхиий диск 4, кольцо из пропитанной маслом пробки 5 и каркас 6 подкассетного узла образуют фрикционную муфту подмотки. Примененные для фрикционной муфты материалы обеспечивают практически неязменный момент в течение всего срока службы. Колпачком 2 узел фиксируется на оси 1 шасси ЛПМ.

Подающий подкассетный узел (рис. 1.132) предназначен для передачи вращения на подающий барабан кассеты при перемотке назад. Конструктивно узел выполнен разборным аналогично подкассетному приемному узлу, но без муфты подмотки. Колпачком 1 узел фиксируется на оси 2 шасси ЛПМ.




Рис. 1.125. Электромонтажная схема печатяой платы усилителей магиитофониой панели (A1) магнитолы «ВЭФ РМД-287С»




Рис. 1.126. Электромоитажная схема печатной платы стабилизаторов (А4) магиитолы «ВЭФ РМД-287С»




Рис. 1.127. Общий вид ЛПМ (вид сверху):
1 — шасси; 2 — электродвигатель; 3 — ролик (привода ведущего вала); 4 — маховик (ведущнй вал в сборе); 5 — ролик (прижимной); 6 — ролик (перемотки); 7 — подкассетный (приемиый) узел; 8 — подкассетный (подающий) узел; 9 — ролик (подмотки); 10 — ползун (воспроизведения); 11 — рычаг (подтормаживания); 12 — клавишмая станция




Рис. 1.128. Общий вид ЛПМ (вид снизу): 13— фиксатор (времениого останова ленты); 14— рычаг (временного останова ленты)




Рис. 1.129. Маховик в сборе




Рис. 1.130. Узел подмотки




Рис. 1,131. Приемный подкассетный узел




Рис. 1.132 Подающий подкассетный узел




Рис. 1.133. Узел ролика перемотки

Узел ролика перемотки вперед, назад (рис. 1.133) предназначен для передачи вращения подкассетным узлам при перемотке вперед и назад. Конструкция узла разборная. Рычаги 2 и 3 и ролик 1 фиксируются защелкиванием. Момент перемотки, гарантирующий уверенную перемотку и предохраняющий магнитную ленту от деформаций и обрывов, обеспечивается пружиной 4 поджима ролика к подкассетным узлам. Корпус ролика изготовлен из пластмассы, обладающий хорошими антифрикционными характеристиками, что позволяет использовать ее в качестве подшипника сухого трення.

Узел ролика привода ведущего вала (рис. 1.134) предназначен для передачи вращения от вала электродвигателя маховику. Конструкция узла разборная. Рычаги 1 и 2 фиксируются защелкиванием, а ролик 3 упругой полиэтилентетрафталатной шайбой 4. Для обеспечения стабильного привода маховика в ролик 3 запрессован подшипник 5.

Узел ползуна воспроизведения с установленными на нем магнитными головками является одним из наиболее ответствениых узлов ЛПМ. Установка магнитных головок и крепление (воспроизведения) к щасси ЛПМ показаны на рис. 1.135. Несущей частью узла является металлическая пластииа, опрессованная пластмассой, что обеспечивает крепление магнитных головок и узла ползуна в целом.

В узел ползуна входят два быстросъемных узла: рычаг (подтормаживание) и узел прижимного ролика. Высокая точность изготовления входящих в узел ползуна деталей исключает необходимость регулировки глубины ввода и высоты магнитных головок в режиме «Воспроизведение».

Регулировка наклона ГУ производится винтом 5. В остальных точках магнитные головки 3 и 6 жестко закреплены самонарезными винтами 7. Фиксация ползуна в вертнкальной плоскости обеспечивается шайбой 1 и кронштейном 8. С шасси ЛПМ ползун соприкасается только пластмассовыми выступами А

Направляющими ползуна в горизонтальной плоскости являются шайба 11 и пластмассовая колонка 9 ползуна.

Жесткие требования, предъявляемые к узлу ползуна, не допускают деформации основания 10 ползуна, а также оси узла прижимного ролика.




Рис. 1.134. Узел ролика привода ведущего вала




Рис. 1.135. Установка магнитных головок и крепление ползуна воспроизведения

Узел прижимного ролика (рис. 1.136) неразъемный — нижний кронштейн 1 и верхняя плаика 6, на которой запрессована ось 7 ролика 5, развальцованы на несущей втулке 2. Узел прижимного ролика крепится на оси 8 ползуна (воспроизведения) 9 быстросъемной шайбой 3, а ролик 5 фиксируется упругой полиэтилентетрафталатной щайбой 4. Высокая точность установки всех деталей, входящих в узел прижимного ролика, требует осторожного обращения со всеми элементами узла при ремонте.

Кинематическая схема ЛПМ и взаимодействия узлов и деталей в положениях «Стоп», «Пауза», «Перемотка вперед», «Перемотка назад», в режимах «Воспроизведение» и «Запись»

приведены на рис. 1.137 — 1.139.

В положении «Стоп» при нажатии клавиши механизм приводится в следующее состояние: 1) ролик 6 и магнитные головки отведены от ведущего вала маховика ползуиом 20 на расстояние, обеспечивающее свободную установку и съем кассеты; 2) закрепленная на ползуне 20 пружина отведена от рычага микропереключателя 31; 3) рычаг 14 отведен от подкассетного узла 9: 4) ролик 8 прижат к подкассетному узлу 9 и к ролику 4, а ролик 4 прижат к шкиву электродвигателя I и маховику 5; 5) ролик 7 прижат к маховику 5 и подкассетному узлу 3; 6) — конец пластмассового рычага 12 упирается в выступ ползуна 20; 7) контактная группа 27, расположенная возле подкассетного узла 9, замкнута; 8) контактная группа 29, расположенная возле маховика 5 с внутренней стороны ЛПМ, замкнута; 9) обе стороны контактной группы 30 разомкнуты; 10) коитактная группа 28 разомкнута. В режиме «Воспроизведение» при нажатии клавиши «Воспроизведение» ползун 20 движется вперед и вводит универсальную и стирающую магнитные головки 33 и 32 соответственно в кассету, магнитная лента зажимается между валом маховика 5 и роликом 6.

Перемещение ползуна 20 вводит в соприкосновение с подкассетным узлом 9 рычаг 14, приводит к включению питания магнитофона микропереключателем 31, замыканию контактной группы 30, включающей электродвигатель 1, и размыканию контактной группы 27, а также к смещению рычага 12. Рычаг 12 под воздействием пружины поворачивается и обеспечивает поджим подмотки 2 к подкассетному узлу 3.

Передней поверхностью ползун 20 при перемещении воздействует на рычаг 16 и толкатель 35, обеспечивая тем самым отвод роликов 7 и 8 от рабочих поверхностей элементов вращения. Вращение от электродвигателя 1 передается роликом 2 на подкассетный узел 3 и роликом 4 на маховик 5.

Режим «Запись» осуществляется одновременным нажатием двух клавиш — «Запись» и «Воспроизведение». При этом дополнительно к перемещениям, описанным для режима «Воспроизведение», рычаг 36 перемещает толкатель 26, который, в свою очередь, замыкает контактную группу 28.

В положении «Перемотка вперед» замыкается включающая электродвигатель контактная группа 30; толкатель рычага 38 воздействует иа рычаг 16, который отводит ролик 8 от под-кассетного узла 9 и ролик 4.

В положении «Перемотка назад» от маховика отводится ролик 4, замыкается включающая электродвигатель 1 контактная группа 30; толкатель 35 воздействует на рычаг 18. который отводит ролик 7 от подкассетного узла 3 и маховика 5.





Рис. 1.136. Узел прижимного ролика



Рнс. 1.137. Кинематическая схема ЛПМ в положенин «Стоп». (Линней — — показан подъем кассеты.)




Рис. 1.138. Кинематическая схема ЛПМ в положении «Воспронзведенне» (Линней — — показаны режимы «Запись» и «Пауза».)

В положении «Пауза» при иажатии клавиши «Пауза» рычат 40 воздействует на фиксатор 23, пружнна которого входит в зацепление с лабиринтиным вырезом элемента шасси ЛПМ. Изолированным колпачком выступ толкателя размыжет контактиую группу 29, обеспечивая этим отключение электродвигателя 1. Фиксатор 23 при перемещении воздействует на рычаг 34, отводящий ролик 3 от электродвигателя 1 и подкассетного узла 3. Одновременно выступ фиксатора 23 воздействует на рычаг 41, отводящий ролик 6 от маховика 5. При повторном иажатии на клавишу «Пауза» рычаг 40 фиксатора выходит из лабиринтного выреза, ролик 1 и подкассетному узлу 3 — движение магнитной ленты возобиовляется.

При работе ЛПМ в режимах «Перемотка вперед», «Перемотка иазад» по окончании магиитной ленты в кассете и при остановке вала электродвигателя по другим причинам автостоп отключает напряжение питания электродвигателя.

В магнитоле применены узлы и детали следующих типов: В блоке УКВ-2-08 (А9) — резисторы: R1, R2 типа ВС-0,125а, коиденсаторы: C1, C3, C4, C6, C11, C14—C16, C19




Рис. 1.139. Кинематическая схема ЛПМ в положении «Перемотка вперед». (Линией —— показан режим «Перемотка назад».)

типа КД-1; С5, С7, С9, С10, С12, С17, С18 типа К10-7в; С2 блок КПЕ типа КПВ-4, микросхема DAI типа К237ХА5. В блоке радиопрнемника (А8) — резисторы: R1—R25, R27, R30—R43, R45—R57, R59—R63, R65, R67—R75, R77, R79—R87 типа ВС-0,125а; R26, R29, R44, R58, R64, R76, R78 типа СТІ3-38а; R66—терморезистор типа СТІ-17; конденсаторы: С4, С5, С8—С11, С14, С17, С19, С28, С31, С35, С52, С55, С63 типа КТ-1; С3, С6, С7, С24, С27, С30, С34, С36, С48, С54, С60 типа К31-11; С12, С13, С15, С16, С20—С23, С26, С33, С39, С43, С45, С46, С50, С57, С68 типа К10-7в; С1, С2—типа КТ4-23, С18, С69 типа К73-17; С51 типа К73-9; С37, С47, С66, С69, С70, С74, С75, С77, С78 типа К22-5; С40—С42, С53, С58 типа К50-6; С25, С29, С38, С59, С64, С73, С76, С80 типа К50-16; С71, С72 типа К53-14; пьезофильтр типа ФТ11Т1-049-2; микросхемы: DAI типа К118УН2А; DA2 типа К174ХА6; DA3 типа КД24ФН2; диоды VD1, VD3—VD7 типа КД419А; VD2 типа КД522Б;

В блоке УЗЧ (А6) — резисторы: R1—R9, R11—R31, R32, R33, R34, R36—R38, R40—R45, R47—R50, R52—R59, R62—R70 типа ВС-0,125а; R10, R32, R46, R51 типа СПЗ-33; R39 типа СПЗ-386; R60, R61 типа МЛТ-0,5; коиденсаторы: С1, С2, С4, С10—С13, С16, С27, С37, С40, С44, С49, С50 типа К50-16; С3, С6—С9, С14, С15, С17, С21, С23—С26, С28, С29, С35, С36, С39, С45—С48 типа К73-9; С20, С22 типа К22-5; С31, С41 типа КТ-1; С18, С19, С34, С38 типа К53-14; С42; С43 типа КМ-56; аставка плавкая ВПБ6—1ВВ; переключатели: S1—S6

переключатели: S1 и S2 типа ПД17-1.

типа ПД23-1.

В блоке усилителей магнитофона (A1) — резисторы: R1—R40, R45—R53, R55—R62, R64—R71, R76, R77, R79—R102 типа BC-0,125а; R41—R44, R54, R63, R72, R74, R75, R78 типа СП3-38а; R73 типа МЛТ-0,125; конденсаторы: С1, С3, С19—С22, С27, С28, С41, С43, С53, С54, С61, С66, С77 типа К50-16; С2, С4—С10, С29—С32, С49—С52, С55, С58, С70, С71, С73, С75, С81 типа К73-9; С11—С18, С33—С40, С42, С44, С46, С48, С59, С60, С64, С65, С67, С69, С72, С76, С82 типа К53-14; С23—С26, С45, С47, С56, С57 типа К7-1; С62, С63, С68 типа КМ-56; С80 типа К22-5; микросхемы: DA1—DA3 типа К152УД2; переключатели: S1 типа ПД5-1; S2 типа ГД23-1; микрофоиы: ВМ1 и ВМ2 типа МКЭ3; магнитные головки: универсальная типа 3С.124.21.0; стирающая типа 3Д24Н.21.0.

В блоке стабнлизатора (A4) — резисторы: R1—R16, R18, R20 типа BC-0,125a; R17 типа C2—14; R19 типа СПЗ-38a; R21 терморезнстор MMT-1; конденсаторы: C1, C2, C4—C7 типа K50-6; C3, C8 типа KM-56; высокочастотный дроссель:

LI типа ДПМ-0,1-280+5 %.

В блоке питання (A7) — конденсатор С1 типа К10-7в; вставка плавкая ВПБ6—1В; силовой трансформатор типа ТП-30-8.

## Порядок разборки и сборки магнитолы

При выполиении сложиого ремоита разборку магиитолы рекомендуется производить в следующем порядке: выключить магиитолу;

выиуть сетевую вилку из сетевой розетки и сетевой шиур из гиезда «Сеть» магиитолы;

отвиитить восемь винтов иа задней стеике магиитолы и осторожно раздвинуть обе половины корпуса. При этом откроется доступ к блокам магиитолы для нахождения неисправности при питании от автономного источника питания;

вынуть элементы питания и разъединить разъемы объемной электропроводки. Магнитола разделится на две части; перед-

иий и задиий корпус:

для разборки передией части корпуса иужно сиять ручки управления с передней панели (ручки «Громкость», «Баланс», «Тембр ВЧ», «Тембр НЧ», «Диапазоны» и «Настройка»). Затем следует вывериуть четыре винта, крепящие экраи к петле радиоприемиика, и сиять экраи. Далее нужио сиять блок радиоприемиика, вывинтить два винта, крепящие рефлектор, и один винт, крепящий саму плату радиоприемиика. После расстыковки разъемов плата радиоприемника сиимается вместе с вериьериым устройством и блоком УКВ.

Для сиятия блока УЗЧ нужио вывиитить виит, крепящий держатель корпуса, и четыре виита, крепящие плату УЗЧ

к корпусу.

Плата светодиодов снимается после осторожиого иажатия на пластмассовые защелки крепления к переднему корпусу

Для сиятия силового траисформатора нужио вывиитить

четыре винта, крепящих его к основанию корпуса.

Головки громкоговорителя сиимаются после отвинчивания четырех гаек на каждой головке, встроенные микрофоны после отпайки трех выводов с каждого микрофона от колодок иа корпусе.

Шкалы с передией части корпуса сиимаются после выпрям-

ления реек крепления шкалы.

Для разборки задией части корпуса иадо выиуть блок стабилизаторов, для этого следует вывинтить два винта и расчлеинть разъемы питания электродвигателей ЛПМ. После этого снять оба ЛПМ вместе с пластмассовым шасси, для чего надо отвинтить пять винтов, крепящих магиитофоиную панель к корпусу. Каждый ЛПМ крепится к шасси четырьмя винтами, отвиитив которые можио сиять отдельно каждый блок ЛПМ.

Плата магиитофоиной паиели сиимается после отвинчивания четырех винтов и расчленения разъемов, соединяющих плату МП с универсальными и стирающими магинтиыми го-

ловками.

Сиятие ручки для переиоса магиитолы производится после отвинчивания двух внитов и выпрессовки осей, соединяющих ручку с корпусом.

Собирать магиитолу рекомендуется в обратиой последовательиости.

Указание по смазке ЛПМ. В большинстве пар трения ЛПМ использованы полимеры, не требующие смазки поверхностей трения в течение всего срока работы магнитолы. Заводская смазка подшипников ведущего вала позволяет магиитоле работать в течение не менее 1000 ч. По истечении указанного срока необходимо смазать подшипники ведущего вала и прижимиого ролика (без разборки механизма) двумя-тремя каплями масла. Места смазки ЛПМ показаны на рис. 1.140.

Не допускается попадание смазки на обрезиненные поверхиости шкивов, подкассетников, прижимиого ролика и коитактирующие с иими поверхности. В случае попадания смазки удаление ее с указанных поверхностей производится тампоном, смочениым в спирте.

Распайка выводов катушек KOHTVDOB «ВЭВ РМД-287С» показана на рис. 1.141.

#### «Соната РМ-323С»

(Выпуск 1989 г.)

«Соната РМ-323С» — переносная стереофоническая магиитола третьей группы сложиости. Она предназначена для приема РВ с амплитудиой модуляцией в диапазонах ДВ, СВ н с частотной модуляцией в диапазоне УКВ, моно- и стереофоиических программ по системе с поляриой модуляцией, а также для записи и воспроизведения моно- и стереофонических фоиограмм с применением магинтиой ленты, размещенной в унифицированиых кассетах типа МК-60 или МК-90.

Магиитола состонт из радиоприемиого устройства и магиитофонной панели.

Магиитола имеет целый ряд потребительских (эксплуатационных) удобств: АПЧ и БШН в диапазоне УКВ; автоматическое переключение рода работы «Моно-Стерео»; световой иидикатор наличия стереопередачи; электронное расширение стереобазы; пятиполосиый регулятор тембра; иидикатор включения и разрядку батарей; розетку для подключения стереотелефоиа.

Прием РВ станций в диапазонах ДВ и СВ осуществляется иа магинтиую встроенную антенну, а в днапазонах УК и УКВ

иа штыревую телескопическую антеину.




Рис. 1.140. Места смазки ЛПМ (1-4масло трубное ТЗО ГОСТ 32-74).




Рис. 1.141. Распайка выводов катушек контуров (вид сиизу) магнитолы «ВЭФ РМД-287С»

#### Основные технические данные:

Диапазон принимаемых частот (воли), не уже:	
ДВ	1052.6 M)
СВ	1.4186.7 M)
УКВ	4.06 M)
Промежуточиая частота:	
тракта AM 465 кГц; тракта ЧМ 10,7 МГц.	
Чувствительность, ограниченная шумами (при соотношени	н сигнал/шум в
диацазонах ДВ и СВ 20 дБ, в днапазоне УКВ 26 дБ),	
ДВ 1,8 мВ/м; СВ 0,8 мВ/м; УКВ 25 мВ/г	u.
Чувствительность, ограниченная шумами, при включенной	-
БШН (уровень срабатывання БШН), не более	100 MKB
Отнопление сигнал/шум в стереорежные при входном сиг-	
нале 1 мВ, не менее.	50 дБ
Избирательность по соседнему каналу на ДВ и СВ, не менее	30 aB
Избирательность по зеркальному каналу, не менее:	•
ДВ 36 дБ; СВ 30 дБ; УКВ 30 дБ	
Действие АРУ: при изменении напряжения входного сиг-	
нала на 30 дБ соответствующее изменение уровня выход-	
ного сигнала, не более	6 дБ
ного сигнала, не более	2×1.8 Bt
Номинальная выходивя мощность	2×0,5 Br
Диапазои воспроизводимых зауковых частот, не уже:	•
Диалазои воспроизводнимых эвуковых частот, не уже: на ДВ и СВ из УКВ Линалазои регулировки тембра на частотах 160, 350, 1000.	2003550 Гц
иа УКВ	16010 000 Tu
3000, 10 000 Гц (подъем н спвд), не менее	6 дБ
Разделение стереоквиалов в днапазоне УКВ, не менее:	
на частотах 315 н 5000 Гц	14 дБ;
	1000 Гц 20 дЕ
Номинальная скорость перемещения магнитной ленты .	4.76 cm/c±2 %
Коэффициент детонации, не более	±0.4 %
напряжение на линениом выходе	400600 mB
Рабочий днапазон частот на линейном выходе в режиме	
воспроизведения и записи — воспроизведения, не уже	6310 000 Fu
Относительный уровень паразитных напряжений в канале	40 5
записн — воспроизведения, не более	
Габаритные размеры магнитолы, не более.	535×185×
N	×160 mm
Масса магиитолы (без источника питания), не более	5,2 кг

шесть элементов типа А343 «Прима»

напряжением 9 В или сеть переменного тока 220 В чвсто-

Источник питания

той 50 Ги

## Принципиальная электрическая схема

Стереомагнитола «Соната РМ-323С» выполнена по фуикционально-блочному прииципу и состоит из семи плат и блоков: радиоприемного устройства (А1), магиитофониой пачели (А2), блока регуляторов (А4), усилителя мощности УМ (А3), леитопротяжного механизма с платой управления ЭД (А6), платы индикации (А5) и выносного блока питания БП (А7).

Прииципиальная схема электрических соединений блоков приведена на рис. 1.142.

## Радиоприемное устройство

Радиоприемное устройство (A1, рис. 1.143) представляет собой супергетеродииный радноприемник третьей группы сложиости. Он состоит из трактов ЧМ и АМ, предварнтельного УЗЧ стереодекодера и стабнлизатора напряжения.

Тракт ЧМ включает: блок УКВ-3-03С, УПЧ-ЧМ, стереоде-

кодер и предварительный УЗЧ.

Блок УКВ-3-03С (рис. 1.143) является унифицироваииым. Ои собраи на микросхеме DA1, которая с подключениыми к ней элементами выполияет функции усиления приинимаемых радиочастотных сигналов, преобразования их в и пряжение промежуточной частоты. Настройка на частоту прииимаемой станции в диапазоне УКВ осуществляется путем изменения управляющего напряжения, подаваемого на вывод 1 разъема X2 с движка переменного резистора RP1, расположенного на плате РПУ (рис. 1.144). Фильтр R4С8 (рис. 1.143) служит для подавления пульсации в цепи питания. Выходной сигнал частотой 10,7 МГц сиимается с контура ПЧ L7C15L8 через контакты 3-5 разъема X2.

Усилитель ПЧ-ЧМ (рис. 1.144) собран на транзисторах VT1 и микросхеме DA1. С выхода блока УКВ сигиал ПЧ-ЧМ поступает иа первый каскад УПЧ-ЧМ, выполиениый иа транзисторе VT1 с резонансным контуром в коллекторной цепи (L3.1C6). С катушки связи L3.2 сигиал поступает на пьезокерамический фильтр Z1, осуществляющий основную избирательность по соседиему каналу. Резисторы R7 и R11 используются для согласования входного и выходного

сопротивлений фильтра Z1.

Миогофункциональная микросхема DA1 осуществляет основное усиление по ПЧ, детектирование ЧМ сигнала, предварительное усиление продетектированного сигнала, а также функции БШН и АПЧ. Сигнал ПЧ с фильтра Z1 поступает на вход дифференциального усилителя-ограничителя (вывод 18 DA1). Второй вход усилителя-ограничителя заблокирован конденсаторами С14 и С19. С выхода усилителя-ограничителя (выводы 8 и 11 DA1) сигнал ПЧ через фазосдвигающую цепь С29—С31, L6, R13 поступает на вход аналогового перемиожителя (выводы 9 и 10 DA1). Аналоговый перемиожитель совместио с фазосдвигающей цепью осуществляет демодуляцию ЧМ сигнала. Демодуляционая характеристика (S-кривая) определяется настройкой фазосдвигающей цепи на середниу полосы пропускания фильтра Z1. Продетектнрованный и усиленый сигнал звуковой частоты синмается с вывода 7 DA1.

Управляющее иапряжение для системы БШН снимается с вывода 15 DA1 и через делитель напряжения R14 и R15 подается иа ключ БШН (вывод 13 DA1). Напряжение на выводе 15 DA1 изменяется в обратию зависимостн от уровня входного сигиала. При уменьшении входного сигиала иапряжение на выводе 15 DA1, а значит, и на выводе 13 DA1 увеличивается. По достижении уровия напряжения 0,8...0,9 В на выводе 13 DA1 ключ БШН открывается и канал звуковой частоты закрывается. Система БШН выключается переключателем А3 путем соединения вывода 13 DA1 с общим проводом. Коиденсатор C25 и C33 служат для фильтрации инзко- и высокочастотных пульсаций напряження, подаваемого на ключ БШН.

Напряжение АПЧ с вывода 5 DA1 поступает через резистор R2 на вывод 6 блока УКВ. Система АПЧ отключается с помощью переключателя S2 путем соединения входа устройства отключения АПЧ (вывод 2 DA1)




Рис. 1.142. Принципиальная схема электрических соединений блоков магнитолы «Соната РМ-323С»




Рис. 1.143. Принципиальная электрическая схема блока УКВ-3-03С магинтолы «Соната РМ-323С»




Рис. 1.144. Принципиальная электрическая схема тракта ЧМ и СД блока РПУ (A1) магнитолы «Соната РМ-323С»

с общим приводом. После включения АПЧ переключателем SA2 она иачинает работать с задержкой 2...3 с. Задержка АПЧ определяется постоянной времени цепи C32, R16.

Блок УКВ (вывод 2) и микросхема DAI (вывод 12) питаются от стабилизатора напряжения через электроиный фильтр VT2R10C15. С выхода 34 DAI (вывод 7) сигнал через

резистор RP3 поступает на вход стереодекодера.

Стереодекодер (рис. 1.144 и 1.145). При наличии стереофонической передачи иа вход стереодекодера поступает КСС. В КСС можно выделить суммариую и иадтональную (разностную) части (рис. 1.146). Суммарная часть представляет собой сумму сигналов левого А и правого В каналов (А+В) и может занимать полосу частот от 30 Гц до 15 кГц. Надтональная часть содержит информацию о разности сигналов ЛК и ПК и представляет собой АМ сигнал, в котором несущая с частотой 31,25 кГц (поднесущая) модулирована сигналом А—В. Надтональная часть может занимать полосу частот от 16,25 до 46,25 кГц. На передающей стороне поднесущая подавляется на 14 дБ (в 5 раз). Суммарная часть присутствует как при стереофонической, так и при моноческой передаче, надтональная — только при стереофонической.

Комплексный стереосигнал (рис. 1.146) поступает на восстановитель полярио-модулированного колебания (VT3, VT4, VT7), где поднесущая усиливается на 14 дБ (в 5 раз) и восстанавливается форма полярно-модулированного колебания. Сигнал с восстановителя подается на усилительные каскады VT12 и через эмиттерный повторитель VT8 и VT9. Каскад VT12 имеет активно-емкостную нагрузку (C54, R45), благодаря чему усиливается только сигнал суммариой части. Каскад VT9 представляет собой полосовой усилитель с резонансиой частотой 31,25 кГц и служит для усиления сигнала иадтональной части. Усиленный сигиал надтональной части детектируется AM детектором VDI—VD4, на выходе которого выделяется сигнал A—B. На резисторе RP6 сигнал A+B, поступающий с каскада VT12, суммируется с сигналом А-В, в результате выделяется сигнал А, который поступает иа вход предварительного усилителя — фильтра нижних частот ЛК (VT10). На резисторе RP7 из сигнала A+В вычитается сигнал А-В, в результате выделяется сигнал В, который поступает на вход предварительного усилителя — фильтра нижних частот ПК (VTII) (см. рис. 1.145).

В стереодекодере имеется устройство автоматического переключення режимов «ЧМ Стерео» и «ЧМ Моно» и индикации наличия стереопередачи. При наличии стереопередачи сигнал поднесущей попадает на вход эмиттерного повторителя VT7, который открывается. Полосовой усилитель VT9 при этом находится в усилительном режиме. Сигнал поднесущей также открывает ключи VT6, VT5, и световод наличия стереопередачи HL2, расположенный иа плате индикации, светится.

При монофонической передаче эмиттерный повторитель VT8 открыт, а значит, будет открыт и каскад VT9. Стереодекодер может быть принудительно переведен в режим «ЧМ Моно» переключателем SA3 путем разрыва эмиттерной

цепи каскада VT9.

Тракт АМ (рис. 1.145) построен на специализированных микросхемах тракта АМ DA2 и DA3. Микросхема DA2 представляет собой усилитель высокой частоты с преобразователем, DA3 — усилитель промежуточной частоты (УПЧ—АМ) с АРУ и детектор.


Сигиал с антениы поступает на однокоитурную входную цепь, которая в диапазоие СВ состоит из конденсаторов С5, С10, С9.1 и катушки L2.1 магнитной антенны WA, а в диапазоие ДВ — С3, С4, С9.1 и катушки L1.1 магнитной

аитенны WA.

Выделенный контуром полезный сигнал через катушки связи L2.2 (СВ) и L1.2 (ДВ), через разделительный коиденсатор C21 поступает на вход УВЧ (вывод 1 DA2). Другой вход УРЧ через резистор R27 соединен с общим проводом; УРЧ охвачеи петлей АРУ (резистор R26).

Коитур гетеродииа (в диапазоне СВ С9.2С23С26С27L5 — иидуктивность между выводами 2, 5, в диапазоне ДВ С9.2С22С17С18L4 — индуктивность между выводами 2, 3) через катушки свнзи (в диапазоне СВ L5 — индуктивность между выводами 2, 4, в диапазоне ДВ L4 — индуктивность между выводами 2, 4) подключен к выводу гетеродина (вывод 5 DA2). Элементами коррекции гетеродина являются R17, C24, C34.

Сигиал с вывода УВЧ (вывод 14 DA2) через разделительный коиденсатор С38 поступает на вход смесителя (вывод 11 DA2). К выходу смесителя (выводы 10, 12 DA2) через катушку связи L7.1 подключеи контур L7.2С43С44R29, настроенный иа промежуточную частоту (ПЧ—АМ) 465 кГц. К данному контуру подсоединен пьезокерамический фильтр 22, соуществляющий основную избирательность по соседнему каналу. С выхода пьезокерамического фильтра Z2 сигнал ПЧ поступает на вход УПЧ (вывод 1 DA3). В его состав входит колебательный контур L10С71, настроенный на ПЧ. Через емкость



связн между выходом 1 (вывод 14 DA3) и входом 2 (вывод 5 DA3), RP8 осуществляет плавную регулировку усиления УПЧ. Резистор R27 расширяет полосу пропускания контура; C68, R53, C67, C56, C57 — элементы коррекции микросхемы DA3; C64, R56 задают иеобходимое усиление УПЧ.

С выхода детектора (вывод 9 DA3) сигнал через фильтр низкой частоты C48R38C49 поступает на входы предввритель-

ных усилителей.

С выхода АРУ DA3 (вывод 13 DA3) сигиал поступает иа вход системы АРУ микросхемы DA2 (вывод 13).

Напряжение питания ив DA2 подается на вывод 9 через элементы развязки R36, R37, C41, C42, а на DA3 (вывод 11) через элементы развязки R37, C47, C53.

Коммутация тракторов ЧМ и АМ осуществляется переключением напряжения питвния и выходиого НЧ сигнала на усилительные каскады (VTI0, VTI1) с помощью переключателя SAA

Для питаиня трактов АМ, ЧМ и предварительных усилителей (VT10, VT11) используется стабилизатор иапряжения (VT13—VT15).

Коммутация радиоприемиого и магнитофонного устройств осуществляется переключением иапряжения питания и выходного НЧ сигиала иа эквалайзер с помощью переключателя SAI, расположениого на плате магнитофонной панели.

При работе радиоприемного устройства в режиме «Таймер» (переключатель SA5 иажат) РПУ питается только при включениюм ЛПМ. Таким образом, датчиком времени служит движущаяся магиитиая леита и при срабатывании автостопа ЛПМ РПУ обесточиваетси и магнитола полиостью выключается.

На плате иидикации расположены: HL1 — светодиод индикации включения режима записи МП, HL2 — светодиод индикации режима «Стерео» в тракте ЧМ радиоприемника, устройство индикации разрядки батарей (рис. 1.147).

При включенни магиитолы в любом режиме слабо светится светодиод HL3. При разрядке батарей до иижнего допустимого зиачения светодиод загорается ярко.







Рис. 1.146. Спектр комплексного стереосигнала



Рнс. 1.147. Принципиальная электрическая схема платы индикацин (А5) магнитолы «Соната РМ-323С»

# Магнитофонная панель

Магнитофонная панель (А2) совместно с ЛПМ обеспечивает:

запись на магнитную ленту от собственного РПУ, встроенного мнкрофона или внешнего источника сигналов; неотключаемую AРУЗ;

воспроизведение записанных программ;

перемотку ленты вперед и назад;

перемотку ленты вперед и назад без отключения воспроизведения и без фиксации кнопок перемотки (режим «Обзор — Откат»);

изменение частоты ГСП для отстройки от помех при записи с РПУ в диапазонах ДВ и СВ;

отключение устройства расширения стереобазы;

отключение магнитолы от источника питания при окончании магнитной ленты при воспроизведении и записи в режимах магнитофонной панели и таймера.

Магнитофонная панель по ГОСТ 24863—87 соответствует

четвертой группе сложности.

Принципиальная схема магнитофонной панелн состоит из двух универсальных усилителей ЛК и ПК, устройства АРУЗ, ГСП и цепей коммутации (рис. 1.148).

Коммутация режимов «Запись — Воспроизведение» осуществляется с помощью переключателя SA2. В режиме «Воспроизведение» сигнал от универсальной головки через разъем XS9 поступает на плату магнитофонной панели.

Рассмотрим работу усилнтелей в режиме «Воспроизведе-

ние» на примере работы ЛК.

Режим воспроизведения. Первый входной усилительный каскад выполнен на транзисторе VTI. Конденсаторы C4, C6, C8 образуют резонансный контур с индуктивностью магнитной головки и формируют необходимый подъем АЧХ в области высоких частот. Усиленный сигнал через фильтр низких частот R14C12 и разделительные конденсаторы C14, C16 поступает на вход корректированного усилителя на транзисторах VT4, VT7, VT9. Диоды VD2.1 и VD2.3 в режиме воспроизведения закрыты транзисторным ключом VT3.

Требуемая коррекция АЧХ воспроизведения формируется элементами С27, R39, включенными в цепь обратной связи. Конденсатор С20 предназначен для предотвращения само-

•

возбуждения.

Корректированный усилитель охвачен также отрицательной обратной связью по постоянному току (R26, R35). Обратная связь по переменному току в этой цепи устраняется конденсатором С24. Сигнал с корректированного усилителя поступает на переключатель SA1, затем на переключатель SA1 МП РПУ и через разъем XS3 на вход регулятора тембров. Напряжение на линейном выходе регулируется резистором RP3.

В режиме «Запись» сигнал от встроенного микрофона или от внешнего источника через плату усилителей мощности поступает на разъем XSI и далее через переключатель SA2 на вход универсального усилителя.

Режим записи (см. рис. 1.148). Работа универсального усилителя в режиме «Запись» аналогична работе в режиме «Воспроизведение». Требуемая коррекция АЧХ записи формируется цепью R31, R37, R41, C22, C30, C34. С выхода корректированного усилителя сигнал через корректирующие цепи R52, R54, C44, C46 и фильтр-пробку C42L1 поступает на универсальную головку.

Ток записи регулируется резистором RP5.

С резистора RPI снимается напряжение для системы APV3, детектируется с помощью детектора-удвоителя VD6, VD8, C25, C37, поступает на эмиттерный повторитель VT6 и далее через ограничительный резистор R16 на диоды VD2.1, VD2.3 и конденсатор C11, являющиеся исполнительными элементами APV3.

В режиме «Запись» транзистор VT3 открывается. При превышении требуемого уровня записываемого сигнала диоды VD2.1, VD2.4 открываются, образуя делитель с резистором R14 и уменьшая усиление усилителя. Постоянная временн срабатывания APУЗ определяется временем зарядки конденсаторов C25 и C37 через резистор R46, постоянная времени отпускания APУЗ — временем разрядки конденсаторов C25 и C37 через резисторы R21, R27 и базовую цепь VT3.

Генератор стирания и подмагничивания (рнс. 1.148) построен по двухтактной схеме на транзисторах VT11, VT12 с индуктивной связью на транзисторе TV. Частота генерации определяется индуктивностью стирающей головки и конденсаторами С40. С41. Частоту генерации можно изменять с помощью переключателя SA4 путем коммутации конденсатора С40. При этом обеспечивается отстройка от помех при записи с РПУ в диапазонах ДВ и СВ. Амплитуда генерируемых импульсов ограничивается с помощью цепи VD10, VD11, С50 путем подачи на базы транзнсторов VT11, VT12 закрывающего напряжения.

Напряжение подмагничивания поступает на универсальную головку каждого канала совместно с выходным напряжением усилителя записи. Фильтр-пробка C42L1, иастроенный на частоту генератора, и конденсатор C46 предотвращают попадание напряжения подмагничивания в тракт усилителя записи, а также шунтирование цепи подмагничивания выходным сопротивлением усилителя записи.

В режиме «Запись» светится светодиод HLI, расположенный на плате индикации. Коммутация светоднода осуществляется с помощью переключателя SA2.

Устройство расширения стереобазы можно отключать переключателем SA4.

#### Усилитель звуковой частоты

Усилитель звуковой частоты магнитолы включает в себя пятиполосный блок регуляторов тембра (A4—PT) и усилитель мощности (A3—УМ).

Блок регуляторов тембра (А4—РТ, рис. 1.149) предназначен для корректирования тракта звуковой частоты, что позволяет компенсировать частотные искажения, вызванные несовершенством акустических свойств громкоговорителей, илн сформировать АЧХ под конкретную фонограмму. Регулятор тембра состоит из двух входиых эмиттерных повторителей VT1, VT2, двухканального неинвертируемого усилителя DA1 и четырех (в каждом канале) включенных параллельио селективных звеньев VT3—VT10, настроенных на разные частоты (160, 330, 1000, 3000 Гц). Пятая частота 10 000 Гц обеспечивается цепью С4, R12 (С6, R14). Регулирование АЧХ производится с помощью сдвоенных резисторов RP1—RP5 (рис. 1.149).




Рис. 1.148. Принципиальная электрическая схема магнитофонной панели (A2) магнитолы «Соната РМ-323С»





Рис. 1.149. Принципиальная электрическая схема блока регуляторов тембра (A4) магнитолы «Соната РМ-323С»



Селективное звено представляет собой последовательный резонансный контур, в котором в качестве индуктивностн использован гиратор — каскад, имеющий индуктивную входную проводимость. Коэффициент передачи регулятора тембра при среднем положении регуляторов равен 1.

При смещении регуляторов влево (по схеме) входной сигнал R7 делится на Z контура и происходит ослабление ЧХ. А при смещении регуляторов вправо происходит ослабление в цепи отрицательной обратной связи R9 на Z и сигнал

увеличивается.

Блок усилителя мощности (АЗ—УМ, рис. 1.150) предназначен для усиления по мощности сигналов УЗЧ в номинальном диапазоне частот, для коммутации цепей подключения микрофонов, а также межблочных и внешних соединений в составе магнитолы «Соната РМ-323С».

Блок усилителя мощности позволяет:

регулировать громкость;

устанавливать стереобаланс;

расширять стереобазу;

подключать наушники и виешний источник питания;

отключать громкоговорители;

включать микрофон.

В соответствии с выполияемыми функциями на плате блока усилителя мощности (АЗ) установлены: регуляторы «Громкость», «Баланс»; розетки для подключения стереотелефонов (ХS4) и внешнего источника питания (ХР1); переключатели для отключения громкоговорителей (SA2) и подключения микрофона (SA1).

Рассмотрим схему усилителя мощности иа примере ЛК

(рис. 1.150).

Сигнал с контакта 1 розетки XS1 поступает на регулятор громкости RP1.1. Резисторы R1 и RP2.1 образуют регулируемый делитель иапряжения, с помощью которого нзменяется соотношение громкости ЛК и ПК, т. е. устанавливается стереобаланс.

Усилитель мощности выполнен на транзисторах VTI, VT2, VT5, VT6 и операционном усилителе DA1. Усилитель охвачен глубокой отрицательной обратной связью с выхода усилителя мощности через резистор R11 и C25 иа инвертирующий вход микросхемы (вывод 2), что обеспечивает малый коэффициент гармоник усилителя. Глубина обратной связи определяетси элементами R11, C4, C25, R7, R24, C15. Цепь R23, C17 и кондеисатор C8 устраняют самовозбуждение усилителя по высокой частоте.

Цепь R5, R6, C3 обеспечивает смещение средней точки по постояиному току и фильтрацию по цепи питания. Делителем напряжения R17, R19, R21, VD1, VD2 задается смещение на базы транзисторов VT1, VT2. Цепь R9, C6, R13, C9 позволяет подмешивать сигнал с выхода усилителя мощности ЛК на инвертирующий вход ПК, что создает у слушателя эффект прострвнственного разнесения источников звука (расширение стереобазы).

Включение стереобазы происходит путем отключения кон-

тактов 2, 3 в разъеме XS2 от «земли».

Сигнал с выхода усилителя мощности через разделительный коиденсатор C19 подается на громкоговоритель ЛК (XS5 коитакт 1) и через резистор R30 иа коитакт 1 розетки для подключения стереотелефонов XS4.

Цепь C22, R32 служит для подключения микрэфэча ко

входу усилителя записи.

Нагрузкой на входе каждого канала служит динамическвя головка громкоговорителя ВА1 и ВА2 типа ЗГДШ-8 с сопротивлением звуковой катушки 4 Ом.

#### Блок питания

Блок питания (A7) предиазначен для питания магнитолы от сети переменного тока напряжением 220 В или от источника постоянного тока напряжением 12...16 В.

Блок питания (рис. 1.151) состоит из трансформатора TV1, в первичную обмотку которого включен предохранитель F2. Со вторичной обмотки переменное напряжение около 13 В поступает на диодный мостик VD3—VD6 и отфильтрованное кондеисатором C5 поступает на электронный стабилизатор напряжения, выполненный на транзисторах VT1, VT2, стабилитроие VD2 и диоде VD1. Транзистор




Рис. 1.151. Принципиальная электрическая схема блока питания (A7) магнитолы «Соната РМ-323С»

VTI является регулирующим, а VT2 — усилителем постоянного тока, стабилитрон VD2 — источником опорного напряжения. Делитель напряжения на резисторах RI, RPI, диоде VDI является измерительным элементом. Выходное и опорное напряжения сравниваются иа входе усилителя постоянного тока, который усиливает их разницу и управляет регулирующим траизистором. Резистор R2 улучшает запуск стабилизатора, а также снижает мощность рассеяния на регулирующем транзисторе. Конденсаторы CI—C4 служат для подавления высокочастотных помех. При подключении блока питания к сети переменного тока должен загораться светодиод HLI.

На блок питания через разъем XP1 подается напряжение от источника постоянного тока. Диод VD7 предназначен для защиты элементов магнитолы от ошибочной подачи напряжения другой полярности. Резистор R4 используется в качестве предохранителм.

Блок питания к сети переменного тока подключается сетевым шнуром, а к магннтоле с помощью штеккера XSI.

Режимы работы транзисторов и микросхем по постояиному току и уровни сигналов приведены на принципиальных электрических схемах и электромонтажных схемах печатных плат блоков магнитолы.

Режимы измерены при питании магнитолы от сети 50  $\Gamma$ ц напряжением 220  $B\pm2\,\%$  по постояиному напряжению вольтметром B7-26 при отсутствни сигнала на входах, по переменному напряжению — мнллнвольтметром B3-38 и могут отличаться от указанных на  $\pm20$  дБ.

Режимы платы магнитофонной панели представлены в виде дроби  $\frac{+3.8~\mathrm{B}}{0.15~\mathrm{mB}}$  , где в знаменателе — значения напряжений по перемениому току на частоте 400 Гц, в левом столбце — в режиме воспроизведения, в правом столбце — в режиме записи; в числителе — значения напряжений по постоянному току. Режим генератора указаи в режиме записи.

Режимы платы усилителей мощности даны в виде дроби  $+4.5 \, \mathrm{B} \over 150 \, \mathrm{mB}$ , где в числителе — зиачение напряжения по постоянному току, в зиаменателе — по переменному току на частоте  $400 \, \Gamma$ ц при выходной мощности  $0.5 \, \mathrm{Br}$ .

Режимы платы регулятора тембра представлены в виде дроби  $\frac{+4.8 \text{ B}}{0.5 \text{ B}}$  и  $\frac{+3.3 \text{ B}}{330 \text{ мв/500 мB}}$ , где в числителе — значения напряжений по постоянному току, в знаменателе — по переменному току: при одном значении на частоте 400  $\Gamma$ ц, при двух значениях слева на частоте 100  $\Gamma$ ц, справа — на частоте 10 к $\Gamma$ ц при крайием положении регуляторов тембров RP1— RP5, соответствующем цифре «+6».

Режимы платы индикации записаны в виде дроби  $\frac{T}{+2,3} \frac{D}{B}$ , где в числителе — значение напряжения при пита-+1,5 B нии иапряжением 9 В, в знаменателе — при питаини напряжением 6 В.

Режимы источника питания представлены в виде дроби  $\frac{1}{0.4} \frac{2}{\text{MB}} = \frac{1}{100} \frac{1}{\text{MB}}$ , где в числителе — значения напряжений по постоянному току, в знаменателе -- по переменному току, в левом столбце — в режиме холостого хода, в правом — при токе нагрузки 0.8 А.


В электрической схеме магнитол разных лет выпуска могут быть незначительные изменения, не влияющие на технические

характеристики.

## Лентопротяжный механизм

Леитопротяжный механизм выполнен по одномоториой кинематической схеме с одним маховиком. Привод ЛПМ осуществляется от электродвигателя постоянного тока типа ДП40-9В. Регулировка частоты вращения электродвигателя осуществляется с помощью стабилизатора питания электродвигателя платы управления (ПУ-ЭД), схема которого приведена на рис. 1.122. Плата управления электродвигателем (Аб) выполнена на транзисторе VT1 и микросхеме DA1 типа КР198НТ9. Выходное стабилизированное напряжение питания электродвигателя М1 устанавливается подбором резисторов R1—R3 и R7 при заводской регулировке, а более точно устанавливается с помощью полупеременного резистора R6.

Принцип работы ЛІТМ рассмотрим на кинематической схеме, приведенной на рис. 1.152.



1.152. Кинематическая схема ЛПМ магинтолы «Соната РМ-323C»:

1 — электродвигатель; 2 — стирающая головка; 3 — размыкатель; 4 — ползуи воспроизведения; 5 — ведущий вал; 6 — узел подмотки; 7 — рычаг перемотки; 8 — рычаг подмотки; 9 — рычаг замыкания контактов; 10 - рычаг автостопа; 11 - прижимной ролик; 12 защелка; 13 — рычаг привода автостопа; 14 — рычаг функции «Откат»; 15 — рычаг функции «Обзор»; 16 — рычаг блокировки записи; 17 — поводок; 18 — толкатель «Стоп»; 19 — толкатель «Перемотка вперед»; 20 — толкатель «Перемотка назад»; 21 — толкатель «Запись»; 22 — толкатель «Воспроизведение»; 23 — пружина ползуна воспроизведения; 24 — пружина толкателя «Стоп»; 25 — пружина толкателя «Перемотка назад»; 26 — пружина толкателя «Воспроизведение»; 27 — пружина защелки; 28 — пружина толкателя «За- пружина рычага прижимного ролика; 30 — пружина перемотки; 31— пружина рычага автостопа; 32— пружина толка-теля «Перемотка вперед»; 33— паразитная шестерия; 34— шестерня перемотки; 35 — шестерия подающего подкассетного узла; 36 — шестерия приемиого подкассетного узла; 37, 38 — приводной ремень; 39 — универсальная головка. (Места смазки ЛПМ указаны стрелкой →)

При нажатии на кнопку «Воспроизведение» толкатель 22, перемещаясь вперед, через пружину 23 перемещает ползуи воспроизведения 4. При этом магнитные головки 39 и 2, прижимной ролик 11 и датчик, расположенный иа рычаге привода автостопа 13, вводятся в кассету. Магнитная лента зажимается между ведущим валом 5 и прижимным роликом 11. Толкатель воспроизведения 22 перемещает защелку 12, которая воздействует на рычаг 9 замыкания контактов. Рычаг замыкает контакты размыкателя 3. Одновременио ползуи воспроизведения 4, перемещаясь, освобождает рычаг подмотки 8 и узел подмотки 6, входит в зацепление с шестерней 36 правого подкассетного узла. Контакты размыкателя 3 включают питание электродвигателя 1. Вращение электродвигателя приводным ремнем 38 передается на маховик ведущего вала 5. Вращение маховика приводным ремнем 37 передается через узел подмотки на шестерню 36 подкассетного узла. Узел подмотки имеет муфту с заданным моментом трения, который определяет величину момента подмотки.

При нажатии на кнопку «Запись» пронсходит одновременное перемещение толкателей 21 и 22, так как толкатель воспроизведения 22 связан с толкателем записи 21 односторонней связью. Таким образом осуществляется функция «однокнопочное нажатие». Включение питания электродвигателя и подмотка ленты аналогичны режиму воспроизведения.

При нажатии на кнопку «Перемотка назад» толкатель 20, перемещаясь, воздействует через пружину 30 перемотки на рычаг перемотки 7, который вводит шестерню перемотки 34 в зацепление с шестерней левого подкассетного узла 35. Вращение передается от электродвигателя через маховик ведущего вала и приводной ремень 37 из шестерне перемотки 34.

При нажатии на кнопку толкателя 19 «Перемотка вперед» толкатель освобождается, рычаг перемотки 7 и шестерня перемотки 34 под действием усилия приводного ремня 37 входят в зацепление с паразитной шестерней 33, через которую и передает вращающий момент на шестерню 36 правого подкассетного узла.

Фиксация толкателей 19-22 в рабочих положениях осуществляется защелкой 12. Возврат в исходное положение производится при нажатии на кнопку «Стоп», при этом толкатель 18 взаимодействует с защелкой 12, отводя ее в сторону, и 32 толкатели 19—22 возвращаются в исходное положение под действием своих пружин, соответственно 32, 25, 28, 26.

Если при включенном режиме «Воспроизведение» нажать 38- на кнопку толкателя 19 («Перемотка вперед»), то толкатель через рычаг 15 функции «Обзор» отведет ползун воспроизведения 4 назад. Магнитные головки и прижимной ролик отходят от леиты на 2...3 мм и магнитная лента начинает двигаться со скоростью перемотки вперед. В этом режиме толкатель 19 ие фиксируется защелкой. При прекращении нажатия на кнопку возобновляется режим воспроизведения.

Если при включенном режиме «Воспроизведение» нажать на кнопку толкателя 20 («Перемотка назад»), то через рычаг 14 функции «Откат» толкатель 20 отведет ползуи 4 назад и леита начнет движение со скоростью перемотки назад.

В режимах «Обзор» и «Откат» магиитофон работает в режиме «Воспроизведение». При ускоренном движении ленты можно прослушивать паузы между отдельными фонограммами и находить нужную фонограмму, отсчитывая паузы.

В режимах «Запись» или «Воспроизведение» при окончании в кассете магнитной ленты или при резком увеличении иатяжения ленты по каким-либо другим причинам происходит выравнивание петли на магнитной ленте, образованной датчиком рычага 13 привода автостопа. При этом магнитная лента, воздействуя на датчик, отводит его назад. Рычаг 13 воздействует на рычаг 19 автостопа и перемещает его в сторону маховика ведущего вала 5. Зубчатый сектор рычага 10 входит в зацепление с зубчатым сектором маховика, при этом маховик резко перемещает рычаг 10, который сдвигает защелку 12. Защелка расфиксирует соответствующие толкатели. Контакты размыкателя 3 обесточивают электродвигатель. Все элементы кинематики возвращаются в исходное положение.

## Конструкция и детали

Корпус магиитолы выполиеи из ударопрочиого полистирола. Коиструктивио корпус магиитолы состоит из двух частей: передней и задией, скрепленных между собой пятью виитами и двумя защелками. Органы управления магиитолой расположены иа верхией и передней лицевой панелях корпуса и имеют соответствующие надписи и обозначения.

На задией крышке корпуса магиитолы размещены гнезда для подключения внешиих антени ДВ, СВ и УКВ. Внеший вид магиитолы и расположение органов управления показаны на рис. 1.153. Внутри корпуса на его передней части закреплены две динамические головки громкоговорителей ВА1 и ВА2




Рис. 1.153. Виешний вид магиитолы «Соната РМ-323С»: 1 — передияя часть корпуса; 2 — задияя часть (крышка) корпуса; 7 — шлака радиоприемника; 8 — световой нидикатор разрядки батарей; 9 — световой нидикатор приема стереопередачи «ЧМ Стерео»; 10 — световой индикатор режима «Запись»; 11 — телескопическая антениа: 12 — ручка для ношения: 13 — крыша батарейного отсека; 14 — гнездо для подключения внешией антенны и общего заземления в диапазонах ДВ и СВ; 15 — ручки регуляторов тембра; 16 — гнездо для подключения внешией антенны УКВ; 17 — гнездо для подключения внешнего источника питания «9 В»; 18 — кнопка включения громкоговорителей; 19 — гиездо для подключения стереотелефонов; 20 — кнопка включения микрофона; 21 — гиездо для подключения виешиих источников для записи на магнитиую ленту; 22 - гнездо линейного выхода магнитофонна магнитную лепту. 22— гнездо личенного выхода магниторочной панели; 23— кнопка включения «Таймер»; 24— кнопка включения «БШН», «ЧМ Моно»; 25— кнопка включения системы «АПЧ— АПЧ»; 26— кнопка переключения трактов «ЧМ/АМ»; 27— кнопка переключения днапазонов «ДВ/СВ»; 28— ручка настройки на радиостанцию «Настройка»; 29 — кнопка включения расширения стереобазы и отстройка от помехи генератора; 30 — кнопка переключения трактов «Маг/РПУ»; 31 — ручка регулятора «Громкость»; 32 — ручка регулятора баланса «Баланс»; 33 — кнопка кратковременного останова движения магнитной леиты; 34 — кнопка включения «Ускорениой перемотки вперед» в направлении движения магиитной ленты («Поиск»); 35 — кнопка включения режима «Воспроизведение»; 36 — кнопка включения режима «Запись»; 37 — кнопка ускоренной перемотки назад против движения магнитной ленты («Поиск»); 38 — киопка включения магнитофонной панели и открывания кассетоприемника; 39 — микрофон; 40 - громкоговоритель правого канала; 41 - отверстие для регулировки магнитиой головки по углу наклона; 42 — винты крепле-

типа ЗГДШ-8-4 (или ЗГДШ-7-4), один микрофои типа МКЭ-3, который, в свою очередь, закрыт обрамлением с декоративной сеткой, кассетоприемник с демпфирующим устройством, печатиая плата и шкала пятиполосного регулятора тембра, шкала радиоприемника и печатиая плата индикации.

На задией части корпуса, которая является базовой иесущей деталью, закреплены печатиая плата РПУ (А1), магнитофониая паиель (А2), печатиая плата усилителя мощности (А3), а также телескопическая антениа, ручка для переноски магнитолы, отсек автономного источника питания, закрывающийся крышкой, гиезда для подключения внешних антени. Такое разделение магнитолы и два конструктивно законченных узла обеспечивает удобство настройки и регулировки магнитолы и высокую ремонтопригодность. Все межблочные соединения магнитолы выполнены на разъемах.

#### Радиоприемное устройство

Блок РПУ (A1) представляет собой коиструктивио закоиченный узел, состоящий из печатной платы, на которой в соответствии с выполияемыми функциями установлены все элементы трактов АМ и ЧМ, а также переключатели A1 — СВ/ДВ, A2 — АПЧ, А3 — БШН, А4 — ЧМ/АМ, А5 таймер и разъемы, соединяющиеся с розетками для подключения внешних антени ДВ. СВ и УКВ днапазонов.

Электромоитажиая скема печатной платы блока РПУ (А1) приведена на рис. 1.155. Катушки контуров намотаны на унифицированных типовых каркасах. Настройка катушек контуров производится ферритовыми сердечинками гетеродина ДВ, СВ и ПЧ-АМ — сердечинками марки М600НН типа С2,8×12, кроме того, они помещены в трубчатые ферритовые сердечинки марки М400НН-5 типа Т10×7,1×12, катушек контуров ПЧ—ЧМ — сердечинками марки М100-2 типа С2,8×12 мм. Катушки контуров блока МП (А2) L1 в L2 намотаны на ферритовые кольца марки М600НН-8 типа К12×9×8 в навал. Трансформатор ТV· (А2) намотан на пластмассовый трехсекционный каркас и помещен в ферритовые чашки марки М1500 типа НМ3-29-Ч14.

Магиитиая аитениа представляет собой ферритовый стержень марки М400НН диаметром 8 и длиной 160 мм, на котором размещены катушки входных контуров и катушки связи диапазонов ДВ и СВ.




Рис. 1.154. Кинематическая схема вериьериого устройства РПУ (A1) магнитолы «Соната РМ-323С»




Рис. 1.155. Электромонтажная схема печатной платы блока РПУ (A1) магнитолы «Соната РМ-323С». (Вид платы со стороны расположения деталей)

Настройка радиоприеминка магнитолы на частоту работающей радиостанции осуществляется в диапазоне УКВ с помощью переменного резистора RP1, расположенного в блоке PПУ (A1), а в диапазонах ДВ и СВ — блоком КПЕ, кинематически связанным с ручкой настройки, выведенной на лицевую переднюю панель. Кинематическая схема верньерного устройства приведена на рис. 1.154.

### Магнитофонная панель

Блок МП (A2) представляет собой коиструктивио законченный узел, состоящий из ЛПМ, блока печатиой платы универсального усилителя воспроизведения и записи и ГСП. Электромоитажиая схема печатиой платы блока (A2) показана на рис. 1. 156.

Шасси ЛПМ выполиено из листовой стали штамповкой

и является базовой деталью ЛПМ.

Ведущий вал JIПМ (рис. 1. 157) служит для передачи движения магиитиой леиты в режимах воспроизведения и записи. Ведущий вал определяет такие качественные показатели JIПМ, как коэффициент детонации и долговечность, поэтому к его изготовлению предъявляются повышенные требования.

Ведущий вал 1 с иапрессованным маховиком 6 вращается в подшипниковой втулке 4 из пористой броизы, пропитанной смазкой. Втулка запрессована в несущую панель. Осевые нагрузки маховика воспринимаются втулкой через шайбы 3 из антифрикционной пластмассы. Осевые перемещения вала ограничнваютси: в одну сторону маховиком 6, в другую стопориой шайбой 2, фиксирующейся в канавке ведущего вала. Зубчатый сектор маховика служит для передачи кинетнуеской энергии маховика служит для передачи кинетнуеской энергии маховика рычагу, воздействующему на защелку при срабатывании автостопа.

Узел подмотки (рис. 1. 158) служит для передачи момента подмотки на приемиый подкассетный узел в режимах воспроизведения и записи.

Вал 1 с иапрессованной на иего шестерней 2 свободно вращается в рычаге 3 подмотки. Осевые перемещения вала ограничены диском 6, также напрессованным на вал. Осевое усилие воспринимается рычагом 3 через прокладки 4, выполненные из антифрикционного матернала.

Шкив 5 с пружииой 7 с определениым усилием прижимается к кольцу из специального сукиа, наклеенному из диск 6. Перемещением стопорной шайбы 9 вдоль вала подбирается усилие пружины 7, обеспечивающее момент подмотки на приемном подкассетиом узле, равном (35...45)·10<sup>-4</sup> H·м (35...45 гс-см).

Шайбы 8, 10, 11 обеспечивают при работе узла равномерное без рывков проскальзывание пружины 7 относительно стопорной шайбы 9.

Приемиый (рис. 1. 159) и подающий (рис. 1. 160 подкассетные узлы предназначены для передачн вращения на катушки кассеты. Коиструктивно они выполнены в виде валов 1, вращающихся в опорах 4. Вращение иа катушки кассеты передается с помощью поводков 2, а вращение валов осуществляется шестериями 6. Аитифрикционные шайбы 5 воспринимают усилие пружии 3.

Подающий узел (рис. 1. 160) имеет дистанционный диск 7, замыкаемый на валу стопориой шайбой 8. Дистанционный диск при работе шестерии 6 обеспечивает необходнюе для нормального эвольтвентного зацепления межцентровое расстояние

Блок регуляторов тембра (А4—РТ) представляет собой печатиую плату, на которой установлены детали в соответствии с выполняемыми ими функциями: переменные движковые резисторы RP1—RP5, микросхемы, транзисторы, резисторы, кондеисаторы и пр. Электромонтажная схема печатной платы показана на рис. 1. 161.

Блок усилителя мощности (АЗ- УМ) выполнен на печатной плаге, иа которой установлены узлы и детали в соответствии с выполняемыми функциями: сдвоенные резисторы RP1 и RP2, переключатели SA1 и SA2, микросхемы, разъемы и прочие




Рис. 1.156. Электромонтажная схема печатной платы блока МП (A2) магнитолы «Соната РМ-323С». (Вид платы со стороны расположения деталей)






Рис. 1.157. Узел ведущего вала ЛПМ. (Места смазки указаны Рис. 1.158. Узел подмотки. (Места смазки указаны стрелкой  $\rightarrow$ ) стрелкой  $\rightarrow$ )





Рнс. 1.159. Приемный подкассетный узел. (Места смазки указаны стрелкой →)

Рис. 1.160. Подающий подкассетиый узел. (Места смазки указаны стрелкой  $\rightarrow$ )




Рис. 1.161. Электромоитажная схема печатной платы блока регуляторов тембра (A4) магнитолы «Соната РМ-323С»




Рис. 1.162. Электромонтажная схема печатной платы блока усилителя мощности (АЗ) магнитолы «Соиата РМ-323С»




Рис. 1.163. Электромонтажная схема печатной платы блока питания (А7) магинтолы «Соната РМ-323С»




Рис. 1.164. Электромонтажная схема печатной платы индикации магинтолы «Соната РМ-323С»




Рис. 1.165. Схема расположения элементов на печатной плате управления электродвигателем (А6) магинтолы «Соната РМ-323С»

элементы. Электромоитажиая схема печатной платы показана на рис. 1. 162.

Блок питания (А7—БП) конструктивио представляет собой печатиую плату, на которой установлены: сетевой трансформатор ГV1, сетевой разъем XS2, элементы выпрямителя, стабилизатора и фильтра напряжения питания. Электромонтажная схема печатной платы блока питания (А7) приведена на рис. 1.163. Намоточные данные сетевого трансформатора приведены в табл. 6.1 приложения.

На печатной плате индикации (А5) в соответствии с выполняемыми ею функциями установлены светодиоды НС1— НС3, траизисторы, конденсаторы и резисторы. Электромоитажная схема печатной платы индикации приведена иа рис. 1.164.

Плата управления электродвигателем (Аб) представляет собой печатную плату, из которой расположены все элементы стабилизатора изпряжения для питания электродвигателя (рис. 1. 165).

Намоточиые данные катушек контуров блоков РПУ (A1) и МП (A2) приведены в табл. 1.7, а распайка выводов катушек контуров показана на рис. 1.166.

В магнитоле применены узлы и детали следующих типов: Блок РПУ (А1) — резисторы: R1—R63 типа МЛТ-0,125; RK1, RK2 типа СТ1-17, RP1 типа СП3-46М; RP2—RP9 типа СП3-386; коидеисаторы; С1, С3, С6, С11, С13, С14, С16, С19, С21, С24, С25, С29, С31, С38, С42, С48, С49, С53, С55, С56, С64, С66 типа К10-7в; С2, С30, С39, С40, С44, С45, С46, С51, С52, С54, С59, С62, С63, С67, С70, С71 типа К22-5; С4, С10, С18, С27 типа КТ4-23; С5, С8, С17, С22, С26, С43, С50, С61, С65 типа К26-1; С7, С12, С15, С20, С28, С32—С37, С41, С47, С57, С58, С68, С69, С72, С73 типа К50-35; С9 — блок КПл-2× ×4/270; переключатели: SA1—SA5 типа ПКи61Н2-1; Z1 — фильтр ФП1П6-1, 2; Z2 — фильтр ФП1П1-61-01.

Блок МП (А2) — резисторы: R1—R60 типа МЛТ-0,125; RP1—RP8 типа СПЗ-386; конденсаторы: C1—C3, C10, C11, C14, C15, C19, C24—C26, C29, C36—C39, C52 типа К50-35; C4—C9, C12, C13, C16—C18, C32—C35, C40—C51, C53 типа К10-7в; C20, C21, C30, C31 типа К26-1; C27, C28 типа К25-1, С27, С28 типа К25-2; ЛПМ — магиитиая универсальиая головка В2 типа ЗД24N2У, магнитиая стирающая головка В1 типа CL-0,5.

Намоточные данные катушек контуров магнитолы «Сонята РМ-323С»

Катушка	Обо- значе- ние по схеме	Номер вывода	Марка и диаметр провода, мм	Число вигков	Идук- 1яв- ность, мкГн
		Блок Р	Ty (AI)		
Антеннаи ДВ	LI.I	нІ-кі	ЛЭП-3×0,06	22×10	3360
Катуыка связи	LI.2	и2-к2	11ЭВТЛ-2 0,16	2×15	_
Ангенная СВ	L2.1	иІ-кі	ЛЭП-3×0,06	8×9	340
Катушка саязи	L2.2	н2-к2	ПЭВТЛ-2 0,16	15	_
Катушка ПЧ ЧМ1	L3	1-5	Ti.∋BTJ1-2 0,16	18±1	3,2
Катушка связи		3-4	иэвтл-2 0,16	9±1	-
Гетеродинная ЦВ	14	5-4-2	ЛЭП-5×0,06	32×4	205
		l.		(отвод 64)	
Гетеродинная СВ	L5	5-4-2	ЛЭП-5×0.06	25×4	154
	l		2	(отвод 50)	l
Квтушка ПЧЧМ2	L6	5-2	ПЭВТЛ-2 0,16	6±1	0,6
Катушка ПЧ—АМІ	L7	3-4	ЛЭП-5×0,06	75×3	290
Катушка свизн		5-2-1	ПЭВТЛ-2 0,08	754-50	_
Катушка восстанов-	L8	2-4-1	ПЭБТЛ-2 0,1	240+240	2500
леини поднесущей	1	5-3-6	ПЭВТЛ-2 0,1	200+200	
частоты	1	1		ì	
Катушка выпрями-	9	3-2-1	ПЭВТЛ-2 0,1	600±600	14 000
теля СД		4-5	НЭВТЛ-2 0,1	90+90	-
Катушка ПЧ—АМ2	10	5-4	ЛЭП-5×0,06	25×4	155
	į.	l .			ì
		Блок Л	iil (A2)		
Қатушка дросселя	LI, L2	1-2	ПЭБТЛ-2 0,1	360±3	ľ
Трансформатор ГСП	18	1-2	ПЭВТЛ-2 0,15	40±1	l.
		2-3	1	40±1	l
		3-10	1	40±1	I
		5-4-6		15+15	
	1	8-11-7	1	4+4	

Примечание. Катушки L7 (3-4), L9 (3-2-1), ТУ-МП (А2) (5-4-6) и (8-11-7) наматывают двойным проводом, а затем распаявают согласно схеме

Блоки усилителя мощности (АЗ) — резисторы: R1—R33 типа МЛТ-0,125; RP1, RP2 типа СПЗ-33-23П-0,125; конденсаторы: C1, C6, C7, C9, C11, C23, C24 типа К10-7в; С8, С10, С25, С26 типа К26-1; С17, С19 типа К73-9; С3, С12—С16, С19—С22 типа К50-35; переключатели: SA1, SA2 типа ПКи61Н2-1.




Рис. 1.166. Распайка выводов катушек контуров (вид синзу) магнитолы «Соната РМ-323С»

Блок регуляторов тембра (A4) — резисторы: R1—R45 типа МЛТ-0,125; RP1—RP5 типа СПЗ-23л-п; конденсаторы: С1, С2, С11, С12, С17 типа Қ50-35; С3, С5, С7, С8, С13, С14, С18-С21 типа К73-9: С4. С6. С22-С25 типа К22-5.

Плата индикацин (А5) — резисторы: R1—R4 типа МЛТ-0.125: RPI типа СПЗ-386; светодиоды: HL1. HL3 типа

АЛЗ07АМ; HL2 типа АЛЗ07ВМ.

Блок питания (А7) — резисторы: R1—R5 типа МЛТ-0.125: RPI типа СПЗ-38а: конденсаторы: CI—C4 типа К10-7в: C5-С6 типа Қ50-35; вставки плавкие: F1 типа ВП1-1-1А-250В; F2 типа ВПТВ-2; трансформатор TV1 типа ТП20-17.

Корпус магнитолы: микрофон ВМ1 типа МКЭ-3; резисторы: R1-R4 типа МЛТ 0,125: элемент СВ типа А343 Прима.

# Порядок разборки и сборки магнитолы

Разбирать и собирать магнитолу следует, обязательно отключив ее от сети. Разборку магнитолы начинают со снятия задней крышки корпуса, для чего необходимо: вынуть сетевую вилку из розетки сети, снять все ручки регулировок и кнопки иа верхней и передней лицевой панелях (рис. 1.153). Затем отвинтить пять декоративных винтов. олин нз которых находится под пломбой, в каналах заднего корпуса магнитолы, указанных зиачками<=: положить аппарат на плоскость заднего корпуса и нажать две защелки крепления корпусов магнитолы в местах, указанных значками Л. Далее следует осторожно снять передний корпус магнитолы, не натягивая соединительных жгутоз; отсоединить вилку ХР20 от розетки XS2 на плате регулятора тембров; отсоединить вилки XP21, XP22 от розеток XS5, XS6 на плате усилителя мошности.

После этого появится свободный доступ ко всем узлам, рас-

положениым на переднем и заднем корпусах.

При необходимости полную разборку корпусом можно проводить в следующей последовательности:

а) передний корпус: открыть кассетоприемник, иажав кнопку «Стоп/Откр.»; нажать два упора справа и слева кассетоприемника вовнутрь и снять кассетоприемник движением вверх; отсоединить плату регулятора тембров; отсоединить плату индикацин; отсоединить обрамления, отвинтив восемь самоиарезающих винтов: отвинтить с лицевой стороны восемь самонарезающих винтов и отсоединить головки громкоговорителей:

б) задний корпус: отсоединить магнитофоиную панель (А2); отсоединить плату радиоприемника (А1); отсоединить плату усилителя мощности (АЗ); снять ручку для ношения, разжав ее направляющие; снять крышку батарейного отсека, отжав защелку в указанном на корпусе направлении; отсоелинить антенну; снять шкально-вериьерное устройство.

Собирать корпус магнитолы нужно в обратной последо-

вательности.

#### «Вега РМ-338С»

(Выпуск 1988 г.)

«Вега РМ-338С» — переносная стереофоническая магнитола третьей группы сложности, предиазначена для приема передач РВ станций с амплитудной модуляцией в диапазонах ДВ, СВ и с частотной модуляцией в диапазоне УКВ, моио- и стереофонических программ, а также магиитной записи и воспроизведения моно- и стереофонических фонограмм с применением магиитной ленты типа МЭКІ с рабочим слоем из гамма-окиси железа (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) и воспроизведения с примененнем ленты типа МЭК2 с рабочим слоем из двуокиси хрома (CrO<sub>2</sub>) в унифицированных кассетах типа МК-60 или МК-90.

Магнитола имеет ряд дополнительных потребительских (эксплуатационных) удобств: АПЧ и БШН в днапазоне УКВ; отключаемую электронную систему расширения зоны стереоэффекта; автоматическую регулировку уровня воспроизведевременный останов ленты: индикатор разрядки элементов питания

Магнитола позволяет вести монофоническую запись от встроенного микрофона: стерео- и монофоническую запись от собственного радиоприемника и внешних источников звуковых программ, нмеющих выход для записи на магнитофон: рапиопрнемника. телевизора, электрофона, другого магнитофона, радиотрансляционной линии и т. п.

Прием в диапазонах ДВ н СВ осуществляется на встроенную магиитную антенну, а в диапазоне УКВ на штыревую телескопическую антенну.

#### Основные технические данные.

525...1607 кГц (571,4...186,7 м) CB 65.8...74.0 МГц (4,56...4,06 м) УKВ Промежуточная частота: тракта АМ ... 465 кГц; тракта ЧМ ... 10,7 МГц Чувствительность, ограниченная усилением (при выходной мощностн 50 мВт), не хуже, в диапазонах: ДВ ... 600 мкВ/м: СВ ... 350 мкВ/м: УКВ ... 10 мкВ/м Чувствительность, ограниченияя шумами (при соотношении сигнал/шум ие менее 20 дБ в диапазонах ДВ и СВ не менее 26 дБ в днапазоне УКВ), по напряженности поля, не хуже: ДВ ... 1,8 мВ/м; СВ ... 1,0 мВ/м; УКВ ... 30 мкВ/м Избирательность по соседнему каналу в диапазонах ДВ 30 nB иого сигнала, не более 4 лБ Номинальная выходная мощность: 2×05 Br при питании от автономиых источинков .. 2×1,0 Bt при питанни от сети переменного тока. Максимальная выходная мощность: ПВИ ПИТЯНИИ ОТ ЯВТОНОМИКХ ИСТОИННКОВ 2×0,8 Вт 2×4 Вт при питании от сети переменного тока Коэффициент гармоник по электрическому напряжению на частоте 1000 Гц: тракта ЧМ, не более ... 3 %; тракта АМ, не более ... 5 % тракта ЧМ, не оолее ... э %, тракта сил, не эме: Диапазон воспроизводимых звуковых частот, не уже: пв и Св 150...3550 Гц; 160 10 000 Fm Диапазои регулирования тембра, не менее: на частоте 160 Гц — подъем/завал на частоте 10 000 Ги — подъем/завал 4/8 дБ Разделение стереоканалов в днапазоне УКВ, не менее: иа частотвх 315 и 5000 Гц 14 дБ на частоте 1000 Гц. 20 дБ Номинальная скорость перемещения магиитиой ленты . 4,76 cm/c 0,25 % Коэффициент детонации, не более . Диапазон частот на линейном выходе в режиме воспроиз-40...12 500 Γα 400...600 MB 466×140× Габаритиые размеры магиитолы . X100 MM Масса магнитолы (с элементами питания) . 49 Kr Источник питания — шесть элементов типа АЗ43 Прима напряженяем 9 В или сеть переменного тока частотой 50 Гц иапряжением 220 В

#### Принципиальная электрическая схема

Стереомагиитола «Вега РМ-338С» выполиена по функционально-блочиому принципу с разделением электрической схемы на следующие блоки: блок РПУ (А1), содержащий тракты АМ и ЧМ; блок стереодекодера (А2); блок МП (А7), содержащий ЛПМ и блок УЗВ; усилитель звуковой частоты (АЗ), содержащий блок регуляторов (А4) и блок усилителя мощности (А5); блок сетевого питания (А6), содержащий сетевой трансформатор и выпрямитель со сглаживающим филь-TDOM.

#### Радиоприемное устройство

Тракт ДСВ (рис. 1.167). При работе в диапазонах ДВ и СВ радиочастотный сигнал выделяется соответствующим контуром преселектора и через истоковый повторитель иа транзисторе VTI поступает на вход УВЧ (вывод 7) микросхемы DAI. Транзистор VTI согласует УВЧ с преселектором. Қатушки контура преселектора расположены на ферритовом стержне магиитной антениы. В диапазоне ДВ контур преселектора образуют: последовательно включениые катушки ния; автоматический останов по окончании магнитной ленты; . L1 и L2, конденсаторы C1, C12, C15 и варикап VD3. В диа-




Рис. 1.167. Принципиальная электрическая схема блока РПУ (A1) магнитолы «Вега РМ-338С»

пазоне CB контур преселектора образуют параллельно включенные катушки L1 и L2, конденсатор C1 и варикап VD3. Преселектор настраивается варикапом VD3.

Преобразование радиочастотного сигнала в сигнал промежуточной частоты происходит в смесителе, активные элементы которого находятся в микросхеме DAI. Контуры гетеродина ДВ (L9, L10, C31, C33, C36) и гетеродина СВ (L11, L12, C37, C39) перестраиваются с помощью варикапа VD7 С выхода смесителя (выводы 5, 6 микросхемы DAI) сигнал ПЧ-АМ (465 кГц) через согласующий контур L7C24, катушку связи L6 и пьезокерамический фильтр ZI поступает на вход УПЧ (вывод 10 микросхемы DAI).

К выходу УПЧ (вывод 12 микросхемы DA1) подключен контур ПЧ (L13C35) и амплитудный детектор, выполненный яа диоде VD6. С выхода детектора сигнал звуковой частоты поступает на вход предварительного УЗЧ (вывод 14 микросхемы DA1). С выхода предварительного УЗЧ (вывод 16 микросхемы DA1) сигнал звуковой частоты через переключатель DA2 поступает в тракт УЗЧ. Напряжение АРУ (постоянная составляющая предетекторного сигнала) через фильтр R18C32 поступает на вход усилителя АРУ (вывод 13 микросхемы DA1).

Регулировка усиления УПЧ осуществляется резистором R3. Нижнее значение управляющего напряжения, поступающего на варикапы VD3 и VD7, устанавливают с помощью резистора R30, а верхнее значение — с помощью резистора R28.

Тракт УКВ (рнс. 1. 167). При работе в диапазоне УКВ радиочастотный сигнал с телескопической антенны WA поступает на вход блока УКВ.

Входная цепь, образованная резонансным контуром L3C3C4, перестраивается с помощью варикапа VD2. Сигнал со входной цепи через разделительный конденсатор C7 поступает на вход УВЧ, выполненного на траизисторах VT2 и VT3 по каскодной схеме включения. С коллекторной нагрузки транзистора VT3 (резистора R8) высокочастотный сигнал через разделительный конденсатор C16 поступает на резонансный контур L5C18C19, перестраиваемый с помощью варикапа VD4. В коллекторную цепь транзистора VT2 включен режекторный контур L4C11, иастроенный иа частоте зеркального канала. Катушка L4 выполнена печатным способом.

Далее сигнал через разделительный конденсатор C21 поступает на вход смесителя частоты (вывод 7 микросхемы DA2). Преобразование радиочастотного сигнала в сигнал промежуточной частоты происходит в смесителе, активные элементы которого расположены в микросхеме DA2. Контур гетеродина L8C23C27 перестраивается с помощью варикапа VD5. Нагрузкой смесителя служит контур L14C29, настроенный на частоту ПЧ-ЧМ (10,7 МГц) и подключенный к выводу 2 микросхемы DA2. С контура L14C29 сигнал ПЧ-ЧМ через эмиттерный повторитель, выполненный на транзисторе VT6, поступает на пьезофильтр Z2 и далее на вход УПЧ (вывод 5 микросхемы DA3).




Рис. 1.168. Принципиальная электрическая схема блока стереодекодера (A2), блока коммутации (A3), блока регуляторов (A4), блока усилителя мощности (A5) и блока питания (A6) магнитолы «Вега РМ-338С»

В микросхеме DA3 проясходит усиление-ограянчение сигнала ПЧ-ЧМ, его детектирование и усиление сигнала звуковой частоты. Параллельный контур L16C44 входит в состав фазовращателя, с помощью которого детектируется сигиал ПЧ-ЧМ. Выделенный при детектировании сигнал звуковой частоты усиливается предварительным УЗЧ микросхемы DA3. С выхода предварительного УЗЧ (вывод 16 микросхемы DA3) сигиал звуковой частоты поступает через резистор R33 н разъем ХЗ иа вход блока стереодекодера. Необходимый уровень снгиала звуковой частоты устанавливают с помощью резистора R33.

Система БШН служит для отключения предварительного УЗЧ микросхемы DAЗ при малом уровие радиочастотного сигиала или его отсутствии, а также при больших расстройках радиоприеминка относительно частоты принимаемого сигнала, что ие позволяет прослушивать шумы и слабые сигиалы, а также сигиалы радиостаиций иа так иазываемых «боковых иастройках».

Система БШН состоит из усилительных каскадов, выполненных на транзисторах VT4 и VT5, и триггера Шмитта, входящего в микросхему DA3. Сигиал ПЧ-ЧМ, достаточный для срабатывания устройства БШН, с контура L16C44 поступает иа вход усилятеля-ограничителя, выполненного на транзисторе VT4. С коллекториой иагрузки траизистора VT4 (резистора R22) импульсы сигиала ПЧ-ЧМ поступают через резистор R24 и коидеисатор С42 на вход следующего каскада, выполиеииого на траизисторе VT5. Положительными импульсами открывается транзистор VT5 и напряжение на коллекторе этого траизистора резко уменьшается. Отрицательный скачок напряжения передается на вход триггера Шмитта (вывод 18 мнкросхемы DA3) и удерживает его в состоянии, обеспечивающем включение предварительного УЗЧ.

При значительном уменьшении уровия сигнала ПЧ-ЧМ или его отсутствии иапряжение на коллекторе траизистора VT5 уменьшается незначительно или не изменяется, и это приводит к опрокидыванию триггера Шмитта и отключению предварительного УЗЧ. Порог срабатывания системы БШН устаиавливают резистором R24 при подаче на вход приемника мииимального входиого сигиала. Система БШН принудительно отключается переключателем SA3.

К выходу усилителя автоподстройки частоты АПЧ (вывод 12 микросхемы DA3) подключается коиденсатор C49, который вместе с выходиым сопротнвлением усилителя АПЧ образует иитегрирующую цепь, необходимую для подавления звуковых состааляющих в спектре выходиого сигиала усилителя АПЧ. Усилениая постоянная составляющая с выхода усилителя АПЧ поступает через резястор R32 на настроечный резистор R29 в качестве сигиала автоподстройки частоты гетеродина.

Устройство АПЧ принудительно отключается переключателем SA4.

Блок стереодекодера (рис. 1. 168). С выхода приеминка сигиал поступает иа вход каскада восстаиовления поднесущей частоты, выполиениого на траизисторах VT1 и VT2. Сигиал звуковой частоты в моиорежиме проходит через этот каскад без изменений. В стереорежиме в каскаде происходит восстаиовление уровия поднесущей частоты на 14 дБ с помощью контура L1C4C5. Резистором R6 устанавливается необходимая степеиь восстаиовления.

Далее сигиал звуковой частоты поступает иа вход микросхемы DAI (вывод 13). Микросхема DAI работает в качестве ключевого детектора. В монорежиме сигиал звуковой частоты беспрепятствению проходит через открытые ключи микросхемы и с выходов (выводы 2 и 3) поступает на вход фильтра иижиих частот (микросхема DA2).

В стереорежиме сигиал подиесущей частоты, усилениый каскадом на транзисторе VT3, с контура L2C7 поступает на управляющие входы ключевого детектора (выводы 7 и 8 микросхемы DA1) и управляет работой ключей. В результате иа выходах детектора образуются сигиалы звуковой частоты ЛК и ПК, которые через ФНЧ поступают в тракт УЗЧ. Фильтр иижиих частот служит для ослабления напряжения поднесущей частоты 31,25 кГц. На траизисторах VT4, VT5 выполиеи иидикатор стереосигиала. Переходиые затухания регулируют резистором R11.

# Усилитель звуковой частоты

Блок УЗЧ магиитолы (рис. 1. 168) включает в себя три блока: блок коммутации (АЗ) с переключателями режимов работы и стабилизаторами иапряжений 6 и 9 В, двухканальиый блок регуляторов (А4) с предварительным двухканальиым УЗЧ я регуляторами громкости, тембра и стереобалаи-са, а также двухкаиальный блок УМ (А5) с оконечными траизисторами и каскадом индикации пониженного иапряжения питаяия (разрядка элемеитов).

При радиоприеме или при воспроизведении магнитной записи сигнал звуковой частоты через разъем XP2—XS2 илн XP4—XS4 соответствению поступает на переключатель SAI блока коммутации и затем иа вход (вывод 5) микросхемы DA1 (DA2) блока регуляторов. Здесь и в дальиейшем даио описание одного канала УЗЧ; познционные обозначения другого каиала указаиы в скобках.

Двухканальный блок регуляторов (А4) выполнен на микросхеме DA1 (DA2), к которой подключены резисторы регулятора громкости R9 (R10), регулятора стереобаланса R11 (R12), регулятора тембра по иижиим звуковым частотам R1 и регулятора тембра по верхиим звуковым частотам R3 (R4). В блоке регуляторов сигиал предварительно усиливается и формируется его иеобходимая АЧХ.

С выхода (вывод 10) микросхемы DA1 (DA2) блока регуляторов A4 сигиал поступает иа микросхему DA1 (DA2) блока 5, которая вместе с оконечными траизисторами VT1 (VT2) и VT3 (VT4) образует двухканальный усилитель мощности блок усилителя мощиости А5. Нагрузкой усилителя мощности являются акустическая система магнитолы, состоящая из двух динамических головок громкоговорителей, широкополосиой ВА1 (ВА2) типа 4ГДШ-3 и высокочастотиой ВА3 (ВА4) капсуль «Вега».

Громкоговорители к усилителю мощности подключаются через переключатель SA4 блока коммутации. При иажатии киопки «Стереотелефои» вместо громкоговорителей к усилителю мощиости подключаются резисторы R4 и R5, соединеииые последовательно с выходом для стереофонических наушииков (гиездо XS10)

Особениостью УЗЧ магинтолы «Вега РМ-338С» является иаличие системы электроиного расширения зоны стереоэффекта. При нажатии киопки «Стереобаза» к резисторам R5 и R6 усилителя мощности подключается резистор R3, расположеиный в блоке коммутации. При этом часть сигиала из одного каиала подается через R3 в другой канал, что субъективио воспринимается как разнос источников звука на размеры магиитолы (расширение зоны стереоэффекта). В блоке усилителя мощиости размещается устройство иидикации разрядки элементов автономного питания, выполненное на транзясторах VT5 и VT6. В исходиом состоянии, когда напряжение питаиие превышает 6,3 В, транзистор VT5 закрыт напряжением, подаваемым через R11 в эмиттер; отсутствие коллекториого тока траизистора VT5 удержявает VT6 в закрытом состояиии и светодиод VD1, включениый в цепь коллектора VT6, не светится.

При снижении напряжения питания до порогового значеиия, задаиного с помощью R11, транзистор VT5 открывается и своим током открывает траизистор VT6, ток которого вызывает свечение светодиода VD1.

#### Магнитофонная панель

Магиитофоиная панель магиитолы (рис. 1.169) содержит ЛПМ типа КМ-III-C2-2 н блок двухканального универсального усилителя записи — воспроизведения, обеспечивающий работу с магиитиой леитой типа МЭКІ (запись и воспроизведение) и типа МЭК2 (воспроизведение).

Усилитель записи — воспроизведения выполиен на микро-

схеме DA1 с коммутируемыми цепями коррекции.

В режиме «Воспроизведение» сигиал, наводимый в универсальной мвгиитиой головке, через переключатель SA1 поступает на вход предварительного каскада УЗВ, выполненного на траизисторе VT3 (VT4), и далее иа вход микросхемы DAI (выводы 6, 2). С выхода микросхемы (выводы 9, 13) усилеиный сигиал поступает на разъем линейного выхода (XS12, коитакты 3, 5) и через резистивиые делители R79—R82 на вход




Рис. 1.169. Принципиальная электрическая схема блока усилителя записи и воспроизведения (А7) магнитолы «Вега РМ-338С»

В режиме «Запись» сигнал с собственного приемника, разъема XS12 или микрофона поступает на вход предварительного усилителя, выполненного на транзисторе VT1 (VT2), и далее на вход микросхемы DA1. С выхода микросхемы сигнал через фильтр-пробку L1C37 (L2C38) поступает на универсальную магнитную головку. Через резисторы R69, R70 на головку подается напряжение подмагничивания.

Генератор тока стирания и подмагничивания (рис. 1. 169) выполиен на транзисторах VT17, VT18 с использованием стирающей головки в качестве катушки индуктивиости.

Генератор вырабатывает иапряжение подмагничивания 16... ... 20 В частоты 60... 70 кГц. Конденсатор С52 при нажатой кнопке «Стереобаза» подключается параллельно конденсатору С51 и отстраивает генератор при записи с собственного приемника в диапазонах ДВ и СВ.

Система АРУЗ выполнена на транзисторах VT5, VT11, VT15 (VT6, VT12, VT16). С выхода усилителя записи сигнал поступает на первый каскад АРУЗ — транзистор VT11 (VT12),

в котором происходит его детектирование,

Постоянная составляющая продетектированного сигнала выделяется на конденсаторе СЗ9 (С40) и поступает на вход усилителя постоянного тока, выполненного на транзисторе VT15 (VT16), который управляет работой транзистора VT5 (VT6). При возрастании сигнала на выходе УЗВ умеиьщается сопротивление перехода траизистора VT5 (VT6), которое шунтирует вход УЗВ на микросхеме DA1. Подстроечные резисторы R59, R60 служат для регулировки тока записи УЗВ.

Транзисторы VT19, VT20 служат для коррекции предыскажений сигнала, поступающего на вход УЗЧ в режиме «Запись». Переключение УЗВ из режима «Воспроизведение» в режим «Запись» и обратно производится переключением SAI, механи-

чески связанным с кнопкой записи ЛПМ.

Включение магнитолы осуществляется переключателем SA3 («Вкл.»), расположенным в блоке коммутации А3. При этом напряжение блока питания подается на усилитель мощности (А5) и стабилизатор напряжения 9 В в блоке коммутации. С выхода стабилизатора напряжение 9 В поступает на контакты ЛПМ (стабилизатор частоты вращения электродви в блоке коммутации. При питании от элементов А343 напряжение питания (9 В) подается через контакты гнезда XS5 на усилитель мощности, коитактуру ЛПМ и стабилизатор напряжения 6 В, минуя стабилизатор 9 В.

С выхода стабилизатора 6 В напряжение поступает на блок регуляторов (A4), на контактуру ЛПМ для питания блока УЗВ и на переключатель SA1 («Приемник») блока ком-

утации.

При записи и воспроизведении контакты ЛПМ замыкаются, подавая напряжение 9 В на стабилизатор частоты вращения электродвигателя и напряжение 6 В на блок УЗВ. При работе магнитолы в режиме радиоприема (при нажатой киопке «Приемник») иапряжение 6 В подается на блок приемника.

Система автоматического поиска паузы фонограммы. В модификации магиитолы имеется система автоматического поиска паузы фонограммы. Питание на плату автоматического поиска паузы подается при одиовременном нажатии кнопки 69л «Воспроизведение» и одной из кнопок «Назад» или «Вперед». Сигиал с выхода усилителя воспроизведения поступает на вход усилительного каскада на транзисторе VT1, затем на детекторе VD1, VD2. Постоянная составляющая продектектированного сигнала открывает ключ на транзисторах VT4, VT5, через который запитывается электромагиит, удерживающий рычаг перемотки ЛПМ. По окончании фрагмента фонограммы (в паузе) ключ VT4, VT5 закрывается и ЛПМ переходит в режим воспроизведения. Транзистор VT2, диод VD3 и конденсатор С4 служат для удержания системы в начальный момент после включения. Транзисторные ключи VT3, VT6 блокируют вход УЗЧ на время поиска паузы.

Кинематическая схема ЛПМ. Лентопротяжный механизм позволяет осуществить:

движение магиитной ленты с постоянной скоростью в режимах воспроизведения и записи;

ускоренную перемотку ленты в обоих направлениях;

автоматическое выключение ЛПМ по окончании ленты; временный останов ленты без выключения электродвигателя;

ускоренную перемотку ленти в режиме воспроизведения (в базовой модели «Вега РМ-338С»):

автоматический поиск паузы (в модификации магнитолы). Внешний вид ЛПМ типа КМ-III показан на рис. 1.170 и 1.171, схема взаимодействия узлов и деталей ЛПМ приведена на рис. 1.172, кинематическая схема ЛПМ— на рис. 1.173.





Рис. 1.170. Леитопротяжный механизм типа KM-III (вид спереди, позиционные обозначения даны по каталогу):

16 — рычаг записи; 17 — рычаг ускоренной обратной перемотки; 18 — рычаг ускоренной прямой перемотки; 19 — рычаг воспроизведення; 20 — рычаг останова; 21 — рычаг мгновенного останова; 26 — эксцентрик; 29 — узловая пластина; 30 — промежуточная шестерня; 32а — подающий шпиндель; 326 — приемный шпиндель; 33 — тормозная пластина; 34 — пластина с прижимным роликом; 35 — шайба; 36 — прижимной ролик; 40 — штаига выключения двигателя; 41 — каретка; 42 — пружина прижимного ролика; 43 — штифт; 44 — учиверсальная магнитная головка; 45 — стирающая головка; 49 — тяговая пружина; 50 — кулачок предотвращения стирания; 51 — винт крепления магнитной головки; 53 — двигатель; 72 — рычаг муфты сцепления; 88 — регулировочный винт магитной головки; К1 — К4 — коитактура (С — точки смазки ЈППМ спереди)



Рнс. 1.171. Лентопротяжный механизм тнпа КМ-1II (внд сзади, познцноиные обозначения даны по каталогу):

43 — штифт; 53 — двигатель; 54 — винты креплеиия двигателя (3 шт); 69а — виит крепления держателя маховнка; 696 — винты крепления стабилизатора; 70 — рычаг перемотки; 71 — шестерия перемотки; 76 — лиск муфты сцеплеиия; 77 — плоская пружнна муфты сцепления; 79 — маховик; 80 — кольцо приводного шиура (пассни); 81 — подпятник; 82 — держатель маховнка; 83 — стабилизатор (С — точки смазки ЈППМ сзади)




Рис. 1.172. Схема взаимодействия основных узлов и деталей ЛПМ типа КМ-111




Рис. 1.173. Кинематическая схема ЛПМ тнпа КМ-III. (Позициоииые обозначения даны по каталогу):
9 — пружина муфты сцепления; 17 — рычаг обратной перемотки;
18 — рычаг прямой перемотки; 30 - промежуточная шестерия;
32а — подающий шпиндель; 326 — приемный шпиндель; 34 — пластина прижимного ролика; 53 — двигатель; 70 — рычаг перемотки; 71 — нестерня перемотки; 72 — рычаг муфты сцепления; 76 — диск муфты сцепления: 79 - маховик; 80 - пассик

Режим воспроизаедения. При нажатии кнопки «Воспроизаедение» рычаг 19 (рис. 1.170, 1.171) поворачивает каретку 41 и прижимает головки 44 и 45 к магнитной леите. При этом каретка поворачнвает пластину 34 с прижимным роликом 36, прижимая магнитную леиту к тонвалу. При повороте пластины 34 освобождается выступ А (рис. 1.173) рычага муфты сцепления 72. Под действием пружины 9 (рис. 1. 173) зубчатая втулка муфты сцепления входит в зацепление с зубчатым венцом подающего шпинделя 32а.

Стопорная пластина поворачивает на оси коромысло выключателя электродвигателя, которое перемещает штаигу и замыкает контактуру. При этом напряжение питания поступает через стабилизатор на электродвигатель. Вращение электродвигателя через резиновый пассик 80 (рис. 1.173) передается на диск муфты сцепления, на шестерню перемотки и шкив маховика, обеспечивая равиомериую протяжку магиитной леиты и полмотку ее на приемиую бобину.

Постоянное торможение подающей бобины осуществляется пластиной 33 (рис. 1.170) с фетровыми накладками.

Режим записи. Запись на магинтную ленту осушествляется только при одновременном нажатии кнопок «Воспроизведение» и «Запись». При этом кнопка «Воспроизведение» включает электродвигатель, обеспечивая движение магнитной леиты, а также подает питание на УЗВ; кнопка «Запись» переключает УЗВ из режима «Воспроизведение» в режим «Запись» (рис. 1.170).

Для предотвращения случайного стирания фонограммы рычаг 16 кнопки «Запись» заблокирован кулачком 50: при установке в ЛПМ кассеты с неудаленным предохранительиым клапаиом клапаи кассеты отводит кулачок, освобождая рычаг.

Режим перемотки вперед (рис. 1.173). При иажатии кнопкя «Перемотка вперед» рычаг 18 поворачивает рычаг 70 так, чтобы шестерни перемотки 71 вошли в зацепление с промежуточной шестерней 30. Врашение вала электродвигателя передается через шестерию перемотки и промежуточиую шестерню непосредственно на приемиый шпиндель.

Режим перемотки назад (рис. 1.173). При нажатии киопки «Перемотка иазад» рычаг 17 поворачивает рычаг 70 так, чтобы шестерия перемотки 71 вошла в зацепление с зубчатым венцом подающего шпинделя 32а, приводя его во вращение, соответствующее обратной перемотке.

Коиструкция ЛПМ предусматривает переход из режима прямой перемотки в режим обратиой перемотки и обратно только после выключения ЛПМ киопкой выключения ЛПМ; тем самым исключается обрыв ленты при мгновенной смеие режимов перемотки. Узловая пластина 29 (рис. 1.170) блокирует рычаг обратиой перемотки при нажатии киопки «Перемотка вперед» и рычаг прямой перемотки при нажатии кнопки «Перемотка иазад».

Выключение ЛПМ (рис. 1.170). Выключение любого режима ЛПМ осуществляется киопкой «Выключение МП». При нажатии этой киопки рычаг 20 сдвигает блокировочиую пластину. Под действием возаратной пружниы рычаг возарашается в исходное положение. При возврате в исходное положение рычага воспроизведения 19 каретка 41 отводит магиитиые головки и прижимиой ролик от ленты, а пластина 34 своим штифтом воздействует на выступ А рычага муфты спепления 72 и выводит зубчатую втулку муфты из зацепления с приемиым шпинделем. Под действием тормозиой пластины 33 приемный и подающий шпиндели останавлива-

Блокировочная пластина освобождает коромысло выключателя электродвигателя, контакты размыкаются и прекращают подачу напряжения питания на стабилизатор электродвигателя и блок УЗВ.


Мгновенный останов ленты. Работа механизма мгновенного останова показана на рис. 1.174 и 1.175.

При иажатии кнопки «Кратковременный останов магнитной ленты» рычаг 21 воздействует на пластину 34, которая упирается в выступ А рычага муфты сцепления 72, отводя зубчатую вилку муфты сцепления от приемного шпинделя. Одновременно пластина 34 отвпдит прижимной ролик от ленты.

Фиксация рычага в иажатом положении обеспечивается арретиром 2, выступ которого перемещается в фигурном пазу рычага (рис. 1.175, а) и фиксируется выступом В.

При повториом иажатии киопки «Временный останов» арре-

тир 2 (рис. 1.175) осаобождает рычаг 21 от фиксации; под действием возвратной пружины рычаг возвращается в исходное положение (рис. 1.175, 6). Рычаг 72 муфты сцепления (рис. 1.174), освобожденный от воздейстаня пластины 34. вводит под действием пружииы 9 в зацепление зубчатую втулку муфты и приемиый шпиндель. Пластииа возвращается



Рнс. 1.174. Механизм мгиовениого останова магнитиой ленты, (Позицнонные обозначення к рис. 1.173—1.177 даны по каталогу): 2 — арретир мгновенного останова; 3 — рычажок; 4 — зубчатый светор; 5 — пружина; 6 — шестерня автостопа; 7 — эксцентриковая шестерня; 8 — блокировочная пружина; 9 — пружина муфты сцепления; 11а — поводок; 11б — фиксирующий щуп; 12 — пластина разблокировки; 13 — штифт; 15 — пружина; 21 — рычаг мгновенного останова; 326 — приемиый шпиндель; 34 — пластина прижимного ролика; 72 — рычаг муфты сцепления; 76 — днск муфты сцепления; 79 — маховик с зубчатой втулкой




Рис. 1.175. Схема фиксации механизма мгновенного останова маг-

в исходное положенне, прижимая ролик к тоиалу; при этом движение магиитной ленты возобновляется.

Работа механизма автостопа. Взаимодействие деталей механизма автостопа показано на рис. 1.176. В режимах записи— воспроизведения и прямой перемотки приемный шпиидель 326 вращается против часовой стрелки вместе с поотводком 11а. За счет трения между поводком 11а и фиксирующим щупом 116 щуп постоянно отклоняется вправо, удерживая пластину разблокировки 12 в верхнем положении.

При обратиой перемотке приемный шпиндель, вращаясь по часовой стрелке, удерживает фиксирующий щуп в левом (по схеме) положении. Симметричный вырез фиксирующего щупа удерживает пластину разблокировки в верхнем положении. При остановке приемиой бобииы исчезает усилие, удерживающее фиксирующий щуп в одном из крайних положеиий. Продолжая вращение, маховик поворачивает шестерию автостопа 6 и связаиную с ней эксцеитриковую шестерню 7. Эксцентрик поднимает пластииу разблокировки, и ее зуб выходит из положения фиксации щупом 116. При дальиейшем повороте эксцентрик опускает пластину 12: зубчатый сектор пластины входит в зацепление с зубчатой втулкой маховика (рис. 1.177).

Маховик, вращаясь, перемещает пластину 12 влево, конец пластины, упираясь в выступ блокировочной пластины 8, сдвигает ее влево, освобождая включенную кнопку. Дальиейшее взаимодействие деталей ЛПМ осуществляется так же, как при нажатии кнопки «Выключение» ЛПМ.




Рис. 1.176. Схема работы автостопа при движении магнитной ленты:

а — режимы «Запись» («Воспронзведение») и «Перемотка вперед»; б — режим «Перемотка назад»




Рис. 1.177. Схема работы автостопа при останове магнитиой леиты

Выключение автостопа (рис. 1.178). Во избежание срабатывания автостопа при нажатой кнопке «Временный останов» ЛПМ сиабжеи устройством, блокирующим пластину 12 в верхием положении иезависимо от вращения приемиого шпинделя.

При нажатии кнопки «Временный останов» рычаг 21 (рис. 1.178, а) поворачивает связаиный с ним зубчатый сектор 4 вправо на иекоторый угол. Сектор связаи зубчатой передачей с рычагом 3, который при повороте сектора также поворачивается и удерживает пластину разблокировки 12 в верхнем положении (рис. 1.178, б) иезависимо от положения фиксирующего щупа 116 (рис. 1.176).

При повториом нажатии киопки «Времеиный останов» рычаг 21 возвращается в исходиое положение; зубчатый сектор 4 под действием пружииы 5 возвращается в крайнее левое положение и поворачивает рычажок 3, освобождая пластину разблокировки 12.




Рис. 1.178. Схема выключения автостопа: а — исходиое положение; б — иажатое положение

Работа системы автоматического поиска паузы фонограммы. При одновременном нажатии кнопок «Воспроизведение» и «Перемотка вперед» (назад) напряжение питания подается на плату автоматического поиска паузы, при этом запитывается электромагнит и притягивает рычаг, удерживающий ЛПМ в режиме ускоренной перемотки. Каретка блока головок смещается вверх, отводя прижимной ролик от тонвала.

По окончанни фонограммы (в паузе) питание с электромагнита снимается и ЛПМ переходит в режим воспроизведения:

### Блок питания

Питаиие магнитолы универсальное: от батареи сухих элементов АЗ43 с общим напряжением 9 В н от сети переменного тока частоты 50 Гц напряжением 220 В.

Питание от сети осуществляется с помощью выносного блока питания (A6), содержащего сетевой трансформатор TV, выпрямитель на диодах VD1—VD4 и фильтрующие конденсаторы C1, C2 (рнс. 1.168). Блок питания включается при включении шнура в розетку электросетн, при этом светится индикатор VD5 («Сеть»). К магиитоле блок питания подключается штекером XP5 через вилку XS5, расположениую на блоке УМ (A5). При этом размыкается общий провод элементов питания, и они отключаются. К гнезду XS5 можно подключаеть любой источник постоянного тока с напряжением 12...24 В.

Режимы работы транзисторов и микросхем по постоянному току приведены в табл. 1.8 и 1.9.

Таблица 1.8 Режимы работы транзисторов по постояниому току магнитолы «Вега РМ-338С»

		Напряжение, В				Напряжение, В	
Транзистор	База (затвор)	Эмнттер (исток)	Коллектор (сток)	Транзистор	База (затиор)	Эмиттер (нсток)	Коллектор (сток)
	Блок РПУ (А	1)		Бл	ок усилителя мощи	ости (А5)	
VT1 KI1303E	1 0	0.6	5,8	VT1 KT8166	23,4	24	12
VT2 KT3686M	0,7	0	0,9	VT2 KT816B	23,4	24	12
VT3 KT3686M	1,5	0,9	1,8	VT3 KT8176	0,6	0	12
VT4 KT3156	0,7	0	0,8	VT4 KT817B	0,6	0	12
VT5 KT3156	0,7	0	3	VT5 KT3156	1,2	0,6	8,4
VT6 KT3686M	6	5,4	6	VT6 KT316E	8,4	9	1,2
	-	34		1	Блок УЗВ (А7	')	
	Блок стереодекодер	a (A2)		VTI KT3102EM	0,6	. 0	[ 1,7
				VT2 KT3102EM	0,6	0	1,7
VT1 KT3156	2,4	1,7	5,4	VT3 KT3102EM	0,6	0	1,7
VT2 KT361E	5,4	6	1.7	VT4 KT3102EM	0,6	0	1,7
VT3 KT3156	1,7	1,1	6	VT5 KT315B	1,2	О	0
VT4 KT3156	0,6	0	1,9	VT6 KT315B	1,2	0	0
VT5 KT3156	1,9	1,2	6	VT11 KT3107F	3 、	2.4	1.8
				VT12 KT3107F	3	2,4	1,8
				VT15 KT31026M	1,8	1,2	5
	Блок коммутации	(A3)		VT16 KT31026M	1,8	1,2	5
				VT17 KT3107F	5	5,6	2,8
VTI KT814A	8,3	9,0	1 6	VT18 KT3156	0,6	0	2,8
VT2 KT8176	9,6	9.0	24	VT19 KT3156	0,6	0	0
VT3 KT503B	10,2	9,6	24	VT20 KT3156	0,6	O	О

Таблица 1.9

							_ \ _										
						2	Напря	ж <b>е</b> нне	на выводе	. В							
Микросхема	1	2	. 3	4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Блок Р	ПУ (А1)		*	4979							
DA1 (K224XA6)	2	5,6	2 :	.8   5,8	5,8	2,1	2,1	0	0	5,8	0,5	0,8	1,2	l –	2	0,5	0,2
DA2 (Κ174ΠC1)	0	6	6	6	0	2,8	2,8	0	0,7	1.4	0,7	1.4	0	_	_	_	_
DA3 (K224XA5)	0	6	0 (	2,2	0	3	0	0.2	2,5/3,5	0	1.5	3,6	3,6	3,6	2.5	2,9	0
					Бло	к стерео	декодера	(A2)								•	
DA1 (Κ174ΠC1)	0	2,5	2,5	0   6	0	2,5	2,5	0	1 - 1	_	1 -		l	I	l –	I —	l —
DA2 (K224ΦH1)	2,8	0	3	0 6	0	3	0	2,8	-	_	-	-	1	-	-	l –	-

									Ha	пряжен	не на вив	оде. В							
Микросхема	ī		2 .	3	4	5	6	7	8 -	9	10	l1	12	13	14	15	16	17	18
								Блок ком	мутацні	н (АЗ)									
DA1 (K244EH2) DA2 (K224[[[1])	9		- 8,6	0 4	8,3 0	1,2	1,8	3 5	6 2,5	9 2,5	_		-	-	3	-	1-	-	-
•								Блок регу	эяторо	a (A4)					•				
DAI (04ΦΠ004 01) DA2 (04ΦΠ004-01)	0	1	0		0	0	0	7 8 7.8	1.5 1.5	1,5	3 3	7 7	1.3 1,3	1.3 1,3	7 7		-	-	.   -
							Блог	к усилите	и мощ	ности (Д	A5)								
DAI (K2241/M6A) DA2  K2241/H6A)	12		10 10	6 6	.	9	3 3	23,4 23,4	24 24	12	4	12	12	0 0	0,6 0,6	9	3	3	0
								Блок	<b>УЗВ (</b> А	17)									
DAI (К157УД2)	-		3	3	0	3	3			3	-	6	-	3	-	n=	_	-	-

## Конструкция и детали

Корпус магнитолы выполнен из ударопрочного полистирола. Он состоит из двух частей: передней (основной) и задней крышек.

Основные органы управления магнитолой расположены на верхней и передней панелях корпуса и имеют соответствующие надписи и обозначения. На задней стенке крышки корпуса размещены вспомогательные органы управления, гнезда для подключения внешних антенн ДВ, СВ, УКВ и заземления и розетки для подключения внешних источников сигнала. Внешний вид и расположение органов управления магнитолы приведены на рис. 1.179 и 1.180.

Внутри корпуса в передней части крепятся головки громкоговорителя типа 4ГДШ-3 (в модификациях магнитолы высокочастотный капсюль может отсутствовать). В центре передней части корпуса в модификации магнитолы расположена плата индикатора уровня воспроизведения.

Блоки радиоприемника и стереодекодера соединены между собой с помощью разъема и закрепляются на отдельном шасси, включающем механизм настройки приемника (вериьерное устройство). Шасси радиоприемника расположено в правой частн задней крышки корпуса и крепится с помощью самонарезающих винтов.

Блоки радиоприемника и стереодекодера представляют собой две отдельные печатные платы, на которых смонтированы все узлы и детали, соответствующие их функциональному назначению. Электромонтажные схемы печатных плат блока радиоприемника (А1) и стереодекодера (А2) приведены на рис. 1.181 и 1.182.

Катушки контуров блока радиоприемника и стереодекодера намотаны на типовые унифицированные каркасы. Настройка катушек контуров блока УКВ и ПЧ-ЧМ осуществляется латунными резьбовыми подстроечными сердечниками, а катушки контуров гетеродина ДВ, СВ и ПЧ-АМ — ферритовыми сердечниками марки М600НН-3 типа С2,8×12 мм. Эти катушки в сборе помещены в трубчатые ферритовые сердечники марки М400НН-5 типа T10×7,1×12 мм и закрыты каждая алюминиевым экраном.

Катушки контуров блока стереодекодера настраиваются ферритовыми подстроечными сердечниками марки М600НН-3 типа C2,8×14 мм. Намоточные данные катушек контуров радиоприемника магнитолы приведены в табл. 1.10.

Радиоприемник иастраивается на частоту принимаемой радиостанции в диапазонах ДВ, СВ и УКВ с помощью варикапов, на которые подается от стабилизатора БП управляющее напряжение +6 В через переменный резистор настройки




Рис. 1.179. Внешний внд магнитолы «Вега РМ-338С» с обозначением органов управления: 1— индикатор включения «Сеть»; 2— блок сетевого пнтання; 3— громкоговорятель левого канала; 4— ручка регулятора громкости; 5— ручка регулятора баланса; 6— ручка регулятора тембра нижних звуковых частот; 7— ручка регулятора тембра верхних звуковых частот; 7— ручка регулятора тембра верхних звуковых частот; 8— кнопка кратковременного останова ленты; 9— кнопка выключения магнитофонной панели; 10— кнопка включения режима «Воспроизведение»; 11— кнопка «Ускоренная перемотка вправо»; 13— кнопка включения режима «Запись»; 14— ручка настройки радиоприемника; 15— выключатель «АПЧ»; 16— выключатель «БШН»; 17— переключатель диапвзонов радиоприемника; 18— переключатель правого канала; 20— гнездо подключения блока сетевого пнтания; 21— вилка переходного шнура блока пнтания; 22— индикатор стереопередачи; 23— кнопка открывания кассетопрнемника; 24— крышка кассетоприемника; 25— уквзатель настройки радноприемника; 26— указатель направления движения магнитной ленты в режиме «Воспроизведенне» магнитной ленты в режиме «Воспроизведення» магнитной ленты в режиме «Воспроизведенне» магнитной ленты в режиме «Воспроизведення» магнитной писты в пременты правого магнитной писты пременты писты пист






Рис. 1.180 № Внешний вид магнитолы «Вега РМ-338С» с обозначением элементов управлення, гнезд и разъемов (вид сзади): 1 — винты крепления корпуса (8 шт.); 2 — розетка для подключения виешмей антенны и заземления; 3 — ручка переноски; 4 — телескопическая антенна; 5 — встроенный микрофон; 6 — кнопка включения микрофона; 7 — кнопка переключения типа ленты; 8 — кнопка включения радиоприемника; 9 — кнопка включения устройства расширения зоны стереоэффекта; 10 — кнопка включения магнитолы; 11 — гнездо для подключения стереофонических наушников; 12 — кнопка включения стереофонических наушников; 13 — кнопка фиксатора блока питания; 14 — гнездо для подключения шнура сетевого питания; 15 — винт крепления крышки держателя предохранителя; 16 — крышки батарейных отсеков; 17 — гнездо для подключения внешних источников программ и линейного выхода магнитофонной панели; 18 — места пломобировки



Транзистор		пряже электр В																				
,	Э	К	Б	Микросхема-	T							Напрях	жение	на вы	воде, Г	В						
VT2 KT3686M	0	0,9	0.7	•	ī	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13	14	15	16	17	18
VT3 KT3686M VT4 KT3156 VT5 KT3156 VT6 KT3686M	0,9 0 0	1,8 0,8 3	1,5	DA1 K224XA6	20 0 0	56 6 6	2 6 0	5,6 0 0	5,8 6 2,2	5,8 0 0	2,1 2,8 3	2,1 2,8 0	0 0 0,2	0 0,7 2,3	9,8 0,7 0	0,5 0,7 1,5	0,8 1,4 3,6	1,2 0 3,6	_ 3,6	2 - 2,5	0,5 — 2,9	0,
б)												в)										ŀ

Рис. 1.181. Электромонтажная схема печатной платы блока радноприеминка (A1) магинтолы «Вега РМ-338С»



T-0-10-	Hanps	женне на элект	оде, В
Транзистор	Э	K	Б
VT1 KT315B	1.7	5,4	2,4
VT2 KT361E	<b>6</b>	1,7	2,4 5,4
VT3 KT315B	] 1.1	6	1,7
VT4 KT3156	Ò	1,9	0,6
VT5 KT3156	1.2	6	1.9

			Hanp	яжен	не нв	выво	де, В		
Микросхема	ī	2	3	4	5	6	7	8	9
DA1 K174ПС1 DA2 K224ФH2	0 2,8	2,5 0	2,5 3	0	6	0	2,5 3	2,5 0	0 2,8

Рис. 1.182. Электромонтажная схема печатной платы блока стереодекодера (A2) магнитолы «Вега РМ-338С»

б)

R29 (см. рис. 1.167, блок A2). Резнстор иастройки кинематически связан с верньерным устройством и ручкой настройки радиоприемника, выведенной на верхнюю панель корпуса магнитолы. Кинематическая схема верньерного устройства магнитолы показана на рис. 1.183.

Магнитофонная панель магнитолы состоит из двух блоков: ЛГІМ и блока УЗВ (А7), который представляет собой печатную плату, на плате смонтированы все узлы н деталн уннверсального УЗВ и ГСП. Электромонтажная схема печатной платы блока УЗВ (А7) показана на рнс. 1.184 н 1.185.

Печатная плата УЗВ закреплена на шасси ЛПМ. Блок МП расположен в центре задней стенки корпуса и крепится к нему четырымя самонарезающими винтами. В магнитоле применен ЛПМ типа КМ-III. Описание его конструкции и принцип работы даны ранее. Частота вращения электродвигателя ЛПМ регулируется с помощью стабилизатора частоты вращения, принципиальная схема которого приведена на рис. 1.186, а электромонтажная схема печатной платы на рис. 1.187.

Намоточные данные катушек контуров магнитолы «Вега РМ-338С»

Катушка	Обо- значе- ние по схеме	Номер вывода	Марка н днаметр провода, мм	Число витков	Иидук- тив- ность мкГн
		Блок	PΠY (Al)		
Входная УКВ	L3	1-2	[ПЭВТЛ-1 0,5	6,25	1-0,16
Катушка УРЧ1	L4	н-к	Печать на плате	-	0.10
Катушка УРЧ2	L5	1-2	ПЭВТЛ-1 0,5	6,25	0.16
Гетеродиниая УКВ	L8	1-2	ПЭВТЛ-1 0,5	5,25	0.13
Катушка ПЧ-ЧМІ	L14	1-2	ПЭВТЛ-1 0,18	20	3
Катушка ПЧ-ЧМ2	LI6	1-2	ПЭВТЛ-1 0,18	8.25	0,45
Гетеродиниая ДВ	LIO	5-4-3	ПЭВТЛ-1 0,1	38+75+38	380
		1		отвод от 113	ļ
Катушка связи	L9	1-2	ПЭВТЛ-1 0.1	20	1,5
Гетеродинная СВ	LI2	5-4-3	ПЭВТЛ-1 0,1	45+23	90
Катушка связн	LII	1-2	ПЭВТЛ-1 0,1	35	1,5
Катушкв ПЧ-АМІ	L7	3-4-5	ПЭВТЛ-1 0,1	41+41	130
Квтушка связн	L6	1-2	ПЭВТЛ-1 0,1	82	130
Катушка ПЧ-АМ2	L19	ł	ПЭВТЛ-1 0,1	39+30	120
		Магниті	ная антенна	•	•
Антенная СВ	Lu	13-11	ПЭВТЛ-1 0.125	6.5+ (6×6)+	160
	1	1		+6.5	ł
Антениая ДВ	L2	12-14	ПЭВТЛ-1 0,125	18,5+	1900
	ı	Į		$+(18\times6)+$	ļ
	1	Į	1	+18.5	ļ
	• Б.	лок стер	еодекодера (A2)		
V	i Lu i	1-5-2	пэвтл-гол	(1075/25)	2500
Катушка восстанов-	LI	1-9-Z	1136171-1 0,1	(127×3)+	2500
ления				+130	l
V	L <sub>2</sub>	5-2-1	ПЭВТЛ-1 0.1	отвод от 404	1500
Катушка надтональ- ной чвстоты	1.2	3-2-1	1136141-1 0,1	(80×4)+ +(80×4)	1900
		Блов	( УЗВ (A7)		
Катушка коррекции	Li	3-1	ПЭВТЛ-1 0,08	1000	115000
Катушка коррекции	L2	3-1	ПЭВТЛ 1 0,08	1000	15 000
Maryana Ropperum	l ~*	"	1.102.10.10,00	1000	10 000

Примечание. Катушку L2 (A2) наматывают двойным проводом, а затем раслисывают согласно схеме.






Рис. 1.183. Кинематическая схема верньерного устройства магинтолы «Вега РМ-338С»




Транзистор	на	пряже элек оде,	Τ-
	Э	K	Б
VTI K73102EM VT2 K73102EM VT3 K73102EM VT3 K73102EM VT4 K73103EM VT5 K73156 VT6 K73156 VT11 K73107T VT11 K73107T VT15K73102EM VT17 K73107T VT18K73105EM VT17 K731556 VT20 K73156	0 0 0 0 0 2,4 1,2 1,2 5,6 0 0	17 17 17 17 0 0 1,8 1,8 5 5 2,8 0 0	0,6 0,6 0,6 0,6 1,2 1,2 3 3 1,8 5 0,6 0,6

Напряжение на аыводе, В           I         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14           DA1 K157 УД2         —         3         3         0         3         3         —         3         —         6         —         —         —															
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	Management						Hanj	ряженне	на аыво	де, В					
DA1 K157 УД2 — 3 3 0 3 3 — 3 — 6 — — —	мнкросхема	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	H		13	14
	DA1 Қ157 УД2	-	3	3	0	3	3			3	_	6	_		_

6) Рис. 1:184. Электромонтажная схема печатной платы усилнтеля записн и воспроизведения (А7) магннтолы «Вег≥ РМ 338С»



Рнс. 1.185. Электромонтажная схема печатной платы блока УЗВ (А7) со стороны детален магинтолы «Вега РМ-338С»




17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

O MANUAL M

Рис.  $\bar{1}.186$ . Принципнальная электрическая схема стабилизатора частоты вращения электродвигателя типа KM-III

Рнс. 1.187. Электромонтажная схема печатной платы стабилнзатора частоты вращення электродвигателя типа KM-III



Транзястор	Hanps	женне на элект	роде. В
гранзистор	Э	K	Б
VT1 KT814A	9	6	8,3
VT2 KT8176	9	24	8,3 9,6
VT3 KT5036	9,6	24	10,2

 Напряжение из выводе, В


 I
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

 DA1 K224EH2 DA2 K224ПП1
 9
 —
 0
 8,3
 1,2
 —
 3
 6
 9

 DA2 K224ПП1
 4
 8,6
 4
 0
 1,2
 1,8
 5
 2,5
 2,5


 6)

Рнс. 1.188. Электромонтажная схема печатной платы блока коммутации (АЗ) магнитолы «Вега РМ-338С»




Микросхема						ŀ	lanps	жение	, В					
	ī	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DA1 DA2	0	0	_	0	0	0	7,8 7,8	1,5 1,5	1,5 1,5	3	7	1,3 1,3		7

Рнс. 1.189. Электромонтажная схема печатной платы блока регуляторов (А4) магнитолы «Вега РМ-338С» (вид со стороны печатн)



Рнс. 1.190. Электромонтажная схема печатной платы блока регуляторов (А4) магнитолы «Вега РМ-338С» (внд со стороны деталей)



Транзнстор	Напряженне на электроде, В							
	Э	К	Б					
VT1 KT816B	24	12	23,4					
VT2 KT816B	I	ĺ	1					
VT3 KT8176	1 0	12	0,6					
VT4 KT8176	0	12	0,6					
VT5 KT315B	0,6	8,4	1,2					
VT6 KT361E	1,2	Ó	8,4					

	Напряженне на выводе, В																	
Мнкросхема	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DAI K224YH6A DA2 K224YH6A	12 12	2,000	6 6	=	9	3	23,4 23,4	24 24			12 12	12 12	0	0,6 0,6	8	3	3	000
					•	6)	<del></del>											_

Рнс. 1.191. Электромонтажная схема печатной платы блока усилнтеля мощности (А5) магнитолы «Вега РМ-338С»





Рис. 1.192. Электромоитажная схема печатной платы олока питания (Аб) магнитолы «Вега РМ-338С»

Усилитель звуковой частоты состоит из трех блоков: блока коммутации (АЗ), блока регуляторов (А4) и блока усилителя мощности (АБ). Все три блока закреплены на отдельном шасси и соединяются между собой посредством распаянных жгутов. Шасси УЗЧ расположено в левой стороне задней крышки корпуса и крепится к нему двумя винтами. Блоки АЗ—АБ конструктивно представляют собой печатные платы, на которых смонтированы все узлы и детали в соответствии с их функциональным назначением. Электромонтажные схемы их печатных плат показаны на рис. 1.188—1.191.

Блок питания (А6) конструктивно выполнен в отдельном корпусе и крепится на левой боковой стенке с помощью фиксатора. Блок питания состоит из сетевого трансформатора TV, двухполупериодного выпрямителя, собранного на четырех диодах VD1—VD4, и сглаживающего фильтра. Блок питания смонтирован на печатной плате, электромонтажная схема которой показана на рис. 1.192. Намоточные данные сетевого трансформатора TV приведены в табл. 6.1 приложения.



Рнс. 1.193. Распайка выводов катушек контуров магнитолы «Вега РМ-338С» (вид синзу).

Распайка выводов катушек контуров магнитолы приведена на рис. 1.193.

В магиитоле применены узлы и детали следующих типов: В блоке РПУ (А1) — резисторы: R1, R2, R4—R23, R25—R27, R31, R32, R34, R35 типа C2-23; R29 типа СП3-4аМ; R3, R24, R28, R30, R33 — типа СП3-38а; конденсаторы: С11 типа КД-1; C2, C3, C7, C8, C14—C16, C18, C20—C23, C26, C28, C29, C33, C36, C40, C44 типа К26-1; C5, C6, C9, C13, C25, C30, C34, C38, C40, C42, C46, C47 типа К10-7в; C10, C17, C32, C43, C45, C48 —C51 типа К50-35; C24, C35, C37 типа К22-5; C1, C4, C12, C19, C27, C31, C39 типа КТ4-23; переключатели SA1—SA4 типа ПД14.

В блоке стереодекодера (A2) — резисторы: R1—R5, R7—R10, R12—R16 типа C2-23; R6, R11 типа СП3-38а; конденсаторы: C4, C5, C7 типа K22-5; C11, C12 типа K73-9.

В блоке коммутации (АЗ) — резисторы: R2, R4—R8 типа C2-23; R1, R3 типа СПЗ-38а; переключатели SA1—SA4 типа ПКыб1

В блоке регуляторов (A4) — резисторы: R5—R8 типа C2-23; R1—R4, R9—R12 типа СП3-33—23.

В блоке усилителя мощности (А5) — резисторы: R3—R10, R12, R13 типа C2-23; конденсаторы: C9—C12, C1—C8, C13, C14, C15 типа K50-35.

В блоке питання (A6) — резисторы: R1—R3 тнпа C2-23; коиденсаторы: C3, C4 тнпа K10-7в; C1, C2 типа K50-35.

В блоке УЗВ — резисторы: R1—R28, R31—R46, R49—R57, R61—R68, R71—R84 типа C2-23; R29, R30, R47, R48, R59, R60, R69, R70 типа СП3-38а; переключатели SA1—SA3 типа ПКн61.

На шасси — конденсаторы: С1, С2 типа МБМ.

# Порядок разборки и сборки магнитолы

В случае ремонта магнитолу следует разобрать в следующем порядке:

отключить магинтолу от сети переменного тока, извлечь элементы из батарейных отсеков. Нажать кнопку фиксатора блока питания и движеннем вверх отсоединить блок питания от корпуса магнитолы;

для разборки блока питания нужно вывернуть винт креплення крышки блока, снять крышку блока питания. Извлечь

плату БП, вывернуть два вннта в верхней части корпуса н извлечь силовой трансформатор TV (собирать блок питания следует в обратной последовательности);

открыть кассетоприемник, нажав на пружнниые выступы в верхней части крышки, вывести их из зацепления с кассетоприемником; движением вверх снять крышку;

повернуть магнитолу лицевой поверхностью вниз и вывернуть восемь винтов крепления передней части корпуса. Отсоединить переднюю часть корпуса, не натягивая жгутов; разъединить разъем X8 на передней панели и, отвернув

винт, снять плату нидикации;

снять ручки управления, снять обрамление.

Для того чтобы снять блок радноприемника со стереодекодером, открутите три винта крепления приемника, извлеките

блок из корпуса магнитолы.

Для разборки магнитофонной панели выверните четыре винта на задней части корпуса и извлеките блок МП из корпуса магнитолы. Открутите четыре винта крепления платы блока УЗВ и отсоедините плату. При проведении ремонта плата блока УЗВ закрепляется в пазах МП в вертикальном положении. Для разборки блока УЗЧ открутите два винта крепления блока регуляторов и извлеките блок УЗЧ в сборе из корпуса магнитолы. Открутите вииты крепления плат блока УЗЧ к держателю и отсоедините платы.

Для снятия телескопической аитенны отверинте винт крепления антенны. Для снятия ручки переноски отожмите за-

щелки на корпусе и выньте ручку переноски.

Для замены динамических головок и ВЧ капсюлей отверните винты крепления, отпаяйте провода, отогните выступы декоративной сетки, снимите ее, сиимите динамические головки и капсюли.

Блоки следует собнрать в обратной последовательности, соблюдая правильность распайки выводов динамических головок.

Для разборки ЛПМ после извлечения МП из магнитолы отделите блок УЗВ, отпаяйте от УЗВ выводы магнитных головок, после чего приступайте к разборке ЛПМ.

Освободите пружину каретки от зацепления с пластиной прижимного ролика; отсоедините от рычага тяговую пружину. Извлеките штифт из гнезда и снимите с оси каретку. Синмите с оси пластины пластмассовую шайбу и извлеките пластину вместе с прижимным роликом. Сияв с оси прижимного ролика пластмассовую шайбу, отделите прижимной ролик от пластины Отсоедините пружину, извлеките штифт и синмите пластину блокировки. Разожмите двумя острозаточениыми отвертками передние губки тормозной пластины и отделите тормозную пластину от кроиштейна ЛПМ. Снимите подающий и приемный шпиндели. Отсоедините пружину, извлеките штифт и отделите пластину разблокировки из корпуса ЛПМ.

Снимите с оси приемного шпинделя щуп с поводком, снимите экспентриковую шестерню. Для извлечения любого из рычагов необходимо предварительно отсоединить от рычага его возвратную пружину; пружины расположены с нижней стороны ЛПМ. Для доступа к ним необходимо снять стабилизатор и маховик.

Собирают ЛПМ в обратной последовательности, соблюдая следующие правила:

при сборке муфты сцеплення нужно следнть за совмещением выступа фрикционного диска с впаднной зубчатой втулки;

устанавливая на место приемный шпиндель, следует следить за совмещением выступа поводка с пазом в тарелке шпинделя;

при сборке механизма мгновенного останова нужно обеспечить правильное зацепление сектора с рычажком: поворот сектора от упора до упора должен вызывать поворот рычажка на 90°.

#### «Скиф 311-Стерео»

(Выпуск 1989 г.)

«Скиф 311-стерео» — переносная стереофоническая магнитола третьей группы сложности. Она предназначена для приема РВ станций с амплитудной модуляцией в диапазонах ДВ, СВ и с частотной модуляцией в днапазоне УКВ моно-

и стереофонических программ, а также для записи и воспроизведения речевых и музыкальных программ с применением магнитной ленты, размещенной в унифицированных кассетах типа МК-60 и МК-90.

Магнитола имеет ряд дополнительных потребительских (эксплуатационных) удобств: АПЧ и БШН в диапазоне УКВ; встроенный электретный микрофон; электронное расширение стереобазы; АРУЗ; возможность прослушивания записываемых фонограмм; световую индикацию включения блока питания в сеть; световую индикацию режима «Запись» и приема стереопередачи и пр.

Прием РВ станций в диапазонах ДВ и СВ осуществляется на магнитную антенну, а в диапазоне УКВ — на штыревую

телескопическую антенну.

#### Основные технические данные:

Диапазои принимаемых частот (волн), не уже:  ДВ	36,7 м) м)
ДВ 500 мкВ; СВ 250 мкВ; УКВ (прн R <sub>вх</sub> =75 Ом) 10 мкВ	
Максимальная выходная мощность, не менее.	30 дБ 6 дБ 2×1.5 Вт 2×0.5 Вт 3 дБ  ±2% 400600 мВ 63. 12 500 Г минус 50 дБ 2,8 кг 10 ч 440×165× ×106 мм

#### Принципиальная электрическая схема

Магнитола «Скиф 311-стерео» выполнена по функционально-блочному принципу и состоит из блока радиоприемного устройства (радиопанель (A2) с блоком УКВ-3-ОЗС); магнитофонной панели (A3) с УЗЧ и блоком регуляторов (A1); ЛПМ с блоком стабилизатора частоты вращения электродвигателя (A4); блока питания (A5).

#### Радиоприемное устройство

Радиоприемное устройство магнитолы представляет собой супергетеродинный радиоприемник третьей группы сложности. Его функционально можио разделить на два разделительных тракта АМ и ЧМ со стереодекодером.

Тракт АМ (рис. 1.194) выполнен по схеме супергетеродинного радиоприемника с преобразованием частоты входного радиочастотного сигнала в сигнал промежуточной частоты 465 кГц с последующим детектированием в сигнал звуковой частоты. Эти функции выполняют микросхемы DA2 и DA3. Прием в диапазонах ДВ и СВ ведется на магнитную антенну WA1. Связь УВЧ микросхемы DA2 с входным резонансным контуром L1.1C2C5 диапазона ДВ и L2.1C3C6 диапазона СВ индуктивная. Переключателем S1 осуществляется выбор диапазона принимаемых частот.

При работе в диапазоне СВ неработающая катушка. ДВ (L1.1) закорачивается на землю, а при работе в диапазоне ДВ катушка диапазона СВ (L2.1) образует резонансный контур L2 1C3C6C11. Такое включение позволило повысить чувствительность приема в диапазоне ДВ. Связь с внешней антенной емкостная, через конденсатор С1. Микросхема DA2 имеет типовую схему включения. Контуры гетеродина диапазона ДВ (L4C15C16C8.2) и диапазона CB (L5C24C25C8.2) подключены к выводу 8 микросхемы DA2. Входная цепь и гетеродин радиоприемника настраиваются на частоту радиостанции с помощью блока КПЕ С8 типа КПП-2×4/270. Резонансный контур L7.2С40С41, настроенный на промежуточную частоту 465 кГц, согласует выходную проводимость УПЧ микросхемы DA2 с входной проводимостью пьезокерамического фильтра Z2. Сигнал с фильтра L2 поступает на вход УПЧ, собранного на микросхеме DA3, включенной по типовой схеме. С выхода микросхемы DA3 (вывод 10) низкочастотный сигнал поступает после фильтра C54P49C47 через переключатель SB4 на входы нормирующих фильтров 34, собранных на транзисторах VT10- VT13. С выхода усилителей сигнал через разделительные конденсаторы C51 и C65 подается на выход РПУ (контакты 1 и 3 разъема А2 ХР1).

Тракт ЧМ выполнен по типовой схеме. При приеме в диапазоне УКВ сигнал с телескопической антенны через разъем

XS1.1 поступает на вход блока УКВ

Блок УКВ-3-03С является унифицированным (рис. 1.195). Он собран на микросхеме DA1, которая с подключенными к ней элементами выполняет функции усиления принимаемых РЧ сигналов и преобразования их в напряжение сигнала промежуточиой частоты. Настройка на частоту принимаемой радиостанции в диапазоне УКВ производится путем изменения управляющего напряжения, подаваемого на вывод 1 (разъем XSI с блока А2) через фильтр R1C4 с движка переменного резистора R6, расположенного на плате РПУ (А2). Выходной сигнал ПЧ-ЧМ с частотой 10,7 МГц снимается с контура L7C15L8 через контакты 3, 5 разъема XSI.

Сигнал ПЧ-ЧМ с выхода блока УКВ поступает на первый каскад усилителя ПЧ-ЧМ (РП-А2), выполненного на транзисторе VTI (рис. 1.194). Коллекторной нагрузкой его является резонансный контур 13.1С10. Сигнал, снимаемый с этого контура, поступает на пьезокерамический фильтр Z1, который обеспечивает необходимую избирательность по соседнему каналу и полосу пропускания тракта ЧМ. С фильтра Z1 сигиал ПЧ-ЧМ поступает на вход микросхемы DA1. Микросхема DA1 выполняет усиление сигнала ПЧ-ЧМ, детектирование ЧМ сигнала, предварительное усиление продетектированного сигнала, а также функции АПЧ и БШН. На входе микросхемы DA1 через вывод 18 сигнал поступает на дифференциальный усилитель-ограничитель. Второй вход усилителя-ограничителя (вывод 16) заблокирован конденсаторами С17 и С18. С выхода усилителя-ограничителя (выводы 8 и 11 DA1) сигнал ПЧ через фазосдвигающую цепь СЗ9, СЗ0, L6, СЗ1, R16 поступает на вход аналогового перемножителя (выводы 9 и 10 DA1). Аналоговый перемножитель совместно с фазосдвигающей

Аналоговый перемножитель совместно с фазосдвигающей цепью осуществляет демодуляцию ЧМ сигнала. Демодуляционная характеристика (S-кривая) определяется настройкой фазосдвигающей цепи на середину полосы пропускания фильтра Z1. Продетектированный и усиленный сигнал звуковой частоты снимается с вывода 7 DA1.

Управляющее напряжение для системы БШН снимается с вывода 15DA1 и через делитель R19, R17 подается на ключ БШН (вывод 13DA1). Напряжение на выводе 15DA1 изменяется в обратной зависимости от уровня входного сигнала. При уменьшении входного сигнала напряжение на выводе 15DA1, а значит, и на выводе 13DA1 увеличивается. По достижении напряжения 0,8...0,9 В на выводе 13DA1 ключ БШН открывается и канал звуковой частоты закрывается. Система БШН выключается с помощью переключателя SB3 путем соединения вывода 13 DA1 с общим проводом. Конденсатор C28 служит для фильтрации низкочастотных пульсаций напряжеиия, подаваемого на ключ БШН.





Рис. 1.194. Принципиальная электрическая схема радиопанели (A2) магиитолы «Скиф 311-стерео»



Рнс. 1.195. Принципиальная электрическая схема блока УКВ-3-03С магнитолы «Скиф 311-стерео»

Напряжение АПЧ с вывода 5 DA1 поступает через резистор R4 на вывод 5 блока УКВ. Система автоподстройки частоты отключается с помощью переключается SB2 путем соединения входа устройства отключения АПЧ (вывод 2 DA1) с общим проводом. После включения АПЧ переключателем SB2 система начинает работать с задержкой 2...3 с. Задержка АПЧ определяется постоянной времени цепи СЗЗ, R20. Блок УКВ (вывод 2) и микросхема DA1 (вывод 12) питаются от электроиного фильтра VT2R13C20. С выхода ЗЧ DA1 (вывод 7) сигнал через резисторы R18, R22 поступает на вход стереодекодера.

При наличии стереофонической передачи на вход стереоде-кодера (рис. 1.194) поступает КСС. В КСС можно выделить суммарную и надтональную (разностную) части. Суммарная часть представляет собой сумму сигиалов левого (А) и правого (В) каналов (А+В) и может занимать полосу частот от 30 Гц до 15 кГц. Надтональная часть сигиала содержит ииформацию о разности сигиалов ЛК и ПК и представляет собой АМ сигнал, в котором несущая частота 31,25 кГц (поднесущая) модулирована сигналом А—В. Надтональная часть может занимать полосу частот от 16,25 до 46,25 кГц. На передающей стороне поднесущая подавляется иа 14 дв (5 раз). Суммарная часть присутствует как при стереофонической, так и при монофонической передаче, надтональная — только при стереофонической.

Комплексный стереосигнал поступает на восстановитель полярно-модулированного колебания (VT3, VT4, VT7), где поднесущая восстанавливается на 14 дБ (5 раз), а также восстанавливается форма полярно-модулированного колебания. Сигнал с восстановителя поступает через эмиттерный повторитель VT8, на VT9. Каскад VT14 имеет активно-емкостиую иагрузку, благодаря чему усиливается только сигнал суммарной части. Каскад VT9 представляет собой полосовой усилитель с резонаисиой частотой 31,25 кГц и служит для усиления сигнала надтональной части. Усиленный сигнал надтональной части детектируется АМ детектором VD1-VD4, на выходе которого выделяется сигнал А- В. На резисторе R53 происходит суммирование сигнала А+В, поступающего с каскада VT14, с сигиалом A—B, в результате выделяется сигнал A, который поступает на вход предварительного усилителя фильтра нижних частот ЛК VT10 (рис. 1.194). На резисторе R58 из сигнала A+B вычитается сигнал A-B, в результате выделяется сигнал В, который поступает иа вход предварительного усилителя — фильтра иижних частот ПК (VTI1).

В стереодекодере имеется устройство автоматического переключения режимов ЧМ Стерео и ЧМ Моно и индикации наличия стереопередачи. При наличии стереопередачи сигнал поднесущей частоты попадает на вход эмиттерного повторителя VT7, который открывается. Полосовой усилитель VT9 при этом находится в усилительном режиме, а сигнал поднесущей частоты открывает ключи VT6, VT4, и светодиод наличия стереопередачи НL3, расположенный на плате магнитофониой панели (АЗ), светится. При монофонической передаче эмиттерный повторитель VT8 закрыт, а значит, и каскад VT9 будет закрыт. Стереодекодер может быть принудительно переключен в режим ЧМ-Моно переключателем SB3 путем разрыва эмиттериой цепи каскада VT9.

# Магнитофонная панель

Магнитофониая панель (АЗ) состоит из УЗВ, ГСП, ЛПМ со стабилизатором частоты вращения электродвигателя, блока регуляторов (А1), УЗЧ и стабилизатора напряжения питания (рис. 1.196).

Магнитофонная паиель имеет следующие коммутационные элементы: переключатель SB1 для включения магнитофона (радиоприемника); переключатель SB2 (для переключения режима работы запись/воспроизведение); переключатель SB3 (для переключения типа магнитной ленты Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/CrO<sub>2</sub>); переключатель S4 (для включения режима стерео ОПГ); переключатель SB5 (для включения и выключения громкоговорителя)

Режим воспроизведения. В режиме воспроизведения (рис. 1.196) сигнал, поступающий от универсальной магнитной головки В1. ВЗ на контакты 5, 2 (4, 1) разъема XS6, через контакты переключателя SB2.3 (SB2.4) подается на вход УЗВ, выполненного на транзисторе VT3 (VT4), и микросхемы DA2, где усиливается до напряжения 0,5 В (на частоте 400 Гц).

С выхода микросхемы DA2 сигнал поступает через контакт I (5) розетки XS4 и далее через контакты I (5) розетки A1—XP1 (см. рис. 1.196) на вход блока регуляторов A1 (см. рис. 1.198), а также на линейный выход и контакты 3 (5) розетки XS3.




Рис. 1.196. Принципнальная электрическая схема УЗВ магнитофониой панели (АЗ) магнитолы «Скиф 311-стерео»

Амплитудно-частотная характеристика в режиме воспроизведення (транзисторный ключ VT11 (VT12) открыт) формируется цепью R48, R60, R72, C43 (R51, R43, R73, C44). Подъем АЧХ в области высоких частот для компеисации щелевых потерь в универсальной магиитной головке осуществляется с помощью подстроечного резистора R75 (R76) путем изменения глубины обратиой связи, охватывающей микросхему DA2. Цепь R19, R133, C6 (R18, R134, C7) формирует АЧХ в режиме работы с магнитной лентой CrO2.

Режим записи. В режиме записи сигналы на вход УЗВ могут поступать со входа, предназначениого для записи программ от электропроигрывателя, магнитофона с контакта 3 (5) розетки XS2 через резисторный делитель иапряжения R8, R14 (R3, R17); от радиоприемника, телевизора (с контакта 1 (4) розетки XS2) — через резистор R7 (R2), от встроенного электретного микрофона — через диоды VD1, VD2, устраняющие взаимное влияние каиалов.

Тракт записи состоит из УЗВ и элементов АРУЗ. В режиме записи траизисторные ключи VT7, VT9 (VT8, VT10) открыты и в цепь обратной связи микросхемы DA2 включена цепь R47, R59, R67, R71, C42 (R51, R64, R68, R74, C45), осуществляющая формирование AЧХ иа нижних частотах. Подъем АЧХ УЗВ в режиме записи на высоких частотах осущест-

вляется с помощью последовательного колебательного контура L3C33R46 (L4C34R53). Цепь из включенных встречно-параллельно диодов VD3, VD4 (VD5, VD6) и резистора R66 (R69) служит для компенсации иелинейных искажений, возникающих в процессе записи за счет нелинейности характеристики намагниченностн магнитной ленты.

Цель АРУЗ состоит из детектора, выполненного на транзисторе VT13 (VT14), и регулирующего элемента на микросхеме DA1, представляющего собой пару полевых транзисторов. Цель R33, C18 (R34, C19) необходима для выравнивания АЧХ в режиме записи по току на высоких частотах; резистор R22 (R23) служит для регулирования тока записи. Через фильтр-пробку L1C8 (L2C12) сигнал поступает на универсальиую головку. С выхода микросхемы DA2 сигнвл через фильтр R19C6 (R18C17), предназначенный для подааления токов подмагничивания на выходе УЗВ в режиме записи транзисторный ключ VT1 (VT2) открыт, поступает иа линейный выход, далее на блок регуляторов и на УЗЧ для контроля записываемой программы прослушиванием.

Генератор стирания и подмагничивания выполнен на транзисторах VT5, VT6 по бестрансформаторной схеме с емкостной обратной связью. Частота колебаний определяется контуром, образованным индуктивностью стирающей головки и ем-




Рис. 1.197. Принципиальная электрическая схема УЗЧ стабилизатора напряжения и БП (А5) магнитолы «Скиф 311-стерео»

костью конденсаторов СЗ и СЗО. Конденсатор С2 служит для изменения на небольшое значение резонансной частоты контура с целью отстройки в длинноволновом днапазоне от гармоник ГСП. Фильтр L5C38C39R70 устраняет проникновенне токов ВЧ в цепь питания.

Стабнлизатор напряжения питания (рис. 1.197) собран по компенсационной схеме и служит для питания ГСП, УЗВ и радноприемника. Он собран на транзисторах VT20, VT23, VT24, включенных по схеме ОЭ для уменьшения падения напряжения на коллекторном переходе регулирующего транзистора VT23. В качестве опорного элемента используется термокомпенсационный транзистор VT20. Напряжение иа выходе стабилизатора устанавливается с помощью подстроечного резистора R97. Электронный транзисторный ключ VT15 служит для включения индикатора «Разряд батарей». В исходном состоянии (напряжение элементов питания 9 В) VT15 закрыт, индикатор, подключенный к контакту 3 разъема XS13, не светится. При понижении напряжения питания до 6,3 В трансформатор VT15 открывается и индикатор загорается.

Блок регуляторов (A1) (рис. 1.198) представляет собой пассивную цепь, включенную между линейным выходом и входом УЗЧ. Резистор R1 — регулятор громкости, R5 — регулятор




Рис. 1.198. Принципиальная электрическая схема блока регуляторов (A1) магнитолы «Скиф 311-стерео»

стереобаланса. Регулировка тембра по ВЧ осуществляется с помощью переменного резистора R9, включенного в частотно-зависимый делитель R2, R7, R9.1, C1, C2 (R3, R8, R9, C4, C3). Цепь R10, C5 (R11, C6) осуществляет подъем АЧХ в области иизких частот. Сигнал с блока регуляторов A1 поступает через контакты 2 (1) розетки XS12 на вход УЗЧ.

Усилитель звуковой частоты (рис. 1.197) выполнен на транзисторах и охвачен общей обратной связью по переменному и постоянному току. Входной усилитель с дифференциальным входом выполнен на транзисторах VT16, VT18 (VT17, VT19). Напряжение на выходе усилителя, равное половине питаюшего, устанавливается с помощью подстроечного резистора R90 (R92). Выходные транзисторы VT31, VT32 (VT33, VT34) работают в режиме В. Их ток покоя определяется режимом транзистора VT25 (VT26) по постоянному току и устанавливается с помощью подстроечного резистора R107 (R111). Нагрузкой УЗЧ является акустическая система, состоящая из лвух линамических головок ВА1 и ВА2 типа 2ГЛП-3 с сопротивлением звуковой катурки 4 Ом. Кроме того, в магнитоле предусмотрена возможность подключения стереотелефонов через разъем XS11, которые присоединяются к выходу УЗЧ через резисторы R131 (R132).

# Лентопротяжный механизм

В магнитоле применен одномоторный четырехдорожечный ЛПМ. Лентопротяжный механизм позволяет устанавливать и фиксировать унифицированные кассеты типа МК-60, МК-90 во всех режимах работы, транспортировать магнитную ленту с заданной непрерывной скоростью (4.76 см/с) в режимах «Запись» и «Воспроизвеление», осуществлять ускоренную «Перемотку вперед» и «Перемотку назад», торможение подкассетников в режиме «Стоп», кратковременный останов лвижения магнитной ленты в режиме «Пауза» полнимать кассету при ее замене.

Передача вращения велущего вала ЛПМ осуществляется от электродвига: ля постоянного тока. Частота вращения электродвигателя стабилизируется электронным стабилизатором, принципиальная схема которого привелена на рис. 1.199.

Блок стабилизатора частоты вращения электродвигателя ЛПМ представляет собой одноконтурную систему автоматического регулирования с регулированием по отклонению. В качестве датчика частоты вращения используется тахометрический мост, содержащий резисторы R7, R8, R12 и электродвигатель. Напряжение моста поластся на инвертирующий вход 2 операционного усилителя микросхемы DA1 и сравиивается с опорным напряжением, подаваемым на неинвертирующий вход 3 операционного усилителя этой же микросхемы. Опорное напряжение стабилизировано диодом VD1 и регулируется подстроечным резистором R5.

Выходное напряжение операционного усилителя управляет регулирующим транзистором VTI, который устанавливает напряжение питания электролвигателя таким, чтобы разность напряжений моста и опорного напряжения была минимальной. Таким образом, частота вращения электродвигателя отличается от задачной на небольшую величину. Стабилизатор имеет систему автоматического отключения питания элек-

тролвигателя (автостоп)

При вращении приемного подкассетного узла периодически замыкается контактная группа S6, вырабатывающая импульсы, которые открывают транзисторный ключ VT2. Транзистор VT2 разряжает конденсатор С3, включенный на входе компаратора, выполненного на втором операционном усилителе

Таблина 1.11

Режимы работы транзисторов по постоянному току магнитофонной пачели (АЗ) магнитолы «Скиф 311-стерео»

- 1		В	режиме «Во	произведени	ie»	[	В режиме «Запись»						
Гранзистор	Постоян	ное иапряж	еиие, В	Перемен	ное иапряже	ине, мВ	Постоя	нное наприж	ение, В	Переменное напряжение, м			
	Б	K	Э	Б	к	э	Б	K	Э	Б	K	Э	
VTI	0	0	U	0	500	0	0,6	0	0	0	0	0	
VT2	0	0	0	lo	500	0	8,0	0	0	o	0	0	
VT3	0,7	1,1	0,1	0,23	7	0,23	0,7	1,1	0,1	0,8	21	0,8	
VT4	0,7	1,1	0,1	0,23	7	0,23	0,7	1,1	0,1	0,8	21	0,8	
VT5	0	Ō	0	0	0	0	0,7	2,5	0	1500	2000	lo	
VT6	0	0	0	0	0	0 1	4,6	2.5	5,3	1500	2000	0	
VT7	o l	0	0	0	2	0	0.6	0	0	0	7	0	
VT8	0	0	0	0	2	0	0.6	0	0	σ	7	0	
VT9	0	0	0			0	0,6	0	0			0	
VTIO	0	0	0			О	0,6	0	0	_	l –	0	
VTil	0.6	0	0	ŀ		0	0	o	0	1	20	0	
VT12	0,6	0	· 0	_	_	0	0	0	0	l –	20	l o	
VT13	ó	6,3	0	350	0	О	0	2,5	o	420	0	l o	
VT14	0	6,3	0	350	o	0	0	2,5	o	420	0	o	
VT15	0	9	6,3	_		l – I	0	9,0	6,3		ļ	_	
VT16	4,5	8,4	3,9	20	10	20	4,5	8,4	3,9	20	10	20	
VT17	4,5	8,4	3,9	-20	10	20	4,5	8,4	3,9	20	10	20	
VT18	4,5	9	3,9	20	0	20	4,5	9	3,9	20	. 0	20	
VT19	4,5	9	3,9	20	o	20	4.5	9	3,9	20	0	20	
VT20	0,6	0,6	0	Ī .	_	J _ I	0.6	0,6	0	_	l <u> </u>	_	
VT21	8,4	5,1	9	10	320	0	8,4	5,1	9	10	320	l o	
VT22	8.4	5,1	9	10	320	0	8,4	5,1	9	10	320	lο	
VT23	8,4	6,3	9	_	l -	_	8,4	6,3	9		_	l _	
VT24	0,6	8,4	O	1		_	0,6	8,4	0	l	-	- 1	
VT25	4,5	5,1	3,9	320	320	320	4,5	5,1	3,9	320	320	32	
VT26	4,5	5,1	3,9	320	320	320	4.5	5,1	3,9	320	320	32	
VT27	5,1	8,4	4,5	320		2000	5,1	8,4	4,5	320	_	200	
VT28	3,9	0,6	4,5	320		2000	3,9	0.6	4.5	320	1	200	
VT29	5,1	8,4	4,5	320		2000	5,1	8,4	4,5	320	1	200	
VT30	3,9	0,6	4,5	320		2000	3,9	0,6	4,5	320	1	200	
VT31	8,4	4,5	9		2000	0	8,4	4,5	9	_	2000	0	
VT32	0,6	4,5	Ō	l	2000	0	0,6	4,5	.0	1	2000	i d	
VT33	8,4	4,5	9	1	2000	ő	0,6	4.5	ه ا		2000	1	
VT34	0,6	4.5	ŏ	1	2000	ō	0,6	4,5	ا ه		2000	1 6	

Примечаиие. Режимы по переменном, току указаны на частоте 400 Гц.




Рис. 1.199. Принципнальная электрическая схема ЛПМ и стабилизатора частоты вращения электродвигателя магнитолы «Скиф 311-стерео»

Таблица 1.12 Режимы работы микросхем по постояному току магнитолы «Скиф 311-стерео»

<del></del>	<del></del>			<u> </u>				<u>-</u>										
Микросхема	Напряжен	Напряжение на выводах, В																
микросхема ———————	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Раднопан	ель РГ	1 (A2)										
DAI K174XA6	0	-	1 -	-	2.5	-	-	l –	3,5	3.5	2.6	6,3	1	-	-	2,7	2,7	2,7
DA2 K157XA1A	0,7	l –	l –	-	1,5	.	l –	1,4	5,6	5,6	3,8	5.6	l –	1,2	x	x	Ιx	X
DA3 K157XA2	i	-	-	l –	1	<u>-</u>	—	l –		_	5,7	5,5	4,4	2,7	x	x	x	x
					Магн	тофонна	я панел	ть МП	(A3)									
DA1 KP504H [45	0/0	0/0	-/	0/0	0/0	6.3	/	$\frac{6.3}{2.5}$	x	x	x	x	x	x	x	x	×	x
DA2 K!57УД2	-/-	3,3	3,3	0/0	3,3	6,3 2,5 3,3 3,3	./_	-/-	3,3	-/-	6,3	/-	3,3	-/-	x	x	x	x
						тоты вр												
DAI K157УД2	1,4	5,1	5,1	0	0 4	4,9	-		8,5	}	9		4,0	7,5.	x	x	x	x

Примечание. Режимы работы микросхем DA1 и DA2 (МП-А3): в числителе — в режиме «Воспроизведение», в знаменателе — в режиме «Запись».

١

(вход 5, 6) микросхемы DA1. При остановке подкассетиого узла импульсы с датчика бтсутствуют, транзистор VT2 закрыт и иапряжение на конденсаторе C3 достигает уровия срабатывания порогового устройства, отключающего стабилнзатор.

Блок питания (А5, рис. 1.197) магнитолы состоит из сетевого трансформатора TV1, диодного моста VD1—VD4, работающего на емкостиой фильтр С3. Конденсаторы С1, С2 служат для устранения пульсации и фона при работе радиоприеминка магнитолы.

Режимы работы траизисторов и микросхем по постоянному току приведены в табл. 1.11—1.14.

Таблица 1.13 Режимы работы транзисторов по постоянному току магиитолы «Скиф-311 стерео»

r	Напряжение на выводах, В							
Гранзистор	База	Коллектор	Эмиттер					
	Раднопа	нель (А2)						
VTI	0,6	1 4 1	0,06					
VT2	6	6,3	5,4					
VT3	2,8	5	2,2					
VT4	5,7	6	6,3					
VT5	5	2,2	5,6					
VT6	0,6	5,7	0					
VT7	3,4	6,3	2,8					
VT8	2,3	0	2,9					
VT9	2.9	6,3	2,3					
VTIO	1,3	2,8	0,7					
VTII	2.4	6,3	1,7					
VT12	2,8	6,3	2,2					
VT13	1,3	2,8	0,9					
VT14	4,3	2,3	5,6					
Стабилиза	тор частоты врац	цення электродвигате	ля (А4)					
VTI	4	1 0	4,7					
VT2	0,7	0,4	0					

Таблица 1.14 Уровни сигнала в коитрольных точках при работе радиоприемника магнитолы «Скиф 311-стерео»

	Контрольная точка										
Параметр	1	2	3	4	5						
Частота	10,7 ΜΓμ	1000 Γα	1000 Γα	465 кГц.	31,25 кГа						
Переменное на- пряжение, мВ	0,1	250	250	0,3	600						

# Конструкция и детали

Магиитола построена по функционально-блочному принципу и конструктивно состоит из пяти блоков, собранных в одном корпусе РПУ (РП (А2) с блоком УКВ): МП (А3); блок УЗВ с УЗЧ; блок регуляторов (А1); блок ЛПМ (А4) со стабилизатором частоты вращения электродвигателя; блок питания (А5).

Корпус магиитолы выполнен из ударопрочного цветного полистирола. Он состоит из двух основных частей: передчей и задией крышек, скрепленных между собой винтами. Органы управления магиитолой расположены на верхней и передней лицевой панелях корпуса, а на задней крышке разме-

щены розетки лииейного выхода и виешнего пнтания, а также гнезда для подключения виешиего источника сигнала, наружных антени АМ и УКВ. Расположение органов управления магнитолой показано на рис. 1.200.

Внутри иа передией части корпуса с помощью самонарезных винтов закреплены динамические головки громкоговорителей ВА1 и ВА2 типа 2ГДШ-3. ЛПМ, плата стабилизатора ЛПМ, вериьерно-шкальное устройство, микрофон, плата регуляторов, светодиодиые иидикаторы. На задней крышке корпуса расположены блок УЗВ и генератор стираиия МП, блок РРУ, блок УКВ, отсек элементов питания, гиезда для подключения наружных антени АМ и УКВ, розетки линейного выхода и подключения внешних источников сигнала.





Рис. 1.200. Виешний вид магнитолы «Скиф 311-стерео» с обозначением расположения органов управления:

1 — киопка включения акустических систем; 2 — кнопка включения устройства расширения стереобазы для отстройки от помех ГСП; киопка переключения типа магнитной леиты; 4 — кнопка переключения режимов работы магнитолы; 5 — телескопическая антенна; 6 — кнопка открывания кассетоприемника (выброс кассеты); 7киопка временного останова магиитной леиты («Пауза»); 8 — киопка перемотки магнитной ленты назад; 9 — киопка перемотки магиитной ленты вперед; 10 — кнопка включения режима «Воспроизведение»; 11 — кнопка включения режима «Запись»; 12 — ручка переноски магнитолы; 13 - кнопка переключения диапазонов ДВ и СВ при приеме в тракте АМ; 14— кнопка переключения АМ и ЧМ; 15— кнопка выключения АПЧ; 16— кнопка отключения БШН и режима «Стерео» при приеме в диапазоне УКВ; 17 — встроенные ручка регулятора громкости; 20 — ручка регулятора баланса; 21—ручка регулятора тембра ВЧ; 22 — кассетоприемник; 23 — индикатор разрядки батарей; 24 — индикатор разрядки батарей; 24 — индикатор разрядки батарей; 24 — индикатор включения режима «Запись»; 25 — индикатор наличия стереопередачи в диапазоне УКВ; 26 — конденсаториый электретный микрофон; 27 — гиездо для подключения сетевого блока питания или внешнего источника питания постоянного тока; 28 — розетка для подключения головных стереотелефонов; 29 — розетка линейного выхода и выхода радиоприемиика; 30 — розетка для подключения внешних источников звуковых программ; 31 — крышка отсеков элементов питания; 32 розетки для подключения внещних антенн приеминка; 33-- места пломбирования магнитолы; 34 — шкала разпоприемника; 35кнопка включения подсветки шкалы радиоп мечника



Рыс. 1.201 Электромонтажная схема печатной платы радиопанели (A2) магинтолы «Скиф 311-стерео»

## Радиоприемное устройство

Блок РПУ магнитолы представляет собой два конструктивно-законченных изделия: унифицированный блок УКВ-3-03С и радиопанель (РП-А2). Радиопанель представляет собой печатную плату, на которой смонтированы элементы трактов ЧМ и АМ и стереодекодера. Электромонтажная схема печатиой платы блока РП (А2) приведена на рис. 1.201. Катушки контуров блока РП (А2) намотаны на унифицированные каркасы. Настройка катушек контуров ПЧ—АМ осуществляется с помощью ферритовых сердечников марки М100НН-2 типа С2,8×12 мм, а катушек контуров гетеродина ДВ, СВ и ПЧ-АМ и СД — сердечниками марки М600НН-3 типа С2,8×12 мм. Кроме того, катушки контуров гетеродина ДВ, СВ и ПЧ-АМ и СД помещены в трубчатые ферритовые сердечники марки М400НН-5 типа Т10×7,1×12 мм.

Магнитная антенна диапазонов ДВ и СВ представляет собой ферритовый стержень марки М400НН днаметром 8 и длиной 160 мм.

Радиоприемник магнитолы настраивается на частоту передающей радностанции в диапазоне УКВ с помощью переменного резистора R6, расположенного на плате блока РП (A2), а в диапазонах ДВ и СВ — блоком КПЕ типа КПП-2× ×4/270 пФ, кинематически связанных с ручкой настройки, выведенной на лицевую панель магнитолы. Кинематическая схема верньерного устройства приведена на рис. 1.202.




Рис. 1.202. Кинематическая схема верньериого устройства магнитолы «Скиф 311-стерео»




Рис. 1.203. Электромонтажиая схема печатиой платы стабилизатора частоты вращения электродвигателя (A4) магнитолы «Скиф 311-стерео»




Рис. 1.204. Электромонтажная схема печатной платы магнитофонной панели (АЗ) магнитолы «Скиф 311-стерео»

#### Магнитофонная панель

Магнитофонная панель магнитолы состоит на двух отдельных конструктивно законченных блоков: ЛПМ со стабилизатором частоты вращения электродвигателя и блока МП, в который входят двухканальный универсальный УЗВ, ГСП, двухканальный УЗЧ и стабилизатор напряжения.

Лентопротяжный механизм магнитолы «Скиф 311-стерео» конструктивно аналогичен ЛПМ магнитолы «Соната РМ-323С»

с незначительными отличиями.


Стабилизатор частоты вращения электродвигателя конструктивно представляет собой печатную плату, на которой смонтнрованы элементы его конструкции. Электромонтажная схема печатной платы стабилизатора приведена на рис. 1.203.

Универсальный УЗВ собран на одной печатной плате с ГСП, УЗЧ и стабилизатором напряжения. На этой печатной плате смонтированы все элементы в соответствии с выполняемыми функциями блока МП (АЗ). Электромонтажная схема печатной платы МП показана на рис. 1.204.

Блок регуляторов (A1) представляет собой печатную плату, на которой смонтированы переменные резисторы: R1 — регулятор громкости; R5 — регулятор стереобаланса; R9 — регулятор тембра ВЧ, а также все прочие элементы цепей коррекции АЧХ. Электромонтажная схема печатной платы блока регуляторов показана на рис. 1.205.

Блок питания (А5) конструктивно представляет собой печатную плату выпрямителя, на которой смонтнрованы сетевой трансформатор TVI, дноды выпрямителя и конденсаторы фильтра. Электромонтажная схема печатной платы выпрямителя блока питания показана на рнс. 1.206. Намоточные данные сетевого трансформатора приведены в приложении (табл. 6.1). Намоточные данные катушек контуров РПУ (А2) и МП (А3)

даны в табл. 1.15, а распайка катушек контуров показана на рис. 1.207. Схема распайки шнуров для подключения внешних устройств к магннтоле приведена на рис. 1.208.



Қатушка	Обо- значе- ние по схеме	Номер вывода	Марка и диаметр _провода, мм	Число витков	Иидуктив- ность, мкГн						
Блок РПУ (А2)											
Аитенная ДВ	[ 1.1.1 ]	5-3	ЛЭП-5≿0,06	220	3 <b>36</b> 0±15 %						
Катушка связн	L1.2	5-4	ПЭВТЛ-2 0,08	30	-						
Антенная СВ	L2.1	1-5	ЛЭП-5×0,06	81	340±15 %						
Катушка связи	L2.2	5-6	ПЭВТЛ-2 0,08	15	_						
Катушка ПЧ-ЧМ1	L3.1	2-3	ПЭВТЛ-2 0,16	24	3,0±0,3						
Катушкв связн	L3.2	5-6	ПЭВТЛ-2 0,16	12	-						
Гетеродинная ДВ	L4	6-5-3	ЛЭП-3×0,06	64+64	34±1,7						
Гетеродинная СВ	L5	2-5-3	ЛЭП-3⋉0,06	50×50	20+1						
Катушкв ПЧ-ЧМ2	L6	3-5	ПЭВТЛ-20,16	6	0,56						
Катушка ПЧ-АМ	L7.2	2-1	ЛЭП-3≻0,06	150	60						
Квтушка связи	L7.1	3-6-5	ПЭВТЛ-2 0,08	75+75	_						
Детекторная АМ	L10	5-3	ЛЭП-3≻0,06	<b>10</b> 0	20±1						
Катушка восстанов-	L8.1	2-4-3	ПЭВТЛ-2 0,08	240+240	500±25						
ления поднесущей частоты СД	L8.2	5-1-6	ПЭВТЛ-2 0,06	200+200	456+25						
Детекторная СД	L9.1	4-5	ПЭВтЛ-2 0,08	180	356+35						
	L9.2	1-6-2	ПЭВТЛ-2 0,1	600+600	920+46						
	i Mar	нитофон	і ная панель (АЗ)	ı	•						
Дроссель	U 1.4	3-5-1	нэвтл-2 0,08	600+800	5140+2280						

Примечание. Катушки контуров L8, L9.2 намотвны двойным проводом, а затем распаяны согласно схеме.




Рис. 1.205. Электромонтажная схема печатной платы блока регуляторов (A1) магнитолы «Скиф 311-стерео»





Рис. 1.206. Электромонтажная схема печатной платы выпрямнтеля блока питания (А5) магнитолы «Скиф 311-стерео»



Рнс. 1.207. Распайка катушек контуров РПУ (А2) н МП (А3) магннтолы «Скиф 311-стерео» (вид снизу)




Рис. 1.208. Схема распайки делителя напряжения для записи от радиотрансляционной линии

В магнитоле применены узлы и детали следующих типов: Блок РП (A2) — резисторы: R1 — R5, R8 — R21, R23 R29, R31 — R37, R39, R40, R42 — R52, R54 — R57, R59 — R65, R67, R68 типа C1-4-0,125; R6 типа СПЗ-46М; R30, R41, R53, R58, R66 типа СПЗ-386; R38 типа ММТ-1; конденсаторы: C4, C7, C9, C10, C12, C14, C17, C18, C23, C26, C29, C31, C35, С44, С45, С47, С53, С56, С57, С61, С63 типа К10-7в; С30, С38, С41, С43, С48, С49, С50, С52, С58, С60, С64, С66, С69, С70 типа K22-5; C1, C3, C5, C11, C15, C21, C22, C24, C32, C40, C62, C67 типа К26-1; С39 тнпа К31-11; С13, С19, С20, С27, С28, С33, С34, С36, С37, С42, С46, С51, С55, С59, С65, С68 типа К50-35; C2, C6, C16, C25 типа KT4-23; переключатели: SB1 — SB4 типа ПКн61-1.

Блок МП (A3) — резисторы: R1 — R21, R26 — R43, R46 -R74, R77 — R89, R91, R93, R95, R96, R98 — R106, R108 — R110, R112 — R128, R131 — R139 типа C1-4-0,125; R22 — R25, R44, R45, R75, R76, R90, R92, R97, R107, R111 типа СПЗ-386; R94 типа ММТ-1; R129, R130 типа C2-14; переключатели: SB1 — SB5

Блок регуляторов (A1) — резисторы: R1, R5, R9 типа СПЗ-33; R6 — R8, R10, R11 типа С1-4-0,125; конденсаторы: С1 — С4 типа К10-7в; С5, С6 типа К73-9.

Блок стабилизатора частоты вращения электродвигателя (A4) — резисторы: R1, R2, R4—R11, R13—R17 типа C1-4-0,125; R3 типа MMT-1; R12 типа C2-14; конденсаторы: С2 тнпа К10-7в; С1, С3 → С5 типа К50-16.

Блок питания (А5) — конденсаторы: С1, С2, С4 — типа К10-7в; С3 типа К50-35.

## Порядок разборки и сборки магнитолы

Разборку магнитолы осуществляют, обязательно отключив ее от сети питания.

Для проведения разборки магнитолы необходимо: подготовить рабочее место и соответствующий инструмент: отключить вилку шнура питания от розетки сети; извлечь колодку сетевого шнура из гнезда 220 В;

внимательно осмотреть места соединения деталей корпуса и узлов крепления:

отвинтить винты крепления задней крышки и снять ее; снять ручку для переноса магнитолы. Для демонтажа МП (АЗ) необходимо отсоединить жгуты

от разъемов, отвинтить два винта платы, отвести защелки, фиксирующие плату, слегка приподнять ее от верхних фик-

сирующих прижимов и снять плату.

Чтобы снять РП (А2), следует отвинтить винт крепления розетки для подключения внешних антенн, отвести зашелку, фіїксирующую нижний край печатной платы, слегка приподнять ее за нижний край и поднять ее от себя, освобождая от верхних фиксирующих прижимов. Установить плату вертикально в спецнальные держатели на задней крышке. При необходимости следует отпаять провод от телескопической антенны.

Для демонтажа платы регуляторов нужно снять ручки с

осей регуляторов, развести упоры защелок и снять плату. Чтобы снять ЛПМ, необходимо отсоединить жгуты, отринтить четыре винта крепления ЛПМ н, смещая ЛПМ вниз от себя, изъять его из корпуса магнитолы. Для замены шнура верньерного устройства нужно снять с барабана пружину, удалить поврежденный шиур и заменить его новым, выдержав первоначальную длину шнура между узлами крепления его к пружине. Заправить пружину и проложить шнур согласно кинематической схеме верньерного устройства.

Для замены электретного микрофона следует освободить

ушки держателя от защелок и извлечь микрофон.

Для замены кассетоприемника необходимо открыть его, освободить упоры, ограничивающие угол раскрытия кассетоприемника, н. увеличивая угол раскрытия, снять кассетоприемник с осей. Заправку производить в обратном порядке.

Собнрать магнитолу следует в обратной последовательности. Для правильного сопряжения положения стрелки шкалы с верньерным устройством нужно последовательно вращать ручки настройки радиоприемника до упора в противоположных направлениях.

#### ПЕРЕНОСНЫЕ МОНОФОНИЧЕСКИЕ МАГНИТОЛЫ

#### «Радиотехника МЛ-6302»

(Выпуск 1988 г.)

«Радиотехника МЛ-6302» — переносная кассетная монофоническая магнитола третьей группы сложности. Она предназначена для приема РВ станций с амплитудной модуляцией в диапазонах ДВ, СВ, КВ и с частотной модуляцией в лиапазоне УКВ, а также для записи и воспроизведения фонограмм с применением магнитиой ленты с рабочим слоем окиси железа (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) и воспроизведения фонограмм, записанных на магиитной ленте с рабочим слоем на основе двуокиси хрома (СгО₂) и размещенных в кассете типа МК-60 или МК-90.

Магнитола имеет целый ряд потребительских удобств: АПЧ и БШН в диапазоне УКВ; АРУЗ; запись со встроенного микрофона и собственного радиоприемника; возможность записи с внешиих источников звукового сигнала речевых и

музыкальных программ.

Прием РВ стаиций в диапазонах ДВ и СВ осуществляется на магнитную встроенную антенну, а в диапазонах КВ и УКВ - на штыревую телескопическую антенну.

#### Основные технические данные:

Днапазон принимаемых частот (ве	олн), не уже:	
ДВ .	148285 кГц (202710	52,6 м)
CB	5251607 κΓμ (571,41	86,7 м)
KB.	9,512,1 MFu (31,582	4,8 м)
YKB	65.874 MTu (4.654.0	6 м)
Промежуточная частота:		•
трвкта АМ 465 кГц; тракта	- UM 107 ΜΓα	
Чувствительность, ограниченная	ACKAGARAN (ADR BRIAD)	ной моликости
50 мВт), не хуже:	Jensteinen (npn maxe)	inch mentaleri
ДВ 650 мкВ/м; СВ 40 мк	R/m KB 50 mkB/m V	KB 90 MKB/M
Чувствительность, ограниченная в	D/M, KD OU MKD/M, &	CUEUSE/WALL UP
чувствительность, ограниченная в	пумами (при отношении	CHINDSI/HIYM NC
менее 20 дБ в тракте АМ н 26	до в тракте чи, не з	D DOS - DA
ДВ 2 мВ/м; CВ 1,3 мВ,	/M; KB U,Z MB/M; YK	<i>о</i> и,из мо/м
Избирвтельность по соседнему ка	налу в диапазонах дв	00 5
и СВ при расстройке ±9 кГц, не ме		26 дБ
Избирвтельность по зеркальному		
ДВ 30 дБ; СВ 26 дБ; КВ		
Действие АРУ: при изменении нап	пряження входного сиг-	
нала на 30 дБ соответствующее	е изменение выходного	_
сигнала, не более		6 дБ
Номинальная выходная мощность	•	l Br
Максимальная выходная мощност	ь	1,2 Br
Днапазон воспроизводимых звуко		
ДВ и СВ 2003550 Гц;		
Номинальная скорость движения		4,75 см/с

напряжение на линеином выходе	
Относительный уровень паразитных напряжений в канале записи-воспроизведения, не более	минус 44 дБ
Ток потребления от автономного источника питания в	-
режимах, не более:	
радноприемника при Рвых=0	40 MA
воспроизведення при Рвых=0,48 ном	270 MA
	220 MA
записи	
перемотки	200 мА
Гвбаритные размеры магнитолы, не более	340×166×
	×87 мм
Масса магнитолы (без элементов питания), не более	
	2,T KI
Источинк питання шесть элементов типа 343 «Прима»	
напряжением 9 В или сеть переменного тока частотой 50 Гц.	
напряжением 220 В	

#### Принципиальная электрическая схема

Магнитола «Радиотехника МЛ-6302» выполнена по функционально-блочному принципу. Она состоит на трех блоков: радиоприемного устройства (А1), магнитофонной панели (А2) и блока питания (А3). Структурная схема показана на рис. 2.1.

## Радиоприемное устройство

\* Схема РПУ (рис. 2.2) состоит из двух раздельных трактов ЧМ и АМ, предварительного УЗЧ, стабилизатора напряжения, регулятора громкости с тонкомпенсацией и регулятора тембра.

Тракт ЧМ (рис. 2.2) построен на микросхемах DA1, DA2 и транзисторе VT1. Сигнал от антенны через перестраиваемый контур С1.2С2С4С7С11L1 поступает на вход смесителя (выводы 7 и 8 DA1). К выводам 10—13 подключены элементы контура гетеродина С1.1С3С5С6С91.2. К выводу смесителя (выводы 2 и 3 DA1) подключен контур C13C14L3.1, настроенный на ПЧ 10,7 МГц. С обмотки связи L3.2 сигнал поступает на предварительный УПЧ-ЧМ, выполненный на транзисторе VTI, и далее — на пьезокерамический фильтр ZI, определяющий основную избирательность тракта по соседнему ка-





Рис. 2.1. Структуриая схема магнитолы «Радиотехии-ка МЛ-6302»



Настройка в диапазоне УКВ осуществляется с помощью конденсатора переменной емкости С1 (секции С1.1 и С1.2), емкость которого определяет частоту настройки входного и

гетеродинного контуров.

Микросхема DA2 представляет собой специализированную микросхему, осуществляющую основное усиление по ПЧ, детектирование ЧМ сигнала и предварительное усиление продетектированного сигнала. Сигнал ПЧ с фильтра Z1 поступает на дифференциального усилителя-ограничителя 13DA2). Второй вход усилителя-ограничителя заблокирован конденсаторами С17 и С18. С выхода усилителя-ограничителя (выводы 3 и 5DA2) сигнал ПЧ через фазосдвигающую цепь C19 — C21, L4, R8 поступает на вход аналогового перемножителя (выводы 2 и 6 DA2). Аналоговый перемножитель совместно с фазосдвигающей цепью осуществляет демодуляцию ЧМ сигнала. Демодуляционная характеристика (S-кривая) определяется настройкой фазосдвигающей цепи на середину полосы пропускания фильтра Z1. Продетектированный и усиленный сигнал низкой частоты снимается с вывода 8 DA2.

Тракт ЧМ питается от стабилизатора напряжения (VT2, VD2, C54, C58, R28, R32).

С выхода НЧ DA2 (вывод 8) сигнал через ФНЧ (C22), цепь R9, C24, регулятор уровня R10 н контакты переключателя диапазонов поступает на вход предварительного УНЧ.

Тракт АМ (рис. 2.2) собран на DAЗ — специализированной микросхеме тракта АМ, содержащей гетеродин, смеситель,

УВЧ с АРУ и УПЧ с АРУ

В диапазонах ДВ и СВ принимаемый сигнал выделяется с помощью магнитной антенны WA. В диапазоне CB контур антенны образуют катушка L11 н конденсаторы C1.3 н C29; в диапазоне ДВ — L12 и конденсаторы C1.3, C27, C29, C32. Выделенный антенным контуром сигнал поступает на буферный каскад, собранный на полевом транзисторе VT4, и далее — на вход УВЧ (вывод 1 DA3).

В диапазоне КВ сигнал с телескопической или внешней антенны поступает на одноконтурную входную цепь, образованную катушкой L5.1 и конденсаторами C28, C30, C31, C1.3. Выделенный контуром сигнал через обмотку связи L5.2 подается на вход УВЧ (вывод 1 DA3). Усилитель высокой частоты охвачен петлей АРУ, образованной цепью R11, VD3, C43.

Контур гетеродина (в диапазоне СВ — L7.1С36С40С33С1.4; в днапазоне ДВ — L8.1C35C39C34C1.4; в диапазоне KB — L6.1C37C38C41C1.4) через катушки связн L7.2L8.2L6.2 под-

ключен к выводам 4, 5, 6, DA3.

На выходе смесителя (выводы 15 и 16 DA3) включен контур С44L9.1, настроенный на ПЧ 465 кГц, сигнал с которого через катушку связи L9.2 и согласующий резистор R16 поступает на пьезокерамический фильтр ПЧZ2, определяющий основную избирательность по соседнему каналу, н далее — на вход дифференциального УПЧ (вывод 12 DA3). Второй вход УПЧ заблокирован конденсаторами С46, С47.

Сигнал с выхода УПЧ (вывод 7 DA3) поступает на контур ПЧ C48L10 и на амплитудный детектор VD1, C50, R12. Продетектированный сигнал через ФНЧ R19R20C51 н контакты переключателя диапазонов поступает на вход предварительного УЗЧ. Одновременно через цепь R14, C49 сигнал поступает на

петлю АРУ.

Напряжение питания на вывод 14 микросхемы DA3 подается стабилизатора через элементы развязки R15, C45.

Коммутация режимов работы РПУ осуществляется пере-

ключателем SAI.

Предварительный УЗЧ представляет собой усилительный каскад на транзисторе VT3, включениом по схеме ОЭ. Выходное напряжение низкой частоты с выхода усилителя поступает на вилку ХР для подключения к магнитофонному устройству, где осуществляется коммутация режимов «Магинтофон — Ралио».

## Магнитофонная панель

Блок МП (рис. 2.3) обеспечивает:

запись на магнитную ленту от РПУ, встроенного микрофона нли внешнего источника сигнала;

работу неотключаемой АРУЗ;

воспроизведение записанных программ;

перемотку ленты вперед и назад;

временной останов ленты;

переключение частоты ГСП для отстройки от помех при записи с РПУ:

работу автостопа, обеспечнвающего отключение питания ЛПМ при полном останове магнитной ленты в режиме перемотки;

воспроизведение записей с хромоксидной ленты (СгО2); подключение головного телефона;

подключение внешнего источника питания;

усиленне сигналов звуковой частоты УНЧ, установленным на плате устройства.

Магнитофонная панель (рис. 2.3, рис. 2.4) состонт из универсального усилителя, устройства АРУЗ, ГСП, УЗЧ, индикаторов режима «Запись», ЛПМ, стабилизатора частоты вращения электродвигателя.

Коммутация режимов «Запись — Воспроизведение» осуществляется с помощью переключателя SA1.

В режиме «Воспроизведение» (рис. 2.3) снгнал с универсальной головки через контакт 7 платы и конденсатор С4 поступает на вход уннверсального усилителя.

Первый усилительный каскад универсального усилителя выполнен на транзисторе VT2. Конденсатор С6 н конденсаторы С2, С3, подключаемые при необходимости, формируют необходимый подъем частотной характеристики в области верхних частот. Усиленный сигнал через разделительный конденсатор C11 поступает на вход усилителя-корректора VT3 — VT5. Основная корректирующая цепь уснлителя-корректора С13, R26, R18, определяющая частотную характеристику, включена в цепь отрицательной обратной связн. Конденсатор С15 предназначен для предотвращения самовозбуждения.

Усилитель-корректор охвачен отрицательной обратной связью по постоянному току (R19, R24). Обратная связь по переменному току в этой цепи устраняется конденсатором С16. Для изменення постоянной времени коррекции в режиме «СгО<sub>2</sub>» параллельно резистору R26 подключается резистор R27 с помощью переключателя SA4. Другая контактная группа переключателя SA4 предназначена для переключения часто-

ты ГСП.

Снгнал с усилнтеля-корректора подается на контакты 1, 2 переключателя SA1, контакты 1, 3 переключателя SA2 и далее через контакт 4 розетки XS6, регуляторы громкости и тембра, расположенные на плате РПУ, и контакт 2 розетки XS6 поступает на вход УНЧ (мнкросхема DA).


В режиме «Запись» сигнал с микрофона В через разделительный конденсатор C1 н резистор R2 при включенном переключателе SA3 или сигнал с внешнего источника через контакт 1 розеткя XS2, контакты 18, 17, 15, 14 переключателя SAI поступает на вход универсального усилителя. Параллельно входу усилителя подключен регулирующий элемент АРУЗ (транзистор VT1).

Работа универсального усилителя в режиме «Запись» аналогична работе в режиме «Воспроизведение». Основная корректирующая цепь усилителя-корректора С17, R20, R25, L1,

C12, R11 (puc. 2.3).

С выхода усилителя-корректора сигнал через резистор R41 и фильтр-пробку C27L2 поступает на универсальную головку. С резистора R28 снимается напряжение для устройства APУЗ, детектируется с помощью детектора-удвоителя (VD7, VD8, C23, C28), и поступает на эмиттерный повторитель VT8 и далее через ограничивающий резистор R37 — на базу транзистора VT1, являющегося исполнительным элементом АРУЗ При превышении требуемого уровня записываемого сигнала транзистор VT1 открывается и шунтирует резистор входного делителя R5, уменьшая напряжение сигнала на входе. Постоянная времени срабатывания АРУЗ определяется временем зарядки конденсатора C25 через резистор R31, постоянная временн обратного хода АРУЗ — временем разрядки С25 через R35 и базовую цель VT8.

Транзистор VT6 предназначен для шунтирования конденсатора C25 резистором R34 в момент включения режима «Запись», что позволяет сократить длительность переходных процессов в АРУЗ при включении режима «Запись». Время шунтирования определяется временем зарядки конденсатора



į

C22 через резистор R32. После зарядки C22 транзистор VT6 закрывается и на дальнейшую работу APV3 не влияет.

Напряжение питания универсальных усилителей и АРУЗ —

стабилизированное (VD3, R13).

Генератор стирания и подмагничивания (рис. 2.3) построен по двухтактной схеме на транзисторах VT9, VT10 с индуктивной связью на трансформаторе Т. Частота генерации определяется индуктивностью стирающей головки и конденсаторами С29, С30, С32. Частоту можно изменять с помощью переключателя SA4 путем коммутации С28. При этом обеспечивается отстройка от помех при записи с РПУ. Амплитуда генерируемых импульсов ограничивается с помощью цепи VD10, VD11, С33 путем подачи на базы VT9 и VT10 закрывающего напряжения.

Напряжение подмагничивания поступает на универсальную головку совместно с выходным напряжением усили-

теля записи.

Фильтр-пробка L2C27, настроенный на частоту генератора, предотвращает попадание напряжения подмагничивания в тракт усилителя записи, а также шунтирование цепи подмагничивания выходным сопротивлением универсального усилителя.

Питание на ГСП в режиме «Запись» поступает через контакты 8, 9 переключателя SA1.

С выхода универсального усилителя сигнал поступает через элементы R30 и C20 на индикатор записи, состоящий из диодного выпрямителя (VD5, VD6, C24) и усилителя постоянного тока (VT7). К коллектору транзистора VT7 подключен индикатор «Запись» VD2. Индикатор VD2 в режиме «Запись» изменяет яркость свечения в зависимости от напряжения сигнала на выходе универсального усилителя.

Сигнал с выхода РПУ через контакт 8 розетки XS6 поступает на контакт 5 переключателя SA2 («Магнитофон — Радио»), затем подается через контакт 4 розетки XS6 на регулятор уровня и тембра на плате РПУ и снова поступает с контакта 2 розетки XS6 на плату магнитофонного устройства. Усиливаемый сигнал поступает на неинвертирующий вход — вывод 10DA. К инвертирующему входу (вывод 8 DA) подключается цепь R47; R49, C34, определяющая коэффициент усиления микросхемы DA. Выход усилителя — вывод 16 DA.

Напряжение питания подается на вывод 1DA; на цепи R51, C39 образуется напряжение вольтдобавки. К выводу 9DA подключается конденсатор фильтра C37. Формирование AЧХ усилителя мощности, требуемой для обеспечения устойчивой работы, осуществляется с помощью корректирующих элементов R48, R52, C35, C38, C40, C41. Усиленный сигнал через разделительный конденсатор C43 поступает на громкоговоритель и одновременно через резистор R54 на контакт 1 розетки для подключения головного телефона XS9. Напряжение питания магнитолы поступает с контакта XS4 от батарей лнбо с внешнего источника питания через розетку XS5. Далее напряжение питания поступает на ЛПМ (A) через контакт 7 вилки XP2 и на контакт 9 переключателя SA2.

В режиме работы «Магнитофон» (переключатель SA2 в выключенном положении) напряжение питания магнитолы коммутнруется контактами на ЛПМ (А) и поступает с контакта 1 вилки XP2 для питания универсального усилителя (через P13), ГСП (через контакты 8, 9 переключателя SA1) и УНЧ

(через контакты 8, 10 переключателя SA2).

В режиме работы «Радио» (переключатель SA2 во включенном положении) напряжение питания поступает на РПУ (через контакты 10, 12, SA2) и на УНЧ (через контакты 9, 11, SA2).

Конденсаторы С42 и С44 предназначены для фильтрации пульсаций напряжения питания. Через резистор R53 при включении магнитолы подается питание на индикатор включения VD1.

#### Блок питания

Блок питания (рис. 2.1) предназначен для питания магнитолы от сети переменного тока напряжением 220 В: Блок питания состоит из трансформатора *T*, в первичную обмотку которого включен предохранитель FИ, выпрямителя VDI — VD4, конденсатора фильтра C3 и цепи подавления

высокочастотных помех C1, C2. Номинальное выходное напряжение блока питания составляет (12±0,5) В при токе нагрузки 0,23 А. Блок питания имеет вилку для подключения к сети переменного тока XP1, совмещенную с корпусом, и штеккер XP2 для подключения к магнитоле.

Режимы работы транзисторов и микросхем по постоянному току приведены в табл. 2.1 и 2.2.

Таблица 2.1
Режимы работы транзисторов по постоянному току магнитолы
«Радиотехника М.J-6302»

Транзистор	Hanp	Напряжение на выводах, В								
рановетор	База (Затвор)	Эмиттер (Исток)	Коллектор (Стои)							
	Блои РПУ (А	1)								
VT1 KT3686M	9,0	0,25	4,6							
VT2 KT815A	6,67	6,67 6,0								
VT3 KT31026M	- 0,6	0	2,45							
VT4 KI1303A	0	0,5	6							
	Блои МП (А2	)								
VT1 KT3102AM	0,5	o	0							
VT2 KT3102EM	0,68	0,1	1,5							
VT3 KT3102EM	3,8	3.2	5,4							
VT4 KT3107Ж	5,3	5,9	3,8							
VT5 KT3102AM	3,8	3,2	6,3							
VT6 KT3102AM	0	0	1,2							
VT7 KT31026M	0,6	0	€1,2							
VT8 KT31026M	1,2	0,6	6,3							
VT9 KT3102AM	`≤1,5	€1	9							
VT10 KT3102AM	€1,5	€1	9							

Таблица 2.2

# Режимы работы микросхем по постоянному току магнитолы «Раиотехника МЛ-6302»

	4	Напряжение на выводах, В									
F	Ликросхема	1	2	3	4	5	6	7	8		
			Блок	РПУ (	A1)		<u>-</u> -				
DAI	К174ПС1	0	6	6	0	6	o	2,8	2,8		
DA2	K174YP3	0	3,6	2	0	2	3,6	1,3	2,8 1.3		
DA3	K174XA2	1,9	0,1	1,9	0 0 1,9	5,7	0,2	0	-		
	•	•	-	МП (	-	•	-	•	-		
DA	K1743/H7	9	<b>—</b>	I -	i ~	1 -	8.4	0.7	1,2		

#### Продолжение табл. 2.2

	Инкросхема		Напряжение на выводах, В									
	микросхема	9 10 11 12 13 14						15	16			
			ь юк	РПУ (	A1)							
DAI	К174ПС1	le.	0.7	1,4	0,7	1.4	10	1 _	Ī _			
DA2	K174VP3	6			2	2	2		-			
DA3	K174XA2	0,19	0,13	1,45	1,45	1,45	5,7	5,7	5,7			
				мп.(					-			
DA	K1743'H7	4,3	0	-	1 —	I	1 -	_	4,5			

## Лентопротяжный механизм

Лентопротяжный механизм (рис. 2.4, 2.5) выполнен на одномоторной кинематической схеме с одним маховиком. Передача вращения осуществляется с помощью обрезиненных роликов. Фрикционная муфта подмотки расположена в приемном подкассетном узле. Электродвигатель постоянного тока коллекторный. Коммутация стабилизатора частоты вращения электродвигателя осуществляется контактными группами, сра-




Рис. 2.4. Принципиальная электрическая схема ЛПМ магнитолы «Радиотехника МЛ-6302»




Рис. 2.5. Общий вид ЛПМ:

а — вид ЛПМ сверху; 6 — вид ЛПМ сннзу: 1 — шасси; 2 — электродвигатель; 3 — ролик (привода ведущего вала); 4 — маховик (вал ведущий в сборе); 5 — прижимной ролик; 6 — ролик перемотки; 7 — подкассетный (приемный) узел; 8 — подкассетный (подающий) узел; 9 — ролик подмотки; 10 — ползуи подтормаживания; 11 — рычаг подтормаживания; 12 — киопочная станцня (узел формируется при установке на шасси всех входящих деталей); 13 — фиксатор временного останова магнитной ленты; 14 — рычаг временного останова магнитной ленты

батывающими при нажатии кнопок. Имеющийся автостоп отключит электродвигатель по окончании магнитной ленты в кассете. В условиях изменения момента нагрузки и напряжения питания число оборотов электродвигателя сохраняется приблизительно постоянным. Это обеспечивается стабилизатором частоты вращения электродвигателя, принципиальная электрическая схема которого приведена на рис. 2.4.

Стабилизатор частоты вращения электродвигателя собран на микросхеме DA1, транзисторе VT1 и трех диодах VD1 — VD3. Регулировка выходного стабилизированного напряжения около 4,8 В осуществляется резистором R5. Общий вид ЛПМ

показан на рис. 2.5.

Рассмотрим взаимодействие узлов и деталей ЛПМ по

кинематической схеме, приведенной на рис. 2.6.

При нажатии кнопки «Воспроизведение» толкатель 27 и ползун 20 движутся вперед и вводят универсальную и стирающую магнитные головки 33, 34, соответственно в кассету. Магнитная лента зажимается между ведущим валом маховика 5 и роликом 6.

Перемещение ползуиа 20 вводит в соприкосновение с подкассетным узлом 9 рычаг 10, приводит к включению питания магнитофона микропереключателем (т. е. к замыканию включающей электродвигатель 1 контактной группы 32), а также к смещению рычага 12. Рычаг 12 под воздействием пружины проворачивается и обеспечивает поджим ролика подмотки 2 к подкассетному узлу 3 и валу электродвигателя 1.




Рис. 2.6. Кинематическая схема ЛПМ и взаимодействия его узлоа и деталей в положениях «Кассета», «Пауза», «Перемотка», в режимах «Воспроизведение» и «Запись». Режим «Рабочий ход». (Линией — — показаны режимы «Запись и пауза»): 1— электродвидатель; 2— ролик подмотки; 3— подкассетный

 электродвидатель; (приемный) узел, 4 — ролик привода ведущего вала; 5 — маховик (ведущий вал в сборе); 6 - прижимиой ролик; 7 - ролик перемотки вперед; 8 - ролик перемотки иззад; 9 - подкассетиый (подающий) узел; 10 — рычаг ролика привода ведущего вала; 11рычаг узла ролика привода ведущего вала; 12-- рычаг узла подрамат узла полика подвотки; 14 — рычаг подтормаживания; 15 — рычаг ролика перемотки назад; 16 — рычаг узла перемотки иазад; 17 — рычаг ролика перемотки вперед; 18 — рычаг узла перемотки вперед; 19 — рычаг прижимого ролика; 20 — ползун; 21— фиксатор (защелка киопочной станции); 22 — фиксатор времениого останова магнитной ленты; 23 — толкатель узла отвода ролика перемотки вперед; 24 — рычаг (ползуи блокировки записи); 25 — толкатель привода и коммутации режима «Запись»; 26 толкатель киопки «Запись»; 27 - толкатель киопки «Воспроизведение»; 28 — толкатель киопки «Перемотка назад»; 29 — толкатель киопки «Перемотка вперед»; 30 — толкатель кнопки «Пауза»; 31 толкатель киопки «Кассета»; 32 — контактиая группа режимов «Перемотка» и «Воспроизведение»; 33 — магнитиая стирающая головка; 34 — магнитиая универсальная головка; 35 — рычаг отвода ролика подмотки от электродвигателя в режиме «Пауза»; 36 чаг отвода прижимиого ролика в положении «Пауза»

Передней поверхностью ползун 20 при перемещении воздействует на рычаг 16 и толкатель 23, обеспечивая тем самым отвод ролика 7 и ролика 8 от рабочих поверхностей элементов вращения.

Вращение от электродвигателя 1 передается роликом 2 на подкассетный узел 3 и роликом 4 на маховик 5.

В режиме «Запись» должны быть одновременно нажаты две кнопки «Запись» и «Воспроизведение».

При нажатии кнопки «Перемотка назад» толкатель 28 замыкает включающую электродвигатель контактную группу 32 и воздействует на рычаг 16, который отводит ролик 8 от подкассетного узла 9 и ролика 4.

При нажатии кнопки «Перемотка вперед» толкатель 29 замыкает включающую электродвигатель контактную группу 32 и через толкатель 23 воздействует на рычаг 18, который отводит ролик 7 от подкассетного узла 3 и маховика 5.

При нажатии кнопки «Воспроизведение» (толкатель 27) и затем кнопки «Пауза» толкатель 30 воздействует на фиксатор 22, пружина которого входит в зацепление с лабиринтным вырезом элемента пасси .'ППМ. Фиксатор 22 при перемещении воздействует на рычаг 35 и отводит ролнк 2 от электродвигателя и подкассетного узла 3. Одновременно выступ фиксатора 22 воздействует на рычаг 36, который через рычаг 19 отводит ролик 6 от вала маховика 5. При повторном нажатии на кнопку «Пауза» толкателя 30 фиксатор 22 выходит из лабиринтного выреза, ролик 6 подводится к валу маховика 5, ролик 2 подводится к валу электродвигателя и подкассетному узлу 3 — движение магнитной ленты возобновляется.

При работе ЛПМ в режимах «Перемотка» по окончании ленты в кассете или при ее останове по другим причинам (т. е. при неподвижном положении подкассетного узла 3) автостоп отключает напряжение питания электродвигателя.

#### Конструкция и детали

Корпус магнитолы выполнен из ударопрочного полистирола. Он состоит из двух основных частей: передней части, выполняющей функции несущей, и задней крышки. Основные органы управления магнитолой размещены на верхней и перед-




Рис. 2.7. Внешний вид магинтолы «Радиотехника МЛ-6302» с обозначением органов управления (вид спереди):

1— киопка включения микрофоиа; 2— киопка переключения типа магнитиой леиты и отстройка генератора стираиия; 3— киопка работы магнитолы «МП/Радио»; 4— ручка регулятора «Громкость»; 5— ручка регулятора «Громкость»; 5— ручка регулятора «Громкость»; 5— ручка регулятора «Громкость»; 6— киопка включения диапазонов ДВ, СВ, КВ, УКВ; 7— ручка иастройки радиоприеминка «Настройка»; 8— микрофои; 9— шкала настройки радиоприеминка; 10— громкоговоритель; 11— кассетоприеминк; 12— индикатор включения режима «Запись»; 13— индикатор включения магиитолы «Вкл.»; 14— гнездо для включения штеккера блока питания; 15— гнездо для подключения телефона; 16— розетка входа и выхода магнитофонного устройства «Линейный выход»; 17— кнопка включения магиитофонного устройства; 18— кнопка временной остановки магиитоф леиты («Пауза»): 19— кнопка «Перемотка вперед»; 20— кнопка «Перемотка назад»; 22— кнопка включения режима «Запись»

ней панелях, а вспомогательные — на задней крышке н левой боковой стенке корпуса и имеют соответствующие надписи и обозначения. Внешний вид н расположение органов управлення показаны на рис. 2.7 н рис. 2.8.

Внутри корпуса магинтолы к передней несущей части крепится динамическая головка громкоговорителя В1 типа 4ГДШ-5, РПУ и магинтофонная панель, микрофон и плата с индикаторами включения магинтолы и режимов записи. На задней крышке корпуса находятся телескопическая антенна, гнезда для подключения внешних антенн АМ и ЧМ и заземления, а также батарейный отсек. Все межблочные соединения магинтолы выполнены на разъемах.

Радиоприемное устройство конструктивно представляет собой печатную плату, на которой смонтированы все узлы и детали, входящие в состав радиоприемного тракта, включая переключатель днапазонов AI, магнитную антенну A, верньерношкальное устройство, а также регуляторы громкости и тембра магнитолы. Электромонтажная схема печатной платы блока РПУ (AI) показана на рис. 2.9.

Катушки контуров днапазонов ДВ, СВ, КВ, УКВ, ПЧ-АМ и ПЧ-ЧМ намотаны на типовые унифицированные каркасы. Настройка катушек контуров гетеродина ДВ, СВ, ПЧ-АМ осущесталяется подстроечными ферритовыми сердечниками марки М600НН-3 типа СС2, 8×12. Кроме того, эти катушки в сборе помещены в ферритовые трубчатые сердечники марки М400НН-5 типа Т10×7,1×12 мм. Катушки входных контуров, гетеродина КВ и ПЧ-ЧМ иастраиваются подстроечными ферритовыми сердечниками марки М100НН-2 типа СС2,8×12 мм.

Магинтная 'антенна представляет собой ферритовый стержень марки М400НН днаметром 8 и длиной 160 мм, на котором размещены катушки входных контуров ДВ и СВ. Намоточные данные катушки контуров приведены в табл. 2.3.

Радноприемник настранвается на частоту принимаемой радностаицин с помощью четырехсекционного блока КПЕ типа КПВ-4-2×4/270-2×4/25 пФ. Ось блока КПЕ кинематически связана с ручкой настройки приемника, которая выведена на верхиюю панель корпуса магнитолы.

Кинематическая схема верньерного устройства приведена на рно. 2.10.

Магнитофонная панель (A2) конструктивно представляет собой законченный узел и состоит из блока ЛПМ и блока

УЗВ, включающего в свой состав универсальный усилитель, ГСП, устройство АРУЗ и УНЧ, иидикаторы режима «Запись» и включения ЛПМ.

Блок УЗВ представляет собой печатную плату, на которой смонтнрованы все узлы и детали функционального назначения. Электромонтажная схема печатной платы показана на рис. 2.11.

Блок питання конструктивно состонт из сетевого трансформатора и печатной платы. Электромонтажная схема печатной платы показана на рис. 2.12. Распайка катушек контуров дана на рис. 2.13.

В магнитоле применены узлы и детали следующих типов. В блоке РПУ (A1) — резисторы R10, R18 типа СПЗ-38а; R27, R29 типа СПЗ-33; остальные R типа С1-4-0,125; конденса-




Рис. 2.8. Внешний вид магнитолы с обозначением органов управления (вид со стороны задией стенки):

телескопическая антенна; 2 — ручка для переноски магиитолы;
 крышка батарейного отсека; 4 — гиездо для подключения заземления;
 гнездо для подключения внешней антенны




Рис. 2.9. Электромонтажная схема печатной платы РПУ (А1) магнитолы «Радиотехника МЛ-6302»

торы: C3, C4, C28, C29, C32, C35, C36, C38 типа КТ4-23; С1 типа КПВ-4; С6, С7, С11, С26, С40, С55 типа КД-1; С44, С48 типа К22-5; С43, С49, С58 типа К50-16; С52, С57 типа К73-9; С59 типа К73-17; остальные С типа К10-7в; переключатель SA1 типа ПКн61-1.

В блоке МП (A2) — резисторы: R13, R52 типа МЛТ; R28, R38, R42, R49 типа C113-38а; остальные R типа C1-4-0,125; конденсаторы: C4, C7, C9, C14, C16, C20, C22—C26, C34, C37, C39, C43 типа K50-15: C42 типа K50-24; C12, C13, C21 типа K73-9; C11, C17, C41, C44 типа K73-17; остальные С типа K10-7в; переключатели: SA1 типа ПД5-1; SA2 — SA4 типа ПКн61.




Рис. 2.10. Кинетическая схема верньериого устройства магнитолы «Раднотехиика МЛ-6302»




Рис. 2.11. Электромонтажная схема печатной платы УЗВ магинтофонной панели (A2) магинтолы «Раднотехника МЛ-6302»

Намоточные данные катушек контуров магнитолы «Радиотехника МЛ-6302»

Қатушка	Обоз- наче- ние по схеме	Номер вывода	Марка н днаме провода,	Число Витков	Приме- чанне	
		Блок РІ	TY (A1)			
Входная УКВ	L1.2	и2-к2	пэвтл-1	0.5	5,25	ì
Катушка связи	L1.1	н2-к2	ПЭВТЛ-1	0,112	2,25	[ —
Гетеродинная УКВ	L2	н1-к1	ПЭВТЛ-1	0,5	6	Без
			1		(спи-	карка-
	i			1	раль)	ca.
				l	i	диа-
	1	1	}	1	1	метр
		ļ		1	l	5 мм
Квтушка ПЧ-ЧМ1	L3.1	и1-0-к1	ПЭВТЛ-1	0,16	11+11	-
Катушка связи	L3,2	н2-к2	ПЭВТЛ-1	0,16	8	_
Катушка ПЧ-ЧМ2	L4	и1-к1	ПЭВТЛ-1	0,16	10,25	-
Входивя КВ	L5.1	H1-K1	пэло	0,28	14	
Квтушка связи	L5.2	и2-к2	ПЭВТЛ-1	0,112	7	-
Гетеродииная КВ	L6.1	и1-0-к1	пэло -	0,28	8+6	l
Катушка связи	L6.2	и2-к2	ПЭВТЛ-1	0,112	5	l —
Гетеродинная СВ	L7 I	н1-0-к1	ПЭВТЛ-1	0,112	64 + 28	  -  -
Квтушка связи	L7.2	н2-к2	ПЭВТЛ-1	0,112	6+6	l –
Гетеродинная ДВ	L8.1	н1-0-к1	ПЭВТЛ-1	0,112	80+36	l –
Катушка связи	L8.2	н2-к2	пэвтл і	0,112	8+8	  -
Катушка ПЧ-АМІ	L9.1	и1-0-к1	ПЭВТЛ-1	0.112	38+38	
Катушка связи	L9.2	и2-к2	ПЭВТЛ-1	0,112	5	
Катушкв ПЧ-АМ2	L10	яl-қl	пэвтл-і	0,112	30+30	۱
Антенивя СВ	LH	я1-к1	пэвтл-1	5×	6×11	<u> </u>
	ŀ	J		<b>×0,063</b>		1
Аитенная ДВ	L12	н2-к2	пэвтл-і	0,1	18×11	-
		Блок М	П (А2)	•	•	ı
Катушка Др	Lı	н1-к1	пэвтл-і	0,1	360±3	ı —
Катушка Др	L2	н1-к1	пэвтл-1	0.1	360±3	1
•	]	1	Ì	1	ĺ	1
•	Траи	сформвтор	ГСП блока А	2	•	•
Трансформатор	T	1-2	пэвтл-г	0.16	53	1 -
	]	2-3	пэвтл-і	0.16	53	] _
4		3-4	ПЭВТЛ-1	0.16	53	<b>I</b> –
	l	9-10-8	пэвтл-1	0.16	3+2	_
	l	6-5-7	пэвтл-і	0.16	8+7	[ _
		i	1		l .	]

Примечаиие. Трансформатор намотан на двухсекционный пластмассовый кариас и помещеи в ферритовый чашечный сердечник марки М2000НM1-16 Б18





Рис. 2.12. Электромоитажная схема печатной платы блока питаиия магинтолы «Радиотехника М.Л-6302»



Рнс. 2.13. Распайка выводов катушек контуров магнитолы «Радиотехника МЛ-6302» (вид снизу)

## Порядок разборки и сборки магнитолы

Прн необходимости магнитолу можно разбирать в следующем порядке:

выключить магнитолу, отключить сетевой шнур из розетки сети питания, а затем отключить сетевой шнур от магнитолы;

снять крышку батарейного отсека и вынуть элементы питания. Далее отвинтить пять декоративных винтов, сиять задиюю крышку магинтолы, отсединить провода с наконечниками, соединяющие антенные гиезда с РПУ и батарейный отсек с магинтофонной панелью.

Чтобы снять РПУ, нужно снять ручку настройки и ручки регуляторов громкости и тембра, отвинтить винт заглушки под ручкой настройки и снять заглушку, отсоединив вилку ХР платы РПУ от розетки XS6 магнитофонной панели. Затем нужно отвернуть четыре внита крепления платы и снять плату, освобождая кнопки переключателя днапазонов из корпуса магнитолы.

Чтобы снять магнитофонную плату, следует отвернуть четыре винта, сиять магнитофонную панель, освобождая кнопки переключателя режимов работы из корпуса. После этого нужно освободить пружнну крепления платы индикаторов и снять плату вместе с магнитофонной панелью. При необходимости можно снять печатную плату магнитофонной панели без демонтажа ЛПМ. Для этого следует отвернуть четыре винта крепления платы, после чего плату можно отделить от ЛПМ для ремонта.

Для разборки блока питання следует отвинтить четыре угловых винта и снять колпак, отвинтить винт, находящийся под пломбой, и снять плату с корпуса блока.

Монтаж плат и сборку магнитолы рекомендуется проводить в обратном порядке.

## «Олимпия РМ-301».

(Выпуск 1989 г.)

«Олимпия РМ-301» — переносная кассетная монофоническая магнитола третьей группы сложности. Она предназначена для приема РВ станций с амплитудной модуляцией в диапазонах ДВ, СВ и с частотной модуляцией в диапазоне УКВ, а также для записи и воспроизведения монофонических программ со встроенного микрофона и радиоприемника и стереофонических программ от внешних источников сигналов; другого магнитофона, электрофона, стереорадиоприемника и радиолы с применением магнитной ленты, размещенной в кассетах типа МК-60 или МК-90. Магнитола имеет ряд потребительских удобств: АПЧ в диапазоне УКВ; АРУЗ индикацию включення и разрядки элементов питания; возможность записи от внешних источников сигнала речевых и музыкальных программ и пр.

Прием РВ станций в диапазонах ДВ и СВ осуществляется на встроенную магнитную антенну, а в диапазоне УКВ — на штыревую телескопическую антенну.

#### Основные технические данные:

Днвпвзои принимаемых частот (волн), не уже:	
ДВ	
СВ . 5251607 кГц (571,4186,7 м)	
УКВ 65,874 МГц (4,564,06 м)	
Промежуточиая частотв:	
тракта АМ 465 кГц; тракта ЧМ 10,7 МГц	
Чувствительность, ограничениая усилением (при выходной мощнос	:7
50 мвТ), не хуже:	
ДВ 800 мкВ/м; СВ 500 мкВ/м; УКВ 20 мкВ/м	
Чувствительность, ограниченная шумами (при отношении сигнал/шум	1
тракте АМ 20 дБ и в тракте ЧМ 26 дБ), не хуже:	
ДВ 1,8 мВ/м, СВ 1,2 мВ/м, УКВ 0,05 мВ/м	
Избирательность по соседнему каналу в диапазонах ДВ	
и СВ при расстройке на ±9 кГц, не менее 26 дБ	
Избирательность по зеркальному каналу, не менее:	
ДВ 30 дБ; СВ 26 дБ; УКВ 30 дБ	
Действие АРУ: при изменении входного сигнала на 30 дБ	
соответствующее изменение выходного уровня сигиала,	
не более	
Номинальная выходная мощность	
Максимальная выходная мошность 0.5 Вт	
Диапазон воспроизведения звуковых частот, не уже:	
ДВ н СВ 3153550 Гц; УКВ 31510 000 Гц	
Номинальная скорость движения магнитной ленты 4,76 см/с	
Коэффициент детонации, не более ±0,4 %	
Напряжение личейного выхода	3
Рабочий диапазон частот на динейном выходе 6310 000 Г	ц
Отиосительный уровень паразитных напряжений в канале	
записи-воспроизведения, не более минус 44 дБ	i
Габаритные размеры магнитолы, не более 290×145×	
Масса магинтолы (без элементов питания н без кассеты).	
не более	
Источник питання — шесть элементов типа 343 «Прима»	
напряженнем 9 В или сеть переменного тока частотой	
50 Гц, напрвженнем 220 В.	

## Принципиальная электрическая схема

Магннтола «Олимпия РМ-301» (рис. 2.14) выполнена по функционально-блочному принципу и состоит из блока радноприемного устройства (А2), блока магнитофонной панели (А1), ЛПМ (А3) и блока питання БП-1 (А4).

#### Радиоприемное устройство

Радиоприемное устройство магнитолы (рис. 2.15) выполнено по супергетеродинной схеме с раздельными трактами AM и ЧМ.

Тракт АМ РПУ собран по супергетеродинной схеме на базе микросхемы DA1. Прием PB станций в диапазонах ДВ и CB осуществляется на встроенную магнитную антенну. Предусмотрена возможность подключения внешней антенны. Радиочастотный сигнал, выделенный входным контуром усиливается УВЧ, выполненным на полевом транзисторе VT2, и подается на вход микросхемы DA2. В микросхеме сигнал преобразуется в сигнал ПЧ-АМ, отфильтровывается внешним ФСС (L8C30C31Z2) и усиливается. С выхода

микросхемы сигнал поступает на вход детектора, выполненного на диоде VD11, детектируется и фильтруется фильтром низкой частоты. Выделенный сигнал звуковой частоты поступает на вход УЗЧ. С детектора снимается также управляющее напряжение для АРУ УПЧ микросхемы DA1.

Переключение диапазонов в тракте АМ осуществляется подачей напряжения питания либо на УВЧ и гетеродин ДВ диапазона, либо на УВЧ и гетеродин СВ диапазона. Входные и гетеродиные контуры перестраиваются изменением управляющего напряжения на варикапах VD2 и VD6 (соответственно).

Тракт ЧМ (рис. 2.15) выполнен по супергетеродинной схеме. Он состоит из уннфицированного блока A2.3 (УВЧ, гетеродин и смеситель выполнены на микросхеме типа К237XA5), предварительного УПЧ (на транзисторах VТ1, VТ4), УПЧ, ЧМ — детектора и предварительного УЗЧ (на микросхеме DA2). Прием РВ станций в диапазоне УКВ осуществляется на телескопическую антенну. Радиочастотный сигнал, выделенный входной цепью, поступает на вход блока A2.3, где он усиливается и преобразуется в сигнал ПЧ-ЧМ. С выхода блока УКВ (A2.3) сигнал поступает на предварительный УПЧ-ЧМ. Усиленный сигнал отфильтровывается пьезофильтром Z1 и подается на выход микросхемы DA2. В микросхеме сигнал усиливается, детектируется. Выделенный ЧМ-детектором сигнал звуковой частоты усиливается в предварительном УЗЧ микросхемы DA2. С выхода микросхемы сигнал через цепь коррекции предыскажений подается на вход УЗЧ.

Входная цеть блока УКВ (A2.3) неперестраиваемая, полоса пропускания охватывает диапазон 65,8...74 МГц. Контур УВЧ и гетеродина перестраивается изменением управляющего напряжения на варикапах этих контуров. Для осуществления АПЧ в контуре гетеродина имеется варикап управляющее напряжение для которого снимается с микросхемы DA2 и подается через усилительный каскад на транзисторе VT5.

· Переключение диапазоиов осуществляется переключением напряжения питания либо на ЧМ-тракт (диапазон УКВ), либо на АМ-тракт (диапазоны ДВ или СВ).

Усилитель звуковой частоты (рис. 2.15) размещается на плате РПУ (A2). Нагрузкой УЗЧ является звуковая катушка динамической головки громкоговорителя типа 2ГДШ-4 сопротивлением 8 Ом. Оконечный каскад выполнен на составных транзисторах VT15 и VT17, VT16 и VT18. Включение выходных траизисторов VT17 и VT18 по схеме ОК позволяет наиболее полно использовать напряжение питания.

Транзистор VT14 обеспечивает напряжение смещения на транзисторы VT15 и VT16. В предоконечном каскаде функцию усилителя выполняет транзистор VT13. Дифференциальный каскад собран на транзисторах VT10, VT12. Предварительный усилитель выполнен на транзисторах VT8, VT9. Усилитель звуковой частоты охвачен цепями обратной связи, которые обеспечивают требуемый коэффициент усиления, коэффициент нелинейных искажений, форму АЧХ УЗЧ. Кроме общего УЗЧ имеется также каскад на транзисторе VT6. Этот каскад, выполненный по схеме эмиттерного повторнтеля, служит для согласования входных и выходных сопротивлений, а также для развязки между РПУ и МП.

Переключение работы РПУ нли МП осуществляется переключением напряжения питания либо на каскад на транзисторе VT6, через который проходит сигнал с трактов АМ-ЧМ на УЗЧ, либо на ключ (диод VD14), через который проходит сигнал с МП на УЗЧ.

Стабилизатор напряжения питания (рис. 2.15) выполнен на транзисторе VT7 и стабилитроне VD13. Стабилизатор дает стабилизированное напряжение питания (+5,6 B) каскадам РПУ и диодным ключам.

Преобразователь напряжения (рис. 2.15) выполнен на микросхеме DD1 и диодах VD1 — VD4. Требуемую стабильность напряжения управления обеспечивает стабилизатор, выполненный на транзисторе VT11 и стабилитроне VD16. После преобразования напряжения 5,6 В в напряжение





Рис. 2.14. Структурная схема магиитолы «Олимпия РМ-301»



12 В. и последующей его стабилизации стабильное напряжение +9,4 В поступает в цепи управления варикапами.

Индикатор разряда батареи выполнен на светодиоде VD типа АЛЗ07БМ и стабилитроне VD8. При работе стабилизатора напряжения питания в нормальном режиме наблюдается свечение светодиода. При понижении напряжения питания до уровня 6,2 В на выходе стабилизатора напряжение также начинает снижаться, что ведет к снижению яркости свечения светодиода. При дальнейшем понижении напряжения питания стабилитрон закрывается и светодиод гаснет.

Преобразователь иапряжения A2.2, как и блок переключателей A2.1, выполнеи на отдельной печатной плате, помещенной в экран, и установлен на плате РПУ. Светодиод VD, динамическая головка громкоговорителя BA1 с гнездом XS7 и микрофон BM размещены на корпусе магнитолы и соединяются с платой РПУ посредством разъемов. Вилка питания и телескоппческая антенна размещены на корпусе магнитолы и соединяются с платой РПУ посредством пайки.


#### Магнитофонная панель

Блок (рис. 2.16) собран на отдельной плате. Магнитофонная панель содержит два канала — правый и левый (стереофоиическая). Каждый канал состоит из универсального усилителя, устройства и АРУЗ телефонного усилителя. Кроме того, в блоке МП имеется: ГСП; стабилизатор частоты вращения двигателя; электронные ключи; гнездо для подключения внешних источников сигнала на запись; гнездо для подключения МП иа запись к другому магнитофону (линейный выход).

Принципиальная схема БП магнитолы «Олимпия РМ-301»

приведена на рис. 2.17.

Универсальный усилитель усиливает и формирует АЧХ сигналов в режиме записи и воспроизведения. Для предварительного усиления использована микросхема DAI—двухканальный усилитель воспроизведения с малыми шумами. Коррекция АЧХ осуществляется следующими элементами. В режиме «Запись» в области высоких частот: R24, R27, R30, R32, R36, R38, C15, C22 (R25, R28, R33, R31,



R37, R39, C16, C25), а в области низких частот: R7, C2, C50 (R8, C3, C51). В режиме «Воспроизведение» в области высоких частот: контур, образованный универсальной го-

частот: R24, R26, R34, C21 (R25, R29, R35, C18).

Для усиления сигнала микросхемы DAI до номинального значения напряжения на линейном выходе 500 мВ собран усилитель на транзисторе VT5 (VT6). Линеаризация АЧХ в режиме «Воспроизведение» осуществляется подстроечным резистором R18 (R21). Общее усиление: в режиме «Воспроизведение» осуществляется подстроечным резистором R41 (R42), в режиме «Запись» — резистором R44 (R45). Устройство АРУЗ (рис. 2.16) собрано на двухканаль-

ловкой BSI и конденсатором C11 (C12), а в области низких

Устройство АРУЗ (рис. 2.16) собрано на двухканальной пороговой микросхеме с элементами управления усиления DA2 и транзисторе VT3 (VT4). Порог срабатывания устанавливается подстроечным резистором R22 (R23).

Генератор стирания и подмагничивания (рис. 2.16) собран на транзисторах VTI и VT2. Колебательный контур образован обмоткой головки стирания BS2 и конденсатором С8. Для стабилизации амплитуды колебаний ГСП питается через ста-

билизаторы VD4 и VT15 напряжением  $5B\pm10\,\%$ . Частота ГСП 75...85 кГц. Для устранения помехи ГСП при записи от встроенного приемника предусмотрена отстройка частоты ГСП переключателем SB2 (при этом к времява дающим цепям ГСП подключается конденсатор С7, что меняет частоту генерации). Для выбора оптимального тока подмагничивания служит подстроечный резистор R12 (R13).

Стабилизатор частоты вращения электродвигателя (рис. 2.16) собран по схеме последовательного регулирующего элемента VT7. В качестве усилительного элемента служит транзистор VT8. В формирователе опорного напряжения и устройстве сравнения используются диоды VD6, VD7, VD12 — VD15. Выходное напряжение регулируется резистором R72 в пределах 3,0...7,5 В. Рабочее выходное напряжение составляет 4,2±0,1 В.

Телефонный усилитель служит для обеспечения номинальной мощности низкоомных стереотелефонов в обоих каналах. Он содержит усилитель мощности, собранный по двухтактной бестрансформаторной схеме на разнополярных транзисторах VT11, VT12 (VT13, VT14). Для согласования





Рис. 2.16. Принципиальная электрическая схема магиитофонной паиели МП (А1) магнитолы «Олимпия РМ-301»







Рис. 2.16. (Окончание)



Рнс. 2.17. Принципиальная электрическая схема блока питания БП (A3) магиитолы «Олимпия РМ-301»

входа усилителя мощности с выходом универсального усилителя применен эмиттерный повторитель на транзисторе VT9 (VT10). Диоды VD8, VD9 (VD10, VD11) стабилизируют режимы работы усилителя.

Электронный ключ VD1 (VD2) коммутируют источники входных сигналов. При записи от виутрениих источников сигналов на коммутационные диоды подается открывающее напряжение и сигиал поступает на вход универсального усилителя. При подключении внешнего источника сигиалоткрывающее напряжение снимается и внутренний источник сигиала отключается, а на вход универсального усилителя поступает сигиал от внешнего источника.

Режимы работы транзисторов и микросхем по постояниому току и уровни напряжений сигнала в коитрольных точках приведены иа прииципиальных и электромонтажиых схемах блоков.

#### Лентопротяжный механизм

Кинематическая схема ЛПМ и взаимодействие узлов и деталей в положениях «Стоп», «Пауза», «Перемотка вперед», «Перемотка назад» в режимах «Воспроизведение», «Запись» приведены на рис. 2.18.

В положении «Стоп» (см. рис. 2.18, а, при одновремениом нажатни клавиш «Перемотка вперед» и «Перемотка иззад», не доводя их до фиксации) основание (защелка клавишной станции) 24 приводит механизм в следующее состояние. Прижимиой ролик 6 отведен от ведущего вала, а головки выведены из канала движения леиты ползуном 20 для обеспечения свободной установки и съема кассеты из корпуса 21. Рычаг 14 отведен от подкассетного узла 9. Ролик 8 прижат к подкассетному узлу 9 и к ролику 4, а ролик 4 прижат к шкиву электродвитателя 1 и маховику 5. Ролнк 7 прижат к маховику н к подкассетному узлу 3. Конец пластмассового рычага 12 упирается в выступ ползуна 20. Обе стороны контактной группы 27 разомкиуты.

В режиме «Воспроизведение» (рис. 2.18, а) при иажатии рычага 16 клавиши «Воспроизведение» ползуи 29 движется вперед и вводит универсальную и стирающую головки 33, 32 соответственно в кассету, магиитиая лента зажимается между валом маховика 5 и роликом 6.

Перемещенне ползуна 20 вводит в соприкосновение с подкассетным узлом 9 рычаг 14, приводит к замыкаиию контактиой группы 27, включающей электродвигатель; и к

смещению рычага 12. Рычаги 12, 13 под воздействием пружины поворачиваются и поджимают ролик подмотки 2 к подкассетиому узлу 3.

Передией поверхностью ползун 20 при перемещении воздействует на рычаги 16, 15 и толкатель 31, тем самым отводя ролик 8 от рабочих поверхностей элементов вращения. При этом перемещаются рычаги 18, 19. Вращение от электродвигателя передается роликом 2 на подкассетный узел 3 и роликом 4 на маховик 5.

Режим «Запись» осуществляется одновремениым нажатием двух клавиш «Запись» и «Воспроизведение». При этом дополнительно к перемещениям, описанным для режима «Воспроизведение», рычаг 16 перемеща, толкатель 26 с установлениым на нем приводом для переключателя ПД5-2. Рычаг 25 перемещен вверх при установке кассеты с предохранительным упором.

В положении «Перемотка вперед» (рис. 2.18, в) при нажатии клавиши «Перемотка вперед» рычага 34 замыкается включающая электродвигатель контактная группа 27. Толкатель рычага 34 воздействует на рычаги 16, 15, которые отводят ролик 8 от подкассетного узла 9 и ролика 4.

В положении «Перемотка назад» при нажатии рычага 35 клавиши «Перемотка назад» на рычаги 10, 11 от маховика отводится ролик 4, замыкается включающая электродвигатель контактная группа 27. Толкатель 35 воздействует на рычаги 18, 17, которые отводят ролик 7 от подкассетного узла 3 и маховика 5.

В положении «Пауза» при нажатии рычага 36 клавишн «Стоп» рычаг воздействует на фиксатор 23, пружииа которого входит в зацепление с лабириитным вырезом элемента шасси ЛПМ. Фиксатор при перемещении воздействует на рычаг 29, отводящий ролик 2 от электродвигателя и подкассетиого узла 3. Одновременно выступ фиксатора воздействует на рычаг 37, отводящий ролик 6, установленный на рычаге 19, от маховика 5. При повториом нажатии на клавишу «Стоп» рычага 36 фиксатор выходит из лабириитного выреза, ролик 6 подводится к маховику 5. Ролик 2 подводится к валу электродвигателя и подкассетиому узлу, и движение магнитной ленты возобновляется.

В положении «Подъем кассеты» при нажатии рычага 22 клавиши «Подъем кассеты» отводится пружинная рычагзащелка, находящаяся в корпусе 21, что приводит к раскрытию кассетоприемника, позволяя установить или сменить кассету.


#### Конструкция и детали


Корпус магнитолы выполнеи из ударопрочного полистирола и состоит из четырех частей: основания, задней крышки и двух стенок. Соедннение частей корпуса между собой осуществляется с помощью защелок и самоиарезных винтов. Крышка отсека питания устанавливается с помощью выступов и защелок. Для удобства переноски магнитолы к корпусу крепится откидиая жесткая ручка. На лицевой паиели корпуса крепятся декоративные элемеиты. Органы управления магнитолой с соответствующими надписями и обозиачениями размещены на передней лицевой панели, на верхней стенке и на задией крышке корпуса.

Внешиий вид и расположение органов управления магнитолой показаны на рис. 2.19 и 2.20.

Конструкция магиитолы выполиена по фуикциональиоблочиому принципу. Внутрн корпуса к передней стеике крепятся динамическая головка громкоговорителя ВАІ типа 2ГДШ-4, микрофои и светодиоды. На осиованин крепятся МП и РПУ, телескопическая антениа, гнездо для подключения стереотелефона и гнездо питання. На боковую стенку установлено гнездо для подключения телефона типа ТМ-4. Схема расположения основных узлов магнитолы показана на рис. 2.21.

Радиоприемное устройство конструктивио состоит из печатной платы РПУ (A2), на которой крепятся блок УКВ-3-03, печатиая плата переключателей диапазоиов (A2.1), плата преобразователя напряжения (A2.2) и все узлы и детали функциоиального назначення блока, а также магинтиая аитенна и верньерно-шкальное устройство. Электромонтаж-






Рнс. 2.18 (Начало)

Рис. 2.18. Кинематическая схема ЛПМ магинтолы «Олимпия РМ-301»: а — положение «Стоп» (линей — — показаи режим «Подъем кассеты»); б — положение «Рабочий ход». (Линией — — показаны режимы «Записъ» и «Пауза»); в — положение «Перемотка вперед» (линией — — показаи режим «Перемотка иазад»):

1— электродвигатель; 2— ролик; 3— подкассетный узел; 4— ролик; 5— маховик; 6—8— ролики; 9— подкассетный узел; 10—19— рычаги; 20— ползун; 21— корпус; 22— рычаг; 23— фиксатор; 24— основание; 25— рычаг; 26— толкатель; 27—30— контактная группа; 31— микропереключатель; 32— магнитная универсальная головка типа 3Д24H.210; 33— магнитная стирающая головка типа 3С124.210; 34— рычаг; 35— толкатель; 36— 41— рычаги






Рис. 2.19. Виешний вид магнитолы «Олимпия РМ-301» с обозначением расположения органов управления на лицевой панели: 
1 — клавиша открытия кассетоприемника; 2 — клавиша временного останова магнитной ленты; 3 — клавиша перемотки магнитной ленты назад; 4 — клавиша перемотки магнитной ленты вперед; 5 — клавиша включения воспроизведения; 6 — клавиша исключения записи; 7 — световой индикатор включения магнитолы и разрядки элементов питания; 8 — ручка регулятора тембра; 9 — ручка регулятора громкости и включения питания магиитолы; 10 — шкала настройки радиоприемника; 11 — ручка для переноски магнитолы; 12 — микрофон; 13 — кассетопрнемник




Рис. 2.20. Внешний вид магнитолы «Олимпия РМ-301» с обозначением расположення органов управления на задней крышке: 1 — переключатель диапазонов ДВ, СВ; 2 — переключатель трактов приемника АМ-ЧМ; 3 — переключатель рода работ «Радио — Магнитофон»; 4 — телескопическая антенна; 5 — гнездо подключения внешней аитенны ДВ, СВ; 6 — гнездо для подключения заземления; 7 — технологическое гнездо; 8 — гнездо для линейного выхода; 9 — гиездо для записей от внешних источников звуковых программ; 10 — переключатель отстройки от частоты ГСП; 11— защелка крышки отсека питания; 13 — переключатель включения — отключения АПЧ; 14 — гнездо для подключения внешнего источника питания 9 В; 15 — гнездо для подключения головного телефона типа ТМ-4; 16 — ручка настройки радиоприемника; 17 — гнездо для подключения стереотелефона




Рис. 2.21. Схема расположения основных узлов в корпусе магнитолы «Олимпия РМ-301»:

толы «Олимпия РМ-301»:

1 — телескопическая аитениа; 2 — световой индикатор включения магиитолы и разрядки батарей; 3 — магиитная антениа; 4 — печатиая плата переключателей днапазонов; 5 — верньерно-шкальное устройство; 6 — гиездо для подключения телефона; 7 — гнездо для подключения внешнего источинка питания; 8 — печатияя плата преобразователя напряжения; 9 — элементы питания; 10 — микрофон; 11 — динамическая головка громкоговорителя; 12 — печатиая плата РПУ; 13 — блок УКВ; 14 — ЛГПМ; 15 — печатиая плата магиитофонной панели; 16 — гнездо для подключения стереотелефона




Рис. 2.22. Электромоитажиая схема печатиой платы РПУ (A2) магиитолы «Олимпия РМ-301»




Рис. 2.23. Электромонтажная схема печатной платы переключателей днапазонов (A2.1) магнитолы «Олимпия РМ-301»




Рис. 2.24. Электромоитажная схема печатной платы преобразователя напряжения (A2.2) магнитолы «Олимпия PM-301»




Рис. 2.25. Кинематическая схема верньерного устройства магнитолы «Олнмпня РМ-301»

ные схемы печатиых плат блока РПУ, переключателей диапазоиов и преобразователя напряжения показаны на рис. 2.22— рис. 2.24.

Магиитная антенна представляет собой ферритовый стержень марки М400НН типа "С8×140 мм, на котором размещены катушки контуров ДВ и СВ днапазонов и катушки связи с внешией антениой. Магнитиая антенна крепится через держатели, которые устанавливаютси на плате защелкиванием и оплавлением. Блок УКВ выполиен отдельным функциональным блоком в экраие. Верньерио-шкальное устройство собрано на кроиштейне и представляет собой механизм передачи движения на стрелку через направляющие ролики с помощью тросика, натяжение которого происходит за счет пружины, установленной на фрикционном колесе. Фрикционное колесо закреплено на оси резистора стопориым винтом. Кинематическая схема вериьерно-шкального устройства приведена на рис. 2.25. Резисторы регуляторов «Тембр» и «Громкость» с установленными руч-

## Намоточиые даиные катушек контуров магинтолы «Олимпия РМ-301»

Катушка	Обоз- наче- ние по схеме	Марка Номер н днаметр вывода провода, мм		Чнсло витков	Индук- тнв- ность, мкГн
		Блок РПУ (	A2)		
Антенная СВ	L1+L2	(1-2) +	ПЭВТЛ-2 0,125	24+32	300
		+(1-2)			
Катушка связн с	L3	1-2	ПЭВТЛ-2 0,125	40	-
виешней антенной	1				1
Антенная ДВ	L4+L5	(1-2)+	ПЭВТЛ-2 0,125	80+80	2600
	1	+(1-2)			ł
Гетеродинная ДВ	L7	1-5	ПЭВТЛ-2 0,1	170	460
Гетеродинная СВ	L9	1-3	ПЭВТЛ-2 0,1	140	330
Қатушка ПЧ-АМІ	8	1-5	ПЭВТЛ-2 0,08	100	120
Катушка ПЧ-АМ2	10	4-5	ПЭВТЛ-2 0,1	100	120
Катушка ПЧ-ЧМ	6	1-3	ПЭВТЛ-2 0,25	7	0,75
	1 1			1	I.
		Блок МП (А	AI)		
Катушка ДР	LI, L2	1-2	ПЭВТЛ-2 0,1	500	3000

ками крепятся на кроиштейие. Плата переключателей устаиовлена на плату РПУ на штыри с помощью пайки.

Катушки коитуров намотаны на универсальные типовые каркасы. Катушки контуров ПЧ-АМ иастраиваются подстроечными ферритовыми сердечниками марки М1000НМЗБ типа Б6,1×6 В, а коитуров гетеродииа ДВ, СВ и ПЧ-ЧМ—сердечииками марки М100НН-2 типа С2,8×12 мм. Намоточные даиные катушек коитуров приведены в табл. 2.4.

Магнитофонная панель (рис. 2.26) состоит из ЛПМ и печатной платы, соединенных между собой саморезными винтами. Электрическое соединение ЛПМ с печатиой платой осуществляется объемным монтажом. Коммутация электрической схемы магнитофонной пане и в режиме «Запись» выполияется от соответствующей клавиши ЛПМ с помощью переключателя ПД5-2, распаянного на печатную плату, и привода для переключателя. Привод переключателя коиструктивно выполнеи разборным и состоит из двух кронштейнов и пружины, скреплениых между собой винтовым соединением. Привод крепится кроиштейнами в подвижной планке шасси ЛПМ.

Лентопротяжный механизм (рис. 2.27, рис. 2.28) выполнеи по одномоторной кинематической схеме с одним маховиком. Вращение от маховика передается с помощью обрезивенных роликов. Фрикциониая муфта подмотки расположена в приемиом подкассетиом узле. Электродвигатель постояиного тока коллекториый. Коммутация стабилизатора частоты вращения электродвигателя осуществляется контактными группами, срабатывающими при нажатий клавиши.

Шасси ЛПМ выполиено из листовой стали штамповкой. На шасси находятся основиые опорные, фиксирующие и иаправляющие элементы: задияя пружииа поджима кассеты, ось узла подмотки, оси узлов перемотки, ось маховика, а также опрессованные оси подкассетиых узлов.

Коиструктивное исполиение пластмассовых осей обеспечивает фиксацию защелкнванием узлов привода ведущего вала, подмотки и перемотки.

Маховик служит для передачи движения магиитной ленте. Этот узел определяет качественные показатели ЛПМ; долговечность и коэффициент детонации. Запрессованный в буксу ведущий вал совместно с инерциоиными свинцовыми шайбами армируется пластмассой методом литья под давлеиием. Ведущий вал работает в устаиовленных иа осио-

вании подшипииках скольжения. Осевые нагрузки воспринимаются пластмассовой поверхностью в шасси ЛПМ. Шайба, выполненная из антифрикционного материала, предназначена для уменьшения трения ведущего вала при положениях механнзма, отличных от вертикального. Козырек служит для предотвращения засорения подшипника и попадания смазки на рабочую поверхность вала в процессе производства. Маховик фиксируется закреплением самонарезиыми винтами основания к пластмассовым стойкам шасси ЛПМ.

Узел подмотки предназначен для привода подкассетного узла (приемного). Конструкция узла разборная. Детали, составляющие узел подмотки — рычаги, фиксируются защелками, а промежуточный ролик — упругой полиэтилентетрафталатной шайбой. Для обеспечения стабильного привода на подкассетный узел в ролик запрессован подшипник скольжения.

Подкассетный (приемный) узел предназначен для передачи вращения на приемный барабан кассеты. Конструкция узла разборная; это достигиуто применением резьбовой втулки. Верхний диск, кольцо из пропитанной маслом пробки и каркас подкассетного узла образуют фрикционную муфту подмотки. Примененные для фрикционной муфты материалы обеспечивают практически неизменный момент в течение всего срока службы. Колпачком узел фиксируется на оси шасси ЛПМ.

Подкассетный (подающий) узел предназначен для передачи вращения на подающий барабан кассеты при перемотке назад. Конструктивно узел выполнен разборным, аналогично подкассетному узлу (приемному), но без муфты подмотки. Колпачком узел фиксируется на оси шасси ЛПМ.

Узел ролика перемотки вперед и назад предназначен для передачи вращения подкассетным узлам вперед и назад. Конструкция узла разборная. Рычаги и ролик фиксируются защелкиванием. Момент перемотки, гарантирующий уверенную перемотку и предохраняющий ленту от деформации и обрывов, обеспечивается пружиной поджима ролика к подкассетным узлам. Корпус ролика изготовлен из пластмасы, что позволяет использовать ее в качестве подшипника сухого трения.

Узел ролика привода ведущего вала предназиачен для передачи вращения от вала электродвигателя маховику. Конструкция узла разборная. Рычаги фиксируются защелкиваиием, а ролик — упругой полнэтилентетрафталатной шайбой. Для обеспечения стабильного привода маховика в

ролик запрессован подшипник.

Узел ползуна (воспроизведения) с установленными на нем магнитными головками является одним из наиболее ответственных узлов ЛПМ. Установка магнитных головок и крепление ползуна (воспроизведения) к шасси ЛПМ показаны на рис. 2.29. Несущей частью является пластина, опрессованная пластмассой, что обеспечивает крепление магнитных головок и узла ползуна в целом. В узел ползуна входят два быстросъемных узла: рычаг (подтормаживания) и узел прижимного ролика. Высокая точность изготовления входящих в узел ползуна деталей исключает необходимость




Рис. 2.26. Электромонтажная схема печатной платы блока магнитофонной панели МП (A1) макнитолы «Олимпия РМ-301»

регулировки ввода и высоты магнитных головок в режиме «Воспроизведение». Регулировка наклона универсальной магнитной головки производятся виитом 3. В остальных точках магнитиые головки 1, 2 жестко закреплены самонарезающими винтами 4. Фиксация ползуна в вертикальной плоскости обеспечивается щайбой 5 и кронщтейном 6. С шасси ЛПМ ползун соприкасается только пластмассовыми выступами А. Направляющими ползуна в горизонтальной плоскости являются щайба 7 и пластмассовая колонка ползуна 8. Жесткие требования, предъявляемые к узлу ползуна, не допускают деформации основания 9, а также оси узла прижимного ролика.




Рис. 2.27. Внешний вид ЛПМ (вид сверху):
1 — шасск; 2 — электродвигатель; 3 — ролик привода ведущего вала; 4 — маховик (вал ведущий в сборе); 5 — прижимиой ролик; 6 ролик перемотки; 7 — подкассетный (приемный) узел; 8— подкассетный (подающий) узел; 9 — ролик подмотки; 10 — ползун воспроизведения; 11 — рычаг подмагничивания; 12 — клавишная станция




Рис 2.28. Общий вид ЛПМ (вид снизу): 1- рычаг временного останова магнитной ленты; 2- фиксатор временного останова магнитной ленты; 3- привод для переключателя  $\Pi$ Д5-2

Узел прижимного ролика конструктивно выполнен неразъемным. На несущей втулке развальцованием крепятся нижний кроиштейн и верхняя планка с запрессованной на ней осью. На этой оси устанавливается прижимной ролик, который фиксируется щайбой. Узел прижимного ролика устанавливается иа ползун воспроизведения надеванием на ось и фиксируется на ней быстросъемной шайбой. Высокая точность установки всех деталей, входящих в узел прижимного ролика, требует осторожного обращения со всеми элементами узла при ремонте.

Коллекторный электродвигатель постоянного тока (рис. 2.30) закреплен к шасси и ЛПМ 1 тремя винтами 2




Рис. 2.29. Установка магнитных головок и крепление ползуна ЛПМ




Рис. 2.30. Крепление электродвигателя на шасси ЛПМ




Рис. 2.31. Общий вид блока питания БП-1 магнитолы «Олимпия РМ-301»




Рис. 2.32. Схема расположения и соединения основных узлов блока питания магнитолы «Олимпия РМ-301»




Рис. 2.34. Электромонтажные схемы печатных плат: а — гнезда внешнего источника питання; б — гнезда стереотелефона магнитолы «Олимпия РМ-301»




Рис. 2.33. Электромонтажная схема печатной платы блока питания БП-1 магнитолы «Олимпия РМ-301»




Рис. 2.35. Распайка выводов катушек контуров магнитолы «Олимпия РМ-301» (вид снизу)

через фланец 3. Для гашения вибрацин от электродвигателя используется резиновое кольцо 4. Нижний экраи электродвигателя 5 и кожух, 6 разъемные, остальные узлы электродвигателя соединены неразъемно.

Блок питания (рис. 2.31) выполнен в корпусе нз термопластичных пластмасс н состонт нз двух частей: крышки н основання. Соединенне частей корпуса осуществляется тремя саморезными внитами. В состав БП входят печатная плата, силовой трансформатор. Подсоединенне к электрической сети осуществляется сетевым шнуром с внлкой 5. Электрическое соединенне составных частей БП выполняется объемным монтажом. Контактные пружнны 1, 2 выведены на боковую стенку крышки. Плавкая вставка 3 устанавливается на упругнх контактах в печатиой плате. Замена плавкой вставки осуществляется при снятой задвижке 4. Схема расположения и соединення основных узлов блока питання показана на рис. 2.32, а электромонтажная схема печатной платы — на рис. 2.33.

Телефонное гнездо крепится на боковую стенку с помощью гайки, входящей в его комплект. Гнезда для подключення внешнего источника питания и стереотелефона распаяны на отдельные печатные платы. Электромонтажные схемы печатных плат показаны на рис. 2.34.

Внутриблочный монтаж выполнен жгутами с вилками, которые подключены к соответствующим гнездам на платах. Распайка выводов катушек контуров показана на рис. 2.35.

В магнитоле применены узлы и детали следующих типов: В РПУ (A2) — резисторы: R2, R28, R38, R41, R45, R61, R71 типа СПЗ-38а; R47 типа СПЗ-4АМ; R50 типа СПЗ-4ВМ; R68 типа СП4-1а; остальные R типа С1-4-0,125; конденсаторы:

С1—С3; С6, С8—С14, С16—С19, С21, С22, С25—С27, С29—С35, С38, С40—С44, С48, С51—С55, С61, С65, С66, С68, С69, С72 типа К10-7в; С4, С5, С23, С36 типа КТ4-23; С7, С15, С24, С37, С45—С47, С49, С50, С56—С60, С62—С64, С67, С70, С71 типа К50-16; С20, С28, С39 типа К22-5; переключатели: S2—S4 типа ПД9-2.

Преобразователь напряжения (A2.2) — резнсторы: R1—R3 типа C1-4-0,125; конденсаторы: C2—C6 типа K10-7в; C1 типа KT-1.

В. магнитофонной панелн (A1) — резнсторы: R12, R13, R18, R21—R23, R41, R42, R44, R45, R72 типа СПЗ-38а; R75 — типа МЛТ-0,5; остальные R типа С1-4-0,125; конденсаторы: С1, С5, С6, С13, С14, С39—С41, С44, С47, С48 типа К10-7в; С7, С8, С18, С21 типа К22-5; С11, С12, С15, С16, С22, С25, С52—С55 типа К73-9; С56, С57 типа К73-17; С2—С4; С9, С10, С17, С19, С20, С23, С24, С27—С38, С42, С43, С45, С46, С49 типа К50-16; переключатель типа ПП5-2

В блоке питання БП-1 — резисторы: R1—R3, R5, R6 типа C1-4-0,125; R4 типа СПЗ-38а; конденсаторы C1, C2, C5, C6, C7 типа K10-7в; C3, C4 типа K50-16; вставка плавкая F1 типа ВПТ6-3.

## Порядок разборки и сборки магнитолы

При ремонте разбирать магнитолу рекомендуется в следующем порядке:

выключить магнитолу, вынуть сетевую вилку из розетки сети питания:

снять крышку батарейного отсека, освободив защелки от упоров легким их нажатием вниз;

вынуть обойму с элементамн питания или блок питания;

снять ручку настройки потягиванием на себя;

отвернуть четыре винта крепления задней крышки и снять ее;

отсоединить разъемы от платы РПУ, микрофона, гром-коговорителя, светодиода.

Для разборки передней крышки нужно:

отвернуть два винта креплення левой стенки корпуса и снять стенку;

отвернуть гайку крепления телефонного гнезда и вынуть незло:

отвернуть два винта крепления правой стенки и снять стенку;

отвернуть винт и вынуть кронштейн из ручки переноса и одновременно из крышки;

выдвинуть ручку переноса вправо из крышки и снять ее; снять пружинные шайбы крепления динамической головки громкоговорителя;

снять динамяческую головку громкоговорителя с высту-

отвернуть два винта и вынуть микрофон;

вынуть держатель светодиода из углубления в крышке; вынуть светодиод из держателя, предварительно отогнув выводы светодиода;

снять декоративную планку, предварительно разогнув лепестки:

вынуть планку с надписью потягиваннем вниз с выступов на крышке.

Для разборки осиования следует:

отвернуть четыре внита крепления ЛПМ магнитной панели к основанию;

вынуть МП из основания, предварительно отсоединив разъем от печатной РПУ;

вынуть плату с установленным на ней гнездом для

стереотелефона из направляющих основання; отвернуть два винта крепления контактной пластины

телескопической антенны, освободив монтажный лепесток, и вынуть телескопическую антенну;

отвернуть три винта крепления платы печатной РПУ к основанию и вынуть РПУ из основания;

вынуть плату с установленным на ней гнездом питания из направляющих основания;

освободить планку от точек оплавления и вынуть ее из основания. (Установку планки пронзводите приклеиванием клеем ПС или аналогичным другим, обеспечнвающим прочность клеевого соединения.)

Для разборки магнитофонной панели иужно:

отвернуть винты крепления печатной платы МП к шасси ЛПМ и снять втулки;

снять печатную плату МП;

освободить накладку крепления переключателя к плате МП от точек оплавления и снять переключатель и накладку; отвернуть вниты крепления оправок с разъемами и снять оправки

Если необходнмо заменить переключатель, то его нужно устанавливать с применением винтового соединения на плату МП без использования накладки.

Для разборки РПУ нужно отвернуть винты крепления верньерно-шкального устройства к печатной плате РПУ, снять гайки и шайбы. Предварнтельно отпаять выводы трех резисторов. Затем снять РПУ в обратной последовательности.

Собирают магнитолу в обратной последовательности.

## АВТОМОБИЛЬНЫЕ СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЕ МАГНИТОЛЫ

### «Звезда 204-стерео»

(Выпуск 1987 г.)

«Звезда 204-Стерео» — автомобильная стереофоническая магнитола второй группы сложности. Автомагнитола предназначена для приема в легковом автомобиле РВ станций монофоннческих программ с амплитудной модуляцией в диапазонах ДВ, СВ и с частотной модуляцией в диапазоне УКВ и воспроизведения монофонических и стереофонических фонограмм с магиитной ленты, размещенной в унифицированной кассете тнпа МК-60 или МК-90.

Автомагнитола состоит из радиоприемного и магнитофонного устройств, усилителя звуковых частот и блока иидикации настройки и рода работы магнитолы. Автомагнитола имеет ряд устройств: выброса кассеты при окончании магнитной ленты, автоматическую подстройку частоты в диапазоне УКВ, световую индикацию режимов работы автомагнитолы, световую индикацию шкалы, включенне магнитофона при выключенной автомагнитоле (производится при установке кассеты в кассетоприемник) и др.

Прием РВ станций в диапазонах ДВ, СВ и УКВ осуществляется на автомобильную антенну типа АР-104Б, илн АР-105, или АР-108.

Акустическая система автомагнитолы состоит из двух выносных громкоговорителей, в каждом из которых установлено по одной динамической головке типа 5ГЛШ5-4.

Автомагнитола питается от бортовой сети автомобиля с заземленным минусом,

#### Основные технические данные:

Диапазон	oj	иневр	aen	ых ч	астот	(B	оля), яе ўже:		
ДВ.					-		148285 кГц (202	271052 6	w)
CB.							5251607 кГц (57		
УКВ							65,874 Mru (4,5		/
Промежу								,	
тракт	a	MA	. 46	5 κΓι	и: тра	KT	ЧМ 10,7 МГц		
Чувствите	ль	HOCTE	. 0	гран	ичеин	ая	усилением (при	выходиой	мощностя
50 MBT).									
ДВ	. 5	0 MK	B; C	В	20 ME	kB:	УКВ 1,5 мкВ		

Чувствительность, ограничениая шумами (при отношении сягнал/шум на ДВ я СВ не менее 20 дБ, на УКВ не менее 26 дБ), не хуже: ДВ ... 160 мкВ; СВ ... 50 мкВ; УКВ ... 3 мкВ Избирательность по соседнему каналу при расстройке ±9 кГц на ДВ н СВ, яе менее.

Избирательность по зеркальяюму каналу, не менее:

ДВ ... 48 дБ; СВ ... 48 дБ; УКВ ... 56 дБ

Действие АРУ: при наменеяни напряжения входного сиг-40 дБ яала (относительно уровня 50 мВ) на 54 дБ соответствующее изменение уровня выходного сигнала, не более . Максимальная выходная мощность каждого канала, не 6 дБ 4 P.T Диапазон воспроизводимых звуковых частот, не уже: ДВ и СВ. 100...3550 Гц 80...12 500 Гц 40 дБ Диапазон регулировки громкости, не менее Номинальная скорость движения магянтной ленты . Коэффициент детонации, не более . 4,76 cm/c 0,3 % 63...12 500 Γμ Диапазон звуковых частот канвла воспроизведения, не уже Относительный уровень шумов и помех в канале воспроизведения . минус 48 дБ Пределы регулировки баланса уровней стереокаяалов, (30×2) мин Предельные напряженяя питания автомагнитолы 10,8 и 15,6 В Номинальное напряжение питания автомагнитоль 14.4 B Потребляемая мощность (при номинальной выходиой мощности двух стереоканалов), не более. 20 Br Габаритные размеры автомагянтолы (по корпусу, без учета выступающях элемеятов обрамлеяяя передяей панели я ручек управлеяня), не более 180×52× ×157.5 mm 2 KF

## Принципиальная электрическая схема

Автомагнитола (рис. 3.1) выполнена по функционально-блочному принципу и состоит из РПУ (ARI и AR2), МП (A1 н A2), имеющего общий УЗЧ, и блока индикации рода работы БУШ или БИ (АИI).

Радиоприемиое устройство автомагнитолы содержит тракт ЧМ (блок ЧМ-4), тракт АМ (блок ВЧ-УЗЧ), осуществляющие усиление, преобразование и детектирование принятых сигналов УКВ, СВ и ДВ диапазоиов, и тракт УЗЧ.

Блок ЧМ-4 (ARI, рис. 3.1) содержит входной контур, резонаисный УВЧ, смеситель, гетеродин, двухкаскадный




Рис. 3.1. Структурная схема автомагнитолы «Звезда 204-стерео»

3.2. Принципиальная электрическая схема блока ЧМ-4 автомагнитолы «Звезда 204-стерео»

УПЧ-ЧМ, частотный детектор и систему АПЧ. Усиленный и ограниченный по амплитуле сигнал поступает на частотный летектор, гле выделяются сигнал звуковой частоты и постоянная составляющая. Сигнал звуковой частоты подается на двухканальный УЗЧ, расположенный на плате блока ВЧ-УЗЧ, и воспроизволится двумя динамическими головками громкоговорителя В1. В2. Постоянная составляющая с частотного детектора подается через ограничитель АПЧ на гетеродин для поддержания его частоты на уровие, установленном настройкой блока. Блок ЧМ настраивается на принимаемые радиостанции изменением постоянного напряжения, полаваемого на элементы подстройки контура входной цепи, контуров УВЧ

электия подстройки потура водной и гетеродина с цепи настройки, питаемой от стабилизатора. Блок ВЧ-УЗЧ (AR2, рис. 3.1) содержит входные цепи, апериодические УВЧ и раздельные преобразователи для диапазонов СВ и ЛВ. Общими пепями сигналов ПЧ являются: фильтр ПЧ-АМ, УПЧ, детектор и усилитель постоянной составляющей выходного напряжения детектора, которая служит напряжением АРУ и подается на входы, УВЧ. Детектированный сигиал через ограничитель импульсных помех, согласующее устройство и регулятор громкости поступает на входы лвухканального УЗЧ и воспроизволится двумя линамическими головками громкоговорителя В1. В2 типа 5ГДШ5-4 с сопротивлением звуковой катушки 4 Ом.

Тракт АМ блока ВЧ-УЗЧ включается переключателем S1 при подаче стабилизированного питающего напряжения от стабилизатора напряжения. Усилитель звуковой частоты питается нестабилизированным напряжением через фильтр питання от аккумулятора автомобиля независимо от положения переключателя SI и использования во всех режимах работы автомагнитолы. Тракт настраивается ферровариометром на принимаемую станцию перестройкой входных цепей и гетеродинных контуров. Ферровариометр имеет общую ручку настройки с резистором цели настройки (ЦН).

Магнитофонная панель (АМ1, рнс. 3.1) автомагнитолы состоит из ЛПМ, имеющего механическую и электрическую части.

Электрическая часть ЛПМ содержит магнитную головку, электродвигатель с регулятором частоты вращения и усилитель воспроизведения, который осуществляет предварительное усиление сигнала, снимаемого с магнитной головки.

Механическая часть ЛПМ на структурной функциональной

схеме автомагнитолы не показана.

Пля инликации рода работы и настройки на принимаемую радиостанцию автомагнитола имеет блок управления шкалой (БУШ), блок индикации (БИ), содержащий индикатор (шкалу) настройки и рода работы и систему управления им.

На этот блок подаются напряжения от стабилизатора напряжения, цепи настройки и ЛПМ при включении одного из диапазонов или режима воспроизведения записи.


## Радиоприемное устройство

Радиоприемное устройство автомагнитолы имеет два разделительных тракта: ЧМ (блок ЧМ-4) и тракт АМ (блок B4-V34).

Блок ЧМ-4 (AR1, рис. 3.2) выполнен на транзисторах V2 (УВЧ), V5 (смеситель), V4 (гетеродин) и V9 (УПЧ-1), на микросхеме DA1 (УПЧ-2, частотный детектор и АПЧ) и на транзисторе V10 (эмиттерный повторитель).

Блок включается при замыкании контактов 1, 2 и 9, 10 переключателя диапазонов S1. При этом стабилизированное напряжение питания через контакты 2, 3 разъема Х2 (АМ1-X1), замкнутые контакты микропереключателя S1 блока ЛПМ подается на согласующее устройство (V12, V13), далее через контакт 5 разъема X1 (X2) на цепь R1, R2 настройки блока. С движка потенциометра R2 через резистор R65, установлеи-ный на плате устройства ВЧ-УЗЧ, и через разъем X3 (X1) напряжение поступает на варикапные матрицы V1, V3, V6. С контакта 1 переключателя S1 напряжение 9,5 В подается на индикатор настройки Н1 блока БУШ и через разъем X3 (X1) и X6 (X2) — на питаемые цепи блока.

Сигнал, наведенный в штыревой аитенне приемника автомобиля, поступает одновременно на блок ЧМ и устройство ВЧ-УЗЧ. Для уменьшения прохождения ЧМ сигнала в устрой-



ство ВЧ-УЗЧ установлен дроссель L1, а для согласования блока с антенной — дроссель L2 (рис. 3.2). Входной контур состоит из индуктивности L3, конденсатора С2, подстроечного конденсатора С3, емкости монтажа, входной емкости полевого транзистора V2 и варикапной матрицы V1, обладающей способностью изменять емкость при воздействии на нее управляющего напряжения, что позволяет потенциометром R2 цепи иастройки R1, R2 настроить контур на принимаемую радиостанцию. В процессе налаживания подстройка контура на частоту сигнала осуществляется ферритовым сердечником индуктивности L3 и подстроечным конденсатором С3.

Сопротивление R1 служит для обеспечения режима работы варикапной матрицы V1. Цепь R2, C4, R65 платы блока ВЧ-УЗЧ является фильтром в цепи подачи регулирующего напряжения на варикап V1. Элементы R3, C5 составляют разделительную цепь на входе УВЧ. Усилитель высокой частоты построен на полевом транзисторе V2, имеющем большое входное сопротивление, что исключает влияние УВЧ на характеристику входного контура. Питание стока транзистора поступает от шины питания блока ЧМ через фильтр R5C8 и индуктивность дросселя L4. Рабочая точка задается истоковым автосмещением R4, C6.

Нагрузкой УВЧ (рис. 3.2) является колебательный контур, состоящий из элементов С7, С9, L5, С12, С13, емкости монтажа, входной емкости транзистора VТ5 и емкости варикапной матрицы V3. Резистор R6 обеспечивает режим работы матрицы V3. Контур подстраивается на частоте сигнала ферритовым сердечником индуктивности L5 и конденсатором С12, а перестраивается на принимаемую станцию изменением емкости варякапной матрицы V3 путем подачи регулируемого управляющего напряжения через фильтры R7С4Р65 платы блока ВЧ-УЗЧ. Цепь R7, С4 — фильтр в цепн подачи управляющего напряжения.

Усиленные в УВЧ колебания подаются на преобразователь, построенный по схеме с отдельным гетеродином. Гетеродин работает по емкостиой трехточечной схеме на транзисторе V4, включенном по схеме ОБ, заземленной через конденсатор С16. Контур гетеродина состоит нз катушки L7 с латунным сердечником и конденсатора С17, включенных между коллектором и базой транзистора, конденсатора С10 в цепи коллектор — эмиттер, конденсатора С11. и емкостей переходов V4. Параллельно контуру включены подстроечный конденсатор С10 и через разделительную цепь С21, R14 — емкость варикапной матрицы VD6.

Контур настраивается кондеисатором С19 и сердечником катушки L7. Перестройка по днапазону производится подачей регулируемого напряжения на варикапную матрицу V6.

Напряжение на коллектор транзистора гетеродина подается через фильтр R12C15 и катушку L7; рабочая точка задается цепью эмиттерного автосмещения R8, C11 и сигиалом АПЧ, который поддерживает частоту установленных генерируемых колебаний неизменной.

Сигнал АПЧ представляет собой постоянную составляющую напряжения, вырабатываемую частотным детектором. Полярность этого напряжения зависит от расстройки частоты гетеродниа. Сигнал АПЧ, подаваемый на базу транзистора гетеродина через резистор R9, при точной настройке равен 1,4 В и обеспечивается ограничителем полосы захвата н удержания АПЧ, построенным на диодах V7, V8. Делителем R2C—R22 установлены пороги срабатывания диодов V7 и V8, равные соответственио 1,1 и 1,8 В. Эти потенциалы определяют полосу захвата гетеродина. Знечение 1,4 В соответствует такой частоте, при которой промежуточиая частота равна 10,7 МГц. При отклонении ПЧ-ЧМ от этого значения сигнал АПЧ изменяется и изменяет частоту гетеродина (см. рис. 3.2).

Систему АПЧ можно подстроить потенциометром R24. Контроль осуществляется при подключении вольтметра к контрольной точке КТ2. Смеситель построен на транзисторе V5, включенном по схеме ОЭ и нагруженном на полосовой фильтр, настроенный на промежуточную частоту 10,7 МГц. Фильтр состоит из контуров L8С23 и L9С25С26, имеющих магнитную связь. Подстройка контуров из частоту 10,7 МГц осуществляется ферритовыми сердечниками.

Питание на смеситель подается через фильтр R17R18R23C29, нндуктивность L8 н резистор R15, включенный для устойчнвости работы смесителя. Рабочая точка обеспе-

чивается подачей на базу V5 стабилизированного напряжения через делитель R10, R11.

Цепь R13, C22 термостабилнзнрует режим транзистора по постоянному току. Колебання промежуточной частоты с контура L9C25C26 подаются на УПЧ-1. Усилитель промежуточной частоты состоит из двух каскадов. Первый каскад УПЧ построен на транзисторе V9, включенном по схеме ОЭ и нагруженном на пьезофильтр Z1, параллельно которому включен резистор R30, обеспечивающий согласование пьезофильтра. Резнсторы R26—R28 и конденсаторы C28, C29 служат для обеспечения требуемого режима УПЧ-1 по постоянному напряженню.

Предварительно усиленный снгнал промежуточной частоты поступает на вход УПЧ-2, построенного на микросхеме DA1 и работающего в режиме ограничения по амплитуде.

Усиленный и ограниченный по амплитуде сигнал промежуточной частоты выделяется в контуре ПЧ L10C41 и поступает на частотный детектор мнкросхемы (выводы 3 и 5). В микросхеме D1 сигнал детектируется и с вывода 8 сигнал звуковой частоты через фильтр C32R32, эмиттерный повторитель на транзисторе V10 и резистор R25 передается на устройство ВЧ-У3Ч.

Блок ВЧ-УЗЧ (рис. 3.3, AR2) состонт из платы и ферровариометра, содержащего шесть катушек с ферритовыми сердечниками, которые перемещаются вдоль катушек с помощью вала, связанного механически с ручкой потенциометра R2 настройки блока ЧМ-4.

На плате расположены элементы входных цепей, кроме индуктивностей ферровариометра, две микросхемы D1 и D2, на которых построены УВЧ и преобразователи СВ и ДВ диапазонов. Микросхема D3 служит для усиления и детектирования сигналов промежуточной частоты. Там же находятся ограничитель помех, согласующее устройство, двухканальный УЗЧ и стабилизатор напряжения.

Коммутация днапазонов СВ и ДВ осуществляется переключателем диапазонов S1 коммутационными диодами V1, V5—V8.

При включенни СВ диапазона замыкаются контакты 2, 3 и 10, 11 переключателя S1. Напряжение 9,5 В со стабилизатора (V16 — V20) через контакты 2, 3 разъема X2 (AM1—X1), контакты 5, 2 разъема X1 (X2) поступает на анод диода V7, через индуктивность L2 — на анод диода V1, который подключает индуктивность L1 через конденсатор C2 к земле.

Через фильтр R15C31 и катушку L10 контура ПЧ питание подается на выводы 9, 10, 12, а через резистор R5— на выводы 13 микросхемы DA2. Этим обеспечнвается питание цепей смесителей обоих диапазонов.

Одновременно 9,5 В подается на катоды коммутационных диодов V6 (делитель R9, R10), V1 (через диод V7 и делитель R1, R2), V8 (через диод V7), удерживая V6 и V8 в закрытом состоянии, и на вывод 11 микросхемы D3 через фильтр R19C36. Диод V1 открыт, так как потенциал на его аноде выше, чем на катоде. При таком действии положительного питающего напряжения на элементах устройства работают микросхемы D2 и D3. Микросхема D1 не работает, так как на УВЧ ДВ диалазона напряжение питания не подается, а диод V5 закорачивает коитур гетеродина ДВ.

При включении ДВ днапазона замыкаются контакты 3, 4 и 11, 12 переключателя S1 и стабилизированное напряжение 9,5 В подается на анод диода V8, открывая его и питая микросхемы D2 и D1 через фильтр R15C31 (выводы 9, 10, 12) и микросхемы D3 (вывод 11) через фильтр R19C36. В то же время положительное напряжение через соответствующие делители поступает на катоды диодов V1, V5, V7, закрывая их. При этом не работает УВЧ СВ диапазона. Катушка L1 отключается закрытым диодом V1 от земли и подключается последовательно с L2. Днод V6 оказывается открытым и шунтирует контур гетеродина L5, L7, C10, C18 диапазона CВ.

Таким образом, при включении нужного диапазона установкой двнжка переключателя в соответствующее положение сигнал нз антенны через дроссель L1, установленный в блоке ЧМ-4, и разделительный конденсатор С58 поступает во входную цепь, которая состоит нз двух связанных контуров с внешнеемкостной связью.

На СВ диапазоне включаются контуры L1C3C61 и L3C1C5C13C60, связанные емкостью С4. На ДВ — контуры L1L2C1C3C4C5C60 и L4C6C8C12C62, связанные емкостью С7.




Рис. 3.3. Принципиальная электрическая схема блока ВЧ-УЗЧ, блока управления шкалы и блока двухканального УЗЧ автомагнитолы «Звезда 204-стерео»

Контуры настраиваются на принимаемую частоту перемещением сердечников индуктивностей ферровариометра.

Сигнал, выделенный входной цепью, снимается с конденсатора С13 (С12 на ДВ) и подается на вход 1 микросхемы D2 (D1 на ДВ).

Усиление осуществляется апериодическим УВЧ, построенным на первом транзисторе этой микросхемы. В эмиттере транзистора УВЧ включен резистор R61 и параллельно ему транзистор V2, управляемый напряжением АРУ. В выходной цепи УВЧ включен режекторный контур L12C26 (L9C24), настроенный на промежуточную частоту.

Колебания с нагрузки УВЧ через разделительный конденсатор С23 (С22) подаются на смеситель (выводы 11 микро-

схем D2 (D1)).

Контур гетеродина состоит из элементов L5, L7, C18 (L6, L8, C16 на ДВ). заземленных через C17 (C14), и параллельно включенного подстроечного конденсатора C10 (С9). Контур подстраивается емкостью C10 (С9) и сердечиминдуктивности L7 (L8), а при перестройке по диапазоиу—индуктивностью ферровариометра L5 (L6) согласованно с

перестройкой входной цепи.

Колебания промежуточной частоты выделяются в общем для обоих диапазонов контура L10C25, подстраиваемого ферритовым сердечником индуктивности L10, и через трансформаторную связь передаются на пьезофильтр Z1, с которого через резистор R18 поступают на вход микросхемы D3. Нагрузкой УПЧ, подключенной к выводу 14 микросхемы D3, является колебательный контур L13C32C35, настроенный на промежуточную частоту 465 кГц. Сигнал промежуточной частоты через разделительную цепь C27, R14 подается на детектор (вывод 5). После детектирования полученный сигнал звуковой частоты снимается с вывода 9 и через фильтр высокой частоты R2OC38C59 и конденсатор C37 подается на базу транзистора. V79, входящего в состав ограничителя импульсных помех.

Элементы C28, R16, C29, R17, C30 определяют коэффициент усиления D3 и фильтрацию по ПЧ; R19, C36 — фильтр в цепи питания микросхемы: C33 устраняет возможность самовозбуж-

ления D3

Микросхема D3 вырабатывает сигиал APV, который представляет собой постоянную составляющую напряжения, воз-

никающего при детектировании.

Напряжение APV снимается с вывода 13 через фильтр R66C63 и УПТ на V33 и подается на транзистор VT2, выполняющий роль управляемого шунта и включенный параллельно сопротивлению R61, создающему ООС по току в цепях УВЧ микросхем D1 и D2. При изменении напряжения APV изменяется сопротивление транзистора VT2, что изменяет глубину ООС и, следовательно, коэффициент усиления УВЧ.

Сигнал звуковой частоты, полученный в микросхеме D3, через разделительный конденсатор C37 поступает на базу транзистора V9, на котором построен предварительный усилитель

ограничителя помех (см. рис. 3.3).

Наличие входного сигнала контролируется подключением

прибора к точке КТ4.

Нагрузкой каскада служит резистор R23. Рабочая точка устанавливается делителем R21, R22. Резистор R24, включенный в эмиттерную цепь, служит для создания ООС по току, исключающей искажения формы низкочастотного сигнала. Усиленный сигнал вместе с постоянной составляющей коллекторной цепи V9 подается на базу транзистора V11, работающего с диодом V10 и транзистором V3 в режиме ограничения импульсных помех. Принцип ограиичения состоит в том, что при действии помехи отрицательной поляриости на эмиттер транзистора V11 открывается диод V10, закрытый напряжением ограничения, установленным резистором R25 и сопротивлением цепи V3, R4. Открывшийся диод своим малым сопротивлением шунтирует на время действия помехи транзистор V11, коэффициент передачи которого падает, и помеха на выходе оказывается ограниченной.

На транзисторе V3 с резистором R4 построен каскад, управляющий работой ограничителя помех в зависимости от уровня

сигнала (см. рис. 3.3).

При большом уровне сигнала, когда отношение сигнал/шум велико, транзистор V3 закрывается напряжением АРУ. На возросшем сопротивлении цепи V3, R4 создается напряжение, приложенное плюсом к катоду V10 и закрывающее его. В результате сигнал выпрямляется и передается на выход ограни чителя неискаженным.

С нагрузки ограничителя R27 через резистор R28, служащий для регулирования коэффициента усиления тракта низкой частоты, и конденсатора C40 сигнал звуковой частоты поступает на базы эмиттерных повторителей V12 и V13, включенных папаллельно по питанию.

С нагрузок, состоящих из резисторов R32 (R33), через разделительные конденсаторы C44 (C42), резисторы R36 (R31), контакты 6 и 3 разъема X4 (X15) сигнал звуковой частоты поступает на сдвоенные регуляторы громкости R3.3, R3.4, на регулятор баланса R4, сдвоенные регуляторы тембра R3.1, R3.2, далее через контакты 1, 8 разъема X15 (X4) — на входы двухканального УЗЧ. Напряжение питания транзисторов V12, V13 подается от стабилизатора через контакты 2, 1 переключателя рода работы S1 ЛПМ, которые замкнуты в режиме приема и размыкаются в режиме воспроизведения записи.

Таким образом, низкочастотный сигнал проходит через согласующее устройство в режиме приема УКВ, ДВ, СВ, а в режиме воспроизведения сигнал с блока ЛПМ проходит на

регуляторы громкости, тембра и баланса.

В режиме воспроизведения транзисторы V12, V13 обесточены, поэтому нагрузка усилителя воспроизведения определяется сопротивлением резисторов R32, R33. Резисторы R62, R63 исключают возможность выхода из строя транзисторов V12, V13 при случайном закорачивании на корпус выходов блока усилителя воспроизведения.

Сигиалы звуковой частоты с регуляторов тембра R3.1, R3.2, баланса R4 и громкости R3.3, R3.4 поступают на два иден-

тичных канала тракта УЗЧ (см. рис. 3.3).

Каждый канал выполнен на шести транзисторах и содержит: предварительный УЗЧ на транзисторе V21 (V22), эмиттерный повторитель на транзисторе V23 (V24), предоконечный усилитель мощности на транзисторе V25 (V26), выходной усилитель мощности, построенный по параллельной бестрансформаторной схеме на транзисторах V29 (V32) и V30 (V31) разного типа проводимости. Между базами транзисторов V29 (V32) и V30 (V31) включен транзистор V27 (V28) для термостабилизации их режима.

Для улучшения качества воспроизведения в УЗЧ введен ряд цепей ООС: местная по току в эмиттерной цепи V21 (V22) на резисторе R39 (R46), ООС по напряжению с выхода V25 (V26) на его же вход через конденсатор C52 (C53), глубокая ООС с выхода оконечного каскада на вход предварительного через цепь R51, R56 (R54, R59) и R51, R57 (R64, R58). Последняя ООС уменьшает нелинейные искажения. Резистор R55 (R60) служит для увеличения выходного сигнала. Цепь R41, C47 (R44, C48) является фильтром в цепи питания базы V21 (V22), C54 (C55) — конденсатор развязки.

Динамические головки громкоговорителей В1 и В2 подключаются к выходам каналов через разделительные конденсаторы С56 и С57.

Усилитель низкой частоты питается нестабилизированным напряжением от фильтра питания при включении магнитолы поворотом ручки регулятора громкости вправо до щелчка.

Стабилизатор напряжения (рис. 3.3). Все каскады магнитолы, кроме УЗЧ, питаются от стабилизированного источинка постоянного напряжения, построенного по схеме стабилизатора компенсационного типа с последовательно включенным управляющим транзистором и самозащитой от токовых перегрузок.

Любые изменения выходного напряжения через стабилитрон V18 передаются с делителя R34, V16, R35, V17. При увеличении (уменьшении) выходного напряжения коллекторный ток транзистора V20 уменьшается (увеличивается). При этом уменьшается (увеличивается) коллекторный ток транзистора V19, что приводит к восстановлению номинального напряжения на выходе стабилизатора.

При увеличении тока нагрузки стабилизатора увеличивается коллекторный ток транзистора V20 и падение напряжения на резисторе R37. При максимальном токе нагрузки падение напряжения на резисторе R37-выводит стабилитрон V18 из режима стабилизации. При этом напряжение на эмиттере транзистора V20 становится больше напряжения на его базе. Это ведет к уменьшению токов V19 и V20, т. е. к их закрыванию

и отключению питания каскадов магнитолы.

Ток, потребляемый устройством в режиме короткого замыкания, определяется номиналом резистора запуска R38. Диод V16 и стабилитрон V17 препятствуют протеканию тока запуска через цепь нагрузки.




Рис. 3.4. Принципиальная электрическая схема блока ВЧ-УЗЧ и блока нидикации автомагинтолы «Звезда 204-стерсо»

Блок управления шкалой (рис. 3.3) состоит из индикатора настройки Н1 и микросхемы D1 типа K1003ПП1 с коммутационными диодами V1 – V8, которые управляют свечением 
→ ндикатора

При включении магнитолы на индикаторе высвечиваются символ одиого из диапазонов (ДВ, СВ, УКВ), условиая шкала частот и один или несколько секторов в зависимости от положения ручки иастройки в момент включения. В режиме воспроизведения на индикаторе светятся все 12 секторов и знак магнитофоиного устройства.

В режиме радиоприема при перестройке по диапазону наблюдается последовательное увеличение или уменьшение числа светящихся секторов в зависимости от направления вращения ручки настройки. Число светящихся секторов изменяется путем подачи от стабилизатора напряжения управляющего напряжения на вывод 17 микросхемы DI с резистора R2 цепи настройки через делитель R8, R7. При перестройке по диапазону изменение этого напряжения вызывает коммутацию ключей микросхемы, которые определяют свечение соответствующего числа секторов индикатора. Резисторы R1 — R5 и R10 — R15 ограничивают максимальные токи ключей. Напряжения из делитель R6, R9, определяет порог включения секторов.

В некоторых моделях автомагнитолы «Звезда 204-стерео» для индикации рода работы и иастройки радиоприеминка вместо рассмотрениого блока управления шкалой применяется другой вариант блока индикации. В этом случае индикацию рода работы и иастройки радиоприемиика выполняет блок индикации, в котором отсутствует микросхема DI типа А277Д (или 1003ПП1) управления свечением индикатора (рис. 3.4). Управление свечением иидикатора осуществляется при вращении ручки «Настройка». Напряжение на выводы индикатора поступает через контактиую плату, установлениую на ферровариометре. При включении одного из диапазонов ДВ, СВ или УКВ, установке ручки «Настройка» в крайнее левое положение и включении приеминка высвечиваются символ диапазона и первый сектор условиой шкалы. Поворот ручки «Настройка» вправо вызывает свечение и второго сектора. Дальнейшее вращение ручки приводит к гашению первого сектора, второй светится один. Затем загорается третий сектор и светится иекоторое время со вторым. Потом второй сектор гасиет, третий светится одии, загорается четвертый сектор и светится одиовременно с третьим до его погасания и т. д.

При установке кассеты в окно магнитофона высвечивается

первый сектор шкалы.

Резисторы блока индикации R1 — R2 определяют порог высвечивания секторов.

# Магнитофонная панель

В автомагиитоле МП (рис. 3.3) состоит из ЛПМ и блока усилителя воспроизведения (УВ-4). Лентопротяжный механизм кроме мехаиической части имеет электрическую часть — электродвигатель с регулятором частоты вращения электродвигателя. Регулятор частоты вращения электродвигателя, построенный иа микросхеме DI типа KP198HT-1Б и транзисторе VI, представляет собой схему компенсациониого типа. При увеличении нагрузки иа валу ЭД ток через обмотку ЭД возрастает, что приводит к увеличению падения напряжения на параллельно включенных резисторах R1-R3. Увеличению иапряжение через делители на резисторах R9-R11 и R13, R14 подается на микросхему D1, которая управляет траизистором VI и приоткрывает его, увеличивая базовый ток, увеличение базового тока VI приводит к уменьшению его внутреинего сопротивления и увеличению тока через электродвигатель, а это приводит к сохранению числа оборотов дви-

При уменьщении нагрузки весь процесс соверщается в обратиом порядке. Частота вращения ЭД регулируется подстроечным резистором R10. Резисторы R5, R7, R8, R12 и кондеисатор C12 обеспечивают требуемый режим работы микросхемы D1.

Блок УВ-4 (рис. 3.3) содержит двухканальный усилнтель воспроизведения, который собран на микросхеме DI типа К157УЛІА. Воспроизведение магнитной записи осуществляется благодаря взаимодействию магнитной леиты с магнитной го-

ловкой, в результате которого происходит преобразование магнитиого потока ленты в электрический сигиал, возникающий в индуктивности головки.

Сигналы с магиитиой стереофонической головки типа 3Д24012 через контакты платы 1, 2, 3, коиденсаторы СЗ и С4 подаются на выводы 2 и 6 микросхемы D1. Усиленный сигнал снимается с выводов 9 и 13 через разделительные цепи С9, R9, R31 и С11, R11, R36 и подается на регуляторы громкости, тембра и стереобаланса, а с них на входы двухканального УЗЧ.

Качество воспроизведения обеспечивается элемеитами коррекции частотиой характеристики УВ: в области верхних частот — индуктивиостью головки, коиденсатором СІ, резистором RI (L<sub>тол</sub>, C2, R2 — в другом каиале); в области нижних частот — элементами R3, R5, R8, C6, C7 (R4, R6, R7, C5, C8).

Резисторы R9, R11 позволяют установить равные уровни воспроизведения в каналах при налаживании устройства; R10C10 — фильтр в цепи питания блока.

Режимы работы траизисторов и микросхем по постояиному току и уровии иапряжений сигнала в коитрольных точках указаны иа принципиальных и электромоитажиых схемах блоков автомагинтолы.

## Лентопротяжный механизм

В функции механической части ЛПМ входят перемещение ленты относительно головки с требуемой постоянной скоростью, обеспечение определенного усилия прижима ленты к головке и управление подъемом, опусканием и выбросом кассеты.

При включении электродвигателя постоянного тока типа ДПЗ9-01-2 ведущий вал и прижимной ролик перемещают магнитную ленту вблизи зазора магнитной головки. Рулоны с лентой, размещенные в кассете типа МК-60, вращаются на приемном и подающем подкассетниках, приводимых во вращение тем же ЭД и создающих момент подматывания и натяжения ленты.

Кинематическая схема ЛПМ приведена на рис. 3.5.

В исходиом положении ползун 41 с подпружинениой к его кромке кнопкой 25 зафиксирован в нажатом положении с помощью зацепа толкателя 45 за стойку 38, закреплениую на ползуне 41. При этом толкатель 30, закреплениый на оси ползуна, роликом 33 фиксирует раму 11 в верхнем положении, находясь под левым (по схеме) выступом рамы. Рама, в свою очередь, фиксирует правую каретку 9 и левую (не показана) в верхнем положении. Рычаг 51 воздействует на привод микропереключателя 47, удерживает прижимиой ролик 42 в отведеном положении от вала 43. При этом электродвигатель обесточеи.

При установке кассеты в каретки 9 кассета своим передним краем касается отогнутой части рычага 51, поворачивая его вокруг оси, закреплениой на ползуне 41. Второй конец рычага освобождает привод микропереключателя 47, подключает электродвигатель 1 и отводит прижимной ролик 42. Перемещаясь, кассета приходит в соприкосновение с наконечником 58 и начинает разворачивать толкатель 45, на котором закреплена магинтная головка 40. Кассета достигает крайнего положения, в этот момент зацеп толкателя 45 освобождает ползун 41. Ползун под действием пружниы 35 возвращается в крайнее переднее положение. Толкатель 30 освобождает выступ рамы 11, соответствующий верхиему положению, и занимает крайнее правое положение. Под действием правой 8 и левой (не показана) пружин рама поворачивается в горизонтальное положение, увлекая за собой каретки с кассетой.

Кассета устанавливается в рабочее положение и с помощью пружины 32 удерживается в нем. Толкатель 45, освобождая от упора кассету, с помощью пружины 53 вводит в кассету магиитиую головку и прижимиой ролик 42.

В этом положении ЛПМ иаходится в режиме воспроизве-

Перевод ЛПМ в исходиое положение производится нажатием на киопку 25, при этом элементы кинематической схемы взаимодействуют в обратиом порядке, т. е. отводится магнитная головка 40 с роликом прижимным 42, кассета поднимается в верхиее положение и выталкивается наконечником 58 и отогиутой частью рычага 51, который своей кромкой ограничивает перемещение прижимного ролика 42, а вторым концом дейст-

вует на привод микропереключателя 47 и выключает электродвигатель.

Включение перемотки-вперед или назад производится толь-

ко в режиме воспроизведения.

Перемоткв вперед осуществляется поворотом киопки 25 влево до упора. Киопка 25 воздействует на соответствующее плечо ползуна 41, перемещая его в глубь шасси. Ползун стойкой 38 действует на скос зацепа толкателя 45, заставляя стойразвернуться вокруг оси вращения. Поворачиваясь, толкатель отводит магнитную головку 40 и прижимиой ролик 42. Одиовременно с поворотом кнопки 25 с помощью рычага 26 поворачивается рычаг 5 с закрепленным на нем блоком зубчатых колес, изменяя работу кинематических цепей механизма транспортирования магнитной леиты (см. далее). Положение рычага 5 фиксируется в соответствующем положении с помощью подпружиненного ролика 4.

Для перевода ЛПМ в рабочее положение нужно кнопку 25 вернуть в исходное положение. При этом ролик 4 переходит в среднее положение, а ползуи 41 под действием пружины 35 возвращается в первоиачальное положение и переводит ЛПМ

в рабочий режим.

Перемотка назад осуществляется аналогично — поворотом

кнопки 25 вправо из рабочего положения.

Механизм транспортирования магнитиой ленты работает следующим образом (рис. 3.5). В рабочем положении от шкива 2 электродвигателя 1 вращение передается посредством пассика 39 на маховик 44 ведущего вала 43 и на второй маховик 12. С колеса зубчатого 7 второго маховика 12 вращение передается посредством зубчатого редуктора, образованного зубчатыми колесами 15, 16—20, на зубчатое колесо 29 приемного подкассетника, осуществляющего подмотку ленты через фрикциоиное кольцо 27 и зубчатое колесо 23.

От вала 43 с помощью прижимного ролика 42 движение передается на магнитную ленту. За счет фрикциона приемного подкассетника лента иаматывается на катушку кассеты.

Приемиый и подающий подкассетники выполнены с зубча-

тыми веицами. Зубчатое колесо 29 приемиого подкассетника постоянию находится в зацеплении с зубчатым колесом 20 и вращается всегда с одинаковой скоростью.

При включении перемотки зубчатое колесо 14, жестко связанное с колесом 15, которое установлено на рычаге 5, входит в зацепление поочередно то с зубчатым колесом вперед, то с зубчатым колесом 13 (назад). При этом одновременно происходит расцепление с зубчатым колесом 16. Зубчатое колесо 7 образует с маховиком 12 фрикционную муфту, что позволяет маховику вращаться при окончании магнитиой ленты в кассете и останове подкассетников в режиме перемотки.

Механизм автоматического выброса работает так (рис. 3.5). В рабочем положении на редуктор, состоящий из зубчатых колес 46, 50, 54—57, передается вращение от маховика 12 через зубчатое колесо 6. При вращении приемного подкассетника 23 зубчатое колесо 46 совершает колебательное движение которое обеспечивается воздействием на него специанного зубчатого колеса 50, с другой стороны — рычага 48. Рычаг с помощью кулачка 22, установленного на приемном подкассетнике, передает движение через шрифты на колесо 46 и поворачивает его на определенный угол.

При остаиове приемного подкассетинка прекращается воздействие рычага на колесо 46 и оио поворачивается на 180°. Поворачиваясь, колесо 46 зацепляется одиим из своих штифтов за выступ ползуиа 41 и увлекает его за собой. Ползун, перемещаясь, воздействует на зацеп толкателя 45, заставляя его поворачиваться вокруг своей оси. При этом магнитная головка 40 и прижимной ролик 42 выводятся из кассеты. Одновременио с ползуиом перемещается толкатель 30. Ролик 33 воздействует на свободный выступ рамы 11, поворачивая ее. Рама, поворачиваясь, поднимает обе каретки 9, и кассета занимает верхнее положение. Толкатель 45, возвращаясь в исходное положеиие, накоиечииком 58 и ототнутой частью рычага 51 выталкивает кассету. При этом другой конец рычага 51 нажимает иа привод микропереключателя и отключает электродвигатель 1.





Рис. 3.5. Кинематическая схема ЛПМ автомагнитолы «Звезда 204-стерео»

### Конструкция и детали

Конструктивно автомагнитола состоит из корпуса, верхней и нижней крышек и передней панели, выполненных из листовой стали (рис. 3.6). Корпус автомагнитолы образует основную несущую конструкцию. На задией стенке корпуса имеется гнездо для подключения антенны, отверстие для крепления автомагнитолы в автомобиле и лепесток для заземления. Со стороны задней стенки из автомагнитолы выведены провода для подключения питания и для подключения акустической системы.

На лицевую переднюю панель выведены: ручка включения питания автомагнитолы и плавной регулировки громкости 13; ручка регулятора тембра 15; ручка переключателя диапазонов 18; ручка регулятора стереобаланса 16; ручка настройки радиоприемника автомагиитолы 14; кнопка выброса кассеты, совмещенная с рычагом управления ускоренной перемотки магнитной ленты вперед и назад 26; окно загрузки кассеты 28; шкала радиоприемника автомагнитолы 27.

Внутри корпуса размещены печатные платы радиоприемного устройства и магнитофонной панели электрической части и ЛПМ. На передней панели закреплены печатная плата с






Рис. 3.6. Общий вид автомагнитолы «Звезда 204-стерео» с обозначением расположения узлов и деталей:

1 — ЛПМ; 2 — фильтр иапряжения питання автомагнитолы; 3 — блок ВЧ-УЗЧ (PПУ); 4 — блок ЧМ-4 (PПУ); 5 — блок управления шкалой (блок индикации БИ МИФ5); 6 — резистор регулятора баланса и настройки; 7 — корпус автомагнитолы; провода для подключения динамических головок громкоговорителей; 9 - провод для подключения источника питания (аккумулятора); 10 — верхняя крышка корпуса; 11 — нижняя крышка корпуса; - обрамленне лицевой панелн; 13ручка включения автомагнитолы и регулятора громкости; 14 - ручка настройки радиоприемника автомагнитолы; 15 - ручка регулятора тембра; 16 — ручка регулятора баланса; 17 — трубка; 18 — киопка переключення днапазонов ДВ, СВ — УКВ; 19 — втулка; 21—24 — винты; 25 — накладка; 26 — кнопка выброса кассеты и перемотки магнитной ленты вперед и назад; 27 — шкала радноприемиика; 28 окно загрузки кассеты




Рис. 3.7. Электромонтажная схема печатной платы блока ЧМ-4 автомагнитолы «Звезда 204-стерео»





Рис. 3.8. Электромонтажная схема печатной платы блока ВЧ—УЗЧ автомагнитолы «Звезда 204-стерео»






Рис. 3.9. Печатная плата блока ВЧ-УЗЧ (внд A со стороны расположення деталей) автомагнитолы «Звезда 204-стерео»




Рис. 3.12. Электромонтажная схема печатной платы блока индикации автомагиитолы «Звезда 204-стерео»




Рис. 3.10. Электромонтажная схема печатной платы блока управления шкалы автомагнитолы «Звезда 204-стерео»




Рис. 3.13. Электромонтажная схема печатной платы блока усилителя воспроизведения УВ-4 автомагнитолы «Звезда 204-стерео»




Рис. 3.14. Электромонтажная схема автомагнитолы «Звезда 204-стерео» с блоком управления шкалой




Рис. 3.15. Электромонтажная схема автомагнитолы «Звезда 204-стерео» с механнческим управлением шкалой

### Намоточные данные катушек контуров автомагнитолы «Звезда 204-стерео»

Катушка	Обоз- наче- нне по схеме	Номе- ра вывода	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Индук- тнв- ность, мкГи
		Бло	к ЧМ-4	-	
Аитенный дрос- сель ЧМ	Lı	и-к	ПЭТВ-2 0,18	48	4,6
Антенный дрос- сель ЧМ	L2	H-K	ПЭТВ-2 0,2	15	0,4
Входная УКВ	L3	3-1	MM 0,5	6,5	-
Фильтр УВЧ 🕟	L4	н-к	ПЭТв-2 0,2	15	0.4
Катушка УВЧ-1	L5	3-1	MM 0,5	7,5	l –
Катушка УВЧ-2	L6	H-K	ПЭТВ-2 0.2	15	0.4
Гетеродиниая УКВ	L7	3-1	'MM 0,5	5,5	-
Катушка ПЧ-ЧМ1	L8	1-4	ПЭТВ-2 0,125	21,25	1
Катушка ПЧ-ЧМ2	L9	1-4	ПЭТВ-2 0,125	21,25	l
Катушка детектора	LIO	2-3	ПЭТВ-2 0,125	10.25	
	•	Блок	вч-узч	•	-
Входная СВ1	Li	н-к	лэп-3≻0,063	48×3+ +48,5	64
Входная СВ2	L2	н-к	ПЭВ-2 0,063	280+155× ×3+155,5	1070
Входная ДВ1	L3	и-ж	ЛЭП-3≻0,063	48×3+ +48,5	64
Входиая ДВ2	1.4	н-к	ПЭВ-2 0,063	280+170× ×3+170.5	1241
Гетеродиниая СВ	L5	н-қ	ЛЭП-3≿0,063,	20+35×	37,2
Гетеродниная ДВ	L6	н-к	ПЭв-2 0,063	×3+35,5 210+88× ×3+88,5	425
Катушка СВ	L7	1-2	ПЭТВ-2 0.125 -	45×4	70

Примечание. Катушка L10 наматывается двойным проводом, а затем распанвается согласио схеме.

ПЭТВ- 0,09

ЛЭП-3×0.063

ПЭТВ-2 0,125

ЛЭП-3×0,063

ПЭТВ-2 0,125

60×4

67×4

13+6+

+13+40

67×4

 $34 \times 4$ 

145

160

10.5

160

55

Катушка ДВ

Фильто-пробка

Фильто-пробка

Детекторная

Катушка ПЧ-АМ

L8

70

L10

L12

L<sub>13</sub>

1-2

1-2

3-4-5

1-2

1-2

нндикатором настройки, переключатель диапазонов, декоративное обрамление.

Радиоприемное устройство автомагнитолы конструктивно состоит из трех блоков: блока ЧМ-4, блока ВЧ-УЗЧ, блока управления шкалой (БУШ) или блока индикацин (БИ).

Блок ЧМ-4 представляет собой печатную плату, на которой смонтированы узлы и детали блока УКВ, усилителя ПЧ-ЧМ и детектора ЧМ сигнала. Для защиты от электрических паразитных наводок и помех блок УКВ тракта ЧМ закрыт металлическим экраном. Электромонтажная схема печатной платы блока УКВ ЧМ-4 показана на рнс. 3.7.

Блок ВЧ-УЗЧ конструктивно представляет собой печатную плату, выполненную из двухстороннего гетннакса или стеклотекстолита, на которой смонтированы узлы и детали тракта АМ и УЗЧ, а также стабилизатора напряжения для питания трактов ЧМ и АМ и усилителя воспроизведення. Электромонтажная схема печатной платы ВЧ-УЗЧ показана на рис. 3.8 и рис. 3.9. Катушки контуров трактов АМ и ЧМ намотаны на унифицированные типовые каркасы. Настройка катушек входного контура и УВЧ осуществляется подстроечными ферритовыми сердечниками марки ВН-220-1 типа ПР4×0,7×8 мм; катушек контуров ПЧ-ЧМ — сердечниками марки М100НН-2 типа С2,8×12 мм; катушек входных контуров и гетеродина

ДВ, СВ и ПЧ-АМ марки М600НН-3 типа  $C2,8\times12$  мм. Намоточные данные катушек контуров приведены в табл. 3.1.

Блок управления шкалой собран на печатной плате, изготовленной из двухстороннего гетинакса, на которой смонтированы узлы и детали функционального назначения блока. Электромонтажная схема печатных плат БУШ показана на рис. 3.10 и рис. 3.11.

В некоторых моделях автомагнитолы вместо блока управления шкалой применяется блок индикации, в котором используется только одна микросхема. Блок индикации представляет собой печатную плату, на которой смонтированы все узлы и детали функционального назначения блока. Электромонтажная схема печатной платы показана на рис. 3.12.

Магнитофонная панель автомагнитолы состоит из двух блоков: ЛПМ и блока уснлителя воспроизведения (УВ-4). Блок УВ-4 представляет собой печатную плату, на которой смонтированы все узлы и детали функционального назначення блока. Электромонтажиая схема печатной платы блока УВ-4 показана на рис. 3.13. Схема расположения основных блоков и узлов и их электромонтажная схема соединения в корпусе автомагнитолы варианта с электронным блоком управления показана на рис. 3.14, а варианта автомагнитолы с механическим управлением шкалой — на рис. 3.15.

Основой конструкции ЛПМ служит унифицированное штампованное П-образное шасси, на котором размещены механизмы:

подъема и опускания кассеты с устройством ускоренной перемотки магнитной ленты;

транспортирования магнитной ленты;

автоматического выброса кассеты с датчиком окончания магнитной ленты,

Механизм подъема и опускания кассеты выполнен по прииципу щелевой загрузки кассеты широкой стороной и включает в себя каретки — направляющие кассеты, механизм подъема-опускания кареток с кассетой, устройство отведения-подведения магнитной головки и прижимного ролика, а также выталкивания кассеты и выключения питания ЛПМ. Имеется одна ручка управления, осуществляющая выброс кассеты при нажатии на нее, а также перемотку вперед и назад при отклонении ручки соответственно влево или вправо.

Механизм транспортирования магнитной ленты выполнен с примененнем зубчатой передачн в цепи подмотки и перемотки ленты, причем момент с электродвигателя передается на маховик ведущего вала и второй дополнительный маховик пассиком, а на узел подмотки — со второго маховика через редуктор.

Механизм автоматического выброса кассеты представляет собой редуктор с большим передаточным отношением от электродвигателя, перемещающий своим пальцем ползун с ручкой управления. Датчик окончания ленты выполнен механическим, реагирующим на наличие или отсутствие вращения приемного подкассетника.

В автомагнитоле применены узлы и детали следующих типов:

В блоке ЧМ-4 (ARI) — резисторы: R1—R18, R20—R23, R25—R34 типа C1-4-0,125; R24 типа CП3-38; конденсаторы: C2, C4, C6—C9, C14—C17, C29—C26, C28, C33, C34 типа K10-7в; C1, C5, C10, C11, C13, C18, C39, C40 типа КД-1; C27 типа K53-19; C29, C31, C38 типа K50-35; C3, C12, C19 типа K74-23; C32, C35, C41 типа K22-5.

В блоке ВЧ-УЗЧ (AR2) — резисторы: R1, R2, R4—R24, R26—R28, R30—R34, R36, R38—R54, R56—R59, R61—R66, R68—R71 типа С1-4-0,125; R29, R37, R55, R60 типа МЛТ; R25, R35, R67 типа С1З-38; конденсаторы: C2, C11, C14, C15, C17, C20—C23, C25, C29—C31, C35, C36, C38, C52, C53, C58 типа К10-7в; C1, C8, C12, C13, C16, C18, C24, C26, C27, C32, C41, C45 типа К22-5; C4, C7, C60, C62 типа КД-1; C37, C39, C40, C42, C44, C46, C48 типа К53-19; C28, C34, C43, C50, C51, C54—C57 типа К50-35; C3, C5, C6, С9, C10, C61 типа КТ4-23.

В магнитофоиной панели (AM1) — резисторы: R3—R8, R12, R13 типа C1-4-0,125; R1, R2, R9—R11 типа СП3-38; конденсаторы: C1, C2, C6, C8 типа К10-7в; C3, C4, C9, C11 типа К53-19; C5, C7, C10 типа К50-35.

На шасси — резисторы: R2 типа СПЗ-4аМ; R4 тип СПЗ-33-42; R3 типа СПЗ-33-44; R1 — типа С1-4-0,125.

Фуикциональное назиачение регулируемых элементов на шасси: R2 — регулировка иастройки; R3 — регулировка тембра и громкости с выключением питания; R4 — регулировка стереобаланса.

В блоке ЧМ-4: R24 — подстройка-АПЧ.

В блоке ВЧ-УЗЧ: R25 — регулировка порога ограничения импульсных помех; R35 — регулировка номинального выходного напряжения.

В блоке МП: R1, R2 — коррекция частотиой характеристики в области верхних частот; R9, R11 — регулировка уровня воспроизведения; R10 — регулировка частоты вращения электродвигателя.

# Порядок разборки и сборки магнитолы

При проведении ремонта автомагнитолы рекомендуется следующий порядок ее разборки.

1. Отключить провода источника питания н антенны от автомагнитолы, отвинтить вниты ее крепления к приборной панели и снять ее.

2. Для доступа к электрическому монтажу, узлам и деталям автомагнитолы необходимо: снять ручки управления автомагнитолой; отвернуть втулки крепления обрамления ключом и снять его; отвинтить винт крепления верхней крышки и снять ее; отвинтить три винта крепления нижией крышки и снять ее.

3. Для доступа к радиоэлементам блока ЧМ-4 необходимо: отвинтить вииты креплення блока и отпаять земляной лепесток;

развернуть блок в удобное для работы положение.

4. Для доступа к радиоэлементам блока ВЧ-УЗЧ иеобходимо: выполиить указанные ранее операции; отвинтить винты крепления платы к корпусу автомагнитолы и снять ее; отвинтить винт крепления радиатора к корпусу; отвинтить вииты крепления блока (при необходимости); вывести из зацепления муфту валика ферровариометра.

5. Для доступа к радиодеталям блока иидикации необходимо: выполнить указанные ранее операции; отвинтить винты

крепления блока индикации.

6. Для снятия ЛПМ необходимо: выполнить операции, указанные в п. 2; отвинтить винт крепления регулятора частоты вращения электродвигателя; разъединить разъем X2; отвинтить винты креплення ЛПМ к передней панели; извлечь ЛПМ из

7. Для извлечения блоков из автомагнитолы необходимо дополнительно отпаять провода, подходящие к соответствующему блоку, и разъединить разъемы.

Собрать автомагнитолу следует в обратной последователь-

Распайка выводов катушек контуров автомагнитолы показана на рис. 3.16.




Рис. 3.16. Распайка выводов катушек контуров (вид снизу) автомагнитолы «Звезда 204-стерео»

## «Гродно 208-стерео»

(Выпуск 1990 г.)

«Гродно 208-стерео» — автомобильная стереофоническая магнитола второй группы сложности. Автомагнитолу устанавливают в приборную панель (в штатную нишу для установки радиоаппаратуры) или под приборной панелью салоиа легковых автомобилей типа «Жигули» ВАЗ-2103, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, «Москвич» АЗЛК-2140-Люкс, АЗЛК-М-2141, «Волга» ГАЗ-24 с помощью соответствующих комплектов крепежных деталей.

Автомагнитола состоит из автомобильного радиоприемника и магнитофонного устройства с односкоростным ЛПМ и стереофоническим каналом воспроизведения. Автомагнитола принимает в легковом автомобиле РВ станции монофонических программ с амплитудиой модуляцией в диапазонах ДВ, СВ и с частотной модуляцией в диапазоне УКВ, а также воспроизводит моиофонические и стереофонические фонограммы с магнитной ленты, размещенной в унифицированной кассете типа МК-60 илн МК-90. Автомагнитола имеет: устройство выброса кассеты при окончании магнитной ленты или при обесточивании магнитолы; автоматическую подстройку частоты гетеродина в диапазоне УКВ; световую индикацию режимов работы и выбора диапазона частот; световую шкалу настройки радиоприемника; псевдосенсорный переключатель диапазонов, совмещенный с ручкой настройки радиоприемника. Включение магнитофона при выключенной автомагнитоле производится при установке унифицированной кассеты в паз на лицевой панели и нажатием на кассету.

Прием РВ станций в диапазонах ДВ, СВ и УКВ осуществляется от автомобильной антениы типа АР-104Б, или АР-105, или АР-108.

Акустическая система автомагнитолы состоит из двух выносных громкоговорнтелей, которые устанавливают на полку под задиим стеклом салона автомобиля. В каждой АС имеется по одной динамической головке типа 5ГДШ5-4:

#### Основные технические данные:

Диапазон принимаемых частот (воли), не уже:	
ДВ	2 IO58 2 m)
СВ 526.51606.5 кГц (569	
УКВ	Ua M)
Промежуточнан частота:	
тракта АМ465 кГц, тракта ЧМ10,7 МГц	
Чувствительность, органиченнай усилением (при вь	нтэоншом йондох
50 мВт), не хуже:	
CB20 MKB: YKB1.5 MKB	
Чувствительность, ограинченная шумами (при от на ДВ и СВ не менее 20 дБ, на УКВ не мене	ношении сугвалушу
	е 20 дој, не хуже
ДВ160 мкВ; СВ50 мкВ; УКВ4 мкВ	
Избирательность по соседнему каналу (при расстройко	_
±а кі ц) а диапазонах ДВ н СВ, не менее	36 дБ
Избирательность по зеркальному каналу, не менее:	
ДВ46 дБ; СВ76 дБ; УКВ56 дБ	
Действие АРУ: при изменении напряжении аходного	0
снгиала (относительно уровни 50 мВ) на 46 дВ соответ	
ствующее изменение уровии выходного сигнала, и	-
более	6 дБ
Максимальнай выходнай мощность каждого канала	
не менее*	4,5 B <sub>T</sub>
Днапазон воспроизводниых звуковых частот, не уже:	
ДВ н CB 100,2000 Гц; УКВ 10010000 Гц;	
при воспроизведении с магинтиой ленты	
	10010 000 Гц
Днапазон регулировки громкости, не менее	40 дБ
Номинальная скорость движения магнитной ленты	4.76 см/с
Коэффициент детонации, не более	±0,4 %
Днапазон звуковых частот канала аоспроизведении	
	' 6312 500 Гл
не уже	
Относительный уровень шумов и помех а канале	
воспроизаедении	
Пределы регулироаки баланса уровни стереоканалов	
не менее	6 дБ
Длительность воспроизведении одной кассеты типа МК-60	0 (30×2)мнн
Номинальное напряжение питании аатомагнитолы.	14.4 B
Предельные наприжении питании автомагнитолы.	10,8 и 15,6 B
Потреблиемая мощность при иоминальной выходной	
мощности двух стереоканалов, не более	20 Вт
Габаритные размеры автомагнитолы (по корпусу, без	
учета выступающих элементов обрамления передней	
панели и ручек управления), не более	180×52×
	×157,5 mm
Масса автомагнитолы, не более	2 кг
	_
Масса акустической системы (каждой) не более .	i Kr
Автомагнитола питается от бортовой сети автомобиля	7
с заземленным минусом.	

## Принципиальная электрическая схема

Автомагнитола «Гродно 208-стерео» выполнена по функционально-блочному принципу (рис. 3.17). Она состоит из автомобильного радиоприемника с входящими в него блоками АМ-СН (А1), ЧМ (А2), ЭШ (А5), УВ-ЭК (А3) и ЛПМ (А6) и общего блока усилителя мощности звуковой частоты УЗЧ (А4) с выносными акустическими системами и фильтра цепи питания АФ-2 (А7). Электрическая схема соединения фуикциональных блоков автомагнитолы показаиа на рис. 3.18.

Питание на автомагнитолу подается при повороте ручки регулятора громкости по часовой стрелке до щелчка Переключение диапазонов ДВ, СВ, УКВ осуществляется с помощью переключателя диапазонов, при этом изчинает светиться одии из индикаторов включенного диапазона блока ЭШ.

Автомагнитола настраивается на РВ станцию переменным резистором регулятора настройки, при этом светится группа индикаторов условной частоты настройки. Режим воспроизведения включается в момеит установки кассеты, а режим радиоприема — при выбросе кассеты. При работе автомагнитолы в режиме радиоприема высокочастотный сигнал из антенны поступает во входные цепи блоков АМ-СН и ЧМ одновременно. В зависимости от того, куда подается питаиие, работает один из диапазонов. В этих блоках выделяется полезиый сигнал, он усиливается и преобразуется в сигнал промежуточной частоты. Далее сигнал детектируется и поступает на электронный ключ усилителя воспроизведения. С него через регулятор громкости, тембра и баланса сигнал идет иа блок УЗЧ.

При работе магнитолы в режиме воспроизведения сигнал звуковой частоты с магнитной головки поступает на вход усилителя воспроизведения и далее через электроиный ключ и регулятор на блок УЗЧ. Нагрузкой блока УЗЧ являются два громкоговорителя, в которых используются головки 5ГДШ5-4.

Радиоприемник автомагнитолы состоит из двух раздельных трактов AM и ЧМ с предварительными УЗЧ и стабилизатором напряжения СН.

**Тракт АМ** (А1, рис. 3.19) радиоприемника автомагнитолы собран по типовой схеме. Тракт АМ состоит из усилителя радиочастоты с контурами преселектора ДВ и СВ, системы

АРУ и микросхемы DA1, которая выполняет функции усиления радиочастоты, преобразования сигналов радиочастоты в промежуточную, усиления сигналов ПЧ, автоматической регулировки усиления.

Принимаемый сигнал с антенны через конденсатор С1 поступает на вход преселектора, выполненного на полевых транзисторах VT2. VT3 по каскадной схеме ОИ-ОЗ, что обеспечивает высокую устойчивость усилителя и высокое входное сопротивление. Диод VDI служит для защиты от статического электричества и мощных импульсных помех. Переключение диапазонов ДВ и СВ электронное, с помощью коммутационных диодов. Коммутация на ДВ производится следующим образом: напряжение питания при соответствующем иажатии на кнопку переключателя диапазонов с блока УВ-ЭК поступает на контакт 9 блока АМ-СН (U<sub>пнт ДВ</sub>=9 В) и через диод VD6 запитывает микросхему и выходной усилительный каскад иа транзисторе VT7. Одновременно открывается коммутационный диод VD2 и подключает двухконтурный полосовой фильтр (L2, C4, C5, VD4.1, VD4.2, C11, C15, L5) к стоку транзистора VT3, L3, L7, L8 – катушки связи. Катушка L3 обеспечивает связь со вторым контуром полосового фильтра (СП, СП, L5), а L7, L8, включенные последовательно, — связь с микросхемой. Контуры в диапазоне частот перестраиваются варикапами VD4.1, VD4.2, сопряжение осуществляется элементами С4, L2, С11, L5. Полосовой фильтр в диапазоне СВ подключается аналогично. Напряжение питания подается на вывод 7 блоков АМ-СН и через диод VD7 запитывает микросхему и выходной усилитель на транзисторе VT7. Полосовой фильтр подключается к стоку VT3 через диод VD3 и образован элементами L4, C9, VD5.1 — первый контур, L6, VD5.2, C16 второй контур. Связь между L4, L6 трансформаторная (взаимоиндукция), L8 — катушка связи. Перестройка по диапазону осуществляется варикапами VD5.1, VD5.2; сопряжение элементами L4. С9 и L6. С16. Коитуры преселектора обеспечивают избирательность по зеркальному каналу, промежуточной частоте и другим паразитным каналам приема.

При включении диапазона СВ напряжение питания подается также на ключ, выполненный на транзисторе VTI, в результате чего на вход подключается катушка LI. Совместно с емкостью антенны (эквивалента антенны) эта катушка обра-




Рис. 3.17. Структурная схема автомагнитолы «Гродио 208стерео»

، رنجه

Блок ЧЗЧ (А4) Блок AM-CH (A1) Блок ЭШ (А5) Блок ЧМ (A2) Цепь KOH BXOO AM-CH XST Bxod 4M 2 10 3 Kopnyc 10 Kopnyc 4 ЛПМ (А6) Цепь Конт Вход І 1 2 Kopnyc Вход П 3 Корпус VDI  $\Theta$ КД 213Л 100 K 22к Диапазон Настройка R1 100K Балана Громкость Тембр. Тембр Громкость

Рис. 3.18. Схема электрических соединений функциональных блоков автомагнитолы «Гродно 208-стерео»

зует низкодобротный резонансный контур, настроенный на частоту  $f = 560 \ \kappa \Gamma$ ц, что позволяет сузить шумовую полосу на входе тракта и тем самым обеспечить реальную чувствительность в низкочастотной части диапазона CB.


С выхода преселектора сигнал поступает на апериодический УРЧ (выводы I, 2 микросхемы DAI). Усиленный сигнал подается на балансный смеситель, выполненный по схеме перемножителя на четырех транзисторах. На базы генераторов тока перемножителя подается сигнал гетеродина.

Апериодический УРЧ, гетеродин и смеситель входят в состав микросхемы DAI. Гетеродин выполнен по схеме генератора с отрицательным выходным сопротивлением. При переключении диапазонов происходит коммутация контуров гетеродина. В диапазоне ДВ открывается диод VD9 и к выводу 6 микросхемы подключается контур L13C31 — C33VD4.3. Его настройка осуществляется варикапом VD4.3. Конденсатор C31 служит для растяжки диапазона. В диапазоне СВ контур L12C20C25VD5.3 подключается к выводу 6 микросхемы при подаче напряжения на диод VD8. Перестройка контура осуществляется варикапом VD5.3; C25 — конденсатор растяжки; L12, C20 позволяют произвести укладку диапазона СВ. Применение в качестве элементов настройки варикапов пакладывает жесткие требования на стабильность амплитуды гетеродина.

Для устранения нелниейных процессов необходимо ограничить амплитуду сигнала гетеродина на уровень около 1 В. По этой причине, в отличие от типовой схемы включения, гетеродий микросхемы включен по схеме генератора с отрицательным выходным сопротивлением. Для этого вывод 5 микросхемы DAI через конденсатор С26 подключен к выводу 6. Учитывая высокую частоту работы микросхемы, для исключения паразитной генерации включен резистор R25.

Усилитель промежуточной частоты выполнен на микросхеме DAI по типовой схеме. С вывода 16 микросхемы сигнал -ПЧ подается на резонансный контур С17L9, настроенный на промежуточную частоту, и через катушку связи и согласующий резистор R21— на фильтр Z1, обеспечивающий избирательность по соседнему каналу. С выхода фильтра сигнал поступает на вход УПЧ микросхемы. Усиленный по ПЧ сигнал поступает с вывода 7 на детектор АМ сигнала (VD10, C39, R39), выполненный по типсвой схеме включения (С34, R32, L14), является нагрузкой выходного каскада УПЧ. С выхода детектора низкочастотный сигнал через усилительный каскад на транзисторе VT7 и коммутационный диод VD11 поступает на блок УВ-ЭК (рис. 3.19).

Постоянная составляющая продетектированного сигнала используется для автоматической регулировки усиления. С выхода детектора через фильтр R33C35 иапряжение APУ по-



дается на усилитель постоянного тока (вывод 9 микросхемы). Для АРУ УРЧ на транзисторах VT2, VT3 применена отдельная петля АРУ. С контура L9C17 смесителя через катушку связи L11 сигнал ПЧ поступает на дополнительный каскад УПЧ, выполненный на траизисторе VT5. После дополнительного усилеиия сигнал ПЧ детектируется детектором, выполненным на транзисторе VT6. Транзистор VT6 одновременно усиливает постоянную составляющую напряжения АРУ. Конденсаторы C14 и C30 совместно с резнстором R14 образуют фильтр АРУ.

Для увеличения глубины регулировки используется транзистор VT4, который закрывается при увеличении входного сигнала и повышает напряжение на истоке транзистора VT2. При этом глубина регулировки коэффициента усиления уве-

личивается с 20 до 40 дБ.

Стабилизатор напряжения (рис. 3.19) предназначен для стабилизации напряжения электронных блоков магнитолы. Он представляет собой схему компенсационного типа и служит для стабилизации напряжения питания блоков АМ, ЧМ, ЭШ, УВ-ЭК, ЛПМ. Напряжение питания магнитолы с выхода фильтра А7 поступает с выключателя питания, совмещенного с регулятором громкости, на контакт 11 блока АМ-СН.

Стабилизатор иапряжения собран на транзисторах VT8—VT14. Транзисторы VT12, VT14, включенные по схеме дифференциального усилителя, выделяют и усиливают сигнал ошибки и управляют регулирующими транзисторами VT11, VT13. Резистор R51 предназначен для точной установки выходного напряжения; R50— для установки тока короткого замыкания. Конденсатор C41 улучшает фильтрацию напряже-

ния на выходе стабилизатора.

Стабилизатор работает следующим образом. На один вход дифференциального усилителя (база транзистора VT12) подается опорное напряжение. Применение в качестве источника опорного напряжения стабилизатора с малым током стабилизации позволило уменьшить мощность, рассеиваемую на стабилитроне, и исключить его разогрев протекающим через стабилитрон током. Данная мера практически полностью исключила дрейф выходного напряжения стабилизатора в результате его прогрева. Устройство температурной компенсации. выполненное на диодах VD15-VD17 и резисторе R54, н применение дифференциального усилителя исключают дрейф выходного напряжения при изменении температуры. Лля исключения влияния питающего напряжения на выходное напряжение стабилизатора питание источника опорного напряжения осуществляется от генератора тока, выполненного на диодах VD12, VD13, транзисторе VT9, резисторах R42—R44. При этом для питающих напряжений, превышающих 10 В, выходной ток генератора тока не зависит от входного напряжения. Этим обеспечивается высокая стабильность опорного напряжения,

На второй вход диффереициального усилителя (база VT14) с делителя, образованного резисторами R51—R54, подается часть выходного напряжения стабилизатора. Сигнал ошибки, определяемый как разность напряжения на базах транвистров VT12, VT14, усиливается дифференциальным усилителем и управляет регулирующими транзисторами VT11, VT13. При увеличении выходного напряжения стабилизатора напряжение на базе VT14 увеличивается, что приводит к уменьшению выходного тока (дифференциального усилителя), уменьшению тока базы VT13 и соответственно к уменьшению тока коллектора VT13, VT11, что снижает выходное напряжение стабилизатора. При снижении выходного напряжения меньше установленного весь процесс протекает в обратном порядке, что

приводит к восстановлению выходного напряжения.

Для уменьшения низкочастотных шумов на выходе стабилизатора и улучшения подавления пульсации в устройство введе-

ны конденсаторы С41, С42.

Для повышения надежности работы блоков магнитолы в стабилизатор введена система защиты от перегрузки по току и короткого замыкания, выполненная на транзисторах VT8 и VT10.

Работает система защиты следующим образом. При увеличении тока нагрузки до 300 мА и более напряжение на датчике тока (резистор R40) возрастает до 0,3 В и более. Это напряжение подается на базу транзистора VT8 н открывает его. При этом шуитируется переход эмиттер — база составного транзистора VT13, VT11 и он изчинает закрываться, ограничивая ток нагрузки. При коротком замыкании потенциал базы транзистора VT14 становится равным нулю, при этом уменьшается

потенциал эмиттера транзистора VT10. Транзистор открывается, в результате чего увеличивается ток базы транзистора VT8, который, открываясь, шунтирует переход эмиттер — база составного транзистора. Ток короткого замыкания устанавливается резистором R50.

Стабилизированное напряжение 9 В с контакта 12 блока АМ-СН поступает на контакт 15 блока УВ-ЭК и контакт 1 бло-

ка ЛПМ

Тракт ЧМ (рис. 3.20) состоит из перестраиваемой входной цепи, усилителя радиочастоты, преобразователя частоты, УПЧ детектора ЧМ сигнала и обеспечивает автоматическую подстройку частоты.

Принимаемый сигнал от антенны с гнезда XS1 поступает через дроссель L2 и конденсатор C1 на входной контур, образованный катушкой индуктивности L3, конденсаторами C2, C3 и емкостью варикапной матрицы DA1. Дроссель L2 и конденсаторы C1, C2 предиазначены для согласования антенны с входным контуром блока ЧМ. Дроссель L2, конденсатор C1 и C2 образуют ФЗЧ. Входной контур перестраивается по частоте изменением емкости варикапной матрицы DA1 под действием управляющего напряжения 1...9 В.

Входной контур подстраивается с помощью сердечника

катушки L3 и подстроечного конденсатора C3.

Сигнал, выделенный входной цепью, поступает на каскад УРЧ. В каскале УРЧ применена схема питания через дроссель L4 и развязывающий фильтр R4C5. Дроссель и конденсатор С5 образуют режекторный фильтр на частоту 10,7 МГц, увеличивающий избирательность по ПЧ. Для рабочих частот 65,8... 74,0 МГц дроссель представляет достаточно большое индуктивное сопротивление. Параллельно дросселю в нагрузке каскада УРЧ включен П-образный контур L5C8C11DA2, резоиансная частота которого изменяется так же, как во входном контуре. Низкое входное сопротивление контура шунтирует дроссельную нагрузку УРЧ, обеспечивая электрическую устойчивость каскада. Конденсатор связи С6 устанавливает необходимую степень шунтирования. Усиленный сигнал с контура УРЧ через разделительный конденсатор С13 поступает на базу транзистора смесителя, выполненного по схеме ОЭ на транзисторе VT3. Нагрузкой смесителя СЛУЖИТ полосовой L8C22C24C27L9L10, настроенный на ПЧ 10,7 МГц. Подстройка контура осуществляется сердечниками катушек L8—L10. Входное сопротивление смесительного каскада достаточно низкое. поэтому связь между контуром УРЧ и входом смесителя выбрана слабо (С13≈6,8 пФ), чтобы сохранить необходимую добротность и избирательность коитура УРЧ.

В базовой цепи смесителя включен последовательный резоиансный контур L7C16, настроенный на ПЧ 10,7 МГц, что дополнительно ослабляет сигнал помехи с частотой, равной промежуточной. Особенностью данной схемы смесителя является включение на его входе конденсатора постоянной емкости C21. Конденсатор подключен параллельно дросселю L7 и образует с ним параллельный контур. Резонансная частота контура лежит в диапазоне рабочих частот смесителя, что повышает его входное сопротивление для частот принимаемого диапазона. Конденсатор C21 подключен также параллельно входной емкости транзистора VT3 и поэтому резко уменьшает относительное изменение входной емкости смесителя при воздействии сигналов с большим уровнем, а следовательно, устойчивость

тракта ЧМ к перекрестным искажениям.

Гетеродин выполнен по емкостной трехточечиой схеме на транзисторе VT2, включенном по схеме ОБ, с включением кон-

тура в цепь коллектора (рис. 3.20).

Колебательный контур гетеродина образован катушкой L6, конденсаторами C14, C15, C17, C19 и емкостью варикапной матрицы DA3. Перестройка гетеродина по частоте осуществляется изменением емкости варикапной матрицы DA3. Контур подстраивается сердечником катушки L6 и подстроечным конденсатором C17. Конденсатором C19 устанавливают требуемый диапазон перестройки контура гетеродина.

Колебаиия гетеродина через конденсатор малой емкости C18 подаются на базу транзистора VT3. Кондеисатор C21

служит для уменьшения перекрестных искажений.

С выхода смесителя через катушку связи L10 сигнал ПЧ поступает на усилительный апериодический каскад на транзисторе VT4 и далее на пьезокерамический фильтр Z1, который служит для выделения сигнала ПЧ и обеспечения избирательности по соседнему каналу. С фильтра Z1 сигнал поступает на вход микросхемы, которая выполияет функции усилителяограничителя и частотиого детектора, а также вырабатывает сигнал для АПЧ гетеродина.

Детектирование осуществляется частотным детектором, собранным по схеме четырехквадрантного балансиого перемножителя в режиме ЧМ. Сдвиг фаз (преобразование изменения частоты приходящего сигнал в изменение фазы) осуществляется в фазосдвигающей цепи L11, C35, подключенной через конденсаторы С34, С36 к противофазным выходам мнкросхемы DA4 (выводы 3, 5). Резистор R24, шунтирующий фазосдвигающий контур, определяет его добротность и тем самым влияет на полосу пропускания УПЧ, коэффициент гармоник и значение выходного сигнала ПЧ, коэффициент гармоник и зиачение выходного сигнала 34. Продетектированный сигнал подается на предварительный УЗЧ микросхемы DA4 и далее с вывода 8 микросхемы через цепь коррекции предыскажений R28, C38 и разделительный конденсатор C4 — на базу усилительного каскада на транзисторе VT5. С выхода каскада сигнал подается в блок ЭК

Напряжение АПЧ подается на базу гетеродина с вывода 10

микросхемы через фильтр R23C31.

Блок ЧМ включается при подаче напряжения питания 9 В на блок. Стабилизированное напряжение питания подается через электроиный коммутатор при включении магнитолы со стабилизатором напряжения через нормально замкнутые контакты микропереключателя (блок A6).

Блок электронной шкалы (АБ, рис. 3.21) предназначен для индикации настройки радиоприемника магнитолы в диапазонах ДВ, СВ, УКВ и иидикации одного из четырех режимов работы: ДВ, СВ, УКВ и магнитофона. Блок ЭШ собран на десяти транзисторах, девяти диодах, десяти индикаторах для индикации настройки и четырех индикаторах, указывающих режим работы автомагнитолы.

Индикация ДВ, СВ, УКВ осуществляется следующим образом: при нажатии на микропереключатель SI открывается соответствующий ключ блока УВ-ЭК (подробнее см. описание блока УВ-ЭК) и напряжение 9±0.3 В через резистор R23 (либо R24, либо R22) блока УВ-ЭК подается иа соответствующий индикатор (НІІ — диапазон ДВ, НІ2 — диапазон СВ, НІ3 — диапазон УКВ блока ЭШ).

Индикация происходит следующим образом. При установке кассеты в кассетоприемник размыкаются нормально замкнутые коитакты 1—3 микропереключателя SI (блока ЛПМ) и замыкаются коитакты 1—2. При этом напряжение 9 В подается на электродвигатель, УВ и блок АМ-СН (контакт 14).

С блока АМ-СН через резистор R48 напряжение индикации магнитофона с контакта 13 подается на контакт 7 блока ЭШ, и начинает светиться зеленый индикатор Н14.

Управление электронной шкалой дискретного типа осуществляется с помощью электронных ключей, выполненных на транзисторах VT2 — VT10. В коллекторных цепях указанных транзисторов через соответствующие резисторы R4, R6, R8, R10, R12, R14, R16, R18, R20 включены индикаторы H2 — H10. Резисторы R3, R7, R9, R11, R13, R15, R17, R19 предназначены для ограничения тока базы соответствующих ключей. Транзистор VT1 выполияет функции буферного каскада и включен по схеме эмиттерного повторителя. Диоды VD1 — VD9 предназначены для создания соответствующего напряжения на базе ключей.

Электронная шкала работает следующим образом: напряжение иидикации подается через делитель, составленный из R39 в блоке AM-CH и RI блока ЭШ, иа базу эмиттерного повторителя, выполненного на транзисторе VTI. При напряжении на базе VTI меньше суммарного напряжения, падающего на эмиттерных переходах VTI и VT2, транзистор VT2 закрыт, H2 не светится. При этом постоянно светится индикатор HI.

При увеличении входного напряжения на базе VTI 1,1... 1,4 В открывается транзистор VT2, работающий в режиме ключа, и начинает светиться индикатор H2, который при увеличении напряжения на базе VTI светится постоянно. При повышении напряжения на базе VTI до напряжения, равного или превышающего падение напряжения на эмиттерных переходах VTI, VT3 и на переходе диода VDI, ключ на траизисторе VT3 открывается и через Н3 протекает ток, заставляя индикатор светиться. Открывание последующего ключа возможно при достижении напряжения на базе VTI, равного падению на эмиттерных переходах VTI, VT4 и двух переходах диодов VD1, VD2.

Аналогично открываются остальные ключи.

При подаче иа базу VTI иапряжения 9+0,2 В все десять индикаторов будут светиться.

Магнитофонное устройство автомагнитолы состоит из ЛПМ (A6), усилителя воспроизведения и электронного коммутатора (A3).

Блок УВ-ЭК (АЗ, рис. 3.22) содержит усилитель воспроизведения и электронный коммутатор. Усилитель воспроизведения предназначен для предварительного усиления и частотной коррекции сигналов от магиитиой головки. Электронный коммутатор служит для коммутации диапазонов приемника с одновременной подачей напряжения индикации режима работы приемника на блок ЭШ.





Рис. 3.21. Принципиальная электрическая схема блока ЭШ (А5) автомагнитоль «Гродно 208-стерео». (Напряжения, указанные на схеме, относятся к режиму, когда транзисторы VT2—VT10 открыты и все индикаторы светятся. Напряжения на базах закрытых транзисторов равиы нулю, иапряження на коллекторах 9 В)






Рис. 3.22. Принципнальная электрическая схема блока УВ-ЭК (А3) автомагнитолы «Гродно 208-стерео». (Стрелками указаны направления прохождения основных сигналов. Напряжения, записанные в числителе, относятся к траизисторам ключей, которые включены в данный момент времени; напряжения, записанные в знаменателе — к траизисторам ключей, которые выключены)

Уснлитель воспроизведения (рис. 3.22) состоит из предварительного усилителя-корректора, собранного на двухкаиальной микросхеме DA1 по типовой схеме включения, и согласующих эмиттерных повторителей выхода микросхемы с регуляторами громкости, тембра и стереобаланса. В усилителе воспроизведения находятся также согласующие повторители выходов блоков АМ-СН и ЧМ.

Оба каиала микросхемы идентичиы, поэтому рассмотрим прохождение сигиала в первом канале.

Сигиал с магиитиой головки поступает иа коитакт 1 блока УВ-ЭК и через разделительный кондеисатор СЗ — иа вход микроскемы (вывод 6). Коидеисатор С1 с иидуктивностью магиитиой головки образуют параллельный колебательный коитур, компеисирующий потери леита — магиитная головка в области высоких частот. Резистор R1 шуитирует коитур С1 — магнитиая головка, уменьшая его добротность и тем самым обеспечивая необходимый подъем в области высоких частот. Цепь R3, R5, R7, C7, включениая между выходом микросхемы (вывод 9) и выводом 7, обеспечивает частотно-зависнмую ООС, создающую подъем в области низких частот (корректирует АЧХ магинтиой головки) и задает необходимый коэффициент усиления микросхемы. Коидеисатор С5 устраияет обратную связь по переменной составляющей.

С выхода мнкросхемы (вывод 9) снгнал поступает на вход эмиттериого повторителя, собраиного на траизисторе VTI. Нагрузкой повторителя являются резисторы R9, R10,-которые образуют делитель напряжения, уравинвающий выходное напряжение УВ с выходным напряжением блоков ЧМ и АМ-СН. Резистор R10, кроме того, служит для уравнивания уровией выходных напряжений каналов УВ. Конденсатор С9 является фильтрующим по цепи питания мнкросхемы. Питанне на микросхему подается с контакта 5 блока УВ-ЭК при установке кассеты в кассетоприемник.

В режиме радноприема сигиал 3Ч с выхода блоков АМ-СН и ЧМ подается на коитакт 8 блока УВ-9К и далее — иа входы повторителей VT3, VT4, включенных параллельно по входам и по питанию. Эмиттерные повторители блока УВ-ЭК связаны гальванически с повторителями блоков АМ-СН и ЧМ, которые определяют рабочнй режим траизнсторов VT3, VT4. Нагрузкой VT3, VT4 являются соответствению резисторы R9, R12, с которых снимаются сигиалы ЗЧ первого и второго каналов и через цепн R14, R15 поступают на сдвоенный регулятор громкости. Резисторы R14, R15 обеспечивают работу регуляторов тембра и баланса. Питание на повторители усилителя воспроизведения подается с контакта 6— Uпит приемника. Резистор R17 устанавливает нижнюю граннцу напряжения смещения варикапов.

Электроиный коммутатор состоит из десятичиого счетчикаделителя, выполиениого иа микросхеме DD1, и электроиных ключей иа составных траизисторах VT5VT6, VT7VT8, VT9VT10. Коэффициент пересчета счетчика установлен равным 3 (рис. 3.22).

Коммутатор работает следующим образом. При включении питания через дифференцирующую цепь C12, C14, R19 и днод VD1 счетчик устанавливается в иулевое состояние, положительный уровень напряжения на выводе 3 микросхемы открывает составной транзистор VT5VT6 и напряжение питания подается на блок АМ-СН (диапазон ДВ). Одновремению оно подается на блок ЭШ через ограничительный резистор R22. Свечение индикатора Н11 электроиной шкалы сигнализирует о включении диапазона ДВ.

При иажатии иа переключатель S1 счетчик переключается в следующее состояние и положительное напряжение появляется на выводе 2 микросхемы (триггер на транзисторах VT11, VT12 предназначен для устранения «дребезга» контактов) н включается днапазон СВ с одновременной индикацей включения днапазона СВ (нидикатор H12 блока ЭШ). После второго нажатия включается и нидущируется днапазон УКВ. При третьем нажатни положительное напряжение с вывода 7 через днод VD2 подается на вход установки нуля (вывод 15) н устанавливается днапазон ДВ.

Резисторы R25—R27, включенные в цепь эмиттеров VT5, VT7 и VT9, задают необходимый режим по постоянному току.

Блок УЗЧ (А4, рис. 3.23) служит общим усилителем мощиости звуковой частоты как для раднопрнеминка, так и для магиитофона автомагиитолы. Блок УЗЧ предиазиачен для усилеиня сигиала 34 по мощиости и собраи иа двух мнкросхемах DA1, DA2 по тнповой схеме, усилнвающих стереофоиический сигиал, поступающий с блока УВ, или моиосигнал в режиме радиоприема.

Оба каиала идентичиы, поэтому рассмотрим прохождение сигиала в первом каиале,

Сигнал с подвижиого коитакта сдвоеииого резистора R2.4 регулировки громкости (см. рис. 3.18) поступает на первый контакт блока УЗЧ, далее через делитель R1, R2 и разделительный кондеисатор C1 — иа вход микросхемы DA1 (вывод 10). Уснлеиный сигнал сиимается с выхода микросхемы DA1 (вывод 16) через выходной коидеисатор C10. Конденсаторы С3, C13, C20 используются в качестве фильтров по питанию. Элемеиты R5, C6, C8, С9 предиазначены для коррекции АЧХ в области высоких частот и предотвращения возбуждения по высокой частоте; C4, R3 — элементы цепи обратиой связи и определяют коэффициент уснления; R4, C7 — цепь вольтдобавки. Резистор R2 определяет режим микросхемы по постояиному току. Напряжение питаиия иа микросхемы DA1 (DA2) (вывод 1) поступает через коитакт 8 разъема XP5 (см. ръс. 3.25) и выключатель S1 сдвоенного резистора регулятора громкости.

Нагрузкой выходиых каскадов УЗЧ-1 и УЗЧ-2 служит выносиая акустическая система, состоящая из двух динамических головок типа 5ГД5-4, каждая имеет сопротивление 4 Ом.

Блок АФ-2 (А7, рис. 3.24) предназначен для подавления радиопомех и импульсных перенапряжений, действующих по цепн питания легкового автомобиля. Он состоит из фильтра и мощного регулирующего транзистора VT1, ограничивающего импульсное перенапряжение на выходе фильтра питания на уровие 16,2...22 В.

Фильтр представляет собой пассивное LC-звено, задерживающее проинкиовение радиопомех в диапазонах ДВ, СВ, УКВ. Одиократиые коммутационные импульсы подавляются транзистором VTI, включенным по схеме параллельного стабилизатора иапряжения. После превышения напряжения питания 18±1,8 В стабилитрои VDI начинает проводить ток. Этот ток создает падение напряжения на R2, что открывает траизистор VTI. Импульсиый ток коллектора VTI создает значительное падеиие напряжения на внутреннем сопротивлении бортсети автомобиля, что сиижает нмпульсное напряжение на выходе фильтра. При превышении допустимых режимов пнтания прежде всего будет перегорать плавкая вставка FU1. При установке вместо нее некалиброванной плавкой вставки перегорит FU1 иа 4 А. Таким образом, предохранитель FU1 играет роль регистратора переиапряжений, а факт его перегорания говорит о нарущении условий эксплуатации владельцем магиитолы.

Режимы работы микросхем и транзисторов по постояиному току указаиы на принципиальных электрических схемах блоков автомагиитолы.




Рис. 3.24. Принципиальная электрическая схема блока АФ-2 (A7) автомагинтолы «Гродно 208-стерео»

## Лентопротяжный механизм

Леитопротяжный механизм обеспечивает: установку и фиксацию кассеты в заданиюм рабочем положении относительно зазоров магнитных головок; протяжку магнитной ленты с заданиой скоростью, ускорениую перемотку ленты вперед и назад; автостоп с автовыбросом кассеты; ручной выброс кассеты при легком нажатии соответствующего рычага.

Прииципиальная электрическая схема ЛПМ (рис. 3.25) включает в себя: электродвигатель со стабилизатором частоты вращения (A1); сам механизм с магнитной головкой; узел (блок) автостопа АС-4; переключатели S1, S2. Электродвигатель со стабилизатором частоты вращения обеспечивает равномерное с постоянной скоростью движение магнитной ленты. Магнитная головка при движении магнитной ленты по рабочей поверхности преобразует (изменяет) магнитный поток на магнитной ленте в электрические колебания, соотаетствующие записаниому сигиалу.

Блок АС-4 (рис. 3.26) служит для установки кассеты в рабочее положение. Питание ЛПМ подается от внешнего источника через выводы 1-3. Ток, протекающий через открытый транзистор VT2 (блока АС-4) системы автостопа, закрывает обмотку электромагнита YI, который, притягивая якорь, взводит механиям. При замыкании контактов 1 и 2 переключателя SI цепи включения электродвигателя включается питание стабилизатора частоты вращения электродвигателя АI, который обеспечивает нормальное движение магнитной ленты, ее перемотку и подмотку.

При останове приемиого подкассетиика коидеисатор С1 блока АС-4 разряжается, траизисторы VT1, VT2 закрываются, цепь питания электромагнита Y1 обесточивается и механизм возвращается в первоначальное положение. При этом восстаиавливается цепь питания электромагнита Y1 и кинематика механизма устанавливается в первоначальное положение; восстанавливается цепь питания электромагнита возвратом




Рис. 3.25. Принципиальная электрическая схема ЛПМ «Гиом» (Аб): ЭД — электродвигатель SHE9P; ВІ — магнитная головка типа 3Д24.232; ҰІ — катушка электромагнита; SI, S2 — микропереключатели МП-9; О — условное обозначение монтажного лепестка ЕІ. Обозначение выводов универсальной головки — условное

коитактов I и 3 переключателя S2 в иормальио замкиутое положение. Траизисторы VT1, VT2 блока AC-4 открываются, и контакты I и 2 переключателя SI цепи питания электродвигателя размыкаются.

Выводы 1—4 магиитиой головки В1 подключаются к соответствующим точкам усилителя воспроизведения (см.

рис. 3.23).

Кинематическая схема ЛПМ (рис. 3.27) Траиспортироваиие магнитиой леиты отиосительио рабочих зазоров магнитиых головок 3 в режиме «Воспроизведение» осуществляется финициониой парой ведущий вал — прижимной ролик 2. Вращение ведущему валу через компеисатор, связанный с маховиком 22, передается электродвигателем 21 через резиновый пассик 33. На валу электродвигателя 23 установлен шкив 36, имеющий проточку для установки пассика 33, Управление основными режимами ЛПМ осуществляется посадкой кассеты 35 и рычажными переключателями 7, 8.

Для включения режима «Воспроизведение» (взвода механизма) необходимо установить кассету 35 по направляющим 17 а кассетоприемиик. Цепь электромагиита замкиута. Якорь защелки 19 притичут к сердечинку электромагиита и тем самым фиксирует ее в рабочем положении, при котором отгибки защелки оказываются на пути их перемещения под действием пружии 13. При досылке кассеты в кассетоприемиик кассета 35 упирается в отгибы толкателей 9 и, преодолевая усилие пружии 12 и 13, перемещает толкатели. Планка 10, механически связанияя с толкателем 9 и закрепленияя на оси 47, поворачиваясь, растягивает пружины 11, соединенные с подвижной панелью 14.

Толкатель 9, упираясь в пружиииую пластииу, переключает контакты переключателя 37, обеспечивая подачу питаиия из электродвигатель 21. При дальнейшем перемещении толкателя 9 ось, закреплениая на подвижной панели 14, высвобождается и панель под действием пружины 11 перемещается в рабочее положение, уводя за собой толкатель 48 посадки ведущего вала 32 и обеспечивая тем самым подъем его под действием пружины 38.

Под действием пружины 46 подиимаются за панелью шпиидели приемиого 31 и подающего 30 подкассетииков. Ведущий вал 32 и шпиидели подкассетииков входят в кассету сквозь отведениые для этой цели отверстия, вступая во взаимодействие с элементами кассеты

В своем движении подвижиая паиель 14 поворачивает вокруг оси установленный на ней рычаг, который осуществляет режим фиксатора 18 и фиксацию кассеты в рабочем положении, преодолевая усилие пружниы 49 защелки 44, поворачивает его, освобождая прижимной ролик 2, который под действием пружниы 42 входит в специальный вырез в передней части кассеты и взаимодействует с ведущим валом 32.

Подмотка магиитиой леиты иа приемиом подкассетиике 31 осуществляется фрикциоиом, который получает вращение от ролика подмотки 25 с помощью пассика 39 со второго маховика 24, приводимого во вращение пассиком 33. Подтормаживание подающего подкассетиика 30 происходит за счет трения его фланца о поверхность подвижной панели 14. При этом обеспечивается необходимое натяжение магиитиой ленты.

Для включения функции «Ускорениая перемотка» магнитиой ленты служит рычаг 7, способный перемещаться относительно шасси I в направлениях, указанных стрелками.

Чтобы включить режим «Перемотка», иеобходимо иажать иа рычаг 7 и отвести его в стороиу желаемого иаправления перемотки до упора. При этом палец, закрепленный на рычаге,




Рис. 3.26. Принципиальная электрическая схема блока AC-4 автомагиитолы «Гродно 208-стерео»

входит в фигурный паз на подвижной панели и фиксирует рычаг в рабочем положении. Упираясь своей отгибкой в корпус ролика подмотки 28, рычаг поворачивает его вокруг оси и выводит шестерню 40 из зацепления с шестерней 41 приемного полкассетника.

Взаимодействуя с панелью 50 блока магнитных головок 3, рычаг 7 отводит головки от магнитной ленты.

Прижимной ролик 2, механически связаиный с панелью головки 50 через отгибку, расположенную в окне корпуса ролика, поворачивается вокруг своей оси и отходит от ведущего вала, преодолевая усилие пружины 42 и тем самым освобождая тракт движения магнитиой ленты.

Узел перемотки, состоящий из резинового ролика 26, закрепленного жестко с зубчатым колесом 27 корпуса 28 и пружиной 29 и связанный с рычагом 7 выступом в корпусе, находится под действием пружины 29 в состоянии неустойчивого равновесия и при перемещении рычага 7 поджимается к соответствующей шестерне подкассетника, передавая вращение от маховика подкассетиику.

Для прекращения перемотки рычаг 7 переводится в среднее положение путем нажатия на него в ту или другую сторону. Перемещаясь, он увлекает за собой корпус 28 ролика перемотки, выводя его из взаимодействия с шестерней и маховиком.

Рычаг 7 под действием пружин 29, 45 и пружины 42, которая возвращает в рабочее положение прижимиой ролик 2 и панель 50 блока головки 3, возвращается в исходное положение.

Узел ролика подмотки под действием силы натяжения пассика 39 взаимодействует с шестерней приемного подкассетника, тем самым автоматически возобновляя режим «Воспроизвеление»

Подтормаживание подкассетников 30 и 31 при перемотках

происходит за счет трения их фланцев о поверхность подвижной паиели 14, обеспечивая тем самым необходимую плотность намотки ленты на сердечник кассеты.


При окончании леиты на подающем подкассетнике в одном из рабочих режимов происходит ее натяжение. Вслелствие этого перемещается шуп 6. находящийся постоянно в контакте с лентой, который действует на рычаг 5 переключателя 4. Переключатель срабатывает и разрывает цепь питания электромагнита 16. Электромагнит обесточивается, отпуская якорь защелки 19. Рычаг 15 под действием пружин 12 и 13. преодолевая усилие пружины 45, выталкивает отгиб зашелки, освобождая тем самым себе путь для перемещения подвижной панели. Защелка 19, поворачиваясь вокруг оси, своей отгибкой отводит защелку фиксации подвижной панели и тем самым освобождает подвижную паиель. Упираясь в ось, закрепленную на планке механизма перемещения панели, рычаг 15, преодолевая усилие пружин 11, перемещают ее под действием пружин 13. а толкатель 43, закреплениый на рычаге 15, преодолевая усилие пружины 42, отводит прижимной рычаг 2 в исходное положение.

Подвижиая панель 14 при своем движении:

1) в случае включенного режима «Перемотка» соскальзывает с пальца рычага 7, и палец с рычагом, скользя по поверхности треугольного отверстия, выполненного на шасси I, под действием пружин возвращается в исходиое (среднее) положение;

2) освобождает защелку 44, которая под действием пружины 49 возвращается в исходное положение и фиксирует прижимной ролик. При этом толкатель 48 производит посадку ведущего вала.

При дальнейшем перемещении панели 14 высвобождается толкатель 9, который под действием пружины 12 и усилия от упора планки 10 перемещается, выталкивая кассету из кас-



1— шасси; 2— прижимной ролик; 3— блок магиитных головок; 4— микропереключатель; 5, 7, 8— рычаги; 6— датчик натяжения магнитной ленты; 9— толкатель; 10— планка; 11—13— пружина; 14— панель подвижная; 15— толкатель; 16— электромагиит; 17— направляющая; 18— фиксатор; 19— защелка; 20— панель; 21— электродвигатель; 22, 24— маховики; 23— подшипник; 25— ролик подмотки; 26— ролик; 27— колесо зубчатое; 28— корпус; 29— пружина; 30— подающий подкассетник; 31— приемый подкассетник; 32— велущий вал; 33— пассик; 34— шкив; 35— кассета; 37— микропереключатель; 38— пружина; 39— пассик; 40— шестерня; 41— колесо забчатое; 42— пружина; 43— толкатель; 44— защелка; 45, 46, 49— пружины; 47— ось; 48— толкатель; 50— панель; 51— рычаг. Сетти г— исподвиживя опора насси, панель привода подвижной панели колеса зубчатого; подвижная опора зубчатого колеса; сетти п

сетного отсека и, упираясь в рычаг 15, приводит его в исходное положение. Отгибки защелки 19 под действием пружины 45 устанавливаются на пути движения толкателей 15, а якорь притягивается к сердечнику электромагнита, так как цепъ пита-иия его восстановилась после ослабления натяжения магиитной ленты вследствие ухода кассеты из рабочей зоны механизма.

Для экстрениого извлечения кассеты из кассетного отсека в конструкции механизма предусмотрен рычаг 8. При нажатии на рычаг 8 защелка 19 перемещается, что приводит к отрыву якоря от сердечника электромагнита. Далее рычаг своей отгибкой упирается в планку и, перемещая ее, помогает толкателю 15, способствуя тем самым возврату механизма в исходное положение. Работа кинематической схемы при возврате в исходное положение была описана ранее.

Энергия, затрачиваемая на посадку кассеты, служит для ее выброса и привода кииематики ЛПМ в исходное положение.

Верньерное устройство (рис. 3.28). В состав верньериого устройства входят зубчатые колеса 5, 6, закрепленные на валах 9, 8, шкив 10, закреплениый иа валу резистора настройки и связанный гибкой связью — двумя пассиками с зубчатым колесом 6. Вал 9 имеет две степени свободы: вращение с шестерией 5 вокруг оси и движение по оси. Своим концом вал упирается в пружину 4, которая установлена на микропереключателе 3. При перемещении вала 9 на 1...15 мм по оси срабатывает микропереключатель 3, который с помощью коммутатора переключает диапазоны.

Указания по смазке ЛПМ. Заводская смазка пар трения и подшипников автомагнитолы обеспечивает нормальную работу изделия не менее 500 ч. По истечении указаиного срока необходимо смазывать подшипинки и другие пары трения.

Одиой из осиовных работ является тщательное удаление старой смазки и замена ее новой. Старую смазку и грязь в разобранных узлах иужно удалять фланелью, слегка смоченной в спирте. Грязь удаляют с подшипинков, осей и трущихся частей бензином.

Ввиду того что качество смазочных материалов существеино влияет иа нормальную работу механизма, следует употреблять марки смазочных материалов, указанных в документации ЛПМ. Места смазки и марки смазочных материалов указаны иа кинематической схеме ЛПМ (рис. 3.26) и верньериого устройства (рис. 3.27).

Лентопротяжный механизм нужно смазывать при разборке, сборке, а также при проведении любого ремонта. Систематически следует смазывать подшипники, находящиеся во втулке маховика ведущего узла, прижимном ролике, втором маховике, узле перемотки, приемном и подающем узлах, и все трущиеся поверхиости узлов.

Смазку наносят тонким слоем упругой кисточкой. По окончании смазки и установки роликов и узлов на свои места необходимо очистить мягкой фланелью, смоченной в спирте, все поверхиости узлов и роликов, работающих в паре с резиновыми деталями, от случайного попадания смазки.

Попадание смазки на ведущий вал, резиновые или покрытые резиной детали категорически не допускается!

Следует помиить, что излишек смазки не столько полезеи, сколько вреден, так как при работе избыток смазки, разлетаясь, может попасть на резииовые поверхиости.




Рис. 3.28. Вериьерное устройство автомагнитолы «Гродио 208-стерео: 1 — резистор СПЗ-4аМ; 2 — кроиштейн 3 — микропереключатель; 4 — пружина; 5, 6 — колесо зубчатое; 7 — пассик; 8, 9 — вал; 10 — шкив

## Конструкция и детали

Виешиий вид автомагнитолы показан на рис. 3.29 и рис. 3.30. Органы управления автомагнитолой расположены иа передней лицевой паиели, а вспомогательные элементы и узлы — иа задней панели. Внутри корпуса автомагнитолы расположены печатные платы блоков и узлов, а также ЛПМ.

Корпус автомагиитолы представляет металлическую коробку, состоящую из П-образиого осиования, верхией и инжней крышек, передней субпанели, на которой крепятся счетверенный резистор с выключателем типа СПЗ-33-30 (регулятор громкости и тембра с выключателем питания), резистор типа СПЗ-4аМ (регулятор настройки приемника) и прочие детали. С передней стороны к субпанели крепится лицевая панель автомагиитолы.

Блок АМ-СН (А1, рис. 3.31) коиструктивио представляет собой печатиую плату, на которой смонтированы узлы и детали тракта АМ и стабилизатора напряжения автомагиитолы. Катушки входных коитуров и гетеродина диапазонов ДВ и СВ и катушки ПЧ-АМ намотаны иа унифицированных каркасах. Катушки фильтров LI и L2 и входных гетеродинных контуров настраиваются ферритовыми сердечииками марки М600НН, а катушки ПЧ-АМ — сердечииками М100НН-2 диаметром 2,8 и длииой 12 мм.

Блок ЧМ (A2, рис. 3.32) коиструктивио представляет собой печатную плату, на которой смоитированы узлы и детали блока УКВ, тракта ПЧ-ЧМ. Для устранения электрических помех от виешних источников на высокочувствительный входной тракт ЧМ блок УКВ закрыт металлическим экраном. Катушки входных коитуров, УРЧ, гетеродина УКВ и ПЧ-ЧМ




Рис. 3.29. Виеший вид автомагиитолы «Гродно 208-стерео»: 1— ручка и переключения диапазонов; 2— ручка регулировки баланса; 3— индикатор включения режима воспроизведения; 4—лидикации диапазонов; 5— киопка включения ускорениой перемотки магиитиой ленты вперед и назад; 6— люк для установки кассеты; 7— световая шкала настройки радиоприемника; 8— кнопка выброса кассеты; 9— ручка плавной регулировки громкости, совмещенияя с выключателем питания; 10— ручка регулировки тембра





Рис. 3.30. Общий вид комплекта автомагиитолы «Гродно 208-стерео»: 1— акустические системы для установки в автомобиле; 2— гиездо для подключения автомобильной антсины; 3— гиломбы; 4— корпус автомагиитолы; 5— провода для подключения к акустическим системам; 6— гдездо предохранителя; 7— помехоподавляющие фильтры; 8— провод для подключения автомагиитолы к фильтру



Рнс. 3.31. Электромонтажная схема печатной платы блока АМ-СН (A1) автомагиитолы «Гродно 208-стерео»





Рис. 3.32. Электромонтажная схема печатной платы блока ЧМ (A2) автомагнитолы «Гродно 208-стерео»






Рис. 3.34. Электромонтажная схема печатной платы блока УЗЧ (А4) аатомагнитолы «Гродно 208-стерео»




Рис. 3.35. Электромонтажная схема печатной платы блока УВ-ЭК (АЗ) автомагнитолы «Гродно 208-стерео»





Рис. 3.36. Электромонтажная схема печатной платы блока AC-4 автомагнитолы «Гродно 208-стерео»



Рнс. 3.37. Электромонтажная схема печатной платы блока фильтра АФ-2 автомагнитолы «Гродно 208-стерео»

Рис. 3.38. Распайка выводов катушек контуров (вид снизу) автомагнитолы «Гродно 208-стерео»

намотаны на унифицированных каркасах. Катушки контуров настраиваются ферритовыми подстроечными сердечниками L3, L5 и L6 марки тнпа МВН-220-1 типа ПР4×0,7×6, а катушки L8—L11 — сердечниками марки М30ВН-13 типа ПР4×0,7×8.

Электронная шкала (А5, рнс. 3.33) конструктивно представляет собой печатную плату, на которой смонтированы 13 индикаторов типа АЛЗ07, диоды, транзисторы и прочие элементы блока.

Блок УЗЧ (А4, рис. 3.34) конструктивно тредставляет собой печатную плату, на которой смонтнрованы узлы и детали двухканального усилителя мощности звуковой частоты.

Блок УВ-ЭК (АЗ, рнс. 3.35) конструктивно представляет собой печатную плату, на которой смонтированы узлы н деталн усилителя воспроизведения и электронного коммутатора.

Блок AC-4 (рис. 3.36) конструктивно представляет собой печатную плату, на которой установлены электромагнит, два транзистора и прочие элементы блока.

Блок ÂФ-2 (рис. 3.37) конструктивно представляет собой печатную плату, на которой смонтированы узлы н детали фильтра питания автомагнитолы.

Намоточные данные катушек контуров автомагнитолы прнведены в табл. 3.2, а распайка выводов катушек контуров показана на рис. 3.38.

В автомагнитоле применены узлы и детали следующих типов:

В блоке АМ-СН (А1) — резисторы: R1—R22, R24—R36, R39—R48, R52—R54 типа С1-4-0,125; R23. R37, R38, R50, R51 типа СПЗ-38; R49 — типа МЛТ-0,5; конденсаторы: С1, С3, С6—С8, С10, С12, С13, С18, С19, С21—С24, С26, С38, С42 типа К10-7в-H90; С2, С15, С32 тнпа К20-7в-М47; С25, С31 типа К10-7в-М750; С17, С34, С36, С37, С39 типа К22-5-М47; С14, С35, С40, С41 типа К50-35; С20 типа КТ-4-216; С4, С9, С16, С33 типа КТ4-23.

В блоке ЧМ (А2) — резисторы: R1—R30, R32 типа C1-4-0,125; R31 типа C13-38а; конденсаторы: C1, C4, C13, C14, C18 типа КД-1-M47; C15, C19 типа КД-1-М1500; C2, C6, C8, C21, C22, C27. C34, C36 типа К10-7в-М47; C7, C9, C10, C12, C23, C25, C26, C28, C30, C32, C33, C39 типа К10-7в-H90; C38 типа К10-7в-H30; C3, C11, C17 типа КТ4-23; C5, C16, C24, C35, C37 типа К22-5; C20, C29, C31, C41, C43 типа К50-35.

В блоке ЭШ (А5) — резисторы: R1—R21 типа C1-4-0,125; конденсаторы: C1 типа K10-7в-Н90; индикаторы: H1—H10 типа АЛ307БМ; H11—H14 типа АЛ307ГМ.

В блоке УВ-ЭК (АЗ) — резисторы: RI—R9, RI1—RI6. RI8—R29 типа CI-4-0,125; RI0. RI7 типа СПЗ-38а; конденсаторы: CI, C2, C7, C8 типа К22-5; C3-C6, C9-CII типа К50-35; C12, C14 типа К10-7в-Н90.

В блоке УЗЧ (А4) — резисторы: R1—R4, R6—R9 типа C1-4-0,125; R5, R10 типа МЛТ-0,5; конденсаторы: C1, C4, C5, C7, C10, C11, C14, C15, C17, C20, C21 типа K50-16; C2, C6, C8, C12, C16, C18-типа K22-5; C3, C13 типа K10-7в; С9, С19 типа K73-17.

В блоке АФ-2 (А7) — конденсаторы: С1 типа К73-17; С2 типа К50-35-40В; вставка плавкая FU1 типа ВП1-2.

На шасси — конденсаторы: С1, С2 типа К22-5; резнсторы: R1, R2 типа СП3-33; R3 — типа СП3-4аМ; переключатель: S1 типа МП9.

# Намоточиые даниые катушек контуров автомагинтолы «Гродво 208-стерео»

Қатушка	Обоз- наче- нне по схеме	Номер вывода	Марка н днаметр провода, мм	Число витков	Индук- тивность, мкГи
•		Блок	4M (A2)		
Дроссель	LI	1-2	ПЭВТ-2 0,18	48	4,6±0,92
Дроссели	L2, L4,	1-2	ПЭВТ-2 0,2	15	$0.4\pm0.08$
	L7				
Входная УКВ	L3	2-4	MM-0,5	6,5	0,235
Қатушка УРЧ УҚВ	L5	2-4	MM-0,5	6,5	0,235
Гетеродинная УКВ	L6	2-3	MM-0,5	4,25	0,145
Катушка ПЧ-ЧМ-1	L8	1-2	ПЭВТ-2 0,14	11+	3,95
•		·		+10,25	
Катушка ПЧ-ЧМ-2	L9	4-1	ПЭВТ-2 0.1	13+	3,95
				+13,25	
Катушка связи	LIO	3-2	ПЭВТ-2 0,1	1,75	
Катушка Д. ЧМ	LII	4-1	ПЭВТ-2 0,14	9,25	0,67
		Блок А <i>І</i>	M-CH (AI)	•	
Дроссель	Li	1-2	ПЭВТ-2 0,1	48	<u></u>
Входиая ДВ-1	L2	1-4	ПЭВТ-2 0,09	170×3	2320
Катушка связн	L3	5-2	ПЭВТ-2 0,09	18,5	
Входивя СВ-1	L4	2-5	ЛЭП-3×0,063	48×3	186
Входиая СВ-2	L6	2-1	ЛЭП-3×0,063	48×3	186
Катушка связи	L8	5-4	ПЭВТ-2 0,1	28,25	
Входиая ДВ-2	L5	1-2	ПЭВТ-2 0,09	168×3	2200
Катушка связи	L7	4-5	ПЭВТ-2 0,09	24,25	-
Катушка ПЧ-АМ	L9	3-4	ПЭВТ-2 0,1	46×3	Í 17
Қатушка связи	LIO	5-2	ПЭВТ-2 0.1	9.5	-
Қатушка связи	Lii	1-2	ПЭВТ-2 0,1	20,25	
Гетеродинная СВ	L12	1-5	ЛЭП-3×0,063	35×3	100
Гетеродинная ДВ	• L13	1-2	ЛЭП-3×0,063	45×3	177
Катушка Д. АМ	L14	.5-4	ПЭВТ-2 0,1	80	53
	I Физ	і втрпита	няя <b>АФ-2 (А7)</b>	, ,	
Катушка фильтра	LI	1-2	пэвтл-1 0.5	32	40

### Разборка и сборка магнитолы

Следует нметь в виду, что к разборке н сборке автомагнитолы и ЛПМ нужно относиться как к наиболее ответственным операциям. Небрежная разборка и сборка могут послужить причиной возникновения новых дефектов и иеисправностей.

Для проведения профилактических и большинства ремонтных работ ие требуется полностью разбирать автомагнитолу. Необходимый объем частичной разборки определяется характером неисправности.

Для доступа к блокам, большииству узлов и деталей ЛПМ достаточно снять верхнюю и нижнюю крышки автомагнитолы.

- 1. Для снятия верхней и нижней крышек корпуса необходимо: отвернуть два винта, утопленные в пломбировочные чашки; отвериуть два винта на боковых стеиках; отвести крышки от корпуса и вывести их из пазов в паиели.
- 2. Для снятия кожуха корпуса нужно: выполнить операции, указанные в п. 1, отвернуть два винга крепления кронштейна проводов громкоговорителей сзади корпуса; вывести из паза в корпусе кронштейн; отвернуть два винта крепления кожуха к панели; отвернуть два винта крепления кожуха к панели; отвернуть два винта крепления радиатора блока к кожуху и снять пластину; отвернуть три виита крепления кожуха к передней панели и винт крепления пломбировочной чашки; отвернуть винт крепления держателя печатных плат к кожуху; разжать скобу крепления жгута на кожухе; вывести

из паза в кожухе провода подключения громкоговорителей и провод питания; вывести платы блоков АМ-СН и ЧМ из пазов держателей и снять кожух.

- 3. Для замены электрорадноэлементов и деталей устройства АМ-СН и ЧМ необходимо: выполнить операции, указаниве в пп. 1 и 2; отвернуть виит крепления блоков АМ-СН и ЧМ к ЛПМ; вывести платы блоков АМ-СН и ЧМ из пазов держателей панели и сиять блоки, отведя их в положение, удобное для ремонта в пределах длины соединительных проводов; снять пластину со втулки блока ЧМ.
- 4. Для замены электрорадиоэлементов и деталей блока УВ-ЭК следует: выполнить операции, указанные в пп. I и 2; отвернуть два винта крепления блока УВ-ЭК к паиели; отвернуть винт крепления блока УВ-ЭК к кроиштейиу паиели; отвести плату в положение, удобиое для ремоита в пределах длины соединительных проводов.

5. Для замены электрорадиоэлементов и деталей блока УЗЧ необходимо: выполнить операции, указанные в пп. 1 и 2; отвернуть три винта крепления блока УЗЧ к панели; отвести плату в положение, удобное для ремонта в пределах длины соединительных проводов; снять пластину со атулок панели.

По окончании ремоита установить на панели прокладку и блок УЗЧ и закрепить их тремя винтами с шайбами.

6. Для замены электрорадиоэлементов и деталей блока ЭШ нужно: снять ручки с вала и резистора; снять ручки с резисторов; открутить гайки с резисторов; снять накладку; отвиитить четыре виита крепления обрамления; снять обрамление; отвериуть два виита крепления блока ЭШ к панели; отвести плату в положение, удобное для ремонта в пределах длины соединительных проводов; снять пластину со втулок панели.

По окончанни ремонта установить на панели прокладку и блок ЭШ и закрепить их двумя винтами с шайбами.

7. Для замены пассиков необходимо: выполнить операции, указанные в пп. 1 и 2; отвернуть два винта крепления кронштейна к панели; отвести кронштейн в пределах длины соединительных проводов; разместить вокруг шкива зубчатого колеса подготовленные к установке пассики; установить пассики в канавки шкива; установить кронштейн на панели с помощью двух винтов с шайбами; убедиться в отсутствие скручивания пассиков.

Собирать автомагнитолу следует в последовательности, обратной операциям разборки.

## «Эола РМ-320CA»

(Выпуск 1988 г.)

«Эола РМ-320CA» — автомобильиая стереофоническая магинтола третьей группы сложиости. Автомагнитола предназначена для приема в легковом автомобиле РВ станций монофонических программ с амплитудной модуляцией в диапазонах ДВ, СВ и с частотной модуляцией в диапазонах ДВ, монофонических и стереофонических фонограмм с магнитной ленты, размещенной в унифицированной кассете типа МК-60 или МК-90.

Автомагнитола состоит из радиоприемника и магнитофонного устройства, имеющих общий усилитель звуковой частоты.

Автомагнитола имеет ряд устройств: ускоренную фиксированную перемотку в обоих направлениях; автореверс; ручной реверс; световую индикацию направления движения леиты; автоматический переход из режима перемотки в режим воспроизведения при окончании перемотки ленты в кассете; плавную регулировку уровня громкости; автоматическую перестройку частоты в диапазоие УКВ и др.

Прием радиостанций в диапазонах ДВ, СВ и УКВ осуществляется от типовой автомобильной антенны. Акустическая система состоит из двух выносиых громкоговорителей, в каждом из которых установлено по одной динамической головке типа 5ГДШ5-4. Автомагнитола питается от бортовой сети автомобиля с заземленным минусом.

### Основные технические данные:

Диапазон принимвемых частот (волн):							
лв							
СВ . 5251607 кГц (571,618							
УКВ 65,874 МГц (4,564,06	m)						
Промежуточная частота:							
тракта АМ465 кГц; тракта ЧМ10,7 МГц							
Чувствительность, ограниченная усилением (при выхо	диой мощности						
50 мВт), не хуже:							
ДВ50 мкВ; CВ20 мкВ; УКВ2 мкВ							
Чувствительность, ограниченная шумвми (при отношении	сигиал/шум на						
ДВ и СВ не менее 20 дБ, на УКВ не менее 26 дБ), не ме	нее:						
ДВ140 мкВ; CВ50 мкВ; УКВ4 мкВ							
Избирательность по соседиему квивлу при расстройке	2CE						
±9 кГц на ДВ и СВ, не менее	36 дБ						
Избирательность по зеркальному каналу, не менее.							
ДВ46 дБ; СВ56 дБ; УКВ50 дБ							
Действие АРУ: при изменении напряжения входного							
сигиала (относительно 50 мВ) на 54 дБ соответствующее изменение уровия выходного сигнала, не более.	6 дБ						
Максимальная выходного сигнала, не ослес	ОДБ						
	4 Br						
менее							
	1003550 Гц						
ДВ и СВ	6310 000 Гц						
Номинальная скорость данжения магнитиой леиты	4,76 cm/c						
Коэффициент детонации, не более	±0.4 %						
Диапазон звуковых частот канала воспроизведения,							
не уже	6310 000 Гц						
Относительный уровень шумов и помех в канале	-						
воспроизведения	минус 48 дБ						
воспроизведения	6 дБ						
Длительность воспроизведения одной кассеты типа							
MK-60	(30×2) мии						
Номинальное напряжение питания автомагнитолы .	14,4 B						
Предельные напряжения питания автомагнитолы	10.8 u 15,6 B						
Габаритные размеры автомагнитолы, не более.	$180\times52\times$						
	×170 mm						
Масса автомагнитолы, не более	2 кг						
Массв акустической системы (каждой), не более.	1 Kr						

# Принципиальная электрическая схема

<sup>4</sup> Автомагнитола «Эола РМ-320CA» выполнена по функционально-блочному принципу и состоит из радиоприемного устройства и магнитофонной панели, имеющих общий усилитель звуковой частоты. Принципиальная электрическая схема автомагнитолы показана на рис. 3.39 — рис. 3.41.

# Радиоприемное устройство

Радиопряемное устройство автомагнитолы выполиено по супергетеродинной схеме с электронной настройкой с помощью варикапов во всех диапазонах и электронным переключателем диапазонов.

Блок переключателя диапазонов (А4, рис. 3.40). Переключение диапазонов автомагнитолы в режиме приема РВ станций осуществляется автоматически при выбросе кассеты с помощью переключателя «Днапазон» (А5—SA3). При этом напряжение питания (9 В) поступает со стабилизатора, выполненного на транзисторах VT8, VT7 (А5), и подается на блок

переключения диапазонов А4.

Переключатель днапазонов состоит из цифрового счетчика — делителя на три на микросхеме DDI и устройства защиты от дребезга контактов на транзисторе VTI. Переключатель работает следующим образом. При включенин питания радиоприемника на вход R второго (нижнего по схеме) триггера счетчика микросхемы поступает через диод VDI и конденсатор С2 положительный импульс напряжения, удерживающий этот триггер в состоянии, соответствующем напряжению низкого уровня, на инверсиом же выходе этого триггера появляется напряжение высокого уровня. Положительный перепад напряжения, возникающий при этом, через конденсатор СЗ подается на вход R первого (верхнего по схеме) триггера микросхемы и также удерживает его в нулевом состоянии. При этом транзисторы VT5 и VT6 оказываются закрытыми, а транзистор VT4 открыт током, протекающим через цепи тракта АМ блока АЗ (включен диапазон УКВ). Через открытые транзисторы VT2 и VT3 напряжение поступает на оба анода светодиодной матрицы HLI индикации диапазонов, которые светятся при этом желтым цветом.

Переключение диапазонов радиоприемника осуществляется последовательным нажатием кнопки «Диапазон» (A5—SA3)

через устройство защиты от дребезга контактов кнопки, выполненное на элементах VT1, R1, R2, R4, R5, C1. При нажатии на кнопку SA3 конденсатор C1 быстро заряжается через резистор R2, при этом часть зарядного тока конденсатора ответвляется в базу транзистора VT1 и открывает его на время зарядки, что приводит к появлению положительного импульса напряження на счетных входах триггеров счетчика. Первый триггер микросхемы, на входе D которого напряжение высокого уровня, перебрасывается в состояние единицы. Транзистор VT2 закрывается, что приводит к погасанию красного светодиода матрицы HL1 (матрица светится зеленым цветом). Открывается транзистор VT5, и на тракт AM подается напряжение, включающее цепи диапазона CB. Транзистор VT4 закрывается.

При возникновении дребезга контактов переключателя SA3 импульсы зарядного тока конденсатора CI не возникают, так как постоянная времени зарядки конденсатора определяется резистором RI и имеет значение, гораздо большее времени

пропадания контакта в переключателе.

При следующем нажатии на кнопку «Диапазон» на первом триггере микросхемы устанавливается напряжение низкого уровня, а на втором — высокого, повторяя состояние входов D. Транзистор VT2 открывается, а VT3 закрывается, HLI горит красным цветом, открывается транзистор VT6, запитывая цепи ЛВ тракта АМ.

После третьего нажатия на кнопку «Диапазон» на втором триггере устанавливается напряжение низкого уровня. При этом положительный перепад напряжения на инверсном выходе этого триггера принудительно устанавливает через кондеисатор СЗ первый триггер по входу R в нулевое состояние.

В дальнейшем последовательность работы переключателя

диапазонов повторяется.

Днод VD2 защнщает вход R микросхемы от пробоя импульсами отрицательной полярности. Цепь VD1, R17, C2 питает микросхему DD1 при кратковременном отключении напряжения питания с целью сохранения включенного диапазона радиоприемника в течение 1...2 с.

Резистор R16 служит для надежного закрывания диодных

ключей VD9, VD10 (A3).

Тракт ЧМ (рис. 3.39) состоит из блока УКВ (AI) и тракта

ПЧ-ЧМ (DAI, DA2, VTI, VT2 блока А3).

Сигнал с антенны поступает на вход блока УКВ и далее через конденсатор СІ — на входной контур L1C2VD1. С входного контура сигнал подается на УРЧ на полевом транзисторе VTI и через контур L2C7VD3C9C1I — на базу транзистора смесителя VT2. В эту жè точку через коиденсатор СІ4 подается сигнал от гетеродина, выполненного на транзисторе VT3 по емкостной трехточечной схеме. На базу транзистора VT3 подается напряжение АПЧ через резистор R14. При изменении напряжения АПЧ изменяется емкость коллекторного перехода транзистора VT3, которая входит в контур гетеродина L4VD2C6C8 и изменяет частоту настройки этого контура.

Нагрузкой смесителя служит контур L5C20C21, настроеиный на промежуточную частоту 10,7±0,1 МГц. С этого контура сигиал поступает на вход предварительного УПЧ в блоке АЗ, выполненного на микросхеме DAI и нагруженного на контур L1.1C2.

Избирательность по соседнему каналу обеспечивается пьезоэлектрическим фильтром Z1, с выхода которого сигнал подается на вход микросхемы DA2 (A3), которая объединяет в себе усилитель-ограничитель, демодулятор частотно-модулированного сигнала, предварительный усилитель АПЧ и устрой-

ство отключений АПЧ.

С выхода микросхемы DA2 сигнал поступает на вход предварительного усилителя УЗЧ на транзисторе VT1 (АЗ) и далее — на эмиттерные повторители, выполненные на транзисторах VT6 и VT8 (АЗ). Транзистор VT2 является развязывающим в цепи отключения АПЧ во время настройки радиоприемника на сигнал. Переменное напряжение, возникающее при этом на движке потенциометра R3, передается через R14 и VT1 на вход отключення АПЧ микросхемы DA2 (АЗ). Фазосдвигающий контур частотного детектора L2C12 блока АЗ настроен на частоту 10,7±0,1 МГц и шунтирован резистором R9 (АЗ) для уменьшения коэффициента гармоник.

С вывода 5 микросхемы DA2 (А3) напряжение АПЧ по-

дается на блок УКВ (А1) через фильтр С15(А3).





Рис. 3.39. Принципнальная электрическая схема блока УКВ (A1), блока радноприемника (A3) автомагнитолы «Эола РМ-320CA»

Рис. 3.40. Принципиальная электрическая схема блока переключателя диапазонов (A4), блока ЛПМ (A5) автомагинтолы «Эола РМ-320CA»



Настройка на сигнал в тракте ЧМ осуществляется изменением емкости варикапов VD1—VD3 (A1) при изменении управляющего напряжения, подаваемого на варнкапы с движка потенциометра настройки R3 через делитель R13, R14 (A3).

Тракт АМ (АЗ, рис. 3.39) начинает работать при включении диапазонов ДВ или СВ. Тракт АМ питается при подаче иапряжения питания через диоды VD9, VD10 при работе диапазона ДВ и L7 (АЗ), VD8, VD7, L8.1 диапазона СВ. Далее напряжение питания подается на УРЧ (VT3, VT5) и на микросхему DA3 (АЗ). Электронная коммутация диапазонов осуществляется путем открывания и закрывання коммутирующих диодов VD5—VD10 и транзистора VT6.

Сигнал с антенны подается на вход первого УРЧ на транзисторах VT3, VT5 (АЗ), включенных по каскадной схеме ОИ—ОЗ, нагруженного на полосовой фильтр, обеспечивающий избирательность по зеркальному каналу. Для увеличения динамического диапазона УРЧ охвачен системой АРУ на транзисторах VT4, VT7, VT8. Диод VDI служит для защиты повходу. Для уменьшения уровня шумов цепь истока транзистора VT3 зашуитирована конденсатором С21.

Связь между контурами полосового фильтра индуктивная. В диапазоне СВ контуры образованы катушками L3, L5 с подстроечными конденсаторами С24, С28, с помощью которых устанавливается сопряжение настроек контуров гетеродина и преселектора, а также варикапами VD2, VD3. В диапазоне СВ включены катушки L3, L5, а катушки L4 и L6 зашунтированы на частоте сигнала конденсаторами большой емкости С26 и С29 через открытые диоды VD5 и VD6. Связь между контурами осуществляется с помощью обмотки связи L3.2. Диоды VD5 и VD6 открываются при открывании транзистора VT6.

В диапазоне ДВ транзистор VT6 закрыт и диоды VD5 и VD6 закрыты напряжением, создаваемым пиками снгнала на конденсаторах C26, C28. Последовательно с катушкой L3 включается катушка L4, а с катушкой L5 — L6. Связь между контурами осуществляется с помощью обмотки связи L4.2; L3.2 отключается. Сопряжение контуров в диапазоне ДВ осуществляется катушками L4 и L6 в середине диапазона после сопряжения контуров в диапазоне СВ.

С полосового фильтра сигиал через катушки связи L5.2, L6.2 подается на вход УРЧ и смеситель микросхемы DA3, объединяющей в себе УРЧ, смеситель, гетеродин, УПЧ с системой АРУ и стабилизатор. Гетеродин выполнен по тнповой схеме включения микросхемы с трансформаторной обратной связью. В диапазоне ДВ роль гетеродинного контура выполняют элементы L8, C31, VD4, C35, C36. Диоды VD9 и VD10

открыты, а диоды VD7 и VD8 закрыты. Установка граииц диапазона ДВ производится регулировкой элементов L8 и C36 соответствению винзу и вверху диапазона.

В диапазоне СВ открываются диоды VD7, VD8, подключая параллельно катушке L8 катушку индуктивиости L7, которая уменьшает общую индуктивиость контура, а параллельно растягивающему коиденсатору С31 — коидеисатор С32. Границы диапазона СВ устанавливаются регулировкой L7 и С34 соответствению винзу и вверху диапазона. Закрывание диодов неработающего диапазона происходит за счет падения иапряжения на диодах, включенных в прямом направлении. Резисторы R27, R28 являются токоограничивающими для диодов VD5, VD6. Резистор R26 служит для надежного закрывания траизистора VT6.

Нагрузкой смесителя (вывод 15 DA3) служит контур L9C39, настроенный на промежуточную частоту. Избирательность по соседнему каналу обеспечивается пьезофильтром Z2. Резистор R31 служит для согласования фильтра с контуром L9C39. Контур L10C42 является нагрузкой УПЧ и уменьшает проникание

напряжения гетеродниа на вход детектора.

Усилениый сигиал с выхода микросхемы (вывод 7) DA3 детектируется диодным детектором VD11 и далее через Побразный фильтр R36C43C44 поступает на вход предварительного УЗЧ иа траизисторе VT9, усиливается и поступает на

эмиттерные повторители VT6 и VT8 (A2).

Тракт АМ приема сигналов охвачен двумя цепями АРУ. Напряжение сигнала первой цепи АРУ сиимается с обмотки связи 19.2 контура смесителя, через конденсатор С41 поступает на вход усилителя АРУ на транзисторе VT7, усиливается и детектируется детектором на транзисторе VT8. Эта цепь АРУ начинает работать при напряжении входного сигнала примерно 0,5 мВ. При увеличении уровня сигнала на входе транзистор VT8 открывается, напряжение на его коллекторе уменьшается, уменьшается также напряжение на затворе транзистора VT5, закрывается транзистор VT4, что приводит к уменьшению крутизиы передаточной характеристики полевых транзисторов каскадиой схемы и уменьшению коэффициента усиления.

Вторая цепь АРУ охватывает УПЧ микросхемы DA3; продетектированный сигнал с диода VDI1 через фильтр низких частот R34, C40 подается на вход усилителя АРУ (вывод 9

микросхемы DA3).

### Магнитофонная панель

Магнитофонная панель автомагнитолы (рис. 3.41) состоит из ЛПМ (А5) и блока усилителя воспроизведения (А2).

Усилитель воспроизведения состоит из двух одинаковых каналов: каскада с инэкочастотной коррекцией, выполиенного иа одном из двух операционных усилителей микросхемы DA1 и двух усилительных каскадов, выполненных на траизисторах VT1 и VT3 или VT2 и VT4.

Рассмотрим схему одного канала.

Первый каскад усиления, выполиениый на транзисторе VT1 или VT3 по схеме ОЭ с совмещенной нагрузкой, имеет малый коэффициент шума. При движении магнитиой ленты вправо питание подается на базу транзистора VT1, при движении магиитиой ленты влево — на базу транзистора VT1 скллектора транзистора VT1 или VT3 сигнал подается на усилитель, собранный на макросхеме DA1. Коррекция частотной характеристики в области инзких частот осуществляется за счет действия обратной связи через R21, R24, C20. Частотная характеристика в области высоких частот корректируется параллельным контуром, состоящим из эквивалентной входной емкости, регулируемой конденсатором С5 или C12, и индуктивности магнитной головки.

С выхода усилителя воспроизведения сигнал, усиленный до напряжения 500±100 мВ, подается на электронный ключ, выполненный на транзисторах VT5, VT6, включенных по схеме эмиттерного повторителя с совмещенной нагрузкой, и далее через С22, R27 и регулятор громкости R1 — на вход усилитель мощности. Усилитель мощности собран по бестрансформаторной двухтактиой схеме. Для стабилизации режима траизисторов оконечного каскада по постоянному напряжению




Рис. 3.41. Принципнальная электрическая схема блока усилителей (А2) автомагнитолы «Эола РМ-320СА» (А2—С5—регулировка АЧХ левого канала вправо; С6— регулировка правого канала вправо; С12— регулировка АЧХ левого канала влево; С15— регулировка АЧХ правого канала влево; С15— регулировка АЧХ правого канала влево)

усилитель охвачен ООС через резистор R43. Диод VD3 и резистор R46 определяют и стабилизируют ток покоя оконечиых

транзисторов.

Устройство управления ЛПМ (А5, рис. 3.40) выполнено на микросхеме DDI и транзисторах VTI, VT3-VT5. При движении магнитной ленты вправо импульсы зарядного тока конденсатора С2, возникающие при периодическом замыкании контактов датчика вращения подкассетника SQ2 (при движении магнитной ленты влево импульсы зарядного тока конденсатора С1, возникающие при периодическом замыкании контактов датчика вращения подкассетника SQI), открывают транзистор VTI, который заряжает конденсатор С5 до напряжения питания. Это напряжение через токоограничивающий резистор R10 подается на вывод 1 элемента DD1.1. Если планка реверса находится в крайнем положении, контакты датчика положения реверса SQ3 разомкнуты и к выводу 2 элемента DD1.1 через резистор RII приложено напряжение питания. При этом на выаоде 3 элемента DDI.1 напряжение равно нулю. Это напряжение через интегрирующую цепь R13, C7 и токоограничивающий резистор R14 подается на входы элемента DD1.2. При этом на выходе 11 элемента DD1.2 появляется напряжение высокого уровня. В результате транзистор VT2 открывается и напряжение питания со стабилизатора, вы-полненного на транзисторах VT7, VT8 и стабилитроне VD3, подается на усилятель воспроизведения (блок А2).

Транзистор VT6 служит для подачи напряжения питания на электродвигатель при работе магнитофонной части и от-

ключения его при работе радиоприемника.

При останове кассеты и подкассетника транзистор VTI перестает открываться, конденсатор C5 разряжается через резистор R9 и при достижении напряжения высокого уровня на выводе 1 элемента DD1.1 на выводе 3 также появляется напряжение высокого уровня. При этом на выходе II элемента DD1.2 будет напряжение низкого уровня, транзистор VT2 закрывается, прекращая подачу напряжения питания на усилитель воспроизведения. На входе 6 элемента DD1.3 также появляется напряжение высокого уровня с вывода 3 элемента DD1.1 и начинает работать мультивибратор на элементах DD1.3 и DD1.4, в результате чего через транзисторы VT3, VT4, VT5 и обмотку электромагнита VA1 протекает импульсный ток. Электромагнит механически связан с узлом реверса ЛПМ, который изменяет направление движения ленты.

Диод VDI предотвращает работу реверса «звонком» в конце рабочего хода. Диод VD2 предотвращает пробой транзистора VT5 импульсами обратного напряжения катушки электромагнита. Конденсатор С6 необходим для предотвращения возбуждения элементов микросхемы DDI.

Режимы работы транзисторов и микросхем по постоянному току показаны на принципиальных и электромоитажных схемах.

# Лентопротяжный механизм

Лентопротяжный механизм автомагнитолы (рис. 3.42) состоит из следующих основных уэлов. Это шасси, на





Рис. 3.42. Леитопротяжный механизм автомагнитолы «Эола РМ-320CA»: а — вид сверху; б — вид снизу;

1— контактная группа датчика реверса; 2— узел подмотки; 3— подкассетник; 4— ползун воспроизведения; 5— механизм загрузки кассеты; 6— подшипник; 7— ведущий вал; 8— прижимной ролик; 9— электромагиит реверса; 10— магнитиая головка; 11— планка; 12— втулка; 13— винт; 14— пружина; 15— электродвигатель; 16— шасси; 17— шайба; 18— винт; 19— кронштейи; 20— промежуточный ролик; 21— пружина возврата; 22— пружина ролика перемотки; 23— контактная группа; 24— маховик; 25— ролик подмотки; 26— группа фиксации; 27— пассик; 28— опора; 29— рычаг фиксации ползуна; 30— ползун перемотки влево; 31— ползун выброса нассеты; 32— ползун перемотки вправо;

сеты; 32 — ползун перемотки вправо; I — смазать смесью смазки ОКБ-122-7 ГОСТ 1.8179—73 и масла 132-08 ГОСТ 1.8375—73 в отношении 1:1; II — смазать турбинным маслом ТЗ0 ГОСТ 32—74 (по одной капле на стержень Ø I мм)

Рис. 3.43. Электромонтажиая схема блока управления ЛПМ автомагнитолы «Эола РМ-320CA»






Рис. 3.44. Кинематическая схема ЛПМ автомагинтолы «Эола РМ-320CA»:

 рычаг фиксации ползунов, 2 — маховик; 3 — рычаг; 4 — прижимной ролик; 5 — ведущий вал; 6 — магинтная головка; 7 — элект-. ролит реверса; 8 — колесо; 9 — планка реверса; 10 ползуи воспроизведения; микропереключатель; электродвигатель: 13 — шасси; 14 полшилник; 15 — пружина фиксации ползуна воспроизведения; 16 ния; 16 — узел перемотки; 17 — контактиая группа; 18 — подкассетник; 19 узел подмотки; 20 — промежуточный ролик; 21 зун перемотки вправо; 22 ползуи выброса кассеты; ползуи перемотки влево. Места смазки, обозначенные знаком 📥 , смазывать турбинным маслом Т30 COCT 32—74 или Tn-30 9972-74; гост Runсмазывать ОКБ-122-7 ГОСТ 18179-72. Не допускается, чтобы смазка не попадала на рабочие поверхности резиновых деталей и на поверхности, соприкасающиеся с ними

котором монтируются все узлы ЛПМ; ползун воспроизведення 4 (10) с магнитной головкой; прижимные ролики 8 (4); узел подмотки 2 (19); промежуточный ролнк 20 (20); подкассетник 3 (18); ведущий вал 7 (5) с маховиком 2; узел перемотки 22 (16); узел реверса с электромагнитом 9 (7); механизм загрузки кассеты 5 (см. рнс. 3.45); ползуны переключення режимов 30-32 (21-23); контактивя группа с переключателем режима работы (см. рис. 3.45); рычаг фиксации ползу-нов переключателя режимов работы 29 (1). Здесь в скобках указаны номера познций по кинематической схеме ЛПМ

Блок управлення ЛПМ (рнс. 3.43) конструктивно представляет собой печатную плату, на которой смонтнрованы все узлы н деталн функционального назначення блока.

Кинематнческая схема ЛПМ показанв на рис. 3.44, в ме-

ханнзм загрузки кассеты приведен на рис. 3.45.

Режим воспроизведение. При установке кассеты в механизм загрузки 1 (рис. 3.45) происходит отвод роликов, удерживвющих механизм загрузки в поднятом состоянии. Затем механням опускается и устанавливвет квссету в рабочее положение. При этом питание подается на электродвигатель 12 (рис. 3.44) через контактную группу 2 (рис. 3.45). Пружина 15 отводится и фиксирует ползун воспроизведения 10.

Перемещаясь, ползун воспроизведения вводит магнитную головку 6 в кассету, прижимвет один из прижимных ролнков 4 к ведущему валу 5, а ролнк подмотки 19 — к подквссетнику 18 нли промежуточному ролнку 20. Транспортированне магнитной ленты осуществляется фрикционной парой ведущий вал 5 прижимной ролик 4.

Режим «Перемоткв вправо» осуществляется нажатием на кнопку «Перемотка впрвво». При движенин ползуна перемотки 21 вправо от ленты отводится ползун воспроизведення 10 с магнитной головкой 6, прижимной ролик 4 от ведущего вала 5, узел подмотки 19 — от подкассетника 18 нли промежуточного ролика 20 (рнс. 3.44). Ролнк перемоткн вправо 16 вводится в зацепление с маховиком 2 и подквссетником 18. Ползуи перемотки вправо фиксируется рычагом 1.

При окончании ленты в кассете подкассетники 18 оствнавливаются, включается электромагнит реверса 7, который передвигает планку реверса с помощью зубчатого колесв 8, установленного на опоре, поворачивает рычаг фиксации ползунов 1. Происходит сброс ползуна перемотки 21 вправо в нсходное положение. Лентопротяжный механизм автоматически переходит в режим «Воспроизведение». Можно также перевести режим «Перемотка впрвво» в режим «Воспроизведенне» нвжатнем до щелчка кнопки «Подъем кассеты».




Рис. 3.45. Механизм загрузки кассеты автомагнитолы «Эола PM-320CA»:

1 — механизм загрузки кассеты; 2 — контактиая группа




Рис. 3.47. Регулировка усилня давления прижимного ролика





Рис. 3.46. Устройство механизма реверса: 1 — зубчатое колесо механизма реверса; 2 — пружина, толкающая зубчатое колесо реверса



Рнс. 3.48. Ролик подмотки: 1 — трибка; 2 — рычаг; 3 — пружина; 4 — шайба; 5 — упорная шайба; 6 — фетровое кольцо; 7 — шкив; 8 — втулка; 9 — ось

Режим «Перемотка влево» осуществляется внвлогично режиму «Перемоткв впрвво».

Режим «Подъем квссеты» осуществляется нвжвтием соответствующей кнопки. При этом ползун 22, перемещаясь вперед, отводит ползун воспроизведения 10. Один из прижимных роликов 4 отводится от ведущего ввла 5, ролик подмотки 19 — от подкассетника 18 или промежуточного роликв 20. При двльнейшем движении ползуна 22 вперед ползун воспроизведения фиксируется пружиной 15, механизм загрузки квссеты подинмается, размыквется контвктивя группа 25 питвиня электродвигвтеля, кассетв выталкивается из механизма загрузки. Магинтолв при этом переводится в режим «Радноприемник».

Принцип работы механизма реверса. Реверснвное перемещение магнитной ленты осуществляется двумя ведущими вальин 5 с укрепленными на них мвховиками 2, врвщающимися в разные стороны, а также двумя прижимиыми ролнками 4. Направление движения магнитной ленты изменяется с помощью механизма реверса (рис. 3.46).

Автоматическое реверсирование осуществлиется в конце кассеты с лентой. Датчиками окончания ленты в кассете являются контактные группы 17, контакты которых скользят по платам подкассетников 18. Датчики фиксируют момент останова подкассетников в вызывают срабатывание электромагнита 7, который работает в импульсном режиме. Плоская пружина, закрепленнан нв якоре электромагнита, вращает зубчатое колесо 18, на котором имеетси штифт. Штифт воздействует на планку реверса 9, которая отводит один прижимной ролик 4 от ведущего вала 5 и вводит в звцепление другой прижимной ролик с соответствующим ведущим валом. Ролик подмотки 19 посредством пружины перемещается от





Рис. 3.49. Распайка выводов катушек контуров (вид снизу) автомагнитолы «Эола РМ-320CA»



Рнс. 3.50. Внешний вид автомагнитолы «Эола РМ-320CA» с обозначением элементов управления:

акустическая система правого ка-- акустическая система левого канала; 3 — гнездо; 4 — штекер; 5 — гнездо; 6 — штекер; 7 — штекер правого канала автомагинтолы; 8 — гнездо правого канала автомагнитолы; 9 — штекер левого канала автомагнитолы; 10гнездо левого канала автомагнитолы; 11 -гнездо антенны; 12 — провод питання (+); держатель предохранителя; 14 регулятор громкости с выключателем пирегулятор тембра тання: 15 вч; кнопка перемотки влево: кнопка выброса кассеты; 18 — шторка кассетоприемника; 19 — кнопка перемотки вправо; 20 — индикатор иаправлення движения магнитной ленты; 21 — кнопка ручного реверса; 22 -- переключатель днапазонов; 23 — нидикатор днапазонов; ручка настройки радноприемника; регулятор стереобаланса; 26 декоративное обрамление; 27 — провод питания (—), используется в автомобилях «Жигули» ВАЗ-2105, ВАЗ-2107.




Рис. 3.51. Схема расположения основных блоков и узлов в корпусе автомагнитолы «Эола РМ-320CA»: а — вид сверху; б — вид снизу

правого подкассетника 18 к промежуточному ролнку 20 илн, наоборот, от промежуточного ролика 20 к правому подкассетнику 18 в зависимости от того, в каком положении находился ЛПМ

Режим «Ручной реверс» осуществляется аналогично автоматическому реверсу при нажатин в течение 0,5... 1 с кнопки «Реверс».

Усилие давления на ведущие валы регулируется пружиной А (рнс. 3.47) путем установки конца пружины в паз, соответствующий усилию 2,1...2,65 Н (205...260 Гс). Давление проверяется в режиме воспронзведения в момент прекращения вращения прижимного ролнка. Момент подмотки регулируется с помощью ролика подмотки путем перемещения упорной шайбы 5 (рнс. 3.48).

Распайка выводов катушек контуров автомагнитолы показана на рнс. 3.49.

### Конструкция и детали

Конструктные автомагнитола выполнена в корпусе, изготовленном из листовой стали, состоящим из прямоугольной рамы, передней панели, верхней и нижней крышек






Рис. 3.52. Электромонтажная схема печатной платы блока УКВ (A1) автомагнитолы «Эола РМ-320CA»

и двух выносных акустнческих систем правого и левого каналов. Общий вид автомагнитолы с обозначением элементов управления показан на рис. 3.50.

На передней панели размещены соосно ручки регулятора громкости с выключателем электропитания 14 и регулятора тембра 15, ручки плавной настройки радноприемника 24 и регулятора стереобаланса 25, на лицевой панели установлены кнопка переключателя диапазонов 22, кнопки переключателя режимов работ ЛПМ, шкала настройки и световые индикаторы режимов работы автомагнитолы. На задней стенке корпуса расположены кабели с разъемами для подключения акустических систем, антенны и питания автомагнитолы.



Рнс. 3,53. Электромонтажная схема печатной платы блока раднопрнемника (А3) автомагинтолы «Эола РМ-320CA»



Рнс. 3.54. Электромонтажная схема блока переключення днапазонов (A4) автомагнитолы «Эола РМ-320CA»

Акустические системы выполнены в пластмассовых корпусах и подсоединяются к автомагнитоле посредством кабелей.

Внутри корпуса автомагнитолы закреплены все блоки и узлы РПУ и МП. Схема расположения основных блоков и узлов в корпусе автомагнитолы показана на рис. 3.51.

Конструктивно РПУ автомагнитолы состоит из блока УКВ

(А1) и блока радиоприемника (А3).

Блок УКВ (A1, рис. 3.52) представляет собой печатную плату, на которой смонтнрованы все узлы и детали функционального назначения блока. Для исключения влияния электрических помех блок УКВ закрыт металлическим экраном.

Блок радиоприемника (Â3, рис. 3.53) представляет собой печатную плату, на которой смонтированы все узлы и детали тракта УПЧ-ЧМ, детектор сигиала ЧМ и всего тракта АМ. Катушки контуров блока радиоприемника намотаны на

Катушки контуров олока радиоприемника намотаны на унифицированных типовых каркасах. Настройка катушек контуров ПЧ-ЧМ осуществляется подстроечными сердечникамн из феррита марки М100НН типа С2,8×12 мм, а катушки входных контуров гетеродина ДВ, СВ и ПЧ-АМ из феррита марки М600НН типа С2,8×12 мм. Намоточные данные катушек контуров автомагнитолы приведены в табл. 3.3.

Блок переключателя диапазонов (A4, рис. 3.54) представляет собой печатную плату, на которой установлены все узлы и детали функционального иазначения блока.

Радиоприемник настраивается на частоту радиостанции во всех диапазонах с помощью варикапов. Управляющее




Рис. 3.55. Кинематическая схема верньерного устройства автомагнитолы «Эола РМ-320СА»: 1, 3, 4, 6 — обводные ролики (ролик 1 расположен на шасси ЛПМ); 2 — вал, обеспечивающий вращение резистора электроиной настройки, на кронштейне обводного ролика расположеи обводной ролик 3. (Натяжение тросика обеспечивается пружиной 7. Направление стрелки показывает порядок установки тросика)




Рис. 3.56. Электромонтажиая схема печатной платы блока усилителей (A2) автомагиитолы «Эола РМ-320CA»

напряжение на варикапы подается от стабилизатора напряжения через резистор регулятора настройки, который, в свою очередь, кинематически связан с ручкой настройки радиоприемника, выведенной на лицевую сторону автомагнитолы. Кинематическая схема верньерного устройства показана на лис 3 55

Магнитофонная панель (рис. 3.56, рнс. 3.57) автомагнитолы состоит нз ЛПМ (А5), платы управления ЛПМ и блока УВ (А2). В процессе воспронзведения внешний магнитный поток магнитной ленты создает в обмотке магнитной головки электрические колебания, которые усиливаются усилителем воспроизведения (левого и правого каналов) н усилителем мощности, далее поступают на акустические системы и преобразуются в акустические колебания.

Конструктивно магнитофонная панель состоит из мехаиического устройства ЛПМ и печатной платы блока усилителей, который представляет собой печатную плату с установленными на ней узлами и деталями функционального назначения блока. Электромонтажная схема печатной платы блока усилителей (A2) показана на рис. 3.56. Монтажная схема электрических соединений блоков и узлов автомагнитолы показана на рис. 3.57.

В автомагнитоле применены узлы и детали следующих типов:

В блоке УКВ (A1) — резнсторы: R1—R15 типа C1-4-0,125; конденсаторы: C1, C3, C9, C13, C14 типа КД-1; C2, C7 типа КТ4-23; C5, C10—C12, C15—C21 типа К10-7в.

В блоке радиоприемннка (АЗ) — резысторы: R1—R46 типа C1-4-0,125; конденсаторы: C1—C5, C11, C12, C14, C16—C22, C25—C27, C29—C33, C35, C37, C38, C41, C43—C45 типа K10-7в; C8, C39, C42 типа K22-5; C24, C28, C34, C36 типа K74-23; C47, C48 типа K50-35; C6, C7, C9, C10, C13, C15, C23, C40, C46 типа K50-16.

В блоке переключення диапазонов (A4) — резисторы: R1, R2, R4—R17 типа C1-4-0,125; R17 типа MЛТ; R3 тнпа CП3-386; конденсаторы: C1, C3 типа K10-7в; C2 типа K50-16.

В блоке усилителей (A2) — резисторы: R1—R43 типа C1-4-0,125; R44—R47 типа МЛТ; конденсаторы: C1, C16, C17,




Рис. 3.57. Моитажная схема электрических соединений блоков и узлов автомагнитолы «Эола РМ-320CA»

Намоточные данные катушек контуров автомагнитолы «Эола РМ-320CA»

Мапка

Обоз-

наче- Но

Қатушка	ME NHE	мер вы- вода	н диамет; провода, мм	Чнсло внтков	Индуктивность, мкГн±10 % (метка)
		1	олок УКВ (A	1)	-
Входная УКВ	Li	3-2	MM 9,	51 7	0,19 (красная
22020472000					точка)
Қатушка УВЧ	L2.2	3-2	MM 0,	51 7	0.19 (черная
V	L2.1	4-1	ПЭТВ-2 0.	1 41	точка)
Катушка связи	L2.1	3-2	- 10-00 AND 121-0	2007	0.110 /5
Гетеродинная	1.4	3-2	MM 0,	51 3,75	0,112 (белая точка)
Квтушка ПЧ-ЧМ	L5	1-2	ПЭТВ-2 0,	16 4×3	17 (две белые точки)
•	•	I Блокр	аднопрнемии	ка (АЗ)	1
Катушка	LI.I	1-5	ПЭТВ-2 0.1	6 8+8+8,5	7,1 (дае
ПЧ-ЧМ-1		1 1		1	красные точки)
Катушка связи	L1.2	2-3	⊓ЭТВ-2 0,1	6 5,5	_
Детекторная ЧМ	L2	4-3	ПЭТВ-2 0,	6 7,25	0,78 (две чер-
					ные точки)
Входная СВ	L3.1	4-3	ΠЭΤΒ-2 0,0	8 115	170 (№ 1)
Қатушка связн	L3.2	2-1	ПЭТВ-2 0,0	8 2,5	-
Входная ДВ	L4.1	2-5	ПЭТВ-2 0,0		2300 (JN: 2)
Катушка связн	L4.2	5-1	ПЭТВ-2 0,0	100	_
Гетеродинивя СВ	1.5.1	2-1	Π <b>ЭΤ</b> Β-2 0,0	08 40+40+ +35,5	170 (N: 3)
Катушка связи	L5.2	3-4	ПЭТВ-2 0.0	5 9 5000	i _
Гетеродинная ДВ	L6.1	2-3	ПЭТВ-2 0,0	1000	2300
Катушка связн	L6.2	1-5	ПЭВТ-2 0.0	V. 7	_
Катушка	L7	4-1	ПЭТВ-2 0,1		160 (JN: 3)
пч-амі				+30	
Катушка	L8.1	3-4-2	ПЭТВ-2 0,1	50+30+	220 (JN: 6)
ПЧ-АМ2		1 1		+35+15	
Катушка связн	L8.2	5-1	ΠЭΤΒ-2 0,	50	l –
Катушка	L9.1	4-1	ПЭТВ-2 0,1	32×3	117 (No 7)
ПЧ-АМЗ				İ	*
Қатушка связн	L9.2	(5— —3) + +(2—	ПЭТВ-2 0,1	20+4	_
12			•		
Детекторная АМ	Lio	-3) 1-2	ПЭТВ-2 0,1	40+40	100 (N 8)

C27, C29, C30, C33—C38 типа K50-35; C2—C4, C8, C10, C11, C13, C14, C22, C23, C26, C28 типа K50-16; C18, C19, C31, C32 типа K10-7в; C7, C9, C24, C25 типа K22-5; C5, C6, C12, C15 типа K74-23; C20, C21 типа K73-17.

В блоке ЛПМ (А5) — резисторы: R1—R20, R22—R24 типа C1-4-0,125; R21 типа СП3-38б; конденсаторы: C1—C4 типа K50-16; C6, C9 типа K10-7в; C7 типа K22-5; C5 типа K50-35; C8 типа K73-17.

На шасси — резисторы: R типа СПЗ-33-44; R2 типа СПЗ-33-42; R5 типа СПЗ-35; конденсаторы: C1 типа K50-16.

## Порядок разборки и сборки автомагнитолы

При ремонте автомагинтолу следует разбирать в следующем порядке:

выключить автомагнитолу и снять ее с приборной панели автомобиля;

сиять ручки иастройки радиоприемника, громкости, тембра и балаиса:

снять декоративную лицевую панель, отвернув две гайки. Отвериуть четыре внита и снять корпус, отвернуть винты крепления крышек и снять верхнюю и ннжнюю крышкн автомагиитолы;

отвернуть гайки и два винта, крепящне счетверенный резистор регулятора тембра и баланса, а также резистор иастройки и громкости;

отвернуть четыре винта креплення панели с рамой и четыре винта крепления ЛПМ. Снять переднюю панель;

отвериуть три внита крепления шасси ЛПМ и винт крепления радиатора на плате управления ЛПМ к раме;

отвернуть трн винта крепления блока УКВ и снять его; отвернуть два виита креплення платы переключателей днапазонов и снять ее;

отвериуть три виита крепления платы радиоприемннка и сиять ee;

отвернуть три винта крепления платы усилителей и снять ее; отвернуть два внита крепления кронштейиа и снять его. Собирать автомагнитолу нужно в обратной последовательности.

## «Былина РМ-317СА»

(Выпуск 1989 г.)

«Былина РМ-317СА» — автомобильная стереофоннческая магнитола третьей группы сложиостн. Автомагнитола предназиачена для приема в легковом автомобиле РВ станций в диапазонах ДВ, УКВ или СВ, УКВ (СВ, УКВ) и для стереофонического и монофонического воспроизведення фонограмм с магнитной ленты, размещенной в унифнцированной кассете типа МК-60 или МК-90.

Автомагнитола состоит из радиоприемного устройства н магнитофонной панели с использованнем односкоростного ЛПМ типа М303, обеспечивающего воспроизведение фонограмм и перемотку магиитной ленты «Вперед». Включение магнитофонной панели осуществляется одновременио с установкой кассеты. Переход в режим работы радиоприемника осуществляется одновременно с выбросом кассеты, который происходит при нажатии кнопки «Выброс кассеты».

Автомагнитола выпускается в нескольких модификацінях: «Былииа РМ-317СА-08» для установки в автомобилях «Жнгули» ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109, «Былина РМ-317СА-41» и «Былина РМ-317СА-41Э» в автомобилях «Москвич» АЗЛК-2141 с поставкой как на автозаводы, так и в торговую

Прнем РВ стаиций в диапазонах ДВ, СВ и УКВ осуществляется от штыревой автомобильной антенны типа АР-105, АР-108М. Акустическая система автомагнитолы состоит из двух динамических головок громкоговорителей типа 5ГДШ5-4, каждая из которых закреплена иа экранной доске или оформлена в пластмассовом корпусе.

Автомагнитола питается от бортсети автомобиля с заземленным минусом.

### Основные технические данные:

Днапазон принимаемых частот (аоли):

ДВ н СВ 50...5100 Гц; УКВ 63...12 500 Гц

(a	ДВ.		148	283.5 кГп (	20202058.	2 m).
	YKB		65.8	.74 MTu (4	,564,06 m)	- × 20.00
6)	CB.		526.5		ц (569.818	
	УКВ		65.8	.74 MTH (4	,564.06 M)	
B)					ц (569,818	
100				04 MTH (3.		
Проме	жуточь	ая частоть:				
TD	акта А	М465 кГц;	гракта ЧМ.	10,7 MTu		
Чувств	нтельн	ость, ограни	чениая усн	леннем (п	рн выходн	ой мощности
50 mB	r). He :	куже;			(50)	
ді	B20 M	«кВ; СВ15 м	кВ; УКВ!	мкВ		
Чувств	нтельн	ость, ограян	ченная ш	умами (пр	н отношен	нин Сигнал/шуы
на ДВ	и СВ :	20 дБ, на УК	В 26 дБ), н	е менее:		
ДΕ	360 N	KB; CB45 M	кВ: УКВ2	2.0 MKB		
		ость по сосед			сстройке	
		ДВ и СВ, и				46 дБ
Избира	ательно	ость по зерка	льному кан	алу, не ме	нее:	
ДE	356 p	Б; СВ56 дЕ	; YKB50	дБ		
Действ	не АР	У: при нзме	ненин нап	ряження в	кодного	
СИГНАЛ	а на 4	16 дБ соотве	тствующее	нзмененне	уровня	
ВЫ ХОДЬ	юго сн	гнала, не бол	ree			6 дБ
Макси	мальна	я выходная	мощность	каждого	канала,	
не мен	ee .					5 BT
Диапаз		производимы			же:	

Номинальная скорость движения магнитной ленты. Коэффициент детонации, не более Днапазон звуковых частот каналв воспроизведения, не уже уровень шумов помех воспроизведения Номинальное напояжение питания автоматиитолы Предельные напряжения питания автомагнитолы . Габаритные размеры автомагнитолы, не более . Масса комплекта автомагнитолы, не более .

4,76 cm/c ±0,3 % 63...12 500 Гц мниус 48 дБ 14.4 B 10.8 H 15.6 B 180×165× 4.3 KF

## Принципиальная электрическая схема

Автомагнитола «Былина РМ-317CA» выполнена по функционально-блочному принципу и состоит из радиоприемного устройства и магнитофонной панели, имеющих общий усилитель мощности звуковой частоты. Принципиальная электрическая схема автомагнитолы приведена на рис. 3.58 и 3.59.

## Радиоприемное устройство

Раднопрнемиое устройство автомагнитолы состонт нз двух раздельных трактов: АМ н ЧМ, нмеющих электронную настройку с помощью варикапов.

Тракт АМ (рнс. 3.59) выполнен на мнкросхеме DA2 и транзисторах VT1—VT3, VT8, VT11. В качестве перестранваемых элементов контуров преселектора и гетеродина использованы варикапы VD3—VD5.

На входе тракта применен УВЧ на транзисторах VTI, VT3, включенных по каскодной схеме, которая обеспечивает высокое входное сопротивление . чысокий коэффициент устойчивого усиления. Для уменьшении перекрестных искажений н получення линейной характеристики тракта при больших входных сигналах УВЧ собран на полевых транзисторах, охваченных цепями АРУ. На входе УВЧ включен диод VDI для ограничения заряда электрической энергии (статического электричества). Нагрузкой УВЧ являются двухконтурные полосовые фильтры TV1 и TV2, обеспечивающие необходимую избирател пость по зеркальному каналу.

Автомагнитола в зависимости от модификации обеспечивает прием в днапазоне ДВ нлн СВ, Необходимая перестройка тракта осуществляется заменой конденсаторов С8, С9,

C20, C21 H трансформаторов TV1, TV2, TV6.

На мнкросхеме DA2 собраны гетеродни, смеснтель и УПЧ-АМ. Коитур гетеродина образован трансформатором TV6, емкостями C20, C21, C24 и емкостью варикала VD5. С помощью подстроечного кондеисатора С24 и сердечника траисформатора TV6 производится установка границ диапазоиов ДВ (СВ). Необходимые избирательность по соседнему каналу и полоса пропускания УПЧ обеспечиваются пьезокерамическим фильтром ZQI, контурами L4C40 и TV5C31. Детектор сигнала выполнен иа дноде VD8.

Снстема АРУ тракта АМ двухпетлевая. Первая петля позволяет регулировать усиление УПЧ. Вторая петля АРУ построена следующим образом. Напряжение АРУ синмается с вывода 16 микросхемы DA2, усиливается усилителем АРУ, выполненным на транзисторах VT8, VT11, н подается на затвор полевого транзистора VT3, а также в базовую цепь транзистора VT2 через резистивный делитель R4, R2.

Конструктивно тракт АМ расположен на печатной пла-


τe (AI).

Тракт ЧМ (рнс. 3.58) состонт из входной цепн, УВЧ, преобразователя частоты с отдельным гетеродином, а также УПЧ, усилителя-ограничителя с детектором и системы АПЧ. Конструктивно тракт ЧМ расположен на печатной пла-

(AI).

В тракте ЧМ сигналы с частотами 65,8...74 МГц (у автомагнитол для внутреннего рынка) или с частотой 88...104 МГц (у автомагнитол для экспорта) усиливаются и преобразуются в промежуточную частоту 10,7 МГц. В тракте ЧМ также обеспечиваются необходимое усиление, избирательность по зеркальному и другим дополнительным каналам приема.

Входная цепь блока УКВ образована контуром L2C7 н емкостью варнкапной матрицы VD2. Связь с антенной емкостная через конденсатор С4. Усилитель высокой частоты выпол-иен на транзисторе VT4. Нагрузкой УВЧ служит контур, образованный элементами TV3, C15, VD6.



3.58. Принципиальная электрическая схема тракта ЧМ блока А1 (часть I) автомагнитолм «Былина РМ-317СА»




Рис. 3.59. Прииципиальная электрическая схема тракта АМ, УВ и УЗЧ блока А1 (часть II) и блока ЛПМ (А2) и темброблока (А3) автомагинтолы «Былина РМ-317СА»

Смеситель собран на мнкросхеме DAI. Смеситель нагружен на контур, образованный элементами TV4, C26, настроенный на промежуточную частоту 10,7 МГц.

Гетеродин выполнен по емкостной трехточечной схеме на транзисторе VT5. Контур гетеродина образован элементами VT7, R22, C42, C43 и емкостью варикапной матрицы VD7.

Усилитель промежуточной частоты двухкаскадный, собран на двух транзисторах VT9, VT10 с гальванической связью. Пьезокерамический фильтр ZQ2 обеспечивает необходимые избирательность по соседнему каналу и полосу пропускания. Микросхема DA4 используется в качестве УПЧ, усилителяограничителя и частотного детектора. С вывода 10 микросхемы снимаются сигнал звуковой частоты и сигнал АПЧ Частотный детектор выполнен по схеме детектора совпадений. Роль фазосдвигающей цепи выполняет колебательный контур L6R54C60.

Напряжение АПЧ поступает с вывода 10 DA4 на базу транзистора VT14, который является усилителем постоянного тока. При отсутствии сигнала напряжение на коллекторе VT14 постоянно и равно 5 В. Напряжение выставляется резистором RP3. При изменении сигнала на входе в результате воздействия дистабилизирующих факторов происходит противофазное изменение напряжения иа варикапах УКВ блока, которое подстраивает гетеродин к прежнему значению частоты.

### Магнитофонная панель

Магнитофонную панель автомагнитолы (рис. 3.59) составляют блок ЛПМ (A2), усилитель воспроизведения с корректором АЧХ, а также тракт УЗЧ (согласующий усилитель, регуляторы громкости, тембра, баланса), блок АЗ и усилитель мощности.

Усилитель воспроизведения выполнен на малошумящей микросхеме DA3. Для коррекции частотной характеристики применена частотно-зависимая ООС по напряжению. Для скорости магнитной ленты 4,76 см/с постоянная времени цепн коррекции равна 120 мкс для магнитных лент типа МЭК-1 и 70 мкс для магнитных лент типа МЭК-П.

Усилитель мощности собран на мнкросхемах DA5, DA6. Для регулировки громкости, тембра по высоким частотам, баланса и включения автомагнитолы применен компактный спятеренный переменный резистор RPI (на плате темброблока A3). На транзисторах VT6, VT7 выполнен каскад уснления напряжения и согласования УВ с усилителем мощности.

Коммутация режимов работы МП и РПУ осуществляется подачей напряжения через коммутирующую контактиую группу на транзисторы VT6, VT7 в режиме «Магнитофон» и на соответствующие тракты в режиме «Радиоприемник». Развязка цепей коммутации осуществляется через диоды VD9—VD12.

Автомагнитола питается от бортсети автомобиля. Номинальное напряжение источника питания 14,4 В. Автомагнитола подсоединена к бортсети по однопроводной схеме, вторым проводом служат металлические части автомобиля.

Лентопротяжный механизм (А2, рис. 3.59). В автомагнитоле «Былина РМ-317СА» применен односкоростной четырех-дорожечный ЛПМ типа М303.

Электрическая схема ЛПМ состонт из электродвигателя с платой регулятора частоты вращения магнитной головки и микропереключателя. Электродвигатель А8-М1 (ДПЗ9-0,1-2) служит для передачи вращения посредством резиновых пассиков ведущему валу и подкассетникам. Плата регулятора частоты вращения предназиачена для регулировки частоты вращения вала электродвигателя. Регулировка осуществляется переменным резистором, размещенным иа плате.

Магнитная головка А8-В1 (ЗД24.232) предназначена для воспроизведения магнитных записей.

Переключатель A2-S1 (МП7Ш) служит для коммутации питающего напряжения и при установке кассеты обеспечивает включение электродвигателя. Если кассета не установлена, контакт переключателя находится в нажатом состоянии.

Режимы работы транзисторов н микросхем по постоянному току н уровни напряжений сигнала в контрольных точках показаны иа принципиальной схеме и печатной плате автомагнитолы.

Функциональное назначение переменных резисторов и подстроечных элементов автомагнитолы «Былина РМ-317CA»

1	Позицнонное обозначение	Функциональное назначение
Ai I	1.2	Настройка входных цепей УКВ блока на
		низкочастотном конце днапазона
Ai i	Li; Ai TV5	Настройка тракта Пч-АМ
Ai I	L5; A1 L6; A1 TV4	Настройка тракта ПЧ-ЧМ
Ai 1	TVI, AI TV2	Настройка УВЧ на низкочастотном конце
		днапазона ДВ или СВ
AI 7	rV3	Настройна УВЧ на низкочастотном конце
		диапазона УКВ
Ai 1	rv6	Настройка гетеродина на низкочастотном
		конце диапазона ДВ нли СВ
AI 1	TV7	Настройка гетеродина на низкочастотном
		коице днапазона УКВ
AI (	C <b>7</b>	Настройка входных цепей на высокочастот-
		ном конце днапазона
At (	C8; A1 C9	Настройка УВЧ на высокочастотном конце
		днапазона СВ
At (	C15	Настройка УВЧ на высокочастотном конце
		днапазона УКВ
AI (	C24	Настройка гетеродина на высокочастотиом
		коице диалазона ДВ нлн СВ
At I	RP1	Регулировка усиления УПЧ-АМ
AI I	RP2	Регулировка максимальной чувствительности
		тракта АМ
A : 1	RP3	Регулировка напряжений АПЧ
At 1	RP1.I	Регулнровка тембра
Аз і	RP1.2	Регулировка тембра
A3 1	RP1.3	Регулировка громкости правого канала
A3 I	RP1.4	Регулировка громкости леаого канала
A3 1	RP1.5	Регулировка стереобаланса
RPi		Перестройка входных цепей УВЧ, гетеро-
		дина трактов АМ и ЧМ

Функциональное назначение подстроечных резисторов и других подстроечных элементов автомагнитолы указаны в табл. 3.4.

### Лентопротяжный механизм

Основой конструкции ЛПМ (рис. 3.60) служит унифицированное штампованное П-образное шасси, на котором размещены механизм установки и выброса кассеты с устройством управления ускоренной перемоткой ленты в механизм движения ленты.

Механизм установки и выброса кассеты выполнен по принципу щелевой загрузки кассеты широкой стороной и включает в себя каретки — направляющие кассеты, механизм подъема-опускаиия кареток с кассетой, устройство отведения-подведения магнитной головки и прижимиого ролика, а также выталкивания кассеты и включения питания ЛПМ. Имеется одна кнопка управления, осуществляющая выброс кассеты при нажатин на нее, а также перемотку вперед при отводе кнопки влево.

Механизм движения магиитной ленты выполнен с применением фрикционной передачи в цепи подмотки и перемотки ленты, причем момент с электродвигателя передается на маховик ведущего вала большим, а на узел подмотки — малым пассиками. Перемотка осуществляется за счет подмотки.

Кинематическая схема ЛПМ автомагнитолы приведена на рис. 3.61. В исходном состоянии ползун 4 с подпружиненной к его кромке кнопкой 5 зафиксирован в нажатом положении за его палец 6 кромкой толкателя 7. При этом подпружннениый толкатель 28 с роликом 29, установленный на оси 18 ползуна, действует на кулачковую поверхность рамы 12, препятствуя ее повороту. Края рамы удерживают каретки 13 в поднятом положении. При этом рычаг 14 давит на пружину 38, нажнмая кнопку микропереключателя 3.

При установке кассеты (не изображена) в каретки 13 она передним краем поворачивает рычаг 14, размещенный




Рис. 3.60. Схема расположения основных узлов н деталей ЛПМ автомагнитолы «Былина РМ-317CA»:

вид сверху; б — вид синзу;

1— магнитная головка; 2— злектродвигатель; 3— шасси; 4— мнкропереключатель; 5— прижимной ролнк; 6— приемный подкассетник; 7— подающий подкассетник; 8— кнопка управлення; 9— каретка; 10— рама; 11— ползун; 12— рычаг выброса кассеты; 13— подшилиик; 14— толкатель; 15— ведущий вал; 16— рычаг фиксации перемотки; 17— пассик узла подмотки; 18— пассик ведущего вала; 19— маховик;

20 — муфта подмотки; 21 — ленточный провод

на осн 15 ползуна 4, который, поворачнваясь, особождает

микропереключатель 3, включая электродвигатель.

Прн дальнейшем движении кассета давит на наконечинк 16 толкателя 7 с магнитной головкой 17, поворачивая толкатель, который своей осью с ролнком 48 отводит прижимной ролик 8 и во время упора кассеты в огибки кареток 13 освобождает палец 6 ползуна 4 от зацеплення (см. рнс. 3.61).

Ползун с кнопкой под действнем пружины 19 смещается к переднему краю шассн 1, освобождая кулачковую кромку рамы 12. При этом каретки 13 под действием пружин 20 начинают опускаться, поворачивая раму 12. В конце движения ползуна 4 толкатель 28 своим роликом 29 действует на кулачковую поверхность рамы 12, поджимая ее к кареткам, а каретки с кассетой — к шасси. Одновременно за счет взанмодействня кулачковой поверхности толкателя 7 с пальцем 6 ползуна, а также под действнем пружнны 10 прижимного ролика и пружниы 51 толкатель поворачивается, вводя магнитную головку 17 в кассету, а прижимной ролик — во взаимодействие с ведущим валом 21. После этого ЛПМ находится в рабочем положении.

Перевод ЛПМ в исходное положение производится нажатнем на киопку 5, при этом элементы ЛПМ взаимодействуют в обратном порядке, т. е. отводится головка с прижимиым роликом, кассета поднимается и выталкивается сначала наконечником 16 толкателя 7, а затем краем подпружиненного рычага 14, который своей кромкой ограничивает перемещение прижимного ролнка 8 за его выступ, а своим выступом нажимает на микропереключатель 3, выключая электродвигатель.

Включение режима «Перемотка вперед» в рабочем положенни осуществляется следующим образом:

Кнопка 5 поворачивается вручную влево вокруг осн 22 на скобе 23. При этом кнопка своей планкой 24 смещает ползун 4 в глубь шассн 1. Ползун, в свою очередь, воздействует пальцем на кулачковую кромку толкателя 7, поворачивая его и отводя таким образом головку магнитиую 17 н прижимной ролик 8 от ленты. Одиовременио кнопка 5 стенкой своего паза поворачивает рычаг 25 за его ось 26. После поворота кнопки до упора ползун 4, смещаясь незначительно под действием пружниы 19 (рис. 3.61), упирается кулачковой кромкой в ось 26 рычага 25, фиксируя положение ЛПМ.

Для перевода ЛПМ в рабочее положение нужно повернуть кнопку в обратную сторону, при этом она краем паза поворачивает ось 26 рычага 25, который перестает фиксировать ползун 4, ползун под действием пружниы 19 переводит ЛПМ в рабочее положение.

В рабочем положении вращение от шкива 31 электродвигателя 2 передается посредством пассика 32 на маховик ведущего вала 33. Вращение с ведущего вала 33 передается вторым пассиком 53 на шкив 39 и через муфту на приемный подкассетник 40. От ведущего вала 21 с помощью прижимного ролнка 8 движение передается на магнитную леиту (не нзображена).

За счет фрикционной муфты подмотки осуществляется намотка ленты на катушку кассеты (не нзображена), соосную прнемному подкассетнику 40. Прнемный 40 и подающий 41 подкассетники выполнены с зубчатыми веицами 42.

## Конструкция и детали

Конструктивно автомагнитола выполнена в корпусе, нзготовленном на листовой стали, состоящем на прямоугольной рамы (кожуха), передней панели, верхией и инжией крышек и двух выносных громкоговорителей ПК и ЛК. Общий вид автомагнитолы с обозначением элементов управления показан на рнс. 3.62 н рнс. 3.63.

Несущей частью конструкции автомагнитолы является рама (шассн с передней панелью), на которой закреплены все функциональные узлы и детали автомагнитолы. На передней панели размещены: кнопка перемотки магнитной ленты н выброса кассеты 1: шкала раднопрнемника 3; кассетопрнемник 2; кнопка переключателя днапазонов 4 и кнопка подсветки шкалы 5; ручка настройки радиопрнеминка 6; ручка включення регулятора громкости (выполнена соосно с ручкой баланса н ручкой регулятора тембра 8). На задией





Рис. 3.61. Кинематическая схема ЛПМ М303 автомагинтолы «Былина РМ-317СА»:

1 — шасси; 2 — электродвигатель; 3 — микропереключатель; 4 — ползуи; 5 — киопка; 6 — палец; 7 — толкатель; 8 — ролик; 9 — скобв; 10 — пружины; 11 — стойка; 12 — рама; 13 — каретка; 14 — рычаг; 15 — ось; 16 — наконечник; 17 — магнитная головка; 18 — ось; 19, 20 — пружины; 21 — ведущий вал; 22 — ось; 23 — скоба; 24 — планка; 25 — рычаг; 26 — ось; 27 — подшипинк; 28 — толкатель; 29 — ролик; 30 — пружины; 31 — шкив электродвигателя; 32 — пассик; 33 — механнзм ведущего вала; 34 — упор; 35 — кронштейн; 36 — РВЧ; 37 — планка; 38 — пружина; 39 — шкив; 40 — прнемиый подкассетник; 41 — подающий подкассетник; 42 — зубчатый венец подкассетник; 43 — диск; 44 — стойка; 45 — планка; 46, 47 — пружины; 48 — ролик; 49 — шарик 3—60; 50, 51, 54 — пружина; 52 — втулка; 53 — пассик. (Места, обозначенные стрелкой → смазывать трубным маслом Т30 ГОСТ 32—74 или Тп-30 ГОСТ 9972—74, а стрелкой ⇒ — смазывать смазкой ОКБ 122-7 ГОСТ 18179—72. Не допускается, чтобы смазка попадала на рабочне поверхности резиновых деталей и поверхностей, соприкасающнеся с инми)




лы «Былина РМ-317СА» с обозначением элементов управления:

1 — кнопка перемотки магнитной ленты, выброса кассеты; 2 — кассетоприемник; 3 — шкала радиоприемник; 4 — кнопка переключателя диапвзонов; 5 — кнопка подсветки; 6 — ручка настройки радноприемника; 7 — ручка включения питания автомагнитолы, регуляторв громкости и балансв; 8 — ручка регулятора тембра; 9 — провода для подключения громкоговорителей; 10 — провод подключения питания автомагнитолы с помехозащищающим фильтром и держателем предохранителя; 11 — выжателем предохранителем предохранит

носное антенное гнездо

Рнс. 3.62. Общий внд автомагнито-



Рнс. 3.63. Общий вид громкоговорителей, входящих в комплект автомагиитолы «Былина РС-317СА»:
1 — громкоговоритель для автомобилей «Жигули» ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109; 2 — громкоговоритель для автомобилей «Москвич» АЗЛК-2141

стенке корпуса автомагнитолы расположены провода для подключения громкоговорителей 9, провод для подключения напряжения питания автомагнитолы с помехозащищающим фильтром и держателем предохранителя 10 и выносное аитениое гиездо 11.

Акустическая система автомагиитолы состоит из двух громкоговорителей, каждый из которых имеет одиу динамическую головку типа 5ГДШ5-4, укреплениую на экранной доске (рис. 3.61).

В автомобилях ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 громкоговорители крепятся за спииой задиего сидеиья, а в автомобилях АЗЛК-2141 громкоговорители крепятся под передией частью прибориой паиели в предусмотреином для иих месте. Подключение громкоговорителей к автомагинтоле осуществляется с помощью соединительных проводов, входящих в комплект соответствующих моделей автомобилей.

Расположение основных узлов и блоков в корпусе автомагнитолы показано на рис. 3.64. В центре корпуса расположен ЛПМ (A2), закрепленный с помощью четырех внитов и двух фиксаторов. Механизм настройки радиоприемника автомагнитолы крепится к передней панели корпуса двумя внитами. Печатная плата ВЧ-УЗЧ (A1) автомагнитолы расположена сиззу и закреплена на отгибах корпуса. Электромонтажная схема печатной платы и схема расположения всех узлов и деталей показаны на рис. 3.65 и рис. 3.66.

Плата темброблока (АЗ) крепится к передией панелн корпуса.

Механизм настройки (рис. 3.67). В автомагнитоле примеиеи механизм плавной иастройки радиоприемиика, с помощью которого преобразуется вращательное движение ручки настройки в поворот оси перемениого резистора СПЗ-4аМ и поступательное движение стрелки вдоль шкалы с помощью шиура, закрепленного на валу и проходящего через направляющие шкивы на стрелку.

Механизм настройки, как функционально законченный узел, состоит из двух основных деталей: вала 1 и зубчатого колеса 2, насаженного на ось резистора СПЗ-4аМ 3. Объединяет детали механизма настройки скоба 4. Пружина 5 выбирает люфт ручки настройки и вала 1. Плавность движения достигается смазкой всех трущихся частей механизма настройки.

Намоточиые данные катушек контуров приведены в табл. 3.5, а распайка выводов катушек контуров показана на рис. 3.68.

В автомагиитоле применены узлы и детали следующих типов:

В плате РПУ, УВ и УЗЧ (A1) — резисторы: R65, R67, R77 типа C2-33H; RP1—RP5 типа CП3-38; RP типа СП3-4аМ; остальные R типа С1-4-0,125; кондеисаторы: C2, C6, C22, C23, C25, C28, C33, C34, C35, C51, C53—C56, C65, C67, C69, C71, C72, C73, C78, C81, C82 типа К50-35; C4, C16, C30, C39, C41, C42, C58, C62 типа К10-19; С17, С18, С29, С31, С32, С40, С48, C49, C60 типа К22-5; С7, С15, С24 типа КТ4-23; остальные С типа К10-7в.




Рис. 3.64. Схема расположения осиовных узлов и деталей в корпусе автомагнитолы «Былииа РМ-317CA» (вид сверху)

Кроме того, в РПУ с диапазонами ДВ, УКВ применяются конденсаторы: С8, С9 емкостью 82 пФ; С20 — 240 пФ; С21 — 150 пФ типа К10-7в; в РПУ с диапазонами СВ, УКВ применяются конденсаторы: С8, С9 емкостью 4/15 типа КТ4-23; С20 — 470 пФ типа К10-7в, а конденсатор С21 отсутствует.

В блоке тембра (АЗ) — резисторы: RPI типа PПI-70; R1, R2 типа CI-4-0,125; коидеисатеры: CI, C2 типа K22-5; переключатель: SAI типа ПКи6I.




Рис. 3.65 Электромоитаживя схема печатной платы блока ВЧ-УЗЧ (A1) автомагнитолы «Былина РМ-317CA»




Рис. 3.66. Схема расположения узлов и деталей на печатной плате блока ВЧ-УЗЧ (A1) автомагнитолы «Былина РМ-317CA»




Рис. 3.67. Механизма плавной настройки раднопрнемника автомагнитолы «Былина РМ-317СА»: I — вал ручки настройки; 2 — зубчатое колесо; 3 — резистор типа СПЗ-4аМ; 4 — скоба; 5 — пружина (Стрелкой ⇒ показаны места смазки механизма настройки




Рис. 3.68. Распайка выводов катушек контуров автомагнитолы «Былниа РМ-317CA» (вид синзу)

# Таблица 3.5 Намоточные данные катушек контуров автомагнитолы «Былина РМ-317СА»

Катушка	Обоз- наче- ние по схеме	Но- мер вывода	Марка и днаметр провода, мм	Число витков	Индук тив- ность, мкГи± ±10 %
		Блок В	1-УЗЧ (AI)		
Дроссель антенны	Li	н-к	ПЭТВ-939 0,2	47	I
Катушка УВЧ	L2	2-3	ПЭВТЛ-2 0,45	6	0,17
Дроссель УКВ	L3	н-к	ПЭВТЛ-1 0,14.	18	1,4
Катушка ПЧ-АМ-1	L4	4-3	ПЭВТЛ-1 0,112	22×3	55
Катушка ПЧ-ЧМ-1	L5	1-2	ПЭВТЛ-1 0,14	6+6+3	0,8
Катушка ПЧ-ЧМ-2	L6	1-2	ПЭВТЛ-1 0,14	6+6+3	0,8
ФП-ДВ-1	TVI	2-1	ПЭВТЛ-1 0,08	170×3-	2540
	l	4-3	ПЭВТЛ-1 0,08	12	
ФП-СВ-1	TVI	2-1	ПЭВТЛ-1 0,08	40×3	200
	TV2	4-3	ПЭВТЛ-1 0,08	4	-
ФП-ДВ-2	I	3-2	ПЭВТЛ-1 0,08	170×3	2540

Катушка	Обоз- наче- ние по схеме	Но- мер выаода	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Индук- тив- ность, мкГн± ±10%
		1-4	ПЭВТЛ-1 0,08	6	_
ФП-СВ-2	TV2	3 2	ПЭВТЛ-1 0,08	40×3	200
				6	-
увч-чм	TV3	3-2	ПЭВТЛ-2 0,45	5	0,13
Катушка связн		4-1	ПЭВТЛ-2 0,112	2,75	_
Қатушка ПЧ-ЧМ-2	ΓV4	1-5-2	ПЭВТЛ-1 0,112	8+16	2,3
<b>Катушка связн</b>		3-4	ПЭВТЛ-1 0,112	10	_
Катушка ПЧ-АМ-2	TV5	5-4-1	ПЭВТЛ-1 0,112	22×3	75
Қатушка связн		2-3	ПЭВТЛ-1 0,112	17	_
Гетеродинная ДВ	TV6	2-4-3	ПЭВТЛ-1 0,112	50×2+	218
				+22+28	
Катушка связн		5-1	ПЭВТЛ-1 0,112	40	l –
Гетеродинная СВ	TV6	2-3-4	ПЭВТЛ-1 0,112	30×2+	97
	i			+8+22	"
Катушка связн		5-1	ПЭВТЛ-1 0,112	40	_
Гетеродинная УКВ	TV7	3-2	ПЭВТЛ-2 0,45	6	0,16
Катушка связн		4-1	ПЭВТЛ-1 0,112	0.75	-
		1 1			1

## Порядок разборки и сборки магнитолы

Ненсправностн в автомагнитоле подразделяются на мехаинческие и электрические. Для обнаружения и устранения ненсправностей требуется различная полнота разборки и сборки автомагнитолы.

При ненсправностях, связанных с выходом из строя каких-либо элементов при замыканиях или обрывах, достаточно снять верхнюю и нижнюю крышки, отвернув три винта (один на верхней крышке, два — на инжней)

При замене вышедших из строя узлов и деталей дополнительно, если это требуется, следует отсоединить ЛПМ и снять его из кожуха автомагнитолы. Для того чтобы снять ЛПМ, необходимо:

снять ручку настройки, ручку выключателя, регулятора громкостн, баланса, ручку регулятора тембра;

снять накладку, отвинтив четыре внита, крепящие накладку к передней панели корпуса;

снять переднюю панель, отвинтив четыре винта, крепящие панель к корпусу, и один винт к ЛПМ;

снять ЛПМ, отвинтив трн винта (одним он крепится к нижней крышке, остальными двумя — к корпусу со стороны клеймения кожуха);

вынуть ЛПІМ на корпуса, сняв с фиксатора и отсоедянив ленточный провод с разъемом.

Собирать автомагнитолу нужно в обратном порядке.

### «Круиз-201»

(Выпуск 1984 г.)

«Круиз-201» — автомобильный радиоприемник второй группы сложности предназначен для приема в автомобиле РВ станций с амплитудной модуляцией в диапазонах ДВ, СВ и КВ и с частотной модуляцией в диапазоне УКВ.

Радиоприемник предназначен для установки на автомобилях «Жигули: ВАЗ-2103, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, ВАЗ-2121 и их модификациях. Кроме того (по согласованию с потребителем), радиоприемники могут быть также установлены на другие транспортные средства с источником постоянного тока и напряжением 14,4±1,2 В с заземленным минусом.

Радноприемник имеет ряд потребительских (эксплуатационных) удобств: АПЧ и БШН в диапазоне УКВ, электронную индикацию, подсветку шкалы, помехоподавляющий фильтр для защиты от помех, создаваемых системой электрооборулования автомобиля.

Прием РВ станций на всех диапазонах осуществляется

на типовую автомобильную антенну.

### Основные технические данные:

Днапазоны принимаемых частот (воли): ДВ 150405 кГц (2000740,7 СВ 5251605 кГц (571,4186, КВ 717,3 МГц (42,341,2 м	9́м) )
Промежуточная частота: тракта АМ10,7 МГц Чувствительность, ограничениая усилением (при выходн 50 мВт), не хуже, в днапазонах: ДВ50 мкВ; СВ15 мкВ; УКВ2 мкВ	•
Чувствительность, ограниченная шумами, при отношени не менее 20 дБ в днапазонах ДВ, СВ, КВ и не менее 26 дУКВ, не хуже, в днапазонах: ДВ140 мкВ; УКВ3,5 мкВ	Б в диалазо
Избирательность по соседиему каналу (при расстройке +9 кГи) в днапазонах ДВ и СВ, не менее	36 дБ
в диапазонах: ДВ46 дБ, СВ46 дБ; КВ20 дБ; УКВ54 дБ. Действие АРУ: при изменении напряжения на входе (относительно уровия 50 мВ) на 54 дБ соответствую-	
щее измененне напряжения сигнала на выходе, не менее . Номинальная выходная мощность, не менее .	6 дБ 3 Вт
Максимальная выходиая мощность, не менее . Габаритиые размеры корпуса, не более	5 Bt 180×50× ×158 mm
Масса радиоприемника (без упаковки), не более	1,8 кг

### Принципиальная электрическая схема

Радиоприемник «Круиз-201» выполнен по функционально-блочному принципу. Он состоит из двух раздельных супергетеродинных трактов АМ и ЧМ, тракта УЗЧ, цепи питания, управления, индикации и акустической системы. Принципиальная электрическая схема радиоприеминка приведена иа рис. 4.1—4.3. Радиоприемник выполнен на четырех микросхемах и восьми транзисторах.

Тракт АМ (рис. 4.1). Входные цепи диапазонов ДВ и СВ представляют собой П-образный контур, настраиваемый с помощью двухслойных катушек индуктивности L4, L5 блока A1. В диапазоне ДВ обе обмотки включаются последовательно, а в диапазоне СВ используется только внутренняя обмотка L5.

В диапазоне КВ входной цепью является полосовой фильтр L2C5L3C9, иастранваемый с помощью катушек L2, L3.

Усилитель высокой частоты, смеситель и гетеродин тракта АМ выполнены на микросхеме DA1. Нагрузкой УВЧ служит контур, перестраиваемый катушкой переменной индуктивности

L1, L2 (A2). Нагрузкой преобразователя является пьезоэлектрический фильтр Z1, включенный через согласующий фильтр L7L8C25. С выхода пьезофильтра сигнал поступает на вход микросхемы DA2 (вывод 1), выполняющей функции УПЧ, детектора и усилителя APУ.

Нагрузкой первого каскада УПЧ является контур L14C31. Детектор сигнала одновременно является и детектором АРУ. Цепь АРУ охватывает каскад УВЧ (вывод 13

микросхемы DA1) и первый каскад УПЧ.

Тракт ЧМ (рис. 4.1) включает блок УКВ (А2) и каскады УПЧ-ЧМ (А1). Блок УКВ состонт из УВЧ (VTI полевой транзистор), смесителя и гетеродина соответственно на транзисторах VT3 и VT2. Контуры входной цепи, УВЧ и гетеродина перестраиваются с помощью вариометра (катушки L3, L7, L8) с латунными сердечниками. Смеснтель нагружен на контур с индуктивностями L9, L10, настроенный на частоту 10.7 МГц (рис. 4.1).

Первый и второй каскады УПЧ тракта ЧМ выполнены на транзисторах VT1, VT2, второй каскад УПЧ нагружен на пьезофильтр Z2 (рис. 4.2). Микросхема DA3 выполняет функции УПЧ-ЧМ, частотного детектора и предварительного УЗЧ. На элементах L17 и C54 собран фазосдвигающий контур. Усилнтель звуковой частоты выполнен на микросхеме DA4. Нагрузкой УЗЧ является динамическая головка громкоговорителя BA1 типа 4ГДШ-1 (4ГД-8Е) с сопротивлением звуковой катушки 4 Ом

Устройство бесшумной настройки (рнс. 4.5) предназначено для подавления шумов и помех в отсутствие сигнала станций при перестройке радноприемника. Устройство выполнено на транзисторах (VTI—VT3). При настройке на станцию полезный НЧ сигнал не проходит на вход БШН и поступает непосредственно на вход УЗЧ. При перестройке радиоприемника в отсутствие сигнала станции ВЧ составляющие спектра шума усилнваются каскадами на транзисторах VT3, VTI и открывают ключ VT2. При этом шумы не проходят на вхол УЗЧ.

Для защиты от помех, создаваемых системой электрооборудовання автомобиля, применен фильтр звуковых частот ФПП-1, образованный катушками L1, L2 и конденсатором C1 (рис. 4.4). Шкалы иастройки радиоприемника по диапазонам и индикаторы включения питания подсвечиваются лампами СМН 10-55 (H1—H5).

Механизм настройки (рис. 4.2). В раднопрнемнике применена иидуктивная настройка. При плавной настройке вращение червяка 1, который является продолжением оси иастройки 4, через прямозубое цилнидрическое колесо 2 и коническую фрикционную муфту 3 передается на раму 5. Затем вращение через планку 6 преобразуется в поступательное движение рамы 8, несущей сердечники вариометров. Одновременное движение рамы через рычаг 9 передается на каретку 10. Кнопка 11 фиксированной настройки показана в зафиксированном (рабочем) положении, т. е. кулачок 14 зажат рычагом 13 и его поворот соответствует определенному положению рамы 5. Прн нажатии киопки планка 12 повернет рычаг 15, который через рычаг 16 отключит фрикционную муфту и этим освободит раму 5 от связн с червяком. Вслед за этим зажатый диск 14 повернет раму 5 в ранее зафиксированное положение, а вместе с ней переместит каретку 10 и раму 8. Одновременно поступательно движущаяся планка 12 толкает планку 17, которая переключит днапазоны. При движении планки 12 нз рабочего положения в направлении оператора происходит расфиксация клавиши. На другие клавиши, раму 5 и переключатель диапазонов это никак не влияет. Мертвый ход кинематической цепи ось 4 — рама 8 не более 10 % достнгается силовым замыканием червяка на колесо н специальной формой зуба колеса (клиновое безлюфтовое замыкание колеса н червяка).

သ္

Блок подсветки (рис. 4 4) конструктивно выполнен в пластмассовом корпусе, в который вкладываются четыре шкалы (по числу днапазонов), освещаемых соответствующей лампочкой СМН 10-55 (Н2—Н5). Лампочка индикатора настройки установлена в каретку, перемещающуюся по контактной направляющей при вращении ручки настройки приемиика.

Режимы работы транзисторов и микросхем показаны на принципиальных и электромонтажных схемах блоков радио-

приемника.

## Конструкция и детали

Конструктивио автомобильный радиоприемник «Крунз-201» выполнен в металлическом корпусе (кожухе), состоящем из прямоугольной рамы, переднеи паиели и верхней и нижней крышек. Органы управления радиоприемника размещены на передней лицевой панели. Внешний вид радиоприемника «Крунз 201» с обозначением элементов управления показан на рис. 4.3. На переднюю панель радноприемника выведены ручки: настройки по диапазону 5, регулятора гром-




Рис. 4.1. (окончание)

кости с выключателем питания 9, клавиши переключения диапазонов и фиксирования станций 7. С левой стороны передней панели расположен переключатель «Тембр» 10, с правой — переключатель «АПЧ-БШН» 4. Радиоприемиик имеет съемиые верхнюю 2 и нижнюю 3 крышки, что обеспечивает удобство ремоита.

На левой боковон стенке радиоприемиика расположены гнезда для внешних подключений: антенны 28 (см. рнс. 4.6), громкоговорителя 29, питания 20, магнитофона.

Конструктивно радиоприемник состоит из нескольких функциональных узлов (рис. 4.6): механизма настройкн 1 с платой блока УКВ (A2) — 2; платы блока РП (A1) — 3, платы блока БШН (A3) — 4, акустической системы. Механизм настройки представляет собой конструк-

Механизм настройки представляет собой конструктиано законченный узел. Ои жестко крепится к кожуху радиоприемиика и включает верньерно-шкальное устройство, клавишн фиксированной настройки, а также плату блока УКВ с блоком катушек переменной индуктивиости, состоящим из трех катушек с ферритовыми сердечниками ДВ, СВ и КВ диапазонов и трех катушек с латуиными сердечинками для УКВ диапазона – 7 (см. рис. 4.6).




Рис. 4.2 Кинематическая схема механизма настройки радиоприемника «Круиз-201»:

1 — червяк, 2 — прямозубое цилиндрическое колесо; 3 — фрикционная муфта; 4 — ось; 5 — рама; 6 — планка; 7 — фнксатор; 8 — рама; 9 - рычаг; 10 — каретка; 11 — клаанша; 12 — планка, 13 — рычаг; 14 — кулачок; 16 — рычаг; 17 — планка; 18 — винт; 19 - планка (А — места смазки механизма)






Рис. 4.3. Внешний вид радноприемника «Крунз-201» с обозначением элементов управления:

корпус радноприемника;
 корпус радноприемника;
 верхняя крышка;
 переключатель АПЧ, БШН;
 радиопрнемника;
 переключатель диапазонов;
 киопки включения диапазонов;
 шкала радноприемника;
 ручка регулятора громкости;
 регулятор тембра





Рнс. 4,5. Принципнадыиая электрическая схема печатиой платы блока БШН (АЗ) радиоприемника «Крунз-201»




Рис. 4.6. Схема расположення узлов н деталей радиоприеминка «Круиз-201» (верхняя крышка сията):

1 — механизм настройки; 2 — печатная плата блока УКВ (А2); 3 — печатная плата РП (А1); 4 — печатная плата блока БШН (А3);

5 — плата микросхемы УЗЧ; 6 — помехозащищающий фильтр ФПП-1; 7 — сердечники; 8 — винты крепления верхией крышки; 9 — винты крепления нижией крышки; 10 — винты крепления платы с УЗЧ; 11 — винты крепления блока РП (А1); 12, 13 — винты крепления блока БШН (А2); 14 — силуминовый корпус; 15 — винты крепления фильтра ФПП-1; 16 — винт крепления прижима; 17 — провод соединения фильтра с резистором СПЗ-4аМ; 18 — держатель предохранителя; 19 — корпус держателя предохранителя; 20 — провод; 21 — пружина; 22 — корпус; 23 — резистор СПЗ-4аМ; 24 — винт крепления угольника; 25 — угольник; 26 — ось; 27 — винты крепления механизма настройки к корпусу; 28 — гнездо для подключения антенны; 29 — провод для подключения громкоговорителя




Рис. 4.7. Электромонтажиая схема печатной платы блока УКВ (A2) автомобильного радиоприемника «Круиз-201»

Конструктивно блок УКВ (A2) собран на отдельной печатной плате, которая в сборе закрыта металлическим экраном. Электромонтажная схема печатной платы блока УКВ (A1.1) показана на рис. 4.7.

Блок РП (A1) представляет собой печатную плату, на которой расположены переключатели диапазонов, а также все узлы и детали тракта АМ и частичио тракта ЧМ, цепи питания, управления, индикацин и акустическая система радиоприемника. Микросхема УЗЧ установлена на плате (А4), которая впаяна в печатную плату РП (А1) и крепится к кожуху, что обеспечивает надежный тепловой режим работы микросхемы. Электромоятажные схемы печатных плат блока РП (А1) показаны на рис. 4.8, а электромонтажная схема печатной платы УЗЧ приведена на рис. 4.9.

Катушки контуров намотаны на унифицированные - типовые каркасы для автомобильных радиоприемников и магннтол. Настройка входных катушек контуров и гетеродина КВ и катушки ПЧ-ЧМ осуществляется подстроечными сердечниками из феррита марки М100НН-2 типа С2,8×12, а катушек входных контуров ДВ, СВ и гетеродина АМ, ПЧ-АМ и фильтра ФПП-1— подстроечными сердечииками из феррита марки М600НН-3 типа С2,8×12 мм. Намоточные даниые катушек контуров приведеиы в табл. 4.1.

Блок БШН (A2, рис. 4.10) представляет собой печатиую плату, на которой смонтированы все детали функционального назначения блока. Печатная плата блока БШН (A2) закреплена на боковой стенке корпуса радиоприемника.

Помехоподавляющий фильтр ФПП-1 (6) заключен в экран и крепится к боковой стенке кожуха радиоприемника.

Акустическая система радиоприемника состоит из громкоговорителя 4ГД-8Е, установленного на экранную доску.




Рис. 4.8. Электромонтажиая схема печатиой платы трактов АМ, ЧМ и УЗЧ блока РП (A1) автомобильного радиоприемника «Круиз-201»

## Намоточные данные катушек контуров автомобильного радиоприемника «Круиз-201»

	прі	емника	а «Круиз-201»		
Катушка	Обоз- наче- нне по схеме	Но- мер вывода	Марка и днаметр провола, мм	Число витков	Индук- тивность, мкГн
	_	Блок	VKB (A2)		
Катушка перемен	LI	1-2	ПЭВТЛ-2 0,08	260	106±5
ной индуктивности УКВ, ДВ, СВ	1.2	4-3	ПЭВТЛ-1 0,1	220	66±3
Катушка перемен-	L3	1-2	MM-0.8	10.5	0,29±0,05
ной индуктивности					ĺ
входная УКВ	L4	1-2	ПЭВТЛ-2 0.08	260	106±5
Катушка перемен- ной индуктивности	L5	4-3	ПЭВТЛ-1 0,1	220	66±3
входной цепи АМ				]	
Катушка перемеи-	L6	1-2	ПЭВТЛ-1 0.1	220	66±3
иой индуктивности КВ				1	
Катушка перемен-	L7	1-2	MM-0.8	10,5	0.29±0.05
иой индуктивности	l	i		l	l
гетеродина КВ Катушка перемен-	L8	1-2	MM-0.8	10,5	0,29±0,05
ной индуктивности	-	'	74.70,0	10,0	0,23 10,00
УКВ. УВЧ	l	!		1	į
Катушка ПЧ-ЧМ	L19 L10	3-1 3-1	ПЭВ-1 0,1 ПЭВ-1 0,1	7×3 7×3	3,2
Катушка ПЧ-ЧМ Дроссель	LII	1-2	ПЭВ-1 0,1	1 13	3,2 0,4±0,05
Дроссель	L12	1-2	ПЭВ-1 0,1	33	11±0,05
Дроссель	L13	1-2	ПЭВ-1 0,1	33	11±0,05
	i	ı	l	•	I
		Блок	PΠ (A1)		
Фильтр-пробка	Lı	42	ЛЭП-3×0,06	105×3	1320±100
Входная КВ	L2	2-1	1,0 онкеп	10×4	7,1
Входная КВ	L3	2-1	ПЭЛШО 0,1	11×4	8,3
УВЧ-КВ Катушка связи	L4 L5	2·1 4-3	ПЭЛШО 0,1 ПЭВ 1 0,14	11×4 11×4	9.8
Сопрягающая КВ	L6	2-1	ПЭВ-1 0,14	15×4	16,2
KUAI	1.7	3-5-4	лэп-3×0.06	11+	11±1
				+15+	
Катушка связи	L8	1-2	ПЭФТД-1 0,112	9	i
Сопрягающая гете-	L10	1-2	ПЭВТЛ-1 0,112	80×3	750±80
родина СВ	L9	4-3	ПЭВТЛ-1 0,112	40×3	190±20
Катушка связн Сопрягающая	1.11	3-1	ПЭВТЛ-1 0,112	38	28±2
лв св				1	_
C	L12	1-2	ПЭВТЛ-1 0,112	26	13±1
Сопрягающая гете- родкна ДВ	L13	1-2	ПЭВТ-939 0,1	60×3	450±50
КПЧ-2	£14	1-2-4	пэвтл-1 0,1	27+	10±1
	1	ŀ		+27+	
Катушка ПЧ-ЧМ	L16	2-5	нэв-1 0,2 .	+11 4×3	0,7
Қатушка тіч-ч <i>м</i> Катушка связи	LI5	4-1	ПЭВ-1 0,2 . ПЭВ-2 0,2	4 4 4	
Катушка фазосдви-	L17	1-4	ПЭВ-1, 0,2	4×3	0.7
гающего контура					[
	I	1	I	ı	I

Фильтр ФПП-1

1.2

1-2

LI

L2

ПЭВ-1 0.31

ПЭВ-1 0,31

75

75

Катушка фильтра

помехоподавляю-

Катушка фильтра

шая




Рис. 4.9. Электромонтажная схема печатной платы УЗЧ автомобильного радиоприемника «Крунз-201»




Рис. 4.10. Электромонтажная схема печатной платы блока БШН (АЗ) автомобильного радиоприемника «Крунз 201»

Конструкция механической части радиопрнемника показана на рис. 4.11. Распайка выводов катушек контуров радиоприемника «Круиз-201» показана на рис. 4.12.

В радиоприемнике применены узлы и детали следующих

Типов.

В блоке УКВ (A2) — резисторы: R2—R15 типа ВС-0,125; конденсаторы: C1, C13, C14, C16, C19 типа КД-1; C2, C4, C6, C8, C9 C12, C15, C17, C18, C21 C26 типа К10-7в; C3, C7, C20 типа КТ4-23.

В блоке БШН (A3) — резисторы: R1—R5, R7—R9 типа BC-0.125; R6 типа СПЗ-27а; конденсаторы: C3 типа K10-7в: C4 типа K22-5; C1, C5 типа K50-16; C2 типа K50-6.

На шассн — резнсторы: R2 типа CII3-4aM; конденсаторы: C1 типа K50-16; C2 типа K10-7в.




Рис. 4.11. Конструкция мехаинческой части радиоприеминка «Круиз-201»: 1— ручка регулятора настройки и регулятора громкости; 2— винты крепления панели; 3— панель; 4— переключатель тембра; 5— переключатель АПЧ-БШН; 6— гайка: 7— рама; 8— шайба; 9— ось; 10— винты крепления блока подсветки; 11— винты крепления панели (12); 12— панель; 13— скоба; 14— аниты крепления рамы; 15— клавиша; 17— пружниа; 18— шайба; 19— атулка; 20— фрикцион; 21— аниты крепления скобы фрикциона; 22— скоба; 23— атулка; 24— пружниа; 25— диск; 26— ролик; 27— пружниа; 28— кулачок; 29— фиксатор; 30— переключатель МП7Ш; 31— гайка

## Порядок разборки и сборки радиоприемника

Порядок разборки и сборки радиоприемника зависит от характера возможных иеисправностей, которые можно разделить на электрические и механические.

При неисправностях, связанных с выходом из строя какнхлибо элементов на плате A1, замыканиях или обрывах достаточно снять верхнюю и нижнюю крышки, отвернув крепежные винты 8, 9 (рис. 4.5).

При замене микросхемы К174УН7 необходимо отвернуть винты 10 крепления микросхемы к кожуху и выпаять плату с микросхемой из платы A1. После чего заменить мнкросхему на исправную.

Для замены неисправных элементов в плате A2 (рис. 4.7) необходимо:

отвернуть два винта 11 крепления платы A1 (со стороны педати) к механизму настройки;

отвернуть четыре винта 27 крепления механизма настройки к кожуху;

отвернуть два винта 24 крепления угольника с резистором 23 к кожуху и вынуть резистор, потянув его на себя, из зацепления с осью;

поднять вверх механизм иастройки, отпаяв мешающие провода;

отвернуть винты 12, 13 крепления платы A2 к механизму настройки и вынуть ее из силуминового корпуса 14; заменить неисправный элемент.

Собирать плату А2 в обратном порядке

Для отыскания неисправностей и замены элементов в плате АЗ иеобходимо развернуть плату к скобе и поставить ее вертикально.

Для замены помехоподавляющего фильтра (см. рис. 4.2) необходимо:

отвернуть внит 15 крепления фильтра к кожуху и винт 16 крепления прижима;

отпаять провод 17, идущий от фильтра к резистору СПЗ-4вМ;




Рис. 4.12. Распайка катушек контуроа радиоприемника «Круиз-201» (аид сиизу)

разобрать держатель предохранителя 18, повернув его корпус 19 по стрелке;

отпаять провод 20 от контакта 20 и снить пружину 21 н корпус 22;

снять фильтр с кожуха и заменить.

Собирать фильтр нужно в обратном порядке

Для замены резистора СПЗ-4вМ (рис. 4.6) 23 необходи-

отвернуть винты 24 крепления угольника 25 с резистором к кожуху и вынуть резистор из оси 26:

отпаять от резистора все провода;

отвернуть гайку;

снять резнстор с угольника;

заменить вышедший из строя резистор.

Для замены блока подсветки (см. рис. 46) необходимо: снять, потянув с усилием на себя, ручки настройкн I н регулировки громкости;

отвернуть винты 2 крепления панели 3 и сиять панель; сиять ручки переключателя «Тембр» 4 и «АПЧ-БШН» 5;

отвернуть гайкн 6;

снять раму 7 и шайбы 8 с каждой оси 9;

отпаять от блока подсветки все провода;

отвериуть два винта 10 н снять блок подсветки;

заменить блок подсветки на исправный.

Собнрать блок подсветки рекомендуется в обратном порядке.

Для замены узлов и деталей в механнзме настройки необходнмо предварительио выполнить указанные операцин. После этого механизм настройки можно приподнять над платой A1 и произвестн соответствующие замены.

Для замены фиксатора 29 (рис. 4.11) необходимо:

отвернуть четыре винта 11 креплення паиели 12 к скобе 13; отпаять провода, мешающие снятию панелн, н снять ее; отвернуть два винта 14 креплення рамы 15;

снять раму 15 вместе с фиксаторамн;

снять плоскогубцами клавишу 16 с вышедшего из строя фиксатора (при этом допустима поломка клавиши);

вынуть неисправный фиксатор из рамы в направлении,

указанном на рис. 4.11;

заменнть ненсправный фиксатор.

После сборки фиксатора на него нужно надеть новую клавншу, залив предварительно посадочное отверстие в клавише растворителем или клеем для пластмасс.

Для замены элементов переключения фрикциона 20

(рис. 4.11) необходимо:

выполнить указанные ранее операцин;

отвернуть два вннта 21 крепления скобы фрикцнона и снять скобу 22;

заменнть вышедшне из строя узлы и детали: втулку 23, илн пружину 24, илн днск 25, илн ролнк 26, нлн пружину 27, или кулачок 28;

После замены элементов переключатель нужно собрать

в обратном порядке.

### «Былина-315»

(Выпуск 1987 г.)

«Былина-315» — автомобильный раднопрнемник третьей группы сложности предназначен для приема РВ станций с амплитудной модуляцией в диапазонах ДВ, СВ, КВ и с частотной модуляцией в диапазоне УКВ. Радноприемник может устанавливаться как в легковых автомобилях пронзводства автозаводов ВАЗ, АЗЛК, ЗАЗ, так н в грузовых автомобилях КАМАЗ и МАЗ, поэтому он имеет более десятн модификаций. Различня этих модификаций радиопрнеминков незначительны в зависимости от модели автомобиля (на частотах УКВ в зависимости от поставки автомобиля на внутренний рынок или на экспорт; в комплектацин креплення и подключения радноприемника в автомобиле).

Радиоприемник имеет ряд потребительских (эксплуатационных) удобств: автоматическую регулнровку усиления в диапазонах ДВ, СВ и КВ; спецнальный помехоподавляющий фильтр, предохраняющий радиопрнемник от проннкновения помех, создаваемых системой электрооборудования автомобиля; обратную связь по частоте в диапазоне УКВ.

Прием PB станций на всех диапазонах осуществляется на типовую автомобильную антенну.

#### Основные технические данные:

Conconne resinatednie cumoie.
Диапазои принимаемых частот (воли), ие уже:
ДВ . 148,5283,5 кГц (20101056 м)
CB . 520,01600,5 KI U (568186 M)
КВ . 9,59,8 МГц (31,530,6 м)
УКВ 65,874 МГц (4,64,06 м)
УКВЕ
Промежуточная частота:
трвкта АМ465 кГц; тракта ЧМ10,7 МГц
Чувствительность, ограниченная усилением (при выходной мощност
50 мВт), не хуже:
ДВ60 мкВ; СВ20 мкВ;
KB15 MKB. VKB2MKB
Чувствительность, ограниченная шумами (при отношении сигнал/шук
в диапазонах ДВ, СВ и КВ — 20 дБ, в диапазоне УКВ — 26 дБ), не хуже
ДВ180 мкВ; СВ50 мкВ; КВ50 мкВ; УКВ4 мВ
Избирательность по соседнему каналу при расстройке
иа ±9 кГц в диапазонах ДВ и СВ, не менее 34 дБ
Избирательность по зеркальному каналу, не менее:
ДВ50 дБ, СВ48 дБ, КВ16 дБ, УКВ56 дБ
Действне АРУ: при изменении напряження на входе
(отиосительно уровня 50 мВ) на 46 дБ соответствующее
The second secon
Номинальная выходная мощность:
при R <sub>н</sub> =4 Ом (при питанни 14,4 В), не менее
при R <sub>н</sub> =8 Ом (при нвиряжении питания 28,8 В),
ие менее 5 Вт
Максимальная выходная мощность при R <sub>н</sub> =4 Ом (при
иапряжении питания 14,4 В), не менее 5 Вт
Габаритные размеры радиоприеминка
Масса комплекта радиоприемника (в упаковке):
с одним громкоговорителем, не более 2.9 кг
с двуми громкоговорителями, не более. 3.4 кг
Радиоприемник питается от бортовой сети автомобиля
or the statement of th
иапряжением 14 <sup>+1,2</sup> В с заземленным минусом.
В грузовых автомобилях допускается питать прнемиик напряженкем 28,8 В.

## Принципиальная электрическая схема

Радиоприемник «Былина-315» (рис. 4.13) выполнен по функционально-блочному принципу и состоит из пяти основных блоков и узлов: блока ВЧ-УЗЧ (А1), блока УКВ (А2), ферровариометра (А3), блока индикации шкалы (А4) и фильтра питания (А5).

Прнем РВ станций ведется на типовую автомобильную антенну. Нагрузкой выходного каскада УЗЧ служит

громкоговоритель.

Радноприемник выполнен по супергетеродинной схеме на транзисторах и трех микросхемах. Тракт АМ-ЧМ совмещенный, построен на микросхеме К174ХА10. При работе в режиме АМ настройка на частоту РВ станцин производится ферровариометром, а в режиме ЧМ — с помощью варикапов (электронная).

Блок ВЧ-УЗЧ (рис. 4.14) включает высокочастотную часть тракта АМ (КСДВ) ПЧ-АМ-ЧМ. Прн приеме РВ станций входной сигнал с антенны поступает через переключатель диапазонов S1-4 на входные цепи тракта АМ.

Тракт АМ (рнс. 4.13, 4.14). Входные цепи диапазонов ДВ, СВ представляют собой одиночный параллельный контур с непосредственно подключенной к контуру антенной в диапазоне СВ входной контур образован катушкой ферровариометра LI (АЗ) и конденсатором С2 (А1). Для повышения коэффициента передачи контура в диапазоне ДВ индуктивность входного контура повышается за счет последовательного подключення к катушке LI (АЗ) дополнительной индуктивностн L2 (АЗ) и конденсатора С1 (А1) (см. рис. 4.13 и 4.14). Входная цепь диапазона КВ состоит из двух перестраиваемых связанных контуров LIC2 и L2C6 (А1).

Сигнал с входного контура поступает на УВЧ, выполненный на полевом транзнсторе VТЗ. Нагрузкой УВЧ в диапазонах ДВ служит резонансный перестраиваемый контур, образованный катушками ферровариометра L3, L6 (А3) (рнс. 4.14) и конденсаторами C12—C15, C17, C21, C25 (рис. 4.14).

В диапазоне СВ входной контур образован катушкой L3 (А3) н конденсаторамн С13, С15 н С17 (А1). В диапазоне КВ нагрузкой УВЧ служит резистор R5 (А1).

Сигнал с каскада УВЧ поступает на вход апериодического усилителя, выполненного на транзисторе VT8, где он




Рис. 4.13. Структуриая электрическая схема радиоприеминка «Былина-315»




Рис. 4.14. Принципиальная электрическая схема блока ВЧ-УЗЧ (A1) радиоприемника «Былина-315»

усиливается до необходимого значення и подается на вход микросхемы DA2. Микросхема DA2 выполняет функции преобразователя AM сигналов в промежуточную частоту, УПЧ-АМ, детектора AM сигнала, УПЧ-ЧМ, ограничителя и детектора ЧМ сигнала, а также предварительного УЗЧ.

Необходимая избирательность по соседнему каналу обеспечивается пьезокерамическим фильтром Z2. Для обеспечения требуемой глубины автоматической регулировки усиления применен дополнительный усилитель APУ, выполненный иа транзисторе VT4.

Тракт ЧМ (рис. 4.14) в свой состав включает блоки УКВ (А2) и УПЧ-ЧМ. При работе радиоприемника в диапазоне УКВ сигнал с антенны поступает на вход блока УКВ через контакт 11 переключателя \$1-4.

Блок УКВ (А2, рис. 4.15) выполнен на двух транзисторах VT2, VT6 и микросхеме DA1. Для получения требуемой избирательности по зеркальному каналу в блоке УКВ используется перестраивание контура входной цепи и каскада УВЧ (VT2) с помощью варикапных матриц КВС111А. С выхода УВЧ сигнал поступает на вход преобразователя частоты, состоящего из смесителя и тетеродина. Смеситель выполнен на мякросхеме DA1, а гетеродин — на транзисторе VT6. Преобразованный сигнал в частоту ПЧ-ЧМ 10,7 МГц поступает на вход УПЧ-ЧМ блока A1 (см. рис. 4.14).

Для автомобилей, поставляемых на экспорт, в радиоприемнике используется блок УКВЕ с диапазоном частот 88...104 МГц. Принципиальные электрические схемы блоков УКВЕ и УКВ аналогичны. Различие их состоит только в номи-





Рис. 4.15. Принципиальная электрическая схема блока УКВ (А2) радиоприемника «Былина-315»

Рис. 4.16. Прииципиальная электрическая схема блока УКВЕ (A2) радиоприеминка «Былииа-315»



нальных значениях иекоторых конденсаторов, входящих в состав контуров входиой цепи, УВЧ и гетероднна. Принципнальная электрическая схема блока УКВЕ приведена на рис. 4.16.

Усилитель ПЧ-ЧМ (рис. 4.14) выполнен иа транзисторе VT6. Нагрузкой этого каскада является пьезокерамический фильтр Z1. Далее сигнал поступает на вход УПЧ ЧМ, выполненный на микросхеме DA2, где ои усиливается, детектируется и подается иа предварительный УЗЧ. Цепь обратной связи по частоте, выполиениая на транзисторе VT9, работает по принципу шунтирования выходиого напря жения ПН.

Оконечный УЗЧ (рис. 4.13) выполнен иа транзисторах VT12, VT13, VT16 и VT17 и обеспечивает необходимую выходную мощность. В УЗЧ предусмотрена ступенчатая регулировка тембра по высоким частотам за счет коммутации кондеисаторов С51, С52 (коитакты 22, 23). Нагрузкой выходного каскада УЗЧ служит динамическая головка громкоговорителя В1 типа 5ГДШ5-4 или 5ГДШ5-8 (в зависимости от модификации радиоприемника).

Блок инбикации шкалы (А4, рис. 4.13). В качестве шкалы радиоприемника применен индикатор Н1 (А4) типа ИЛТ1-16Л, обеспечивающий индикацию включения диапазонов. Напряжение иакала подается иа выводы 1 н 27 индикатора. На сетку индикатора (вывод 2) подается постоянное иапряжение, равиое иомниальному иапряжению источника питания. Это же иапряжение управляет работой всего индикатора. При нажатии соответствующей кнопки диапазона АМ напряжение подается на аноды индикатора (ДВ—вывод 4, СВ—вывод 5, КВ—вывод 3). При этом на индикаторе высвечнваются буквенные значики: ДВ, СВ, КВ.

Одиовременно с индикацией включения любого из диапазонов АМ иа индикаторе появляется цифровое изображение шкалы АМ, высвечиваемое аиодом: 0-2-4-6-8-10. Включение шкалы диапазона АМ осуществляется подачей напряжения на вывод 24 индикатора. При включении диапазона УКВ напряжение питания подается на вывод 25 индикатора, при этом высвечиваются следующее буквенно-цифровое нзображение: УКВ 73, 71, 68...66 МГц.

При перестройке частоты по диапазону подача иапряжения на индексы отсчета иидикатора осуществляется поочередно через переключатель SI (A4) (см. рнс. 4 13) на выводы 6—9, 11—17, 19—23 индикатора. Прн этом на индикаторе высвечиваются индексы отсчета в виде зеленых прямоугольников, перемещающихся вдоль шкалы синхронно с частотой настройки радиоприемиика.

Радиоприемник питается от стабилизатора напряжения, выполненного на микросхеме DA1 и транзисторе VT18 блока A1 (см. рис. 4.14).

Блок фильтра (АЗ, рис. 4.13). Для защиты от помех, создаваемых системой электрооборудовання автомобнля, применеи помехоподавляющий фильтр А5, образованный катушками L1 и конденсатором C1.

Радиоприемник и все приборы электрооборудовання соединены по одиопроводной схеме, вторым проводом служат металлические части автомобиля.

Режимы работы транзисторов и микросхем по постоянному току показаны на принципнальных и электромонтажных схемах.

### Конструкция и детали

Радиоприемник «Былииа-315» (рис. 4.17, 4.18) разработан на базе радиоприемника «Былина-209». Радиоприемник имеет коробочиую конструкцию. Его несущим элементом является шасси, на котором закреплены все функциональные блоки и узлы радиоприемника.

Органы управления и нидикации расположены на передней панели радиоприемника. Они имеют соответствующие надписи и обозначения: ручка настройки, регуляторы тембра и гром-




Рис. 4.17. Внешинй вид радиоприемника «Былина-315» с обозначением элементов управления:

1 — рычаг регулятора тембра;
 2 — ручка включения и выключения питания и регулятора громкости;
 3 — 6 — кнопки включения переключателя диапазонов (3 — УКВ, 4 — КВ, 5 — СВ, 6 — ДВ);
 7 — ручка иастройки радиоприеминка;
 8 — провод питания с держателем вставки плавкой;
 9 — выносное антенное гнездо;
 10 — провод для подключения громкоговорителей;
 11 — соединительный провод (для автомобилей ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, АЗЛК-2141, ЗАЗ-1102);
 12 — витенный кабель для автомобиля АЗЛК-2140




Рис. 4.18. Внешний вид громкоговорителей, входящих в комплект радноприемиика «Былииа-315»:

1 — громкоговоритель для автомобилей ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ЗАЗ-1102; 2 — громкоговоритель для автомобиля АЗЛК-2141; 3 — громкоговоритель для автомобиля АЗЛК-2140 «Люкс»; 4 — громкоговоритель для автомобилей ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2121, ЗАЗ-968М

кости. Вериьерно-шкальное устройство закрыто светофильтром. На рис. 4.18 показан общий вид громкоговорителей, входящих в комплект радиоприемиика «Былина-315».

Конструктивно радиоприемник состоит из трех функциональных узлов: механизма настройки, включающего устройство настройки, вериьерио-шкальное устройство, привод переключателя диапазонов; печатной платы блока ВЧ-УЗЧ (А1), иа которой смонтированы высокочастотная часть устройства, усилитель ПЧ-АМ-ЧМ, преобразователь напряжения УЗЧ и




Рис. 4.20. Схема электрических соединений основных блоков и узлов радноприемника «Былниа-315»




Рис. 4.19. Схема расположения на шасси основных блоков и узлов радноприемника «Былина-315»:

1 — резистор СПЗ-4ВМ; 2 — шкальное устройство; 3 — печатиая плата блока УКВ; 4 — печатиая плата блока ВЧ-УЗЧ; 5 — помехоподавляющий фильтр, 6 — раднатор на плате блока ВЧ-УЗЧ; 7 — привод переключателя диапазонов; 8 — механизм настройки

элементы коммутации; блока УКВ. Схема расположения основных блоков и узлов радиоприемника показана иа рис. 4.19, а схема электрических соединений блоков и узлов приведена на рис. 4.20.

К шасси радиоприемника крепится мехаиизм настройки с передней панелью, приводом переключателя и платой управления вакуумным люминесцентным индикатором. Сиизу шасси крепится печатная плата ВЧ-УЗЧ (А1). К левой боковой стеике шасси винтами крепится плата блока УКВ (она расположена перпеидикулярно к основной печатной плате). На задией стенке шасси закреплены: помехоподавляющий фильтр с приводом питання, антенный кабель, провода громкоговорителя.

Механизм настройки (рис. 4.21). В радиоприемнике применен механизм плавной настройки, с помощью которого вращательное движение ручки настройки преобразуется в поступательное движение ферритовых сердечинков катушек ферровариометра и осуществляется передача настройки на электронную шкалу.

Механизм настройки (рис. 4.21) состоит из платы 1 с катушками индуктивности 2, корпуса 3 с вклеенными в него трубчатыми ферритовыми сердечниками 4, привода подвижных ферритовых сердечников катушек индуктивности 5. Угольник 6 объедиияет все части мехаиизма настройки.

Привод подвижных ферритовых сердечников состоит из ходового винта 7, являющегося осью настройки и каретки 8, в отверстиях которой закреплены подвижные ферритовые сердечники 9. Ходовая пружина 10 одиовременно с передачей движения каретке 8 выбирает люфт в данной винтовой паре.





Рис. 4.21. Механизм настройки радноприемника «Былина-315»: 1 — плата; 2 — катушки нндуктивиости; 3 — корпус; 4 — трубчатый ферритовый сердечиик (остальные сердечники условно не показаны); 5 — привод механизма настройки; 6 — угольник; 7 — ходовой винт; 8 — каретка; 9 — ферритовый сердечинк; 10 — ходовая пружина; 11 — плоская пружина; 12 — втулка



. Рис. 4.22. Электромонтажная схема печатной платы блока УКВ (A2) радиопрнемника «Былина-315»




Рис. 4.23. Электромонтажная схема печатной илаты блока ВЧ-УЗЧ (A1) радноприемника «Былина-315». (Навесными проводами соединены следующие точки: 2, вывод ТІ +Т2, контакты S1-4; 1, контакт S1-4→4, контакт S1-1; 4, контакт S1-4→эемля; 9, контакт S1-3→5, вывод микросхемы DA2; точка 18→точка 19)

Таблица 4.2

Для устранения продольного люфта ходового винта на корпусе ферровариометра закреплена плоская пружина 11, в отверстие которой входит конический конец ходового винта. С другой стороны уступ ходового винта входит в коническое отверстие капроновой втулки 12. Плавность движения механизма настройки достигается смазкой всех трущихся частей.

Привод переключателя диапазонов. Устройство привода переключателей П2К состоит из П-образной скобы с отгиб-

ками, в отверстиях которых вставлены планки с кнопками соответствующего диапазона. Скоба с планками и заведенными пружинами (планки утоплены) крепится двумя винтами к панели. Затем устанавливаются тяги. Один конец тяги иадевается на толкатель переключателя П2К до упора, второй конец через отверстие надевается иа выступ планки, кото рую необходимо отвести на величнну хода толкателя переключателя П2К.

Намоточные данные катушек контуров радиоприемиика «Былина-315»

				<del>,</del>				
Катушка	Обоз- наче- нне по схеме	Но- мер вывода	Марка н днаметр провода. мм	Чнело виткоа	Индук- тнв- ность, мкГи ±10 %			
Блок УКВ (А2)								
Катушка УВЧ	LI	2-3	ПЭВТЛ-2 0,45	1 6	0.17*			
Дроссель ВЧ	L2	1-2	ПЭВТЛ-2 0,14	15	1,1			
Катушка УВЧ-1	Lı	3-2	H9BTJI-2 0,45	5	0,13*			
Катушка связи	COCKE	1-4	ПЭВТЛ-1 0,112	1.75	_ ]			
Катушка УВЧ-2	T2	3-2	ПЭВТЛ-2 0,45	4	0,11*			
Катушка связн	50.00	1-4	ПЭВТЛ-1 0,112	0,75	2			
Катушка ПЧ-ЧМ	Т3	1-5-2	11ЭВТЛ-1 0,112	4+8+2	2.3*			
Катушка саязя		3-4	ПЭВТЛ-1 0,112	10	0,7			
	l		1	1	l į			
		Блок В	l-y34 (Ali					
i i			ATTACAT AND AND ANDREW	4 /	0.46			
Входная цепь	LLI	1-2	1 ПЭВТЛ-1 0,112	5+5	0,46			
Входная КВ	1.2	2-1	ПЭВТЛ-1 0,112	4+4	330			
Катушка ПЧ-АМ-1	L3	1-4-2	ПЭВТЛ-1 0,112	25×3+	330			
		l !	70-77 L 0 14	+25×3				
Катушка ПЧ-ЧМ	L4	1-4	ПЭВТЛ-1 0.14	6+6+3,5	0,8			
Катушка ЧМ	L5	1-4	ПЭВТЛ-1 0,14	6+6+3,5	0,8			
детектора				113/210	65			
Катушка ПЧ-АМ-2	L6	3-5-4	ПЭВТЛ-1 0,112	11×3+2	65			
Катушка	L7	4-1	ПЭВТЛ-1 0,112	120	252			
сопрягающая ДВ.				26	13			
СВ	L8	1-3	ПЭВТЛ-1 0,112					
Гетеродинная ДВ	L9	1-2	ПЭВТЛ-2 0,1	60×3	450			
Гетеродинная КВ	L10	2-3	ПЭВТЛ-1 0.112	12×3	0,8 260			
Трансформатор ВЧ	TI	2-1	ПЭВТЛ-1 0,08	80,5×2	200			

Қатушка	Обоз- наче- нне по схеме	Но- мер вывода	Марка н диаметр провода, мм	Число витков	Индуктив- ность, мкГи ±10 %
Катушка связн Траисформатор СВ Катушка связи	Т2	3-4 4-2 3-1	ПЭВТЛ-1 0,08 НЭВТЛ 1 0,112 ПЭВТЛ-1 0,112	40,5 80×3 40×3	40 750 190
		Ферровар	энометр (АЗ)		
Входная цель Катушка связн Катушка УВЧ Гетеродииная Катушка ВЧ-1	L1 L2 L3 L3 L4 L5	2-1 3-4 (4- 2)+ +(3- 1) 2-3 1-2	ПЭВТЛ-1 0,08 ПЭВТЛ-1 0,08 ПЭВТЛ-1 0,08	210 210 210 210	66* 77* 66*
қатушка ВЧ-1 Қатушка ВЧ-2	L6	1-2	ПЭВТЛ 1 0,112 ПЭВТЛ-1 0,112	50×3 28×3	64* 19*
		Фильтр	ФПП (А5)		
Катушка ФПП-1 Катушка ФПП-2	LI L2	1-2	ПЭТВ-2 0.5 ПЭТВ-2 0,5	20,5 20,5	300 300

Примечание. Для катушек контуров, отмеченных зивком<sup>6</sup>, нидукивности даны для катушек без сердечников. Шкальное устройство (рис. 4.22, 4.23) включает в себя плату управления, на которой расположен индикаторный блок. В свою очередь, индикаторный блок представляет собой печатную плату, на которой распан и механически закреплен вакуумиый люминесцентный индикатор. Лицевая поверхность индикатора закрыта светофильтром, закрепленным в пластмассовой накладке.

Электромонтажные схемы печатных плат блока ВЧ-УЗЧ (A1) и блока УКВ (A2) показаны иа рис. 4.22 и 4.23.

Катушки контуров трактов АМ и ЧМ намотаны из унифицированные типовые каркасы для автомобильных радиоприемиков. Настройка катушек контуров входной цепи и гетеродина КВ ПЧ-ЧМ, детектора ЧМ сигнала осуществляется подстроечными ферритовыми сердечниками марки МЗОВИ-18 типа РП4×0,7×8 мм. Настройка катушек ПЧ-АМ производится сердечниками марки М600НН-3 типа С2,8×12 мм, кроме того, они помещены в ферритовый трубчатый сердечник марки М400НН-5 типа T10×7,1×12 мм.

Для перестройки катушек входной цепи и гетеродина диапазоиов АМ в ферровариометре применяются трубчатые ферритовые сердечники маркн М400НН-5. Намоточные данные катушек контуров приведены в табл. 4.2, а распайка выводов катушкн показана на рис. 4.24.

В радиоприемнике применены узлы и детали следующих типов: В блоке ВЧ-УЗЧ (А1) — резисторы: R9, R28 типа СПЗ-386; R37 типа МЛТ; остальные R типа ВС-0,125; конденсаторы: C2, C17 типа КТ4-23; C3, C6, C14, C18—C21, C29, C51 типа К22-5; C4, C5, C13, C15, C16, C35, C42 типа КД-1; C7, C10, C11, C22, C24, C28, C31, C34, C41, C45, C49, C50 типа К50-16; C37, C54 типа К50-35; остальные коиденсаторы типа К10-7в; переключатели: S1-1—S1-4 типа П2К.

Микросхема K174XA10 может быть заменена на микросхему A283 (производства Германии).

В блоке УКВ (A2) — резисторы: R1—R12 типа ВС-0,125; конденсаторы: C2, C6 типа КТ4-23; C3, C4, C8, C9, C11, C14, C17, C18 типа К10-76; C1, C5, C10, C12, C13, C15, C16 типа КД-1. На шасси — резистор регулятора громкости R1 типа СП3-4вМ.

## Порядок разборки и сборки радиоприемника

Характер возможных неисправиостей можно разделить на механические и электрические. В радноприемнике при ремоите требуется произвести соответствующую разборку и сборку.

При неисправностях, связанных с выходом из строя каких-либо элементов радиоприемника, замыканиях или обрывах достаточно снять верхиюю н нижнюю крышки, отвернув

крепежиые винты.

При замене вышедших из строя узлов и деталей дополнительно, если это требуется, нужио отсоединить механизм настройки приемника. Для этого следует отвинтить винты крепления механизма настройки к шасси и отпаять соответствующие провода.

При замене вышедшего из строя резистора СПЗ-4вМ необходимо:

отвинтить винты крепления угольника (с резистором) от шасси:

отпаять все провода от резистора СПЗ-4вМ;

снять ручку регулятора громкости;

вынуть угольник (с резистором) из приемника;

отвернуть гайку крепления резистора, снять резистор с угольника.

После замены резистора нужно произвести сборку блока в обратном порядке.

При замене вышедших из строя узлов и деталей в приводе переключателя диапазонов его иеобходимо отсоединить. Для этого необходимо: снять тяги с переключателя П2К; вынуть тяги из планок привода; отвинтить винты крепления скобы к передией панели.




Рис. 4.24. Распайка выводов катушек контуров (вид синзу) радноприемника «Былина-315»

Для устранения неисправностей в плате УКВ необходимо: отвинтить винты крепления платы УКВ к шасси; отпаять провода; вынуть плату УКВ; заменить неисправный элемент. Затем собрать плату УКВ в обратной последовательности.

При выходе из строя катушек ферровариометра нужно отвинтить винты крепления платы блока ферровариометра к механизму настройки, выпаять неисправиую катушку и заменить ее иовой.

Для замены иидикаторного блока следует:

снять накладку со светофильтром;

отпаять жгут от платы управления;

отпаять индикаториый блок от платы управления шкалой, предварительно срезав фиксирующий выступ основання;

отпаять вакуумный индикатор с приклеенным основанием, предварительно отвернув два винта, и заменить новым.

Собирать блоки узлов и радиоприемник рекомендуется в обратиом порядке.

#### «Блюз-301»

(Выпуск 1986 г.)

«Блюз-301» — автомобильный радиоприемник третьей группы сложности предназиачен для приема в салоие автомобиля РВ стаиций с амплитудной модуляцией в диапазонах ДВ, СВ и с частотной модуляцией в диапазоне УКВ.

Радиоприемиик предназначен для установки на легковых автомобилях «Жигули» завода ВАЗ.

Акустическая система радиоприемника состоит из динамической головки громкоговорителя типа 4ГД-53, установлениой на экранной доске, которая крепится в определенном месте салона автомобиля. Радиоприемник имеет плавную регулировку настройки на станцию и плавную регулировку громкости.

Прием радиостаиций осуществляется на автомобильную антенну типа AP-108.

Радиоприемник питается от бортсети автомобиля напряжением 14,4 В с заземленным минусом.

### Основные технические данные:

Диапазоны принимаемых частот (воли):	
ДВ	7 M)
СВ 5251605 кГц (571.418	
УКВ 65.873 МГц (4.564.11	
	м,
Промежуточная частота:	
тракта АМ	465 кГц;
тракта ЧМ	Ю,7 МГц
Чуастантельность, ограниченияя усилением (при аыхо	дной мошности
50 мВт), не хуже:	
ДВ100 мкВ; СВ30 мкВ; УКВ3 мкВ	
Чувствительность, ограниченная шумами (при отношен	on commontance
не менее 20 дБ а днапазонах ДВ н СВ, не менее 26 дБ в д	nn Chthailymym
	напазоне УКВ),
не хуже:	
ДВ180 мкВ; СВ50 мкВ, УКВ5 мкВ	
Избирательность по соседнему каналу (при настройке	•
на ±9 кГц) а диапазонах ДВ н СВ, не менее	32 дБ
Избирательность по зеркальному каналу, не менее:	
ДВ46 дБ; СВ46 дБ; УКВ46 дБ	
Действие АРУ: при изменении напряжения сигнала на	
входе на 46 дБ соответствующее изменение выходного	
снгнала, не более	6 дБ
Номинальная выходная мощность, не менее	2 Вт
Максимальная выходная мощность, не менее , ,	4 B <sub>T</sub>
Напряжение питания	14.4+1.2 B
Габаритные размеры радноприемника.	157×96×
	×39.5 mm
Масса радноприемника с громкоговорителем (а упакоа-	//~//~ mm
ке), не более	1.5 Kr
ney, ne conce	I to RI

## Принципиальная электрическая схема

Радиоприемник «Блюз-301» (рис. 4.25) выполнен по функционально-блочному принципу и состоит из четырех основных блоков: блоков СДВ-ПЧ-ЧМ и УЗЧ (А1), блока ПН (А2), блока УКВ (А3) и механизма настройки. Прием РВ стаиций осуществляется на типовую автомобильную антениу. Нагрузкой выходного каскада УЗЧ служит громкоговоритель.

Радиоприемник выполнен по супергетеродинной схеме с раздельными трактами AM и ЧМ. Принципиальная схема

радиоприемника показана на рис. 4.27 и 4.28.

Тракт АМ (рис. 4.27) Входные цепи тракта АМ выполиены по схеме П-образного фильтра. Они настранваются с помощью двухслойной катушки переменной индуктивности L2, L3. В диапазоне ДВ обе обмотки катушек включаются последовательно, а в диапазоне СВ используется только внутреиняя обмотка катушки L2.

Усилитель высокой частоты, смеситель и гетеродин построены на микросхеме DA1. Нагрузкой УВЧ служнт П-образный фильтр, перестраиваемый катушкой переменной индуктивности




Рис. 4.25. Схема электрических соединений радиопрнеминка «Блюз-301»

L4. Катушки переменной индуктивности перестраиваются с помощью механизма настройки, в который они входят. В механизме настройки радиоприемника использованы ферритовые трубки и подстроечные сердечинки с центральным отверстием для крепления поводка.

Механнзм настройки включает в себя блок катушек переменной индуктивности и верньерное устройство. Вращательное движение ручки настройки и ходового виита преобразуется в поступательное движение каретки с подвижно закреплениыми в ней ферритовыми сердечниками. Одновременно вращательное движение ручки настройки преобразуется в поступательное движение стрелки (указателя настройки) с помощью верньерного устройства. Нагрузкой преобразователя частоты является пьезокерамический фильтр Z1 типа ФП1П-024, включенный через согласующий фильтр L5L6. С выхода пьезофильтра сигнал поступает на вход усилителя микросхемы DA2, выполняющей функции УПЧ, детектора АМ сигнала и усилителя АРУ. Нагрузкой первого каскада УПЧ служит контур L11C26. Детектор сигнала одновременно является и детектором АРУ. Цепь АРУ заведена в каскад УВЧ (вывод 13 мнкросхемы DA2) и в первый каскад УПЧ. звуковой частоты с выхода детектора (вывода 9 DA2) через П-образный фильтр C34R10C35 и переключатель ВЗ поступает на регулятор громкости R1 и далее на вход

Тракт ЧМ (рис. 4.28). В него входит блок УКВ (АЗ) и тракт УПЧ-ЧМ. Блок УКВ состоит из УВЧ, выполненного на полевом транзисторе VT1, смеснтеля и гетеродина, собранных из транзисторах VT2 и VT3.






Рис. 4.26. Карта режимов работы транзисторов и микросхем по постоянному току радиоприемника «Блюз-301»





Настройка в днапазоие УКВ электроиная, осуществляется путем изменения напряження, подаваемого на варикапные матрицы VD1--VD3, входного УВЧ и гетеродииного контуров. Напряжение для перестройки варикапных матриц поступает от преобразователя иапряження (блока ПН А2). В цепь обратиой связи высокочастотиой части преобразователя иапряження, собраниого на траизисторе КТ315Б, включена катушка ферровариометра днапазона ДВ (L10). При изменении индуктнвности катушки ферроварнометра изменяется глубниа ООС н, следовательно, зиачение высокочастотного напряжения. Высокочастотное иапряжение выпрямителя фильтруется и подается на варнкапные матрицы VD1 — VD3 в блоке УКВ.

Выпрямленное напряжение изменяется от 4,5±0,5 В до 28±3 В. При изменении подаваемого на варикапные матрицы иапряження изменяется емкость варикапных матриц, перестранвающих входиой, УВЧ и гетеродниные контуры

блока УКВ.

Смеснтель (транзистор VT3) иагружен на контур L2C20,

настроенный на промежуточную частоту 10,7 МГц.

Усилитель ПЧ-ЧМ (рис. 4.27). Он содержит предварительный резоиаисный усилнтель, выполненный на траизисторе VT3, иагруженный на пьезокерамический фильтр Z2. С пьезофильтра сигнал поступает на микросхему DA4, выполияющую функции усилителя ПЧ-ЧМ и частотного детектора. Сигнал звуковой частоты с выхода микросхемы DA4 через цепь R25, C61 и переключатель B3 подается иа регулятор громкости RI и далее на вход УЗЧ.

Усилитель звуковой частоты (рис. 4.26) выполнен из микросхеме DA3. Нагрузкой УЗЧ служит громкоговоритель типа

4ГД-53 с сопротивленнем звуковой катушки 4 Ом.

Для защиты от помех, создаваемых системой электрооборудовання автомобнля, применен фильтр инжинх частот, состоящий из катушки L1, L2 и конденсатора С.

Режимы работы транзисторов по постояниому току приведены в карте режимов на рис. 4.26.

## Конструкция и детали

Коиструктивио радиоприемник состоит из металликорпуса и коробочного пластивссового шасси. являющегося несущим элементом радноприеминка. Основные органы управления расположены на передней лицевой панелн. Слева в иижием ряду находится ручка включення и выключення питания и регулятора громкости, кнопки включеиия диапазоиов ДВ, СВ и УКВ н далее ручка иастройкн радиоприемника. Выше на паиелн расположена шкала днапазонов ДВ, СВ и УКВ. На задней стенке крепятся провода для подключення питання н громкоговорителя.




Рис. 4.30. Схема расположения основных узлов и элементов на шасси радиоприемника «Блюз-301» (вид сверху)

Общий вид комплекта радиоприемиика «Блюз-301» с обозиаченнем элементов управления показан на рнс. 4.29.

Внутри корпуса на шассн иаходятся все функциональиые блокн. Блок УКВ и механизм настройки крепятся к боковой стенке шасси один под другим. Печатная плата СДВ-ПЧ-ЧМ крепнтся к шасси синзу.

Схема расположення основных элементов на шасси показа-

иа на рнс. 4.30.

Коиструктивио радноприемник состоит из четырех фуикциоиальных блоков: блока УКВ (АЗ), блока преобразователя нвпряжения ПН (A2), блока СДВ-ПЧ-ЧМ (A1) и механизма иастройки.





Рис. 4.29. Внешний вид радиоприемника «Блюз-301» с обозначением элементов управлення:

 ручка включения и выключения питания и регулятора громкости; 2 — киопки переключения диапазонов ДВ, СВ и УКВ; 3 провод питания; 4 — ручка настройки; 5 — наружный штеккер для подключения источника питания; 6 - провод для подключения громкоговорителя; 7 — штеккеры для подключення громкоговорителя; 8 — громкоговоритель (головка типа 4ГД-53 с экраниой доской); 9 - антенное гиездо

Рнс. 4.31. Электромонтажная схема печатной платы блока УКВ (АЗ) раднопрнемника «Блюз-301»






Рис. 4.32. Электромонтажная схема печатной платы блока ПН (A2) раднопрнемника «Блюз-301»

Блок УКВ (А3, рис. 4.31) выполнен на отдельной печатной плате, на которой смонтированы все узлы и детали функционального назначения блока.

Блок ПН (A2, рис. 4.32) представляет собой печатную плату, на которой смонтированы узлы и детали преобразователя напряжения радиоприемника.

Блок СДВ-ПЧ-ЧМ (AI, рис. 4.35) конструктивно представляет собой основную печатную плату радиоприемника, на которой смонтированы все узлы и детали тракта АМ, усилителя ПЧ-ЧМ и УЗЧ.

Катушки блока УКВ, входных контуров, УВЧ и гетеродина диапазонов ДВ, СВ и ПЧ-ЧМ намотаны на уиифицированные типовые каркасы автомобильных радиоприемников. Катушки контуров блока УКВ настраиваются подстреечными ферритовыми сердечниками марки МВН-200-1 типа ПР4×0,7×8 мм; катушки контуров ПЧ-ЧМ — подстроечными сердечниками марки МЗОВН-13 типа ПР4×0,7×8 мм; катушки контуров ДВ и СВ — подстроечными сердечниками марки





Рис. 4.33. Кинематическая схема верньерного устройства радиопрнемника «Блюз-301»:


стопор; 2 — стрелка указателя настройки; 3 — поводок;
 направляющая; 5 — винт

M600HH-3 типа  $C2.8\times12$  мм, катушки контуров входной цепи — трубчатыми сердечниками марки M400HH типа  $T10\times8\times25$  мм.

Механизм настройки тостоит из блока катушек переменной индуктивности и верньерного устройства. Кинематическая схема верньерного устройства показана на рис. 4.33, а механизм настройки приведен на рис. 4.34. Вращательное движение ручки настройки 1 и ходового винта 19 преобразуется в поступательное движение каретки 18 с подвижно закрепленными в ней ферритовыми сердечниками 13. Одновременно вращение ручки настройки преобразуется в поступательное движение стрелки (указателя настройки) с помощью замедляющего верньерного устройства. Для увеличения тягового момента нить имеет четыре оборота на шкиве, жестко связанном с ходовым винтом механизма настройки. Верньерное устройство располагается на передней стенке шасси. В механизме настройки радиоприемника использованы ферритовые трубки и подстроечные сердечники с центральным

Рнс. 4.34. Механизм настройки раднопрнемника «Блюз-301»: 1 — ручка настройки; 2 — втулка; 3 — панель шкалы; 4 — стрелка; 5 — обрамление; 6 — экран шкалы; 7 — рамка; 8 — шасси; 9 — направляющая; 10 — крышка; 11 — лампа подсветки; 12 — угольник; 13 — ферритовый сердечник; 14 — трубчатый сердечник; 15 — катушка; 16 — плата; 17 — винт; 18 — каретка; 19 — ходовой винт; 20 — шуруп





отверстием для крепления поводка. Крепление ферритовых трубок осуществляется без разделяющих нх перегородок. Приближение среднего диаметра катушек к сердечнику позволило увеличить коэффициент перекрытня индуктивности и сократить длину хода сердечников до 15 мм. Для уменьшення размеров механизма настройки при сохраненин передачи входной цепи днапазона ДВ применена двухслойная катушка переменной индуктивности.

Намоточные даиные катушек контуров радиоприемника приведены в табл. 43, а распайка выводов катушек контуров

показана на рис. 4.36.

В радиопрнемнике применены узлы и детали следующих типов. В блоке СДВ-ПЧ-АМ-ЧМ .(A1) — резисторы: R1 типа СПЗ-46М; R2; R14 типа МЛТ-0,5; R13 типа

Таблица 4.3 Намоточные данные катушек коитуров радиоприемника «Блюз-301»

		~ LJ#11	03 0012		
Катушка	Обоз- наче- нне по схеме	Но- мер вывода	Марка и днаметр провода, мм	Чнсло вит- ков	Индук- тнвность, мкГн+ +10 %
		Блок	УКВ (3)		
УВЧ-УКВ	TI	3-2	MM-0,5	5	0,21
Катушка связн	ŀ	4-1	ПЭВТЛ-1 0,14	1 1	_
УВЧ-УКВ	<b>T</b> 2	3-2	MM-0,5	5	0,21
Катушка связн		4-1	ПЭВТЛ 0,14	2	
Гетеродинная УКВ	LI	3-2	MM-0,5	4	0,15
Катушка ПЧ-ЧМ	L2	4-3	ПЭВТЛ-1 0,112	(9×3)	2,2
Дроссель УКВ	Др	1-2	ПЭВТЛ-1 0,112	Намотв	н на сердеч-
	1			нике М	100HH-2.
	l	1			$\emptyset = 12 \text{ MM}$
•		<b>i</b> .		ļ	
		Влок СД	↑ (IA) M₽-MA-P[]-8[		
Фильтр-пробка	Li	2-1	ПЭВТЛ-1 0,112	105×3	1320
Катушка входного	L2	Ht-Kt I	ПЭВТЛ-1 0.08	210	66
контура					(1 слой)
	L3	н2-к2	ПЭВТЛ-1 0,08	210	70

Фильтр-пробка	Li	2-1	ПЭВТЛ-1 0,112	105×3	1320						
Катушка входного	L2	нt-кt	пэвтл-1 0,08	210	66						
контура				1	(1 слой)						
	L3	н2-к2	ПЭВТЛ-1 0,08	210	70						
9			1.52		(2 слоя)						
Катушка УВЧ	L4	н-к	ПЭВТЛ-1 0,08	210	66						
Сопрягающая	L9	1-2	ПЭВТЛ-1 0,112	48×3	320						
катушка ДВ											
Гетеродинная	LIO	н-к	ПЭВТЛ-1 0,08	210	66						
Сопрягающая	L8	1-3	ПЭВТЛ-1 0,112	26	13						
катушка СВ			i		}						
Сопрягающая	L7	4-1	ПЭВТЛ-1 0,112	38	28						
катушка ДВ				1							
Сопрягающая	Tt	3-1	ПЭВТЛ-1 0,112	80×3	750						
катушка СВ		ł		l i							
1960		4-2	ПЭВТЛ-1 0,112	40×3	190						
КПЧ-1	L5	3-5-4	ПЭП-3×0,063	11+	11						
		ŀ		+12+							
		i		+10							
Катушка связн	L6	1-2	ПЭВТЛ-1 0,112	9							
КПЧ-2	LH	1-2-4	ПЭВТЛ-1-0,112	27×	ıò						
		1	_	X2+							
		i		+11							
Антенный дроссель	Др	1-2	ПЭТВ-939 0,2	47	_						
Катушка ПЧ	T3	4-2	ПЭВТЛ-1 0,112	13×3	58,4						
Катушка связн	1	1-2	ПЭВТЛ-1 0.112	5	-						
Фазосдвигающая	LI2	1-2	ПЭВТЛ-1 0,16	6+5+	***********						
катуюка ЧМ				+5	67						
	l	1	l ,								
, Помехоподавляющий фильтр (Ф)											
ФПП-2	Li	н-к	пэвтл-2 0,315	75	14						

ПЭВТЛ-2 0.315

14

Рис. 4.36. Распайка выводов катушек контуров (вид снизу) радиоприемника «Блюз-301»

С2-11; остальные R тнпа ВС-0,125; конденсаторы: С5, С13 типа КТ4-23; С8, С11, С12, С14—С20, С24, С26, С27, С40, С41, С43, С46, С49, С52, С54, С56—С58, С60 тнпа К22-5; С31, С32, С34, С35, С62 типа К10-7в; С6, С7, С9, С10, С21, С23, С28, С47, С53, С55 типа КД-1; С25, С29, С30, С33, С38, С39, С42, С44, С45, С59 типа К50-16; С36, С48 типа К50-6.

В блоке УКВ (А3) — резисторы: R1 — R14 типа МЛТ-0,125; коидеисаторы: C1, C2, C5 — C7, C10, C11, C13, C14, C18 типа КД-1; C3, C4, C8, C9, C12, C15 — C17, C19, C20 типа K22-5.

В блоке ПН(A2) — резисторы: R10—R13 типа МЛТ-0,125; коидеисаторы: C36—C38 типа K22-5; C39, C40 типа K10-7в; C35 — типа K50-16.

## Порядок разборки и сборки радиоприемника

Раднопрнемник для определения неисправности следует разобрать. При ненсправностях, связаииых с выходом нз строя каких-либо радноэлементов, замыканиях или обрывах нужно снять верхнюю н иижнюю крышкн, при этом отвернув три винта,

Для ремонта блока УКВ нли предбразователя напряжения следует отвернуть в них по два винта и сиять требую-

щий ремонта блок.

В радиоприемнике применен индуктивный механизм иастройка. Вращение ручки настройки, насаженной на ходовой винт, преобразуется в поступательное движение ферритовых сердечников внутри катушек. Одновременно вращение ручки настройки преобразуется в поступательное движение стрелки по шкале радиоприемника.

Для снятия мехаиизма настройки с радиопрнеминка

снять ручки, отвернуть две втулки, крепящие обрамление, снять обрамление вместе с лицевой панелью;

отвернуть винты крепления крышек и снять их; отвинтнть вниты крепления экрана шкалы, рамок н сиять нх; сиять поводок с иаправляющих и ходового виита; отвинтить два внита, крепящих блок УКВ к корпусу; отвинтить два внита, крепящих механизм настройки к кор-

для полного отсоединення механизма от радноприемиика иужио отпаять проводники от катушек и вынуть механизм настройки из корпуса.

Затем следует отвернуть внит, крепящий плату блока катушек, и осторожно выиуть блок катушек. При замене катушек

переменной индуктивности необходимо учесть, что в один приемник устанавливаются специально подобранные катушки с разбросом индуктивности не более ±0,5 мкГн. Феррнтовые сердечники нужно установить в такое положение, при котором обеспечивается разность частот настройки контуров сигнала (входного, УВЧ и гетеродина) не более чем на 1 %.

Для замены вышедшего из строя ферритового сердечника каретку с планкой, на которой расположены поводки ферритовых сердечников, нужно вывести в крайнее положение, соответствующее полностью выведенным сердечникам. Сердечник нужно вывернуть из каретки и удалить сердечник.

Сборку следует проводить в обратном порядке, учитывая, что при установке поводка его заводку и установку стрелки необходимо производить согласно кинематической схеме (рис. 4.34). Крайнее левое положение стрелки должно соответствовать положению каретки механизма настройки с полностью введенными ферритовыми сердечниками. Затем, оттянув вверх стрелку, следует установить экран на место.

Собирать блоки и радиоприемник рекомендуется в обрат-

ной последовательности.

Установка и крепление радиоприемника в автомобиле. Установка и крепление радиоприемника в автомобнле показаны на рис. 4.37. Перед установкой радиоприемника в панель автомобиля нужно снять обе ручки, отвернуть две втулки, снять обрамление со шкалой, затем радиопрнемник установить в нишу панели автомобиля. Прн установке раднопрнемника положение прижима 3 (рис. 4.37) должно соответствовать указанному на рисунке, т. е. винт должен быть вывернут до упора, а фиксатор повернут выступом

После установки радноприемиика в нишу панели автомобиля следует завернуть винт прижима в угольник панели автомобиля до упора фиксатора, установить обрамление на фиксирующие выступы рамки (передиюю панель радиоприемника), завести шкалу под скос обрамлення до упора, при-

вернуть две втулки и установить ручки.

Кронштейн крепления радиоприемника нужно укрепить на отгибе панели автомобиля и привернуть винтом к нижней крышке радиоприемника. Громкоговоритель следует закрепить тремя самонарезающими винтами под панелью автомоби-

Затем подсоедините штеккеры провода для подключения громкоговорителя к штеккерам громкоговорителя, при этом штеккер от провода с земляной оплеткой подсоедините к соответствующему земляному штеккеру. Подсоеднните штеккер

антенного кабеля к антенному гнезду радиоприемника. Подсоедините наружный штеккер для подключения источника питання к плюсу бортовой сети автомобиля.

При включении радиопрнемника ручку регулятора громкости повернуть по часовой стрелке до появления щелчка. При этом загорится лампа подсветки шкалы. Нажмите кнопку желаемого диапазона.

Настройка радиоприемника на станцию осуществляется с помощью ручки настройки: медленным вращением ручки настроиться на желаемую станцию по максимальной громкости звучания. В диапазоне УКВ уверенный высококачественный радиоприем (без помех и замираний звука) обеспечивается только в зоне прямой видимости передающей антенны (от 40 до 100 км). После настройки на станцию установите желаемую громкость звучания ручкой регулятора громкостн.

Чтобы выключить радиоприемиик, следует повернуть ручку регулятора громкости против часовой стрелки до щелчка. Не прилагайте больших усилий при нажатии на кнопки

и при вращениц ручек управления!

При работе двигателя автомобиля в случае неисправности системы электрооборудования от помех в громкоговорителе радноприемника могут прослушиваться шумы и треск.

## «Тонар РП-303А»

(Выпуск 1987 г.)

«Тонар РП-303А» — автомобильный радиоприемник третьей группы сложности. Он предназначен для приема в автомобиле РВ с амплитудной модуляцией в диапазонах ДВ, СВ и с частотной модуляцией в диапазоне УКВ.

Радиоприемиик устанавливают в автомобилях «Жигули» ВАЗ-2105, ВАЗ-2106 с одним громкоговорителем, а в автомобилях ВАЗ-2107 и ВАЗ-2108 с двумя громкоговорителями.

Радноприемник имеет ряд потребительских (эксплуатационных) удобств: возможность автоматического включения ранее установленной радиостанции; отсчет текущего времени; псевдосенсорное переключение диапазонов; электронную настройку; индикацию режимов работы с помощью катодолюминисцентного индикатора; помехоподавляющий фильтр.

Прием РВ станций на всех днапазонах осуществляется на автомобильную антенну типа АР-108 или на другие, имеющие иа конце кабеля штеккер, аналогичный штеккеру антеины AP-108.

1




Рис. 4.37. Установка и крепление радноприемника «Блюз-301» в автомобиле:

1 — фиксатор; 2 — винт; 3 — узел крепления; 4 — громкоговоритель; 5 — пружинная гайка; 6 самонарезающий винт; 7 — втулка; ручка; 9 шкала; 10 обрамление; 11 — кронштейн; 12 —




Рис. 4.38. Структурная электрическая схема радиоприемника «Тонар РП-303А»: а — радиоприемник с одним громкоговорителем В1; б — радиоприемник с двумя громкоговорителями В1 и В2

#### Основные технические данные:

	при	IMP	1Mź	ем	ых	yac	тот (	(волн), не уже:	
ДВ.								148,5283,5 KF4 (20101056 M)	_
CB								526,51606,5 KTU (5681860 M)	•
УKВ	_							65,874 MFu (4,64,06 m)	
Промежут	очи.	ан	48	СТ	ота	=			
TRAKTS	. A.	M		23	νг.			UM IOZME.	

Чувствительность, ограниченияя усилением (при выходной мощности турк голостов (Св. 20 мкв; УКВ...1,5 мкв ДВ...50 мкв; СВ...20 мкв; УКВ...1,5 мкв (при отношении сигнал/шум в диапазонах ДВ и СВ не менее 20 дБ, в диапазоне УКВ ие менее 26 дБ),

не хуже: ДВ...100 мкВ; СВ...40 мкВ; УКВ...3 мкВ

Избирательность по соседнему каналу при расстройке  $\pm 9$  к $\Gamma$ ц в диапазонах ДВ и СВ, ие менее . . . 34 дБ Избирательность по зеркальному каналу, не менее: ДВ...50 дБ; СВ...48 дБ; УКВ...56 дБ Действие АРУ: при изменении иапряжения на входе (относительио уровня 50 мВ) на 46 дБ соответствующее изменение выходного сигнала, не более. 6 дБ Максимальная выходная мощность при наприжении питаини 15.6 В: при R<sub>н</sub>=4 Ом, не менее . 4,5 BT при  $R_{\mu}=2$  Ом, не менее. 7,0 Br Габаритине размеры радиоприемника. 180×152× **Х52 мм** 

Масса комплекта радиоприемника (в упаковке) с одиим громкоговорителем, ие более

Масса комплекта с двумн громкоговорителями, не более 3,4 кг Радиоприеминк питается от бортовой сети автомобиля наприжением 14<sup>+1,2</sup> В с заземленным минусом

2,9 кг




Рис. 4.39. Принципиальная электрическая схема радиоприемника «Тонар РП-303А»

## Принципиальная электрическая схема


Радиоприемник «Тонар РП-303А» (рис. 4.38) выполнен по фуикционально-блочному принципу. Он состоит из четырех блоков: блока радиопанели; блока индикацин с органамн управления; блока управления и таймера; помехоподавляющего фильтра.

Блок радиопанели (A1, рис. 3.39) включает два раздельных тракта AM и ЧМ, УЗЧ, стабилизатор напряжения питания и устройство автоматического включения таймера.

Радноприемник выполнен по супергетеродинной схеме с электронным управлением и встроенным таймером. Прием РВ станций в днапазонах ДВ, СВ и УКВ осуществляется на штыревую телескопическую антенну.

Тракт АМ (рис. 4.38). Тракт АМ (диапазонов ДВ и СВ) включается при подаче напряжения 10 В с блока управления соответственно на контакты 5 или 6 блока РП. При этом напряжение 10 В снимается с контакта 3 (включения диапазона УКВ).

Сигнал ВЧ, принятый антенной, поступает через катушку иидуктивности L на входную цепь тракта АМ (рис. 4.38). Далее сигнал через последовательный контур L2C3 поступает на резонансиый каскад УВЧ, выполненный на транзисторах VT4 н VT6 (рис. 4.39). Избирательность по зеркальному каналу в диапазонах ДВ и СВ обеспечивается частотно-селективным фильтром, т. е. нагрузкой УВЧ, состоящей из двухконтурного фильтра (в диапазоне ДВ — T1C12C16 и



ТЗС35С41; в диапазоне CB — Т2С21С26 и Т4С34). Перестройка УВЧ по диапазону ДВ осуществляется с помощью варикапов VD14, VD15, VD20, VD22, а по диапазону CB варикапами VD16, VD19. Диоды VD7 — VD10 исключают взаимное влияние резонансной нагрузки УВЧ в диапазоне ДВ

при работающем диапазоне СВ и наоборот.

Сигнал с выхода нагрузки УВЧ подается на вход микросхемы DA2 (выводы 1 и 2). Эта микросхема выполняет функции преобразователя частоты (смесителя н гетеродина) УПЧ-АМ и детектора АМ. Контуры гетеродина ДВ L8C56C51 и СВ L9C58C53 подключены к выводу 6 микросхемы DA2. Укладка диапазона ДВ осуществляется с помощью подбора конденсаторов C56 и C51, а диапазона СВ — подбором конденсаторов C58 и C53.




Рис. 4.39 (Окончание)

Нагрузкой преобразователя частоты служит резонансный контур Т6С74 и пьезофильтр Z2. Пьезокерамический фильтр Z2 с полосой пропускания 8...11 кГц обеспечивает избирательность радиоприемника по соседнему каналу не менее 34 дБ. С выхода пьезофильтра Z2 сигнал частотой 465 кГц поступает на усилитель ПЧ-АМ, нагрузкой которого служит резонансный контур L11С80. С этого контура сигнал ПЧ поступает на детектор АМ сигнала, выполненный на диоде VD34, с выхода которого сигнал звуковой частоты через резистор R70 и С92 поступает на предварительный каскад УЗЧ, собранный на транзисторе VT46.

В предварительном УЗЧ резистором R90 устанавливается выходной уровень напряжения звуковой частоты, при переключении тракта AM на тракт ЧМ диод VD51 закрывается, при этом предварительный каскад УЗЧ диапазонов ДВ и СВ отключается и включается тракт ЧМ.

Тракт ЧМ (рис. 4.39). Антенна со входной цепью имеет индуктивно-емкостную связь. Входная цепь выполнена по схеме П-образного контура, настройка ВЧ производится сердечником катушки индуктивности L1 и подстроечным конденсатором С1. Перестройка входных контуров по диапазону УКВ осуществляется за счет изменения емкости варикапов VD1 и VD2. Усилитель высокой частоты выполнен на полевом транзисторе VT3, нагрузкой которого служит дроссель L3 и резонансный контур L4C6Cl3, перестраиваемый по диапазону за счет нзменения емкости варикапов VD12 и VD13.

Преобразователь частоты выполнен на двух транзисторах: VT21 — смеситель и VT11 — гетеродин. Контур гетеродина состоит из катушки L5 и элементов C19, C20, C25, C28, VD17, VD18. Укладка границ диапазона обеспечивается катушкой L5 и конденсаторами C25, C28. Перестройка контура

	•	Цепь	Adpec
	3	+10B AM	≠ A2:16
	5	+10 B AB	# A2:15
	Б	+10B CB	+ A2:17
	Ź	U управления	#A2:20,= PPM-R3:2
	7	Bx00 YM	= NPM-R1:2
	4	Beixod HV	= NPM-R1:3
	1	Антенный вков	= TPM-X1
	9	+10B YKB	# A2:18
	10	+ 14, 4 B	=
	11	BUNDO SM	= FIPM-X2
	12	+10 B	=A2:19
	8	E-makeumym	=11PM-R3:1
	13	+9B	+ A2:13,=FIPM-54,-85
		+14,4В фильтра	= FIPM-V1,-Z
	15	E mounepa	+ A2-14
	17	Е минимум	= <i>IIPM-R3-3</i>
1005 -	16	Корпус	= TPM-X3
$R^{95}a \leftarrow$		Обротная связь	= FIPM-R1-4,-R2
IN b	19	ANY	=MPM-KT ANY

гетеродина по диапазону осуществляется за счет изменения емкости варикапов VD17 и VD18. Нагрузкой смесителя частоты служат резонансные контуры L7C36C39 и T5C39C44, настроенные на частоту ПЧ 10,7 МГц (рис. 4.39).

Первый каскад УПЧ-ЧМ выполнен на транзисторе VT26, нагрузкой которого является пьезокерамический фильтр Z1. Сигнал ПЧ с пьезофильтра подается на вход (вывод 13) микросхемы DA1, которая выполняет функции усилителя ПЧ-ЧМ, частотного детектора и системы АПЧ. Контуром частотного детектора служит катушка L10 с конденсаторами C64, C39. С выхода микросхемы (вывод 8) сигнал звуковой частоты через цепь R44, C70 подается на предварительный УЗЧ, выполненный на транзисторе VT33.

Управляющее напряжение АПЧ снимается с выхода микросхемы DA1 (вывод 10) и подается через фильтр R41C68R30C46 и резистор R6 на базу транзистора VT11 гетеродина. Напряжение сигнала звуковой частоты с выхода предварительного каскада УЗЧ (VT33) подается на регулятор громкости радиоприемника.

Усилитель звуковой частоты (рис. 4.38). Сигнал звуковой частоты с выхода трактов АМ или ЧМ через регулятор громкости радиоприемника подается на вход УЗЧ. Усилитель звуковой частоты состоит из предварительного усилителя, выполненного на микросхеме DA3.1, и оконечного усилите-

ля мощности, собранного на микросхеме DA3.2 н транзисторах VT42, VT43, VT47, VT50, VT52 и VT53. С выхода УЗЧ сигнал через разделительный кондеисатор C100 подается иа громкоговоритель В1 или на два параллельно вкюченных громкоговорителя В1 и В2 (рис. 4.38).

Стабилизатор напряжения (рис. 4.39) предназначен для стабилизации напряжения питания блока радиопанели (А1-РП). Он собран на двух транзисторах VT30, VT31, стабилизирующим элементом является стабилитрон VD29 (рис. 4.39). Регулировка выходного напряжения стабилизатора подстроечным R46 осуществляется за счет изменения напряжения смещения на базе транзистора VT31. Выходное напряжение стабилизатора снимается с коллектора транзистора VT30 (контакт 12 блока радиопанели). Роль фильтрующих элементов стабилнзатора выполняют конденсаторы С55, С60. Конденсаторы С101, С102 предназначены для сглаживания пульсаций бортсети автомобиля. Устройство автоматического включения таймера предназначено для обеспечения автоматического включения радиоприемника в установленное таймером время. Оно состоит из электронного ключа, выполнеиного на транзисторах VT41, VT44 (пис. 4.39)

Устройство работает следующим образом. При совпадении текущего времени с установленным временем включения таймера с дешифратора таймера в базу электронного ключа поступает напряжение высокого уровня (логической 1). Электронный ключ открывается и подает напряжение питания на блок радиопанели. Стабилизатор напряжения для питания таймера при выключенном радиоприемнике выполнен на транзисторах VT36, VT37 и стабилитроне VD35.

Блок управления состонт из часов-таймера (DA1 — DA3), устройства включения индикации (DA9.1. DA9.2, DA6.2), устройства переключения диапазонов (DA6.1, DA7, DA8, DA9.3) и устройства управления электролюминесцентным индикатором (DA3, DA5).

VT5 KT315E VT1 KT3156 R4 560 DC C10 100 MM VT6 KT315E 3.08 R50 100 В CT2 K176ME12 56 2 60 10 4 R2 <del>5</del>5 D DAI. 1 К176ИД2 VT7 KT315E 5 50 6 23 M 8 RI VT8 KT315B DA4 28 K176HE12 48 49 16 \13 9 CT2 VI 10 49 13 58 >C2 В 6 14 57 47 51 CI DA1.2 С 15 56 ÒВ 8 D 55 КД521В К176ИЕ13 RI 22M 12 54 Ħ Q, s 14 VDJ Б HS R2 470K , *КД*52**1В** Z PK233 4 52 R DA2 H VD4 T CI 8/30 VD9 KA521B R9 100 K R16 100k R15 100 K C3 1500 13 28 19 13 Адрес Цепь 34 CT10 ≠ IN:2 | Cemku 2,10,15,20,23 35 ≠ IN:1 Ka∂om R10 130 К 561ИE8 ≠ IN:14 AHOO 11,12 36 36 10 B AH00 10 ≠ IN:13 37 45 37 ≠ IN:12 AHOÐ 8 38 ∏*RII* 200к CS QIMK <u> 38</u> ≠ IN:11 AHOO 8 39 15 10.0 B 39 ≠ IN:10 AHOO 7 40 40 ≠ IN:9 AHOÐ 6 47 7.7 ¥ VD10 560x ¥ K,Д5218 41 42 390 K ≠ *IN:8 Анод 5* 42 ≠ IN:7 AHOO 4 43 К*1579Д*2 CZ 43 DA5 ≠ IN:6 AHOB 3 RI3 | R14\* 33k | 130k C4 33 ≠ IN:5 AHOO 1,2 20 Рис. 4.40. Принципнальная электрическая схема блока управлення радиоприемника «Тоиар РП-303А»

Индикаторы часов Н2—Н5, кнопка переключення диапазонов S5, кнопки управления таймером S1—S4 и электролюминесцентиый индикатор Н1 расположены на передней панели

радиоприемника (рнс. 4.38-4.40).


Задающий генератор таймера собран на мнкросхеме DAI (рис. 4.40). Частотозадающим элементом генератора является кварцевый резоиатор Z на частоту 32,768 кГц, подключениый к выводам 12, 13 микросхемы. Подстроечный кондеисатор С2 служит для точной установки частоты. Частоту задающего генератора контролируют на выводе 14 мнкросхемы (контрольная точка КТ) с помощью частотомера. В этой же микросхеме имеется делитель частоты с коэффициентом деления на  $2^5$ ,  $2^8$ ,  $2^{14}$ ,  $2^{15}$  (выводы 11, 2, 15, 1, 3, 6, 4). С выхода делителя  $2^{15}$  (вывод 4 DA1) импульсы с частотой следования, равной 1 с, н скважностью 2 поступают на вход делителя на 60 (вывод 7 DAI), а также через эмиттерный повторитель VT1 на сегмент точки индикатора НЗ (разделительная точка между разрядами часов и минут), что обеспечнвает мнгание точки с периодом в 1 с. С выхода делителя на

60 (вывод 10 DA1) импульсы с периодом следования 60 с (1 мин) поступают на счетный вход микросхемы DA2 (вывод 5). Для динамической индикации используются нипульсы частотой 128 Гц и скважностью 4, снимаемые с выходов делителей на 2<sup>8</sup> микросхемы DAI (выводы 1, 2, 3; 15), которые управляют разрядными ключами VT5-VT8.

Импульсы на этих выходах сдвинуты по времени относительно друг друга на длительность импульса, чем достигается последовательное включение разрядов иидикатора часов путем замыкання катодов соответствующего разряда на корпус.

Микросхема DA2 содержит счетчик-делитель минут с коэффициентом пересчета 60 и счетчик-делитель часов с коэффициентом пересчета 24. Микросхема DA2 имеет четырехразрядный информационный выход в двоичном коде (выводы 13, 14, 15, 1). На информационном выходе последовательно (на время действия соответствующего разряда импульсов) появляется информация о состоянии каждого разряда индикатора таймера (единицы минут, десятки минут н т. д.)

Эта ниформация из двончного кода преобразуется в код управлення семнсегментным индикатором с помощью микросхе-



мы DA4. Выходы мнкросхемы DA4 (выводы 9—15) подключены к сегментам ннднкатора через эмиттерные повторители VT11 — VT17. Вход блокировки «К» микросхемы DA4 (вывод 7) используется для выключения нндикации таймера: при подаче нва вход «К» напряжения высокого уровия иа выходах микросхемы будет напряжение инзкого уровня.

Обнуление показаний минут осуществляется подачей короткого положительного импульса на R-вход мнкросхемы DA2 (рис. 4.38). Этот импульс формируется следующим образом: при нажатии на кнопку \$4 конденсатор С1 заряжается от источинка 9 В. При отжатии кнопки конденсатор разряжается через контакт 3 кнопки \$4, проводник 29 (рис. 4.38), проводник 28, резистор R15 (рис. 4.40). На резисторе R15 при этом формируется импульс сброса.

При переполнении счетчика DA2, а также при обиулении показаний минут на выходе Q2 микросхемы DA2 (вывод 4) появляется короткий положительный импулье сброса, посту-

пающий иа входы R1 н R2 мнкросхемы DA1.

При иажатии кнопки S3 (рис. 4.38) импульсы с выхода делителя на  $2^8$  (вывод 15 микросхемы VD1, рис. 4.39) через киопку S3, днод VD4 подаются на вход V2 микросхемы DA2 (вывод 11). При этом на цнфровом нндикаторе высвечиваются показаийя таймера и с помощью кнопок S1 н S2 (рис. 4.40) устанавливаются соответственно значеиия мииут н часов (при нажатой киопке S3). При замыканни кнопок S1, S2 импульсы с выходов делителя иа  $2^8$  (выводы 3, 1)

DA1 (рис. 4.40) поступают на вход V2 микросхемы DA2 (вывод 11) через диоды VD2, VD3 соответственно.

При совпадении текущего времени с устаиовленным временем включения таймера на выходе «HS» микросхемы DA2 (вывод 7) появляется сигнал в форме прямоугольных импульсов частотой 1 кГц. С помощью диода VD25 и конденсатора C14 импульсы выпрямляются и поступают иа электронный ключ VT44, VT41 блока радиоканала, включающий приемник на 1 мнн.

Устройство включения нидикации собрано на микросхеме DA6.2. При поступленни каждого следующего положительного импульса на вход с триггера DA6.2 состояние триггера меняется на противоположное. С выхода триггера (вывод 13) снгиал подается на вход «К» микросхемы DA4. Одиночные импульсы для управления триггером формируются с помощью киопки S6 (рис. 4.38) и устройством устраиения дребезга коитактов (ячейки DA9.1 и DA9.2 в блоке управления).

• Устройство устраиеиня дребезга представляет собой асиихроиный RS-триггер (рнс. 4.38). На входы триггера (вывод 2 DA9.1 и вывод 6 DA9.2) через резисторы R38, R39 поступает напряжение 9 В. В исходном состоянии вывод 2 DA9.1 закорочеи на корпус через нормально замкнутые контакты 1 и 3 киопки S6. На выходе триггера (вывод 3 DA9.1) устаиавливается иапряжение высокого уровня. Прн иажатии иа кнопку S6 вывод в микросхеме DA9.2 замыкается на корпус, и на вывод 2 микросхемы DA9.1 подается напряжение высокого уровня.

VT20 KT3616 R48_100 15	5 1		цепь	Aðpec
	T	1	Катиды 5	IN:28
R37 10K R46 10K V123 KT361B		Z	катобы 4	IN: 25
	4	3	Катоды З	IN: 22
	5	4	Катоды 2	IN: 18
		5	AHOD H	IN: 23
K561/A7 4 8 K561/A7 10 101	6	6	Анады А	IN:17
DA9.3	7	7	Анады В	IN:27
6 DA8.4 VT21 KT3616	8	8	Анады С	
1721110016	, 9	3	Аноды Д	IN:2
	10	10	Анады Е	IN:2
R45 10K R45 100	11	77	АНОВЫ E	[N:1
ユハヤ/ 10K	12	12	Аноды 6	
12 P 7 VT22 KT3616	13	13	+10B I	IN: 20 A1:1 = [[PM]-54-55
VE & 1/22 N/30/6 18		14	Е таймена	
74 K561JIA7	<sub>15</sub> KU521B			A1:19
<u></u>	16	15	+10B AB	A1:9 IN:3
13 DA8.1 Physics	17	16	+108 AM	A1:3
N41 10K	70	17	+10B CB	A1:5 IN:4
	19	16	+108	A1 : 8 IN : 15
<i>c9</i> + <b>⊥</b> ⊥ <i>c</i> //	20	19	+10B	AI:12
10 MK T T 0,068 MK	45	20	U управлемия	A7: 2
9,0 B	24	21	14,48	ПРМ-V
9,08	22	22	Выход таймера	ITPM-S3
9 50	23	23	Выход часой	iTPM-S2
	24	24	Выход минут	TIPM-SI
L	25	25	Вход минут	TPM-SI
	26	25	Bxuu vacob	IIPM-S2
52 K3611M2 9		27 28	Вход таймери Корпус	∏PM-S3-
VD24	28	29	Установка й	MPM-S4
10 R2 DA6.2 VD24 KA521B 5	29	30	BXOO SO	irM-S5
	30	31	Buxod S6	NPM-S6
<del></del>	31		BXOD S5	TIPM-S5
R43 10K 13	32	33	Buxod S5	IIPM S5
V718 + C8 - C12 -				
	<del>-</del>		•	•

Рис. 4.40 (Окончание)

нне высокого уровня. На выходе триггера устанавливается напряжение инзкого уровня. При отжатии кнопки устройство

возвращается в неходное состояние.

При пеисправности задающего генератора динамическая нидикация отсутствует, т. е. будет постоянно светиться один из разрядов нидикатора часов. Средний ток сегментов при этом будет в 4 раза превышать номинальное значение, что выведет из строя семисегментный индикатор. Для предотвращения указанного явления в устройстве предусмотрено выключение индикации при неисправности задающего генератора. Для этого импульсы с вывода 3 микросхемы DA1 через конденсатор С2 и резистор R40 выпрямляются переходом база — эмиттер транзистора VT19 и формируют на конденсаторе С8 напряжение инзкого уровия. При отсутствии указанных импульсов транзистор VT19 будет закрыт на конденсаторе С8, а значит, и на S-входе DA6.2 (вывод 8) будет напряжение инзкого уровия.

На триггере DA6.2 установится напряжение высокого уровня. Напряжение высокого уровия с выхода 13 отключает

нидикацию.

Устройство управлення электролюминесцентным индикатором собрано на мнкросхемах DA3, DA5. Микросхема DA5 представляет собой счетчик-делитель на 10. В каждом на десятн устойчивых состояний напряжение высокого уровня присутствует на одном на десятн выходов «0—9». На счетный вход С2 мнкросхемы поступают нипульсы, синмаемые с задающего генератора таймера. При подаче на вход напряження низкого уровня микросхема работает в режиме счета, а при подаче напряжения высокого уровня счет прекращается, состояние счетчика сохраняется. При подаче на вход R микросхемы напряжения высокого уровия счетчик сбрасывается в нулевое состояние (на выходе 0 микросхемы напряжение высокого уровня). Выходы счетчика соединены с 12 сегментами электролюминесцентного индикатора, причем к выходу 0 подключены 1-й н 2-й сегменты, а к выходу 9 мнкросхемы — 11-й и 12-й сегменты.

К выходам счетчнка также подключена резнстнвная матрица R18— R27. Номиналы резнстнвной матрицы подобраны так, что при измечении состояния счетчика напряжение на выходе резнстнвной матрицы линейно возрастает.

Напряжение разрешения счета на вход C1 микросхемы DA5 поступает с выхода компаратора напряжений DA3, сравнивающего напряжение управления с напряжением на выходе резистивной матрицы. Напряжение управления варикапов поступает на вход компаратора через делитель R12 — R14.

Устройство работает следующим образом. В исходный момент времени счетчик находится в состоянии 0 (напряжение высокого уровня на выходе 0). Напряжение на выходе резистивной матрицы инже сравниваемого напряжения управления. поэтому на выходе компаратора (на входе С1 мнкросхемы DA5) устанавливается напряжение низкого уровия, разрешающее счет по входу С2. С поступленнем каждого следующего нмпульса состояние счетчика увеличивается на единицу, иапряжение на выходе резистивной матрицы возрастает. В момент, когда оно превысит напряжение управления, на выходе компаратора установится напряжение высокого уровия н счет прекратится. На электролюминесцентном индикаторе зажжется сегмент, соответствующий данному состоянню счетчнка. Конденсатор C5 будет заряжатьси через резистор R17. По достижении на коиденсаторе C5 (R-входе D5) напряжения высокого уровня счетчик сорасывается в состояние 0, конденсатор C5 через днод VD10 н выход компаратора разряжается. Затем описанный процесс повторяется. Так как время счета н обновлення информацин (сброса счетчнка) нензмернмо мало по сравненню с временем свечення сегмента ннднкатора, свечение нндикатора воспринимается эреннем оператора непрерывным. При изменении напряжения управления «опрокндывание» компаратора будет происходить при разных состояниях счетчика, а значнт, и положение зажженного сегмента ннднкатора будет меняться.

Электронный переключатель диапазонов представляет собой счетчик-делнтель на трн (DA7.1, DA7.2, см. рнс. 4.39), обеспечивающий поочередное включение днапазонов ДВ, СВ и УКВ прн последовательном нажатни кнопкн S5 (рнс. 4.38).

Состоянне	Диапазои
Q1=1 Q2=0	ДВ
$\bar{\mathbf{Q}}\mathbf{I} = 0  \bar{\mathbf{Q}}2 = \mathbf{I}$	СВ
Q1=1 Q2=1	УКВ

Тактовые входы триггеров DA7.1 н DA7.2 объединены. Однночные импульсы, подаваемые на эти входы, формируются с помощью кнопки S5 н устройства устранения дребезга контактов (микросхема D6.1, см. рнс. 4.39). Микросхема DA6.1 нспользуется в качестве RS-триггера. Работа устройства устранения дребезга аналогичиа описанной ранее.

В устройстве задействованы ниверсные выходы триггеров DA7.1 н DA7.2 — Q н Q2. Счетчик-делитель может приинмать

следующие состояния, приведенные в табл. 4.7.

Логические элементы 2. ИЛИ-НЕ DA8.2, DA8.3, DA8.1 обеспечнвают отключение напряжений 10 В ДВ, 10 В СВ и 10 В УКВ соответственно при отключении приемника. Такая необходимость вызвана тем, что при отключении приемника триггеры запитаны напряжением 9 В для запоминания включенного диапазона при автоматическом включении приемника на заранее установленную станцию.

Логические элементы DA8.4 и DA9.3 выполняют роль дешифратора напряжений 10 В АМ и 10 В УКВ. В качестве выходных ключей иапряжений 10 В ДВ, 10 В СВ, 10 В УКВ и 10 В АМ используются транзисторы VT20—VT23 соответственно. Напряжение 10 В ДВ, 10 В СВ и 10 УКВ подаются на индикатор Н1 (рис. 4.38) и индицируют знаки ДВ, СВ и УКВ. Резистор Ř10 в БУ (рис. 4.39) задает ток накала индикатора Н1.

Режимы работы транзисторов и микросхем по постоянному току приведены на принципнальных и электромонтажных схе-

мах блоков радиопрнемника.

### Конструкция и детали

Радиопрнемник «Тонар РП-303А» конструктивно собран в металлическом прямоугольной формы корпусе, состоящем из коробочиого основания, верхней и инжией крышек, фиксирующихся с задней стороны в углублении в раднаторе, а с передней — двумя винтами с шасси.

Основные органы управлення радиоприемником расположены на передией лицевой панели и имеют соответствующие надписи и обозначения. Общий вид радиоприемника с обозначением органов управления приведен на рис. 4.41, а на рис. 4.42 показан общий вид громкоговорителей, которыми комплектуется радиоприемник.

Несущим звеном конструкцин радноприемника является коробочное основание — шасси. На нем крепятся все функциональные блоки, узлы и радиатор. Радиатор одновременно является задней стенкой приемника. Блок управления и таймер установлены и экранированной коробке, расположенной надиатой радношанели. Помехоподавляющий фильтр расположен на боковой стенке шасси. Схема расположения основных блоков, узлов и элементов приведена на рис. 4.43.

Блок радиопанели (A1-PП, рис. 4.44) конструктивно представляет собой печатную плату, на которой смонтированы узлы и детали трактов АМ и ЧМ, УЗЧ, стабилизатора напряжения.

устройства автоматического включення таймера.

Катушки контуров трактов АМ и ЧМ намотаны на унифицированные каркасы для автомобильных радноприемников. Настройка катушек контуров УКВ, УВЧ-ЧМ осуществляется подстроечными ферритовыми сердечинками марки МВ H-220-1, катушек ПЧ-ЧМ — сердечниками марки М30 ВН-13 типа ПР4×0,7×8 мм, катушек контуров ДВ, СВ и ПЧ-АМ — сердечинками марки М400НН-5, кроме того, эти катушки в сборе помещаются в трубчатые ферритовые сердечинки марки М600НН-3 типа T10×7.1×12 и закрываются алюмииневым экраном.

Намоточные данные приведены в табл. 4.8.




Рис. 4.41. Внешний вид радиоприемника «Тонар РГІ-303А» с обозначением органов управления:

1 — ручка включения питания и регулятора громкости; 2 — кнопка переключателя диапазонов; 3 — кнопка вызова показаний таймера на цифровом индикаторе; 4 — кнопка установки часов текущего времени (часов таймера при нажатой кнопке 3); 5 — кнопка установки минут текущего времени (минут таймера при нажатой кнопке 3); 6 — кнопка обнуления минут; 7 — кнопка выключения индикации; 8 — ручка настройки на принимаемую радиостанцию; 9 — провод питания с держателем предохранителя; 10 — прнвод для подключения громкоговорителей; 11 — индикатор включения и настройки радиоприемника; 12 — индикатор показаний таймера; 13 — места расположения пломб




Рис. 4.43. Схема расположения основных блоков и узлов на шасси радиоприемника «Тоиар РП-303А»




Рис. 4.42. Внешний вид. громкоговорителей радноприемника «Тонар PП-303А»:

1 — громкоговоритель для автомобилей ВАЗ-2107, ВАЗ-2108; 2 — громкоговоритель для автомобиля ВАЗ-2105, ВАЗ-2106

Таблица 4.5

#### Намоточные даниые катушек контуров радиоприемника «Тонар РП-303А»

		· · Carap	1 11 00011-		
Катушка	Обо- значе- нне по схеме	Номер вывода	Марка, и диаметр	Чнсло витков	Индук- тив- ность, мкГн
		Блок	PΠ (AI)		
Входная УКВ	Li	2-1	ПЭВТЛ-2 0,5	7	0,19
Катушка УВЧ-ЧМ-1	L3	1-2	ПЭВТЛ-2 0,63	10	0,47
Катушка УВЧ-ЧМ-2	L4	2-3	ПЭВТЛ-2 0.5	7	0.19
Гетеродинная УКВ	L5	2-1	ПЭВТЛ-2 0,5	5	0,12
Катушка УВЧ ЧМ	L6	2-1	ПЭВТЛ-2 0.63	14	0,57
Катушка УВЧ-ЧМ-3	L7	1-2	ПЭВТЛ-2 0,146	9×3	2,2
Катушка ПЧ-ЧМ-1	T5	1-3	ПЭВТЛ-2 0,1	13×3	4.4
Катушка связи		4-3	ПЭВТЛ-2 0,1	5	0,07
Катушка ПЧ-ЧМ-2	LIO	14	ПЭВТЛ-2 0,16	5+4+4	1,4
Входная АМ	L2	1-2	ПЭВТЛ-2 0,63	6	0,27
Катушка УВЧ-ДВ-1	TI	5-4-1	пэвтл-2 од	106×3	1740
				(отвод от 53)	
Катушка связи		3-2	пэвтл-2 од	6+7+7	<u> </u>
Катушка УВЧ-СВ-1	T2	2-1-5	ПЭВТЛ-2 0,1	53×3	453
	Į .			(отвод от 4)	
Катушка свизи		4-3	пэвтл-2 ө,г	26+28+28	
Катушка УВЧ-ДВ-2	T3	4-3	ПЭВТЛ-2 0.1	99+99+100	1500
Катушка связн		2-1	ПЭВТЛ-2 0,1	32×3	2-0
Катушка УВЧ-ЧВ-2	T4	4-2	ПЭВТЛ-2 0,1	50+50+51	385
Катушка связн		2-1	ПЭВТЛ-2 0,1	16+16+17	I —
Гетеродниная ДВ	L8	4-5	ПЭВТЛ-2 0,16	46+47+47	364
Гетеродинная СВ	L9	1-4	пэвтл-2 од	33+33+34	160
Катушка ПЧ-АМ-1	Т6	4-3	<b>ПЭВТЛ-2 0,1</b>	29×3	130
Катушка связи	l	2-1	ПЭВТЛ-2 0,I	3+4+4	
Детектор АМ	LII	2-3	ПЭВТЛ-2 0,1	29×3	110
	Помехо	Подавлян	ощий фильтр (ФПІ	П)	•
Катушка ФП-1	Lu	1-2	ПЭВТЛ-2 0,315	14	0,3
Катушка ФП-2	L2	1-2	ПЭВТЛ-2 0.315	14	0.3
	1				






Рис. 4.44. Электромонтажная схема печатной платы блока радиопанели (A1-PП) радиоприемника «Тонар РП-303А»

Рис. 4.45. Электромонтажная схема печатной платы блока нндикаторов настройки радиоприемника «Тонар РП-303А» (вид со стороиы установки элементов)





Рнс. 4.46. Электромоитажная схема печатной платы блока инднкаторов иастройки радиоприемника «Тонар РП-303А» (вид со стороны пайки деталей)

Блоки индикаторов настройки (IN) представляют собой печатную плату, нзготовленную из двухстороинего стеклотекстолита, на которой установлены узлы и детали функциоиального назначения блока: индикаторы H1—H5, киопки коммутацин рода работы таймера S1—S6.

Электромовтажная схема печатной платы блока индикаторов настройки показана на рис. 4.45 и 4.46. Плата в сборе устанавливается на передней панели радиоприемника (см. рис. 4.43).

Блок управления (A2) представляет собой печатную плату, изготовленную на двухстороннего стеклотекстолита, на которой смонтированы все узлы и детали функциоиального назначения блока (микросхемы, транзисторы, диоды и прочие элементы). Электромонтаживя схема печатной платы блока управлення показана на рис. 4.47 и 4.48.

В радиоприемиике применены узлы и детали следующих типов.

В блоке РП (A1) — резисторы: R21, R46, R66, R74 типа СПЗ-386; остальные R типа С2-33H; конденсаторы: С1, С13, С16, С25, С26, С41, С43, С51 типа КТ4-23; С2, С18, С19, С21, С32, С34 типа КД-1; С10, С33, С46, С60, С79, С81, С82, С85, С89, С93, С95, С96, С98—С105 типа К50-16; С23, С39, С50, С52, С56, С64, С74, С80 типа К22-5; С66, С88 типа К10-17Г; С70, С90 типа К73-96; остальные типа К10-7в.

В блоке управления (A2) — резисторы: R1 типа C3-14, остальные R типа C2-33H; коиденсаторы: C1, C3, C4, C11 C13 типа KT4-23; C6—C10, C14 типа K50-16; C5 типа K10-17-3ч; резоиатор Z типа PK233-01-9-32, 763 к.

На шасси — резисторы: RI типа СПЗ-4вМ; остальные R типа С2-33H; конденсаторы: CI типа K10-7в; CI (ФПП) типа K50-16.




Рис. 4.47. Электромоитажиая схема печатиой платы блока управления радиоприемника «Тонар РП-303А» (вид со стороны установки деталей)




Рис. 4.48. Электромонтажная схема печатиой платы блока управления радиоприемника «Тонар РП-303А» (внд со стороны пайки деталей)




Рис. 4.49. Распайка выводов катушек коитуров (вид снизу) радиоприемника «Тонар РП-303А»

# Порядок разборки и сборки радиоприемника

При необходимости радиоприемник рекомендуется разбирать в следующем порядке:

отвинтить два винта верхней крышки и снять ее;

отвинтить двв винта нижней крышки и снять ее;

отвинтить четыре винта крепления блока упрввления и таймерв;

отвинтить четыре винта, крепящих блок упрввления в экране, и снять экран.

После проведения указвиных операций можно провести ремонт любой электрической и монтажной чвсти рвдиоприемника.

Для ремонта платы индикаторов нужно снять ручки регуляторов громкости и нвстройки, отвинтить резьбовые втулки под ними. Затем снять переднюю панель радиоприемника со шкалой, кнопками и технологической прокладкой.

Собирать радиоприемник следует в обратной последовательности

Рвспайка выводов квтушек контуров радиоприемникв дана на рис. 4.49.

# РЕКОМЕНДАЦИИ-ПО НАХОЖДЕНИЮ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ПЕРЕНОСНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ МАГНИТОЛАХ И РАДИОПРИЕМНИКАХ

# 5.1. Общие указания по ремонту бытовой радиоаппаратуры

Современная бытовая радиоаппаратура (переносные и автомобильные магнитолы и радиоприемники и другие устройства) рассчитаны на длительный срок безотказной работы. Одиако долговечиость, т. е. срок ее безотказной работы, как и любого радиотехнического устройства, во многом зависит от правильной эксплуатации радиоаппаратуры и ухода за ней.

Бытовая радиоаппаратура является сложным радиотехиическим устройством, которое в зависимости от типа и группы сложности модели содержит от 10 до 100 и более полупроводииковых приборов (транзисторы, диоды и микросхемы) и от 100 до 1000 и более других радиоэлементов и узлов (резисторы, конденсаторы, катушки, трансформаторы и пр.)

Кроме того, переносиые н автомобильные магнитолы имеют сложный электромеханический блок — ЛПМ, состоящий из нескольких механических узлов, электродвигателя и электромагнитных головок.

Неисправность какого-либо радиоэлемента детали или узла может ухудщить электрические параметры радиоприемника или магнитолы, т. е. снизить качество приема радиопередачи или исказить звук или воспроизведение и запись на магнитную леиту либо полиостью нарушить работу радиоаппарата в целом.

При эксплуатации радиоприемника или кассетной магнитолы их электроакустическая часть (радиодетали и узлы) не требуют какого-либо ухода. Однако при длительной эксплуатации кассетиой магнитолы для улучшения срока безотказиой работы ЛПМ и переключателей рода работы и диапазонов, а следовательио, и для всего радиоаппарата в целом, иеобходимо периодически проводить профилактический осмотр сопровождающийся чисткой и соответствующей смазкой отдельных узлов и деталей ЛПМ.

Большинство деталей (пар трения) ЛПМ кассетиых магиитол выполнеио из полнамидов и не требуют смазки поверхностей трения в течеиие всего срока ее работы. Заводская смазка подшипников, ведущего вала, прижимного ролика и других узлов обеспечивает работу магнитолы не менее 500 часов. После этого срока следует смазать подшипиики ведущего вала и прижимного ролика (без разборки механизма) 2—3 каплями масла марки ОКБ-112-16 ТУ МХП-4216-55. Трущиеся поверхности рычагов, ползунов и толкателей рекомендуется смазать смесью масла ОКБ-122-16 и смазки ОКБ-122-7 в пропорции 1:1. Нельзя допускать попадания смазки из пассик, а также на образивные поверхности шкивов, подкассетников, поджимного ролика и контактирующие с ними поаерхности. В случае попадания смазки на указанные поверхности обязательно следует ее удалить с помощью тампона, смочеииого в спирте.

При длительной эксплуатации магнитолы или при значительном загрязиении ЛПМ необходимо прижимной ролик и велущий вал промыть, протереть и смазать подшипинии маслом марки ОКБ-122-16 ТУ МХП-4216-55. Такой профилактический осмотр, чистку и смазку ЛПМ магнитол могут выполнить сами радиолюбители, имеющие некоторый опыт работы по ремонту бытовой радиоаппаратуры.

Прежде чем приступить к ремонту бытовой радиоаппаратуры (переиосных и автомобильных радиоприемников и др.), необходимо внимательно ознакомиться с имеющейся на нее документацией (с инструкцей по эксплуатвции и с принципиальной электрической схемой), при этом обратив особое внимание на расположение и функциональное назначение органов управления и индикации, на рекомендации по технике

безопасностн. Недостаточная осведомленность радиомеханика, производящего ремонт, может привести к выходу из строя отдельных блоков или радиоаппарата в целом.

Невыполнение правил по технике безопасности может привести к поражению электрическим током. Необходимо помнить, что для питания больщииства бытовой переиосной радиоаппаратуры используется опасное для жизни сетевое напряжение 220 В. Поэтому при ремоите и регулировке бытовой радиоаппаратуры необходимо выполиять требования Правил техники безопасности при работах по установке, ремонту и обслуживанию бытовых радиотелевизионных устройств (аппаратов):

- 1. Радиомеханик иа рабочем месте должен иметь и пользоваться следующими средствами индивидуальной защиты: инструментом с изолированными ручками, диэлектрическим ковриком, одеждой с длииными рукавами (халат) или иарукавниками.
- 2. Ремонтировать и проверять радиоаппаратуру под иапряжением можио только в тех случаях, когда выполнение работ при отключениой сети невозможно (например, настройка, регулировка, измерение режимов, нахождение плохих контактов и т. п.). При этом необходимо быть особенио виимательным во избежание попадания под напряжение.
- Запрещается проверять иаличие иапряжения в цепи «на искру».
- Измерительные приборы должны подключаться к ремоитируемому радиоаппарату после отключення его от сети питания и после сиятия остаточных зарядов с элементов устройства.
- 5. При замене предохранителей, узлов и деталей и т. п. необходимо отключить радиоаппарат от сети питания. Пайка моитажа радиоаппарата под напряженнем категорически запрещается.
- 6. Запрещиется ремонтировать радиоаппаратуру, включенную в электросеть в сырых помещениях и в помещеннях, имеющих земляные, цемеитиые или иные токопроводящие полы, а также заземленные коиструкции, если они ие имеют специального ограждения.

При ремонте бытовой радиоаппаратуры рекомендуется учитывать следующее:

- 1. Корпуса переносных магнитол н радиоприемников, а также многие их детали выполнены из пластмассы, которая легко плавится при относительно иебольщих температурах. Поэтому особое виимание иеобходимо обращать на то, чтобы при монтаже н пайке элемеитов не повредить паяльником внешнюю отделку корпуса и другие пластмассовые детали.
- 2. Запрещается промывать корпус и другие пластмассовые летали радиоаппаратуры беизииом, ацетоиом и растворителем, так как они могут испортить внешний вид. Пластмассовые детали рекомендуется промывать только спиртом или чистой водой.
- 3. При работе с печатиыми платами иеобходимо соблюдать осторожность, с тем чтобы не повредить монтаж и механическую сборку устройства.
- 4. Печатные платы, как правило, после монтажа покрывают изолирующим лаком, поэтому при измерении для подключения измерительных приборов к контактам паек и токопроводящим линиям печати следует примеиять острые иаконечики, с помощью которых можно проколоть защитную пленку лака.
- 5. При пайке траизисторов микросхем, диодов, кондеисаторов н других радиодеталей иеобходимо соблюдать осторожность и ие допускать их перегрева. Перегрев паек печатиого монтажа приводит к отслаиванию фольги от платы и к е обрывам. В случае если будут обнаружены на плате отслоенные проводники фольги, их необходимо приклеить к плате клеем

БФ-4 или БФ-2 и слегка прогреть паяльником приклеиваемый участок. Перегрев деталей при пайке выводит их из строя.

6. Печатные платы рекомендуется паять только легкоплавким припоем сплава ПОС-61, а в качестве флюса применять только канифоль.

7. Чтобы снять с печатной платы неисправную (дефектную) деталь, необходимо паяльником прогреть место пайки порядка 3...5 с и легким покачиванием с помощью пинцета вынуть ее

из точек крепления. 8. Замену неисправных микросхем рекомендуется произвопить только специальным паяльником, позволяющим одновременно нагревать все контакты микросхемы, следующим образом: тщательно удалить припой с паек, располагая печатную плату от паяльника так, чтобы припой стекал на паяльник, затем освободить все контакты микросхемы, обводя вокруг иих шилом или другим острым предметом, затем сиять микросхему с печатной платы. Кроме того, для удаления излишка припоя с печатной платы в точках крепления (пайки) выводов радиоэлементов рекомендуется простой способ очистки с помощью конца луженой медной оплетки (от бывших в употреблении негодных) экранированных проводов следующим образом. К прогретой паяльником пайке прикладывают снизу пайки пучок проволочек. Конец оплетки смачивают флюсом (жидкой каннфолью), при этом весь расплавленный припой стекает (отсасывается) на оплетку. Затем этот наплыв припоя на оплетке отрезают бокорезами, снова слегка распушают конец оплетки и опять смачивают флюсом и прикладывают к расплавлеиной пайке. Таким образом можно считать все выводы микросхемы и свободно снять ее с печатной платы, не прилагая усилий.

9. Распайку выводов микросхем, устанавливаемых взамен вышедших из строя, нужно производить паяльником с заземленным жалом, при этом распаивать выводы следует поочередно через соседний вывод (время пайки каждого вывода не более 3 с).

10. При замене вышедших из строя магнитных универсальной и стирающей головок не нужно прилагать больших механических усилий паяльником при распайке выводов головок

(время пайки каждого вывода не более 3 с).

11. Прежде чем установить на плату новую деталь (или узел) взамен снятой с платы, иеобходимо с помощью паяльника снять с соответствующих паек излишек припоя и прочистить отверстия. Однако при этом нельзя допускать перегрева платы. Затем соответственно отформовать выводы новой детали, установить ее на плату и произвести пайку.

12. Для проверки основных параметров радиоприемников и магнитол при ремонте рекомендуется использовать все те же контрольно-измерительные приборы, которые применялись

при настройке.

- 13. При сложном ремонте радиоприемника или магнитолы, как правило, их требуется разобрать. При разборке радиоприемника или кассетной магнитолы, так же как и любого сложного радиотехнического аппарата, рекомендуется соблюдать следующие общие правила:
  - а) подготовить рабочее место и необходимый инструмент;

б) отсоединить все шнуры питаиия от электросети;

- в) определить путем внешнего осмотра взаимодействие узлов и деталей и наметить последовательность разборки (демоитирования);
- г) при снятии узлов и деталей с мест их крепления не следует прилагать больших усилий, которые могут привести к деформации или выходу их из строя, а при наличии большого числа отпаиваемых проводов или же синмаемых деталей сложного механизма рекомендуется их маркировать для того, чтобы облегчить и ускорить последующую сборку;
- д) соблюдая последовательность разборки, освободить все точки крепления корпуса (футляра) и снять его с шасси для доступа к монтажу;

е) определить (найти) неисправность и устранить ее;

ж) собирать радиоприемник или магнитолу следует в обратной последовательности.

Отыскание неисправности в электронной радиоаппаратуре является трудной и сложной задачей. При этом следует отметить, что в некоторых случаях даже опытный радиомеханик не в состоянии обнаружить неисправность в радиоаппаратуре без применения специальных контрольно-измерительных приборов. Кроме того, следует помнить, что бессистемная замена деталей для устранения неисправности, как правило, не дает положительного результата. Опыт работы по ремоиту показал, что для оперативного и правильного отыскания неисправности рекомендуется соблюдать следующую последовательность операции:

1. Проверить правильность подключения источника питания (батареи или сети) и измерить напряжение питания, поступающее на радиоприемник или магиитолу.

2. Проверить ток покоя, т. е. ток потребления при отсутствии сигнала на входе радиоприемника или магнитолы.

3. Проверить монтаж и элементы радиоприемника или магнитолы на отсутствие механических повреждений.

- 4. При ремонте кассетной магнитолы в первую очередь рекомендуется устранить неисправности и проверить работу радиоприемного устройства, а затем ее магнитофонной панели (универсального усилителя ГСП и прочих блоков МП и ЛПМ).
- 5. Проверить режимы работы транзисторов и микросхем по постоянному току на соответствие указанным нормам (начиная с выходного каскада УЗЧ с последовательным переходом к входу).

В больщинстве случаев эта проверка позволяет определить неисправность.

6. Проверить режимы работы по переменному току путем подачи испытательного напряжения сигнала на контрольные лочки (базы транзисторов) проверяемого тракта или каскада 7. Определить вышедшую из строя деталь или узел.

8. Произвести необходимые работы, связанные с заменой неисправной детали, и убедиться в исправности ремонтируемого каскада.

9. Измерить основные электрические параметры ремонтируемого радиоаппарата с помощью контрольно-измерительных приборов на соответствие нормам для даниой модели.

Здесь приводится перечень рекомендуемых контрольно-измерительных приборов и инструмента, необходимых для настройки и ремонта бытовых переносных и автомобильных радиоприемников и магнитол:

1. Генератор стандартных сигналов типа Г4-93 или Г4-102.

Генератор стандартных сигналов типа Г4-70 или Г4-116. Генератор звуковой частоты типа ГЗ-102.

Высокочастотный вольтметр типа ВЗ-38 или ВЗ-39.

- Универсальный вольтметр типа ВК7-9 или В7-26.
- Низкочастотиый вольтметр типа ВЗ-13.
- Частотомер типа ЧЗ-22 или ЧЗ<sub>1</sub>36.

8. Стереомодулятор типа МОД-15.

- 9. Авометр (тестер) типа ТТ-3 или Ц4324.
- 10. Электронный осциллограф типа С1-49 или С1-55. Измеритель нелинейных искажений типа С6-1 или С6-5.
- 12. Миллиамперметр постояиного тока типа ЛМ-1.
- 13. Измеритель параметров транзисторов типа Л2-23
- 14. Кассета типа МК с измерительной лентой ЗЛИТ-1 Д4 для проверки коэффициента детонации.

Кассета типа МК с измерительной лентой ЗЛИТ2У4-260

для проверки уровня.

- 16. Кассета типа МК с измерительной лентой ЗЛИЛ2 ЧН для проверки частотной характеристики канала воспроизвеления.
  - 17. Кассета типа МК-60 с лентой ЗЛИТІД4.
  - 18. Кассета типа МК-60 с контрольной леитой.

19. Кассета типа МК без ленты.

- 20. Қассета типа МК-60 с фонограммой.
- 21. Размагничивающее устройство.

22. Секуидомер.

пределами измерений 1...15 ГС: 23. Грамометры 10...50 FC; 50...400 FC.

24. Источник питании постоянного тока с регулировкой иапряжения (например, Б5-13).

25. Эквиваленты внешних и штыревых антенн АМ и УКВ

для переиосных и автомобильных радиоприемников.

26. Типовая рамочная антенна. Рамка представляет собой один разомкнутый виток медного провода диаметром 4.5...5 мм с размерами 380×380 мм. Рамка соединяется с генератором коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом через последовательное сопротивление 80 Ом.

27. Комплект инструмента: электропаяльник на 40 Вт; набор щупов от 0,1 до 1 мм; индикаторная палочка (медь феррит); набор отверток; пинцет; бокорезы: плоскогубцы и пр.

Кроме указанной контрольно-измерительной аппаратуры для настройки и проверки радиоприемников и кассетных магнитол могут быть использованы приборы любого другого типа, аналогичные по характеристикам.

#### 5.2. Возможные неисправности переносных и автомобильных магнитол и радиоприемников и способы их устранения

Аиализ дефектов переиосиых и автомобильных магнитол и раздиоприемников показал, что 65...75 % случаев нарушення нормальных режимов их работы, а следовательно, их ремонт связан с устранением простейших неисправностей.

Причиной нарушения работы и возникновения неисправностей в большинстве случаев являются ненадежные контактные соединения и некачественные пайки, поэтому при ремонте радиоприемника и магнитолы необходимо уделять особое внимание качеству контактных соединений и паек (нарушениям контактов в переключателях рода работы и диапазонов, обрывам катушек магнитной антенны, проводов головок громкоговорителей, гнезд для подключения головного малогабаритного телефона. кололок источника питания и т. п.).

Поэтому в первую очередь нужно внимательно осмотреть корпус, шкалу, телескопическую антенну и все органы управления (проверить плавность вращения ручек регуляторов гром-

кости, тембра, настройки и верньерного устройства), а также работу кнопок переключателя диапазонов и рода работы ЛПМ и пр. и убедиться в их исправности. Затем нужно проверить исправность автономного источника питания (батареи), а при питании от сети — надежность контактов в колодке блокировки, т. е. всю внешнюю цепь подачи напряжения питания.

Если неисправность не обнаружена, то необходимо подключить радиоприемник или кассетную магнитолу к источнику питания через миллиамперметр (типа ЛМ-1 с соответствующими пределами измерения шкалы приборы) и провернть ток покоя при работе радноприемника и при воспроизведении записи с магнитной ленты. В первом случае нужно включить радиоприемник, а регулятор громкости установить в минимальное положение и измерить ток потребления при отсутствии сигиала иа входе приемиика. Во втором случае следует установить на магнитолу кассету с магнитной лентой без записи, включить режим воспроизведения и измерить ток потребления. Ток покоя при работе в обоих режимах должен быть не выше указанной нормы для проверяемой модели радиоприемника или магнитолы.

Для большинства переносных и автомобильных магнитоли радиоприемников ток покоя радиоприемника и магнитолы в режиме работы радиоприемиика должен составлять 25...75 мА, магнитолы при работе в режиме воспроизведения 150...200 мА. Если ток покоя значительно больше указанной нормы, то необходимо отключить радиоприемник или магнитолу и продолжить отыскание неисправности без подачи напряжения питания с помощью омметра путем покаскадной проверки с целью определения короткого замыкания в цепи питания. Если же ток покоя незначительно больше или в

Таблица 5.1

### Возможные неисправности в блоке РПУ переносной магнитолы

Признак ненсправности	Возможная причина неисправности	Способ выявления и устранения неисправности
При включении РПУ магнитолы от батарен питание не включеется	а) иенсправен выключатель питания;	Отключить источник питания от контактной колодки. Омметром проверить работу выключателя питания.
	6). обрыв цепн питания от батарен до РПУ; в) ненсправен встроенный блок питання магнитолы	Выключить магнитолу, проверить блок питвиня
При включении РПУ магнитолы в сеть сгорает сетевой предохранитель	а) замыкание или пробой обмоток трансформатора;	Отключить источник питвиня— сеть. Омметром про- верить цепи питания
	<ul> <li>б) звмыкание соединительных проводов в блоке питания;</li> </ul>	Устранить замыкание. Заменнть неисправный элемент
	в) ненсправность (замыканне) выключателя сетн	
При включении РПУ магнитолы в сеть сгорает предохранитель во вторичной обмотке траисформвтора	а) пробой конденсатора фильтря питания;	Отключить источник литания — сеть, Омметром про- верить указанные цепи.
•	б) пробой днодов выпрямительного моста; в) замыкание в УЗЧ	Устранить замыкание, звменить дефектиый элемент
Прн нажвтин киопки «Сеть» магнитола не работает, не горит лампочка подсветки шкалы; от батарен	а) сгорел или отсутствует один из предохранителей;	Отключить источинк питания — сеть Омметром проверить указвиные цепи.
элементов РПУ магнитола работает нормально	б) обрыв в шиуре питания или отсутствие контакта в сетевой колодке;	Устранить иеисправности, заменить дефектиый эле- мент
	в) обрыв обмотки трансформатора:	
	г) иенсправен выключатель сети	
Магнитола не рвботает; нвпряжение источника пита-	а) обрыв в проводинках, соединяющих батарею со	Выключить питанне магнитолы. Омметром проверить
иня (батарен) нормальное; в громкоговорителе не	схемой;	уквзанные проводинки
слышен собственный шум. При этом:	б) нет контакта в выключателе питания;	
_	в) иет коитакта между колодкой питвиня и батареей питания;	
а) ток покоя равен иулю;	а) обрыв проводинков на печатной плате в цепи	Вольтметром проверить режим работы транзисторов
б) ток чтокоя значительно меньше нормы	литания;	и микросхем по постоянному току
•	б) нарушение контакта выводов траизисторов или микросхем	
в) ток покоя соответствует норме	а) обрыв в проводнике, соеднияющем вторичную обмотку выходного трансформатора 3Ч или выходного каскада с громкоговорителем;	Омметром проверить каждую из указанных цепей
	б) обрыв в звуковой катушке громкоговорителя;	
	в) нарушен контакт в телефонном гнезде, через	
	цель которого громкоговоритель соединяется с	
	выходным каскадом УЗЧ	Ī

норме, то необходимо тщательно проверить работоспособность радиоприемника или магнитолы во всех режимах работы с целью определения признаков неисправности. Определив признаки неисправности, а также блок или узел, в котором вероятнее всего может быть неисправность, необходимо разобрать корпус ремонтируемого радиоаппарата для того, чтобы иметь доступ к монтажу неисправного блока или узла.

После вскрытия корпуса магнитолы или радиоприемника нужно осмотреть монтаж, проверить исправность печатных токопроволящих дорожек, отсутствие замыканий между элементами, легким покачиванием элементов у места пайки убедиться в отсутствии обрывов соединительных проводников. Затем проверить режим работы транзисторов и микросхем по лостоянному току на соответствие данным, указанным для этой модели радиоприемника или магиитолы. Как правило, это позволяет определить место и характер иеисправности. При сопоставлении результатов измерений напряжений постоянного тока на выводах транзисторов и микросхем с приведенными в описании ланными необходимо учитывать, что в описаниях даны средние значения иапряжений постоянного тока, измеренные относительно общего провода питания при номинальном напряжении питания для каждой конкретной модели радиоаппарата. Измеренные напряжения не должны отличаться от указанных на схеме или в таблице описания данной модели более чем на 20 %.

Отклоиение режима работы более чем на 20 % свидетельствует о неисправности проверяемого каскада схемы радиоприемника или магнитолы. При обнаружении неисправного каскада схемы необходимо проверить все элементы, входящие в данный каскад. Некоторые элементы каскада можно проверять омметром. Однако при проверке элементов схемы необходимо учитывать следующее: параллельно большинству резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности и трансформаторов в транзисторных схемах радиоаппаратов подключены весьма значительные проводимости транзисторов и поэтому нельзя получить правильный результат измерения сопротивления в схеме без отпайки хотя бы одиого вывода радиоэлемента. Поэтому для проверки исправности диодов, кондеисаторов, резисторов и других элементов рекомендуется выпаять из печатной платы один из выводов, а у транзисторов — два любых вывода (не считая вывода корпуса).

Однако в тех случаях, когда проверка режимов транзисторов по постоянному току не позволяет найти повреждение для определения причин неисправности каскадов и блоков радиоприемника и магнитолы, необходимо произвести проверку по переменному току при номииальном напряжении питания путем подачи испытательного напряжения сигнала иа контрольные точки. Следует устранить неисправность, а затем произвести проверку работы всего радиоаппарата на соответствие требованиям основных параметров.

Известно, что иахождение неисправности в электронной радиоаппаратуре является трудной и сложной задачей. Поэтому в табл. 5.1—5.3 приведены иаиболее характерные неисправности, встречающиеся в переносных и автомобильных магнитолах и радиоприемниках, а также возможные причины неисправности и способы их устранения.

#### Продолжение табл. 5.1

Призиак неисправности	Возможная причина неиспрааности	Способ выявления и устранения иенсправности
Радиоприеминк магиитолы ие работает; ток покоя значительно больше нормы; а громкогоаорителе слышен шум	Пробой электролитических конденсатороа в цепи питания	Выключить питание магнитолы и проверить омметром цепи питания. Проверить режимы работы траизисторов и микросхем, особенио первого каскада УЗЧ
Пропадает звук при повороте ручки регулятора гром- кости При повороте ручки регулятора громкости (в сторону увеличения громкости) от среднего положения гром- кость не возрастает, а падает и, кроме того, наблю- дается самовозбуждение.	Нарушение контакта а регуляторе громкости  в) неисправен оксидный конденсатор, включенный в бвзовую цепь пераого каскада ЗЧ; б) неисправен конденсатор фильтра цепи АРУ	Отключить источник питания. Омметром проверить переменный резистор регулятора громкости Проверить указанные оксидные конденсаторы
Радиоприемник магинтолы не работает на одном из днапазонов	<ul><li>а) яарушение контакта а переключателе днапазонов;</li><li>б) обрыв катушки саязи или входного контура;</li><li>в) неисправность контура гетеродина</li></ul>	Внешинм осмотром провернть работу контактных групп переключателя днапазоноа; прочистить их спяртом. Омметром проверять цепи коммутации ие- исправного днапазона
Пря иастройке РПУ магиитолы на радностанцию прослушивается сильный треск	в) замыкание между пластянами ротора и статора блока конденсаторов переменной емкости;  б) электрический треск в блоке КПЕ с твердым	Проверить омметром КПЕ на отсутствие короткого замыкания между пластинами статора и ротора при аращении его оси от упора до упора (предвврятельно отпаяв его). Проверить работу приемника при снижении напряже-
•	диэлектриком	иня питания на 2530 % (т. е. при низкой чувстви- тельности приеминка). Есля имел место электроста- тический треск, то оя должен значительно уменьшить- ся. В этом случае блок КПЕ следует звменить
Периодическое возбуждение (резкие щелчки а гром- коговорителе при работе в диапазонах АМ), при уменьшении громкости возбуждение пропадвет	Неисправиость кондеисвтора коррекции частотиой характеристики, аключениого между базой и кол- лектором в первом касквде УЗЧ и между коллек- торами траизисторов выходного каскада	Проверить указаиные кондеисаторы
При приеме радиостанции наблюдается прерывистая генерация	Мало напряжение источника питания	Проверить напряжение источника питания
Возбуждение при сильных сигналах от мощиых близ- корасположенных радиостанций	<ul> <li>а) неисправей конденсатор RC-фильтра развязки в цепи питания;</li> <li>б) разряжена батарея питания</li> </ul>	Проверить оксидные конденсвторы RC-фильтра цели питания Заменить батарею пятвиия
Пря легком постукнавнии по радномагинтоле в гром- когоаорителс слышен прерывнстый треск	Нарушение контакта в монтаже	Легким постукиванием по печатиой плате блока РПУ определить участок, в котором возникает треск. Определить, на каком диапазоие, а каком каскаде илк уэле наблюдается дефект. Проверить качество контактов и паек монтажа

Призивк иенсправности	Возможивя причинв неисправности	Способ выявления и устранения неисправностн
Не отключается грочкоговоритель при подключении телефона	<ul><li>в) короткое замыкание выводов в телефонном гнезде;</li><li>б) неисправно телефонное гнездо</li></ul>	Проверить омметром рвспвйку проводов по схеме на отсутствие короткого замыкания Проверить с помощью омметра цепь включения телефонв
Исхажение звуха передвчи	<ul> <li>в) неисправен громкоговоритель,</li> <li>б) неисправен один из транзисторов выходного кас- када;</li> </ul>	Заменить неиспрввный громкоговоритель Проверить выходные трвизисторы
	<ul> <li>в) ненсправность в цепи обратной связи выходяого и предварительного каскадов;</li> <li>г ненсправен конденсатор в эмиттерной цепи пред-</li> </ul>	Проверить режимы трвизисторов и цепь обратной связи " Проверить с помощью заведомо исправиого кои-
	вврительного касквдв; д) неиспрввен конденсатор коррекции чвстотной хврвктеристики, включенный в первичную обмот- ку выходяого трвисформвторв	денсаторв Определить неисправный конденсатор в выходном касхаде методом поочередного отключения от схемы и звмены на исправный
Радноприеминк магнитолы не перестрвиввется ми в одном из диапазонов фиксированных ивстроек	<ul> <li>в) отсутствует упрваляющее нвпряжение перестройки ввриквпов;</li> <li>б) иврушен контакт в разъемвх, обрыв печвти проводиних</li> </ul>	Опрелелить причину отсутствия напряжения и устрв- инть дефект
	в) неиспрввеи переключатель дивпвзоиов; г) обрыв цепи питвиия на варикап этого диапазона	Определить причину отсутстаня управляющего на- пряжении на варикап
Не работает электроинвя шкала в режнис фиксированных ивстроек	в) иеиспрввен переключвтель плввиой ивстройки; б) иеисправиа цепь питвиня индикаторв; в) иеисправен иидикатор	Выключить магнитолу и проверить омметром указви- име цепи. Неиспрваные детали звменить
Малв чувствительность, ограничениая шумами, в од- иом из днапвзонов	а) вышел из строя первый трвнзистор ВЧ-чвсти РПУ	Проверить режим рвботы первого трвизисторв ВЧ-части РПУ
Стереонидикатор светится, разделения каналов нет	Обрыв квтушки контура детекторв в блоке СД	Проверить нсправность катушки контурв. Ненсправ- ный элемент звменить
Постоянно светнтся стереонидикатор	Вышел из строя трвязистор схемы ввтомвтического перехода режимв «Моно-стерео»	Проверить режнмы работы трвизисторов устройства автомвтики. Неисправный трвизистор заменить
Не включается один из днапазонов тракта АМ	<ul> <li>в) неисправен переключатель диапазонов;</li> <li>б) обрыв в цепи неработающего диапазона</li> </ul>	Проверить омметром переключвтель дивпазонов и входиую цепь иеработвющего дивпазона Неиспрввный элемент заменить
Не работвет электроннвя шкала в режиме фиксированных нвстроек	<ul><li>а) ненспрввен соответствующий переключитель;</li><li>б) ненспрввен резистор установин упрввляющего</li></ul>	Проверить омметром переключвтели и резистор уста- новки упрвыляющего напряжения Проверить режим рвботы траизистора
	о неисправен резистор установля управляющего иапряжения; в) неисправен трвизистор в устройстве управления шкалы	Ненсправный элемент звменить
	<ul><li>б) обрыв земляного конца квтушки входного конту- рв проверяемого днвпазонв</li></ul>	Проверить оммстрч исправность входной цепн диа- пвзона
Радпопрнемник не работает в дивпазоне УКВ	в) не поступает питвине нв трвкт ЧМ;	Проверить цепь питвиия тракта ЧМ по постояниому току
	б) неисправен трвизистор или михросхема трвк- та ЧМ;	Проверить режимы работы транзисторов и микросхем
	в) обрыв квтушек трвктв ЧМ; г) обрыв цепн прохождения сигивлв ЧМ	Провернть омметром цепи прохождения сигналв Провернть с помощью соответствующих приборов прохождение сигиалв ЧМ
Не работает БШН	Ненспрввен подстроечный резистор регулировки порогв срабвтывания БШН	Проверить омметром резистор в цепи БШН. Неисправный резистор звменить
Нет рвзделення квиалов, не светится нидихвтор на- личня стереосигналв	Обрыв квтушки контурв восствиовления поднесущей частоты	Проверить омметром исправность контурв. Неисправный контур заменить

# Возможные неисправности в блоке МП переносной магинтолы

Таблица 5.2

Признак неисправиос	ти	Возможивя причинв неисправности	Способ выявлении и устрвиения менспрввиости
Магнитолв не рвбответ во всех реж	имвк	Не подается напряжение от источинка питвиня	Проверить неисправность источникв питвиня (элементов и блока питания)
Прн нажатии миопки «Воспроизведение» электродви- гатель не врвщвется		Обрыв проводов источинкв пнтвиня; иепрввильное включение батвреи; иенспрввеи блох питвиня	Проверить омметром всю цепь питвиня. Неисправ- иость устрвиить
Скорость движения ленты не соотве	тствует норме	ння электродвигателя;	Произвести регулировку ствбилизаторв электродви- гвтеля
•	•	б) зведание в подвющем или приемиых узлах;	Сиять, промыть и смазать подквесетные узлы

20 10 2 10 2 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		
Признак неисправности	Возможиая причина ненсправиости	Способ выявлення я устранення неисправности
	в) подкассетники ие растормажнавются	Заменнть пружнну тормозной плвики. Отрегулировать равномерность зазора при растормаживании
Скорость движення магинтной ленты непостоянна	<ul> <li>а) звгрязнены рвбочие поверхности тонвала, прижимного ролнка н щинва подмотин, пвесика;</li> <li>б) бненне тонвала</li> </ul>	Промыть рабочне поверхности спиртом  Отбвлаиснровать или замеинть маховик с тонвалом
·	of breme tonbasia	или подшипинковый узел
Неудовлетворительно работает «Перемотка вперед» и «Перемотка назад»	<ul> <li>а) проскальзывает пассик электродвигвтеля, он вы- тянут или замаслен</li> </ul>	Заменнть пассик. Обезжирнть пассик, канввки шки- вов, маховика, прижимного ролнка и рабочне поверх- ности ролнков перемотки
•	б) ролик перемотки не прижат к маховику или при-	Отрегулировать усилие прижима ролика перемотки
	жат с недостаточным усилнем; в) ослабла пружниа ролнка «Перемотка назад»	к маховику Заменить пружину
При нажатии клавиши «Воспронзведение» или «Запись» происходит петлеобразование ленты	а) ролнк подмотки не прижимается к подкассетинку;     б) недостаточен момент трения узла подмотки;	Отрегулировать ход ползуна воспроизведения Проверить усилие прижатия ролика подмотки и отре-
	в) проскальзывает ролик подмотки -	гулировать момент трения узла подмотки Протереть фрикционные поверхности ролика, подкас- сетника, пассика и шкива подмотки спиртобензиновой смесью
Электродвигатель не вращается во всех режимах	а) не замыкается контактная группа включения	Проверить отсутствие обрывов проводов, идущих на
	пнтання;	эту группу, или отрегулировать коитактную группу
	<ul><li>б) неисправен стабилизатор частоты вращения электродвигвтеля;</li></ul>	Провернть режимы работы траизнсторов стабилиза- торов, отсутствие замыквинй дорожек и отсутствие обрывов проводов
Con accession possess a Possesson provide a pr	в) ненсправен электродвигатель  а) не замыкается контактная группа включення уни-	Заменить электродвигатель Отрегулировать звмыкание контактиой группы или
Прн включенни режнма «Воспронзведение» звук от- сутствует; магнитнаи лента движется	а) не замывается контактной группа включения уни- версального усилителя в режиме «Воспроизве- дение»;	провернть отсутствие обрыва проводов
-	<ul> <li>б) обрыв проводов, идущих к универсальной голов- ке. Неисправен универсальный усилитель</li> </ul>	Провернть иеисправность цепи подключения универ- сальной головки. Проверить режным по постоянному току и исправность монтажных узлов, платы универ- сального усилителя
При воспронзведении глухое (низкое) звучание	<ul><li>а) лента проходит по головкам нерабочим слоем;</li><li>б) загразиилвсь рабочая поверхность голоаки;</li></ul>	Заменнть кассету лентой Протереть рабочую поверхность головок фланелью, смоченной в спирте
9	в) нарушена перпенднкулярность щелн уннверсаль- ной головки	<b>Правильно выставить универсальную головку</b>
Прн воспроизведении отсутствуют высокие частоты	а) загрязнена рвбочая поверхность уннверсальной магинтной головки;     б) перекос универсальной магнитной голоакн	Протереть рабочую-поверхность магинтной головки тампоном, смоченным в спирте Проверить и при необходимости отретулировать маг- нитиую универсвяльную головку
В режиме «Запись» отсутствует стирание старой	а) лента слабо прижата к стирающей магнитной	Провернть ход ползуна головок
маГннтной запнсн	головке; б) ненсправна стнрающая магннтная головкв; в) ненсправен генератор стнрания	Заменить стирающую магинтную головку Проверить исправность элементов генератора стирания, отсутствие обрывов и замыканий
Магнитола не работвет в режиме «Запись»	а) на вход усилителя в режиме «Запись» не пода- ется сигиал;	Проверить правильность включення источника сигнала и исправность разъемов (гиезд) и соединитель-
	б) ненсправен универсальный усилитель	ных шнуроа Провернть нсправность универсального усилителя и переключателя рода работы в режиме «Запись»
При воспроизведении записн индикаторы указывают на отсутствие сигнала. Отсутствует запись от собственного приеминка и встроенных микрофонов. Запись от внешних источников сигиала есть. Электро-	а) отсутствует контвкт в разъемах подключення собственного прнемника н микрофонов;     в) неисправиа цепь питания прнемника н микрофонного усилителя	Проверить и зачистить контакты в разъемах подключения прнемника и микрофонов Проверить цепи питвиня указанных блокоа
двигатель ЛПМ вращается При воспроизведении записи и при рвдноприеме от-	в) нажата кнопка включения стереотелефонов;	Кнопку стереотелефонов установить в нсходное положение
сутствует звук в обонх каналах, индикаторы уровня выхода в режиме «Воспроизведение» показывают наличне сигнала		Проверить переключатель, зачистить контакты разъема, устранить обрыв проводов
При воспроизведении записи и при радиоприеме в одном из каналов отсутствует звук, нидикаторы уров- ия выхода этого квивла показывают наличие сигнала	<ul> <li>а) см. иредыдущий пункт, возможна также нене- правность переключателя в блоке коммутации этого канала;</li> </ul>	Провернть указанные цепи. Устраинть менсправность
THE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	б) обрыв проводов головки громкоговорителей	То же
Электродвигатель не останааливается при нажатии кнопки «Стоп»	<ul> <li>а) закорочены контакты нли провода в контактной группе выключения питания</li> </ul>	Провернть омметром указанные цепи. Устранить короткое замыкание, при необходимости заменить кон-

Признак неисправности	Возможная причина неисправности	Способ выявления и устранения неисправности
Коэффицнент детонации больше допустимой нормы	<ul> <li>а) загрязнены рабочие поверхности ведущего вала, прижимиого ролика, роликов привода ведущего вала и подмотки</li> </ul>	Промыть рабочне поверхности тампоном, смоченным спиртом
При включении режимв «Воспроизведение» в громкоговорителе прослушиваются большой шум и фон	в) ненсправен УЗЧ;	Проверить работу магнитолы в режиме радиоприема. Если шума и фона иет, то УЗС исправеи, неисправ- иость следует искать в УЗВ:
***	б) ненсправен УЗВ	<ul><li>а) провернть режим работы траизисторов УЗВ и микросхем;</li><li>б) проверить цепи коррекции АЧХ;</li></ul>
Нет стирвкия звписк кв матнитиой ленте	в) не отрегулировнио положение стиряющей го- ловки;	в) прочистить и промыть спиртом магнитные головки а) отрегулировать положение стирающей головки;
	<ul><li>б) нет контвитв в разъемах,</li><li>в) обрыв цепи стирающей головки;</li><li>г) не исправна стирающая головка</li></ul>	<ul> <li>б) восстановить контакт в цепи разъема;</li> <li>в) проверить омметром цепь стирающей головки;</li> <li>т) заменить стирающую головку</li> </ul>

Таблица 5.3

### Возможиые иеисправиости автомобильного радиоприеминка и магиитолы

CALMARKS AND WAR AND		
Призивк иенсправности	Возможная причина неисправности	Способ выявления и устранения неисправности
Радиоприемник или магнитола не включается	а) нарушение контакта либо обрыв бортовой сети питания;     б) неисправен выключатель питания	Проверить путем внешнего осмотра, вольтметром или омметром исправность цепи питания. Заменить выключатель питания
Горит подсветка шкалы, но в громкоговорителе не прослушивается ни шума, ни характерного треска при переключении диапазонов. Регулятор громкости в положении максимально	<ul> <li>а) неисправен громкоговоритель или его цепь под- ключення;</li> <li>б) неисправен УЗЧ либо высокочастотный тракт приемника, в в магнитоле, кроме того, и тракт воспроизведения магнитиой записи</li> </ul>	Проводить омметром цепь подключения громкоговорителя. Неисправный громкоговоритель заменить Снять радиоаппарат с автомобиля и проверить его с помощью контрольно-измерительных приборов
Не работает один из диапазонов радиоалпарата	а) неисправен переключатель дивпвзонов;	Промыть и протереть контвкты переключателя спир- том
,	<ul> <li>б) неисправна цепь питания;</li> <li>в) неисправна входная цепь или гетеродин нера- ботающего днапазона</li> </ul>	Проверить омметром цепь питания, гетеродни и вход- ную цепь иеработающего диапазона
Магнитола не работает в режиме «Воспроизведение» магнитной записи	а) ненсправен переключвтель рода работы магин- толы;	Проверить с помощью омметра упомянутые цепи
	<ul> <li>б) неисправна входная цепь или гетеродин нерабо- тающего днапазона;</li> </ul>	Обнаруженные неисправности устранить .
	в) неисправен усилитель воспроизведения либо устройство автостопв магинтолы	Проверить магнитофонную панель с помощью конт- рольно-измерительных приборов
При приеме в днапазонах ДВ и СВ при работающем двигателе автомобиля в громкоговорителе прослушивается сильный треск	а) неисправен кондеисатор или катушки помехопо- давляющего фильтра;     неисправио электрооборудование автомобиля	Заменить конденсатор фильтра нв заведомо исправный Проверить катушки фильтра, исправность электро- оборудования автомобиля
При работе раднопрнемнике или магкитолы на всех днапазонах прослушиваются сильные шумы	Возбуждение в УЗЧ: а) неисправна цепь обратиой связи в УЗЧ; б) неисправны коиденсаторы разводки в цепи пита- мия	Проверить цепь обратной связи в уЗЧ Проверить конденсвторы развязки в цепи питания
При работе в днапазонах ДВ и СВ прослушиваются сильные шумы	Ненсправность (возбужденне) в тракте усилителя ПЧ-АМ	Проверить конденсаторы развязки микросхем DA1 и DA2 либо каскадов усилителя ПЧ-АМ. Неисправные конденсвторы заменить на звведомо исправные
При работе в диапазоне УКВ прослушиваются сильные шумы	Ненсправность (возбуждение) в тракте усилителя ПЧ-ЧМ	Проверить конденсаторы развязки микросхем DA1 и DA2 либо каскадов усилителя ПЧ-ЧМ. Неисправные конденсаторы заменить на заведомо исправные
При рвботе в диапазоне УКВ и установке регулятора громкости в максимальное положение прослушива- ются сильные шумы, но на станцию прнемиик не ивстранвается	<ul> <li>а) неисправен переключатель днапазонов. В режиме работы УКВ не все группы замкнуты;</li> <li>б) неисправен блок УКВ. Неисправны входная цепь УВЧ, гетеродин или смеситель</li> </ul>	Проверить переключатель дивпазонов на наличие надежного контвкта в положении УКВ Проверить работоспособность блока УКВ
Звтрудненв ивстройка на слабые сигналы УКВ стан- ций	Не работает АПЧ. Неисправна катушка в фазосдви- гающем контуре частотного детектора	Проверить цепь АПЧ. Проверить катушку частотного детектора или заменить ее на заведомо исправную
При вставлении кассеты срабатывает устройство автостопа	Отсутствует контакт щеток коллектора аследствис загрязнения коллектора	Протереть коллектор спиртом
Не фиксируетсв квссета в рабочем положении	а) неисправен блок стабилизации напряжения бло- кв АС-2;	Проверить режимы работы транзисторов блока АС-2

Признак неисправности	Возможная причина неисправности	Способ выявления и устранения ненсправности
Отсутствует воспроизведение	б) неисправен электромагинт; в) неисправен коллектор блока АС-2 а) неисправна магнитная головка; б) неисправен усилитель воспроизведения; в) неисправен переключатель рода работы	Заменить магнитную головку Проверить режимы работы траизисторов. Найтк иеисправность и устранить ее Проверить переключатель рода работы
Завал частотиой характеристики в области верхних частот	Износ магнитной головки	Заменить магнитную головку
Завал частотной характеристики в области инзких частот	Ненсправен одни из конденсаторов на входе или в разводке усилители воспроизведения	Заменить неисправный конденсатор
Чрезмерно быстро нли медленио срабатывает устройство автостопа при окончании воспроизведении маг- интной записи	Ненсправны конденсаторы устройства аатостопа	Заменить неисправные конденсаторы
Коэффициент детонации больше нормы	а) загризиены рабочие поверхиости ведущего вала и прижимного ролика;	Промыть рабочие поверхиости спиртом
3	б) заедает прижимной или подающий ролик	Смазать втулки упоминутых роликов (без разборки узлов)
Неудовлетворительное качество звучания и темп воспроизводимой фонограммы	Нарушена скорость движении магнитиой ленты	Отрегулировать скорость движении ленты путем регулировки частоты вращении электродвигателя
He работает времениой останов («Пауза»)	<ul> <li>а) не фиксируетси кнопка «Пауза» в утопленном положении;</li> <li>б) неисправен микропереключатель МП-7Ш</li> </ul>	Заедание фиксатора. Произвести смазку оси фиксатора Отрегулировать положение микропереключателя или заменить его
Магинтиан лента наматывается нв ведущий вал	<ul> <li>а) рыхлая намотка на сердечинках кассеты;</li> <li>б) позднее включение в работу ролика подмотки;</li> <li>в) нарушена регулировка тормозв подающего под-</li> </ul>	Перемотать магинтную ленту  Отрегулировать можент включения ролика подмотки подгибом рычага «Пауза»  Отрегулировать начило и конец торможении подвю-
	в) нарушена регулировка тормозв подающего под- кассетинка -	огрег улировать начью и колец торможении подво- щего подкассетника перемещением стойки механизма торможения

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица

#### Намоточные данные сетевых (силовых) трансформаторов переносных магнитол

Модель	Обозначение по схемам, тип сердечника	Обмотка	Номер вывода	Марка и днаметр провода, мм	Число витков	Сопротивление постоянному току, Ом
Стереомагнитола	Ti	1	1-2	ПЭТВ-2 0,16	1550×2	120+120
«Apro PM-006C»	шлм 16×32	11	4-5	ПЭТВ-2 0,19	109	9,2
	Сталь Э-310	HI	6-7	ПЭТВ-2 0,19	109	9,2
Стереомагинтола	TV	ı	1-2	ПЭВТЛ-2 0,2	1650	130
«Bera PM-338C»	III 25×25		3-6	ПЭВТЛ-2 0,56	290	1,3
	Сталь Э-310	11	1-2	ПЭВТЛ-2 0,2	1650	130
		ł	3-6	ПЭВТЛ-2 0,56	290	1,3
Стереомагнитола	TV .	ı	1-2	ПЭВТЛ-1 0,2	1650	130
«ВЭФ РМД-287С»	ПЛР		3-6	ПЭВТЛ-1 0,9	96	0,5
	16×12,5×60	П	2-1	пэвтл-1 0,2	1650	130
		ŀ	6-3	пэвтл-1 0,9	96	0,5
Стереомагнитола	TV	i	(1-2)+(1'-2')	ПЭВ-2 0,224	1020+1020	47 <b>+5</b> 0
«Ореанда РМ-204С»	1			i .		
	шлм 16×30	п	(4-5)+(4'-5')	ПЭВ-2 0,71	86+56	
<u>Мономагнитола</u>	TV -	I	1-2	ПЭТВ-2 0,14	2400	200
«Олимпия РМ-301»	шлм 16×25	i	1			1
	Сталь Э-310	. п	4-5	пэтв 0,5	116	1,0
Стереомагнитола	TV	1 (	1-2	ПЭТВ-2 0,2	1664	-
«Скиф-311-стерео»	шлм 16×25	1	1	1		1
	Сталь Э-310	П	3-4	ПЭТВ-2 0,63	288	l –
Стереомагнитола	TV	1	1-2	ПЭВТЛ-2 0,18	1650	\ _
«Соната РМ-323С»	шлм 16×25	II	3-4 -	ПЭВ-2 0,8	105	l –
Стереомагнитола	τVι	1	3-4	ПЭВ-2 1	140	-
«Томь РЭМ-209С»	Лента 0.08×20	Экраи	0	ПЭВТЛ-2 0,08	іряд	-
	БТО-ЭТ 3422	n	1-2	ПЭВТЛ-2 0,2	2300	l –
Мономагнитола	TV	1	1-5	ПЭВТЛ-2 0,14	2400	260
«Радиотехника МЛ-6302»	Сталь Э-310	11	7-9	ПЭВТЛ-2 0,5	116	1,16

# КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ — ОПОРНЫЕ ПУНКТЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА «РАДИО И СВЯЗЬ» «

111024	Москва, шоссе Энтузиастов, 24/43, магазин №15
197198	Санкт-Петербург ПС, Большой пр., 34,
	магазин №55
700070	Ташкент, ул. Шота Руставели, 43, магазин № 21
226050	Рига, бульвар Падомью, 17, магазин "Гайсма"
634032	Томск, ул. Нахимова, 15/1, магазин №2
503000	Нижний Новгород, пр. Гагарина, 110, магазин №9
630091	Новосибирск, Красный пр., 60, магазин №7
	"Техническая книга"
443090	Самара, ул. Советской Армии, 124, магазин
	№16 "Техническая книга" `
173016	Новгород, Ленинградская ул., 13, магазин
	№2"Прометей"

# Нашим читателям

Издательство "РАДИО И СВЯЗЬ" книги не высылает. . Литературу по вопросам радиоэлектроники и радиолюбительства можно приобрести в магазинах научно-технической книги.

Для сведения сообщаем, что по вопросам переделки и усовершенствования конструкций издательство и авторы консультацию не дают.

По этим вопросам следует обратиться в письменную радиотехническую консультацию Центрального радиоклуба им. Э.Т. Кренкеля по а д р е с у:

103 012 Москва, К-12, ул. Куйбышева, д. 4/2, пом. 12.

Издательство не имеет возможности оказать помощь в приобретении нужных вам радиотоваров и не располагает сведениями о наличии их в торговых организациях.